

Dato rev.:	22.02.2022/th
Gjelder:	IRS-3v1/v2/v3/v4, aspirasjonsdetektor
Symptom:	Vifte går ikke rundt og har stoppet, må byttes
Årsak:	Bryter på deksel til innerboksen over sensorkort er defekt, eller vifte får ikke spenning.

Forklaring:

Feilsøking for identifisering av vifteproblem:

- 1. Start feilsøking med å måle spenning på kontakten mot viften. Her skal du måle ca 12VDC.
 - a. Du må fjerne deksel som ligger og beskytter terminalene.
- 2. Legg 12V direkte på viftekabel, går ikke vifte da er den defekt og må byttes.
- 3. Sjekk eventuell dårlig kontakt på kabel mot vifte.
- 4. Har du spenning ut her, kan det være at viften er defekt.
 - a. Prøv å legg 12VD rett på viften for å sjekke om den er defekt.
- 5. Er det *IKKE* spenning på klemmen til viften:
 - a. Sjekk mikrobryter på dekselet til innerboksen der sensorkortet ligger. Denne bryteren stopper viften for at du ikke skal trekke luft når lokket er åpent.
 - i. Er det defekt mikrobryter, må du bytte denne
 - b. Hvis det ikke er mikrobryteren, da er det hovedkortet som er defekt eller en dårlig kontakt
 - i. Sjekk alle koplingsklemmer og kabler. Fjern de og kople de til igjen, for å se om det har korrodert.
 - ii. Er det ikke noen dårlig kontakt, må hovedkortet byttes.

Hvordan bytte vifte:

- 1. Skru av det «utløpet» på bunnen av IRS-3, se figur 1.
- 2. Åpne lokket til IRS-3:
 - 1. Skru ut skruene på deksel over sensorkortene, se figur 2.
 - 2. Løft opp dekselet
 - 3. Løsne den ene store «Stjerneskruen», se figur 3.
 - 4. Viften er nå løs og kan tas ut fra undersiden gjennom utløpet..
- 3. Skru sammen aspirasjonene igjen.



Figur 2: Utløp IRS-3, 3 skruer



Figur 1: Løsne deksel, 6 skruer



Figur 3: Vifte, løsne skrue