

Dato rev.:	18.12.09/th
Gjelder:	Chor, Chor-E
Symptom:	Nye varslere piperhele tiden når man kopler til batteri eller spenning. Dette skjedde
	gjerne etter test første gang
Årsak:	Bøylen på testknappen fester seg til kontakten, slik at den blir hengene

Forklaring:

Gjør følgende:

- 1. Ta av ytre deksel ved å dytte de 3 små hakene som holder toppen mot bunnen innover (ca 2mm) mot senter av varsleren. Gjør dette på alle hakene. Trekk opp toppen fra bunnen.
- 2. Du ser nå en metallbøyle som ligger mot en liten blank ledning på elektronikkortet.
- 3. Juster bøylen forsiktig med en liten tang, slik at den ikke kommer helt frem til kanten på den blanke ledningen når du trykker den ned.
- 4. Pass på at de 3 metallbena ikke er trykket ned, da det vil føre til at du ikke får lyd i sirenen. Disse bena skal presse mot den runde metallplaten i toppen (lydgiveren). (Se eget dokument for ingen sirenelyd).
- 5. Sett på dekselet i riktig posisjon igjen, og trykk det ned, slik at hakene låser bunnen fast til toppen igjen.