ORBIT 6 KOMME I GANG – ENKEL OPPSTART FØRSTE GANG

Her finner du de vanligste problemene du møter ved installering og programmering av ORBIT 6 etter at du har koplet opp første gang.

Fabrikkoppsatte koder:

Installeringskode: 0206 Masterkode: 1234

Sentralens logikk	Tilbakestille til fabrikkoppsett
 Alt har en adresse. Adressene har funksjoner (data) som skal legges inn. Du flytter deg til adresser, og legger inn data. Alle ukorrekte inntastinger av data gir 3 korte pip som feilmelding. Mister du hvor du er, tast "0206" + "ARM" for å gå ut av programmeringsmodus og start på nytt. 	 Kople fra 220V og backupbatteri. (All spenning). Sett på jumper (kortslutt)"J1" over begge pinnene på sentralen. Kople til spenning. Etter ca 2 sekunder hører du et pip fra sentralen, og den er tilbakestilt. Fjern "jumper" igjen.

Fremgangsmåte på eksempel med innbrudd på sone 1 og brann på sone 2:

- 1. Kople opp ditt anlegg iht. koplingsskjema, side 4 i "Installasjonsveiledningen".
 - a. Alle soner (Z) som ikke brukes skal det settes motstand 2,2k over Z og Com.
- 2. Kople til spenning og backupbatteri
- 3. Nå skal "power" lyse. Sjekk feilmeldinger ved å taste "*3".
 - a. Det er da normalt at det lyser på sone 3 og 5.
 - i. Sone 3 viser at dato og tid må programmeres. (Se side 11 "Brukerfunksjoner" i "Installasjonsveiledningen").
 - ii. Sone 5 viser at sirene må programmeres og/eller monteres. (Se side 11 i "Installasjonsveiledningen).
- 4. Sonene må programmeres til ønsket funksjon.
 - a. Du må da vite følgende:
 - i. Adresse for sonene 14-21, (Sone1=adresse 14, Sone2= adresse 15, osv. (Se side 9 i "Installasjonsveiledningen).
 - ii. Hvilken funksjon sonen skal ha (24 timer, momentan, Brann, osv): Se side 8 og 9 i "Installasjonsveiledningen").
 - b. Eksempel: Sone 1 er innbrudd momentan med fast sirene. Sone 2 er brann med pulserende sirene.
 - 1. Tast: "0206#" Sentralen svarer med et langt pip, og du er i programmeringsmodus.
 - 2. Tast: "14" + "ARM" Du er nå på adresse 14.

Tast: "21" + "#" – Sentralen svarer med et langt pip. Du har tastet "2" for Innbrudd momentan sløyfe og "1" for fast sirene, og avsluttet med "#".

Du er klar til å taste ny adresse.

Tast: "15" + "ARM" – Du er nå på adresse 15.

Tast: "72" + "#" – Du har nå tastet inn "7" for brannsløyfe og "2" for pulserende sirene, og avsluttet med "#".

- 5. Sirene må programmeres:
 - a. Adresse 30, Første posisjon 1 og andre posisjon 9. Dette må gjøres for å sette sireneutgangen til 12V
 - b. Tast: "0206" + "#" + "30" + "ARM" Du er nå på adresse 30.

Tast: "19" + "#" – Sentralen svarer med et langt pip.

Tast: "0206" + "ARM" - Du er nå ute av programmeringsmodus.

- c. Har du Sirene OS-300: Tast: "0206" + "#" + "22" + "ARM" + "03" + "#" + "0206" + "ARM".
- d. Det må installeres sirene på BELL, eller sette inn en motstand (hvilken som helst verdi) over BELL+ og BELL-.
- 6. Sett Dato og tid Side 11 i "Brukerveiledning":
 - a. Dato tast: "*" + "6" + "1" + "1234" + "mmddåå" (mm=måned, dd=dag, åå=år To sifre i hvert felt).
 - b. Tid tast: "*" + "6" + "2" + "1234" + "ttmm" (t=time, m=minutt: 24timers format).