Brukerveiledning

Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt side.

For at innbruddsalarmen skal virke må du aktivere alarmsystemet. Alle andre funksjoner som brann, sabotasje og panikkalarm ligger alltid aktiv og behøver ikke å aktiveres.

FUNKSJON	PROSEDYRE	SIDE
System aktivering	[brukerkode] + [ARM]	6
(Når du forlater huset)		
System aktivering	[brukerkode] + [STAY]	6
(Når du er i huset)		
System avstilling	[brukerkode]	6
Trussel avstilling	[Trusselkode]	9
Avstilling av alarm	[brukerkoden]	6
Utkopling av sone	[*] + [1] + [brukerkode] + [nummer på sone som	7
	skal utkoples]	
Rask utkopling av sone	[nummer på sonen som skal koples ut] holdes i 3	7
(hvis programmert)	sek.	
Innkopling av utkoplet sone	[*] + [1] + [brukerkode] + [nummer på sone som	7
	skal innkoples]	
Styring av reléutganger	[*] + [2] + [brukerkode] + [nummer på utgang]	11
Feilrapportering	[*]+[3]	13
Vis siste hendelse	[*]+[4]	11
Forandre brukerkode /	[*] + [5] + [masterkode] + [kode nr.] + [ny kode]	8
Masterkode		
Innstilling av dato	[*] + [6] + [1] + [masterkode] +	11
	[MM] [DD] [ÅÅ]	
Innstilling av tid	[*] + [6] + [2] + [masterkode] +	11
	[H][H] [M][M]	
Oppringning til privat tlf. nr. 1	[*] + [7] + [1] + [masterkode] + Tlf.nr. + [#]	12
Oppringning til privat tlf. nr. 2	[*] + [7] + [2] + [masterkode] + Tlf.nr. + [#]	12
Summer av/på	[*] + [8] + [masterkode] + [1]	12
Forvarsling forsinkelse av/på	[*] + [8] + [masterkode] + [2]	12
System testing	[*] + [0] + [masterkode]	12



INNHOLD:

BLI KJENT MED ORBIT-6	3
Noen forklaringer:	3
VISNINGSPANELET	4
KODETASTATURET	
AKTIVERING/AVSTILLING AV SYSTEMET	6
Full Aktivering	6
AKTIVERING MED SONEUTKOPLING	
AVSTILLING	
SONEUTKOPLING	7
HVORDAN KOPLE UT/INN EN SONE?	7
HVILKEN SONE ER UTKOPLET?	7
BRUKERKODER / MASTERKODE	8
Innsetting eller forandring av Masterkode/Brukerkode	8
SLETTING AV BRUKERKODE	
TRUSSEL-ALARM	9
SYSTEM LYDER	10
BRUKERFUNKSJONER	
FEILRAPPORTERING	13
EGNE NOTATER	14



BLI KJENT MED ORBIT-6

Gratulerer med ditt nye Orbit 6 alarm system. Ved å bli kjent med systemet vil du kunne bruke det riktig og utnytte det maksimalt. Du vil da kunne føle deg trygg om du er hjemme eller bortreist.

Du kommuniserer med systemet ved hjelp av kodetastaturet. Systemet vil kvittere ved hjelp av lys og lyd på kodetastaturet

Orbit 6 systemet kan bestå av mange forskjellige sensorer, detektorer og kontakter for å varsle om brann, innbrudd, vannlekkasje, gasslekkasje o.s.v.

Kontrollpanelet har et backupbatteri i tilfelle av strømbrudd. Dette batteriet er oppladbart, men bør allikevel skiftes ca. hvert 3 - 5 år. Ved årlig service fra din installatør vil dette bli sjekket, og eventuelt byttet.

Noen forklaringer:

Sone Et område dekket av en eller flere detektorer som er koplet i en sløyfe. **24t sone** En sone som alltid er aktiv. Uavhengig om sentralen er aktivert eller ikke. For eksempel brann og sabotasje.

Hjemme sone En sone som er utkoplet mens resten av systemet er aktivt.

Vakt sentral En stasjon som tar imot alarmer fra alarmsystemer og rykker ut eller utfører nødvendige tiltak.

Chime En "bipe" lyd som varsler inn-forsinkelse på systemet. Kan også settes opp til å varsle hver gang noen går i ytterdøra.

Inn-forsinkelse Tiden som går fra du går inn i en forsinket sone til alarmen lyder.

Ut-forsinkelse Tiden fra du aktiverer systemet til det er fullt aktivt. (Du må da være ute av huset).

Feilrapportering Hvis ønskelig kan feil rapporteres til vaktsentralen via telefonutringeren.

Eksternutgang I tillegg til systemets normale funksjoner kan du slå av og på et lys eller lignende som er koplet til systemet. Dette styres fra kodetastaturet.

Nøkkelbryter Aktivering og avstilling av systemet kan gjøres med en nøkkelbryter som kan monteres for eksempel ved utgangsdøra. Dette må være en pulsbryter.

Brukerkoden kan brukes til å aktivere og avstille systemet eller sende en trusselalarm.

Masterkoden fungerer som brukerkoden, men kan i tillegg brukes til systemfunksjoner.

Installeringskoden brukes for å programmere og foreta service på systemet.

VISNINGSPANELET

Kodetastaturet er din kommunikasjonsenhet mot Orbit 6 systemet. Du kan ha inntil 4 kodetastatur på et system, for 6 eller 8 soner. Tastene brukes for å aktivere/avstille systemet eller gi en annen kommando. Lysdiodene viser status og indikasjon på systemet.

POWER LED

Visning	Forklaring
PÅ	Systemet er i normal drift fra nettet. Batteriet er OK.
AV	Systemet er ikke operativt. Det er ikke strøm hverken fra nettet eller
	backupbatteriet.
BLINKER	Feilstatus. For visning av feil, se tabellen på side 13.

ARM LED

Visning	Forklaring
PÅ	Systemet er aktivt. Innbruddsalarmen er på.
AV	Systemet er avstillt. Innbruddsalarmen er av.
BLINKER	Systemet er i alarm.

READY LED

Visning	Forklaring
PÅ	Alle innbruddsonene er sikret. Systemet er klar til å bli aktivert.
AV	En eller flere av innbruddsonene er ikke sikret. D.v.s. Noen
	befinner seg i en sone. Systemet er <u>ikke</u> klar til å bli aktivert. Se
	side 6.
BLINKER	En av sonene er forbikoplet. Se side 7.

FIRE LED

Visning	Forklaring
PÅ	En brannmelder har blitt aktivert.
AV	Alle brannsonene er i normal status.
BLINKER	Det er detektert en feil på en av sonene.

SONE LED

Visning	For	klaring
	Systemet aktivert	Systemet avstillt
PÅ	En alarm er aktivert på den	Ikke aktuell!
	sonen som er indikert.	
AV	Sonen er sikret.	Ingen i sonen.
BLINKER		Den indikerte sonen er ikke sikret.
		Noen befinner seg i en sone.



KODETASTATURET

Tastene kan brukes til forskjellige funksjoner i tillegg til å aktivere og avstille systemet.

*

* brukes i forbindelse med programmering av systemet.

ARM

ARM brukes sammen med brukerkoden for å aktivere hele innbruddsalarmen.

STAY

STAY brukes til å aktivere deler av systemet. (Se soneutkopling, side 6.)

1 2

Ved å trykke nå Tast 1 og 2 samtidig i minst to sel

4 5

Ved å trykke på Tast 1 og 2 samtidig i minst to sekunder vil du sende en overfallsalarm til politiet eller din overvåkningssentral. (Dette må programmeres av installatør)

7 8

Ved å trykke på Tast 4 og 5 samtidig i minst to sekunder vil du sende en brannalarm til brannvesenet eller din overvåkningssentral. (Dette må programmeres av installatør.)

Ved å trykke på Tast 7 og 8 samtidig i minst to sekunder vil du sende en alarm til legevakten eller din overvåkningssentral. (Dette må programmeres av installatør.)

Systemet har tre typer koder:

Brukerkoden kan brukes til å aktivere og avstille systemet eller sende en

trusselalarm. Det kan være 5 forskjellige brukerkoder på systemet.

Masterkoden fungerer som brukerkoden, men kan i tillegg brukes til:

Legge til, modifisere og slette brukerkoder, stille internklokka på

systemet og teste systemet. (Satt fra fabrikken til: 1 2 3 4.)

Installeringskoden brukes for å programmere og foreta service på systemet. Denne koden er normalt bare brukt av servicepersoner.

AKTIVERING/AVSTILLING AV SYSTEMET

Sjekk READY lyset på kodetastaturet. Hvis det lyser eller blinker er systemet klart. Hvis READY <u>ikke</u> lyser eller blinker er systemet ikke klart. Noen befinner seg i sikret sone eller en sone har feil.

Sørg for at alle er ute av sikret sone eller utkople den aktuelle sonen.

Du kan velge to former for aktivering:

Full aktivering eller Aktivering med soneutkopling.

Full Aktivering

TAST	BESKRIVELSE
ARM	Tast Masterkoden eller en Brukerkode
	NB! Hvis du taster feil kode vil du høre 3 korte bip i
	kodetastaturet
(ARM)	(Hvis rask aktivering er programmert.)

Forlat huset eller området. Kodetastaturet vil bipe i forsinkelsesperioden.

Aktivering med soneutkopling

TAST	BESKRIVELSE
STAY	Tast Masterkoden eller en Brukerkode.
	NB! Hvis du taster feil kode vil du høre 3 korte bip i
	kodetastaturet
(STAY)	(Hvis rask aktivering er programmert.)

Systemet vil nå være aktivert, men den valgte sonen vil være utkoplet. (D.v.s. den sonen eller de sonene som er programmert for utkopling ved installasjon av anlegget.) Kodetastaturet vil bipe i forsinkelsesperioden.

Avstilling

Når du vil avstille systemet eller når en alarm har gått må du taste Masterkoden eller Brukerkoden. For innbruddsalarm må dette gjøres før forsinkelsestiden har gått ut hvis du vil unngå at alarmen skal gå. Hvis et av følgende forhold er til stede har det vært en alarm.

- ARM lyset blinker
- En sone lyser
- FIRE lyser

TAST	BESKRIVELSE
	Tast Masterkoden eller en Brukerkode. NB! Hvis du taster feil kode vil du høre 3 korte bip i
(1) (2) (3) (4)	kodetastaturet

Orbit-6 brukermanual

SONEUTKOPLING

Det kan være aktuelt å kople ut en eller flere soner. Dette kan gjøres både når systemet er aktiverer og når det er avstillt.

Hvordan kople ut/inn en sone?

TAST	BESKRIVELSE
	Hvis READY ikke lyser er en av sonene i ubalanse. D.v.s. noen befinner seg i sonen eller det er en feil på detektor eller kabel. Sonen kan da utkoples.
* 1	Utkoplingskommando.
	Tast Maserkode eller Brukerkode. NB! Hvis du taster feil kode vil du høre 3 korte bip i kodetastaturet
1 2	Sonen(e) som skal utkoples. (Inntil 2 soner). F.eks. 1, 2 og 3. Den sonen du taster blir utkoplet eller innkoplet ved annenhvert trykk på tasten.
	Hvis "rask utkopling" er lagt inn i programmet, kan utkoplingen gjøres enkelt ved å hold tasten for sløyfenummeret inne i 2 sekunder.
#	Tast # eller vent i 2 sekunder.

READY lyset blinker for å indikere at en sone er utkoplet.

Hvilken sone er utkoplet?

For å finne ut det må systemet være avstillt. Hvis READY lyset blinker er minst en sone utkoplet. Hvilke(n) kan du finne på følgende måte:

TAST	BESKRIVELSE
* 1	Utkoplingskommando.
	Tast Maserkode eller Brukerkode. NB! Hvis du taster feil kode vil du høre 3 korte bip i kodetastaturet

Det vil lyse i noen sekunder på den (de) sonen(e) som er utkoplet.

BRUKERKODER / MASTERKODE

Innsetting eller forandring av Masterkode/Brukerkode

TAST	BESKRIVELSE
* 5	Tast funksjonskode. Systemet må være avstillt (ARM lyset er
	mørk).
	Tast nåværende Masterkode.
	(1 2 3 4 hvis fabrikkoppsett)
	For å forandre Masterkoden, tast 0.
1	
	For å forandre Brukerkode 1, tast 1.
2	
	For å forandre Brukerkode 2, tast 2.
3	For å forandre Brukerkode 3, tast 3.
	Tast den nye Masterkoden eller Brukerkoden.

Hvis riktig gjort vil kodetastaturet gi en ett-sekunds pipelyd. Koden er nå aktivert.

Sletting av Brukerkode

Det kan være nødvendig å slette en Brukerkode. Masterkoden er det ikke mulig å slette selv om den kan forandres.

TAST	BESKRIVELSE
* 5	Tast funksjonskode. Systemet må være avstillt (ARM lyset er mørk).
	, ,
	Tast nåværende Masterkode.
	(1 2 3 4 hvis fabrikkoppsett)
1	For å slette Brukerkode 1, tast 1.
2	For å slette Brukerkode 2, tast 2.
3	For å slette Brukerkode 3, tast 3.
	Tast 0 0 0 0 som ikke er en gyldig kode for å slette den valgte Brukerkoden.

Hvis riktig gjort vil kodetastaturet gi en ett-sekunds pipelyd. Koden er nå slettet.

TRUSSEL-ALARM

Om du blir tvunget til å avstille alarmen, for eksempel av en overfallsmann, kan dette gjøres ved at men samtidig gir en stillealarm. Denne "brukerkoden" må på forhånd programmeres, og virker tilsynelatende som en vanlig brukerkode. Programmering av en trusselkode gjøres på følgende måte:

TAST	BESKRIVELSE
	Tast den Brukerkoden som ved installasjon er programmert som trusselalarm. (Ref. installasjonsveiledningen)

Det må avtales med installatøren hvilken kode som skal være trusselkode slik at dette kan programmeres ved installasjon. Vaktselskapet vil gi opplysninger om hvilket nummer etc. som skal programmeres.

SYSTEM LYDER

I tillegg til de visuelle indikeringene på kodetastaturet vil systemet gi signal om hendelser med lyd. Avhengig av hva hendelsen er vil lydsignal høres i kodetastatur eller sirene/klokke. Følgende lydsignaler kan høres:

HENDELSE	KOMMENTAR	KODE-	SIRENE/
		TASTATUR	KLOKKE
Innbruddsalarm		Biping (hvis	Konstant lyd
		programmert)	
Brannalarm	Lyden i tastaturet kan v.h.a.	Rask pulserende	Vibrerende lyd
	programmering koples ut	Biping	
Panikkalarm	Direkte oppringning til politi kan	Ett Langt Bip	Konstant lyd
(politi)	programmeres inn på systemet og		(Hvis
	aktiveres ved å taste log 2		programmert)
	samtidig.		
Manuell	Direkte oppringning til	Rask pulserende	Vibrerende lyd
Brannalarm	brannvesenet kan programmeres	biping	
	inn på systemet og aktiveres ved å		
	taste 4 og 5 samtidig.		
Ambulanse	Direkte oppringning til legevakten	Ett Langt Bip	Ingen lyd
	kan programmeres inn på systemet		
	og aktiveres ved å taste 7 og 8		
	samtidig.		
Aktivering/	Lyden i tastaturet kan v.h.a.	Ett sekunds	Ingen lyd
Avstilling	programmering koples ut	Bipelyd	
Feil tastet kode		Tre raske bip	Ingen lyd
Inn/Ut-forsinkelse	Lyden i tastaturet kan v.h.a.	Sakte bipelyd i	Ingen lyd
	programmering koples ut. Et kort	hele	(evt. ett bip ved
	bip når systemet går aktivt kan	forsinkelses-	aktiv)
	programmeres.	tiden	
Inntasting av		Ett sekunds	Ingen lyd
Brukerfunksjoner		bipelyd hvis	
		riktig inntastet.	



BRUKERFUNKSJONER

Orbit 6 har en del brukerfunksjoner man bør kjenne til for å få maksimalt utbytte av alarmsystemet. Følgende tabell gir en enkel beskrivelse av de forskjellige funksjoner og hvordan de brukes.

FUNKSJON	TAST	BESKRIVELSE
Sone-	* + 1	Brukes hvis du må ta en sone ut av funksjon p.g.a.
utkopling		feil eller at noen befinner seg i sonen. Hvis
	+ Brukerkode	programmert kan rask utkopling gjøres ved å
	+ sonen du vil kople ut	holde tasten for sløyfenummeret inne i 2 sek.
	+#	
Styring av	*+2	Til Orbit 6 systemet kan det koples en ekstra
eksterne		utgangsmodul med 4 releutganger. Disse kan
reléutganger	+ Brukerkode	programmeres til forskjellige funksjoner i
	+ Releutgang	forbindelse med alarmsignal (sirene, lys, etc.)
Vis Feil-	*+3	POWER lyset vil blinke når det er en feil. For
Rapportering		nærmere info se feil-rapportering s
Vis Alarm-	* + 4	Viser siste alarm v.h.a. lysene på kodetastaturet.
hukommelse		
Sett ny	* 5	Masterkoden kan bare forandres ikke slettes.
Brukerkode		Det kan legges inn fire Brukerkoder.
eller forandre	+ Brukerkode	(Se side 8.)
Masterkode/	+ Ny Brukerkode	
Brukerkode	+ nr. for Brukerkoden	
Setting av	+ 6 + 1	MM = Måned
dato		DD = Dag
	+ Masterkode	$\mathring{A}\mathring{A} = \mathring{A}r$
	M D D	
	ÅÅ	Merk at måned kommer før dag (amerikansk
		format).
Setting av	* + 6 + 2	Klokken har 24 timers format.
klokke	+ Masterkode	HH = timer
	+ H H M M	MM = minutter

Sett tlf. nr. 1 for privat oppfølgings telefon.	+ Masterkode +Telefonnummer + [#]	Her kan du legge inn et tlf.nr. som kan ringes opp for å gi en kvitering om at en alarm har gått og at vaktsentralen er oppringt. (Maks 24 tall).
Sett tlf. nr. 2 for privat oppfølgings telefon.	+ Masterkode +Telefonnummer + [#]	Her kan du legge inn andre tlf.nr. som kan ringes opp for å gi en kvitering om at en alarm har gått og at vaktsentralen er oppringt. (Maks 24 tall).
Summer i kodetastatur	+ Masterkode + 1 eller 2	1 = Kopler inn eller ut lyden i kodetastaturet. 2 = Kopler inn eller ut lyd ved bevegelse i valgte soner. (se side 2)
System testing	+ Masterkode	 Denne funksjonen tester kodetastatur, lys og lyd, ekstern sirene og backupbatteri. Sirenen vil gi et støt. Kodetastaturet vil lyse. Kodetastaturet vil Bipe. (hvis programmet). POWER lyset vil blinke hvis batteriet er dårlig. Lys vil blinke i h.t. feilrapportering. Se side 13.

FEILRAPPORTERING

Orbit 6 gir indikasjon om alle feil som detekteres av systemet. Feilrapporteringen indikeres på kodetastaturet, men kan også i mange tilfeller sendes til alarm stasjonen. Har systemet detektert en feil vises dette ved at POWER lyset på kodetastaturet blinker. For å se hva feilen er, må systemet være avstillt. **Tast * 3** . Kodetastaturet vil Bipe og lysene vil indikere hva som er feil. Se tabellen under. Det kan være flere feil samtidig. I så fall vil flere lys være tent.

LYS	STATUS	FEIL	HVA KAN DU GJØRE?
POWER	Blinkende	Feil detektert!	Tast * 3
ARM	AV	Normal	
READY	AV	Normal	
FIRE	PÅ	Feil på brannsløyfe	En detektor eller sløyfen har feil.
			Kontakt installatør.
SONE 1	PÅ	Lavt batteri	Batteriet må byttes. Kontakt
			installatør.
SONE 2	PÅ	220 volt har falt ut	Sjekk om du har 220 volt tilførsel.
			Sjekk sikring i sikringsskapet og på
			sentralen.
SONE 3	PÅ	Klokke og dato er ikke innstilt	Sett dato og klokke. Se side. 11
SONE 4	PÅ	Kommunikasjonsfeil	Overføring til vaktsentralen virker
			ikke. Kontakt installatør.
SONE 5	PÅ	Feil på sirene	Sjekk at sirenen er tilkoplet

EGNE NOTATER