

Brannsentral IMC-M

Beskrivelse:

Ved alarm vil det pipe i den røykvarsleren som har detektert røyk. Et signal sendes til sentralen som i sin tur gir alrm på sirenene som er tilkoplet. Vi anbefaler sirene type 300-SIR som koples i samme type sokkel som røvkvarslere 300-RE.

IMC-M er en microprosessor styrt alarm sentral med 2 sløyfer. Hver sløyfe kan ta 8 røykvarslere av type 300-RE og er ballansert med 22k ohm motstand som monteres på siste detektor.

Sentralen har utganger for sirene samt en reléutgang som kan brukes til telefonoppringer, ekstra sirene eller andre styringer.

IMC-M sentralen gir melding om sløyfefeil, feil på strømforsyning(batteridrift) og lavt batteri med lyd og lys. Hver sløyfe samt reléutgangen kan koples ut separat med trykknapper.

Spesifikasjoner:

Strøm forsyning: 230V / 50 Hz, 37mA Isolasjonsgrad: Dobbeltisolert klasse II

2 - max. 8 detektorer i hver sløyfe Brannsløyfer:

EOL resistor: 22kohm


12V/DC strømforsyning, max. 400mA Utganger:

Sirene Transistorutgang, max. 400mA Relé NO/NC,60VDC/1A

Back-up kapasitet: 280 mAh Temperaturområde: 10°C - +55°C

Fysisk størelse: BxHxD=150 x 98 x 45 mm

EN 60 950, EN 50 081-1, EN 50 130-4, FGI: B-055/00 Godkjenninger:



Varsling

Alarm Pulserende lvd / LED blinker rødt Alarm hukommlese LED lyser rødt (det har vært en alarm)

Sløyfe feil Fast lyd / LED blinker gult

Sløyfen utkoplet LED lyser gult

Lavt batteri Korte pip hvert 10. Sek. / Main LED blinker gult

Lys og brytere Main (LED)

Grønt lys Nettdrift

Grønn blinking Batteridrift, nettdriften har falt ut (kort blink hvert 10. sek.) Gul blinking Batteridrift, lavt batteri (kort blink og pip hvert 10. sek.)

Grønn/Gul blinking Nettdrift, lavt batteri (pip hvert 10. Sek)

Relay/Siren (Trykknapp og LED)

LED er mørk, eksterne varsling er på Trykknapp ute LED lyser, ekstern varsling er utkoplet Trykknapp inne

Zone 1 og Zone 2 (Trykknapp og LED)

Trykknapp inne LED lyser gult - Sløyfen er utkoplet. (Reset etter alarm)

Trykknapp ute LED er mørk - Sløyfen er innkoplet.

> LED blinker gult / fast piping - Feil på sløyfen LED blinker rødt / pulserende piping - Alarm

Montering

Monter sentralen i nærheten av et strømuttak. Minst en halv meter fra sikringsskap eller andre elektriske enheter. Skru av det minste dekselet og fest kablene til detektorene og evt. sirener (følge tegningen på side 2). Kople til strømmen og sett på "jumperen" for backupbatteriet.

NB 1! Sentralen har 3 min. oppvarmingstid. Dvs. at brannsløyfene er ute av drift i 3 min. etter oppstart eller resetting av en alarm. (Ingen respons på sentralen.)

NB 2! Ved test må knappen på røykdetektoren holdes inne i 15 sek. for å gi alrm på sentralen.

NB 3! Husk å kople til backuppbatteriene ved å sette den sorte "jumperen" merket BAT over begge pinnene.

Panelets indikasjon og trykknapper:


1: Zone 1 lys + trykknapp 2: Zone 2 lys + trykknapp 3: Relay/Siren lys + trykknapp 4: Nettdrift lys

5: Deksel for koplingklemmer

6: Kabelgjennomføring 7: Skruehull for montering



TILKOPLING AV DETEKTORER OG SIRENER



www.icas.no

salg@icas.no