fadd.d rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] + f[rs2]

双精度浮点加(*Floating-point Add*, *Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[*rd*]。

31	25	1 /4 /11	19 15	14 12	11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fadd.s rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] + f[rs2]

单精度浮点加(Floating-point Add, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[rd]。

31	25 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
0000000	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fclass.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = classify_d(f[rs1])$

双精度浮点分类(Floating-point Classify, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 把一个表示寄存器 f[rsI]中双精度浮点数类别的掩码写入 x[rd]中。关于如何解释写入 x[rd]的值,请参阅指令 **fclass.s** 的介绍。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0	
	1110001	00000	rs1	001	rd	1010011	

fclass.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = classify_s(f[rs1])$

单精度浮点分类(Floating-point Classify, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把一个表示寄存器 f[rs1]中单精度浮点数类别的掩码写入 x[rd]中。x[rd]中有且仅有一位被置上,见下表。

x[rd]位	含义
0	f[rsl]为-∞。
1	f[rs1]是负规格化数。
2	f[rs1]是负的非规格化数。
3	f [rs1]是-0。
4	f [rs1]是+0。
5	f[rs1]是正的非规格化数。
6	f[rs1]是正的规格化数。
7	f[rs1]为+∞。
8	f[rs1]是信号(signaling)NaN。
9	f [rs1]是一个安静(quiet)NaN。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	1110000	00000	rs1	001	rd	1010011

fcvt.d.l rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{s64}(x[rs1])$

长整型向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Long). R-type, RV64D. 把寄存器 x[rs1]中的 64 位二进制补码表示的整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 /	6 0
	1101001	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.lu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{u64}(x[rs1])$

无符号长整型向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Unsigned Long). R-type, RV64D.

把寄存器 x[rsI]中的 64 位无符号整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	. 11	76 (0
	1101001	00011	rs1	rm	rd	1010011	

fcvt.d.S rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{f32}(f[rs1])$

单精度向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Single). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rsI]中的单精度浮点数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31		0.19 15	14 12	11 7	6 0
0100001	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.w rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{s32}(x[rs1])$

字向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Word). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 x[rs1]中的 32 位二进制补码表示的整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25		19 15	14 12	11 7	6 0
	1101001	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.wu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{u32}(x[rs1])$

无符号字向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Unsigned Word). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 x[rsI]中的 32 位无符号整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	1101001	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.l.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = s64_{f64}(f[rs1])$

双精度浮点向长整型转换(Floating-point Convert to Long from Double). R-type, RV64D. 把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	1100001	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.l.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = s64_{f32}(f[rs1])$

单精度浮点向长整型转换(Floating-point Convert to Long from Single). R-type, RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1100000	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.lu.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = u64_{f64}(f[rs1])$

双精度浮点向无符号长整型转换(Floating-point Convert to Unsigned Long from Double). R-type, RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 64 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

31	25		19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1100001	00011	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.lu.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = u64_{f32}(f[rs1])$

单精度浮点向无符号长整型转换(Floating-point Convert to Unsigned Long from Single). R-type, RV64F.

把寄存器 f[rsI]中的单精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1100000	00011	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32} + f_{64}(f[rs1])$

双精度向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Double). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

0100000 00001 rs1 rm rd 1010011	31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
		0100000	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.l rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f32_{s64}(x[rs1])$

长整型向单精度浮点转换($Floating-point\ Convert\ to\ Single\ from\ Long$). R-type, RV64F. 把寄存器 x[rsI]中的 64 位二进制补码表示的整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
1101000	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.lu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32u_{64}}(x[rs1])$

无符号长整型向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Unsigned Long). R-type, RV64F

把寄存器 x[rsI]中的 64 位的无符号整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	. 11	76 0
	1101000	00011	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.S.W rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32_{s32}}(x[rs1])$

字向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Word). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 x[rs1]中的 32 位二进制补码表示的整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	2:	5 24 2	20 19	15 14	12 1	11 7	6	0
	1101000	00000	rs1	rr	11 1	rd	1010011	

fcvt.s.wu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32u_{32}}(x[rs1])$

无符号字向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Unsigned Word). R-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]中的 32 位无符号整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	24 20	19 1	5 14	12 11	7 6 0
1	101000	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.w.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(s32_{f64}(f[rs1]))$

双精度浮点向字转换(Floating-point Convert to Word from Double). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 32 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25		19 15	14 12	11 7	6 0
	1100001	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.wu.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(u_{32_{f64}}(f[rs1]))$

双精度浮点向无符号字转换(Floating-point Convert to Unsigned Word from Double). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 32 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11	7 6	0
	1100001	00001	rs1	rm	rd	1010011	

fcvt.w.S rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(s_{32}(f[rs1]))$

单精度浮点向字转换(Floating-point Convert to Word from Single). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 32 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
1100000	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.wu.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(u_{32}_{f_{32}}(f[rs1]))$

单精度浮点向无符号字转换(Floating-point Convert to Unsigned Word from Single). R-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rsI]中的单精度浮点数转化为 32 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

_	31	25 24 2	0 19 15	14 12	11 7	6 0
	1100000	00001	rs1	rm	rd	1010011

fdiv.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \div f[rs2]$

双精度浮点除法(*Floating-point Divide, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[*rd*]。

31	2	25 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0001101	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fdiv.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \div f[rs2]$

单精度浮点除法(*Floating-point Divide, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	· 11	7 6	0
	0001100	rs2	rs1	rm	rd	1010011	

fence pred, succ

Fence(pred, succ)

同步内存和 I/O(Fence Memory and I/O). I-type, RV32I and RV64I.

在后续指令中的内存和 I/O 访问对外部(例如其他线程)可见之前,使这条指令之前的内存及 I/O 访问对外部可见。比特中的第 3,2,1 和 0 位分别对应于设备输入,设备输出,内存读写。例如 fence r, rw,将前面读取与后面的读取和写入排序,使用 pred=0010 和 succ=0011 进行编码。如果省略了参数,则表示 fence iorw, iorw,即对所有访存请求进行排序。

	28 27 24	1 23 20) 19 15	14 12	2 11 7	6	0
0000	pred	succ	00000	000	00000	0001111	

fence.i

Fence(Store, Fetch)

同步指令流(Fence Instruction Stream). I-type, RV32I and RV64I. 使对内存指令区域的读写,对后续取指令可见。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
00000000000	0000	0 001	00000	0001111	

feq.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] == f[rs2]

双精度浮点相等(*Floating-point Equals, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 若寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相等,则在 x[rd]中写入 1,反之写 0。

31	25			14 12	: 11 /	6 0
	1010001	rs2	rs1	010	rd	1010011

feq.S rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] == f[rs2]

单精度浮点相等(*Floating-point Equals, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 若寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相等,则在 x[rd]中写入 1,反之写 0。

31	25 24	20 19 15	14 12 11	7 6	0
1010000	rs2	rs1	010	rd	1010011

fld rd, offset(rs1)

f[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][63:0]

浮点加载双字(Floating-point Load Doubleword). I-type, RV32D and RV64D. 从内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中取双精度浮点数,并写入 f[rd]。

压缩形式: c.fldsp rd, offset; c.fld rd, offset(rs1)

31		20 19	15	14 1	2 11	7 6	0
	offset[11:0]		rs1	011	rd	0000111	

fle.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = f[rs1] \leq f[rs2]$

双精度浮点小于等于(Floating-point Less Than or Equal, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

若寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数小于等于 f[rs2]中的双精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1,反 之写 0。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
1010001	rs2	rs	1 000	rd		1010011

fle.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = f[rs1] \leq f[rs2]$

单精度浮点小于等于(Floating-point Less Than or Equal, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

若寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数小于等于 f[rs2]中的单精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1,反 之写 0。

	25 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
1010000	rs2	rs1	000	rd	1010011

fle.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] < f[rs2]

双精度浮点小于 *(Floating-point Less Than, Double-Precision)*. R-type, RV32D and RV64D. 若寄存器 f[*rs1*]中的双精度浮点数小于 f[*rs2*]中的双精度浮点数,则在 x[*rd*]中写入 1,反之写 0。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0	
	1010001	rs2	rs1	001	rd	1010011	

fle.s rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] < f[rs2]

单精度浮点小于 (Floating-point Less Than, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 若寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数小于 f[rs2]中的单精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1, 反之写 0。

_	31	25 24	20 19	9 15 1	14 12	2 11 7	6	0
	1010000	rs2		rs1	001	rd	1010011	

flw rd, offset(rs1)

f[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][31:0]

浮点加载字(Floating-point Load Word). I-type, RV32F and RV64F.

从内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中取单精度浮点数,并写入 f[rd]。

压缩形式: c.flwsp rd, offset; c.flw rd, offset(rs1)

31	20 19	15 14	12 11 7	6 0
offset[11:0]	rs1	010	rd	0000111

fmadd.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

双精度浮点乘加(Floating-point Fused Multiply-Add, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数相加,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26	25 24	20 1	9 15	14 12	2 11 7	6 0
	rs3	01	rs	2	rs1	rm	rd	1000011

fmadd.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

单精度浮点乘加(Floating-point Fused Multiply-Add, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数相加,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26	25 24	20 19	15 1	14 12	. 11	7 6		0
	rs3	00	rs2		rs1	rm	rd		1000011	

fmax.d rd, rs1, rs2

f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])

双精度浮点最大值(*Floating-point Maximum, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数中的较大值写入 f[*rd*]中。

31	25 24 2	0 19 15	14 12	11 7	6 0
0010101	rs2	rs1	001	rd	1010011

fmax.s rd. rs1. rs2

f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])

单精度浮点最大值(*Floating-point Maximum, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数中的较大值写入 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010100	rs2	rs1	001	rd	1010011

fmin.d rd, rs1, rs2

f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])

双精度浮点最小值(*Floating-point Minimum*, *Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数中的较小值写入 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	. 11	7 6 0
	0010101	rs2	rs1	000	rd	1010011

fmin.s rd. rs1. rs2

f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])

单精度浮点最小值(*Floating-point Minimum, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数中的较小值写入 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010100	rs2	rs1	000	rd	1010011

fmsub.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] - f[rs3]$

双精度浮点乘减(Floating-point Fused Multiply-Subtract, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26 2	25 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	rs3	01	rs2	rs1	rm	rd	1000111

fmsub.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] - f[rs3]$

单精度浮点乘减(Floating-point Fused Multiply-Subtarct, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

_	31	27	26	25 24	20	19	15 14	12	11	7 6		0
		rs3	00)	rs2	rs1		rm	rd		1000111	

fmul.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2]$

双精度浮点乘(Floating-point Multiply, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将舍入后的双精度结果写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0001001	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fmul.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2]$

单精度浮点乘(Floating-point Multiply, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将舍入后的单精度结果写入 f[rd]中。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0001000	rs2	rs	1 rm	rd	101	0011

fmv.d rd, rs1 f[rd] = f[rs1]

双精度浮点移动 (*Floating-point Move*). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]中的双精度浮点数复制到 f[*rd*]中,等同于 **fsgnj.d** rd, rs1, rs1.

fmv.d.x rd, rs1, rs2

f[rd] = x[rs1][63:0]

双精度浮点移动(*Floating-point Move Doubleword from Integer*). R-type, RV64D. 把寄存器 x[*rs1*]中的双精度浮点数复制到 f[*rd*]中。

31	25		19 15	14 12	: 11 7	6 0
	1111001	00000	rs1	000	rd	1010011

fmv.s rd, rs1

f[rd] = f[rs1]

单精度浮点移动 (*Floating-point Move*). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]中的单精度浮点数复制到 f[*rd*]中, 等同于 **fsgnj.s** rd, rs1, rs1.

fmv.d.x rd, rs1, rs2

f[rd] = x[rs1][31:0]

单精度浮点移动(*Floating-point Move Word from Integer*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 x[*rs1*]中的单精度浮点数复制到 f[*rd*]中。

31	25 24	20 19	15 14 1	2 11 7	0
1111000	00000	rs1	000	rd	1010011

fmv.x.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1][63:0]

双精度浮点移动(*Floating-point Move Doubleword to Integer*). R-type, RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]中的双精度浮点数复制到 x[*rd*]中。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
1110001	0000	0 rs	1 000	rd	10	10011

fmv.x.w rd, rs1, rs2

x[rd] = sext(f[rs1][31:0])

单精度浮点移动(Floating-point Move Word to Integer). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数复制到 x[rd]中,对于 RV64F,将结果进行符号扩展。

31	25 24	20 19	15 14	1/	11 7	6	0
1110000	00000) r	s1	000	rd	1010011	

fneg.d rd, rs1

f[rd] = -f[rs1]

双精度浮点取反 *(Floating-point Negate)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]中的双精度浮点数取反后写入 f[*rd*]中, 等同于 **fsgnjn.d** rd, rs1, rs1.

fneg.s rd, rs1

f[rd] = -f[rs1]

单精度浮点取反 *(Floating-point Negate)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数取反后写入 f[rd]中,等同于 **fsgnjn.s** rd, rs1, rs1.

fnmadd.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

双精度浮点乘取反加(Floating-point Fused Negative Multiply-Add, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数相加,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26 2:	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	rs3	01	rs2	rs1	rm	rd	1001111

fnmadd.s rd. rs1. rs2. rs3

 $f[rd] = -f[rs1]_f[rs2]-f[rs3]$

单精度浮点乘取反加(Floating-point Fused Negative Multiply-Add, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数相加,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31		27	26	25 24		19 15	14 12	2 11	7 6	0
	rs3		00		rs2	rs1	rm	rd	1001111	1

fnmsub.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1]_f[rs2] + f[rs3]$

双精度浮点乘取反减(Floating-point Fused Negative Multiply-Subtract, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	7 26	25 24	20	19 15	14 12	2 11	7 6	0
	rs3	0	1 1	rs2	rs1	rm	rd		1001011

fnmsub.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

单精度浮点乘取反减(Floating-point Fused Negative Multiply-Subtract, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31	,	27	26	25 24	20	19 15	14 12	. 11	7 6	0
	rs3		00	1	rs2	rs1	rm	rd	1001011	

frcsr rd

x[rd] = CSRs[fcsr]

浮点读控制状态寄存器 (Floating-point Read Control and Status Register). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点控制状态寄存器的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, fcsr, x0.

frflags rd

x[rd] = CSRs[fflags]

浮点读异常标志 (Floating-point Read Exception Flags). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点异常标志的值写入 x[rd], 等同于 **csrrs** rd, fflags, x0.

frrm rd

x[rd] = CSRs[frm]

浮点读舍入模式 (Floating-point Read Rounding Mode). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点舍入模式的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, frm, x0.

fscsr rd, rs1

t = CSRs[fcsr]; CSRs[fcsr] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出控制状态寄存器 (Floating-point Swap Control and Status Register). 伪指令 (Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点控制状态寄存器,并将浮点控制状态寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, fcsr, rs1。rd 默认为 x0。

fsd rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset)] = f[rs2][63:0]

双精度浮点存储(*Floating-point Store Doubleword*). S-type, RV32D and RV64D. 将寄存器 f[*rs2*]中的双精度浮点数存入内存地址 x[*rs1*] + *sign-extend*(*offset*)中。 压缩形式: **c.fsdsp** rs2, offset; **c.fsd** rs2, offset(rs1)

31	25 24 2	15	14 12	11 7	6 0
offset[11:5]	rs2	rs1	011	offset[4:0]	0100111

fsflags rd, rs1

t = CSRs[fflags]; CSRs[fflags] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出异常标志 (Floating-point Swap Exception Flags). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点异常标志寄存器,并将浮点异常标志寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, fflags, rs1。rd 默认为 x0。

fsgnj.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs2][63], f[rs1][62:0]\}$

双精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010001	rs2	rs1	000	rd	1010011

fsgnj.S rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs2][31], f[rs1][30:0]\}$

单精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25 24	20 19	15 14	12	11	7 6	0
0010000	rs2	r	s1	000	rd	1010011	

fsgnjn.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = {\sim f[rs2][63], f[rs1][62:0]}$

双精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

用 $\mathbf{f}[rsI]$ 指数和有效数以及 $\mathbf{f}[rs2]$ 的符号的符号位取反,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 $\mathbf{f}[rd]$ 。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	0
	0010001	rs2	rs1	001	rd	1010011

fsgnjn.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = {\sim f[rs2][31], f[rs1][30:0]}$

单精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位取反,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010000	rs2	rs1	001	rd	1010011

fsgnjx.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs1][63] \land f[rs2][63], f[rs1][62:0]\}$

双精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rsI]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25		19 15	14 12	' /	6 0
	0010001	rs2	rs1	010	rd	1010011

fsgnjx.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs1][31] \land f[rs2][31], f[rs1][30:0]\}$

单精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rsI]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	2.	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010000	rs2	rs1	010	rd	1010011

fsqrt.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \sqrt{f[rs1]}$

双精度浮点平方根(*Floating-point Square Root, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 将 f[*rs1*]中的双精度浮点数的平方根舍入和写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11	76	0
	0101101	00000	rs1	rm	rd	1010011	

fsqrt.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \sqrt{f[rs1]}$

单精度浮点平方根(*Floating-point Square Root, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 将 f[*rs1*]中的单精度浮点数的平方根舍入和写入 f[*rd*]。

31	25	1 /4 /11	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0101100	00000	rs1	rm	rd	1010011

fsrm rd, rs1

t = CSRs[frm]; CSRs[frm] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出舍入模式 (Floating-point Swap Rounding Mode). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点舍入模式寄存器,并将浮点舍入模式寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, frm, rs1。rd 默认为 x0。

fsub.d rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] - f[rs2]

双精度浮点减(*Floating-point Subtract, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	0000101	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fsub.s rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] - f[rs2]

单精度浮点减(*Floating-point Subtract, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0000100	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fsw rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset)] = f[rs2][31:0]

单精度浮点存储(Floating-point Store Word). S-type, RV32F and RV64F. 将寄存器 f[rs2]中的单精度浮点数存入内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中。 压缩形式: c.fswsp rs2, offset; c.fsw rs2, offset(rs1)

31	25 24 2	0 19 15	14 12	2 11 7	6 0
offset[11:5]	rs2	rs1	010	offset[4:0]	0100111

offset

pc += sext(offset)

跳转 (*Jump*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把 *pc* 设置为当前值加上符号位扩展的 *offset*,等同于 **jal** x0, offset.

jal rd, offset

x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)

跳转并链接 (Jump and Link). J-type, RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+4),然后把pc 设置为当前值加上符号位扩展的offset。rd 默认为x1。 压缩形式: **c.j** offset; **c.jal** offset

offset[20 10:1 11 19:12] rd	1101111

jalr rd, offset(rs1)

t = pc+4; $pc=(x[rs1]+sext(offset))&\sim1$; x[rd]=t

跳转并寄存器链接 (Jump and Link Register). I-type, RV32I and RV64I.

把 pc 设置为 x[rs1] + sign-extend(offset),把计算出的地址的最低有效位设为 0,并将原 pc+4 的值写入 f[rd]。rd 默认为 x1。

压缩形式: c.jr rs1; c.jalr rs1

31		20 19	15 14	12 11	7	6	0
	offset[11:0]	rs1	010		rd	1100111	

jr rs1

pc = x[rs1]

寄存器跳转 (Jump Register). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把 pc 设置为 x[rsI], 等同于 jalr x0, 0(rs1)。

la rd, symbol

x[rd] = &symbol

地址加载 (Load Address). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 symbol 的地址加载到 x[rd]中。当编译位置无关的代码时,它会被扩展为对全局偏移量表 (Global Offset Table)的加载。对于 RV32I,等同于执行 auipc rd, offsetHi,然后是 lw rd, offsetLo(rd);对于 RV64I,则等同于 auipc rd, offsetHi 和 ld rd, offsetLo(rd)。如果 offset 过大,开始的算加载地址的指令会变成两条,先是 auipc rd, offsetHi 然后是 addi rd, rd, offsetLo。

lb rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][7:0])

字节加载 (Load Byte). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rsI] + sign-extend(offset)读取一个字节, 经符号位扩展后写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6 0
offset[11:0]	rs1	000	rd	0000011

lbu rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][7:0]

无符号字节加载 (Load Byte, Unsigned). I-type, RV32I and RV64I. 从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取一个字节, 经零扩展后写入 x[rd]。

31		20 19	15	14	12 11 7	6	0
	offset[11:0]		rs1	100	rd	0000011	

d rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][63:0]

双字加载 (Load Doubleword). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取八个字节,写入 x[rd]。

压缩形式: c.ldsp rd, offset; c.ld rd, offset(rs1)

31	20		15 14	12	11 7	6	0
O.T.	fset[11:0]	rs1)11	rd	0000011	

Ih rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][15:0])

半字加载 (Load Halfword). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取两个字节, 经符号位扩展后写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs1	00	1 rd		0000011

Ihu rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][15:0]

无符号半字加载 (Load Halfword, Unsigned). I-type, RV32I and RV64I. 从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取两个字节, 经零扩展后写入 x[rd]。

_31	20 19	15 14	12 11 7	6 0
offset[11:0]	rs1	101	rd	0000011

li rd, immediate

x[rd] = immediate

立即数加载 (Load Immediate). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 使用尽可能少的指令将常量加载到 x[rd]中。在 RV32I 中,它等同于执行 lui 和/或 addi; 对于 RV64I,会扩展为这种指令序列 lui, addi, slli, addi, slli, addi ,slli, addi。

lla rd, symbol

x[rd] = &symbol

本地地址加载 (Load Local Address). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 symbol 的地址加载到 x[rd]中。等同于执行 auipc rd, offsetHi, 然后是 addi rd, rd, offsetLo。

Ir.d rd, (rs1)

x[rd] = LoadReserved64(M[x[rs1]])

加载保留双字(Load-Reserved Doubleword). R-type, RV64A.

从内存中地址为 x[rsI]中加载八个字节,写入 x[rd],并对这个内存双字注册保留。

00010 aq rl 00000 rs1 011 rd	0101111

Ir.W rd, (rs1)

$x[rd] = LoadReserved_{32}(M[x[rs1]])$

加载保留字(Load-Reserved Word). R-type, RV32A and RV64A.

从内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中加载四个字节,符号位扩展后写入 $\mathbf{x}[rd]$,并对这个内存字注册保留。

31	27	26	25	24 20 1	19 15	14 12	11 7	6 0
0001	0	aq	rl	00000	rs1	010	rd	0101111

W rd, offset(rs1)

$$x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][31:0])$$

字加载 (Load Word). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rsI] + sign-extend(offset)读取四个字节,写入 x[rd]。对于 RV64I,结果要进行符号位扩展。

压缩形式: c.lwsp rd, offset; c.lw rd, offset(rs1)

_31	20 19	15 14	12 11	76	0
offset[11:0]	rs1	010) rd		0000011

WU rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][31:0]

无符号字加载 (Load Word, Unsigned). I-type, RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取四个字节,零扩展后写入 x[rd]。

				12 11	14 1	13	20 19		31
offset[11:0] rs1 110 rd 0	0000011	0000011	rd 0) rd		rs1		offset[11:0]	

lui rd, immediate

x[rd] = sext(immediate[31:12] << 12)

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). U-type, RV32I and RV64I.

将符号位扩展的 20 位立即数 immediate 左移 12 位,并将低 12 位置零,写入 x[rd]中。

压缩形式: c.lui rd, imm

31	12 11	76	0
immediate[31:12]	ro	1 (0110111

mret

ExceptionReturn(Machine)

机器模式异常返回(*Machine-mode Exception Return*). R-type, RV32I and RV64I 特权架构 从机器模式异常处理程序返回。将 *pc* 设置为 CSRs[mepc], 将特权级设置成 CSRs[mstatus].MPP, CSRs[mstatus].MIE 置成 CSRs[mstatus].MPIE, 并且将 CSRs[mstatus].MPIE 为 1;并且,如果支持用户模式,则将 CSR [mstatus].MPP 设置为 0。

31	2:	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	0011000	00010	00000	000	00000	1110011