



LOGICIEL PL7 PRO

SOMMAIRE

15X MICRO VUE D'ENSEMBLE	3
FONTION INTEGREESLANGAGES	
PRESENTATION DU LOGICIEL PL7 PRO	
CREATION D'UNE NOUVELLE APPLICATION	6
PRESENTATION DU NAVIGATEUR	
Nom de la station	
Dossier configuration	
Dossier Programme	
CONFIGURATION	
CONFIGURATION DES CARTES	3
Configuration d'un coupleur analogique d'entrée	9
Configuration d'une voie MODBUS (Liaison intégrée)	9
ADRESSAGES DES MODULES	10
TSX Micro	10
TSX Premium_	10
TSX PREMIUMSTRUCTURE DE LA MEMOIRE	11
STRUCTURE MULTITÂCHE	12
SCRUTATION D'UNE TACHE	12
STRUCTURE D'UNE TACHE	
STRUCTURE D'UNE TACHE	
CONFIGURATION DE L'APPLICATION	14
CONFIGURATION PROCESSEUR	14
CONFIGURATION DE TACHE EVENEMENTIELLE	14
ADRESSAGE DES OBJETS BITS ET MOTS	15
Presentation generale	15
Qu'est qu'un objet	15
Représentation des objets	
Liste des différents types d'objets	15
Les formats des objets	15
LES ELEMENTS DES OBJETS	16
LES OBJETS STRUCTURES	16
Bit extrait de mots	16
Tableaux de bits ou chaines de bits	
Tableau de mots	
LES FORMES D'ADRESSAGES	
LES FORMES D'ADRESSAGES	18
L'adressage direct	18
L'adressage indexé	
ORGANISATION MEMOIRE OBJETS	
LE RANGEMENT DES MOTS EN MEMOIRE	
REPRESENTAION DES VALEURS IMMEDIATES	
Entier décimal	
Hexadécimal	
Binaire	
Chaîne de caractère	
Les dates	
Les heures Les durées	
Les durees	21
CREATION D'UNE SECTION_	23
ONLATION D UNL DECTION	23


Automate TSX Micro & Premium – Logiciel PL7 Pro

LANGAGE A CONTACTS	24
INSTRUCTION DE TEST D'OBJETS BITS	24
INSTRUCTION DE MISE A JOUR DE BITS	24
INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT	25
INSTRUCTIONS DE COMPARAISONS	25
OPERATION	25
FONCTIONS GRAPHIQUES	26
L'EDITEUR DE VARIABLES	28
LES BLOCS FONCTION PREDEFINIS	29
LES TEMPORISATEURS	29
Principe général	29
Temporisateur %TM	.30
Temporisateur SERIE 7 %T	31
Monostable	32
COMPTEURS	33
Principe et objets du compteur	33
REGISTRES	34
REGISTRES PROGRAMMATEUR CYCLIQUE DRUM	35
BIBLIOTHEQUE DE FONCTIONS	
PRESENTATIONFAMILLE DE FONCTION EF	37
FAMILLE DE FONCTION EF	38
Conversions numeriques	38
Chaînes de caractères	38
Dates et durées	38
Temporisation Communication	20
Opérations sur entier double et simple longueur	
Gestion des CCX 17	39
Fonctions de régulation	39
Fonctions d'échanges explicites	00
Fonctions sur tableaux de mots, bits, mots doubles	39
LES FONCTIONS DBF	
LES FONCTIONS EF TEMPORISATEURS	
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	40
RETARD A L'ENCLENCHEMENT FTON	
Syntaxe	41
Description	41
Chronogramme de fonctionnement	
ExempleRETARD AU DECLENCHEMENT FTOF	41
Syntaxe Description	
Chronogramme de fonctionnement	
Exemple IMPULSION FTP	
Syntaxe	43
Description	
Chronogramme de fonctionnement	
Exemple	43
GENERATEUR DE SIGNAL RECTANGULAIRE FPULSOR	44
Syntaxe	44
Description	44
Chronogramme de fonctionnement	
Exemple	44
LANCACE LISTE DUNCTOLICION II	46

Automate TSX Micro & Premium – Logiciel PL7 Pro

PRESENTATION	
LES INSTRUCTIONS	46
Instructions booléennes	46
Valeur « Vrai » et « Faux »	47
Instruction sur blocs fonctions FB prédéfinis	47
Opération sur mots et comparaisons	
LANGAGE LITTERAL STRUCTURE	49
STRUCTURE DE PROGRAMME	49
Structure inconditionnelle	49
Structures conditionnelle	
Structures itératives	
Structure répétitive	
Le mot clé "EXIT"	
EXEMPLES DE PROGRAMME EN LITTERAL STRUCTURE	
LE LANGAGE GRAFCET	52
OBJETS ASSOCIES AUX ENTREES SORTIES	55
RAPPEL SUR LA SCRUTATION D'UNE TACHE	55
OBJET A ECHANGE IMPLICITE	56
OBJET A ECHANGE EXPLICITE	56
OBJETS ASSOCIES AUX MODULES	57
VOIES ANALOGIQUES	58
Exemple	58
FONCTION DE COMPTAGE INTEGREE	59
CONFIGURATION	59
EXEMPLE DES COMPTEURS INTEGRES AUX UC TSX MICRO	60
COMPTAGE SUR MODULE TOR	61
COMPTAGE SUR CARTE CTY	62
COMMUNICATIONS	63
FONCTIONS DE COMMUNICATION	65
COMPTES RENDUS DE COMMUNICATION	66
AIDE A LA SAISIE D'UNE FONCTION DE COMMUNICATION	
SAISIE DE L'ADRESSE	68
DIAGNOSTIQUE D'UNE LIAISON	69
MISE EN LIGNE AVEC UNE STATION	
DIALOGUE OPERATEUR CCX 17	71
FONCTIONS DOP	
PARAMETRES DES FONCTIONS DOP	74
AIDE A LA SAISIE DES FONCTIONS DOP	76
FRGONOMIF	77

TSX MICRO VUE D'ENSEMBLE



Les voies 0 à 4 du module 1 peuvent être configurées en comptage décomptage 500 Hz

Cartes PCMCIA pour communication MODBUS/JBUS, UNITELWAY, FIPWAY, Chaîne de caractères, FIPIO Agent.

FONTION INTEGREES

- Commande de mouvements
- Communication
- ♦ Régulation (PID et PWM)
- Dialogue opérateur (CCX 17)
- ♦ Affichage ...


LANGAGES

- Ladder
- Liste d'instructions
- Grafcet et Macro étapes
- Littéral structuré

Présentation du logiciel PL7 Pro




CREATION D'UNE NOUVELLE APPLICATION




PRESENTATION DU NAVIGATEUR

VUE STRUCTURELLE



VUE FONCTIONNELLE (TSX 57)



NOM DE LA STATION

En sélectionnant la station à l'aide de la souris, puis en choisissant le menu Edition, option Propriété, on accède aux propriétés de la station. On pourra à partir de cet Ecran :

- Modifier le nom de la Station
- ♦ Gérer les numéros de versions du programme, de façon automatique ou manuelle
- ♦ Visualiser la dernière date de modification de l'application
- Visualiser la signature de l'application
- ♦ Protéger l'application

Attention!

Protéger une application implique qu'après sont transfert sur l'automate, l'application n'est plus modifiable, il faudra donc en transférer une nouvelle!

DOSSIER CONFIGURATION

Le dossier Configuration permet, en double cliquant dessus, d'avoir accès à la configuration:

- Matérielle pour accéder aux racks et modules
 - Configuration des racks
 - Configurations des modules
 - Eventuellement, changement du type de Microprocesseur
- Logicielle pour définir les paramètres de l'application
 - le nombre des différents types de blocs fonctions
 - le nombre de mots des registres,
 - le nombre de bits internes %M,
 - le nombre de mots internes %MW.
 - le nombre de constantes %KW.
- Grafcet pour définir les paramètres de l'application spécifiques au Grafcet.
 - le nombre d'étapes,
 - le nombre d'étapes actives,
 - le nombre de transitions valides.

DOSSIER PROGRAMME


Ce dossier contient les différentes sections de programme, en LADDER, en LITTERAL, en LISTE, en GRAFCET.

Un programme est structuré en tâches (tâche maître, tache rapide) elles mêmes découpée en sections, et d'événements déclenché par des cartes périphériques.


On peut visualiser les différentes sections d'un programme sous forme fonctionnelle.

CONFIGURATION


Double cliquer sur le dossier Configuration matérielle dans le navigateur




Double cliquez sur le module à configurer, puis choisissez dans la liste




CONFIGURATION DES CARTES



CONFIGURATION D'UN COUPLEUR ANALOGIQUE D'ENTREE




CONFIGURATION D'UNE VOIE MODBUS (LIAISON INTEGREE)




ADRESSAGES DES MODULES

TSX MICRO



Jusqu'à 7 racks d'extentions 1 à 7



Le rack du TSX Micro porte par défaut le numéro 0

NRackNModule : N° rack sur 1 chiffre (peut être omis si rack 0)


N° Module sur 2 chiffres

EXEMPLES: 105 Module 05 du rack 1


4 Module 4 du rack 0 (les 0 devant peuvent être omis)

410 Module 10 du rack 4


STRUCTURE DE LA MEMOIRE



STRUCTURE MULTITÂCHE



SCRUTATION D'UNE TACHE




STRUCTURE D'UNE TACHE

Une tâche d'un programme PL7 se compose


- de plusieurs parties appelées sections
- de sous-programmes.

Chacune de ces sections peut être programmée dans le langage approprié au traitement à réaliser (LD, IL, ST, Grafcet).

Exemple:



Tâche maître avec grafcet




Tâche maître sans grafcet


Init

Remplir


Vider



Tâches rapide



Tâches événementielle




- Les sections et les SR sont créés à l'aide de la fonction Editer, option créer.
- ◆ Les sections sont exécutées dans l'ordre de leur apparition dans le dossier de la tâche. Il est possible de modifier de modifier cet ordre ensuite
- ◆ Toutes les sections peuvent être soumises à condition d'exécution. Cette condition se définit en accédant à la fenêtre «propriété» . (Edition, option Propriété)

CONFIGURATION DE L'APPLICATION




CONFIGURATION PROCESSEUR

Double cliquez sur la position du processeur



CONFIGURATION DE TACHE EVENEMENTIELLE

Double cliquez sur le module d'entrée



Adressage des Objets BITS ET MOTS

PRESENTATION GENERALE

QU'EST QU'UN OBJET

Un objet est une entité pouvant être manipulée par programme, ce peut être une image d'entrée, un élément d'un temporisateur, un élément du système, un élément de communication etc.

REPRESENTATION DES OBJETS

Les objets sont représentés par le symbole « % » suivit d'une ou deux lettres précisant leurs type puis d'une lettre précisant leur format (bits, octet, mots , double, réel etc.)

Exemples: %IW %: objet I : Type image d'entrée W : Format mot

%MB %: objet M : Type mémoire interne B : Format octet
%Q ou %Qx %: objet Q : Type Image de sortie X : Format bit

LISTE DES DIFFERENTS TYPES D'OBJETS

♦	OBJETS D'ENTREES	% l	Images des entrées process
•	OBJETS DE SORTIES	%Q	Images des sorties process
•	VARIABLES INTERNES	%M	Mémoire utilisateur
•	VARIABLES GRACETS	%X	
♦	CONSTANTES	%K	Mémoire constante ou de configurations
•	VARIABLES SYSTEME	%S	Etats ou actions sur le système
•	VARIABLES RESEAUX (FIPWAY)	%N	Mots communs échangés automatiquement

Les types des objets des blocs fonctions prédéfinis (Pas de précision de format)

•	TEMPORISATEURS	%TM		Repos, travail	
•	TEMPORISATEURS SERIE 7	%T		Compatible série 7	
•	MONOSTABLES	%MN		Monostables « retriggerables »	
•	COMPTEURS	%C		Comptage, décomptage	
•	REGISTRES	%R		Pile FIFO ou LIFO	
♦	PROGRAMMATEURS		%DR	Programmateurs cycliques à	
	tambour				

Les types DFB (Pas de précision de format)

LES FORMATS DES OBJETS

BITS	X ou rien		0 - 1
OCTETS	В		Code ASCII uniquement
MOTS	W] 16 bits signé ou pas
MOTS DOUBLES	D		ງ 32 bits signé
FLOTTANT	F		-3.402824E+38 et -1.175494E-38
		15/77	et 1.175494E-38 et 3.402824E+38

LES ELEMENTS DES OBJETS

La plupart des objets sont constitués de plusieurs éléments ou sous éléments, par exemple, un compteur contient une valeur courante, une valeur de présélection, deux bits de dépassements et un bit de présélection atteinte

Les cartes d'entrées TOR disposent des bits représentant les états physiques des capteurs, mais aussi d'un bit de défaut du module et un bit de défaut par voie, certaines cartes disposent aussi de mots ou de tableaux de mots représentant leurs états ou leurs configurations.

On accède à un élément d'un objet en mettant un point derrière le numéro de l'objet puis l'identificateur de l'élément (un numéro ou un symbole réservé), puis si l'élément contient d'autre sous éléments on ajoute un point suivi de l'Identificateur etc.

Exemples: %I0.1 Module à l'emplacement 0, la voie 1

%I0.1.ERR Module à l'emplacement 0, la voie1, défaut module

%C5.V Le compteur **5**, la valeur courante

%X3 L'étape 3

%X3.T L'étape **3**, sont temps d'activité

%IW0.12.2 Module à l'emplacement 0, voie 12, mot 2

OBJETS DES CARTES

Pour identifier un objet d'une carte, il faut préciser son numéro de module puis le numéro de voie.

Si plusieurs objets sont associés à une voie, il faudra préciser le numéro d'objet. (sauf pour l'objet N°0)

Exemples: %IW0.12.2 Mot 2 de la voie 12 du module 0

%IW0.12 Mot 0 de la voie 12 du module 0

LES OBJETS STRUCTURES

(bits extraits de mots, tableaux de bits, tableaux de mots)

BIT EXTRAIT DE MOTS

mot : Xi i : numéro du bit

Exemples: %MW5:X4 Le mot interne 5, le bit 4

%IW0.12.2 :X3 Le module 0, la voie 12, le registre 2, le bit 3

TABLEAUX DE BITS OU CHAINES DE BITS

bit de départ : nombre nombre compris entre 1 et 32

Exemples: **%I0.0**:**16** Module **0**, voie **0**, **16** bits (voie 0 à 15)

%M5 :32 Bit **5**, **32** bits (%M5 à %M36)

TABLEAU DE MOTS

mot de départ : nombre nombre compris entre 1 et maximum mémoire Exemples : %MW10 :50 Mot interne 10, 50 mots (%MW10 à %MW59)

%KW25 :100 Mot constant **25**, **100** mots (%KW25 à %KW124) **%MD20 :10** Mot double **20**, **10** mots (%MD20 à % MD38)

Exemple d'objets d'une carte d'entrée à l'emplacement 4

.MOD			
%I4.MOD.ERR .ERR			
%I4.MOD0	Voie .0 .ERR .ERR		
%I4.MOD.1	%I4.0.0 ou		
%IW4.MOD.0 %IW4.MOD	%I4.0.1		
%IW4.MOD.1 .1	%IW4.0.1 .1		
%IW4.MOD.2 .2			
	Voie .1 _{% 4.1.ERR} .ERR		
	%I4.1.0		
	%IW4.0		
	%IW4.1.1 .1		

LES FORMES D'ADRESSAGES

L'ADRESSAGE DIRECT

Exemple d'adresse directe : %MW20

L'adresse est figée, et définie par programme.

L'ADRESSAGE INDEXE

L'adresse directe est complétée d'un index, contenu dans un mot.

Indexation sur mot simple

Exemples: %MW10[%MW5]

Si %MW5 = 2, le mot adressé sera %MW12 L'adresse se calcule : 10 + le contenu de %MW5

Indexation sur mot double

Exemple: %KD4[%MW20]

Si %MW20 = 5, le mot double adressé %MW14

L'adresse se calcule : 4 +2 fois le contenu de %Mw20

Туре	Format	Adresse
Bits d'entrées	Booléen	%li[%MWj]
Bits de sorties	Booléen	%Qi[%MŴj]
Bits internes	Booléen	%Mi[%MWj]
Mots internes	Simple longueur	%MWi[%MWj]
	Double longueur	%MDi[%MWj]
	Flottant	%MFi[%MWj]
Mots constantes	Simple longueur	%KWi[%MWj]
	Double longueur	%KDi[%MWj]
	Flottant	%KFi[%MWj]
Tableau de mots	<objet> [%MWj]:L</objet>	%MWi[%MWj]:L
	Flottant Simple longueur Double longueur Flottant	%MFi[%MWj] %KWi[%MWj] %KDi[%MWj] %KFi[%MWj]

EXERCICE 1.ADRESSAGE DES OBJETS


Identifiez les objets suivants

Mot interne n°25	Exemple	%MW25
Bit interne n°57		
Temporisateur normalisé n°0		
Bit d'entrée de la voie 5 du module 2		
Bit de sortie de la voie 12 du module 1		
Compteur n°7		
Bit d'étape 14		
Temps d'activité de l'étape 14		
Bit 5 du mot interne n°12		
Bit 15 du mot d'entrée de la voie 1 du module	e 7	
Bit 3 du mot d'entrée 2 de la voie 12 du modu	ule 0 de comptage	
Chaîne de bit d'entrées des voies 4 à 7 du m	odule 204	
Chaîne des bits internes 20 à 35		
Tableau des mots constants 1 à 30		
Tableaux des mots internes 100 à 499		

ORGANISATION MEMOIRE OBJETS

LE RANGEMENT DES MOTS EN MEMOIRE

Les octets, mots simples, double longueur et flottants sont rangés à l'intérieur de l'espace données dans une même zone mémoire de la façon suivante :



Possibilité de recouvrement entre objets Les octets %MB ne sont adressables que sous forme de chaîne de caractères Les %MF et %MD occupent le même espace mémoire.

REPRESENTAION DES VALEURS IMMEDIATES

ENTIER DECIMAL

Entier décimal 12345 16 ou 32 bits

Exemples %MW5 := 12345

%MD10 := 3657541

HEXADECIMAL

Hexadécimal 16#7FE3 16 ou 32 bits

Exemples %MW5 := 16#7FE3

%MD5:=16#F8FA0F2C

BINAIRE

Binaire 2#1011001011000 16 bits Exemple %MW6 := 2#1011001011000

CHAINE DE CARACTERE

Chaîne ANSI 'abcdABCD1234'

Le caractère de fin de chaîne est la valeur NULL 0

Une chaîne de caractère est stockée dans des octets consécutifs rangés dans des mots de 16 bits.

Exemple %MB10:8 := 'BONJOUR'

Le bit %S15 surveille les dépassements d'adresses

LES DATES

Le format Date 1997-05-23 32 bits

Une date doit être représentée en BCD sur 32 bits

y y y y m m d d

Exemple %MD5:=1997-5-23

LES HEURES

Le format Heure 23:12:05 32 bits

Une heure doit être représentée en BCD sur 32 bits Ce format est exclusivement employé avec la fonction trans_time

h h m m s s

Exemple %MD10:=TRANS_TIME(1252)

LES DUREES

le format Durée 3600,2 32 bits

Représente une durée en 1/10em de secondes de 0 à 42949667295

LES FLOTTANTS

Automate TSX Micro & Premium – Logiciel PL7 Pro

le format flottant 1285.28

ou 12.8528E2 32 bits

le flottants sont compris entre 3.402824E+38 et -1.175494E-38, et 1.175494E-38 et 3.402824E+38.


Exemples %MF6:=1234.25

%MF5:=1.2e24

%MF6 occupe le même espace mémoire que %MD6 ainsi que %MB12, %MB13, %MB14 et %MB15


Création d'une section

Dans le navigateur, se positionner sur le dossier Section, puis choisir le menu Edition, option Creer




La fenêtre de création de section, permet de :

- ♦ Choisir le nom de la section
- Définir le langage à utiliser
- ♦ Choisir la condition d'activation de la section s'il y a lieu
- Associer un commentaire à la section
- •
- ◆ Toutes ces éléments seront modifiables par la suite en se positionnant sur la section, puis en affichant la fenêtre « Propriété de la section ».




LANGAGE A CONTACTS




Le langage à contacts permet de manipuler l'ensemble des objets automates


INSTRUCTION DE TEST D'OBJETS BITS




INSTRUCTION DE MISE A JOUR DE BITS




INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT



INSTRUCTIONS DE COMPARAISONS



OPERATION




FONCTIONS GRAPHIQUES

Les fonctions graphiques comprennent :


- Les appels aux blocs fonctions prédéfinis
- ♦ Les appels au DBF (« Blocs fonctions » créer par le programmeur)



Exemple de bloc fonction compteur et temporisation



Exemple de DBF



EXERCICE 2.LANGAGE LADDER

1 / Réaliser une commande Marche / Arrêt d'un moteur

Liste des entrées

- ♦ BP_Acquit
- ♦ BP_Marche
- ♦ BP_Arret
- ♦ R KM1

Liste des sorties

- ♦ V_DEF
- ♦ KM1
 - a : Définissez les entrées sorties dans l'éditeur de variable
 - b : Ecrivez le programme en LADDER dans la section « moteur » de la tâche MAITRE
 - c : Transférer le programme dans l'automate
 - d : Testez et visualisez le programme en ligne
- 2 / Allumez le voyant de défaut lorsqu'il y a discordance entre la sortie automate et le retour du contacteur, le défaut doit être mémorisé, il faudra actionner le Bp_acquit pour faire disparaître le défaut.

L'EDITEUR DE VARIABLES

Tous les objets de l'automate peuvent être symbolisés, on devrait dire **doivent** être symbolisés, la programmation moderne s'oriente vers la manipulations d'objets **concrets** tels que "Chauffage_gaine", "monter_pince", "porte_ouverte", "température_trop_basse" etc. La programmation fait abstraction de l'adresse de la variable, voire même de l'appellation constructeur (c'est le principe de la norme IEC 1131 qui tend à homogénéiser les langages de programmation).


Avantages de la programmation symbolique

- 1 Lecture et compréhension du programme facilité pour la maintenance.
- 2 Diminution du risque d'erreurs de programme (utilisation d'une variable à la place d'une autre, réutilisation de la même variable etc.)
- Passage de l'analyse fonctionnelle à l'analyse organique puis analyse détaillée et enfin programmation facilité puisque les termes utilisés restent identiques, les termes représentent les objets du terrain sans ambiguïté.
- 4 Mise au point et modification du programme facilité par la clarté de la lecture.

UTILISEZ DES SYMBOLES

Les symboles reste sur disque, ils ne sont pas sauvegarder dans l'API!!!





Les blocs fonction Prédefinis

LES TEMPORISATEURS

%TM

ou

%T

ou

%MN

Il existe 3 modèles de temporisateurs, le temporisateur normalisé **%TM**, le temporisateur de la série 7 **%T** et le monostable **%MN**.

PRINCIPE GENERAL

Prédéfini en configuration, peut être redéfini par programme ou en mode table de variables

Valeur de présélection

0 à 9999

1 - Chargement de la valeur courante

Peut être lue par programme

Valeur courante

Défini en configuration

Base de temps 10 ms, 100 ms, 1 s, 1 mn

2 - Ecoulement de la valeur courante au rythme de la base de temps


2 bis - Arrêt de l'écoulement de la valeur courante (Uniquemement sur %T)

3 - Test de l'état de la temporisation

Remarque

Les temporisateur %TM sont mis à 0, puis la valeur courante est incrémentée jusqu'à la valeur de présélection.

TEMPORISATEUR %TM



Le temporisateur dispose de 3 modes de fonctionnement :

.TON: ce mode permet de gérer des retards à l'enclenchement. Ce retard est programmable et peut être modifiable ou non par terminal.

.TOF: ce mode permet de gérer des retards au déclenchement. Ce retard est programmable et peut être modifiable ou non par terminal.

.TP : ce mode permet d'élaborer une impulsion de durée précise. Cette durée est programmable et peut être modifiable ou non par terminal.

Valeur de préselection %TMi.P

Valeur courante %TMi.V

Etat de la sortie %TMi.Q

Remarque : La valeur courante par de 0 puis croit jusqu'à la valeur de présélection (à l'inverse des tempos série 7 %T)

La configuration se fait depuis l'éditeur de variables

Programmation en langage IL

LD bit Test un bit


IN %TMi Démarre la tempo LD Q Test la sortie ST bit Range dans un bit

Programmation en langage Structuré

Start %Mi Démarrage

Down %Mi Mise à 0 de la valeur courante

TEMPORISATEUR SERIE 7 %T



Ce bloc fonction temporisateur compatible avec les blocs série 7 PL7-2/3 permet de commander avec retard des actions spécifiques. La valeur de ce retard est programmable et peut être modifiable ou non par terminal.

1 - Préselectionner la valeur courante

L'entrée E = 0

2 - Faire écouler la valeur courante

L'entrée C = 1

2 bis - Arréter l'écoulement (temporairement)

L'entrée C = 0

Valeur de préselection %Ti.P

Valeur courante %Ti.V

Etat tempo écoulée %Ti.D

Etat tempo en cours %Ti.R

Programmation en langage IL

On ne peut pas agir sur une tempo %T en langage IL, mais on peut tester les objets internes %Ti.D, %Ti.R, %Ti.P, %Ti.V

ex: LD %T2.D ST %M54


Programmation en langage structuré

Preset %Ti Initialisation de la valeur courante à %Ti.P

Start %Ti Ecoulement

Stop %Ti Arrêt de l'écoulement

MONOSTABLE



Le bloc fonction monostable permet d'élaborer une impulsion de durée précise.

Cette durée est programmable et peut être modifiable ou non par terminal.

Valeur de préselection %MNi.P

Valeur Courante %MNi.V

Etat impulsion en cours %MNi.R


Programmation en langage IL

S %MNi Démarrage d'une impulsion

Programmation en langage structuré

Start %MNi Démarrage d'une impulsion

COMPTEURS



Le bloc fonction compteur/décompteur permet d'effectuer le comptage ou le décomptage d'événements, ces deux opérations peuvent être simultanées.

PRINCIPE ET OBJETS DU COMPTEUR

0 à 9999 Valeur Courante	%Ci.V	МОТ
0 à 9999 Valeur de présélectior	Ci.P	MOT
Présélection atteinte [%Ci.D	BIT
Dépassement > 9999 [%Ci.F	BIT
Dépassement < 0	%Ci.E	BIT


Programmation en langage IL

R	%Ci	Mise à 0 du compteur
S	%Ci	Mise de la valeur courante à la valeur de préselection
CU	%Ci	Incrémentation du compteur
CD	%Ci	Décrémentation du compteur

Programmation en langage structuré


Reset %Ci	Mise à 0 du compteur
Preset %Ci	Mise de la valeur courante à la valeur de présélection
Up %Ci Down %Ci	Incrémentation du compteur Décrémentation du compteur

REGISTRES



Un registre est un bloc mémoire permettant de stocker jusqu'à 255 mots de 16 bits de deux manières différentes :

- file d'attente (premier entré, premier sorti) appelée pile FIFO (First In, First Out),
- pile (dernier entré, premier sorti) appelée pile LIFO (Last In, First Out).



Mot d'entrée	%Ri.I
Mot de sortie	%Ri.O
Etat pile pleine	%Ri.F
Etat pile vide	%Ri.E


Programmation en langage IL

L	%Ri	Empile
0	%Ri	Dépile
R	%Ri	Vide la pile

Programmation en langage structuré

Put	%Ri	Empile
Get	%Ri	Dépile
Rese	t %Ri	Vide la pile

PROGRAMMATEUR CYCLIQUE DRUM




D'un principe de fonctionnement similaire au programmateur à cames, le programmateur cyclique (**Drum**) change de pas en fonction d'événements extérieurs. A chaque pas, le point haut d'une came donne un ordre exploité par l'automatisme. Dans le cas du programmateur cyclique, ces points hauts sont symbolisés par un état 1 au niveau de chaque pas et sont affectés à des bits de sortie %Qi.j ou interne %Mi appelés bits d'ordre.

Numéro du pas en cours	%DRi.S	mot
Temps écoulé du pas	%DRi.V	mot
Etats des cames d'un pas "j"	%DRi.Wj	mot
Dernier pas atteint	%DRi.F	bit

Base de temps pour DRi.V défini à la configuration du drum (10ms, 100 ms, 1sec, 1min)

Confiuration depuis l'éditeur de variable, choisir FB PREDEFINIS et DR, cliquez sur la colonne "pas"



EXERCICE 3.BLOCS FONCTIONS FB prédéfinis

1/ Temporisation de la discordance

Reprenez l'exercice précédent, temporiser la mise à "1" du défaut discordance (10 secondes)

BIBLIOTHEQUE DE FONCTIONS

PRESENTATION


Le logiciel PL7 Pro disposent de

- ♦ Fonctions classées par familles EF
- ◆ Fonction créer par le programmeur DFB



Accès à la liste des fonctions disponibles

En mode programmation on peut accéder à l'éditeur de fonction par le menu SERVICE, SAISIR l'APPEL D'UNE FONCTION ou directement par SHIFT+F8



FAMILLE DE FONCTION EF

CONVERSIONS NUMERIQUES

- ♦ Conversion BCD<->BINAIRE,
- ♦ GRAY->BINAIRE,
- ♦ FLOTTANTS<->BINAIRE

CHAINES DE CARACTERES

- •
- ♦ Conversions CHAINE<->NUMERIQUE,
- Concaténation de chaînes,
- ♦ Extractions de sous chaînes.
- remplacement de chaînes,
- recherche d'une sous chaîne.
- comparaison de chaînes

DATES ET DUREES

- Conversion de date et durées en chaînes,
- jour de semaine,
- écart entre deux dates, etc.

TEMPORISATION

- Sortie créneau
- Au déclenchement
- ♦ A l'enclenchement
- ♦ impulsion

COMMUNICATION

- ♦ Echanges de données,
- ♦ lecture/écriture,
- ♦ requêtes,
- ♦ lecture de télégrammes,
- décalage des trames reçut d'un octet vers la droite, etc.

OPERATIONS SUR ENTIER DOUBLE ET SIMPLE LONGUEUR

- Valeur absolue,
- Décalage à gauche, à droite,
- Décalage circulaire
- Racine carré

GESTION DES CCX 17

♦ Affichages de message,

- lectures, émission d'alarme,
- configuration des clefs, etc.

GESTION DES EVENEMENTS

- ♦ Masquage,
- démasquage.

FONCTIONS DE REGULATION

- ♦ Algorithmes PID,
- ♦ commande PWM,
- commande servo moteur

FONCTIONS D'ECHANGES EXPLICITES

- ◆ Lecture, écriture de mots d'états ou de commande,
- ♦ lecture écriture de paramètres.

FONCTIONS SUR TABLEAUX DE MOTS, BITS, MOTS DOUBLES

- ♦ Opérations Comparaisons,
- recherches,
- nombre d'occurrence,
- Décalages circulaires,
- ♦ tris
- somme etc.

LES FONCTIONS DBF

Les DBF sont des blocs fonctions créer par le programmeur

Les DBF peuvent être créer avec le logiciel PL7 pro, mais ne peuvent être appeler qu'à partir des logiciels PL7 pro et PL7 Junior, uniquement sur automate TSX, PMX, PCX <u>57</u>

La création et la mise au point de DBF fait l'objet d'un chapitre particulier.

Les fonctions EF temporisateurs

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Toutes les fonctions de temporisations possède :

- ♦ Une entrée Armement : EN, booléen
- ♦ Déclenchement sur front montant ou front descendant suivant le type de temporisation
- Une ou deux valeur de préselection :
 Mot d'entrée qui détermine la durée.
 Cette durée est exprimée en centième de seconde (base de temps 10 ms)
 Valeur maximum : 5 min et 27 s
- ♦ Mot de sortie : ET indique la valeur courante de la temporisation (écoulement croissant)
- ◆ Variable de calcul : PRIV Double mot utilisé pour mémoriser des états internes. Il faut associer à ce double mot une variable de l'application exclusivement réservée à cet effet.

Les valeurs de présélection sont modifiable par programme.

RETARD A L'ENCLENCHEMENT FTON

Permet de gérer des retards à l'enclenchement. Ce retard est programmable .

SYNTAXE

FTON (EN, PT, Q, ET, PRIV)

DESCRIPTION


Entrée "Armement" EN Sur front montant démarre la temporisation

Valeur de présélection PT Mot d'entrée.

Sortie "Temporisateur" Q Sortie mise à 1 en fin de temporisation

Valeur courante ET Mot de sortie Variable de calcul PRIV Double mot

CHRONOGRAMME DE FONCTIONNEMENT



EXEMPLE

// Cette fonction peut s'écrire en langage littéral ou dans une opération en LADDER

FTON(%M52,100,%M53,%MW50,%MD200)

%M52 : Bit de déclenchement de la tempo

100 : Valeur de la tempo en 1/100em de seconde

%M53: Bit de fin de tempo

%MW50: Mot pour la valeur courante

RETARD AU DECLENCHEMENT FTOF

Permet de gérer des retards au déclenchement. Ce retard est programmable .

SYNTAXE

FTOF (EN, PT, Q, ET, PRIV)

DESCRIPTION

Entrée "Armement" EN Sur front descendant démarre la temporisation


Valeur de présélection PT Mot d'entrée

Sortie "Temporisateur" Q Sortie mise à 1 sur front montant de EN et mis à 0 en fin de

temporisation.

Valeur courante ET Mot de sortie Variable de calcul PRIV Double mot

CHRONOGRAMME DE FONCTIONNEMENT



EXEMPLE

// Cette fonction peut s'écrire en langage littéral ou dans une opération en LADDER

FTOF(%M52,100,%M53,%MW50,%MD200)

%M52 : Bit de déclenchement de la tempo

100 : Valeur de la tempo en 1/100em de seconde

%M53 : Bit de sortie de la tempo

%MW50: Mot pour la valeur courante

IMPULSION FTP

Permet d'élaborer une impulsion de durée précise. Ce retard est programmable .

SYNTAXE

FTP (EN, PT, Q, ET, PRIV)

DESCRIPTION


Entrée "Armement" EN Sur front montant démarre la temporisation

Valeur de présélection PT Mot d'entrée

Sortie "Temporisateur" Q Sortie mise à 1 pendant la durée de la temporisation

Valeur courante ET Mot de sortie Variable de calcul PRIV Double mot

CHRONOGRAMME DE FONCTIONNEMENT



EXEMPLE

// Cette fonction peut s'écrire en langage littéral ou dans une opération en LADDER

FTP(%M52,100,%M53,%MW50,%MD200)

%M52 : Bit de déclenchement de la tempo

100 : Valeur de la tempo en 1/100em de seconde

%M53 : Bit de sortie de la tempo

%MW50: Mot pour la valeur courante

GENERATEUR DE SIGNAL RECTANGULAIRE FPULSOR

Permet de générer un signal rectangulaire périodique dont on peut faire varier la largeur du créneau à 1 et du créneau à 0 par programme au moyen de 2 temporisateurs :

TON: temporisation à la montée (pour le créneau à 1). TOFF: temporisation à la retombée (pour le créneau à 0).

SYNTAXE

FPULSOR (EN, TON, TOFF, Q, ET, PRIV)


DESCRIPTION

Entrée "Armement" EN **Sur front montant démarre la temporisation**Valeur de présélection Ton Mot d'entrée qui détermine la durée du créneau à 1
Valeur de présélection Toff Mot d'entrée qui détermine la durée du créneau à 0

Sortie "Temporisateur" Q Sortie Clignotante

Valeur courante ET Mot de sortie Variable de calcul PRIV Double mot

CHRONOGRAMME DE FONCTIONNEMENT



EXEMPLE

FPULSOR(%M52,50,60,%M53,%MW50,%MD100)

%M52 : Bit de déclenchement de la tempo

50 : Valeur de la durée à l'état 1 en 1/100em de seconde 60 : Valeur de la durée à l'état 0 en 1/100em de seconde

%M53 : Bit clignotant de la tempo %MW50 : Mot pour la valeur courante


Exercice 4.Appel de Fonction « temporisateur »

1/ Modifier la gestion du voyant défaut de la façon suivante :

Sur apparition du défaut, faire clignoter le voyant défaut.

Sur appui de BP_Acquit, si le défaut est toujours présent, le voyant doit passer à l'état fixe, allumé, sinon si le défaut a disparu, éteindre le voyant

Le voyant défaut doit clignoter avec la contrainte suivante :




Pour cela, utiliser les fonctions temporisateurs, présentées au chapitre précédent.

2/ Limiter le nombre de démarrage dans l'heure (3 maxi)

A chaque démarrage, on active un monostable d'une heure, lorsqu'on a 3 monostables en services, on interdit tous nouveau démarrage.

Au moins deux solutions sont possibles

- Une solution avec compteur:
 On compte les démarrages modulo 3 (0 à 2), si compteur = 0 on active le monostable %MN0, si compteur = 1 on active le monostable %MN1, si compteur = 2 on active le monostable %M2.
- Une solution sans compteur, mais avec détection de front montant : Plus difficile !



- a Comptez les démarrages modulo 3
- b Activer les monostables %M0 à %M1 en fonction de la valeur du compteur
- c verrouillez la commande de marche si 3 monostables en service

LANGAGE LISTE D'INSTRUCTION IL

PRESENTATION

Le langage IL se programme sous forme de phrases de 128 instructions maximum, comportant 1 commentaire et une étiquette.

Exemple

```
! (* Attente séchage *)
                              ! indique le début de la phrase (* *) commentaire
%L2:
                              Etiquette facultative
                              Liste d'instructions
      LD
            %M2
      OR
            %11.1
      ST
            %Q2.4
! (* Une autre phrase *)
%L7:
      LD
            TRUE
      [%MW2:=%MW4*5/SQRT(%MW20)]
```

Etc.

REMARQUE: Une phrase peut s'écrire en une seule ligne, l'éditeur la présentera sous la forme ci dessus après validation.

Exemples

```
! (*phrase IL*) %L4: LD [%MW10<4] AND [%MW20>10] [%MW40:=%MW50/2] !(* autre phrase *) %L20 : LD %M10 AND %M11 ST %M12 !(* Une autre *) %L100 : LD %M20 AND %M21 OR ( %M22 AND %M23 ) ST %M24 Etc.
```

LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS BOOLEENNES

LD LDN	Charge un résultat booléen (commence une phrase) Charge le complément
LDF	Charge le front montant
LDR	Charge le front descendant
AND	Et
OR	Or
ANDN	Et pas
ORN	Ou pas
ANDF	Et front montant
ORF	Ou front montant
ANDR	Et front descendant
ORR	Ou front descendant
XOR	Ou exclusif

Automate TSX Micro & Premium - Logiciel PL7 Pro

XORN Ou pas exclusif

XORF Ou front montant exclusif
XORR Ou front descendant exclusif

ST Range le résultat STN Range le complément

MPS Stock (empile) le résultat booléen (pour une utilisation ultérieure)

MPP Destock (dépile) un résultat

MRD Lit la dernière valeur stockée sans la dépiler

VALEUR « VRAI » ET « FAUX »

Les valeurs "vrai" ou "faux" peuvent êtres utilisés dans des équations booléennes, en général pour commencer une équation.

TRUE toujours Vrai toujours Faux

Exemple LD TRUE

[%MW2:=%MW10/5]

INSTRUCTION SUR BLOCS FONCTIONS FB PREDEFINIS

(voir la description du fonctionnement des blocs fonctions au chapitre LADDER)

Instructions d'actions sur les blocs fonctions

FONCTION	INSTRUCTIONS	ROLE
Temporisateur %TM	IN %Tmi	Démarre la tempo
Temporisateur %T	Ne peut être démarrer en IL	
Monostable %MN	S %Mni	Démarre une implulsion
Compteur %C	R %Ci	Raz compteur
	S %Ci	Préselectionne
	CU %Ci	Incrémente
	CD %Ci	Décrémente
Registre %R	R %Ri	Vide la pile
	I %Ri	Empile
	o %Ri	Dépile
Programmateur %DR	R %Dri	Init au pas zéro
	U %Dri	Pas suivant

OPERATION SUR MOTS ET COMPARAISONS

Les opérations sur mots et comparaisons s'écrivent entre crochets "[....]"


Exemple

LD [%MW10 < 5]

[%MW50:=%MW10-5*(SQRT(%MW20))/%MW30]

EXERCICE 5.LANGAGE LISTE D'INSTRUCTIONS

Remplissage d'un bac d'échantillonage



La mesure de niveau est lue dans le mot %MW10, lorsqu'on appuie sur le Bp_bac, la pompe fonctionne pendant une durée proportionnelle au niveau dans la cuve, Temps de fonctionnement = Niveau * 3.

- a Définissez les entrées, sorties et variables à utiliser
- b Ecrivez le programme en langage liste d'instructions dans le SR 2
- c N'oubliez pas d'appeler le SR 2 depuis le MAIN
- d Testez

LANGAGE LITTERAL STRUCTURE

Le langage littéral structuré se programme sous forme de phrases, comportant éventuellement un commentaire et une étiquette, suivant le même principe que le langage liste d'instructions.

Le littéral structuré permet comme son nom l'indique de structuré la programmation

STRUCTURE DE PROGRAMME

STRUCTURE INCONDITIONNELLE

STRUCTURES CONDITIONNELLE

STRUCTURES ITÉRATIVES

!!! Attention : I'UC ne fait rien d'autre pendant le programme

STRUCTURE REPETITIVE

LE MOT CLE "EXIT"

Le mot clé "EXIT" permet de sortir prématurément d'un boucle

EXEMPLES DE PROGRAMME EN LITTERAL STRUCTURE

```
! %M11:=%M10 AND (%I1.2 OR %I1.3);
                                      (* structure inconditionnelle *)
! FOR %MW50:=0 TO 20 DO
      IF (%MW100[%MW50]> 10) THEN
             SET %M20;
             EXIT; (* Quitte la boucle FOR *)
      END_IF;
END_FOR;
! REPEAT
      INC %MW4;
      SET %M10[%MW4];
UNTIL (%MW4 >=10) END_REPEAT;
! L50:
IF(%MW10<>0)THEN
      WHILE NOT %M0[%MW10] and (%MW10<16)DO
             IF(%MW10 REM 3=0)THEN
                   SET %M0[%MW10]; (* mise à 1 des bits modulo 3 *)
             END IF;
             INC %MW10;
      END_WHILE;
END IF;
```

EXERCICE6. LITTERAL STRUCTURE

Consignateur d'états

Mot d'état %MW20 Mot_etat, chaque bit représente un état TOR de l'installation

Mot de référence Mot reference, Chaque bit représente les états TOR %MW21

de la scrutation précédente

Mot de discordance Mot discordance, Chaque bit à « 1 » représente une %MW22

discordance entre « Mot d'état » et « Mot référence »

Le mot d'états contient les états à consigner

Le mot de référence contient les états antérieurs

Le mot de discordance est obtenu en réalisant un ou exclusif entre les deux mots précédents et contient des bits à 1 là ou il y a une différence.

Numéro d'état %MW23 Numero etat, ce mot recevra le numéro du bit en

discordance

Le numéro d'état correspond au numéro du bit à 1 dans le

mot de discordance

Pile des états

%R0 Pile etat, sauvegarde des défauts (historique)

à chaque changement d'état le numéro d'état est empilé en

FIFO

- a Définir les variables dans l'éditeur de variables
- b Traduire l'algorithme suivant en langage littéral structuré

Mot discordance = OU exclusif entre mot etat et mot référence

SI Mot discordance <> 0 ALORS (c'est qu'il y a un changement d'état)

REPETER

Numero etat = 0(initialiser le numéro à 0)

TANT QUE bit 0 du mot discordance = 0 et numero_etat < 16 FAIRE

Décaler mot discordance de 1 bits vers la droite

Ajouter 1 à Numero_etat

FINTANTQUE

Empiler Numero etat-

1/ Mettre Numero etat dans le mot d'entrée du registre %Ri.I

2/ Empiler (PUT %Ri)

Mettre à 0 le bit 0 du mot discordance

JUSQU'A Mot discordance = 0

FINSI

(Actualise l'état antérieur) Mot_référence := Mot_etat


c - Programmer dans le SR3

d - Tester le programme


LE LANGAGE GRAFCET

Le grafcet se programme uniquement dans la tâche maître, à condition de l'avoir déclaré lors de la création de la station, **ce choix n'est pas modifiable**.

Structure de la tâche maître avec grafcet



Le(s) grafcet(s) se programme(nt) dans le module CHART sur 8 pages, chaque page contient 14 lignes et 11 colonnes définissant 154 cellules, chaque cellule pouvant recevoir soit une étape soit une transition.



LIMITES DU CHART

	TSX 37-10	TSX 37-2x	TSX 57-xx
Actions à l'activation	oui	oui	oui
Actions continues	oui	oui	oui
Actions à la désactivation	oui	oui	oui
Plusieurs éléments programme par action	non	oui	oui
Nombre maximum d'étapes	96	128	128
Nombre maximum de transitions	192	256	256

Seule la tâche MAST peut être programmée en Grafcet. Les repères associés aux étapes ne sont pas symbolisables.

OBJETS ASSOCIES AU GRAFCET

%Xi Bits d'étapes à tester dans la partie postérieur pour réaliser les actions, ces bits peuvent être mis à "1" ou à "0" à l'aide des instruction **SET** ou **RESET** dans la partie préliminaire pour positionner le grafcet.

%Xi.T Mot de 16 bits représentant le temps d'activité d'une étape en 1/10em de secondes.

%S21 Bit système à positionner à "1" dans la partie préliminaire pour initialiser les grafcets, ce bit est remis automatiquement à "0".

%S22 Bit système à positionner à "1" dans la partie préliminaire pour mettre à 0 toutes les étapes de tous les grafcets, ce bit est remis automatiquement à "0".

%S23 Bit système, mis à 1 fige le grafcet, mis à "0" le grafcet repart.

%S26 Bit système mis à "1" par l'interpréteur grafcet, indique un dépassement des capacités grafcet, doit être remis à "0" par l'utilisateur.

PROGRAMMATION DES TRANSITIONS

- 1 Double cliquez sur le **bouton droit** de la souris.
- 2 Choisissez un langage LADDER, LISTE D'INSTRUCTIONS, LITTERAL STRUCTURE.

En LADDER la réceptivité est représenté par le symbole (#).

En Liste ou en littéral écrivez simplement l'équation de la transition.

PROGRAMMATION DES ACTIONS

Les actions sont programmées dans la partie postérieur en testant les bits d'étapes %Xi.

Exemple



Attention Si une action doit être exécuté sur plusieurs étapes, faites un OU entre les bits d'étapes.

PROGRAMMES ASSOCIES AUX ETAPES


A chaque étape peuvent être associés trois programmes.

Un programme exécuté à l'activation

Un programme exécuté à la désactivation

Un programme exécuté tant que l'étape est active (continu)

- 1 Cliquez le **bouton droit** de la souris
- 2 Choisissez le module (activation, continu, désactivation)



OBJETS ASSOCIES AUX ENTREES SORTIES


RAPPEL SUR LA SCRUTATION D'UNE TACHE

Lecture des cartes d'entrées Mise à jour de la mémoire image d'entrées %I %IW

PROGRAMME

LADDER - LISTE - LITTERAL + GRAFCET

TESTS DES ENTREES



ECHANGES EXPLICITES

Lecture des états des coupleurs

Lecture des paramètres de réglage des coupleurs

Commande des coupleurs

Ecriture des paramètres de réglage des coupleurs

Lecture des paramètres de configuration des coupleurs

Ecriture des paramètres de configuration des coupleurs

READ_STS
READ_PARAM
WRITE_CMD
WRITE_PARAM
SAVE_PARAM
RESTORE_PARAM

ACTIONS SUR LES SORTIES



Ecriture des cartes de sorties depuis la mémoire image des sorties %Q %QW

OBJET A ECHANGE IMPLICITE

%lx.i état d'une voie TOR d'entrée

%lwx.i Mot d'entrée

%Qx.i état d'une voie TOR de sortie

%QWx.i Mot de sortie %lx.i.ERR Défaut d'une voie %lx.MOD.ERR Défaut module

%IWx.i:Xj Bit d'un mot d'entrée %QWx.i:Xj Bit d'un mot de sortie

OBJET A ECHANGE EXPLICITE

Les échanges explicites se font à l'aide des fonctions READ_STS, WRITE_CMD, READ_PARAM, WRITE_PARAM.

Exemples READ_STS %CH3.MOD Lecture explicite des paramètres

d'états du module 3

READ STS %CH4.1 Lecture explicite des paramètres

d'états de la voie 1 du module 4.

WRITE CMD %CH3.MOD Ecriture explicite des paramètres de

commande du module 3

WRITE_CMD %CH4.1 Ecriture explicite des paramètres de

commande de la voie 1 du module 4.

READ_PARAM %CH3.0 Lecture explicite des paramètres de

réglage de la voie 0 du module 3.

WRITE_PARAM %CH3.0 Ecriture explicite des paramètres de

réglage de la voie 0 du module 3.

Les fonctions **READ** mettent à jour les zones mémoires %MWx.i.r OU %MWx.MOD.r

x : Numéro de module i : Numéro de voie r : Numéro de registre

Les fonctions **WRITE** transfert les zones mémoires %MW vers les coupleurs.

OBJETS ASSOCIES AUX MODULES

✓ Paramètres	E/S	Adresse Modu	le 1 Zone de saisie	
Repère	Туре	Symbole	Commentaire	≖
%CH1.MOD	CH		Echange explicite avec module 1	
%I1.MOD.ERR	BOOL		Défaut globale module 1	Ī
> %MV1.MOD	WORD		Mot détat N° 0 du module 1	ㄹ
> %MV1.M0D.1	WORD		Mot détat N° 1 du module 1	1
> %MV1.MOD.2	WORD		Mot détat N° 2 du module 1	1
%CH1.0	CH		Echange explicite avec voie 0 du module 1	1
%I1.0.ERR	BOOL		Défaut voie 0 module 1	1
%I1.0	EBOOL		Etat de la voie 0	1
> %IW1.0	WORD		Mot 0 de la voie 0 d'entrée du module 1	1
> %QW1.0	WORD		mot 0 de la voie 0 de sortie du module 1	1
> %MV1.0	WORD		Mot d'état 0 de la voie 0 du modle 1	1
> %MV1.0.1	WORD		Mot d'état 1 de la voie 0 du modle 1	1
> %MV1.0.2	WORD		Mot d'état 2 de la voie 0 du modle 1	1
> %KW1.0	WORD		Mot de configuration 0 de la voie 0 module 1	1
> %KW1.0.1	WORD		Mot de configuration 1 de la voie 0 module 1	1
> %KW1.0.2	WORD		Mot de configuration 2 de la voie 0 module 1	1
> %KW1.0.3	WORD		Mot de configuration 3 de la voie 0 module 1	1
> %KW1.0.4	WORD		Mot de configuration 4 de la voie 0 module 1	1
> %KW1.0.5	WORD		Mot de configuration 5 de la voie 0 module 1	1
> %KW1.0.6	WORD		Mot de configuration 6 de la voie 0 module 1	
> %KW1.0.7	WORD		Mot de configuration 7 de la voie 0 module 1	
> %KW1.0.8	WORD		Mot de configuration 8 de la voie 0 module 1	▼
%I1.1.ERR	BOOL		Défaut de la voie 1	≣
×I1.1	EBOOL		Etat de la voie 1	Ī

VOIES ANALOGIQUES

Voir le chapitre configuration.

Les valeurs analogiques d'entrées sont accessible dans les mots

%IW m.v m : Numéro de module, v : Numéro de voie

Les valeurs analogiques de sortie sont accessible dans les mots

%QW m.v m : Numéro de module, v : Numéro de voie


EXEMPLE

Conversion en valeur flottante et mise à l'échelle d'une mesure analogique

Cette instruction peut s'écrire en littéral structuré ou dans une opération en LADDER


%MF50:=INT_TO_REAL(%IW2.0)*0.025;


MISE AU POINT DES ENTREES ANALOGIQUES



FONCTION DE COMPTAGE INTEGREE

CONFIGURATION





Les compteurs / décompteurs intégrés aux bases de TSX MICRO se trouvent dans le **module 00, voie 11** pour le 1^{er} compteur, **voie 12** pour le 2^{em} compteur.

Chaque voie dispose de 4 entrées

IA	Comptage ou décomptage	Capteur ou codeur
IB	Décomptage ou sens de rotation	Codeur et/ou sens
IZ	RAZ	Capteur ou codeur
IPRES	Préselection	Capteur


Les voies IA, IB, IZ peuvent être alimentées en 5 V ou en 10..30V selon la câblage, la voie IPRES ne peut être alimentée qu'en 24 V.

COMPTAGE


Sur l'entrée **IA**, la valeur courante peut être lue dans **%ID0.11.0** pour le 1^{er} compteur et **%ID0.12.0** pour le 2em compteur.

EXEMPLE DES COMPTEURS INTEGRES AUX UC TSX MICRO


Les entrées IA, IB et IZ peuvent être alimentées en 24V ou en 5V, l'entrée IPres ne peut être alimentée qu'en 24V.



COMPTAGE SUR MODULE TOR



COMPTAGE SUR CARTE CTY



COMMUNICATIONS

Réseau usine NIVEAU IV (ETHERNET, TOKEN RING ... , Routages X25) ORACLE Gestion de SYBASE production SQL server **ETHWAY / MAPWAY** NIVEAU III Conduite TSX 7 **BRIDGE** Supervision Adressage **NIVEAU II MONITOR** interstation TSX 7 TSX 37/57 **TSX 7 TSX 37 FIPIO** Unitelway Unitelway Adressage intrastation TSX 07 **XBT** CCX TSX 37/57 TSX 17 **ATV** nano micro / premium Série 7 Magelis d.op BUS AS-i NIVEAU 0

Départ moteur, claviers, signalisation, détecteur ...

L'adressage interstation se décompose en 2 niveau

NIVEAU RESEAU NIVEAU STATION

ADRESSAGE INTERSTATIONS

L'adressage interstation identifie les stations sur les réseaux :

FIPWAY

TELWAY

ETHWAY

MAPWAY

Un adresse intersation est constituée du numéro de réseau et numéro de station.

{Réseau.Station}

{Réseau.ALL}

Diffusion vers toutes les stations

ADRESSAGE INTRASTATION

L'adressage intrastation identifie les entités appartenant à la station

SYS Système (UNI-TE)

MOD ou module.voie.entité Coupleurs

module.voie.N°esclave Adresses sur bus

\mod.voie.pt\mod.voie.entité Entrées sorties déportées (FIPIO)

APP ou APP.TXT (vers bloc txt) Programme application

Exemple

ADR#{2.4}0.1.7 L'adresse unitelway 7 sur la voie 1 du coupleur intégré (module 0) de la station 4 sur le réseau 2

FONCTIONS DE COMMUNICATION

Description	Fonction	Commentaires
Lecture d'objets standard	"READ_VAR"	UTW, FIP, MODBUS, etc.
Ecriture d'objets standard	"WRITE_VAR"	UTW, FIP, MODBUS, ect.
Emission de requêtes UNI-TE	"SEND_REQ"	UNI-TE ex: 16#14 écriture d'un mot 16#25 Mise en RUN
Echange de données de type texte	"DATA_EXCH"	Appli <-> Appli
Ecriture de chaîne de caractères	"PRINT_CHAR"	Chaîne de caractères
Lecture de chaîne de caractères	"INPUT_CHAR"	Chaîne de caractères
Emission d'une chaîne de caractères (Il faut configurer la voie avec un caractère d'arrêt)	"OUT_IN_CHAR"	Chaîne de caractères, peut contenir des caractères spéciaux ex : \$N = CR+LF
Décalage à droite d'un octet d'un tableau	"ROR1_ARB"	Repositionne les octets après certaines requêtes
Emission d'un Télégramme	"SEND_TLG"	Uniquement sur FIPWAY pour les 16 premières stations
Réception d'un Télégramme	"RCV_TLG"	Uniquement sur FIPWAY pour les 16 premières stations
Arrêt d'un échange	"CANCEL"	Faire référence au N° d'échange contenu dans le 1 ^{er} mot des paramètres de gestion

Toutes les fonctions de communication ont un paramètre de gestion constitué de 4 mots

Numéro du mot	Octet poids fort		Octet poids faible	
%MWi	Numéro d'échange mis à jour par le système	TXTi	Bit d'activité à "1" pendant l'échange	TXTi,D
%MWi+1	Compte-rendu de l'opération Spécifique à la fonction ex: CR de requête	TXTi,V	Compte-rendu de communication commun à toutes les fonctions	TXTi,S
%MWi+2	Time-out OFB x 100 ms	,timeout		
%MWi+3	Longueur Nombre d'octets, maxi 254	TXTi,L		

Toujours mettre à jour le paramètre longueur avant chaque lancement d'une fonction de communication

EXEMPLE

(* écriture des mots %MW10 à %MW19, la table de gestion est en %MW20:4 *) (* le destinataire est sur le réseau 2, station 4, module 0, voie 0, équipement 6*)

```
%MW22:=50; (* Time Out 5 sec. *)
```

%MW23:=20 (* 20 Octets à transmettre *)

WRITE_VAR(ADR#{2.4}0.0.6, '%MW', 10, 20, %MW0:10, %MW20:4);

COMPTES RENDUS DE COMMUNICATION

Valeur	Compte-rendu communication: octet poids faible
16#00	Echange correct
16#01	Arrêt de l'échange sur time-out
16#02	Arrêt de l'échange sur demande utilisateur (CANCEL)
16#03	Format d'adresse incorrect
16#04	Adresse destinataire incorrecte
16#05	Paramètres de gestion incorrects
16#06	Paramètres spécifiques incorrects
16#07	Problème d'émission vers le destinataire
16#08	Réservé
16#09	Taille du buffer de réception insuffisante
16#0A	Taille du buffer d'émission insuffisante
16#0B	Absence de ressource système
16#0C	Numéro d'échange incorrect
16#0D	Aucun télégramme reçu
16#0E	Longueur incorrecte
16#0F	Service télégramme non configuré
16#10	Coupleur réseau absent
16#FF	Message refusé

Si le compte rendu est message refusé 16#FF, voir les détails dans le compte rendu d'opération

Compte-rendu d'opération Octet de poids fort


Valeurs du compte-rendu sur message refusé :

Code refus Valeur	Signification
16#01	Manque de ressource processeur
16#02	Manque de ressource ligne
16#04	Erreur ligne
16#05	Erreur de longueur
16#06	Voie de communication en défaut
16#07	Erreur d'adressage
16#08	Erreur applicatif
16#0B	Absence de ressource système
16#0D	Destinataire absent
16#0F	Problème de routage intra-station
16#11	Format d'adresse non géré
16#12	Manque de ressource destinataire

AIDE A LA SAISIE D'UNE FONCTION DE COMMUNICATION

EN LADDER SELECTIONNEZ


EN LISTE D'INSTRUCTION OU EN LITTERAL STRUCTURE SELECTIONNEZ SERVICE → SAISIR L'APPEL D'UNE FONCTION




Saisie de l'adresse

SAISIE DE L'ADRESSE

Réseau 2, Station 4 Module 0, Voie 100 (intégré TSX 7) Esclave 6




Diffusion sur le réseau




DIAGNOSTIQUE D'UNE LIAISON


On peut visualiser l'état d'une voie en ligne, exemple d'une voie unitelway maître




MISE EN LIGNE AVEC UNE STATION



On peut tester la liaison avec XWAY DRIVER MANAGER



DIALOGUE OPERATEUR CCX 17



AFFICHAGE DE TEXTES

300 Messages d'états

300 Messages d'alarmes regroupés dans 50 groupes maxi

SAISIES DE VALEURS

SORTIE T.O.R. ET LEDS

COMMUNICATION

Uni-telway Fipio Imprimante

CONCEPTION

Avec le logiciel PL7-MMI sous OS2 ou sous WINDOWS Avec des fonctions automate

ECHANGES AVEC L'AUTOMATE

Par boîte aux lettres échanges automatiques Par fonction PL7

FONCTIONS DOP

PAS D'APPLICATION DANS LE CCX17

SEND_MSG Envoi un message contenu dans la mémoire API avec ou sans

variable

ASK_MSG Envoi un message contenu dans la mémoire API, le CCX17 attend

une réponse de l'utilisateur, la réponse est rangée dans une zone de

mots %MW

GET_MSG Identique à ASK_MSG, mais la saisie n'est pas obligatoire.

SEND_ALARM Envoi un message d'alarme qui doit être acquitté par l'opérateur.

APPLICATION CCX17 CREE PAR LE LOGICIEL MMI17

DISPLAY_MSG Affiche un message contenu dans le CCX17

DISPLAY_GRP Affiche un groupe de message contenu dans le CCX17

ASK_VALUE Affiche un message contenu dans le CCX17, le CCX17 attend une

réponse de l'opérateur

GET_VALUE Identique à ASK_VALUE mais la réponse n'est pas obligatoire.

DISPLAY_ALRM Affiche un message d'alarme contenu dans le CCX17

PID_MMI Affiche la face avant d'un régulateur PID intégré

PARAMETRAGE ET CONTROLE DU CCX17

CONTROL_LED Commande des leds et du relais

ASSIGN KEYS Affectations des touches du CCX17


PANEL_CMD Commandes du CCX17, Effacement de l'écran, effacement d'une

ligne, impression, acquittement d'une alarme depuis l'API

La fonction PID_MMI

Cette fonction permet d'afficher la face avant d'un régulateur sur le CCX 17, le paramètre EN permet de valider l'affichage

La fonction PID_MMI établit un dialogue entre le TSX 37/57 et un CCX 17.



Les fonctions PID_MMI sont exécutées à chaque cycle (appel non conditionné). Il y a un seul appel à la fonction PID_MMI pour gérer les PID de l'application. Il y a un appel de la fonction PID_MMI par CCX 17 connecté à l'automate.

La détection des PID de l'application par la fonction PID_MMI est automatique, y compris dans le cas d'ajout ou retrait de PID en mode RUN.

Le repérage du correcteur PID désiré est réalisé par le paramètre TAG de la fonction PID . Sa sélection dépend de la valeur du paramètre DEVAL_MMI de la fonction. Seuls sont pris en compte, par la fonction PID_MMI, les PID dont le paramètre DEVAL_MMI est = 0.

Limites

Le nombre maximum de PID exploités par les CCX est de 9, quel que soit le nombre de CCX connectés. Il 'y a pas de limitation du nombre de PID dans l'application.

PARAMETRES DES FONCTIONS DOP

ADRESSE DU CCX17

Le CCX17 peut être sur un bus unitelway ou FIPIO, il est adressable depuis l'automate local (adresse intrastation) ou depuis une station en réseau (adresse interstation)

sur bus Unitelway

ADR#{<Réseau>.<Station>}<rack.module>.<voie>.<adresse unitelway>

sur bus FIPIO

ADR#{<Réseau>.<Station>}\<rack.module>.<voie>.<point de connexion>\SYS,

Remarque: pour un adressage local, Réseau et station sont facultatifs.

L'adresse peut être contenu dans une zone de mots (6 mots)

Poids fort Poids faible %MWi/%KWi 6 (UNITELWAY) 7 (FIPIO) 0 %MWi+1 / %KWi+1station (**254** en local) réseau (0 en local) %MWi+2 / %KWi+2module rack %MWi+3 / %KWi+3@ Unitelway Voie Point de connexion pour FIPIO %MWi+4 / %KWi+4 FIPIO = 254 = 16#FE Unitelway = 0%MWi+5 / %KWi+5 0

Remarque : L'adressage par une zone de mot, n'est intéressante que s'il y a plusieurs CCX17 sur un même bus, sinon utilisez plutôt un adressage immédiat.

DONNEES A EMMETRE AU CCX17

Dans le cas d'une application crée par MMI17 la donnée à emmètre est contenu dans un mot, et correspond au numéro de message ou au numéro de groupe à afficher.

Dans le cas d'un message contenu dans la mémoire automate, la donnée doit respecter la structure suivante.


1^{er} MOT 16#CC17

2em MOT Numéro de commande

FONCTION SEND_MSG SEND_ALRM ASK_MSG GET_MSG	Valeur du mot 0 0 33 6		
CONTROL_LEDS	Bit 0 à 3 Etat du voyant vert		
	Bit 4 à 7 Etat du voyant jaune		
	Bit 8 à 11 Etat du voyant rouge		
	Bit 12 à 15 Etat du relais Etats		
	0 inchangé		
	1 éteint / ouvert		
	2 allumé / fermé		
	F Clignotant (sauf relais)		
ASSIGN_KEYS	N°du bit = N°de touche à configurer - 1		
	Les deux mots suivants contiennent les modes de marche		
	des touches, chaque touche est codé sur 2 bits		
	00 Touche RAZ		
	01 Sur front 10 Bascule		
	11 aucune action		
	Les 12 mots suivants contiennent les numéro de bits		
	internes affectés à chaque touche (-1 si une touche n'est pas		
	affectée)		
PANEL_CMD	1: effacement écran ,		
_	2: effacement d'une ligne,		
	9: impression de l'historique des messages,		
	10: effacement de l'historique des messages,		
	11: impression de l'historique des alarmes,		
	13: effacement de l'historique des alarmes,		
	29: effacement d'une alarme (de 1 à 300 pour		
	DISPLAY_ALRM) destinée au CCX17, 30: effacement d'une alarme (de 900 à 999 pour		
	SEND_ALARM) destinée à l'automate,		

Le mot suivant contient le numéro de ligne ou d'alarme.

AIDE A LA SAISIE DES FONCTIONS DOP



SEND_MSG(ADR#0.0.6,%KW0:47,%MW50:4); La zone de mots %KW0:47 est automatique affectée.

Attention : le message occupe 27 mots plus la longueur du message, maxi 47 mots, mini 27 mots.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1 Utilisez l'aide à la saisie des fonctions DOP
- 2 Réservez un espace de 50 mots entre chaque messages
- 3 Définissez l'adresse des données à émettre en mots constants

ERGONOMIE

SELECTIONNER - COPIER - COUPER - COLLER


Cliquez sur la zone grise pour sélectionner le RUNG ou la prase littérale, maintenez la touche SHIFT enfoncer et glissez pour sélectionner plusieurs RUNGS



Vous pouvez COPIER (CTRL+ C) - COUPER (CTRL + X) - COLLER (CTRL + V)

<u>Astuce</u>: Une fois copié vous pouvez le coller dans le bloc notes, vous pouvez alors modifier dans le bloc note et ensuite vous copiez le bloc note et le collez dans votre application, par exemple vous pouvez changer tous les %MW110 en %MW111.

ZOOM - INFORMATIONS - DETAILS



INITIALISER UNE TABLE DE SYMBOLES

Sélectionnez un ou plusieurs RUNG ou phrases en maintenant la touche SHIFT enfoncée.