



KyberRock

Guia de Instalação, Configuração e Manual de Uso

Sistema de pesagem e carregamento para pedreiras — offline-first

Aplicativo Desktop (Windows)

Documento oficial de operação · Versão do guia 1.0

Em caso de dúvidas, fale com o proprietário/administrador da sua pedreira.

Sumário

Parte 1 — Instalação e Configuração

1. Antes de começar — solicite o acesso aos proprietários
2. Pré-requisitos e o que ter em mãos
3. Baixar o aplicativo
4. Instalar no computador
5. Primeiro acesso — ativação por código
6. Configurar a balança
7. Configurar a impressora
8. Teste de ponta a ponta
9. Atualizações automáticas
10. Solução de problemas
11. Checklist rápido de instalação

Parte 2 — Manual de Uso

12. Visão geral do sistema
13. Registrar a entrada do caminhão
14. Fila do carregador
15. Fechar a operação e imprimir o ticket
16. Reimpressão de cupom
17. Trabalhando sem internet (modo offline)
18. Backup dos dados
19. Boas práticas do dia a dia
20. Onde pedir ajuda

Instalação e Configuração

1. Antes de começar — solicite o acesso aos proprietários

O KyberRock só funciona depois de ser **ativado** com um **código de acesso de 6 dígitos**. Esse código não é público: ele é gerado e liberado pelos **proprietários/administradores** da pedreira dentro do painel administrativo do sistema.

⚠ Peça o acesso antes de instalar

Antes de instalar o aplicativo, solicite ao proprietário (ou ao administrador responsável) da sua pedreira o código de ativação de 6 dígitos. Sem esse código o aplicativo não abre e nenhuma pesagem pode ser feita. O código está vinculado à empresa e à unidade da sua pedreira — é ele que conecta este computador à conta correta.

Ao pedir o acesso, confirme com o proprietário que, na conta da pedreira:

- a **empresa está cadastrada e ativa**;
- existe **pelo menos uma unidade ativa** (sem unidade, a ativação é recusada);
- o **código de 6 dígitos foi gerado** e está em mãos para digitar no primeiro acesso.

Observação: o proprietário gera o código no painel administrativo, na seção “Códigos de Ativação”. O código pode ser trocado (rotacionado) a qualquer momento; use sempre o mais recente.

2. Pré-requisitos e o que ter em mãos

Computador

- **Windows** (o instalador é um `.exe`).
- **Internet no primeiro acesso** — obrigatória para a ativação. Depois o sistema funciona offline.
- O computador precisa **enxergar a balança** (na mesma rede, se for balança de rede, ou por cabo, se for serial/USB) e ter a **impressora de cupom** instalada ou acessível na rede.

Informações para separar antes

Item	Para que serve	Exemplo
Código de ativação (6 dígitos)	Liberar o app no primeiro acesso	482913
Dados da balança	Conectar a leitura de peso	Rede: 192.168.1.100 : 4001 · Serial: COM3 a 9600 bps

Impressora de cupom

Imprimir o ticket de 80 mm

Windows: nome da impressora · Rede:
192.168.1.50 : 9100

3. Baixar o aplicativo

- 1 Abra o site do KyberRock**
Acesse a página inicial do sistema (a mesma tela de acesso do carregador).
- 2 Clique no botão de download**
Use o botão “**Baixar o app desktop (versão mais recente)**” ou “**Baixar guia e manual (PDF)**”. O botão do app sempre entrega a versão mais nova do instalador.
- 3 Aguarde o download do arquivo .exe**
O navegador pode avisar que é um programa; isso é normal para instaladores.

4. Instalar no computador

- 1 Execute o instalador**
Dê dois cliques no arquivo `KyberRock Desktop Setup.exe` baixado.
- 2 Confirme o assistente de instalação**
Se o Windows exibir um aviso de segurança (SmartScreen), escolha *Mais informações* → *Executar assim mesmo*.
- 3 Conclua e abra o KyberRock**
Ao terminar, o atalho fica disponível no menu Iniciar e na área de trabalho.

Os dados da pedreira ficam guardados localmente no computador, em `%ProgramData%\KyberRock\data`. A operação nasce e fecha aqui — a nuvem é apenas uma cópia de segurança.

5. Primeiro acesso — ativação por código

O primeiro acesso exige internet

A ativação valida o código com o servidor. Depois de ativado, o sistema funciona offline.

- 1 Abra o aplicativo**
Na primeira vez, ele mostra a tela “**Ativação**”.
- 2 Digite o código de 6 dígitos**
Informe o código fornecido pelo proprietário/administrador (um dígito por caixa).
- 3 (Opcional) Dê um nome ao equipamento**
Ex.: “*Balança principal*” — ajuda a identificar este computador na conta.

4 Clique em “Ativar”

O sistema vincula o computador à empresa e à unidade da pedreira e libera as telas de operação.

✓ Pronto

Após ativar, o aplicativo já sabe a qual conta pertence. Não é necessário usuário e senha para operar a balança — a liberação é feita pela ativação.

6. Configurar a balança

Abra **Configurações** (ícone de engrenagem) e vá até **Balança**. Escolha o tipo de conexão:

Tipo	Quando usar	O que preencher
Rede (IP)	Indicador da balança ligado na rede	IP e porta (padrão 4001). Há o botão “ Procurar balança na rede ” para localizar automaticamente.
Serial / USB (COM)	Indicador ligado por cabo serial ou conversor USB	Porta (ex.: COM3) e velocidade (padrão Toledo: 9600 bps). Use “Atualizar portas” para listar.
Virtual	Teste/demonstração sem balança física	Nada — permite digitar um peso manual para simular.

1 Selecione o tipo e preencha os dados

conforme a tabela acima.

2 Marque “Conectar automaticamente ao abrir o sistema”

(recomendado).

3 Clique em “Conectar”

e depois em “Testar captura de peso”.

4 Confirme a leitura

— o peso da balança deve aparecer na tela.

Balança não conecta?

Verifique o cabo/rede, se o IP e a porta estão corretos, e se a porta COM não está em uso por outro programa. Em rede, use “Procurar balança na rede” para descobrir o IP automaticamente.

7. Configurar a impressora

Ainda em **Configurações**, vá até **Impressora** (perfil de cupom 80 mm) e escolha o tipo:

Tipo	Quando usar	O que preencher
------	-------------	-----------------

Windows instalada	Impressora térmica instalada no Windows	Selecione a impressora na lista (a padrão vem marcada).
Rede / WiFi (ESC/POS)	Impressora térmica de rede	IP/host e porta (padrão 9100).

- 1 Escolha o tipo e selecione a impressora**
(ou informe IP e porta).
- 2 Ajuste cópias e corte de papel**
se necessário (padrão: 2 vias, largura 80 mm).
- 3 Clique em “Testar impressora (cupom exemplo)”**
.
- 4 Confira o cupom de teste**
impresso.

8. Teste de ponta a ponta

Antes de liberar para o dia a dia, faça uma operação de teste completa:

- 1 Peso ao vivo**
— confirme que a balança mostra o peso na tela de pesagem.
- 2 Registre uma entrada de teste**
— placa, motorista e produto.
- 3 Feche a operação**
e verifique o peso líquido calculado.
- 4 Imprima o ticket**
e confira o cupom de 80 mm.
- 5 Confira a sincronização**
— com internet, a operação sobe para a nuvem.

9. Atualizações automáticas

- O aplicativo **verifica atualizações sozinho** e baixa novas versões em segundo plano.
- A instalação acontece **quando o operador fecha o aplicativo** — sem interromper a operação.
- Também é possível verificar/installar manualmente em **Configurações → Atualização**. Um ponto verde na engrenagem indica que há versão nova pronta.

10. Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
---------	-------------

“Código de ativação inválido ou expirado”	Peça ao proprietário o código mais recente — códigos podem ser trocados. Confirme que digitou os 6 dígitos corretos.
“Pedreira sem unidade ativa cadastrada”	O proprietário precisa cadastrar/ativar uma unidade no painel antes da ativação.
“Não autorizado / Empresa bloqueada”	A conta está bloqueada pelo administrador. Fale com o proprietário.
Acesso bloqueado após dias sem internet	O acesso offline vale por até 7 dias. Conecte à internet e clique em “Tentar validar novamente”.
Balança não lê o peso	Confira tipo de conexão, IP/porta ou COM/velocidade; use “Procurar balança na rede” e “Testar captura de peso”.
Impressora não imprime	Confirme o tipo (Windows/rede), a impressora selecionada ou o IP:porta, e use o cupom de teste.
Janela não abre	Reinicie o computador e tente novamente; se persistir, fale com o suporte informando o horário do problema.

11. Checklist rápido de instalação

- ☐ Solicitei ao proprietário o **código de ativação de 6 dígitos**.
- ☐ Confirmei que a **empresa e a unidade estão ativas** na conta.
- ☐ Baixei e **instalei** o aplicativo no computador.
- ☐ Ativei o app com o código (**com internet**).
- ☐ Configurei e **testei a balança** (peso ao vivo).
- ☐ Configurei e **testei a impressora** (cupom de teste).
- ☐ Fiz uma **pesagem de teste de ponta a ponta**.

PARTE 2

Manual de Uso

12. Visão geral do sistema

O KyberRock organiza toda a operação de pesagem e carregamento em um único fluxo, funcionando **mesmo sem internet**. As peças principais são:

- **App Desktop (este manual)** — onde o operador da balança pesa, registra e imprime o ticket.
- **Fila do carregador (celular/navegador)** — o operador da pá vê as cargas em tempo real.
- **Nuvem + ERP OMIE** — recebem a operação fechada e geram o pedido de venda automaticamente.

Regra de ouro

Toda pesagem **nasce e fecha no computador da balança**. A internet serve para sincronizar depois — se a conexão cair, a pedreira continua pesando e faturando normalmente.

13. Registrar a entrada do caminhão

- 1 Caminhão na balança**
— confirme que o peso ao vivo aparece na tela.
- 2 Registre a entrada**
— informe placa, motorista e produto a carregar.
- 3 Capture o peso de entrada**
— o sistema registra a pesagem inicial (tara/entrada).

Dica: a tecla **F6** leva rapidamente à tela da Balança.

14. Fila do carregador

Ao registrar a entrada, a carga entra na **fila do carregador**, priorizada por ordem de chegada. O operador da pá acompanha placa, produto e ordem pelo celular — sem rádio e sem gritaria. A fila atualiza em poucos segundos.

15. Fechar a operação e imprimir o ticket

- 1 Caminhão carregado volta à balança**
— capture o peso de saída.
- 2 O sistema calcula o peso líquido**
automaticamente (saída – entrada).
- 3 Feche a operação**
— ela é registrada localmente e fica pronta para sincronizar.
- 4 Imprima o ticket**
— cupom de 80 mm para o motorista (por padrão, 2 vias).

✓ Operação fechada

Assim que houver internet, a operação sobe para a nuvem e vira pedido de venda no OMIE, sem redigitar nada.

16. Reimpressão de cupom

Precisou de outra via? O sistema permite **reimprimir o cupom** de uma operação já registrada, sem refazer a pesagem. Localize a operação na lista e use a opção de reimpressão.

17. Trabalhando sem internet (modo offline)

- Todas as pesagens e fechamentos **funcionam normalmente offline**.
- As operações ficam **guardadas com segurança no computador** e sincronizam sozinhas quando a conexão volta.
- O acesso ao app permanece liberado por **até 7 dias sem internet**. Depois desse período, é preciso conectar uma vez para revalidar (basta abrir com internet e, se pedir, clicar em “Tentar validar novamente”).

18. Backup dos dados

Além da cópia na nuvem, é possível **exportar um backup local** dos dados a qualquer momento (disponível também na tela de acesso, botão “Exportar backup”). Guarde o arquivo em local seguro, especialmente antes de manutenções no computador.

19. Boas práticas do dia a dia

- Deixe o aplicativo **aberto durante o expediente** — a atualização se instala sozinha ao fechar.
- Confira, no início do turno, se a **balança conecta** e se a **impressora responde** (cupom de teste).
- Confirme **placa e produto** antes de fechar a operação — evita retrabalho no faturamento.
- Mantenha o computador **conectado à internet sempre que possível** para sincronizar e revalidar o acesso.
- Faça um **backup** periódico e antes de qualquer manutenção.

20. Onde pedir ajuda

Para **liberar acesso, gerar um novo código de ativação, cadastrar unidades ou desbloquear a conta**, fale com o **proprietário/administrador** da sua pedreira — essas ações são feitas no painel administrativo do sistema.

Para **problemas técnicos** (balança, impressora, instalação), reúna o máximo de detalhes (o que apareceu na tela, horário, e o que estava fazendo) e acione o suporte do KyberRock.

KyberRock — operação de pesagem e carregamento para pedreiras. Documento de referência para instalação e uso.
Mantenha-o acessível junto ao computador da balança.