

Consejo:

El diagrama de flujo no arrancará a menos gue se establezca una conexión TCP. Si falla la conexión TCP, se produce una excepción de : Python y el programa no arranca.

*La implementación de cliente / servidor:

:TCP actual no funciona en Windows.