

FLYROTOR 电调兼容 S.BUS2 协议说明书

v1.2 20260608

1. 传感器类型

Curr.F1678

- ①电压：电池电压 [0-81.91V]
- ②电流：电池电流 [0-163.83A]
- ③容量：消耗容量 [0-32766mAh]

电压传感器

- ①电池：SBEC 电压 [0-50V]
- ②外部电池：电池电流 [0-819.1A]

转速传感器

- ①转速：主旋翼头转速 [0-393210RPM]

温度传感器

- ①温度：MOSFET 温度值 [0-150°C]

Temp-F1713

- ①温度：电机温度值 [0-150°C]

2. 使用方法

- ①硬件接线：电调 T 口的紫色线接到支持回传的接收机 S.BUS2 口。

- ②电调设置：电调的回传协议设置为 S.BUS2。

- ③遥控器上添加传感器：

操作：主页面->关联菜单->传感器

添加传感器类型：

数据槽 1：Curr.F1678

数据槽 4：电压传感器

数据槽 6：转速传感器

数据槽 8：温度传感器

数据槽 9：Temp-F1713

- ④转速传感器的设置：

操作：主页面->关联菜单->双向通信->转速传感器

传感器类型：磁铁式

齿轮比：

计算公式：齿轮比 $\times$ (电机极数 $\div$ 2)

示例：大齿 107T，电机齿 12T，电机极数 10

齿轮比 $= (107 \div 12) \times (10 \div 2) = 44.58$

3. 支持 S.BUS2 回传设备

接收机：

T-FHSS：R3001SB、R3004SB、R3006SB、R3008SB

FASSTest：R7003SB、R7103SB、R7006SB、R7106SB、R7008SB、R7108SB、R7208SB、R7308SB

陀螺仪：CGY760R

遥控器：T16SZ、T16IZ、T18SZ、T18MZ、T32MZ

注：以上设备为不完整统计。