
Hinweise zum Aufbau des MP3-Dekoders

In dem Projekt Mp3 sind alle nachfolgenden Einstellungen bereits durchgeführt. Der MP3-Dekoder kann durch Erweiterung der Main implementiert werden.

1. Einbindung Helix MP3-Bibliothek

- libhelix.a in das Unterverzeichnis lib kopieren.
- Menu projects->settings:



2. Verwendung der Header-Datei mp3dec.h

Zu dieser Bibliothek gehört die Header-Datei mp3dec.h. Diese muss wie folgt eingefügt werden, damit die Funktionen und Konstanten der MP3-Bibliothek genutzt werden können:

```
#define ARM
#include "mp3dec.h"
```

Die Datei mp3dec.h sollte in das source-Verzeichnis des Projektes gespeichert werden.

3. Umschaltung auf 72 MHz und Beschleunigung des Speicherzugriffs

Die Umschaltung auf 72 MHz CPU-Frequenz erfolgt in der Datei start.s. Die Zeile

```
RegWrite CCLKCFG, 5 muss durch
```

```
RegWrite CCLKCFG, 3
```

ersetzt werden. Durch die höhere CPU-Frequenz wird auch die Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle beschleunigt. Damit die Ausgabe auf dem Terminal funktioniert, müssen in der Datei libfkt/uart.c die Zeilen

```
#if (UARTO_BAUDRATE == 115200)
    UARTO_DLL = (unsigned int)17;
    UARTO_DLM = (unsigned int)0;
    UARTO_FDR = (unsigned int)(8 | (15 << 4));
#endif
#if (UARTO_BAUDRATE == 19200)
    UARTO_DLL = (unsigned int)125;
    UARTO_DLM = (unsigned int)0;
    UARTO_FDR = (unsigned int)(1 | (4 << 4));
#endif</pre>
```

durch

```
#if (CPUFREQ==72)
#if (UARTO BAUDRATE == 460800)
  UARTO DLL = (unsigned int) 8;
   UARTO DLM = (unsigned int)0;
   UARTO FDR = (unsigned int)(2 | (9 << 4));
#endif
#if (UARTO BAUDRATE == 115200)
   UARTO DLL = (unsigned int)23;
   UARTO DLM = (unsigned int)0;
   UARTO FDR = (unsigned int) (7 \mid (10 \ll 4));
#if (UARTO BAUDRATE == 19200)
   UARTO DLL = (unsigned int) 125;
   UARTO DLM = (unsigned int)0;
   UARTO FDR = (unsigned int) (7 \mid (8 << 4));
#endif
#else
#if (UARTO BAUDRATE == 460800)
   UARTO_DLL = (unsigned int) 6;
```

```
UARTO DLM = (unsigned int)0;
   UARTO_FDR = (unsigned int)(1 | (12 << 4) );</pre>
#endif
#if (UARTO BAUDRATE == 115200)
   UARTO_DLL = (unsigned int)17;
   UARTO_DLM = (unsigned int)0;
UARTO_FDR = (unsigned int)(8 | (15 << 4));</pre>
#if (UARTO BAUDRATE == 19200)
   UART0_DLL = (unsigned int) 125;
   UART0_DLM = (unsigned int)0;
   UARTO FDR = (unsigned int)(1 | (4 << 4));
#endif
#endif
```

ersetzt werden

Zur Beschleunigung des Speicherzugriffs muss die Zeile

```
setup MAM
                      MAM partly enabled, 3
ersetzt werden durch
     setup MAM
                    MAM fully enabled, 3
```