

Cisco Configuration Commands

Cisco Configurations for ROUTERS	5
Basic Configuration	5
Alte Konfiguration löschen	5
Hostname	5
Anmeldebanner (erscheint vor dem Login)	5
Hosttabelle	5
DNS-Lookup deaktivieren	5
Passwörter für privilegierten Modus	5
Konsole	5
Telnet	5
Passwörter verschlüsseln	5
Netzwerkschnittstellen	6
Konfiguration speichern	6
Wichtige show Befehle	6
Access Control Lists (ACLs)	7
Nummerierte Standard-ACL (nahe am Ziel, Nummer: 1-99)	7
Nummerierte Extended-ACL (nahe an Quelle, Nummer: 100-199)	7
Named Standard-ACL (nahe am Ziel)	7
Named Extended-ACL (nahe an Quelle)	7
Erweiterte Kriterien	7
ACL positonieren	8
Show ACL Befehle	8
Telnet und ACL	8
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	9
Cisco-Router als DHCP-Server	9
DHCP-Relay-Agent	9
Cisco-Router als DHCP-Client (nur Ethernet)	9
Cisco-Router als SSH-Server	9
1) Key generieren	9
2a) Benutzer anlegen "ohne User Datenbank" mit einem gemeinsamen Passwort	9
2b) Benutzer anlegen mit User Datenbank, einzelnes Passwort für jeden	9
3) vty aktivieren	9
PC als SSH-Client	9
Routing	10

Statische Route	10
Default Route (sontige Routen, meist ins Internet)	10
Routingtabelle löschen	10
Dynamisches Routing (RIP)	10
Dynamisches Routing (RIPv2)	10
Dynamisches Routing (IGRP)	10
Dynamisches Routing (EIGRP)	10
Dynamisches Routing (OSPF)	11
Wichtige show & debug Befehle show	11
NAT (Network Address Translation) & PAT (Port Address Translation)	13
1) inside- und outside-Schnittstellen definieren	13
2) Art der Übersetzung definieren	13
Diagnose	14
Cisco Configuration for SWITCHES	15
Basic Configuration	15
Alte Konfiguration löschen	15
Hostname	15
Anfragen an DNS-Server unterbinden	15
Anmeldebanner (erscheint vor dem Login)	15
Passwörter vergeben	15
IP-Schnittstelle konfigurieren (nur eine pro Switch)	15
SSH-Server (für Username DB mit einzelnen PWs + Rechtevergabe, siehe SSH Route	r)16
Webinterface aktivieren	16
MAC-Address-Table	16
Port-Security konfigurieren	16
1) Schnittstelle auswählen	16
2) Explizit Access-Modus zuweisen	16
3) Port-Security aktivieren	16
4) (Optional) Anzahl der erlaubten MAC-Adressen einstellen (Standard = 1)	16
5) (Optional) Statische MAC-Adressen konfigurieren	16
6) (Optional) Sticky-learning aktivieren	16
7) (Optional) Violation-Folgen konfigurieren (Standard = shutdown)	17
Gesperrten Port wieder aktivieren	17
Wichtige show Befehle	17
VLANs (Virtual Local Area Networks)	18
VLAN erstellen	18

einzelnes VLAN löschen		18
alle VLANs löschen		18
Port zu VLAN zuweisen		18
Port zurück zu VLAN1		18
Trunk-Port		18
Wichtige show Befehle		18
Trunk-Port auf Cisco-Router (Route	er-on-a-stick)	18
VTP (VLAN Trunking Protocol)		19
VTP Operating Modes		19
VTP Version		19
VTP - Domain Name + Password		19
Wichtige show Befehle		19
EtherChannel		19
Mehrere Ports zu einer Channel-Gr	roup zusammenfassen	19
Virtuelle Schnittstelle konfigurierer	n	19
Wichtige show Befehle		19
Kabelverbindungen in Packet Tracer (!)		20
Subnetting Table		21
Sonstiges		22
Application Layer Protocols		22
Geräte + ihre Layer		22
Routing Schemen		23
Administrative Distance for Cisco Rou	iters	23

Cisco Configurations for ROUTERS

Basic Configuration

Alte Konfiguration löschen

ROUTER# *erase startup-config* **ROUTER#** *reload*

löscht NVRAM neu booten

Hostname

ROUTER# configure terminal
ROUTER(config)# hostname XXXX

Umschalten in globalen Konfigurationsmodus

Hostname einstellen

Anmeldebanner (erscheint vor dem Login)

ROUTER(config)# banner motd #XXXX#

Anmeldebanner eingeben (Anfang und Ende z.B. mit #)

Hosttabelle

ROUTER(config)# ip host NAME 192.168.17.12

Eintrag zur Hosttabelle hinzufügen

DNS-Lookup deaktivieren

ROUTER(config)# no ip domain-lookup

Passwörter für privilegierten Modus

ROUTER(config)# enable secret XXXX ROUTER(config)# enable password XXXX

MD5-verschlüsseltes Passwort einstellen unverschlüsseltes Passwort einstellen

Konsole

ROUTER(config)# line console 0
ROUTER(config-line)# password XXX
ROUTER(config-line)# login
ROUTER(config-line)# logging synchronous

Umschalten in Konsolen-Konfigurationsmodus
Passwort vergeben
Benutzer muss sich anmelden/PW's werden gesetzt
Logmeldungen in extra Zeile

Telnet

ROUTER(config)# line vty 0 4
ROUTER(config-line)# password XXXX
ROUTER(config-line)# login

Umschalten in Telnet-Konfigurationsmodus
Passwort vergeben
Benutzer muss sich anmelden/PW's warden gesetzt

Passwörter verschlüsseln

ROUTER(config)# service password-encryption

alle Passwörter Typ-7 verschlüsseln (zurückrechenbar!)

Netzwerkschnittstellen

a) (Fast)Ethernet

ROUTER(config)# interface (Fast)Ethernet0/0

ROUTER(config-if)# description XXXX

ROUTER(config-if)# ip address 192.111.111.111 255.255.255.0

ROUTER(config-if)# no shutdown

Umschalten aus globalem Konf.-modus

Beschreibung

IP/Subnetzmaske einstellen

b) Seriell

ROUTER(config)# interface Serial0/0

ROUTER(config-if)# description XXXX

Beschreibung

ROUTER(config-if)# ip address 192.111.111.111 255.255.255.0

ROUTER(config-if)# clock rate 56000

ROUTER(config-if)# no shutdown

Interface aktivieren

c) Loopback

ROUTER(config)# *interface loopback 0, 1, 2,...* Umschalten aus globalem Konfigurationsmodus **ROUTER(config-if)#** *ip address 192.168.31.33 255.255.255* IP/Subnetzmaske einstellen

Konfiguration speichern

ROUTER# copy running-config startup-config aktive Konfiguration -> Startkonfiguration (NVRAM)

Wichtige show Befehle

ROUTER# show version IOS-Version, Plattform, Konfigurationsregister **ROUTER#** *show flash:* IOS-Abbild, Speicherplatz **ROUTER#** show running-config aktuelle Konfiguration **ROUTER#** show startup-config Startkonfiguration **ROUTER#** *show ip interface brief* kurze Schnittstellenbeschreibung **ROUTER#** show interfaces ausführliche Schnittstellenbeschreibung **ROUTER#** show controllers serial 0 serielles Kabel DCE/DTE **ROUTER#** show hosts Hosttabelle **ROUTER#** show arp ARP-Tabelle **ROUTER#** show users angemeldete Benutzer **ROUTER#** show clock Datum und Uhrzeit **ROUTER#** show protocols Schicht 3 Protokolle

Access Control Lists (ACLs)

Nummerierte Standard-ACL (nahe am Ziel, Nummer: 1-99)

ROUTER(config)# access-list NUMMER permit QUELL-IP ROUTER(config)# access-list NUMMER deny QUELL-IP

Nummerierte Extended-ACL (nahe an Quelle, Nummer: 100-199)

ROUTER(config)# access-list NUMMER permit ERWEITERTE KRITERIEN ROUTER(config)# access-list NUMMER deny ERWEITERTE KRITERIEN

Named Standard-ACL (nahe am Ziel)

ROUTER(config)# ip access-list standard NAME
ROUTER(config-std-nacl)# permit QUELL-IP
ROUTER(config-std-nacl)# deny QUELL-IP

Named Extended-ACL (nahe an Quelle)

ROUTER(config)# ip access-list extended NAME
ROUTER(config-ext-nacl)# permit ERWEITERTE KRITERIEN
ROUTER(config-ext-nacl)# deny ERWEITERTE KRITERIEN

Erweiterte Kriterien

ip	QUELL-IP	ZIEL-IP		
icmp	QUELL-IP	ZIEL-IP	[ICMP-TYP]	
tcp	QUELL-IP	[QUELL-PORT]	ZIEL-IP	[ZIEL-PORT]
udp	QUELL-IP	[QUELL-PORT]	ZIEL-IP	[ZIEL-PORT]

a) QUELL-IP & ZIEL-IP

einzelne IP Adresse	192.168.0.1	0.0.0.0	
mehrer IP	IP	Wildcard	
Adressen	192.168.0.1	0.0.0.255	
alle IP	201/		
Adressen	any		

^{...192.168.0.1} ist z.B. ein Server, sprich ein Host

b) ICMP Typ (ping)

7 71 (1 37
0 - 255
echo
echo-reply
host-unreachable
net-unreachable
port-unreachable
protocol-unreachable
ttl-exceeded
unreachable

c) QUELL-PORT, ZIEL-PORT

		ftp	(21)	TCP
		ssh	(22)	TCP
		telnet	(23)	TCP
eq	(==)	smtp	(25)	TCP
gt	(>)	dns	(53)	TCP/UDP
lt	(<)	dhcp	(67) → Client	UDP
neq	(!=)	dhcp	(68) → Server	UDP
		http	(80)	TCP
		рор	(110)	TCP
		https	(443)	TCP
Port Rai	nge 1 - 655	535		

ACL positonieren

ROUTER(config-if)# ip access-group NUMMER in oder out ROUTER(config-if)# ip access-group NAME in oder out

Show ACL Befehle

ROUTER# show access-lists
ROUTER# show ip interface XXX
ROUTER# show running-config

Telnet und ACL

a) Standard-ACL erstellen

ROUTER(config)# access-list NUMMER permit oder deny QUELL-IP

b) ACL positionieren

ROUTER(config)# line vty 0 4
ROUTER(config-line)# password XXX
ROUTER(config-line)# login
ROUTER(config-line)# access-class NUMMER in

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Cisco-Router als DHCP-Server

ROUTER(config)# ip dhcp pool name
ROUTER(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
ROUTER(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
ROUTER(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.254
ROUTER(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.100 192.168.1.254

DHCP-Relay-Agent

ROUTER(config-if)# *ip helper-address 1.2.3.4* ...1.2.3.4 → DHCP Server

Broadcasts werden an 1.2.3.4 weitergeleitet

Cisco-Router als DHCP-Client (nur Ethernet)

ROUTER(config-if)# ip address dhcp

Cisco-Router als SSH-Server

1) Key generieren

ROUTER(config)# hostname R R(config)# ip domain-name beispiel.at R(config)# crypto key generate rsa

2a) Benutzer anlegen "ohne User Datenbank" mit einem gemeinsamen Passwort

R(config)# username NAME

2b) Benutzer anlegen mit User Datenbank, einzelnes Passwort für jeden

R(config)# username NAME secret PASSWORD
R(config)# username NAME privilege 15
...15 → full access, root

3) vty aktivieren

R(config)# line vty 0 4
R(config-line)# password XXX
R(config-line)# login
R(config-line)# transport input ssh

PC als SSH-Client

PC> ssh -l NAME 192.168.1.1

Open

Password: XXX

R>

Routing

Statische Route

ROUTER(config)# *ip route 210.93.105.0 255.255.255.0 204.204.7.2*

Zielnetz ZielnetzSubnet Gateway/ExitInterface/NextHop

Default Route (sontige Routen, meist ins Internet)

ROUTER(config)# ip default-network 204.204.7.2

ROUTER(config)# *ip route* 0.0.0.0 0.0.0.0 204.204.7.2

Zielnetz ZielnetzSubnet Gateway/ExitInterface/NextHop

(alle Netze) (alle Hosts)

Routingtabelle löschen

ROUTER# clear ip route *

Dynamisches Routing (RIP)

ROUTER(config)# router rip

ROUTER(config-router)# network 192.168.1.0

ROUTER(config-router)# network 192.168.1.0

am Routerangeschlossene Netze angeben

ROUTER(config-router)# network 192.168.2.0

ROUTER(config-router)# network 192.168.2.0

Dynamisches Routing (RIPv2)

ROUTER(config)# router rip RIP aktivieren
ROUTER(config-router)# version 2 umschalten auf RIP v2
ROUTER(config-router)# network 192.168.1.0 am Routerangeschlossene Netze angeben

Dynamisches Routing (IGRP)

ROUTER(config)# router igrp 100

ROUTER(config-router)# network 192.168.1.0

ROUTER(config-router)# network 192.168.2.0

ROUTER(config-router)# timers basic 15 45 0 60

ROUTER(config-router)# no metric holddown

ROUTER(config-router)# metric maximum-hop 50

ROUTER(config)# no router igrp 100

IGRP deaktivieren

Dynamisches Routing (EIGRP)

ROUTER(config)# router eigrp 100

ROUTER(config-router)# network 192.168.1.0

ROUTER(config-router)# network 192.168.2.0

ROUTER(config-router)# eigrp log-neighbor-changes

ROUTER(config-router)# no auto-summary

Subnetze nicht zusammenfassen

ROUTER(config-if)# bandwidth 56 kbps

ROUTER(config-if)# ip summary-address eigrp 100 2.1.0.0 255.255.0.0 12 (100=AS,12=admin.dist.)

Dynamisches Routing (OSPF)

ROUTER(config)# router ospf 1

ROUTER(config-router)# network 10.64.0.0 0.0.0.255 area 0

ROUTER(config-router)# *default-information originate*

OSPF aktivieren (1=process- ID) (Wildcardmask statt Subnetmask!) share default route in area

ROUTER(config-if)# ip ospf priority 123 interface priority number

ROUTER(config-if)# bandwidth 64 kbps ROUTER(config-if)# ip ospf cost 123 ROUTER(config-if)# ip ospf hello-interval 5 ROUTER(config-if)# ip ospf dead-interval 20

Cost für Route Hello Intervall in s Dead Intervall in s

ROUTER(config-if)# ip ospf authentication-key blabla **ROUTER(config-router)**# area 0 authentication

unverschlüsseltes Passwort Authentifizierung verwenden

ROUTER(config-if)# *ip ospf message-digest-key 123 encryption-type md5 7 blabla*MD5- Passwort **ROUTER(config-router)**# *area 0 authetication message-digest*Authentifizierung verwenden

Wichtige show & debug Befehle

show

ROUTER# show ip route

ROUTER# show ip protocols

ROUTER# show running-configuration

Routingtabelle Informationen über verwendetes Routingprotokoll

Informationen über verwendetes Routingprotokoll

ROUTER# show ip ospf interface serial 0

ROUTER# show ip ospf neighbor

ROUTER# show ip ospf neighbor detail

ROUTER# show ip route eigrp

Routingtabelle

interface priority number

ROUTER# show ip eigrp neighbors ...

ROUTER# show ip eigrp interfaces ...

ROUTER# show ip eigrp topology ...

ROUTER# show ip eigrp topology all-links

ROUTER# show ip eigrp traffic

debug

ROUTER# debug ip packet

Routing- Pakete

RIP mitprotokollieren

ROUTER# debug ip rip

ROUTER# debug ip rip database

ROUTER# debug ip rip events

ROUTER# *debug ip igrp events*

ROUTER# *debug ip igrp transactions*

IGRP mitprotokollieren IGRP mitprotokollieren

ROUTER# debug eigrp fsm

ROUTER# debug eigrp packet

feasible successor activity hello, update, request, query, reply

ROUTER# debug ip ospf events

Written	bv	Markus	Kloibei
---------	----	--------	---------

ROUTER# debug ip ospf packet

ROUTER# no debug all

Mitprotokollierung deaktivieren

NAT (Network Address Translation) & PAT (Port Address Translation)

inside

outside

→	esse Zieladresse Zieladresse Zieladresse	
inside local outside local inside global ou	cal outside local inside global outside globa	Ī

Quelladresse	Zieladresse
outside local	inside local



Quelladresse	Zieladresse
outside global	inside global

1) inside- und outside-Schnittstellen definieren

ROUTER(config)# interface Fa0/0

ROUTER(config-if)# *ip nat inside* inside-Schnittstelle

ROUTER(config)# interface S2/0

ROUTER(config-if)# *ip nat outside* outside-Schnittstelle

2) Art der Übersetzung definieren

a) Static NAT

Permanente Zuordnung: **ROUTER(config)#** ip nat inside source static 192.168.1.1 171.69.68.10

> inside local inside global

> > 200.200.200.30

inside local ↔ inside global

inside local Adressbereich

mit Standard-ACL

b) Dynamic NAT

ROUTER(config)# access-list **1** permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Wildcard

inside global Adressbereich mit pool

ROUTER(config)# ip nat pool NAME 200.200.200.1 Start-IP

Fnd-IP

Übersetzung:

ROUTER(config)# ip nat inside source list 1 pool **NAME**

inside local ↔ inside global

inside local Adressbereich

mit Standard-ACL

c) NAT Overload (PAT) mit Pool

ROUTER(config)# access-list **1** permit 192.168.1.0 0.0.0.255

> IP-Bereich Wildcard

ROUTER(config)# ip nat pool NAME 200.200.200.1 200.200.200.30

End-IP

ROUTER(config)# ip nat inside source list **1** pool **NAME** overload

inside global Adressbereich mit pool

Übersetzung: inside local ↔ inside global

inside local Adressbereich

mit Standard-ACL

d) NAT Overload (PAT) an outside-Schnittstelle

ROUTER(config)# access-list **1** permit 192.168.1.0 0.0.0.255

IP-Bereich Wildcard

> Übersetzung: $\textbf{inside local} \longleftrightarrow \textbf{outside-Schnittstelle}$

ROUTER(config)# ip nat inside source list 1 interface S2/0 overload

e) Port-Forwarding

ROUTER(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 80 1.2.3.4 80 local IP Port global IP Port

Diagnose

ROUTER# clear ip nat translations *
ROUTER# show ip nat translations
ROUTER# show ip nat statistics
ROUTER# debug ip nat

Cisco Configuration for SWITCHES

Basic Configuration

Alte Konfiguration löschen

SWITCH# delete flash:vlan.datAlle VLANs löschenSWITCH# erase startup-configStartkonfiguration löschenSWITCH# reloadneu booten

Hostname

SWITCH(config)# hostname XXXX Hostname einstellen

Anfragen an DNS-Server unterbinden

SWITCH(config)# no ip domain-lookup

Anmeldebanner (erscheint vor dem Login)

SWITCH(config)# banner motd #TEXT# Anmeldebanner eingeben (Ende mit #)

Passwörter vergeben

a) für privilegierten Modus

SWITCH(config)# *enable secret XXXX* verschlüsseltes Passwort einstellen **SWITCH(config)**# *enable password XXXX* unverschlüsseltes Passwort einstellen

b) Konsole absichern

SWITCH(config)# line console 0Umschalten in Konsolen-KonfigurationsmodusSWITCH(config-line)# password XXXPasswort vergebenSWITCH(config-line)# loginBenutzer muss sich anmelden

c) Telnet absichern

SWITCH(config)# line vty 0 15

SWITCH(config-line)# password XXX

Passwort vergeben
SWITCH(config-line)# login

Umschalten in Telnet-Konfigurationsmodus (0-15 !!!)

Passwort vergeben
Benutzer muss sich anmelden

d) alle unverschlüsselten Passwörter (auch nachträglich) verschlüsseln

SWITCH(config)# service password-encryption

IP-Schnittstelle konfigurieren (nur eine pro Switch)

SWITCH(config)# interface vlan 15
SWITCH(config-if)# ip address 192.111.111.111 255.255.255.0
SWITCH(config-if)# no shutdown
SWITCH(config)# ip default-gateway 192.111.111.254

Management-VLAN auswählen
IP/SM einstellen
Interface aktivieren
Default-Gateway

SSH-Server (für Username DB mit einzelnen PWs + Rechtevergabe, siehe SSH Router)

SWITCH(config)# hostname XXX wird für Key verwendet **SWITCH(config)**# ip domain-name beispiel.at wird für Key verwendet SWITCH(config)# crypto key generate rsa Key erzeugen **SWITCH(config)**# *username NAME* Benutzer anlegen **SWITCH(config)**# line vty 0 15 Umschalten in Telnet-Konfigurationsmodus (0-15 Benutzer gleichzeitig erlaubt!) **SWITCH(config-line)**# password XXX Passwort vergeben **SWITCH(config-line)**# login Benutzer muss sich anmelden **SWITCH(config-line)**# transport input ssh nur noch SSH zulassen

Webinterface aktivieren

SWITCH(config)# *ip http server* **SWITCH(config)**# *ip http port 80* Webinterface aktivieren
Port festlegen (80 is eh default)

MAC-Address-Table

SWITCH(config)# mac-address-table static aaaa.aaaa.aaaa vlan 1 interface Fa0/1 statischer Eintrag
SWITCH# clear mac-address-table dynamic CAM löschen
SWITCH# clear port-security Secure-Adressen aus CAM löschen

Port-Security konfigurieren

1) Schnittstelle auswählen

SWITCH(config)# *interface Fa0/1*

2) Explizit Access-Modus zuweisen

SWITCH(config-if)# switchport mode access

3) Port-Security aktivieren

SWITCH(config-if)# switchport port-security

4) (Optional) Anzahl der erlaubten MAC-Adressen einstellen (Standard = 1)

SWITCH(config-if)# switchport port-security maximum 5

5) (Optional) Statische MAC-Adressen konfigurieren

SWITCH(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.0000.0000 **SWITCH(config-if)**# switchport port-security mac-address 0000.0000.000b

6) (Optional) Sticky-learning aktivieren

SWITCH(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

Dynamisch gelernte MAC-Adressen werden automatisch in die running-config übertragen.

7) (Optional) Violation-Folgen konfigurieren (Standard = shutdown)

SWITCH(config-if)# switchport port-security violation shutdown oder **SWITCH(config-if)**# switchport port-security violation restrict oder **SWITCH(config-if)**# switchport port-security violation protect

	unerlaubte MAC Adressen sperren	Port deaktivieren ERR_DISABLE secure-shutdown	Violation- Counter erhöhen	Syslog-Message
shutdown	✓	✓	✓	-
restrict	✓	-	✓	✓
protect	✓	-	-	-

Gesperrten Port wieder aktivieren

SWITCH(config-if)# shutdown **SWITCH(config-if)**# no shutdown

Wichtige show Befehle

SWITCH# show port-security SWITCH# show port-security interface Fa0/1 SWITCH# show port-security address Übersicht über Schnittstellen Port-Security-Status der Schnittstelle MAC-Adressen

VLANs (Virtual Local Area Networks)

VLAN erstellen

SWITCH(config)# vlan 10
SWITCH(config-vlan)# name VERWALTUNG

VLAN erstellen Name vergeben

einzelnes VLAN löschen

SWITCH(config)# no vlan 10

alle VLANs löschen

SWITCH# *delete flash:vlan.dat* **SWITCH#** *reload*

Port zu VLAN zuweisen

SWITCH(config)# interface Fa0/1 SWITCH(config-if)# switchport mode access SWITCH(config-if)# switchport access vlan 10

Port zurück zu VLAN1

SWITCH(config)# interface Fa0/1 SWITCH(config-if)# no switchport access vlan

Trunk-Port

SWITCH(config)# interface Fa0/1

SWITCH(config-if)# switchport mode trunk

SWITCH(config-if)# *switchport trunk native vlan 99* Alternatives Native-VLAN anstatt VLAN1 auswählen **SWITCH(config-if)**# *switchport trunk allowed vlan 20,30,40* nur VLANS 20, 30 und 40 übertragen

Wichtige show Befehle

SWITCH# show vlan

SWITCH# show interfaces vlan 20

SWITCH# show interfaces Fa0/1 switchport

VLANs, Status, Portzuordnung

up

VLAN-Zuordnung, Trunk, ...

Trunk-Port auf Cisco-Router (Router-on-a-stick)

ROUTER(config)# interface Fa2/0

ROUTER(config-if)# no shutdown

ROUTER(config-if)# interface Fa2/0.10

ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1q 10

ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1q 10

ROUTER(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

ROUTER(config-subif)# interface Fa2/0.99 Subschnittstelle aktivieren ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1q 99 native VLAN 99 als Native-VLAN zuweisen

ROUTER(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0

VTP (VLAN Trunking Protocol)

VTP Operating Modes

a) Server

SWITCH(config)# *vtp mode server*

kann VLANs erstellen und teilt Anderungen seinen Nachbarn mit

b) Client

SWITCH(config)# *vtp mode client*

kann keine VLANs erstellen, ubernimmt VLANs vom Server

c) Transperent

SWITCH(config)# vtp mode transparent

kann VLANs erstellen, leitet VTP-Messages weiter, ubernimmt keine Einstellungen vom Server

VTP Version

SWITCH(config)# vtp version 2

VTP - Domain Name + Password

SWITCH(config)# vtp domain DOMÄNENNAME **SWITCH(config)**# vtp password XXX

case sensitive

Wichtige show Befehle

SWITCH# show vtp status **SWITCH#** show vtp counters

EtherChannel

Link-Aggregation: Mehrere Leitungen zwischen zwei Switches werden zu einer virtuellen Leitung mit größerer Bandbreite zusammengefaßt, ohne dass per Spanning-Tree-Protocol einzelne Ports blockiert werden.

Mehrere Ports zu einer Channel-Group zusammenfassen

Switch(config)# interface range Fa0/1-3 Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on

Interfaces 1 bis 3 werden zusammengefasst
Aktivieren der Schnittstelle

Virtuelle Schnittstelle konfigurieren


Switch(config)# interface Port-channel 1 **Switch(config-if)#** switchport mode trunk

Wichtige show Befehle

Switch# show etherchannel Switch# show etherchannel summary Switch# show etherchannel port-channel

Switch# show etherchannel load-balance

Kabelverbindungen in Packet Tracer (!)



Subnetting Table

							Subnets		Hosts		
			/	Netmask	Blocksize	Class A	Class B	Class C	Class A	Class B	Class C
			8	255.0.0.0	256	1			16777214		
			9	255. 128 .0.0	128	2			8388606		
			10	255. 192 .0.0	64	4			4194302		
			11	255. 224 .0.0	32	8			2097150		
			12	255. 240 .0.0	16	16			1048574		
			13	255. 248 .0.0	8	32			524286		
			14	255. 252 .0.0	4	64			262142		
_			15	255. 254 .0.0	2	128			131070		
		Network	16	255.255.0.0	256	256	1		65534	65534	
			17	255.255. 128 .0	128	512	2		32766	32766	
		et	18	255.255. 192 .0	64	1024	4		16382	16382	
		Z	19	255.255. 224 .0	32	2048	8		8190	8190	
	Network	< <	20	255.255. 240 .0	16	4096	16		4094	4094	
	MC	ISS	21	255.255. 248 .0	8	8192	32		2046	2046	
	et	Cla	22	255.255. 252 .0	4	16384	64		1022	1022	
)	23	255.255. 254 .0	2	32768	128		510	510	
Network	Class B		24	255.255.255.0	256	65536	256	1	254	254	254
			25	255.255.255. 128	128	131072	512	2	126	126	126
			26	255.255.255. 192	64	262144	1024	4	62	62	62
			27	255.255.255. 224	32	524288	2048	8	30	30	30
s C			28	255.255.255. 240	16	1048576	4096	16	14	14	14
Class			29	255.255.255. 248	8	2097152	8192	32	6	6	6
0			30	255.255.255. 252	4	4194304	16384	64	2	2	2


Sonstiges

Router* User Mode
Router# Privileged Mode

Router(config)# Global Configuration Mode
Router(config-if)# Interface Configuration Mode

Für Loopback Adressen (wenn nicht anders angegeben) immer die Subnetzmaske 255.255.255.255 verwenden. $32 - 32 = 0 \rightarrow 2^0 = 1 \rightarrow$ ein Host, welches für ein Loopback verwendet wird.

Application Layer Protocols



Klassische Geräte + ihre Layer

Hubs => Layer 1

Switches & Access Points => Layer 1,2


Router => Layer 1,2,3

Endgeräte (PC, Laptop, Server, iPod,..) => Layer 1 – 7


Es gibt Switches die arbeiten auch auf Layer 3. Im Normalfall aber arbeiten Switches auf L1 und L2.

Routing Schemen


Unicast:




Broadcast: L2: FF:FF:FF:FF:FF:; L3: 255.255.255.255



Anycast:



Multicast: L2: 01:00:5E:00:00:00 bis 01:00:5E:7F:FF:FF; L3: 224.0.0.0 bis 239.255.255.255



Administrative Distances for Cisco Routers

Routing Technique	Preference				
Directly connected	0				
Static Route	1				
EIGRP Sumary Route	5				
EBGP	20				
Internal EIGRP	90				
IGRP	100				
OSPF	110				
ISIS	115				
RIP	120				
EGP	140				
ODR	160				
External EIGRP	170				
Internal BGP	200				
Unknown	255				