

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ET4430 PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI

ENDA ET4430 PID Sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- ► 48x48mm ebatlı.
- Seçilebilir çift set değeri girebilme.
 Seçilebilir PT100 ,J, K, L, T, S, R sensör tipleri.
- PID parametrelerinin otomatik hesaplanması (SELF TUNE).

Sistemi ilk defa çalıştırmadan önce PID parametreleri biliniyorsa 🚺 girilmeli, bilinmiyor ise Self-Tune özelliği çalıştırılmalıdır.

- Uç farklı özellik atanabilen dijital giriş.
- Üç farklı özellik atanabilen F fonksiyon tuşu.
- Soft-Start özelliği.
- Seçilebilir SSR veya Röle kontrol çıkışı.
 İkinci Alarm ya da sıcaklık kontrol çıkışı olarak kullanılabilen C/A2 role çıkışı.
- Birinci Alarm çıkışı veya PID soğutma çıkışı olarak kullanılabilen A1 role çıkışı.
- Seçilebilir Isıtma/Soğutma kontrolü.
- Giriş için offset özelliği.
- Prob arızası durumunda röle konumlarını seçebilme veya periyodik ve oto-periyodik çalışma.
- RS485 Modbus protokolüyle haberleşme (Opsiyonel).
- ► EN standartlarına göre CE markalı.







Giriş Tipi		Skala Aral	ığı	Doğruluk
		°C	°F	
PT100 Rezistans termometre	EN 60751	-199.9600.0°C	-199.9999.9 °F	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane
PT100 Rezistans termometre	EN 60751	-200600 °C	-3281112 °F	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane
J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30.0600.0°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30600°C	-221112 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-30.0999.9°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-301300°C	-222372 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30.0600.0°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30600°C	-221112 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
T (Cu-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30.0400.0°C	-22.0752.0 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
T (Cu-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30400°C	-22752 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
S (Pt10Rh-Pt) Termokupl	EN 60584	-401700°C	-403092 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
R (Pt13Rh-Pt) Termokupl	EN 60584	-401700°C	-403092 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER							
Ortam/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 +70°C						
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.						
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65, Arka panel : IP20						
Yükseklik	En çok 2000m						
	ı ve yanıcı gazlara veya sıvılara maruz bırakmayınız ve bu maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.						
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER							
Besleme	90-250V AC 50/60Hz; 10-30VDC / 8-24VAC SMPS						
Güç tüketimi	En çok 5VA						
Bağlantı	Güç klemensi: 2.5mm²'lik soketli, Sinyal klemensi: 1,5mm² soketli klemens						
Hat direnci	En çok 100Ω						
Bilgi koruma	EEPROM (en az 10 yıl)						
EMC	EN 61326-1: 2013 (EN 61000-4-3 standartı için performans kriteri B sağlanmıştır.)						
Güvenlik gereksinimleri	Güvenlik gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)						
ÇIKIŞLAR							
C/A2 çıkışı	Röle : 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO+NC ("Kontrol" veya "Alarm2" çıkışı olarak seçilebilir).						
A1 çıkışı	Röle : 250V AC, 5A (rezistif yük için), NO ("Alarm1" veya "Soğutma Kontrol" çıkışı olarak seçilebilir).						
SSR çıkışı	24V 20mA maksimum SSR çıkışı.						
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 300.000 anahtarlama						
KONTROL							
Kontrol biçimi	Tek set-değer ve alarm kontrolü.						
Kontrol yöntemi	On-Off / P, PI, PD, PID (seçilebilir).						
A/D dönüştürücü	14 bit						
Örnekleme zamanı	100ms (Minimum)						
Oransal band	%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir.						
Kontrol periyodu	1 ile 125 saniye arasında ayarlanabilir.						
Histerisiz	1 ile 50 °C/F arasında ayarlanabilir.						
Çıkış gücü	ıkış gücü Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir.						
KUTU							
Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir (DIN 43 700'e göre).						
Ebatlar	G48xY48xD87mm						
Ağırlık	Ambalajlı olarak yaklaşık 250g						
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.						
A Cibaz calıcır durumday	rkan harbangi hir suu tamasından kacınınız						




Cihaz çalışır durumdayken herhangi bir sıvı temasından kaçınınız.

Solvent (tiner, benzin, asit vb.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihazı temizlemeyiniz.





BOYUTLAR





BAĞLANTI DİYAGRAMI




ENDA ET4430 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.












Cihazın lojik çıkışı elektriksel olarak izole değildir. Bu nedenle topraklı termokupl kullanıldığında lojik çıkış uçları topraklanmamalıdır.

1) Besleme kabloları IEC 60277 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.

2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.







- (1) Ölçme değeri ve set değeri göstergeleri (Çalışma Modunda) Parametre ismi ve değeri (Programlama Modunda)
- (2) Değer arttırma tuşu (Çalışma ve Programlama Modunda) Parametre seçim tuşu (Programlama Modunda)
- (3) Değer eksiltme tuşu (Çalışma ve Programlama Modunda) Çalışma Modunda sadece bu tuşa basılırsa program versiyon numarası görülür. Parametre seçim tuşu (Programlama Modunda)
- (4) Seçilebilir Fonksiyon tuşu (Çalışma Modunda) Menu seçim tuşu (Programlama Modunda)
- (5) Kontrol ve Alarm set seçim tuşu (Çalışma Modunda) Parametre set tuşu (Programlama Modunda)


(1) PV ve SV göstergesi
PV 7 parçalı 4 hane yeşil ,SV 7 parçalı 4 hane yeşil LCD display

Karakter Yükseklikleri
PV Göstergesi : 12.0mm, SV Göstergesi : 8.13mm


(2),(3),(4),(5) Tuş takımı Mikro switch

(6) Durum göstergesi
Kontrol , Alarm1, Alarm2, SSR çıkış ve program durum gösterge sembolleri


ALARM1 VE ALARM2 ÇIKIŞ BİÇİMLERİ



KONTROL VE ALARM SET DEĞERLERİNİN AYARLANMASI









SİSEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.S.

Serifali Mah. Barbaros Gad. No.18 Y.Dudullu 34775

WIMRANIYE/IRSANBUL-TURKEY

Tel: +90 216 499 46 84 Pbx. Fax: +90 216 365 74 01

ut: www.end.acom.tr

4/4

ENDA ET4430 SERİSİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.1 Holding Registerlar için Bellek Haritası (1/2)

	Parametre Numarası	adre	Register esleri I (Hex)	i Veri		Veri özelliği R:Okunabilir W:Yazılabilir	Parametre Adı	Fabrika Ayarları
	Н0	0000d	(0000h)	Word	Kontrol çıkışı sıcaklık set değeri		E 1.5 E.	400
Ë	H1	0001d	(0001h)	Word	Kontrol çıkışı 2.sıcaklık set değeri		€ 2.5 E.	400
rele	H2	0002d	(0002h)	Word	Kontrol çıkışı minimum set değeri limiti	R/W	E.5.L o.	0
Kontrol Çıkışı Parametreleri	Н3	0003d	(0003h)	Word	Kontrol çıkışı maksimum set değeri limiti	R/W	E.5.H i.	600
ıran	H4	0004d	(0004h)	Word	Kontrol çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	R/W	Е. РЬ.	4
- Ра	H5	0005d	(0005h)	Word	Kontrol çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	R/W	E.HY5.	2
kişi	Н6	0006d	(0006h)	Word	Kontrol çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	R/W	E. E .	40
<u>ت</u>	H7	0007d	(0007h)	Word	Kontrol çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 10.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	R/W	E. Ed.	100
tro	Н8	0008d	(0008h)	Word	Kontrol çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	R/W	E. E.E.	20
Con	Н9	0009d	(0009h)	Word	Kontrol çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)	R/W	E.E.P.5.	0
	H10	0010d	(000Ah)	Word	Sensör hatası durumunda Kontrol çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)	R/W	E.E.P.5.	0
	H11	0011d	(000Bh)	Word	Kontrol çıkışı soft start timer değeri	R/W	5.5 E.S.	0
	H12	0012d	(000Ch)	Word	Alarm1 çıkışı sıcaklık set değeri	R/W	R 1.5E.	500
	H13	0013d	(000Dh)	Word	Alarm1 çıkışı minimum set değeri limiti	R/W	R 1.5.L.	0
eri	H14	0014d	(000Eh)	Word	Alarm1 çıkışı maksimum set değeri limiti	R/W	R 1.5.H.	600
re	H15	0015d	(000Fh)	Word	Alarm1 çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	R/W	Я І.РЬ.	0
net	H16	0016d	(0010h)	Word	Alarm1 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	R/W	R LHY	2
Parametreleri	H17	0017d	(0011h)	Word	Alarm1 çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	R/W	A LE L	0
Ра	H18	0018d	(0012h)	Word	Alarm1 çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 10.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	R/W	R LE d.	0
<u>S</u>	H19	0019d	(0013h)	Word	Alarm1 çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	R/W	R I.C.E.	20
Çıkışı	H20	0020d	(0014h)	n) Word Alarm1 çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)		R/W	R 1.P.S.	0
A1	H21	0021d	(0015h)	Word	Sensör hatası durumunda Alarm1 çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir		R I.E.P.	0
1	H22	Alarm1 çıkış tipi seçimi (0 ile 4 değerleri verilebilir) (0 = Bağımsız alarm, 1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band içine girdikten sonra aktif alarm, 4 = Alarm1 çıkışı soğutma kontrolu seçimi)		1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band içine girdikten sonra aktif alarm,	R/W	A I.E.P.	0	
eleri	H23	0023d	(0017h)	Word	Alarm2 çıkışı sıcaklık set değeri R/W		R2.5E.	500
Çıkışı parametreleri	H24	0024d	(0018h)	Word	Alarm2 çıkışı minimum set değeri limiti	R/W	R2.5.L.	0
oarar	H25	0025d	(0019h)	Word	Alarm2 çıkışı maksimum set değeri limiti		R2.5.H.	600
kışı	H26	0026d	(001Ah)	Word	Alarm2 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)		85.HY.	2
A2 Çı	H27	0027d	(001Bh)	Word	Alarm2 çıkış tipi seçimi (0 ile 3 değerleri verilebilir) (0 = Bağımsız alarm, 1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band içine girdikten sonra aktif alarm)	R/W	R2.EP.	0
	H28	0028d	(001Ch)	Word	Giriş seçim numarası (0 = PT100 ondalıklı, 1 = PT100 ondalıksız, 2 = J ondalıklı, 3 = J ondalıklız, 4 = K ondalıklı, 5 = K ondalıksız, 6 = L ondalıklı, 7 = L ondalıksız, 8 = T ondalıklı, 9 = T ondalıksız, 10= S ondalıksız, 11 = R ondalıksız	R/W	inP.E.	5
-	H29	0029d	(001Dh)	Word	Modbus için Cihaz adresi değeri (1 ile 247 rasında ayarlanabilir)	R/W	d.Rdr.	1
eler	H30	0030d	(001Eh)	Word	Modbus için haberleşme hızı (0 = Modbus iptal, 1 = 2400 bps, 2 = 4800 bps, 3 = 9600 bps 4 =19200 bps,5 = 38400 bps		ЬЯид.	3
etre	H31	0031d	(001Fh)	Word	4 = 19200 bps,5 = 35400 bps Sayısal filitre katsayısı (1 ile 200 arasında ayarlanabilir. 1 ise sayısal filitre devre dışı)		FLEr.	10
Parametreleri	H32	0032d	(0020h)	Word	Kontrol çıkışı seçim değeri: 0 = C/A2 çıkışı kontrol çıkışı, 1 = SSR çıkış		E.o.5 E.	0
	H33	0033d	(0021h)	Word Analog çıkış minimum çıkış yüzdesi		R/W	R.o.L o.	0
no	H34			R/W	R.o.H ı.	100		
asy	H35	0035d	(0023h)	Word	Offset değeri	R/W	oFF5.	0
Konfigürasyon	Н36		(0024h)		Fonksiyon kontol parametresi (23040d (5A00h) değeri girildiğinde self tune durdurulur) (23041d (5A01h) değeri girildiğinde self tune başlatılır) (23042d (5A02h) değeri girildiğinde fabrika değerlerine dönülür)	R/W		0
X	H37	0037d	(0025h)	Word	Reserve	R/W	Rc.o.Ł.	20
	H38	0038d	(0026h)	Word	Reserve	R/W	R.c.C Ł.	20
	H39	0039d	(0027h)	Word	Manual kontrol çıkış yüzdesi (%0 ila %100 arasında ayarlanabilir)		ā.5EE	50





ENDA ET4430 SERİSİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.1 Holding Registerlar için Bellek Haritası (2/2)

Parametre Numarası	Holding Register adresleri Desimal (Hex)	Veri Tipi	Parametre açıklaması		Parametre adı	Fabrika Ayarları
H40	0040d (0028h)	Word	Dijital input kontrol parametresi (0 = Djital input off, 1 = Dijital girişle 2.set değeri seçilir 2 = Dijital giriş ile Manual moda geçilir, 3 = Dijital giriş ile gösterge moduna geçilir	R/W	d. 10.E.	0
H41	0041d (0029h)	Word	Fonksiyon tuşu kontrol parametresi (0 = Fonksiyon tuşu off, 1 = Fonksiyon tuşu ile 2.set değeri seçilir 2 = Fonksiyon tuşu ile Manual moda geçilir, 3 = Fonksiyon tuşu ile gösterge moduna geçilir	R/W	F.H E.C.	0
H42	0042d (002Ah)	Word	Reserve	R/W		
H43	0043d (002Bh)	Word	Reserve	R/W		
H44	0044d (002Ch)	Word	Reserve	R/W		
H45	H45 0045d (002Dh) Word		Reserve	R/W		
H46	146 0046d (002Eh) Word Reserve		Reserve	R/W		
H47 0047d (002Fh) Word		Word	Reserve	R/W		
H53	H53 0053d (0035h) Word Display ışık şiddeti ayar parametresi. 1 ile 20 arasında ayarlanabilir.		Display ışık şiddeti ayar parametresi. 1 ile 20 arasında ayarlanabilir.	R/W	d.L.E.h	10
H48	0048d (0030h)	Word	Kontrol çıkışı menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez, 1 = Menü programlanabilir, 2 = Menü görülebilir fakat programlanamaz)	R/W	E 0.5c.	1
H49	0049d (0031h)	Word	Alarm1 çıkışı menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez, 1 = Menü programlanabilir, 2 = Menü görülebilir fakat programlanamaz)		R. 1.5 c.	1
H50	0050d (0032h)	Word	Alarm2 çıkışı menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez, 1 = Menü programlanabilir, 2 = Menü görülebilir fakat programlanamaz)	R/W	R.2.5 c.	1
H51	0051d (0033h)	Word	Konfigürasyon menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez, 1 = Menü programlanabilir, 2 = Menü görülebilir fakat programlanamaz)	R/W	En.Sc.	1
H52	0052d (0034h)	Word	Self tune menüsü güvenlik parametresi (0 = Menü görünmez, 1 = Self tune çalıştırılabilir)		5.E.5 c.	1

1.2 Coiller için bellek haritası

Parametre Numarası	Coil adresleri	Veri Tipi	Parametre açıklaması		Parametre adı	Fabrika Ayarları
C0	(0000)h	Bit	Alarm2 Durumu (0 = Aktif Low ,1 =Aktif High)	R/W	R2.5E.	1
C1	(0001)h	Bit	Prob arızasında Alarm2 çıkışının konumu (0 = Off , 1 = On)	R/W	82.Er.	0
C2	(0002)h	Bit	Alarm1 Durumu (0 = Aktif Low ,1 = Aktif High)	R/W	R 1.5E.	1
C3	(0003)h	Bit	Prob arızasında Alarm1 çıkışının konumu (0 = Off , 1 = On)	R/W	A LEr.	0
C4	(0004)h	Bit	Kontrol çıkışının konfigürasyonu (0 = Isıtma; 1 = Soğutma)		E.E YP.	0
C5	(0005)h	Bit	Sıcaklık Birimi $(0 = {^{\circ}C}; 1 = {^{\circ}F})$		טח ול	0
C6	(0006)h	Bit	Kontrol çıkışları aktif (0 = Konrol çıkışları aktif, 1 = Sadece gösterge olarak çalışma)	R/W		0
C 7	(0007)h	Bit	2.sıcaklık set değerine göre kontrol (C7 = 0 ise H0, C7 = 1 ise H1 parametrelerine göre sıcaklık kontrol yapılır)			0
C8	(0008)h	Bit	Auto/Manual seçimi (0 = Otomatik çalışma modu,1 = Manual çalışma modu. Bu modda H39 parametresindeki değere göre çıkış üretilir)	R/W		0
C9	(0009)h	Bit	Prop hatasında kontrol biçimi (0 = H10 parametresi % değerine göre oransal kontrol yapılır, 1 = Hatadan önce set değerinde bulunmuş olan oransal kontrol değeriyle kontrol yapılır	R/W	E.E.c.Ł.	0

1.3 Input Registerler için bellek haritası

Parametre Numarası	Input Register adresleri Desimal (Hex)	Veri	Parametre açıklaması	Veri özelliği R:Okunabilir W:Yazılabilir
10	0000d (0000h)	Word	Ölçülen sıcaklık	R
l1	0001d (0001h)	Word	Analog çıkış yüzdesi	R
I2	0002d (0002h)	Word	d Ölçme hata kodları 0 = Hata yok, 1 = Sensör kısa devre hatası, 2 = Alt skala hatası, 3 = Üst skala hatası, 4 = Sensör kopuk hatası, 5 = Giriş seçim hatası	
13	0003d (0003h)	Word	Self tune durum kodları 0 = Hata yok, 1 = Başlangıç sıcaklığı set değerinin %60 ından yüksek, 2 = Pid parametreleri hesaplanıyor, 3 = Power set parametresi hesaplanıyor	R
14	0004d (0004h)	Word	Aktif olan sıcaklık set değeri.	R
15	0005d (0005h)	Word	Reserve	R
16	0006d (0006h)	Word	Aktif desimal nokta değeri (0 = Desimal nokta yok, 1 = 0.0 onlar hanesinde nokta var	R

1.4 Soπware Revizyo	n input Registerieri için bellek naritası	
Software revizyon 61472d (F020h) 14 Word	Yazılım adı ve güncelleme tarihi ASCII formatında ve 14 word olarak okunur Örnek: ET4430-01 03 Feb 2017. Hafıza Formatı: Word Word Word Word Word Word Word Word	R





ENDA ET4430 SERİSİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.5 Discrete input için bellek haritası

Parametre Numarası	Discrete input adresleri	Veri Tipi	Parametre açıklaması	Veri özelliği R:Okunabilir W:Yazılabilir
D0	(0000)h	Bit	C/A2 Kontrol çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	R
D1	(0001)h	Bit	A1 çıkışı durumu (0 = OFF , 1 = ON)	R
D2	(0002)h	Bit	SSR çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	R
D3	(0003)h	Bit	D1 dijital girişi durumu (0 = OFF ,1 = ON)	R

2. MODBUS HATA MESAJLARI

Modbus protokolünde iletişim hataları ve işletim hataları olmak üzere iki çeşit hata bulunmaktadır. İletişim hataları gönderilen verinin transmisyon hattı üzerinde bozulmasından kaynaklanmaktadır. İletişim hatalarının önlenmesi için Parite ve CRC kontrolü kullanılmaktadır. Alıcı taraf gelen verinin parite(eğer varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eğer parite yada CRC yanlış gelmişse mesaj hiç gelmemiş sayılır. Eğer gelen verinin formatı doğru olmasına rağmen istenen fonksiyon herhangi bir nedenle gerçekleştirilemiyor ise işletim hatası oluşmaktadır. Yönetilen (Slave) bu şekilde hatanın geldiğini tespit eder ise hata mesajı gönderir. Bu şekilde hatanın gönderildiğinin anlaşılması için, yönetilen (Slave), Fonksiyon kodunun en ağırlıklı bitini '1' yaparak mesajı geri gönderir. Veri bölümünde ise hata kodunu gönderir. Bu şekilde yöneten (Master) hangi tip hatanın geldiğini anlamış olur. ENDA cihazlarında kullanılan hata kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Modbus Hata Kodları

Hata Kodu	İsim	Açıklama
{01}	Geçersiz Fonksiyon	Slave in desteklemediği bir fonksiyon kodu gönderildiği zaman o fonksiyon kodunun desteklenmediğini belirtmek için bu hata kodu gönderilir.
{02}	Geçersiz Veri Adresi	Slave in adres haritası dışındaki bir bölgedeki veriye erişilmek istendiği zaman o bölgede geçerli veri bulunmadığını belirtmek için bu hata kodu gönderilir.
{03}	Geçersiz Veri Değeri	Belirtilen adrese gönderilen bilgi Modbus protokolü tarafından belirlenen sınırların dışında ise bu hata kodu gönderilir.

Mesaj Örneği:

Komut Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Cihaz Adres	(0A)h	
Fonksiyon Kodu	(01)h	
Okunacak Coillerin	MSB	(04)h
Başlangıç Adresi	LSB	(A1)h
Okunacak Coil Sayısı(N)	MSB	(00)h
Chanadan Con Cajion(ii)	LSB	(01)h
CRC DATA	LSB	(AC)h
CRC DATA	MSB	(63)h

Cevap Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Cihaz Adres	(0A)h	
Fonksiyon Kodı	(81)h	
Hata Kodu	(02)h	
CDC DATA	(B0)h	
CRC DATA	MSB	(53)h

Komut mesajında görüldüğü gibi (4A1)h = 1185 nolu Coilin bilgisi istenmiş ancak 1185 adresli herhangi bir coil olmadığı için (02) nolu hata kodu (Geçersiz Veri Adresi) gönderilmiştir.

