Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

# **ENDA EPA742 Programlanabilir AC/DC Ampermetre**

ENDA EPA742 Programlanabilir AC/DC ampermetreyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- > 72 x 72mm ebatlı.
- 4 hane dijital göstergeli.
- 5A/60mV, CT20/30 akım trafosu/60mV veya 1A giriş (Siparişte belirtilmelidir).
- Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliği.
- 5A ile 9999A arası programlanabilir skala. Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO) (İsteğe bağlı).
- Seçilebilir 0-20mA, 4-20mA, 0-10V veya 1-5V analog çıkış (İsteğe bağlı).
- Giriş, çıkış ve besleme arası üç yollu izolasyon.
- İzole Modbus RTU protokolü ile haberleşme (İsteğe bağlı).
- Tuş kilidi özelliği.
- ► EN Standartlarina göre CE markalı.





## ⚠ Gerektiğinde CT20/30 akım trafosu ayrıca sipariş edilmelidir.

Sipariş Kodu : EPA742 - 1 - 2 - 3 - 4								
1 - Besleme Voltajı UV90-250V AC LV10-30V DC 8-24V AC	2 - Giriş Tipi CTCT20/30 Akım trafo girişi veya 60mV. X11A Varsayılan (Boş)5A veya 60mV.	<b>3 - Çıkış</b> R08A Röle	4 - Haberleşme RSIİzoleli RS485 Modbus (Siparişte belirtilmelidir)					

		GİRİŞLER
Giriş tipi		EPA742-UV için : 5A veya 60mV EPA742-UV-CT için : CT20/30 akım trafosu veya 60mV EPA742-UV-X1 için : 1A
Skala  AC ve RMS		Giriş tipi 5A veya 60mV ise ; 0A9999A ( c.Ł.r.r parametresi ile belirlenir. Örneğin : c.Ł.r.r = 5 için skala 0A5A )  Giriş tipi 1A ise ; 0A9999A ( c.Ł.r.r parametresi ile belirlenir. Örneğin : c.Ł.r.r = 1 için skala 0A1A )  Giriş tipi CT20/30 veya 60mV ise ;  IŁ YP = CŁ ZÜ ise 0A300A , CŁ ZÜ ise 0A120A (Ł.U.r.n parametresi ile belirlenir. Örneğin : Ł.U.r.n = 1 için skala 0A300A / 0A120A)  IŁ YP = SHnŁ ise 0A9999A ( c.Ł.r.r parametresi ile belirlenir. Örneğin : c.Ł.r.r = 5 için skala 0A5A )
	DC	Giriş tipi 5A veya 60mV ise ; -999A9999A ( c.Łr.r parametresi ile belirlenir. Örneğin : c.Łr.r = 5 için skala -5A5A )  Giriş tipi 1A ise ; -999A9999A ( c.Łr.r parametresi ile belirlenir. Örneğin : c.Łr.r = 1 için skala -1A1A )  Giriş tipi CT20/30 veya 60mV ise ;  Akım trafosu ile DC ölçümü yapılamaz.  "ŁYP = 5HnŁ ise -999A9999A ( c.Łr.r parametresi ile belirlenir. Örneğin : c.Łr.r = 5 için skala -5A5A )
Duyarlılık		0.002A x c.Łr.r (Örneğin c.Łr.r=5 için duyarlılık 0.01A)
Doğruluk	AC/RMS DC	±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ±%2) ±%1 (tam skalanın)
Giriş aralığı		Giriş tipi 60mV ise ; -60mV60mV (50V üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur) Giriş tipi 1A ise ; -1A1A (2A ve üzeri akımlarda cihazda hasar oluşur) Giriş tipi 5A ise ; -5A5A (10A ve üzeri akımlarda cihazda hasar oluşur) Giriş tipi CT20/30 ise ; 0150mA
Giriş empedansı		$60\text{mV}$ giriş için : $20\text{k}\Omega$ , 1A giriş için : $90\text{m}\Omega$ , 5A giriş için : $12\text{m}\Omega$ , CT20/30 giriş için : $600\text{m}\Omega$
Frekans aralığı		DC. 20Hz-70Hz

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Besleme	90-250V AC 50/60Hz, 10-30V DC / 8-24V AC SMPS			
Güç tüketimi	En çok 7VA			
Bağlantı	2.5mm² lik klemens			
EMC	EN 61326-1: 2013			
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2. asırı gerilim kategorisi II)			

ÇIKIŞLAR				
Out çıkışı (Röle)	250V AC, 8A (rezistif yük için), NO (Röle ömrü : Yüksüz 30.000.000 ; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.)			
I Analog cikis	0-20mA DC veya 4-20mA DC, % ±0,5 (yük direnci en çok 500Ω)			
	0-10V DC veya 1-5V DC, en çok 10mA, % ±0,5 (kısa devre koruması vardır)			

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER					
Çalışma/depolama sıcaklığı	Çalışma/depolama sıcaklığı 0 +50°C/-25 70°C (ortamda buzlanma ve yoğuşma olmamalıdır).				
Bağıl nem	31°C 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C 'de %50 'ye düşen nemde çalışır (ortamda yoğuşma olmamalıdır).				
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre IP20				
Yükseklik	En çok 2000m				
Α					

Cihazı aşındırıcı, uçucu ve yanıcı gazlara veya sıvılara maruz bırakmayınız ve bu maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.

	KUTU					
Montaj şekli	Sıkıştırılarak panoya monte edilir.					
Ebatlar	G72xY72xD97mm					
Ağırlık Yaklaşık 350 gram (ambalajlı olarak)						
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.					
Cihaz çalışır durumdayken herhangi bir sıvı temasından kaçınınız. Solvent (tiner, benzin, asit vb.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihazı temizlemeyiniz.						







2.000

### EPA742 PROGRAMLAMA DİAGRAMI

Arttırma tuşu Program modunda iken bir önceki parametreye geçişi sağlar. Bir parametre ayarlanıyorsa parametre değerini arttırır. Bu tuşa sürekli basılı tutulduğunda parametre değeri hızlı artar.

Eksiltme Program modunda iken bir sonraki parametreye geçişi sağlar. Bir parametre değeri ayarla

Program modunda iken bir sonraki parametreye geçişi sağlar. Bir parametre değeri ayarlanıyor ise parametre değerini azaltır. Bu tuşa sürekli basılı tutulduğunda parametre değeri hızlı azalır.

Program modunda seçilen parametrenin değerinin görüntülenmesini ve ayarlanmasını sağlar.

Tuş takımları kilidinin aktif veya pasif edilmesini sağlar.

## PROGRAMLAMA MODU

"Çalışma Modu" nda iken ve tuşlarına birlikte 3 saniye süre ile basılırsa EonF mesajı görülerek "Programlama Modu" na geçilir. "Programlama Modu" nda iken ve tuşlarına birlikte basılırsa veya 3 saniye bir işlem yapılmazsa "Çalışma Modu" na dönülür.

Lonf veya Dut / menüleri SET tuşu ile seçilebilir.

tuşu bir sonraki parametreye geçişi sağlar. ve tuşlarına birlikte

Akım Dönüştürme Oranı 5 (/5) ile 9999 (/5) arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre değişince üst limit değeri üst skala değerine, alt limit değeri alt skala değerine, histerisiz değerleri ise 0. 1'e set edilir.

tuşu

Program

Kilitleme

tuşu

tusu

(Giriş tipi "CT" olan cihazlarda  $\mathcal{L}\mathcal{L}\mathcal{D}$  veya  $\mathcal{L}\mathcal{L}\mathcal{D}$  akım trafosu seçilirse  $\mathcal{L}\mathcal{L}\mathcal{T}$  akım dönüştürme oranı parametresi görünmez.)

Ölçüm Metodu

RÉ, dE veya REdE olacak şekilde ayarlanabilir. Göstergenin üst kısmındaki LED'ler ayarlanan ölçüm metodunu göstermektedir.

Ondalık Hane Gösterimi

Ölçülen değer ; 10'dan küçükse (0.000), (0.00), (0.0) veya (0) şeklinde,

10 ile 100 arasında ise  $(\widehat{U}\widehat{U}\widehat{U})$ ,  $(\widehat{U}\widehat{U})$  veya  $(\widehat{U})$  şeklinde, 100 ile 1000 arasında ise  $(\widehat{U}\widehat{U})$  veya  $(\widehat{U})$  şeklinde,

1000 ve üzerinde ise ( $m{U}$ ) şeklinde gösterilebilir.

(Ölçülen değere göre ondalık hane otomatik kayar.)

Örnekleme Süresi 1. seçilirse, 250ms

1. seçilirse, 250ms; 2. seçilirse, 500ms; 3. seçilirse, 750ms;

4 secilirse, 1 saniye olmaktadır.

Cihazın Adresi (Mosbus'lı cihazlarda)

l ile 247 arasında ayarlanabilir.

· iio e · · · uraoirida ayariariabiiii

Baudrate Değeri (Mosbus'lı cihazlarda) oFF, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

ve 115200 değerlerine ayarlanabilir.

Giriş tipi (Giriş tipi "CT" olan cihazlarda vardır)

[£20, [£30, 5Hn£ değerlerine ayarlanabilir.

5HnŁ seçilmesi durumunda cihazın 60mV girişi kullanılacaktır. Giriş tipi 5HnŁ secilir ise £Ur o tur sayısı parametresi görünmez.

Tur sayısı (Giriş tipi "CT" olan cihazlarda vardır)

CT20/30 akım trafosundan geçirilen akım kablosunun tur sayısı 1 - 10 arasında ayarlanabilir.


 EUrn
 i
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10


 CT20
 lin max(A)
 300
 150
 100
 75
 60
 50
 42,8
 37,5
 33,3
 30

 CT30
 lin max(A)
 120
 60
 40
 30
 24
 20
 17,1
 15
 13,3
 12

Analog çıkış seçimi (Analog çıkışlı cihazlarda vardır)

0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 v, 1-5 v seçilebilir.





#### Out1 Çıkış Konumu

no veya nc olacak şekilde ayarlanabilir. no seçilirse alarm durumunda Output rölesi enerjilenir.

#### Üst Limit Değeri

c.t.r. parametresiyle belirlenen alt ve üst skala değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (L.ÜLL + HYSL + HYSU) değerinden küçük olamaz.

HYSU

UPLL

Üst Limit Histerisiz Değeri

0 ile c.Łr.r/5 değeri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (UPLL - LOLL - H95L) değerinden büyük olamaz. c.Łr.r değiştirildiğinde H95U 0.1 değerini alır.

<u>ar an</u>

Üst Limit Alarmı için Gecikme Süresi

0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.



Alt Limit Değeri

c.Łr.r parametresi ile belirlenen alt ve üst skala değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (UPLL - HY5U - HY5L) değerinden büyük olamaz.



Alt Limit Histerisiz Değeri

Ü ile c.Łr.r/5 değeri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (UPLL - LÜLL - HY5U) değerinden büyük olamaz. c.Łr.r değiştirildiğinde HY5U Ü. I değerini alır.




Alt Limit Alarmı İçin Gecikme Süresi

0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.



Başlangıçtaki Üst limit Alarmı İçin Gecikme Süresi  $\mathcal{Q}$  ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.

#### TUS KİLİTLEME DİYAGRAMI Calısma Modu LOC Tuşlar kilitlenir. LOCK 2.000 Tuş kilidi açılır. UL OC Ölçüm 3 saniye basılır ise deăeri LOCK Calışma Modunda tuşuna 3 saniye basılınca L DE mesajı görünür ve tuşlar kilitlenir veya UL DE mesajı görünür ve tuş kilidi açılır. Tuşlar kilitli iken LOCK tuşu dışında bir tuşa basılır ise LDE mesajı görülür.



Set tuşuna 3 saniye basılırsa hızlı menüye girilir. 3 saniye bir işlem yapılmazsa veya arttırma eksiltme tuşlarına birlikte basılırsa "Çalışma Modu" na dönülür.



Çalışma modunda iken üç tuşa birden basılır ise göstergede sırasıyla "Gün.Ay" ve "Yıl" olarak cihaz yazılımının revizyon tarihi gösterilir.



#### FABRİKA AYARLARI

Tuşu basılı tutulur iken, cihaza enerji verilirse d.PAr mesajı görülür ve fabrika parametre değerleri geri yüklenir.




SET Tuşuna basılınca parametrenin mevcut değeri flash yaparak görünür. Arttırma ve Eksiltme tuşları ile seçili parametre istenilen değere ayarlanır. Parametre ayarlandıktan sonra SET tuşuna basılırsa ayarlanan parametre ismine dönülür. 3 saniye bir işlem yapılmazsa "Çalışma Modu" na dönülür.

PON

NOT: İlk olarak dPnŁ parametresi seçilmeli, sonra röle parametreleri ayarlanmalıdır.

Eğer d.Pnt, Ł YPE, (varsa) , Ł YP değiştirilirse UPLL, L ÜLL, HYSU ve HYSL değerleri kontrol edilmelidir.

## **BOYUTLAR ve BAĞLANTI ŞEMASI**








ENDA EPA742 pano tipi ölçüm cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kıllavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır.





DİKKAT!: 60mV veya 5A/CT20-30 girişten sadece birisi kullanılabilir.











ENDA	ENDA EPA742-xx-xx-x-RSI DİJİTAL AMPERMETRE MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI							
Holding Adre		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma / Yazma	Başlangıç Değeri		
Decimal	Hex	Прі		Aui	lzni	Degen		
0000d	0x0000	word	Akım dönüştürme oranı	ctrr	Okunabilir/Yazılabilir	5		
0001d	0x0001	word	Ölçüm metodu (0= $RE$ , $1=dE$ , $2=REdE$ )	£ YPE	Okunabilir/Yazılabilir	869E		
0002d	0x0002	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=0, 1=00, 2=000, 3=0000)	dPnE	Okunabilir/Yazılabilir	0.00		
0003d	0x0003	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi (1= 250ms, 2= 500ms, 3= 750ms, 4= 1 saniye olmaktadır.)	OPEn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч		
0004d	0x0004	word	Rs485 ModBus haberleşme için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.)	Adr5	Okunabilir/Yazılabilir	1		
0005d	0x0005	word	Baudrate (0=0FF, 1= 1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5= 19200, 6=38400, 7=57600, 8= 115200)	PURA	Okunabilir/Yazılabilir	OFF		
*0006d	0x0006	word	Giriş tipi. $(0 = \mathcal{L} + 2\mathcal{O}, 1 = \mathcal{L} + 3\mathcal{O}, 2 = 5Hn + 1)$	'F YP	Okunabilir/Yazılabilir	CF50		
*0007d	0x0007	word	Akım kablosu sarım sayısı (1 ile 10 arasında ayarlanabilir.)	EUrn	Okunabilir/Yazılabilir	1		
*6. ve *7.	*6. ve *7. adresler sadece EPA742-xx-CT-x-RSI , giriş tipi CT20/30 akım trafosu olan cihazlarda kullanılır.							

ENDA EPA742-xx-xx-R-RSI ALARM RÖLESİ ÇIKIŞLI DİJİTAL AMPERMETRE MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTA						
	Holding Register Adresleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma / Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex			Adi	12.11	2090
0000d	0x0000	word	OUT1 çıkış konumu	OEYP	Okunabilir/Yazılabilir	no
0001d	0x0001	word	Akım değiştirme oranı	ctrr	Okunabilir/Yazılabilir	5
0002d	0x0002	word	Üst limit değeri	UPLL	Okunabilir/Yazılabilir	5.00
0003d	0x0003	word	Üst limit histerisiz değeri	нуѕи	Okunabilir/Yazılabilir	0.10
0004d	0x0004	word	Üst limit alarmı için gecikme süresi	4L AN	Okunabilir/Yazılabilir	0
0005d	0x0005	word	Alt limit değeri	LOLL	Okunabilir/Yazılabilir	0.00
0006d	0x0006	word	Alt limit histerisiz değeri	HYSL	Okunabilir/Yazılabilir	0.10
0007d	0x0007	word	Alt limit alarmı için gecikme süresi	4L7L	Okunabilir/Yazılabilir	0
0008d	0x0008	word	Ölçüm metodu (0= $RE$ , $1=dE$ , $2=REdE$ )	FRE	Okunabilir/Yazılabilir	REAE
0009d	0x0009	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=0, 1=00, 2=000, 3=0000)	dPnE	Okunabilir/Yazılabilir	0.00
0010d	0x000A	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi (1= 250ms, 2= 500ms, 3= 750ms, 4= 1 saniye olmaktadır.)	OPEn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч
0011d	0x000B	word	Rs485 ModBus haberleşme için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.)	AdrS	Okunabilir/Yazılabilir	1
0012d	0x000C	word	Baudrate (0=0FF, 1= 1200, 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5= 19200, 6=38400, 7=57600, 8= 115200)	PUNA	Okunabilir/Yazılabilir	OFF
0013d	0x000D	word	Başlangıçtaki Üst limit alarmı için gecikme süresi	Saly	Okunabilir/Yazılabilir	0
*0014d	0x000E	word	Giriş tipi. (0= $\mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{D}$ , 1= $\mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{D}$ , 2= $\mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L}$	'F Ab	Okunabilir/Yazılabilir	CF50
*0015d	0x000F	word	Akım kablosu sarım sayısı (1 ile 10 arasında ayarlanabilir.)	EUrn	Okunabilir/Yazılabilir	1

\*14. ve \*15. adresler sadece EPA742-xx-CT-R-RSI , giriş tipi CT20/30 akım trafosu olan cihazlarda kullanılır.

	ENDA EPA742-xx-xx-x-RSI ALARM RÖLESİ ÇIKIŞLI DİJİTAL AMPERMETRE İÇİN INPUT REGISTERS						
Input Register Adresleri		Veri Tipi	Varinin laaridi		Okuma / Tazma		
Decimal	Hex	прі		Adı	Izni		
0000d	0x0000	word	Ölçülen akım değeri		Sadece Okunabilir		
0001d	0x0001	word	Ölçülen akım değerinin ondalık kısmı		Sadece Okunabilir		

	ENDA EPA742-xx-xx-R-RSI ALARM RÖLESİ ÇIKIŞLI DİJİTAL AMPERMETRE İÇİN DISCRETE INPUTS						
Auresien		Veri Tipi	Verinin İçeriği		Okullia / Tazilla		
Decimal				Adı	İzni		
0000d	0x0000	Bit	Röle çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)		Sadece Okunabilir		

	ENDA EPA742-xx-xx-R-RSI ALARM RÖLESİ ÇIKIŞLI DİJİTAL AMPERMETRE İÇİN COILS							
Coil Adresleri Veri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma / Yazma İzni	Başlangıç Değeri		
Decimal	Hex	Tipi		Aui	IZIII	Degen		
0000d	0x0000	Bit	Out çıkış durumu (0=nø; 1=nc)	OEYP	Sadece Okunabilir	no		

Not 1 : Rölesiz modellerde Coil ve Discrete Input bulunmamaktadır.

Not 2 : 🗓 🖁 🖰 menu parametresi hem "Holding register" hemde "Coil" olarak kullanılabilmektedir.

Not 3 : Input register'ın 0. adresi ölçüm değerini verir. Input register'ın 1. adresi ise ölçülen akım değerinin ondalık kısmını belirtir.

Örneğin ; Input register'ın 0. adresi 2842 , input register'ın 1. adresinden okunan değer = 1 ise akım 2842 olur.

Input register'ın 0. adresi 2842 , input register'ın 1. adresinden okunan değer = 2 ise akım 2842 olur.

Input register'ın 0. adresi 2842 , input register'ın 1. adresinden okunan değer = 3 ise akım 2842 olur.

