

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ET1122 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CİHAZI

GENEL ÖZELLİKLER:

Raya monte edilebilir kutu.

* Seçilebilir çift set değeri girebilme. * Seçilebilir çift set değeri girebilme. * Seçilebilir PT100, J, K, L, T, S, R sensör tipi. * Seçilebilir 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV ve 0-50mV girişi. * Programlanabilir D1 ve D2 dijital kontak girişi.

* PID parametrelerinin otomatik hesaplanması (SELF TUNE).
Sistemin ilk çalıştırılmasından önce, sistemin PID parametreleri biliniyorsa girilmeli, aksi takdirde Self-Tune özelliği aktif yapılmalıdır.

* Kontrol çıkışlarını iptal edebilme imkanı (Ölçme amaçlı kullanım için). * C/A2 veya ANL/SSR çıkışlarını manual kontrol edebilme imkanı.

Soft-Start özelliği.

RS-485 ModBus protokolüyle haberleşme

* RS-485 MOBBUS protokoluyle haberleşine
* Seçilebilir analog, SSR yada röle kontrol çıkışı.
* 0-20mA, 4-20mA, 0-10V ve 2-10V seçilebilir analog kontrol çıkışı.
* İkinci Alarm veya kontrol çıkışı olarak programlanabilen C/A2 röle çıkışı.
* Birinci Alarm veya PID soğutma kontrol çıkışı olarak programlanabilen A1 röle çıkışı.

Seçilebilir Isıtma/Soğutma kontrolü.
 Giriş için offset özelliği.

Prob arızası durumunda röle konumlarını seçebilme veya periyodik çalışma.

ModBus ile programlama.

7 adet slave bağlanabilme özelliği

* 16 adıma kadar profil kontrolü yapabilme. * Profil adımlarında isteğe bağlı kontak çıkışı alabilme. * Profil kontrol modunda timer ve termostat özelliğini kullanabilme. * RS485 aracılığı ile yazılım güncelleme özelliği. * EN standartlarına göre CE markalı.







31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır. Bağıl nem EN 60529 standardına göre IP20 Koruma sınıfı Yükseklik En cok 2000m

Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme	24 VDC ±%20
Güç tüketimi	En çok 5VA
Bağlantı	1.5mm²'lik soketli klemens
Hat direnci	Termokupl için en çok 100ohm, 3 telli Pt 100 için en çok 20ohm
Bilgi koruma	EEPROM (en az 10 yıl)
EMC	EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EN 61000-4-3 standartı için performans kriteri B sağlanmıştır.)
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

G	R	İSL	.ER
-		-3	

3	
D1 kuru kontak girişi	Programlanabilen 1.Kontrol butonu girişi
D2 kuru kontak girişi	Programlanabilen 2.Kontrol butonu girişi

CIKISLAR

C/A2 çıkışı	Röle : 250V AC, 2A (rezistif yük için), NO Kontrol veya Alarm2 çıkışı olarak seçilebilir
A1 çıkışı	Röle : 250V AC, 2A (rezistif yük için), NO/NC seçilebilir (A1 çıkışı).
ANL/SSR çıkışı	0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V analog çıkış ve SSR olarak seçilebilir. mA çıkış ve SSR modunda max yük direnci 600ohm, V çıkışta kaynak direnci 500 ohm.
Röle ömrü	Yüksüz 10.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 300.000 anahtarlama

KONTROL

Kontrol biçimi	Tek set-değer ve alarım kontrolü
Kontrol yöntemi	On-Off / P, PI, PD, PID (seçilebilir)
A/D dönüştürücü	14 bit
Örnekleme zamanı	100ms (Minimum)
Oransal band	%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir.
İntegral zamanı	0.0 ile 100.0 dakika arasında ayarlanabilir.
Türev zamanı	0.00 ile 25.00 dakika arasında ayarlanabilir.
Kontrol periyodu	1 ile 125 saniye arasında ayarlanabilir.
Histerisiz	1 ile 50°C/F arasında ayarlanabilir.
Çıkış gücü	Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir.

KUTU

Kutu şekli	Raya monte edilebilir kutu (DIN 43 700'e göre).
Ebatlar	G29xY90xD64mm
Ağırlık	Yaklaşık 200g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.
A a b b d d d d d d d d d d	



Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

ET1122-T-01-161024 1/8

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Giris tipi Skala aralığı Doğruluğu								
Giriş tipi		Skala al	raligi	Doğruluğu				
Pt 100 Rezistans termometre	EN 60751	-199.9600.0 °C	-199.9999.9 °F	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane				
Pt 100 Rezistans termometre	EN 60751	-200600 °C	-3281112 °F	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane				
J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30.0600.0°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30600°C	-221112 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-30.0999.9°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-301300°C	-222372 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30.0600.0°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30600°C	-221112 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
T (Cu-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30.0400.0°C	-22.0752.0 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
T (Cu-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30400°C	-22752 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
S (Pt10Rh-Pt) Termokupl	EN 60584	-401700°C	-403092 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
R (Pt13Rh-Pt) Termokupl	EN 60584	-401700°C	-403092 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane				
0-20mA girişi		-10000+10000 (ma	ax skala aralığı 10000)	±0,2% (tam skalanın) ± 1 hane				
4-20mA girişi			ax skala aralığı 10000)					
0-10V girişi			ax skala aralığı 10000)					
2-10V girişi			ax skala aralığı 10000)					
0-25mV girişi			ax skala aralığı 10000)					
0-50mV girişi		-10000+10000 (ma	ax skala aralığı 10000)	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane				

BAĞLANTI DİYAGRAMI




NOT:


ENDA ET1122 ve 1112 raya monte edilebilir kontrol cihazlarıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.




2/8 ET1122-T-01-161024


Şekil.1 ALARM1 VE ALARM2 ÇIKIŞ BİÇİMLERİ (Diyagramlar Alarm1 için düzenlenmiştir)










Şekil.2 TIMER / TERMOSTAT ÇIKIŞ ÖRNEKLERİ





Şekil.3 PROFİL KONTROL ÇIKIŞ ÖRNEKLERİ






Tek adımlık program için PH1 = 1 yapılmalı

Şekil.4 ÇOK ADIMLI PROFİL KONTROL ÇIKIŞ ÖRNEĞİ

	Adım1	Adım2	Adım3	Adım4	Adım5
Hedef sıcaklık	PH3 = 100	PH5 = 100	PH7 = 300	PH9 = 300	PH11 = 100
Zaman	PH4 = 30	PH6 = 20	PH8 = 60	PH10 = 40	PH12 = 60
A1 Çıkışı	PC0 = 1	PC1 = 0	PC2 = 0	PC3 =1	PC4 = 0
C/A2 Çıkışı	PC16 = 0	PC17 = 1	PC18 = 0	PC19 = 1	PC20 = 0

Beş adımlık program için PH1 = 5 yapılmalı

ET1122-T-01-161024



1.1 Termostat Holding Registerleri bellek haritası

	Parametre Numarası	Holding adre Desimal	sleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini	Fabrika Ayarları
	H0	0000d	` ′	Word	Kontrol çıkışı sıcaklık set değeri	Okunabilir / Yazılabilir	400
i.	H1	0001d	(0001h)	Word	Kontrol çıkışı 2.sıcaklık set değeri	Okunabilir / Yazılabilir	500
Kontrol Çıkışı parametreleri	H2	0002d	(0002h)	Word	Kontrol çıkışı minimum set değeri limiti	Okunabilir / Yazılabilir	0
met	Н3	0003d	(0003h)	Word	Kontrol çıkışı maksimum set değeri limiti	Okunabilir / Yazılabilir	600
arai	H4	0004d	(0004h)	Word	Kontrol çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
d IS	Н5	0005d	(0005h)	Word	Kontrol çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
ikis	Н6	0006d	(0006h)	Word	Kontrol çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
) ၂၀	Н7	0007d	(0007h)	Word	Kontrol çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 25.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1.00
ntr	Н8	0008d	(0008h)	Word	Kontrol çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1
왕	Н9	0009d	(0009h)	Word	Kontrol çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H10	0010d	(000Ah)	Word	Sensör hatası durumunda Kontrol çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H11	0011d	(000Bh)	Word	İlk enerji verildiğinde,kontrol çıkışı için soft start zamanı (0 ile 250 dakika arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H12	0012d	(000Ch)	Word	Alarm1 çıkışı sıcaklık set değeri	Okunabilir / Yazılabilir	500
	H13	0013d	(000Dh)	Word	Alarm1 çıkışı minimum set değeri limiti	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H14	0014d	(000Eh)	Word	Alarm1 çıkışı maksimum set değeri limiti	Okunabilir / Yazılabilir	600
ler	H15	0015d	(000Fh)	Word	Alarm1 çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
tre	H16	0016d	(0010h)	Word	Alarm1 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
1 Çıkışı parametreleri	H17	0017d	(0011h)	Word	Alarm1 çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
	H18	0018d	(0012h)	Word	Alarm1 çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 25.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
	H19	0019d	(0013h)	Word	Alarm1 çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 250 saniye aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1
	H20	0020d	(0014h)	Word	Alarm1 çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H21	0021d	(0015h)	Word	Sensör hatası durumunda Alarm1 çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0 ile %100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
A	H22	0022d	(0016h)	Word	Alarm1 çıkış tipi seçimi (0 ile 6 değerleri verilebilir) 0 = Bağımsız alarm, 1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band içine girdikten sonra aktif alarm, 4 = Alarm1 çıkışı bağımsız soğutma kontrolu seçimi, 5 = Alarm1 çıkışı sıcaklık set değerine bağımlı soğutma kontrolü,	Okunabilir / Yazılabilir	0
·-	H23	0023d	(0017h)	Word	Alarm2 çıkışı sıcaklık set değeri	Okunabilir / Yazılabilir	500
parametreleri	H24	0024d	(0018h)	Word	Alarm2 çıkışı minimum set değeri limiti	Okunabilir / Yazılabilir	0
ame	H25	0025d	(0019h)	Word	Alarm2 çıkışı maksimum set değeri limiti	Okunabilir / Yazılabilir	600
ı par	H26	0026d	(001Ah)	Word	Alarm2 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
A2 Çıkışı	H27	0027d	(001Bh)	Word	Alarm2 çıkış tipi seçimi:0 ile 3 değerleri verilebilir 0 = Bağımsız alarm, 1 = Sapma alarm, 2 = Band alarm, 3 = Band içine girdikten sonra aktif alarm	Okunabilir / Yazılabilir	0
releri	H28	0028d	(001Ch)	Word	Giris tipi seçimi : 0 = PT100 ondalıklı, 1 = PT100, 2 = J ondalıklı, 3 = J, 4 = K ondalıklı, 5 = K, 6 = L ondalıklı, 7 = L, 10 = S, 11 = R, 12 = 0-20mA, 13 = 4-20mA, 14 = 0-10V, 15 = 2-10V, 16 = 0-25mV, 17 = 0-50mV	Okunabilir / Yazılabilir	3
net	H29	0029d	(001Dh)	Word	Modbus için Cihaz adresi değeri (1 ile 247 arsında ayarlanabilir)(Sadece master için geçerli)	Okunabilir / Yazılabilir	1
Konfigürasyon parametreleri	H30	0030d	(001Eh)	Word	Modbus için haberleşme hızı: 0 = 1200 bps, 1 = 2400 bps, 2 = 4800 bps, 3 = 9600 bps, 4 = 14400 bps, 5 = 19200 bps, 6 = 38400 bps, 7 = 57600 bps DİKKAT !! Kullanıcı Modbus bağlantısını sağladığı cihazda Parite = None, Stop Bit = 1 ve data boyunu da = 8 olarak ayarlamalıdır. ET1122 de bu ayarlar fabrika çıkışı olarak bu şekilde ayarlanmıştır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.	Okunabilir / Yazılabilir	3
ïgü	H31	0031d	(001Fh)	Word	Sayısal filitre katsayısı (1 ile 100 arasında ayarlanabilir. 1 ise sayısal filitre devre dışı)	Okunabilir / Yazılabilir	20
Konf	H32	0032d	`	Word	Kontrol çıkışı seçim değeri: 0 = C/A2 çıkışı kontrol çıkışı, 1 = SSR/ANL çıkışı SSR çıkış 2 = SSR/ANL çıkışı 0-20mA çıkış, 3 = SSR/ANL çıkışı 4-20mA çıkışı 4 = SSR/ANL çıkışı 0-10V çıkış, 5 = SSR/ANL çıkışı 2-10V çıkışı DIKKAT !! bu parametre 0 dan farklı bir değere ayarlanırsa, H42 = 0 olur	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H33	0033d	(0021h)	Word	Analog out minimum çıkış yüzdesi değeri.	Okunabilir / Yazılabilir	0

DİKKAT! Slave adreslerine ulaşmak için tablodaki adreslere slave_numarası X 1000 (03E8h) offseti eklenir ÖRNEK: 2 numaralı slave in Filitre katsayısı değerini (H31 nolu parametre) okumak için 2 x 1000 = 2000 (07D0h)offseti, Filitre katsayısı adresi olan 31 e ilave edilerek 2. Slave in Filitre katsayısı adresi 2031 (07EFh) olarak bulunur.

1. Slave için bu adres (1 x 1000) + 31 = 1031 (0407h) olarak bulunur.

4/8

ET1122-T-01-161024

1.1 Termostat Holding Registerleri bellek haritası devam

	Parametre Numarası	Holding Register adresleri Desimal (Hex)	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini	Fabrika Ayarları
	H34	0034d (0022h)	Word	Analog out maksimum çıkış yüzdesi değeri.	Okunabilir / Yazılabilir	100
	H35	0035d (0023h)	Word	Offset değeri	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H36	0036d (0024h)	Word	Fonksiyon kontol parametresi (23040d (5A00h) değeri girildiğinde self tune durdurulur) (23041d (5A01h) değeri girildiğinde self tune başlatılır) (23042d (5A02h) değeri girildiğinde H0H51 ve C0C9 parametreleri fabrika değerlerine döner) (23043d (5A03h)değeri girildiğinde PH0PH37 ve PC0PC38 parametreleri fabrika değerlerine döner	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H37	0037d (0025h)	Word	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	Х
<u>.</u>	H38	0038d (0026h)	Word	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	Х
<u>e</u>	H39	0039d (0027h)	Word	Manual çıkış yüzdesi değeri (%0 ile %100 arasında ayrlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	50
Konfigürasyon parametreleri	H40	0040d (0028h)	Word	D1 dijital kontak girişi kontrol parametresi: 0 ise D1 girişi kullanılmaz 1 ise D1 girişi OFF ise H0, ON ise H1 parametresi kontrol set değeri olarak kullanılır. 2 ise D1 girişi OFF ise Auto kontrol, ON ise Manual kontrol yapılır. 3 ise D1 girişi OFF ise Termostat, ON ise gösterge moduna geçilir. 4 ise D1 girişi OFF ise Profil Start, ON ise Profil stop 5 ise D1 girişi OFF ise Hold off,ON ise Hold on.	Okunabilir / Yazılabilir	0
figürasyoı	H41	0041d (0029h)	Word	D2 dijital kontak girişi kontrol parametresi: 0 ise D2 girişi kullanılma: 1 ise D2 girişi OFF ise H0, ON ise H1 parametresi kontrol set değeri olarak kullanılır. 2 ise D2 girişi OFF ise Auto kontrol, ON ise Manual kontrol yapılır. 3 ise D2 girişi OFF ise Termostat, ON ise gösterge moduna geçilir. 4 ise D2 girişi OFF ise Profil Start, ON ise Profil stop 5 ise D2 girişi OFF ise Hold off,ON ise Hold on.	Okunabilir / Yazılabilir	0
Kon	H42	0042d (002Ah)	Word	Retransmisyon çıkışı kontrol parametresi: 0 ise Retransmisyon çıkışı kapalı 1 ise Analog çıkış 0-20mA Retransmisyon çıkışı. 2 ise Analog çıkış 4-20mA Retransmisyon çıkışı. 3 ise Analog çıkış 0-10V Retransmisyon çıkışı. 4 ise Analog çıkış 2-10V Retransmisyon çıkışı. DİKKAT!! Bu parametrenin ayarlanabilmesi için, H32 = 0 olmalıdır	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H43	0043d (002Bh)	Word	Retransmisyon çıkışı alt skala değeri	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H44	0044d (002Ch)	Word	Retransmisyon çıkışı üst skala değeri	Okunabilir / Yazılabilir	600
	H45	0045d (002Dh)	Word	mA, V girişleri için desimal nokta ayarı	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H46	0046d (002Eh)	Word	0-20mA, 4-20mA, 0-10V ve 2-10V giriş seçimleri için kullanıcı alt skala değeri.	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H47	0047d (002Fh)	Word	0-20mA, 4-20mA, 0-10V ve 2-10V giriş seçimleri için kullanıcı üst skala değeri.	Okunabilir / Yazılabilir	10000
	H48	0048d (0030h)	Word	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	Х
	H49	0049d (0031h)	Word	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	Х
	H50	0050d (0032h)	Word	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	Х
	H51	0051d (0033h)	Word	Konfigürasyon registeri (C0- C9 konfigürasyon coillerinin holding registeri) B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 - - - - - - C9 C8 Bit anlamları için 1.3 bölümündeki coil açıklamalarına bakınız	Okunabilir / Yazılabilir	0

5/8	ET1122-T-01-161024

1.2 Adım kontrol Holding Registerleri bellek haritası

	Parametre Numarası	Holding Re adresle Desimal (eri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini	Fabrika Ayarları
	PH0	0100d (0	0064h)	Word	Profil time base set değeri.(0 = 0000s,1 = 00m59s, 2 = 0000m, 3 = 99m59s)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH1	0101d (0	0065h)	Word	Maksimum adım sayısı (0 ile 16 arasında ayarlanabilir 0 ise timer/termostat modu)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH2	0102d (0	0066h)	Word	Adım sonu sıcaklık farkı (0 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir.Profil kontrolu yapılırken hedef sıcaklığa ulaşılmadan adım zamanı biterse,hedef sıcaklıkla ölçülen sıcaklık arasındaki fark bu parametre değerinden küçük yada eşit olana kadar beklenip daha sonra bir sonraki adıma geçilir.Eğer PH1 = 0 ise PH3 ile ölçülen değer arasındaki fark bu parametreden küçük yada eşit ise timer çalıştırılır.Şekil.2 ye bakınız	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH3	0103d (0	0067h)	Word	1.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH4	0104d (0	0068h)	Word	1.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH5	0105d (0	0069h)	Word	2.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH6	0106d (0	006Ah)	Word	2.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH7	0107d (0	006Bh)	Word	3.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH8	0108d (0	006Ch)	Word	3. Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir (PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH9	0109d (0	006Dh)	Word	4.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH10	0110d (00	06Eh)	Word	4.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH11	0111d (00	06Fh)	Word	5.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH12	0112d (00	070h)	Word	5.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
Æ	PH13	0113d (00	071h)	Word	6.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
parametreleri	PH14	0114d (00	072h)	Word	6.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
etr	PH15	0115d (00	073h)	Word	7.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
ram	PH16	0116d (00	074h)	Word	7.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH17	0117d (00	075h)	Word	8.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
Adım kontrol	PH18	0118d (00	076h)	Word	8.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
con	PH19	0119d (00	077h)	Word	9.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
m	PH20	0120d (0	078h)	Word	9.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
Adı	PH21	0121d (0	079h)	Word	10.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH22	0122d (0	007Ah)	Word	10.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH23	0123d (0	007Bh)	Word	11.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH24	0124d (0	007Ch)	Word	11.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH25	0125d (0	007Dh)	Word	12.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH26	0126d (0	007Eh)	Word	12. Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH27	0127d (0	007Fh)	Word	13.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
		0128d (0		Word	13.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir))	Okunabilir / Yazılabilir	0
		0129d (0		Word	14.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH30	0130d (0	0082h)	Word	14.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH31	0131d (0	0083h)	Word	15.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH32	0132d (0	0084h)	Word	15.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH33	0133d (0	0085h)	Word	16.Adım hedef sıcaklık set değeri (H2 ile H3 parametresi arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	200
	PH34	0134d (0	0086h)	Word	16.Adım zaman değeri (BCD formatında 0 ile 99m59s arasında ayarlanabilir(PH0 parametresine göre değişir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
		0135d (0		Word	Adımlardaki AL1 çıkışı kontrol bitleri B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Seg8 Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg16 Seg16 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Set edilen adım bitleri ile ilgili adıma gelindiğinde , AL1 çıkışı aktif olur.	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH36	0136d (0	0088h)	Word	Adımlardaki AL2 çıkışı kontrol bitleri (PH35 parametresi gibi ayarlanır)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	PH37	0137d (0	0089h)	Word	Adım kontrol parametresi (PC32-PC38 adım kontrol coillerinin holding registeri) B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 - PC38 PC37 PC38 PC34 PC34 PC32 PC32	Okunabilir / Yazılabilir	0

DİKKAT ! Slave adreslerine ulaşmak için tablodaki adreslere slave_numarası X 1000 (03E8h) offseti eklenir ÖRNEK: 3 numaralı slave in PH2 parametre değerini okumak için 3 x 1000 = 3000 (0BB8h)offseti, PH2 parametre adresi olan 102 e ilave edilerek 3. Slave in PH2 parametresi adresi 3102 (0C1Eh) olarak bulunur.

1. Slave için bu adres (1 x 1000) + 102 = 1102 (044Eh) olarak bulunur.

1.3 Kontrol coiller için bellek haritası

Parametre Numarası	Coil adresleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini	Fabrika Ayarları
C0	0000d (0000h)	Bit	Alarm2 Durumu (0 = Set değeri altında alarm on ,1 = Set değeri üstünde alarm on)	Okunabilir / Yazılabilir	1
C1	0001d (0001h)	Bit	Prob arızasında Alarm2 çıkışının konumu (0 = Off , 1 = On)	Okunabilir / Yazılabilir	1
C2	0002d (0002h)	Bit	Alarm1 Durumu (0 = Set değeri altında alarm on ,1 = Set değeri üstünde alarm on)	Okunabilir / Yazılabilir	1
C3	0003d (0003h)	Bit	Prob arızasında Alarm1 çıkışının konumu (0 = Off , 1 = On)	Okunabilir / Yazılabilir	1
C4	0004d (0004h)	Bit	Kontrol çıkışının konfigürasyonu (0 = Isıtma , 1 = Soğutma)	Okunabilir / Yazılabilir	0
C5	0005d (0005h)	Bit	Sıcaklık Birimi (0 = °C ; 1 = °F)	Okunabilir / Yazılabilir	0
C6	0006d (0006h)	Bit	Kontrol çıkışları aktif (0 = Gösterge modu (Çıkışlar Off), 1 = Kontrol çıkışları aktif)	Okunabilir / Yazılabilir	0
C7	0007d (0007h)	Bit	2.sıcaklık set değerine göre kontrol (C7 = 0 ise H0, C7 = 1 ise H1 parametrelerine göre sıcaklık kontrol yapılır)	Okunabilir / Yazılabilir	0
C8	0008d (0008h)	Bit	Manual kontrol biti (C8 = 0 ise Otomatik kontrol, C8 = 1 ise H39 parametresindeki çıkış yüzdesine göre C/A2 çıkışı veya ANL/SSR çıkışı verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
C9	0009d (0009h)	Bit	Prob hatasında kontrol seçim biti (C9 = 0 ise prob hatasında H10 parametresindeki % değerine göre,C9 = 1 ise set değerindeki en son oransal çıkış değerine göre çıkış verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0

1.4 Adım kontrol coilleri için bellek haritası

Parametre Numarası	Coil adre	esleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini	Fabrika Ayarları	
PU-PU13	0115d (0	0064h) 0073h)	Bit	Profil adımlarındaki A1 alarm çıkışı programlama coilleri, PC0 = 1 ise 1.Adımda A1 çıkışı=ON PC15 = 1 ise 16.Adımda A1 çıkışı = ON	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC16-PC31	0116d (0 0131d (0	0074h) 0083h)	Bit	Profil adımlarındaki C/A2 alarm çıkışı programlama coilleri, PC16 = 1 ise 1.Adımda C/A2 çıkışı=ON PC31 = 1 ise 16.Adımda C/A2 çıkışı = ON	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC32	0132d (0	0084h)	Bit	Set değerine göre kontrol veya Profil kontrol seçim (PC32 = 0 ise Termostat modu, PC32 = 1 ise profil kontrol modu.	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC33	0133d (0	0085h)	Bit	PC33 = 0 ise profil modunda profil durdurulur ve ilk adıma dönülür PC33 = 1 ise profil modunda profil start edilir.	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC34	0134d (0	0086h)	Bit	PC34 = 0 ise profil start edilmiş ise çalışmasını sürdürür. PC34 = 1 ise profil çalışması bulunduğu noktada bekletilir (Hold modu).	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC35	0135d (0	0087h)	Bit	PC35 = 0 ise profil bittiğinde kontrol işlemi bitirilir (Kontrol çıkışları Off olur). PC35 = 1 ise profil bittiğinde son set değerine göre kontrol işlemine devam edilir.	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC36	0136d (0	0088h)	Bit	PC36 = 0 ise enerji kesilmesinde profil durdurulur ve 1. adıma döndürülür. PC36 = 1 ise enerji kesilip yeniden geldiğinde, sıcaklık bulunulan adımın set değerleri içinde ise profil kaldığı yerden devam eder değilse 1.adıma dönülür.	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC37	0137d (0	0089h)	Bit	PC37 = 0 ise A1 çıkışı, H22 parametresine göre kontrol edilir. PC37 = 1 ve PC32 = 1 ise A1 çıkışı. PH35 parametresine göre her adımda kontrol edilir.	Okunabilir / Yazılabilir	0	
PC38	0138d (0	008Ah)	Bit	PC38 = 0 ise A2 çıkışı, H27 parametresine göre kontrol edilir. PC38 = 1 ve PC32= 1 ise C/A2 çıkışı. PH36 parametresine göre her adımda kontrol edilir.	Okunabilir / Yazılabilir	0	

1.5 Çıkış durum gösterge bitleri için bellek haritası

Parametre Numarasi	Discrete input adresleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini
D0	(0000)h	Bit	C/A2 Kontrol çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir
D1	(0001)h	Bit	A1 çıkışı durumu (0 = OFF , 1 = ON)	Sadece okunabilir
D2	(0002)h	Bit	SSR çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir
D3	(0003)h	Bit	D1 dijital girişi durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir
D4	(0004)h	Bit	D2 dijital girişi durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir

1.6 Adım kontrolü durum gösterge bitleri için bellek haritası

Parametre Numarası	Discrete input adresleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini
PD0	0100d (0064h)	Bit	PD0 = 1 ise profil sabit sıcaklık adımında.	Sadece okunabilir
PD1	0101d (0065h)	Bit	PD1 = 1 ise profil ısıtma adımında.	Sadece okunabilir
PD2	0102d (0066h)	Bit	PD2 = 1 ise profil soğutma adımında.	Sadece okunabilir
PD3	0103d (0067h)	Bit	PD3 = 1 ise profil sonlandı.	Sadece okunabilir
PD4	0104d (0068h)	Bit	PD4 = 1 ise adım zamanlayıcısı 0 oldu.	Sadece okunabilir
PD5	0105d (0069h)	Bit	PD5 = 1 ise adım zamanlayıcısı çalışıyor.	Sadece okunabilir

1.7 Software Revizyon Input Registerleri için bellek haritası

Software 0920d (0398h) 14 Word 7 Word 7 Word 7 Wazılım adı ve güncelleme tarihi ASCII formatında ve 14 word olarak okunur 7 Ornek: ET1122-01 09 Feb 2014.	Sadece okunabilir
Hafıza Formatı:	
Word Word Word Word Word Word Word Word	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	
TE11220-11 90F be 210.4	
NOT:	
Düzgün görünüm için her wordun byte sıraları yer değiştirilerek ASCII TEXT olarak display edilme	lidir

7/8

DİKKAT ! Slave adreslerine ulaşmak için tablodaki adreslere slave_numarası X 1000 (03E8h) offseti eklenir ÖRNEK: 3 numaralı slave in C0 coil değerini okumak için 3 x 1000 = 3000 (0BB8h)offseti, C0 coil adresi olan 0 a ilave edilerek 3. Slave in C0 coil adresi 3000 (0BB8h) olarak bulunur.

1. Slave için bu adres (1 x 1000) + 0 = 1000 (03E8h) olarak bulunur.

ET1122-T-01-161024

1.8 Input Registerler için bellek haritası

Parametre Numarası		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini			
10	0000d (0000h)	Word	Ölçülen sıcaklık	Sadece okunabilir			
l1	0001d (0001h)	Word	Analog çıkış yüzdesi	Sadece okunabilir			
12	0002d (0002h)	Word	Ölçme hata kodları 0 = Hata yok, 1 = Sensör kısa devre hatası, 2 = Alt skala hatası, 3 = Üst skala hatası, 4 = Sensör kopuk hatası, 5 = Giriş seçim hatası	Sadece okunabilir			
13	0003d (0003h)	Word	Self tune durum kodları 0 = Hata yok, 1 = Başlangıç sıcaklığı set değerinin %60 ından yüksek, 2 = Pid parametreleri hesaplanıyor, 3 = Power set parametresi hesaplanıyor	Sadece okunabilir			
14	0004d (0004h)	Word	Master da, Master a bağlı slave sayısını gösterir, Slave de Slave in numarasını gösterir.	Sadece okunabilir			
15	0005d (0005h)	Word	Aktif olan sıcaklık set değeri.	Sadece okunabilir			
16	0006d (0006h)	Word	Aktif desimal nokta değeri.	Sadece okunabilir			

1.9 Adım kontrol İnput Registerler için bellek haritası

Parametre Numarası	Input Register adresleri Desimal (Hex)	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma /yazma izini
PI0	0100d (0064h)	Word	Aktif olan adımın numarası	Sadece okunabilir
PI1	0101d (0065h)	Word	Aktif olan adımın kalan zaman göstergesi	Sadece okunabilir
PI2	0102d (0066h)	Word	Aktif olan adımın hedef sıcaklık değeri	Sadece okunabilir

DİKKAT ! Slave adreslerine ulaşmak için tablodaki adreslere slave_numarası X 1000 (03E8h) offseti eklenir ÖRNEK: 3 numaralı slave in C0 coil değerini okumak için 3 x 1000 = 3000 (0BB8h)offseti, C0 coil adresi olan 0 a ilave edilerek 3. Slave in C0 coil adresi 3000 (0BB8h) olarak bulunur.


1. Slave için bu adres (1 x 1000) + 0 = 1000 (03E8h) olarak bulunur.



FABRİKA AYARLARINA DÖNME İSTEĞİ

Herhangi bir sebeple veya cihazla haberleşme yapılamadığı durumlarda fabrika değerlerine hardware olarak dönmek istenebilir. Bu durumda cihazın (10) (12) ve (1) nolu girişleri kısa devre edilir.Sonra cihaza enerji verilerek 2 sn beklenir ise fabrika ayarlarına dönülmüş olunur.

Hardware olarak fabrika ayarlarına dönüş bağlantısı



2. MODBUS HATA MESAJLARI

Modbus protokolünde iletişim hataları ve işletim hataları olmak üzere iki çeşit hata bulunmaktadır. İletişim hataları gönderilen verinin transmisyon hattı üzerinde bozulmasından kaynaklanmaktadır. İletişim hatalarının önlenmesi için Parite ve CRC kontrolü kullanılmaktadır. Alıcı taraf gelen verinin parite(eğer varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eğer parite yada CRC yanlış gelmişse mesaj hiç gelmemiş sayılır. Eğer gelen verinin formatı doğru olmasına rağmen istenen fonksiyon herhangi bir nedenle gerçekleştirilemiyor ise işletim hatası oluşmaktadır. Yönetilen (Slave) bu şekilde hatanın geldiğini tespit eder ise hata mesajı gönderir. Bu şekilde hatanın gönderildiğinin anlaşılması için, yönetilen (Slave), Fonksiyon kodunun en ağırlıklı bitini '1' yaparak mesajı geri gönderir. Veri bölümünde ise hata kodunu gönderir. Bu şekilde yöneten (Master) hangi tip hatanın geldiğini anlamış olur. ENDA cihazlarında kullanılan hata kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Modbus Hata Kodları

Hata Kodu	İsim	Açıklama
{01}	Yanlış Fonksiyon	Slave in desteklemediği bir fonksiyon kodu gönderildiği zaman o fonksiyon kodunun desteklenmediğini belirtmek için bu hata kodu gönderilir.
{02}	Yanlış Veri Adresi	Slave in adres haritası dışındaki bir bölgedeki veriye erişilmek istendiği zaman o bölgede geçerli veri bulunmadığını belirtmek için bu hata kodu gönderilir.
{03}	Yanlış Veri Değeri	Belirtilen adrese gönderilen bilgi Modbus protokolü tarafından belirlenen sınırların dışında ise bu hata kodu gönderilir.

Mesaj Örneği:

Komut Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Cihaz Adres	(0A)h	
Fonksiyon Kodu	(01)h	
Okunacak Coillerin	MSB	(04)h
Başlangıç Adresi	LSB	(A1)h
Okunacak Coil Sayısı(N)	MSB	(00)h
Okumuouk Oon Ouyloi(N)	LSB	(01)h
CDC DATA	LSB	(AC)h
CRC DATA	MSB	(63)h

Cevap Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Cihaz Adres	(0A)h	
Fonksiyon Kodı	(81)h	
Hata Kodu	(02)h	
CRC DATA	LSB	(B0)h
CRC DATA	(53)h	

Komut mesajında görüldüğü gibi (4A1)h = 1185 nolu Coilin bilgisi istenmiş ancak 1185 adresli herhangi bir coil olmadığı için (02) nolu hata kodu (Yanlış Veri Adresi) gönderilmiştir.

8/8 ET1122-T-01-161024