

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EDT5411A DİJİTAL TERMOSTAT

ENDA EDT5411A Sıcaklık Kontrol Cihazını tercih ettiğiniz için tesekkür ederiz.

- 54x94mm ebatlı
- On-Off kontrol.
- Seçilebilen soğutma veya ısıtma kontrolü için röle çıkışı.
- Tek NTC prob girisi.
- NTC prob girişi için offset ayarı yapılabilir.
- Kompresör koruma parametreleri girilebilir.
- Prob arızalarında kompresörün çalışması,durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir.
- Set değerinin alt ve üst sınırları avarlanabilir.
- Defrost süresi ve aralığı avarlanabilir.
- 6 değişik seçenekle sesli uyarı imkanı.
- Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları ayarlanabilir.
- Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir.
- Dijital girişle harici alarm verebilme özelliği.
- Diiital girisle defrost baslatma özelliği.
- Cihaza enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarabilme
- özelliği.



| Sipariş Kodu : EDT5411A - 1 - 2 - 3 | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 - Besleme Voltajı 230230V AC LV10-30VDC / 8-24V AC | 2 - Çıkış 20 20A Röle Çıkışı 08 08A Röle Çıkışı | 3 - Modbus RS Modbus (İsteğe bağlı) | | | | | | | |

CONNECTION DIAGRAM




ENDA EDT5411A Ray montajlı kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından gecirilmemelidir.


Modbus Bağlantı Diagramı için




Vida Sıkma Momenti 0.4-0.5Nm








| 184-253V AC 10 Faz 250V AC Anahtar lerine 2) Güve 2) Güve 10-30V DC/ 11 Nötr Besleme kolay | eme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinim e uygun olmalıdır. enlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün ylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın zla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması kmektedir. |
|--|--|
|--|--|



BOYUTLAR



Cihazı raya monte etmek için : Cihazı 1 yönünde raya doğru iterek, ray kilidinin rayı tutmasını sağlayınız.


Cihazı raydan çıkartmak için : Ray kilidini tornavida ile 2 yönünde itiniz ve cihazı 3 yönünde çekiniz.




SISEL MÜHENDISLİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775 ÜMRANİYE/İSTANBUL-TURKEY TEI: +90 216 499 46 64 Pbx. Fax: +90 216 365 74 01



1/4





PFR NTC probunun kopuk olduğunu gösterir.

PS[Termostat probu

Termostat probunun kısa devre olduğunu gösterir.

Ölçüm değerinin üst skalayı aşmış olduğunu gösterir. Ölçüm değerinin alt skalanın altına düşmüş olduğunu gösterir.

ALARM DURUMU

- - - -



1.Alarm durumu oluştuğunda göstergedeki ölçüm değeri yanıp söner ve 与nd parametresi ∅ değil ise sesli uyarı verilir. Sesli uyarı varken (▲) tuşuna basılırsa sesli uyarı devre dışı kalır.

2.Dış alarmın aktif olduğunu fakat çıkışların etkilenmediğini gösterir.

3.Dış alarmın aktif olduğunu ve dış alarm aktif iken röle çıkışlarının kapatıldığını (off durumunu) gösterir.

4.Buzzer sesli uyarı veriyor iken; herhangi bir tuşa basılır ise buzzer susturulur.


CİHAZIN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRÜLMESİ

📦 Tuşu basılı tutulur iken, cihaza enerji verilirse d.PAr mesajı görülür ve fabrika parametre değerleri geri yüklenir.





ENDAKEY İLE PARAMETRE TRANSFERİ



ENDAKEY 'DEN CİHAZA PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ


Çalışma modunda tuşuna veya ENDAKEY cihazındaki "Read" (okuma) butonuna basılır ise, göstergede "d". " mesajı görülür ve ENDAKEY'deki parametreler okunur. "d". " mesajı görüldüğünde tuşuna tekrar basılırsa, ENDAKEY'den okunan parametre değerleri cihaza aktarılır. Eğer parametre aktarımı başarılı ise, "r". E". " mesajı görülür ve cihaz yüklenen parametre değerleri ile çalışmaya başlar. Eğer ENDAKEY'deki parametre kümesi farklı bir cihaza ait ise veya ENDAKEY'de arıza var ise, "E"r" " mesajı görünülenir ve cihazın parametreleri değişmez.

CİHAZDAN ENDAKEY 'E PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ

Çalışma modunda 🖲 tuşuna basılırsa "u L" mesajı görüntülenir ve 🦲 tuşuna tekrar basılır ise ve eğer bir hata yok ise, cihazdaki parametreler ENDAKEY'e yüklenmiş olur ve "5uc" mesajı görülür. Eğer cihazda bir arıza var ve parametre yükleme işlemli başarısız ise, *"E r r*" mesajı görüntülenir.

NOT 1 : Cihaza enerji verilmeden ENDAKEY ile parametre aktarma işlemi yapılabilir. ENDAKEY içerisinde bulunan pili daha uzun süre kullanabilmek için, parametre aktarma işlemi bittikten sonra ENDAKEY ile cihaz arasındaki bağlantı kesilmelidir. NOT 2 : ENDAKEY cihazı, istendiği taktirde siparişle birlikte verilmektedir.

| | | EN AZ | EN ÇOK | BİRİM | BAŞLANGIÇ |
|--------|--|-------|-------------|-------|-----------|
| υPL | Set değeri için üst limit | -60.0 | υPL | °C | 150 |
| LoL | Set değeri için alt limit | LoL | 150.0 | °C | -60 |
| HYS | Soğutma diferansiyeli (histerisizi) | D. 1 | 20.0 | °C | 2 |
| oFF | Soğutma offset değeri | -20.0 | 20.0 | °C | 0 |
| KONFIG | ÜRASYON PARAMETRELERİ | | 1 | | |
| C.E YP | Kontrol tipi seçimi.($HE=(*)$ ısıtma kontrolü yapılır, $\mathcal{L} \sigma=$ Soğutma kontrolü yapılır.) <i>E.Ł YP</i> parametresi HE olarak seçilmişse cihazın defrost fonksiyonu devre dışı bırakılır. | ٥٤ | HE | | ٥٦ |
| טה יד | Sıcaklık birimi | ٥٢ | of | | ٥٤ |
| dPnE | Ondalık hane gösterimi (no : ondalık hane gösterilmez 22°£, 9£5 : ondalık hane ile gösterilir 22.3°£.) | no | YE 5 | | no |
| Snd | Buzzer ses tipi seçimi (6 değişik ses tipi seçilebilir. 0 seçilirse alarm sırasında sesli uyarı iptal edilir.) | 0 | 8 | | <i>D</i> |
| d. inP | Dijital giriş tipleri. nd: Dijital giriş kullanılmıyor. ER: Dış alarm. Göstergede ER mesajı yanıp söner. Çıkış değişmez. 5R: Önemli dış | nd | Lüht | | nd |
| dd 1 | Dijital giriş gecikmesi. Dijital girişin aktif olabilmesi için geçecek süre. | 0:00 | 99:00 | | 0:00 |
| dPo | Dijital giriş polarizasyonu. c 🕻 : Dijital giriş kontağı kapalı iken aktif olur, $\sigma^{m{p}}$: Dijital giriş açık iken aktif olur. | ΕL | ٥٩ | | ΕL |
| KOMPRE | SÖR KORUMA PARAMETRELERİ | | | | |
| E.Pon | Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 1:00 |
| C.FoS | Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 1:00 |
| E.PPn | Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 0:00 |
| C.PPF | Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 1:00 |
| DEFROS | T KONTROL PARAMETRELERÍ | | | | |
| d.5ñŁ | Akıllı defrost seçimi(na:Defrost sayacı(2 defrost arasındaki süre) kompresörün durumuna bakmaksızın eksiltilir. 98 5:Defrost sayacı kompresör çalıştığı sürece eksiltilir.) | no | <i>YE</i> 5 | | no |
| d.dur | Defrost süresi (ddur = 0 seçildiğinde otomatik ve manual defrost devre dışı olur.) | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 1:00 |
| d. int | Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre | 0:00 | 99:00 | sa:dk | 1:00 |
| d.d5P | Defrost sırasında display konfigürasyonu ($r \mathcal{E}$: Defrost sırasında gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir. ($\mathcal{L} c$: Defrost sırasında displayde defrosta girmeden önceki en son ölçülen sıcaklık görülür.Defrost sonlanıncaya kadar bu değer sabit kalır. | Lc. | ΓE | | Lc. |
| d.drE | Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 1:00 |
| d.Pon | Defrost işleminin enerji ile başlaması (no : Defrost enerji gelince başlamaz, 485 : Defrost enerji gelince başlar.) | no | <i>YE</i> 5 | | no |
| d.dPo | Enerji verildikten sonra defrostun başlama gecikmesi | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 1:00 |
| | | | | | |
| R.uPL | Üst seviye alarmı. RE YP değiştikten sonra yeniden programlanması gerekebilir. | RLoL | 150.0 | °C | 150 |
| RLoL | Alt seviye alarmı. R.Ł YP değiştikten sonra yeniden programlanması gerekebilir. | -60.0 | RuPL | °C | -60 |
| RHYS | Alarm histerisizi | D 1 | 20.0 | °C | - 2 |
| REYP | Alarm konfigürasyonu (Rb5: Mutlak alarm. Alarm değerleri RLoL ve RuPL dir.) (rEF: Bağıl alarm. Alarm değerleri SEL-RLoL ve SEL+RuPL dir.) NOT: Alt ve üst seviye alarm değişkenleri RLYP parametresine göre belirlenir. Eğer RLYP: Rb5 ise, RLoL ve RuPL dir. Eğer RLYP: rEF ise, LoL = SEL-RLoL ve RuPL dir. | ЯЬЅ | rEF | | ЯЬ5 |
| RdFL | Alarm durumu oluştuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi | 0:00 | 99:00 | dk:sn | 0:00 |
| RdPo | Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi | 0:00 | 99:00 | sa:dk | 0:10 |
| | S HABERLEŞME PARAMETRELERİ | | | | |
| RdrS | Modbus slave cihaz adresi. | 1 | 247 | | 1 |
| bRud | Modbus haberlesme hizi(bauthrate,0:oFF, 1: 1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600, 5: 1920) | oFF | 19.20 | Bps | 9600 |
| | wound nancheşine maijadullate,v.u++ , 1. +L uu, 2.L +uu, 3. +uuu, 4.Juuu, 3. +JLU) | 0,,, | , ,,,,,, | -60 | 2000 |



ENDA EDT5411A DİJİTAL TERMOSTAT MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.1 HOLDING REGISTERS

| Holding Register Adresleri Decimal Hex | | Veri Tipi | Verinin İçeriği | Parametre | Okuma /Yazma İzni |
|--|--------|--------------|--|-----------|------------------------|
| | | | | Adı | |
| 0000d | 0x0000 | word | Set değeri | SEŁ | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0001d | 0x0001 | word | Set değeri için üst limit | υPL | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0002d | 0x0002 | word | Üst seviye alarmı | R.uPL | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0003d | 0x0003 | word | Set değeri için alt limit | LoL | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0004d | 0x0004 | word | Alt seviye alarmı | R.L o.L | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0005d | 0x0005 | word | Soğutma offset değeri | oFF | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0006d | 0x0006 | word | Soğutma diferansiyeli | HY5 | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0007d | 0x0007 | word | Alarm diferansiyeli | R.HYS | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0008d | 0x0008 | word | Buzzer ses tipi seçimi | Snd | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0009d | 0x0009 | word | Dijital giriş tipleri .0=nd;1=ER;2=5R;3=H£;4=dF | d. inP | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0010d | 0x000A | word | Dijital giriş gecikmesi | dd , | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0011d | 0x000B | word | Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre | E.Pon | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0012d | 0x000C | word | Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre. | E.FoS | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0013d | 0x000D | word | Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi. | E.PPn | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0014d | 0x000E | word | Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi. | C.PPF | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0015d | 0x000F | word | Defrost süresi | d.dur | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0016d | 0x0010 | word | Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre | d. int | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0017d | 0x0011 | word | Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre | d.dPo | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0018d | 0x0012 | word | Defrost sonlandıktan sonra defrost un başlama gecikmesi | d.drE | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0019d | 0x0013 | word | Alarm durumu oluştuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi | R.dFL | Okunabilir/Yazılabilir |
| 0020d | 0x0014 | word | Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi | R.dPo | Okunabilir/Yazılabilir |

1.2 INPUT REGISTERS

| | ıt Register Adresleri | Veri Tipi | Verinin İçeriği | Parametre Adı | Okuma /Yazma İzni |
|---------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Decimal | Hex | прі | | | |
| 0000d | 0x0000 | word | Ölçülen sıcaklık değeri (°C / °F) | | Sadece okunabilir |

^{*}Holding ve Input Register parametrelerinden, tamsayı tipinde olanlar işaretli tamsayı olarak tanımlıdır ve bu parametreler ondalıklı kısım ile birliktedir ("14.0" değerindeki bir parametre "140" olarak okunacaktır). Süre ile alakalı parametrelerden "dk:sn" türünden olanlar saniye cinsinden, "sa:dk" türünden olanlar ise dakika cinsinden

1.3 DISCRATE INPUTS

| Discrate Inputs Adresleri | | Veri | Verinin İçeriği | Parametre | Okuma /Yazma İzni |
|------------------------------|--------|------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Decimal | Hex | Tipi | | Adı | |
| 0000d | 0x0000 | bit | Kontrol çıkış durumu (0=OFF; 1=ON) | | Sadece okunabilir |

1.4 COILS

| Coil Adresleri | | Veri | Verinin İçeriği | Parametre | Okuma /Yazma İzni |
|-------------------|------|------|--|-----------|------------------------|
| Decimal | Hex | Tipi | , , | Adı | |
| 00d | 0x00 | Bit | Kontrol tipi seçimi oFF=£o, ON=HERŁ | c.E YP | Okunabilir/Yazılabilir |
| 01d | 0x01 | Bit | Sıcaklık birimi. OFF= ^o £,ON= ^o F | Un 1E | Okunabilir/Yazılabilir |
| 02d | 0x02 | Bit | Ondalık hane gösterimi. OFF=na, ON=4E5 | d.PnE | Okunabilir/Yazılabilir |
| 03d | 0x03 | Bit | Dijital giriş polarizasyonu.OFF= cL , ON= oP | dPo | Okunabilir/Yazılabilir |
| 04d | 0x04 | Bit | Akıllı defrost seçimi. OFF=no, ON=9E5 | d.SñE | Okunabilir/Yazılabilir |
| 05d | 0x05 | Bit | Defrost sırasında display konfigürasyonu. OFF = Lc , ON = rE | d.d5P | Okunabilir/Yazılabilir |
| 06d | 0x06 | Bit | Defrost işleminin enerji ile başlaması. OFF = no , ON = $ye5$ | d.Pon | Okunabilir/Yazılabilir |
| 07d | 0x07 | Bit | Alarm konfigürasyonu. OFF = 865 , ON = Bağıl alarm rEF | R.E YP | Okunabilir/Yazılabilir |

