

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EPV242 PROGRAMLANABILIR AC/DC VOLTMETRE

ENDA EPV242 AC/DC voltmetreyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- > 77 x 35 mm ebatlı
- ▶ 4 hane dijital göstergeli
- Ekranda gösterilecek değerin büyüklüğüne göre ondalıklı gösterimlerin tümünü seçebilme
- ▶ Gerilim trafousu ile kullanımlarda -999 ila +9999V arasında gösterebilme
- Din paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir
- ▶ Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO+NC)
- ► Alarm set değeriyle çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO)
- ▶ İzole RS485 üzerinden ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği (Opsiyonel)
- ▶ Seçilebilir AC, DC veya True RMS(ACDC) ölçme özelliği
- ► EN Standartlarına göre CE markalı





Sipariş Kodu: EPV242 3					
1 - Besleme Voltajı UV90-250V AC LV10-30V DC / 8-24V AC	2 - Çıkış R08A Röle	3 - Modbus RSIİzoleli RS485 Modbus (Siparişte belirtilmelidir)			

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			
Ortam/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 70°C		
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.		
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre ; Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20		
Yükseklik	En çok 2000m		
A			

1

Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Besleme voltajı	90-250V AC 50	90-250V AC 50/60Hz ;10-30V DC / 8-24V AC SMPS		
Güç tüketimi	En çok 5VA	En çok 5VA		
Bağlantı	2.5mm²'lik klem	2.5mm²'lik klemens		
Skala	AC ve RMS DC	utrr için 09999V, u 188 için 0100V, u588 için 0500V utrr için -9999999V DC, u 188 için -100100V DC, u588 için -500+500V DC		
Duyarlılık	0,01V (u IBB veya uErr seçili ise) 0,1V (u 5BB seçili ve -100V dan büyük 100Vdan küçük giris degerleri için) 1V (u 5BB seçiliyse ve -100V dan küçük veya 100V dan büyük giriş değerleri için)			
Doğruluk	AC DC RMS	±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2) ±%1 (tam skalanın) ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2)		
Giriş aralığı	9 ve 12 10 ve 11	-500V500V (υ500 seçili ise ±1250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.) -100V100V (υξιτ veya υ 100 seçili ise ±250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.)		
Giriş empedansı	9 ve 12 10 ve 11	870k?		
Frekans aralığı	DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz)			
EMC	EN 61326-1: 2013			
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)			
ÇIKIŞLAR				

ÇIKIŞLAR	
Out çıkışı	Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

kıştırılarak panoya yerleştirilir.		
G77xY35xD61mm		
Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak)		
Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.		
Y		




Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.





BOYUTLAR




BAĞLANTI DİYAGRAMI





ENDA EPV242 Pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.


DİKKAT!: IŁ YP giriş tipi u 500 seçili ise ölçüm uçları 9 ve 12 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.

IŁ YP giriş tipi u Ł r r veya u 100 seçili ise ölçüm uçları 10 ve 11 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.













ENDA EPV 242

EPV242 PROGRAMLAMA DİYAGRAMI

Arttırma Tuşu

Set değerinin arttırılmasını ve parametrelerin değistirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı artar.

"Çalışma Modunda" 3 saniye boyunca sürekli basılırsa tuş kilidini aktif veya pasif eder.

Eksiltme Tuşu

Set değerinin eksiltilmesini ve parametrelerin değistirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı azalır.


Program Tusu

Secilen parametre değerinin görüntülenmesini ve avarlanmasını sağlar.



Tuşlarına birlikte 3 saniye süre ile basılırsa "Programlama Modu" 'na geçilir veya normal "Çalışma Modu" 'na dönülür. Ana menu parametre isimleri ekranda görünürken sırasıyla 😈 ve 🛕 tuşlarına basılırsa ölçüm değeri konumuna dönülür.

PROGRAMLAMA MODU



skala değerine, histerisiz değerleri ise []. I'e set edilir.

Ölcüm Metodu RE. dE veva REdE olacak sekilde avarlanabilir. Ekranın üst kısmındaki ledler



ayarlanan ölçüm metodunu göstermektedir.



Ondalık Hane Gösterimi

Ölçülen değer;

10'dan küçükse (0.000), (0.00), (0.00) veya (0), (DC ölçümlerde (0.00), (0.0)



10 ile 100 arasında ise $(\overline{\Omega}.\overline{\Omega}\overline{\Omega})$, $(\overline{\Omega}.\overline{\Omega})$ veya $(\overline{\Omega})$, (DC ölçümlerde $(\overline{\Omega}.\overline{\Omega})$ veya $(\overline{\Omega})$). 100 ile 1000arasında ise $(\overline{U}.\overline{U})$ veya (\overline{U}) , (DC ölçümlerde yanlızca (\overline{U})).





Örnekleme Süresi

l. secilirse; 250ms, ≥ secilirse; 500ms,

3. seçilirse; 750ms, 4. seçilirse; 1sn opsiyonları geçerlidir.



Cihazın Adresi

l ile 247 arasında ayarlanabilir.



Baudrate Değeri

off, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 değerlerine ayarlanabilir.



Rölesiz modellerde sadece IESP. u.E.c., ESPE. d.PnE. OPEn parametreleri bulunur.

(**) Sadece ModBus'li cihazlarda 8dr 5 ve 58Ud parametreleri bulunur.



kadar, U IDD seçiliyse 100'e kadar, U500 seçiliyse 500'e kadar arttırılabilir. Bu parametre (LOLL - HY5.L - HY5U) değerinden kücük olamaz.



Üst Limit Histerisiz Değeri

☐ ile ☐ arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (UP.L I - L D.L I. - HY5.L) değerinden büyük olamaz. IE SP veya u.E.r.r. parametreleri değiştirildiği



takdirde H4511 0 l'e set edilir Üst Limit Alarmı için Gecikme Süresi

0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.



Alt Limit Değeri

d € ölçüm tipindeyken; u.Ł.r.r. parametresi seçiliyse -999, U IŪŪ parametresi seçiliyse -100, U5ŪŪ parametresi seçiliyse -500 değerine kadar azaltılabilir. AC veya ACdC ölcüm tipinde ise minimum 0'a kadar azaltılabilir. Bu parametre (UPL 1 - HY5U - HY5L) değerine kadar arttırılabilir.



Alt Limit Histerisiz Değeri

☐ ile ☐ arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (UP.LL - LOLL - HY5U) değerinden büyük olamaz, u.E.r.r veva /E 4P değistirildiğinde []. / değerini



Alt Limit Alarmı İçin Geçikme Süresi

0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.

TUS KİLİTLEME DİYAGRAMI



Çalışma Modunda 🛕 tuşuna 3 saniye boyunca basılınca tuşlar kilitlenir veya kilidi açılır.

HIZLI MENÜ DİYAGRAMI




Set tusuna 3 sanive boyunca basılınca hızlı menu kısmına girilir.

REVIZYON NUMARASI GÖSTERİMİ



Tuşlarına birlikte basılırsa revizyon tarihi, gün.ay ve yıl olarak ardışık şekilde flash yaparak görüntülenir. Revizvon tarihi gösterilirken basılı haldeki tuslardan herhangi biri bırakılırsa ekranda tekrar ölçüm değeri gösterilir.





Tusuna basılınca parametrenin meycut değeri ekranda flash yaparak görülür.

Up veya Down tuşları kullanılarak seçili parametre istenilen değere ayarlanabilir.

Parametre ayarlandıktan sonra tekrar set tuşuna basılınca ayarlanan parametre ismi ekranda görülür.

FABRİKA AYARLARI

Cihaza ilk enerji verilirken V tuşuna basılı tutulur ise, ekranda dPRr mesajı görünür ve fabrika avarlarına geri dönülür.

HATA MESAJLARI

Ölçülen akım değerinin üst skalayı aştığını gösterir.

Ölçülen akım değerinin alt skalayı aştığını gösterir.

3/4 EPV242-TR-03-220103

				AL VOLTMETRE MODBUS PROTO		RES HARİTAS	SI
R UZANTILI C Holding Register Adresleri		Veri	<u>L</u>	LAR İÇİN HOLDING REGISTER ADRES Verinin İçeriği		Okuma /Yazma	Başlangıç
Decimal	Hex	Tipi				Izni	Değeri
0000d	0x0000	word	Alarm çıkış konumu		OE YP	Okunabilir/Yazılabilir	no
0001d	0x0001	word	Giriş tipi seçimi		IE YP	Okunabilir/Yazılabilir	∪.tr.r.
0002d	0x0002	word	Tra	fo değiştirme oranı	u.t.r.r.	Okunabilir/Yazılabilir	100
0003d	0x0003	word	Üst	limit değeri	UPLL	Okunabilir/Yazılabilir	500.0
0004d	0x0004	word	Üst	limit histerisiz değeri	HY5U	Okunabilir/Yazılabilir	1.0
0005d	0x0005	word	Üst	limit alarmı için gecikme süresi	4L YU	Okunabilir/Yazılabilir	0
0006d	0x0006	word	Alt	limit değeri	LOLL	Okunabilir/Yazılabilir	0.0
0007d	0x0007	word	Alt limit histerisiz değeri			Okunabilir/Yazılabilir	I.D
0008d	0x0008	word	Alt	limit alarmı için gecikme süresi	dL YL	Okunabilir/Yazılabilir	0
0009d	0x0009	word	Ölç	Ölçüm metodu (0=AC,1=DC,2=ACDC)		Okunabilir/Yazılabilir	AC dC
0010d	0x000A	word		dalık hane gösterim şekli (0=X, 1=X.X, 2=X.XX, 3=X.XX)	LYPE () dPnE	Okunabilir/Yazılabilir	0.0
0011d	0x000B	word	Ölç (1=	üm değeri örnekleme süresi opsiyonu 250ms, 2=500ms, 3=750ms, 4=1snopsiyonları geçerlidir	.) OPEn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч
0012d	0x000C	word		485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 sında ayarlanabilir.	Adr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0013d	0x000D	word		udrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=1920 38400; 7= 57600; 8= 115200)	D PUNG	Okunabilir/Yazılabilir	OFF
*Rölesiz	modellerde	e "Holdir	ıg Re	egister" parametre tablosu aşağıdaki gibidir.		1	
0000d	0x0000	word	Giriş tipi seçimi		IL YP	Okunabilir/Yazılabilir	u.E.r.r.
0001d	0x0001	word	Trafo değiştirme oranı		u.t.r.r.	Okunabilir/Yazılabilir	100
0003d	0x0003	word	Ölçüm metodu (0=AC,1=DC,2=ACDC)		L YPE	Okunabilir/Yazılabilir	ACAC
0004d	0x0004	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=X.XX,1=X.X,2=X)		dPnE	Okunabilir/Yazılabilir	0.000
0005d	0x0005	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu		OPEn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч
0006d	0x0006	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.		Adr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0007d	0x0007	word	6= 3	udrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=1920; 38400; 7= 57600; 8= 115200)	brud	Okunabilir/Yazılabilir	OFF
EPV24	2-x-xxx	(-RSI	CI	HAZLAR İÇİN INPUT REGISTER A	RESLER	l	
Adı	Register resleri	Veri 1	ipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Ya: İzni	zma
Decimal	Hex						
0000d	0x0000	word		Ölçülen gerilim değeri		Sadece okur	nabilir
		İHAZ	LA	AR İÇİN DISCRETE INPUT ADRESLE	Rİ		
Discret Adre		Veri Tipi			Parametre Adı	Okuma /Yaz İzni	ma
Decimal	Hex			Verinin İçeriği		0 1 .	- I- 111.
0000d	0x0000			Röle çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)		Sadece okuna	adilir
K UZAI	VIILI C	IHAZ	LA	R İÇİN COIL ADRESLERİ			
Coil A	dresleri			Verinin İçeriği P		Okuma /Yazma	Başlangı
		1	F2 2	vernini içeriği	Parametre	Chama / razina	
Decimal	Hex	Veri	Прі		Adı	İzni	Değeri

^{*}Rölesiz modellerde Coil ve Discrate Input bulunmamaktadır.

Not 1: \$\mathcal{UFYP}\$ menu parametresi hem "Holding register" hemde "Coil" olarak kullanılabilmektedir.

Not 2: Modbustan gelen input register değerleri \(\frac{dP}{n} \) g\"osterimi esas alınarak 1000 ile çarpılarak mV değerine ulaşılır.

\[
\text{Orneğin}; Modbustan okunan \(\frac{2842}{842} \) değeri, \(\frac{dP}{n} \) \(\frac{e}{e} = 2 \) (\(\frac{0.00}{0.00} \)) için) \(\frac{2842}{842} \) x1000 = 28420 mV yani 2.842 V olarak elde edilir.

\[
\text{Modbustan okunan } \(\frac{2842}{689} \) değeri, \(\frac{dP}{n} \) \(\frac{e}{e} = 3 \) (\(\frac{0.000}{0.000} \)) için) \(\frac{2842}{6842} \) x1000 = 2842 mV yani 2.842 V olarak elde edilir.



