

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EPV542 PROGRAMLANABILIR AC/DC VOLTMETRE

ENDA EPV542 Programlanabilir AC/DC Voltmetre'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- ▶ 54 x 94 mm ebatlı
- ▶ 3 hane dijital göstergeli
- Seçilebilir (sabit) ve gösterilen değere göre otomatik kayan ondalık hane gösterimi
- Din paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir
- ▶ Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO+NC)
- ▶ İzole RS485 üzerinden ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği (Opsiyonel)
- ▶ Tuş kilitleme özelliği
- Seçilebilir AC, DC veya True RMS (ACDC) ölçme özelliği
- ► EN Standartlarına göre CE markalı








TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER							
Ortam/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 70°C						
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.						
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre; Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20						
Yükseklik	En çok 2000m						
Yanıcı ve aşındırıcı gaz I	bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.						
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER							
Besleme voltaji	90-250V AC 50/60Hz; 10-30V DC / 8-24V AC SMPS						
Güç tüketimi	En çok 5VA						
Bağlantı	2.5mm²'lik klemens						
Skala	AC ve RMS λ Ε Υ P 500 seçili ise 0500V λ Ε Υ P 100 seçili ise 0100V DC λ Ε Υ P 500 seçili ise -500V DC500V DC λ Ε Υ P 100 seçili ise -100V DC100V DC						
Duyarlılık	0,01V (¿Ł YP 100 seçili ise) 0,1V (¿Ł YP 500 seçili ve -100V dan büyük 100Vdan küçük giriş değerleri için) 1V (¿Ł YP 500 seçili ve -100V dan küçük veya 100V dan büyük giriş değerleri için)						
Doğruluk	AC ± %1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2) DC ± %1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2) RMS ± %1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2)						
Giriş aralığı	-500V500V (ಓ ڬP 500 seçili ise ±1250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.) -100V100V (ಓ ڬP 100 seçili ise ±125V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.)						
Giriş empedansı	870kΩ						
Frekans aralığı	DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz - 70Hz)						
EMC	EN 61326-1: 2013						
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)						
ÇIKIŞLAR							
Alarm çıkışı	Röle 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC						
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 10A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.						
КИТИ							
Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.						
Ebatlar	G54xY94xD68mm						
Ağırlık	Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak)						
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.						
Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.							





Boyutlar



Cihazı raya monte etmek için ;

Cihazı 1 yönünde raya doğru iterek, ray kilidinin rayı tutmasını sağlayınız.

Cihazı raydan çıkarmak için ;

Ray kilidini tornavida ile **2** yönünde itiniz ve cihazı **3** yönünde çekiniz.

Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm



Bağlantı Diyagramı



ENDA EPV542 ray montajlı kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından qecirilmemelidir.





ı.Ł 9P giriş tipi 500 seçili ise ölçüm uçları 1 ve 4 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.


LE SP giriş tipi 100 seçili ise ölçüm uçları 2 ve 3 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.















2/4 EPV542-TR-03-220103





EPV542 PROGRAMLAMA DİYAGRAMI

Artırma Tuşu Tuş Kilidi



Çalışma modunda 3 saniye boyunca sürekli basılırsa tuş kilidini aktif veya pasif duruma getirir.

Eksiltme Tuşu



Set değerinin eksiltilmesini ve parametrelerin değistirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı azalır.

Program

Secilen parametre değerinin görüntülenmesini ve avarlanmasını sağlar.


out


Parametre Ayarlama Diyagramı

Tuşuna basılınca parametrenin mevcut değeri ekranda flash yaparak görülür.

Yukarı veya Aşağı tuşları kullanılarak seçili parametre istenilen değere ayarlanabilir.

Parametre ayarlandıktan sonra tekrar SET tuşuna basılınca ayarlanan parametre ismi ekranda görülür.







Conf

& (

Giriş Tipi Seçimi

บ /ปีปี seçilirse; Max 100V girişi (2. ve 3. klemensler) kullanılarak u.E.r.r. menude gizlenir.

u500 seçilirse; Max 500V girişi (1. ve 4. klemensler) kullanılarak u.E.r.r. menude gizlenir.

u.Ł.r.r. seçilirse; Max 100V girişi (1. ve 4. klemensler) kullanılarak u.Ł.r.r. değeri menüde görünür ve 1 ile 9999 arasında bir değere set edilebilir.



Gerilim Dönüştürme Oranı

/ (/100) ile 9999 (/100) arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre değişince üst limit değerleri üst skala değerine, alt limit değeri alt skala değerine ,histerisiz değerleri ise []. I'e set edilir.



Ölçüm Metodu

AC, dC veya ACdC olacak şekilde ayarlanabilir. Ekranın üst kısmındaki ledler ayarlanan ölçüm metodunu göstermektedir.



Ondalık Hane Gösterimi

Ölçülen değer;

10'dan küçükse (0.000), (0.00), (0.00) veya (0) şeklinde, 10 ile 100 arasında ise $(\overline{\Omega}.\overline{\Omega}\overline{\Omega})$, $(\overline{\Omega}.\overline{\Omega})$ veya $(\overline{\Omega})$ şeklinde,



100 ile 1000arasında ise $(\overline{U}.\overline{U})$ veya (\overline{U}) şeklinde, 1000 ve üzerinde ise (Ü) şeklinde gösterilebilir.



(dPnE değeri ölçülen değer ve röle parametrelerinin durumuna göre anlık olarak değisebilir.)



Örnekleme Süresi

l. seçilirse;250ms, ∂. seçilirse;500ms,

3. seçilirse;750ms, 4. seçilirse;1sn opsiyonları geçerlidir.



Cihazın Adresi

l ile 247 arasında ayarlanabilir



bRUd

Baudrate Değeri

off, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 değerlerine avarlanabilir.





Out1 Çıkış Modu

n.o. veya n.c. olacak şekilde ayarlanabilir. n.o secilirse alarm durumunda Out rölesi enerjilenir.

R uzantılı cihazlarda bulunmaktadır.



Üst Limit Değeri

IEBP parametresi; u.E.r.r. seçiliyse u.E.r.r. parametresine kadar, U IDD seciliyse 100'e kadar, U500 seciliyse 500'e kadar arttırılabilir. Bu parametre (LOLL - H95.L - H950) değerinden kücük olamaz.



Üst Limit Histerisiz Değeri

☐ ile ☐ arasında istenilen değere ayarlanabilir Bu parametre (UP.L I - LO.L I. - HY5.L) değerinden büyük olamaz. /E YP veya u.E.r.r. parametreleri değiştirildiği takdirde H95U D. I'e set edilir.



Üst Limit Alarmı için Geçikme Süresi

0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.



LoLL

Alt Limit Değeri

d € ölçüm tipindeyken; u.Ł.r.r. parametresi seçiliyse -999, U 100 parametresi secilivse -100. U500 parametresi secilivse -500 değerine kadar azaltılabilir. Rℂ veya Rℂdℂ ölçüm tipinde ise minimum 0'a kadar azaltılabilir. Bu parametre (UP.L I - HY5U - HY5L) değerine kadar arttırılabilir.



Alt Limit Histerisiz Değeri

☐ ile ☐ arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre (UP.LL - LOLL - HY5U) değerinden büyük olamaz. u.E.r.r veya /E YP değiştirildiğinde []. / değerini alır.



Alt Limit Alarmı İçin Gecikme Süresi

0 ile 900 sanive arasında istenilen değere ayarlanabilir.





ve (tuşlarına basılırsa ölçüm değeri konumuna dönülür.





Tuşlarına birlikte basılırsa revizyon tarihi; gün.ay ve yıl olarak ardışık şekilde flash yaparak görüntülenir.

Revizyon tarihi gösterilirken basılı haldeki tuşlardan herhangi biri bırakılırsa ekranda tekrar ölçüm değeri gösterilir.

Fabrika Ayarları

Cihaza ilk enerji verilirken 💎 tuşuna basılı tutulur ise, ekranda dPRr mesajı görünür ve fabrika ayarlarına geri dönülür.

Hata Mesajları

Ölçülen akım değerinin üst skalayı aştığını gösterir.

Ölçülen akım değerinin alt skalayı aştığını gösterir.

(*) Rölesiz modellerde sadece IESP., u.E.r.r., ESPE, d.PnE, OPEn parametreleri bulunur. (**) Sadece ModBus'lı cihazlarda Rdr5 ve bRUd parametreleri bulunur.

> 3/4 EPV542-TR-03-220103

		_		LTMETRE MODBUS PROTO I HOLDING REGISTER ADR				
Holding	Register		LAIT IŞII				01 04	
Adre	sleri Hex	Veri Tipi	Verinin İçeriği			Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
0000d	0x0000	word	Alarm çıkış ko	onumu (0 = no , 1 = nc)	\dashv	OE YP	Okunabilir/Yazılabilir	no
0001d	0x0001	word	Giriş tipi seçimi (0 = utrr, 1 = U 100, 2=U500)			IE YP	Okunabilir/Yazılabilir	u.E.r.r
0002d	0x0002	word	Trafo değiştirme oranı			u.E.r.r	Okunabilir/Yazılabilir	100
0003d 0004d	0x0003 0x0004	word word	LSW = ilk word MSW = ikinci word	V = ilk word Üst limit değeri.			Okunabilir/Yazılabilir	100.0
0005d 0006d	0x0005 0x0006	word word	LSW = ilk word MSW = ikinci word	3.			Okunabilir/Yazılabilir	0
0007d	0x0007	word	Üst limit hister	isiz değeri		hY5U	Okunabilir/Yazılabilir	D. 1
0008d	0x0008	word	Üst limit alarmı	için gecikme süresi		dL YU	Okunabilir/Yazılabilir	0
0009d	0x0009	word	Alt limit hister	• •		hysl	Okunabilir/Yazılabilir	O. 1
0010d	0x000A	word	Alt limit alarm	ı için gecikme süresi		dL YL	Okunabilir/Yazılabilir	0
0011d	0x000B	word	Ölçüm metodu $(0=R\mathcal{E}, 1=d\mathcal{E}, 2=R\mathcal{E}d\mathcal{E})$			LYPE	Okunabilir/Yazılabilir	RE d E
0012d	0x000C	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=X, 1=X.X, 2=X.XX, 3=X.XXX			dPnE	Okunabilir/Yazılabilir	0.0
0013d	0x000D	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu (1=250ms, 2=500ms, 3=750ms, 4=1sn opsiyonları geçerlidir.			oPtn	Okunabilir/Yazılabilir	4
0014d	0x000E	word	Rs485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.			Adr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0015d	0x000F	word	Baudrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200 6= 38400; 7= 57600; 8= 115200)			PANA	Okunabilir/Yazılabilir	OFF
*Rölesiz	modellerde	"Holdir	g Register" pa	rametre tablosu aşağıdaki gibidir.				
0000d	0x0000	word	Giriş tipi seçir	ni		IE SP	Okunabilir/Yazılabilir	u.E.r.r.
0001d	0x0001	word	Trafo değiştirme oranı			u.Ł.r.r.	Okunabilir/Yazılabilir	100
0003d	0x0003	word	Ölçüm metodu (0=AC,1=DC,2=ACDC)			<i>LYPE</i>	Okunabilir/Yazılabilir	AC d C
0004d	0x0004	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=X.XX,1=X.X,2=X)			dPnE	Okunabilir/Yazılabilir	0.0
0005d	0x0005	word	Ölçüm değeri	örnekleme süresi opsiyonu		oPtn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч
0006d	0x0006	word	arasında ayaı			Adr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0007d	0x0007	word	6= 38400; 7=	Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=192 57600; 8= 115200)		ьяиа	Okunabilir/Yazılabilir	OFF
EPV54	2-x-xx>	c-RSI	CIHAZLA	AR İÇİN INPUT REGISTER AI	DRI	ESLER		
Input Register Adresleri		Veri 7	ipi -	Verinin İçeriği P		ametre Adı	Okuma /Yazma İzni	
Decimal	Hex							
0000d	0x0000	wo	rd Ölçülen g	erilim değeri			Sadece okun	abilir
R UZA	NTILI C	İHAZ	LAR İÇİN	I DISCRETE INPUT ADRESL	.ER	İ		
Discrete Input Adresleri					Parametre Adı		Okuma /Yazma İzni	
Decimal Hex		Veri	•	Verinin İçeriği				
0000d 0x0000				ş durumu (0=OFF; 1=ON)			Sadece okuna	bilir
R UZAI	NTILI C	IHAZ	LAR IÇIN	COIL ADRESLERİ				
Coil	Adresleri				_		01 07	

Coil Adresleri			Verinin İçeriği	Davametra	Okuma /Yazma	Başlangıç
Decimal	Hex	Veri Tipi]	Parametre Adı	İzni	Değeri
0000d	0x0000	Bit	Alarm çıkış durumu (0=no; 1=nc)	OEYP	Okunabilir/Yazılabilir	no

^{*}Rölesiz modellerde Coil ve Discrate Input bulunmamaktadır.

Not 3 : Upll ve Loll değerleri 2 byte halinde yazılmalı ve okunmalıdır. İnput registerdaki hesaplama bu değerler için de geçerlidir. Örnek : Okunan değer (Upll için) 150200 ve Dpnt =1 ise bu değer aslında (150.2) dir. 150200d (24A88h) ; LSW = 4A88h , MSW = 0002h olur.





Not 1: ### Molding register hemde "Coil" olarak kullanılabilmektedir.

Not 2: Modbustan gelen input register değeri ilk olarak 1000'e bölünür.Bölünen değer Dpnt'ye göre düzenlenir. Örnek: 123 sayısı; 123 / 1000 = 0.123 'tür. Dpnt = 1 ise 0.1, Dpnt = 2 ise 0.12 ve Dpnt = 3 ise 0.123 olur. Örnek: 28245 sayısı; 28245 / 1000 = 28,245 olur. Dpnt = 1 ise 28.2, Dpnt = 2 ise 28.24 olur.