

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EPV241A AC/DC VOLTMETRE

ENDA EPV241A AC/DC voltmetreyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- * 77 x 35mm ebatlı.
- * 3 hane dijital göstergeli.
- * -100V ile +100V arasındaki ölçüm değerlerini tek ondalık hane ile gösterebilme.
- Maksimum 50V AC/DC ölçümler için 10 kat daha hassas ölçüm girişi ile -50V ile +50V arasındaki ölçüm değerlerini iki ondalık hane ile gösterebilme.
- * Ön paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir.
- * Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO+NC)
- * İzole RS485 üzerinden ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği.(isteğe bağlı)
- * Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliği.
- * EN Standartlarına göre CE markalı.



Sipariş Kodu: EPV241A- $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$

1-Çıkış 2-Besleme Voltajı R.....Röle 230VAC...230V AC Boş...Röle yok

3-ModBus RSI.....Izole ModBus (isteğe bağlı)

110VAC...110V AC 24VAC.....24V AC

SM.....9-30V DC / 7-24V AC

Teknik Özellikleri

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			
Ortam/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 70°C		
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.		
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre ; Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20		
Yükseklik	En çok 2000m		



Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİ	KLER				
Besleme voltaji	230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteğe bağlı 9-30V DC / 7-24V AC ±%10				
Güç tüketimi	En çok 5VA				
Bağlantı	2.5mm²'lik klemens				
Skala	AC ve RMS				
Duyarlılık	0,01V (£. :n₽ 50 seçili ise)				
Dayar IIIIK	0,1V (ℂ. ɹɑº 500 seçili ve -100V dan büyük 100Vdan küçük giriş değerleri için)				
	1V (E. 10 500 seçili ve -100V dan küçük veya 100V dan büyük giriş değerleri için)				
Doğruluk	AC ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2) DC ±%1 (tam skalanın)				
	RMS ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2)				
Giriş aralığı	-500V500V (£. inP 500 seçili ise ±1250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.) -50V50V (£. inP 50 seçili ise ±125V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.)				
Giriş empedansı	870kΩ				
Frekans aralığı	DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz - 70Hz)				
EMC	EN 61326-1: 2006				
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)				

ÇIKIŞLAR	
Alarm çıkışı	Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

KUTU	
Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.
Ebatlar	G77xY35xD71mm
Ağırlık	Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.
•	

1/5




Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

url: www.enda.com.tr

EPV241A-T-03-201307






Cihazı panelden çıkarmak için:

- Sıkıştırma aparatını 1 yönünde yana itiniz.
- Aparatı 2 yönünde çekiniz.

Not:

- 1) Panel kalınlığı en fazla 7mm olabilir.
- Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.



Bağlantı Diyagramı





kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantıla


Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm

ENDA EPV241A pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. **DİKKAT**

£. 🖙 giriş tipi 500 seçili ise ölçüm uçları 9 ve 12 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır. £. 🖙 giriş tipi 50 seçili ise ölçüm uçları 10 ve 11 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.







	Ac	dc	Ac.dc (rms)	
A	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$	0.000	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$	
A 17/2 T 31/2 2T	0.308 A	$A\frac{2}{\pi}$	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$	
0	0.386 A	$A\frac{1}{\pi}$	$A\frac{1}{2}$	
A	А	0.000	А	
0 T/2 T 3T/2 2T	A 1/2	$A\frac{1}{2}$	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$	
A d d d ZT	$A\sqrt{\frac{d}{T}-\frac{d^2}{T^2}}$	A d T	A $\sqrt{\frac{d}{T}}$	
0 T/2 T 3T/2 2T	$A\frac{1}{\sqrt{3}}$	0.000	$A\frac{1}{\sqrt{3}}$	

2/5 EPV241A-T-03-201307

EPV241A PROGRAMLAMA DİYAGRAMI



Arttırma tuşu

Set değerinin arttırılmasını ve parametrelerin değiştirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı artar.

Eksiltme (tuşu




 Set değerinin eksiltilmesini ve parametrelerin değiştirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı azalır.

Program tuşu

SET

Seçilen parametre değerinin görüntülenmesini ve ayarlanmasını sağlar.




&

tuşlarına birlikte 3 saniye süre ile basılırsa programlama konumuna geçilir veya normal çalışma moduna dönülür.Parametre isimleri ekranda görünürken tuslarına basılırsa ölcüm değeri moduna dönülür.







ve A

tuşları kullanılarak üst limit değeri -500V ile 500V arasında ayarlanabilir. (C.:np 50 ise bu parametre -50.00V ile 50.00V arasında ayarlanabilir.) Bu parametre (L a.L / + H H L + H H L) değerinden küçük olamaz.

SET

Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönülür.

ve 🛕

tuşları kullanılarak üst limit histerisiz değeri 0.0 ile 20.0V arasında istenilen değere ayarlanabilir. (C.nP 50 ise bu parametre 0.00 ile 20.00 arasında istenilen değere ayarlanabilir.) Bu parametre (UPL 1 - LaL 1 - HYAL) değerinden büyük olamaz.

SET

Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönülür.

ve 🛕

tuşları kullanılarak üst limit alarmı için gecikme süresi 0 ile 900 saniye arasında istenilen

değere ayarlanabilir.

Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönülür.

ve 📗

tuşları kullanılarak alt limit değeri -500V ile 500V arasında ayarlanabilir. (C.ınp 50 ise bu parametre -50.00V ile 50.00V arasında ayarlanabilir.) Bu parametre (UPL 1 - HY5.U - HY5.L) değerinden küçük olamaz.

JE1

Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönülür.

ve 🖊


tuşları kullanılarak alt limit histerisiz değeri 0.0 ile 20.0V arasında istenilen değere ayarlanabilir. (C.inP 50 ise bu parametre 0.00 ile 20.00 arasında istenilen değere ayarlanabilir.)

Bu parametre (UPL I - LaL I - H95.0) değerinden büyük olamaz.

SET

Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönülür.

3/5



- (*) Rölesiz modellerde sadece EBPE, oPEn, EinP parametreleri bulunur.
- (**) Sadece ModBus'li cihazlarda 8dr5 ve b8ud parametreleri bulunur.

Tuşlara basılmadan 25 saniye beklenir veya enerji kesilip yeniden verilirse çalışma konumuna dönülür.

NOT:Cihaza ilk enerji verilirken ve tuşuna basılı tutulur ise,ekranda dPRr mesajı görünür ve fabrika ayarlarına geri dönülür.

Fabrika ayarlarına dönme sonunda C.ınp 50 seçili ise HySI ve HysU 1.00 olarak ayarlanır.

 \mathcal{L} ıuP giriş tipi 500 seçili ise ölçüm uçları 9 ve 12 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.

 ${\it EnP}$ giriş tipi ${\it 50}$ seçili ise ölçüm uçları 10 ve 11 klemenslerine takılmalıdır. Aksi takdirde ölçüm hatalı yapılır.



ENDA EPV	ENDA EPV241A DİJİTAL VOLTMETRE MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI						
1.1 HOLDIN	G RE	GIS	TERS				
Holding Registe Adresleri	r Ver Tip	1	Verinin İçeriği		Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri	
Decimal Hex							
0000d 0x000	0 wor	d Üs	Üst limit değeri		Okunabilir/Yazılabilir	500	
0001d 0x000	1 wor	d Üs	t limit histerisiz değeri	HY5U	Okunabilir/Yazılabilir	10.0	
0002d 0x000	2 wor	d Üs	t limit alarmı için gecikme süresi	9F AN	Okunabilir/Yazılabilir	0	
0003d 0x000	3 wor	d Alt	limit değeri	LoL I	Okunabilir/Yazılabilir	0	
0004d 0x000	4 wor	d Alt	limit histerisiz değeri	HY5L	Okunabilir/Yazılabilir	10.0	
0005d 0x000	5 wor	d Alt	limit alarmı için gecikme süresi	al Al	Okunabilir/Yazılabilir	0	
0006d 0x000	6 wor	d Öle	çüm metodu ($\theta = A \mathcal{L}, I = d \mathcal{L}, \partial = A \mathcal{L} d \mathcal{L}$)	F A L B	Okunabilir/Yazılabilir	AC 4C	
0007d 0x000	7 word	2.8	çüm değeri örnekleme süresi opsiyonu(1.seçilirse;250ms seçilirse;500ms,3.seçilirse;750ms,4.seçilirse;1sn siyonları geçerlidir.	s, oPtn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч	
0008d 0x000	8 word		RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.		Okunabilir/Yazılabilir	1	
0009d 0x000	9 wor	d Ba	udrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=1920	00) <i>68Ud</i>	Okunabilir/Yazılabilir	oFF	
*Rölesiz modelle	erde "Ho	lding F	Register" parametre tablosu aşağıdaki gibidir.				
0000d 0x000	0 wor	d Öle	Ölçüm metodu ($B=RE$, $I=dE$, $Z=RE$ d E)		Okunabilir/Yazılabilir	ACAC	
0001d 0x000	1 wor	d Öle	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu		Okunabilir/Yazılabilir	Ч	
0002d 0x000	2 word		6485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 asında ayarlanabilir.	Adrs	Okunabilir/Yazılabilir	1	
0003d 0x000	3 wor	d Ba	udrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=1920	00) <i>68Ud</i>	Okunabilir/Yazılabilir		
1.2 INPUT F	REGIS	STEF	RS				
Input Register		ri Tipi	Vestuis bestži		Okuma /Yazma		
Decimal He	x			Adı	İzni		
0000d 0x00	۱ 000	word	Ölçülen gerilim değeri		Sadece okunabilir		
00001 0x00	001	word	Ölçülen gerilim değeri (Üç haneli iken ondalıksız olarak okunur. Diğer durumlarda '0' dır.)		Sadece okunabilir		
1.3 DISCRE	TE IN	IPU1	rs .				
Discrete Inp Adresleri	Discrete Input		Verinin İseriği			Okuma /Yazma	
Decimal He		•		Adı	İzni		
00d 0x0	0	Bit	Röle çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)		Sadece okunabilir		
1.4 COILS							
Coil Adresle	Coil Adresleri Veri Tip		Verinin İçeriği	Parametre	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri	
Decimal Hea	c			Adı	14111	Degen	
00d 0x0	- 1	Bit	Alarm çıkış konumu (0=na; 1=nc)		Okunabilir/Yazılabilir		

*Rölesiz modellerde Coil ve Discrete Input parametreleri bulunmamaktadır.