

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA ET1124 RAY MONTAJLI DÖRT GİRİŞLİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI

ENDA ET1124 Raya monte edilebilir PID sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- Raya monte edilebilir kutu.
- Seçilebilir çift set değeri girebilme.
- Seçilebilir Termokupl (J, K, L, T, S, R) veya iki telli PT100 sensör tipi (Siparişte Belirtilmelidir).
- PID parametrelerinin otomatik hesaplanması (SELF TUNE).



Sistemin ilk çalıştırılmasından önce sistemin PID parametreleri biliniyorsa girilmeli, aksi takdirde Self-Tune özelliği aktif yapılmalıdır.

- Kontrol çıkışlarını iptal edebilme imkanı (Ölçme amaçlı kullanım için).
- Dört adet SSR sıcaklık kontrol çıkışı.
- SSR Çıkışlarını manual kontrol edebilme imkanı.
- Soft-Start özelliği.
- RS485 ModBus protokolüyle haberleşme.
- Seçilebilir Isıtma/Soğutma kontrolü.
- Giriş için offset özelliği.
- Prob arızası durumunda SSR konumlarını seçebilme veya periyodik çalışma.
- ModBus ile programlama.
- RS485 ile yazılım güncelleme.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

► EN Standartlarına göre CE Markalı.



SİPARİŞ KODU : ET1124 TC Girişli ET1124-RT PT100 Girişli







ÇEVRESEL ÖZELLİKLER				
Ortam/depolama sıcaklığı	0 +50°C/-25 +70°C (buzlanma olmadan)			
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.			
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre IP20			
Yükseklik	En çok 2000m			



Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

Besleme	24 VDC ±%20
Güç tüketimi	En çok 5VA
Bağlantı	1.5mm²'lik soketli klemens
Hat direnci	Termokupl için en çok 100Ω Ohm. PT100 için en çok 1Ω Ohm. (Offset parametresi ile düzeltme gerekebilir)
Bilgi koruma	EEPROM (en az 10 yıl)
EMC	EN 61326-1: 2013
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)
GİRİŞLER	
T1T4 termo eleman girişi	Dört kanal, kullanıcı tarafından seçilebilir J, K, L, T, S, R sensör girişleri (TC girişli cihaz için - ET1124)
PT1PT4 PT100 termo eleman girişi	Dört kanal, PT100 sensör girişleri (PT100 girişli cihaz için - ET1124-RT)
ÇIKIŞLAR	
S1S4 SSR kontrol çıkışları	Dört kanal, 24 VDC ±%20 maxsimum 30mA kısadevre korumalı SSR kontrol çıkışı.
KONTROL	
Kontrol biçimi	Tek set-değer kontrolü
Kontrol yöntemi	On-Off / P, PI, PD, PID (seçilebilir)
A/D dönüştürücü	14 bit
Örnekleme zamanı	200ms (Minimum)
Oransal band	%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir
İntegral zamanı	0.0 ile 100.0 dakika arasında ayarlanabilir
Türev zamanı	0.00 ile 25.00 dakika arasında ayarlanabilir
Kontrol periyodu	1 ile 125 saniye arasında ayarlanabilir
Histeresiz	1 ile 50°C/F arasında ayarlanabilir
Çıkış gücü	Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir
KUTU	



Kutu şekli

Kutu malzemeleri

Ebatlar

Ağırlık

Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır

Raya monte edilebilir kutu (DIN 43 700'e göre)





Yaklaşık 200g (ambalajlı olarak)

G29xY90xD64mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Giriş Tipi		Skala A	ralığı	Doğruluğu
ET1124-RT	Pt 100 Rezistans termometre	EN 60751	-199.9600.0 °C	-199.9999.9 °F	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane
PT100 cihaz için	Pt 100 Rezistans termometre	EN 60751	-200600 °C	-3281112 °F	± 0,2% (tam skalanın) ± 1 hane
	J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30.0600.0°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
	J (Fe-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30600°C	-221112 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
	K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-30.0999.9°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
ET4404	K (NiCr-Ni) Termokupl	EN 60584	-301300°C	-222372 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
ET1124	L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30.0600.0°C	-22.0999.9 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
TC cihaz için	L (Fe-CuNi) Termokupl	DIN 43710	-30600°C	-221112 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
	T (Cu-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30.0400.0°C	-22.0752.0 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
	T (Cu-CuNi) Termokupl	EN 60584	-30400°C	-22752 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
	S (Pt10Rh-Pt) Termokupl	EN 60584	-401700°C	-403092 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane
	R (Pt13Rh-Pt) Termokupl	EN 60584	-401700°C	-403092 °F	± 0,5% (tam skalanın) ± 1 hane


BAĞLANTI DİYAGRAMI



ENDA ET1124 ve ET1124-RT raya monte edilebilir kontrol cihazlarıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.

Cihazın tümünde ÇİFT YALITIM vardır.

ET1124





Vida sıkma momenti

0.4-0.5Nm

Cihazın lojik çıkışı elektriksel olarak izole değildir. Bu nedenle topraklı termokupi kullanıldığında lojik çıkış uçları topraklanmamalıdır.




1) Besleme kabloları IEC 60277 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.

2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

T1 (PT1) LED 'İ HATA MESAJI TANIMLAMALARI

Grafikler T1 için düzenlenmiştir. T2 (PT2), T3 (PT3) ve T4 (PT4) ledleri için de, ilgili Input register parametresine göre, benzer gösterim geçerlidir.

LED







SENSÖR GİRİŞLERİ:

J-K-L-T-S-R TİPİ TERMOKUPL İÇİN : Doğru kompanzasyon kablosu kullanınız.Ek yapmayınız. Termokupl kablolarının giriş terminalinde doğru yerlere bağlanmasına dikkat ediniz.


PT100 GIRISI I CIHAZI AR ICIN: İki telli PT100 sensörün kablosuna ek yapmadankullanınız. Kablonun uzatılması sıcaklığın hatalı olarak fazla ölçülmesine sebep olur.



ET1124-RT Giriş Bağlantısı




KONTROL ÇIKIŞLARI



PT100 Girişli

KONTROL ÇIKIŞLARI :

S1, S2, S3, S4 SSR çıkışlar: Dört adet SSR kontrol çıkışının her biri maksimum 30mA 24VDC olan yükleri sürebilir. SSR çıkışlar kısa devre korumalıdır.





ET1124

1.1 Termostat Holding Register Bellek Haritası

Parametre Numarası	adresleri Varinin Icaridi		Okuma / Yazma izini	Fabrika Ayarlar	
			PT1 Girişi için sensör seçim parametresi (ET1124-RT PT100 girişli cihaz için) : 0 = PT100 ondalıklı 1 = PT100		1
Н0	0000d (0000h) Word	T1 Girişi için sensör seçim parametresi (ET1124 TC girişli cihaz için): 2 = J ondalıklı, 3 = J, 4 = K ondalıklı, 5 = K, 6 = L ondalıklı, 7 = L, 8 = T ondalıklı, 9 = T, 10 = S, 11 = R,	Okunabilir / Yazılabilir	3
H1	0001d (0001h) Word	T1 girişi için filitre katsayısı (1 ile 100 arasında ayarlanabilir.1 ise sayısal filitre devre dışı) Okunabilir / Yazılabilir		20
H2	0002d (0002h	Word	T1 girişi için offset değeri (-100 ile 100 arasında ayarlanabilir) Okunabilir / Yazılabilir		0
Н3	0003d (0003h	Word	S1 çıkışı sıcaklık set değeri (H5 ile H6 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	400
H4	0004d (0004h	Word	S1 çıkışı 2.sıcaklık set değeri (H5 ile H6 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	500
H5	0005d (0005h	Word	S1 çıkışı minimum set değeri limiti (Alt skala ile H6 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
Н6	0006d (0006h	Word	S1 çıkışı maksimum set değeri limiti (H5 ile üst skala arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	600
H7	0007d (0007h	Word	S1 çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
Н8	0008d (0008h	Word	S1 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
Н9	0009d (0009h	Word	S1 çıkışı integral zamanı değeri (0.0 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
H10	0010d (000Ah) Word	S1 çıkışı türev zamanı değeri (0.00 ile 25.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1.00
H11	0011d (000Bh) Word	S1 için çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	25
H12	0012d (000Ch) Word	S1 çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
H13	0013d (000Dh) Word	Sensör hatası durumunda S1 çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
H14	0014d (000Eh) Word	İlk enerji verildiğinde,S1 çıkışı için soft start zamanı (0 ile 250 dakika arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
H15	0015d (000Fh) Word	S1 çıkışı manual çıkış yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	50.0
H16	5 0016d (0010h) Word Fonksiyon kontol parametresi (23040d (5A00h) değeri girildiğinde self tune durdurulur) (23041d (5A01h) değeri girildiğinde self tune başlatılır) (23042d (5A02h) değeri girildiğinde CH1 parametreleri fabrika değerlerine döner)		Okunabilir / Yazılabilir	0	
H17	0017d (0011h	Word	Old Konfedience and April (OC Odf Lonfedience and Illustration health and a state of		1200
H18-49	0018d0049d	Word	Reserve (32 word)	Okunabilir / Yazılabilir	XX
H50	0050d (0032h	Word	T2 girişi için sensör seçim parametresi (H0 gibi ayarlanır)	Okunabilir / Yazılabilir	3
H51	0051d (0033h) Word	T2 girişi için filitre katsayısı (1 ile 100 arasında ayarlanabilir.1 ise sayısal filitre devre dışı)	Okunabilir / Yazılabilir	20
H52	0052d (0034h	Word	T2 girişi için offset değeri (-100 ile 100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
H53	0053d (0035h) Word	S2 çıkışı sıcaklık set değeri (H55 ile H56 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	400
H54	0054d (0036h) Word	S2 çıkışı 2.sıcaklık set değeri (H55 ile H56 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	500
H55	0055d (0037h) Word	S2 çıkışı minimum set değeri limiti (Alt skala ile H56 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
H56	0056d (0038h	Word	S2 çıkışı maksimum set değeri limiti (H55 ile üst skala arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	600
H57	0057d (0039h	Word	S2 cıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
H58	0058d (003Ah) Word	S2 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
H59	0059d (003Bh) Word	S2 çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.
H60	0060d (003Ch	4	S2 çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 25.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1.0
H61	0061d (003Dh		S2 için çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	25
H62	0062d (003Eh	1	S2 çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
H63	0063d (003Fh	1	Sensör hatası durumunda S2 çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
H64	0064d (0040h	1	lik enerji verildiğinde,S2 çıkışı için soft start zamanı (0 ile 250 dakika arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	(
H65	0004d (0040h		S2 çıkışı manual çıkış yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	50.0
H66	0066d (0042h	1	Fonksiyon kontol parametresi (23040d (5A00h) değeri girildiğinde self tune durdurulur) (23041d (5A01h) değeri girildiğinde self tune başlatılır) (23042d (5A02h) değeri girildiğinde CH2 parametreleri fabrika değerlerine döner)	Okunabilir / Yazılabilir	(
H67	0067d (0043h) Word	CH2 Konfigürasyon registeri (C50- C65 konfigürasyon coillerinin holding registeri) B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 C57 C56 C55 C54 C53 C52 C51 C50	Okunabilir / Yazılabilir	1200
			Dit amamam için 1.5 bolumundeki coli açıklamalarına bakınız		





1.1 Termostat Holding Register Bellek Haritası (Devamı)

	Parametre Numarası	Holding adre Desima		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma / Yazma izini	Fabrika Ayarları
	H100	0100d	(0064h)	Word	T3 girişi için sensör seçim parametresi (H0 gibi ayarlanır)	Okunabilir / Yazılabilir	3
	H101	0101d	(0065h)	Word	T3 girişi için filitre katsayısı (1 ile 100 arasında ayarlanabilir.1 ise sayısal filitre devre dışı)	Okunabilir / Yazılabilir	20
	H102	0102d	(0066h)	Word	T3 girişi için offset değeri (-100 ile 100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
eri	H103	0103d	(0067h)	Word	S3 çıkışı sıcaklık set değeri (H105 ile H106 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	400
giriş kontrol parametreleri	H104	0104d	(0068h)	Word	S3 çıkışı 2.sıcaklık set değeri (H105 ile H106 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	500
me	H105	0105d	(0069h)	Word	S3 çıkışı minimum set değeri limiti (Alt skala ile H106 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
ara	H106	0106d	(006Ah)	Word	S3 çıkışı maksimum set değeri limiti (H105 ile üst skala arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	600
9	H107	0107d	(006Bh)	Word	S3 çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
ntr	H108	0108d	(006Ch)	Word	S3 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
8	H109	0109d	(006Dh)	Word	S3 çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
jiriş	H110	0110d	(006Eh)	Word	S3 çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 25.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1.00
ve ç	H111	0111d	(006Fh)	Word	S3 için çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	25
Ś	H112	0112d	(0070h)	Word	S3 çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
Çıkış	H113	0113d	(0071h)	Word	Sensör hatası durumunda S3 çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
СНЗ	H114	0114d	(0072h)	Word	İlk enerji verildiğinde,S3 çıkışı için soft start zamanı (0 ile 250 dakika arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
<u></u>	H115	0115d	(0073h)	Word	S3 çıkışı manual çıkış yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	50.0
	H116	0116d	(0074h)	Word	Fonksiyon kontol parametresi (23040d (5A00h) değeri girildiğinde self tune durdurulur) (23041d (5A01h) değeri girildiğinde self tune başlatılır) (23042d (5A02h) değeri girildiğinde CH3 parametreleri fabrika değerlerine döner)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H117	0117d	(0075h)	Word	CH3 Konfigürasyon registeri (C100- C115 konfigürasyon coillerinin holding registeri) 815 814 813 812 811 810 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 C107 C106 C105 C104 C103 C102 C101 C100 - - - - - - - - Bit anlamları için 1.3 bölümündeki coil açıklamalarına bakınız	Okunabilir / Yazılabilir	1200H
	H118-149	00118d.	00149d	Word	Reserve (32 word)	Okunabilir / Yazılabilir	xx
	H150	0150d	(0006h)	Word	T4 girişi için sensör seçim parametresi (H0 gibi ayarlanır)	Okunabilir / Yazılabilir	3
		0151d	, ,	Word	T4 girişi için filitre katsayısı (1 ile 100 arasında ayarlanabilir.1 ise sayısal filitre devre dışı)	Okunabilir / Yazılabilir	20
		0152d	`	Word	T4 girişi için offset değeri (-100 ile 100 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
Ξ		0153d	` ′	Word	S4 çıkışı sıcaklık set değeri (H155 ile H156 parametreleri arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	400
parametreleri	H154		(009Ah)	Word			500
neti	H155		(009Bh)	Word	S4 çıkışı minimum set değeri limiti (Alt skala ile H156 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir Okunabilir / Yazılabilir	0
ran		0156d	, ,	Word	S4 çıkışı maksimum set değeri limiti (H155 ile üst skala arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	600
			(009Dh)			Okunabilir / Yazılabilir	4.0
tro				Word	S4 çıkışı oransal bant set değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	2
kon	H158	0159d		Word	S4 çıkışı histeresiz değeri (1 ile 50 °C yada °F aralığında ayarlanabilir) S4 çıkışı integral zamanı değeri (0.1 ile 100.0 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	4.0
<u>.s</u>			(00A0h)	Word	S4 çıkışı türev zamanı değeri (0.01 ile 25.00 dakika aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1.00
g			(00A011)	Word	S4 için çıkışı periyod zamanı set değeri (1 ile 125 saniye aralığında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	25
Çıkış ve giriş kontrol			(00A2h)	Word	S4 çıkışı set değerindeki enerji değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
X	H163			Word	Sensör hatası durumunda S4 çıkışı enerji yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
	H164		, ,	Word	llk enerji verildiğinde,S4 çıkışı için soft start zamanı (0 ile 250 dakika arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0.0
CH4	H165			Word	S4 çıkışı manual çıkış yüzdesi değeri (%0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	50.0
			(00A6h)	Word	Fonksiyon kontol parametresi (23040d (5A00h) değeri girildiğinde self tune durdurulur) (23041d (5A01h) değeri girildiğinde self tune başlatılır) (23042d (5A02h) değeri girildiğinde CH4 parametreleri fabrika değerlerine döner)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	H167	0167d	(00A7h)	Word	CH4 Konfigürasyon registeri (C150- C165 konfigürasyon coillerinin holding registeri) B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 C157 C156 C155 C154 C153 C152 C151 C150	Okunabilir / Yazılabilir	1200H
	H168-199	00168d.	00199d	Word	Reserve (32 word)	Okunabilir / Yazılabilir	xx
<u>-</u>	H200	0200d	(00C8h)	Word	Modbus için Cihaz adresi değeri (1 ile 247 arsında ayarlanabilir)	Okunabilir / Yazılabilir	1
Genel kontrol parametreleri			(00C9h)	Word	Modbus için haberleşme hızı: 0 = 1200 bps, 1 = 2400 bps, 2 = 4800 bps, 3 = 9600 bps, 4 = 14400 bps, 5 = 19200 bps, 6 = 38400 bps, 7 = 57600 bps	Okunabilir / Yazılabilir	3
Ger				<u> </u>	DİKKAT !! Kullanıcı Modbus bağlantısını sağladığı cihazda Parite = None, Stop Bit = 1 ve data boyu da = 8 olarak ayarlamalıdır. ET1124 de bu ayarlar fabrika çıkışı olarak bu şekilde ayarlanmıştır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.		





1.2 Kontrol Coiller için Bellek Haritası

	Parametre Numarası			Okuma / Yazma izini	Fabrika Ayarları	
	C0	0000d (0000	n) Bit	S1 çıkışının konfigürasyonu(0 = Isıtma , 1 = Soğutma)	Okunabilir / Yazılabilir	0
eri	C1	0001d (0001	n) Bit	S1 Kontrol çıkışı aktivasyonu (0 = Gösterge modu (Çıkışlar Off), 1 = S1 çıkışı aktif)	Okunabilir / Yazılabilir	1
CH1 Coil parametreleri	C2	0002d (0002	n) Bit	S1 için sıcaklık set değeri seçimi (C2 = 0 ise H3, C2 = 1 ise H4 parametrelerine göre sıcaklık kontrolü yapılır)	Okunabilir / Yazılabilir	0
aran	C3	0003d (0003	n) Bit	S1 çıkışı manual kontrol biti (C3 = 0 ise Otomatik kontrol, C3 = 1 ise H15 parametresindeki çıkış yüzdesine göre S1 çıkışı verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
oil p	C4	0004d (0004	n) Bit	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	1
H Č	C5	0005d (0005	n) Bit	T1 sensör hatasında, S1 çıkış biçimi seçim biti (C5 = 0 ise T1 hatasında H13 parametresindeki % değerine göre,C5 = 1 ise set değerindeki en son oransal çıkış değerine göre çıkış verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
ပ	C6	0006d (0006	n) Bit	T1 sensörü desimal nokta değeri (0 = 0, 1 = 0.0)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C7	0007d (0007	n) Bit	T1 sensörü sıcaklık birimi (0 = °C, 1 = °F)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C50	0050d (0032	n) Bit	S2 çıkışının konfigürasyonu(0 = Isıtma , 1 = Soğutma)	Okunabilir / Yazılabilir	0
eri	C51	0051d (0033	n) Bit	S2 Kontrol çıkışı aktivasyonu (0 = Gösterge modu (Çıkışlar Off), 1 = S1 çıkışı aktif)	Okunabilir / Yazılabilir	1
CH2 Coil parametreleri	C52	0052d (0034	n) Bit	S2 için sıcaklık set değeri seçimi (C52 = 0 ise H53, C52 = 1 ise H54 parametrelerine göre sıcaklık kontrolü yapılır)	Okunabilir / Yazılabilir	0
aran	C53	0053d (0035	n) Bit	S2 çıkışı manual kontrol biti (C53 = 0 ise Otomatik kontrol, C53 = 1 ise H65 parametresindeki çıkış yüzdesine göre S2 çıkışı verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
oii p	C54	0054d (0036	n) Bit	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	1
H2 Cc	C55	0055d (0037	n) Bit	T2 sensör hatasında, S2 çıkış biçimi seçim biti (C55 = 0 ise T2 hatasında H63 parametresindeki % değerine göre,C55 = 1 ise set değerindeki en son oransal çıkış değerine göre çıkış verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
ਠ	C56	0056d (0038	n) Bit	T2 sensörü desimal nokta değeri (0 = 0, 1 = 0.0)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C57	0057d (0039	n) Bit	T2 sensörü sıcaklık birimi (0 = °C, 1 = °F)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C100	0100d (0064	n) Bit	S3 çıkışının konfigürasyonu(0 = Isıtma , 1 = Soğutma)	Okunabilir / Yazılabilir	0
eri	C101	0101d (0065	n) Bit	S3 Kontrol çıkışı aktivasyonu (0 = Gösterge modu (Çıkışlar Off), 1 = S1 çıkışı aktif)	Okunabilir / Yazılabilir	1
CH3 Coil parametreleri	C102	0102d (0066	n) Bit	S3 için sıcaklık set değeri seçimi (C102 = 0 ise H103, C102 = 1 ise H104 parametrelerine göre sıcaklık kontrolü yapılır)	Okunabilir / Yazılabilir	0
aram	C103	0103d (0067	n) Bit	S3 çıkışı manual kontrol biti (C103 = 0 ise Otomatik kontrol, C103 = 1 ise H115 parametresindeki çıkış yüzdesine göre S3 çıkışı verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
ie p	C104	0104d (0068	n) Bit	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	1
H3 C	C105	0105d (0069	n) Bit	T3 sensör hatasında, S3 çıkış biçimi seçim biti (C105 = 0 ise T3 hatasında H115 parametresindeki % değerine göre,C105 = 1 ise set değerindeki en son oransal çıkış değerine göre çıkış verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
2	C106	0106d (006A	n) Bit	T3 sensörü desimal nokta değeri (0 = 0, 1 = 0.0)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C107	0107d (006B	n) Bit	T3 sensörü sıcaklık birimi (0 = °C, 1 = °F)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C150	0150d (0096	n) Bit	S4 çıkışının konfigürasyonu(0 = Isıtma , 1 = Soğutma)	Okunabilir / Yazılabilir	0
eri	C151	0151d (0097	n) Bit	S4 Kontrol çıkışı aktivasyonu (0 = Gösterge modu (Çıkışlar Off), 1 = S1 çıkışı aktif)	Okunabilir / Yazılabilir	1
etreleri	C152	0152d (0098	n) Bit	S4 için sıcaklık set değeri seçimi (C152 = 0 ise H153, C152 = 1 ise H154 parametrelerine göre sıcaklık kontrolü yapılır)	Okunabilir / Yazılabilir	0
aram	C153	0153d (0099	n) Bit	S4 çıkışı manual kontrol biti (C153 = 0 ise Otomatik kontrol, C153 = 1 ise H165 parametresindeki çıkış yüzdesine göre S4 çıkışı verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
oil p	C154	0154d (009A	n) Bit	Kullanılmıyor	Okunabilir / Yazılabilir	1
CH4 Coil parame	C155	0155d (009B	n) Bit	T4 sensör hatasında, S4 çıkış biçimi seçim biti (C155 = 0 ise T4 hatasında H165 parametresindeki % değerine göre,C155 = 1 ise set değerindeki en son oransal çıkış değerine göre çıkış verilir)	Okunabilir / Yazılabilir	0
ਠ	C156	0156d (009C	h) Bit	T4 sensörü desimal nokta değeri (0 = 0, 1 = 0.0)	Okunabilir / Yazılabilir	0
	C157	0157d (009D	h) Bit	T4 sensörű sıcaklık birimi (0 = °C, 1 = °F)	Okunabilir / Yazılabilir	0

1.3 Çıkış Durum Gösterge Bitleri için Bellek Haritası

Parametre Numarası	Discrete input adresleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma / Yazma izini
D0	(0000)h	Bit	S1 Kontrol çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir
D1	(0001)h	Bit	S2 Kontrol çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir
D2	(0002)h	Bit	S3 Kontrol çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir
D3	(0003)h	Bit	S4 Kontrol çıkışı durumu (0 = OFF ,1 = ON)	Sadece okunabilir

1.4 Software Revizyon Input Registerleri için Bellek Haritası

Software	09204	(0398h)	14	Yazılım adı ve güncel	eme tarihi ASCII formatında ve 14 word olarak okunur
revizyon	00200	(000011)	Word	Örnek: ET1124-01	leme tarihi ASCII formatında ve 14 word olarak okunur 09 Feb 2016.
				Hafıza Formatı:	

NOT: Düzgün görünüm için her wordun byte sıraları yer değiştirilerek ASCII TEXT olarak display edilmelidir





Sadece okunabilir

1.5 Input Registerler için Bellek Haritası

	Parametre Numarası	Input Register adresleri Desimal (Hex)	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Okuma / Yazma izini
	10	0000d (0000h)	Word	T1 girişi ölçülen sıcaklık değeri (C6 = 1 ise ondalıklı değer)	Sadece okunabilir
ter	I1	0001d (0001h)	Word	S1 çıkışı için Aktif olan sıcaklık set değeri.	Sadece okunabilir
egis	12	0002d (0002h)	Word	S1 çıkış gücü yüzdesi	Sadece okunabilir
CH1 input register	13	0003d (0003h)	Word	T1 girişi hata kodları 0 = Hata yok, 1 = Sensör kısa devre hatası, 2 = Alt skala hatası, 3 = Üst skala hatası, 4 = Sensör kopuk hatası, 5 = Giriş seçim hatası	Sadece okunabilir Sadece okunabilir
CHJ	14				
	150	0050d (0032h)	Word	T2 girişi ölçülen sıcaklık değeri (C56 = 1 ise ondalıklı değer)	Sadece okunabilir
CH2 input register	151	0051d (0033h)	Word	S2 çıkışı için Aktif olan sıcaklık set değeri.	Sadece okunabilir
2 in gist	152	0052d (0034h)	Word	S2 çıkış gücü yüzdesi	Sadece okunabilir
문 등	153	0053d (0035h)	Word	T2 girişi hata kodu (Hata kodları için T1 hata kodlarına bakınız)	Sadece okunabilir
	154	0054d (0036h)	Word	S2 için Self tune durum kodları (Durum kodları için S1 Self tun durum kodlarına bakınız)	Sadece okunabilir
	I100	0100d (0064h)	Word	T3 girişi ölçülen sıcaklık değeri (C106 = 1 ise ondalıklı değer)	Sadece okunabilir
CH3 input register	I101	0101d (0065h)	Word	S3 çıkışı için Aktif olan sıcaklık set değeri.	Sadece okunabilir
3 in	I102	0102d (0066h)	Word	S3 çıkış gücü yüzdesi	Sadece okunabilir
동 한	I103	0103d (0067h)	Word	T3 girişi hata kodu (Hata kodları için T1 hata kodlarına bakınız)	Sadece okunabilir
	I104	0104d (0068h)	068h) Word S3 için Self tune durum kodları (Durum kodları için S1 Self tun durum kodlarına bakınız)		Sadece okunabilir
	I150	0150d (0096h)	Word	T4 girişi ölçülen sıcaklık değeri (C156 = 1 ise ondalıklı değer)	Sadece okunabilir
put	I151	0151d (0097h)	Word	S4 çıkışı için Aktif olan sıcaklık set değeri.	Sadece okunabilir
CH4 input register				Sadece okunabilir	
F 5	I153	0153d (0099h)	Word	T4 girişi hata kodu (Hata kodları için T1 hata kodlarına bakınız)	Sadece okunabilir
	I154	0154d (009Ah)	Word	S4 için Self tune durum kodları (Durum kodları için S1 Self tun durum kodlarına bakınız)	Sadece okunabilir

MODBUS HATA MESAJLARI

Modbus protokolünde iletişim hataları ve işletim hataları olmak üzere iki çeşit hata bulunmaktadır. İletişim hataları gönderilen verinin transmisyon hattı üzerinde bozulmasından kaynaklanmaktadır. İletişim hatalarının önlenmesi için Parite ve CRC kontrolü kullanılmaktadır. Alıcı taraf gelen verinin parite (eğer varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eğer parite yada CRC yanlış gelmişse mesaj hiç gelmemiş sayılır. Eğer gelen verinin formatı doğru olmasına rağmen istenen fonksiyon herhangi bir nedenle gerçekleştirilemiyor ise işletim hatası oluşmaktadır. Yönetilen (Slave) bu şekilde hatanın geldiğini tespit eder ise hata mesajı gönderir. Bu şekilde hatanın gönderildiğinin anlaşılması için, yönetilen (Slave), Fonksiyon kodunun en ağırlıklı bitini '1' yaparak mesajı geri gönderir. Veri bölümünde ise hata kodunu gönderir. Bu şekilde yöneten (Master) hangi tip hatanın geldiğini anlamış olur. ENDA cihazlarında kullanılan hata kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.

MODBUS HATA KODLARI					
Hata Kodu İsim Açıklama					
{01}	Geçersiz Fonksiyon	Slave in desteklemediği bir fonksiyon kodu gönderildiği zaman o fonksiyon kodunun desteklenmediğini belirtmek için bu hata kodu gönderilir.			
{02}	Geçersiz Veri Adresi	Slave in adres haritası dışındaki bir bölgedeki veriye erişilmek istendiği zaman o bölgede geçerli veri bulunmadığını belirtmek için bu hata kodu gönderilir.			
{03}	Geçersiz Veri Değeri	Belirtilen adrese gönderilen bilgi Modbus protokolü tarafından belirlenen sınırların dışında ise bu hata kodu gönderilir.			

Mesaj Örneği:

Komut Mesaimin Yapısı (Byte Formatında)

rtomat mesajimii rapisi (byte i ormatinaa)					
Cihaz Adres	(0A)h				
Fonksiyon Kodu	Fonksiyon Kodu				
Okunacak Coillerin	(04)h				
Başlangıç Adresi	LSB	(A1)h			
Okunacak Coil Sayısı(N)	MSB	(00)h			
Chanadan Con Caylon(ii)	LSB	(01)h			
0D0 D4T4	LSB	(AC)h			
CRC DATA	MSB	(63)h			

Cevap Mesajının Yapısı (Byte Formatında)

Cihaz Adres	(0A)h	
Fonksiyon Kodı	(81)h	
Hata Kodu	(02)h	
CRC DATA	LSB	(B0)h
CRC DATA	MSB	(53)h

Komut mesajında görüldüğü gibi (4A1)h = 1185 nolu Coilin bilgisi istenmiş ancak 1185 adresli herhangi bir coil olmadığı için (02) nolu hata kodu (Geçersiz Veri Adresi) gönderilmiştir.

FABRİKA AYARLARI



Herhangi bir sebepten dolayı fabrika değerlerine dönülmesi gerektiğinde, cihazın DEF.INP ile 1 numaralı girişi kısa devre edilir. Sonra master cihaza enerji verilerek tüm LED 'ler flaş yapana kadar beklenir ve fabrika ayarlarına dönülür. Cihazın enerjisi kesilip yeniden verilince fabrika ayarlarıyla çalışmaya başlar.

