


Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda olusan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EDT3423A DİJİTAL TERMOSTAT

ENDA EDT3423A Sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için tesekkür ederiz.

- ▶ 35x77mm ebatlı.
- On-Off kontrol.
- Soğutma, defrost ve fan kontrolü için üç röle çıkışı.
- Soğutma ve defrost kontrolü için iki NTC prob girişi.
- NTC prob girisleri icin offset avarı vapılabilir.
- ► Kompresör koruma parametreleri girilebilir.
- ▶ Prob arızalarında kompresörün çalışması,durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir.
- Seçilebilir akıllı defrost özelliği.
- Zamana ve evaporatör sıcaklığına bağımlı veya manual defrost yapılabilir.
- ► Set değerinin alt ve üst sınırları avarlanabilir.
- ▶ Defrost süresi ve aralığı ayarlanabilir.
- ► Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları avarlanabilir.
- Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir.
- Dijital girisle harici alarm verebilme, defrost baslatma. fan çalıştırma, herhangibir çıkışı kapatma özellikleri
- Rs485 ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği.
- ► ENDAKEY-RF ile parametre aktarabilme özelliği
- ► EN Standartlarına göre CE markalı.









BAĞLANTI DİYAGRAMI



ENDA EDT3423A pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uvgun kullanılmalıdır. Montai ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalısma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Montai kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.






Cihazın tümünde CIFT YALITIM vardır. Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm.



Not:


- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- 2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolavlıkla ulasabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.





1) Cihazı Panele takmak için





Cihazı panelden cıkarmak icin :


A - Yan kapakları düz tornavida ile 2 yönünde kaldırarak sökünüz.

B - Cihazın yanlarında bulunan tırnaklara 3 yönünde bastırarak cihazı 4 yönünde



2) Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.









SİSEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775 ÜMRANİYE/İSTANBUL-TURKEY Tel: +90 216 499 46 64 Pbx. Fax: +90 216 365 74 01











ENDAKEY PARAMETRE AKTARIMI

Cihazdan ENDAKEY-RF 'e Parametre Değerlerinin Yüklenmesi

Tuşuna 6 saniye boyunca basılırsa H - d mesajı görüntülenir ve ENDAKEY-RF okuma konumuna geçilir. Cihaz bu durumda ENDAKEY-RF tarafından parametrelerin okunmasını bekler ve ENDAKEY-RF, cihazın sol üst köşesine dokundurularak 1 ENDAKEY-RF üzerindeki butona basılır. ENDAKEY-RF ile parametre okuma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşirse 5 u c mesajı görüntülenir.

ENDAKEY-RF 'den Cihaza Parametre Değerlerinin Yüklenmesi

ENDAKEY-RF, cihazın sol üst köşesine 1 dokundurularak üzerindeki butona basılır. Cihaza ENDAKEY-RF 'den parametre değerleri başarılı bir şekilde yüklendiğinde ekranda, HSE ve 5uc mesajı görüntülenir. Aktarma işlemi başarısız olması durumunda, HEc mesajı görüntülenir ve cihaz Çalışma Moduna döner.



ENDAKEY-RF 'i cihazın sol üst kısmına 1 yönünde yaklaştırınız.

- "ENDAKEY-RF" opsiyonel olarak sunulmuştur. Gerektiğinde siparişte belirtilmelidir.

KONT	TROL PARAMETRELERÍ	EN AZ	EN ÇOK	BİRİM	BAŞLANGIÇ				
ΓD	Soğutma diferansiyeli (histerisizi)	D. 1	20.0	°C	2				
ΓΙ	Set değeri için alt limit	-60	150.0	°C	-60				
<i>L5</i>	Set değeri için üst limit	-60.0	150	°C	150				
0	Soğutma offset değeri	-20.0	20.0	°C	0				
KONF	KONFİGÜRASYON PARAMETRELERİ								
P!	Ondalık hane gösterimi (¬o : ondalık hane gösterilmez 22°€, 9€5 : ondalık hane ile gösterilir 22.3°€.)	no	<i>YE</i> 5		no				
₽2	Sıcaklık birimi	٥٢	oF		٥٤				
, !	Dijital giriş polarizasyonu. cL : Dijital giriş kontağı kapalı iken aktif olur, σ^P : Dijital giriş açık iken aktif olur.	ΕL	o٩		ĹL				
,3	Dijital giriş gecikmesi. Dijital girişin aktif olabilmesi için geçecek süre.	0	99		0				
,5	Dijital giriş tipleri. nd : Dijital giriş kullanılmıyor. $\mathcal{E}R$: Dış alarm. Göstergede $\mathcal{E}R$ mesajı yanıp söner. Çıkış değişmez. $\mathcal{E}R$: Önemli dış alarm. Göstergede $\mathcal{E}R$ mesajı yanıp söner. Röle çıkışları kapatılır. $\mathcal{E}R$: Kompresör çıkışı kapatılır. $\mathcal{E}R$: Fan çıkışı kapatılır. $\mathcal{E}R$: Defrost işlemi başlatılır.	nd	ďF		nd				
LP	Tuş kilidi aktif iken set değeri değiştirilsin mi? no : Set değeri değiştirilemez, YE5: Set değeri değiştirilebilir.	no	YE 5		no				
KOM	PRESÖR KORUMA PARAMETRELERİ								
<i>E0</i>	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre	D D	99	dk	1				
[5	Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre	0	99	dk	1				
[4	Prob arızasında kompresör çıkısının off süresi	0	99	dk	1				
£5	Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi	0	99	dk	<u>.</u>				
	COST KONTROL PARAMETRELERI			4					
40	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	0	99	saat	1				
d l	Defrost tipi seçimi (£££ = Elektrikli (kompresör kapatılır) defrost, £85 = Sıcak gaz (kompresör açık) defrost	ELC	GRS		ELC				
95	Defrost upr seçirii (LELE – Elektrikii (kompresor kapatiliir) defrost, brru – Stcak gaz (kompresor açık) defrost Defrost durma sıcaklığı (Evaporatörsıcaklığı bu değerden büyükse defrost çalışmaz)	-60.0	150.0	00	2.0				
	Defrost süresi (d.dur = 0 seçildiğinde otomatik ve manual defrost devre dışı olur.)	00.0		°C	<u>2.0</u> 30				
<u> </u>	Defrost sures (0.007 – 0 seçildiğinde olomatik ve mandal defrost devre dışı oldı.) Defrost işleminin enerji ile başlaması (no : Defrost enerji gelince başlamaz, 95 : Defrost enerji gelince başlar.)	_	99	dk					
44		no	<i>YE</i> 5		no				
d5	Enerji verildikten sonra defrostun başlama gecikmesi Defrost sırasında display konfigürasyonu (r £ : Defrost sırasında gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir.	0	99	dk					
46	(£ c : Defrost sirasında display konligurasyonu († £ : Defrost sirasında displayde defrosta girmeden önceki en son ölçülen sıcaklık görülür.Defrost sonlanıncaya kadar bu değer sabit kalır.	Lс.	ΓΕ		Lc.				
47	Damlama (boşalma) zamanı.	0	99	dk	2				
48	Akıllı defrost seçimi(no:Defrost sayacı(2 defrost arasındaki süre) kompresörün durumuna bakmaksızın eksiltilir. 9E 5:Defrost sayacı kompresör çalıştığı sürece eksiltilir.)	no	<i>YE</i> 5		no				
49	Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi	0	99	dk	1				
	M KONTROL PARAMETRELERI								
R I	Alt seviye alarmı. R2 değiştikten sonra yeniden programlanması gerekebilir.	-60.0	ЯЧ	°C	-60				
	Alarm konfigürasyonu (RB5 : Mutlak alarm. Alarm değerleri R 1 ve RY dir.)								
₽2	(c EF: Bağıl alarm. Alarm değerleri 5 EF - R I ve 5 EF + R Y dir.) NOT: Alt ve üst seviye alarm değişkenleri R parametresine göre belirlenir. Eğer R : R : S : S : S : S : S : S : S : S :	ЯЬЅ	rEF		R65				
R3	Alarm histerisizi	D. 1	20.0	°C	2				
RY	Üst seviye alarmı. 82 değiştikten sonra yeniden programlanması gerekebilir.	R I	150.0	°C	150				
86	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	0	99	dk	10				
87	Alarm durumu oluştuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	Ō	99	dk	Ū				
FAN KO	NTROL PARAMETRELERI								
FO	Fanın termostatla birlikte çalışması.(no=Termostatlan bağımsız sürekli çalışma, 4£5=Termostatla çalışma.	no	YE 5		YE 5				
FI	Fanın durma sıcaklığı.	-60.0	150.0	°C/°F	1				
F2	Defrost sırasında fanın çalışması.(no=fan durumunu korur, 4£5= fan defrost süresince durur.)	no	<i>YE</i> 5		<i>YE</i> 5				
F 3	Defrosttan sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre.	0	99	dk	3				
FY	Fan diferansiyeli.	D. 1	20.0	°C/°F	2				
F 5	Kompresör durunca fanın çalışması.(no= Fan durumunu korur, 9£5= Fan kompresör ile birlikte durur.)	no	YE 5		YE 5				
F 6	Enerji verildikten sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre.	0	99	dk	1				
FΊ	Fan kontrolü oda sıcaklığına bağlı olsun mu? (no=evaporatör sıcaklığı F I değerinin üzerinde ise fan çalışmaz. 9£5=Oda sıcaklığı ile evaporatör sıcaklığı arasındaki fark sıcaklığı F I değerinin altında ise fan durur. Eğer oda sıcaklığı ve evaporatör sıcaklığı arasındaki fark; F I + F I değerinden büyük ise fan tekrar çalışır.	no	<i>YE</i> 5		no				
MODBU	JS HABERLEŞME PARAMETRELERİ								
н	Modbus slave cihaz adresi.	1	247		1				
H≥	Modbus haberleşme hızı(bauthrate,0:oFF, 1: 1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600, 5: 19.20)	oFF	19.20	Bps	9600				



ENDA EDT3423A DİJİTAL TERMOSTAT MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI							
1.1 HOLD	1.1 HOLDING REGISTERS						
Holding Register Adresleri Decimal Hex		Veri Tipi	Veri İçeriği		Okuma / Yazma İzni		
0000d	0x0000	word	Set değeri	5E Ł	R/W		
0001d	0x0001	word	Set değeri için üst limit	r 2	R/W		
0002d	0x0002	word	Üst seviye alarmı	R4	R/W		
0003d	0x0003	word	Set değeri için alt limit	ГІ	R/W		
0004d	0x0004	word	Alt seviye alarmı	A I	R/W		
0005d	0x0005	word	Soğutma offset değeri	0	R/W		
0006d	0x0006	word	Soğutma diferansiyeli	ΓΩ	R/W		
0007d	0x0007	word	Alarm diferansiyeli	R3	R/W		
0008d	0x0008	word	Defrost durma sıcaklığı.	95	R/W		
0009d	0x0009	word	Fan durma sıcaklığı	FI	R/W		
0010d	0x000A	word	Fan diferansiyeli	F4	R/W		
0011d	0x000B	word	Dijital giriş tipleri $.0=nd$; $1=ER$; $2=5R$; $3=EP$ $4=FE$ $5:=dF$,5	R/W		
0012d	0x000C	word	Dijital giriş gecikmesi	13	R/W		
0013d	0x000D	word	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre	<i>CO</i>	R/W		
0014d	0x000E	word	Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre.	[5	R/W		
0015d	0x000F	word	Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi.	£ 5	R/W		
0016d	0x0010	word	Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi.	[4	R/W		
0017d	0x0011	word	Defrost süresi	43	R/W		
0018d	0x0012	word	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	40	R/W		
0019d	0x0013	word	Defrost sonlandıktan sonra defrost un başlama gecikmesi	d5	R/W		
0020d	0x0014	word	Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi	49	R/W		
0021d	0x0015	word	Damlama (boşalma) zamanı	dЛ	R/W		
0022d	0x0016	word	Alarm durumu oluştuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	A7	R/W		
0023d	0x0017	word	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	<i>R</i> 6	R/W		
0024d	0x0018	word	Enerji verildikten sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre	F 6	R/W		
0025d	0x0019	word	Defrosttan sonra fanın devreye girebilmesi için geçecek süre	F 3	R/W		
1.2 INPUT REGISTERS							
Input Register Adresleri Decimal Hex		Veri Tipi	Veri İçeriği	Parametre Adı	Okuma / Yazma İzni		
00004	0000		Ölgülen artam ayaklık doğari (°C / °E)		P		

R 0000d 0x0000 word Ölçülen ortam sıcaklık değeri (°C / °F) 0001d 0x0001 word Ölçülen defrost probu sıcaklık değeri (°C / °F) R 0002d 0x0002 word Tüm kontrol çıkışlarının durumu R

1.3 DISCRATE INPUTS

Discrate Inputs Adresleri		Veri	Veri İçeriği		Okuma / Yazma İzni
Decimal	Hex	Tipi		Adı	12111
0000d	0x0000	bit	Kontrol çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)		R
0001d	0x0001	bit	Defrost çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)		R
0002d	0x0002	bit	Fan çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)		R

1.4 COILS

Coil Adresleri		Veri Tipi	Veri İçeriği	Parametre Adı	Okuma / Yazma İzni
Decimal	Hex	•		, Au	
00d	0x00	Bit	Sıcaklık birimi. OFF=°£,ON=°F	P2	R/W
01d	0x01	Bit	Ondalık hane gösterimi. OFF=na, ON=9E5	PI	R/W
02d	0x02	Bit	Dijital giriş polarizasyonu.OFF= cL , ON= aP	, 1	R/W
03d	0x03	Bit	Akıllı defrost seçimi. OFF=no, ON=4£5	48	R/W
04d	0x04	Bit	Defrost tipi seçimi. OFF=£L£, ON=£R5	d I	R/W
05d	0x05	Bit	Defrost sırasında display konfigürasyonu.OFF=L c, ON=r €	46	R/W
06d	0x06	Bit	Defrost işleminin enerji ile başlaması.OFF=no, ON=9E5	44	R/W
07d	0x07	Bit	Alarm konfigürasyonu.OFF= $Rb5$,ON=Bağıl alarm cEF	R2	R/W
08d	0x08	Bit	Fanın termostatla birlikte çalışması.OFF=no,ON=9E5	FD	R/W
09d	0x09	Bit	Kompresör durunca fanın çalışması.OFF=no,ON=4E5	F5	R/W
10d	0x0A	Bit	Defrost sırasında fanın çalışması.OFF=no,ON=9E5	F2	R/W
11d	0x0B	Bit	Fan sıcaklığı ortam sıcaklığına bağlı olması.OFF=no,ON=9E5	F7	R/W
12d	0x0C	Bit	Kilit aktif iken set değerinin ayarlanmasına izin verilmesi OFF=no,	LP	R/W
13d	0x0D	Bit	Tuş kilidinin aktif / pasif yapılması. OFF=pasif ,ON=aktif		R/W
14d	0x0E	Bit	Manuel olarak defrostu başlatma / durdurma. OFF=durdurma ,ON=başlatma		R/W
15d	0x0F	Bit	Kontrol çıkışlarının aktif / pasif yapılması. OFF=aktif ,ON=pasif		R/W
16d	0x010	Bit	Fabrika ayarlarının yüklenmesi. ON=fabrika ayarları yüklenir		R/W
* Coil için t	ek seferd	e (multi	ple) en fazla 16 bit okunabilir / yazılabilir.		



^{*} Holding ve Input Register parametrelerinden,tamsayı tipinde olanlar işaretli tamsayı olarak tanımlıdır ve bu parametreler ondalıklı kısım ile birliktedir ("14.0" değerindeki bir parametre "140" olarak okunacaktır). Süre ile alakalı parametrelerden "dk" türünden olanlar saniye cinsinden, "sa" türünden olanlar ise dakika cinsinden tanımlanmıştır. *Tüm çıkışların durumu; kompresör (0.bit), defrost (1.bit), fan (2.bit) olacak şekilde word tipinde gösterilecektir.