# GO PLUS 操作说明

#### 1 概述

GO PLUS 是一款支持 m5stack 控制的从设备器件。

### 2 操作和控制

支持 IIC 时序读写操作,设备地址为 0x5D.

2.1 寄存器

#### 第一组 舵机控制类

地址(H)	寄存器描述	R/W	默认值
10	0 号舵机地址	W	х
11	1号舵机地址	W	х
12	2 号舵机地址	W	х
13	3 号舵机地址	W	х

注意: 电机参数范围 0-180

#### 第二组 电机控制类

地址(H)	寄存器描述	R/W	默认值
30	M1 号电机地址	W	0
保留	保留	W	0
32	M2 号电机地址	W	0
保留	保留	W	0

注意: 电机参数范围-255-255, 为 16 位

#### 操作示例:

uint16\_t speed = 200;

Wire.beginTransmission(0x5d);

Wire.write(0x30);

Wire.write((speed >> 8)&0x80);

Wire.write(speed & 0xff);

Wire.endTransmission();

#### 第三组 B1 控制类

地址(H)	寄存器描述	R/W	默认值
40	数字量0号引脚写入	w	
41	数字量1号引脚写入	w	
42	模拟量0号引脚写入	w	
43	模拟量1号引脚写入	w	
44	数字量0号引脚读取	R	
45	数字量1号引脚读取	R	
46	模拟量0号引脚读取	R	
47	保留	R	保留

## 第四组 B2 控制类

地址(H)	寄存器描述	R/W	默认值
50	数字量0号引脚写入	W	
51	数字量1号引脚写入	W	
52	模拟量0号引脚写入	W	
53	模拟量1号引脚写入	W	
54	数字量0号引脚读取	R	
55	数字量1号引脚读取	R	
56	模拟量0号引脚读取	R	
57	保留	R	保留

## 第五组 B3 控制类

地址(H)	寄存器描述	R/W	默认值
60	数字量0号引脚写入	W	
61	数字量1号引脚写入	w	
62	模拟量0号引脚写入	w	
63	模拟量1号引脚写入	w	
64	数字量0号引脚读取	R	
65	数字量1号引脚读取	R	
66	模拟量0号引脚读取	R	
67	保留	R	保留