

# M6315 AT Command User Guide

Version: 1.0.1 Date: 2019-04-17



中移物联网有限公司



# 修订记录

Version	Date	Owner	Notes	Soft Version
1. 0. 0	2018-09-25	叶祥吉、杨地勇、陈祥 宇	原始版本	
1.0.1	2019-04-17	叶祥吉	部分指令手册说明完善;增 加部分指令默认值	





# 重要声明

## 版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护,版权所有 © 2019, 中移物联网有限公司,保留所有权利,但注明引用其他方的内容除外。

### 商标声明

中移物联网有限公司的产品是中移物联网有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标,这种使用的目的仅限于引用。

# 不作保证声明

中移物联网有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证,而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

# 保密声明

本文档(包括任何附件)包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的,除用于规定的目的外不得用于任何目的,也不得将本文档泄露给任何第三方。

China Mobile



# 前言

# 文档说明

该文档描述了中移物联网公司 M6315 平台所支持的 AT 命令集。使用该命令集可以控制和管理与 GSM 网络相关的各种业务,如呼叫业务、短消息业务、各种附加业务、GPRS数据业务等;也可 以控制与 ME 相关的功能,如读取 IMEI、操作电话本等等。

### 阅读对象

本文档适合 AT 命令相关开发人员使用。

### 内容介绍

本文档包括十六个章节,分别为:

- 第一章: 概述。介绍了AT命令的概念以及一些相关流程;
- 第二~十六章:各种 AT 命令。详细描述了所有涉及到的 AT 命令。

## 文档约定

本文档采用【备注】来表示在操作过程中应该特别注意的地方。





# 目录

目录	I
第一章 介绍	1
1.1 概述	1
1.2 文档约定	
1.3 参考文档	
1.4字符集	
1.5 AT 语法格式	
1.5.1 语法规则	
1.5.2 示例	
第二章 通用指令详解	
2.1 AT	
2.2 ATI 显示产品 ID 信息	
2.3 AT+GMI 请求制造商 ID 信息	
2.4 AT+GMM请求 TA 制造商和型号信息	
2.5 AT+GMR 请求 TA软件版本信息	
2.6 AT+GOI 请求全球目标识别 ID	
2.7 AT+CGMI 请求制造商 ID 信息	
2.8 AT+CGMM 请求 TA制造商和型号信息	
2.9 AT+CGMR 请求 TA软件版本信息	
2.10 AT+GSN 请求 TA序列号(IMEI)	
2.11 AT+CGSN 请求 TA序列号(IMEI)	10
2.12 AT+QGSN 请求 TA序列号(IMEI)	
2.13 AT&F 设置所有 TA参数为出厂配置	
2.14 AT&V显示当前部分配置	
2.15 AT&W保存用户配置参数	
2.16 ATQ设置结果码显示模式	13
2.17 ATV设置 TA 响应返回内容格式	
2.18 ATX 设置 CONNECT 结果码格式和检测呼叫进程	
2.19 ATZ 复位为缺省配置	
2.20 AT+CFUN 设置模块功能	16
2.21 AT+QPOWD 关机	17
2.22 AT+CMEE 上报移动设备错误	
2.23 AT+CSCS 选择 TE 字符集	
2.24 AT+GCAP 请求 TA 功能列表	20
第三章 串行接口控制命令	21
3.1 AT&C 设置 DCD 功能模式	21
3.2 AT&D 设置 DTR 功能模式	21
3.3 AT+ICF 设置 TE-TA 帧格式	22
3.4 AT+IFC 设置 TE-TA 流控	
3.5 AT+ILRR 设置本地速率报告	24
3.6 AT+IPR 设置 TE-TA 波特率	24
3.7 AT+CMUX 多路复用	
3.8 AT+QEAUART 开启双串口功能	
3.9 AT+QSEDCB 配置双串口的参数	27
第四章 状态控制命令	30
4.1 AT+CEER 上报移动设备扩展错误报告	30
4.2 AT+CPAS 模块活动状态	



4.3 AT+QINDRI 开启关闭 RI 引脚提示	21
4.4 AT+QMOSTAT 开启或关闭去电呼叫状态报告	
4.5 AT+QIURC 初始化完成提示上报	
4.6 AT+QEXTUNSOL 开启关闭专有 URC 上报	
4.7 AT+QEXTONSOE介 后大河 空 市 ONC 工版	
4.8 AT+QNSTATUS 查询 GSM 网络状态	
4.9 AT+QCGTIND 语音/数据呼叫结束提示	
4.10 AT+QNITZ 同步网络时间	
4.11 AT+QLTS 获取最近一次的网络同步时间	
4.12 AT+CTZU 网络时间同步以及更新 RTC 时间	
4.13 AT+CTZR 网络时间同步上报	
4.14 AT+QSIMDET SIM卡检测控制	
4.15 AT+QSIMSTAT SIM 卡状态报告	
4.16 AT+QREFUSECS 禁止接收/接听短信息/电话	
第五章 SIM 卡相关命令	
5.1 AT+CIMI 请求国际移动台设备标识(IMSI)	
5.2 AT+CLCK 设备锁定	
5.3 AT+CPIN 输入 PIN	
5.4 AT+CPWD 设备密码修改	
5.5 AT+CRSM SIM 卡接入限制	
5.6 AT+CCID 显示 CCID	
5.7 AT+QCCID 显示 CCID	
5.8 AT+QGID 获取 SIM 卡 GID	
5.9 AT+QSPN 读取 SIM 卡服务运营商名称	
5.10 AT+QTRPIN 输入 PIN 码/PUK 码的剩余次数	
第六章 <mark>网络服务命令</mark>	
6.1 AT+COPS 选择营运商	52
6.2 AT+CREG 查询网络注册信息	54
6.3 AT+CSQ 查询信号质量	55
6.4 AT+CPOL 优选营运商列表	56
6.5 AT+COPN 查询运营商列表	57
6.6 AT+QBAND 读取和配置网络频段	58
6.7 AT+QENG 开启或关闭工程模式	59
6.8 AT+QSCANF GSM 频率功率扫描	
6.9 AT+QLOCKF 锁GSM频率	62
第七章 呼叫控制命令	64
7.1 ATA 呼叫应答	64
7.2 ATD 移动台呼叫某一号码	
7.3 ATH 挂机控制	
7.4 +++ 数据模式切换至命令模式	
7.5 ATO 命令模式切换至数据模式	
7.6 ATSO 自动应答前振铃次数	
7.7 AT+CLCC 查询当前呼叫	
7.8 AT+CRC 蜂窝结果码	
7.9 AT+QDISH ATH 使能控制	
7.10 AT+CSTA 选择地址类型	
第八章 短消息相关命令	
8.1 AT+CSMS 选择短消息业务	
	/ ∠
8.2 AT+CMGF 配置短消息模式	72



8.3 AT+CSCA 短消息服务中心地址	
8.4 AT+CPMS 选择短消息存储器	
8.5 AT+CMGD 删除短消息	
8.6 AT+CMGL 列出优选短消息存储器中的短消息	
8.7 AT+CMGR 读取短消息	
8.8 AT+CMGS 发送短消息	
8.9 AT+CMGW 写短消息	
8.10 AT+CMSS 从存储器发送短消息	
8.11 AT+CNMI 新短消息指示	
8.12 AT+CSCB 选择小区广播消息类型	
8.13 AT+CSDH 显示文本格式参数	
8.14 AT+CSMP 设置文本格式参数	
8.15 AT+QMGDA 删除指定类型的所有短信	
8.16 AT+QCLASSO 接收CLASSO短息存储到当前存储器	
第九章 电话本相关命令	
9.1 AT+CPBS 选择电话簿存储单元	
9.2 AT+CPBW 写删电话簿记录	
9.3 AT+CPBR 查询电话簿记录	
9.4 AT+CPBF 查找电话簿记录	
9.5 AT+CNUM 查看本机号码	
第十章 GPRS 相关命令	
10.1 AT+CGATT GPRS 附着和分离	
10.2 AT+CGDCONT 定义 PDP 上下文	
10.3 AT+CGQREQ 请求的服务质量	100
10.4 AT+CGQMIN 可接受的最小服务质量	
10.5 AT+CGACT PDP上下文激活和去激活	
10.6 AT+CGDATA 进入数据模式	
10.7 AT+CGPADDR 显示 PDP 地址	
10.8 AT+CGCLASS GPRS 移动台类别	
10.9 AT+CGEREP 非请求 GPRS 事件上报控制	
10.10 AT+CGREG GPRS 网络注册状态	
10.11 AT+CGSMS 为 MO SMS 选择业务	
10.12 AT+QGPCLASS 配置 GPRS 多时隙级别	109
第十一章 TCP/IP相关命令	111
11.1 AT+QIOPEN 建立 TCP / UDP连接	
11.2 AT+QISEND 发送 TCP 或 UDP 数据	
11.3 AT+QICLOSE 关闭 TCP 或 UDP 连接	
11.4 AT+QIDEACT 关闭 GPRS/CSD PDP 场景	
11.5 AT+QILPORT 配置本地端口号	
11.6 AT+QIREGAPP 启动任务并设置接入点 APN、用户名和密码	
<b>11.7</b> AT+QIACT 激活移动场景(或发起 GPRS/CSD 无线连接)	
11.8 AT+QILOCIP 获取本地 IP 地址	
11.9 AT+QISTAT 查询当前连接状态	
11.10 AT+QISTATE 查询当前接入的连接状态	
11.11 AT+QIDNSCFG 配置域名服务器 DNS	
11.12 AT+QIDNSGIP 域名解析	
11.13 AT+QIDNSIP 配置使用 IP 地址连接还是域名连接	
11.14 AT+QIHEAD 配置接收数据时是否显示 IP 头	
11.15 AT+QIAUTOS 设置自动发送 TCP/UDP 数据时间	
11.16 AT+QIPROMPT 设置发送数据时是否显示">"和"SEND OK"	



11.17 AT+QICSGP 设置 CSD 或 GPRS 连接模式	126
11.18 AT+QISHOWRA 配置接收数据时是否显示发送方的 IP 地址和端口号	127
11.19 AT+QISCON 保存 TCP/IP 应用场景配置	
11.20 AT+QIMODE 配置 TCP/IP 应用模式	
11.21 AT+QITCFG 配置透明传输模式	
11.22 AT+QISHOWPT 配置接收数据 IP 头是否显示传输协议	
11.23 AT+QIMUX 控制是否启用多路连接	
11.24 AT+QISHOWLA 控制是否显示本地 IP 地址	
11.25 AT+QISACK 查询发送数据信息	
11.26 AT+QINDI 配置是否缓存接收到的数据	
11.27 AT+QIRD 读取缓存的数据	
11.28 AT+QISDE 控制 AT+QISEND 是否允许数据回显	
11.29 AT+QPING PING 远程服务器	
11.30 AT+QNTP 通过网络时间服务器同步本地时间	
11.31 AT+QITKA 设置TCP心跳	
11.32 AT+QIFGCNT 配置前置场景	
第十二章 HTTP相关命令	142
12.1 AT+QHTTPURL 设置 HTTP 服务器URL	142
12.2 AT+QHTTPGET 发送 HTTP GET请求	
12.3 AT+QHTTPREAD 读取 HTTP 服务器响应	
12.4 AT+QHTTPPOST 发送 HTTP POST请求	
12.5 AT+QHTTPDL 从 HTTP 服务器下载文件	
12.6 AT+QHTTPCFG 配置 HTTP 服务参数	
第十三章 补充业务命令	
13.1 AT+CUSD 非结构化附加业务	150
13.2 AT+CSSN 附加业务通知	
13.3 AT+CCFC 呼叫转移号码和条件控制	
13.4 AT+CCWA 呼叫等待控制	
13.5 AT+CHLD 呼叫保持	
12.6 AT+CLIP 启用来电显示功能	
12.7 AT+QCLIP 显示来电名称	
12.8 AT+CLIR 主叫线识别显示	
12.9 AT+COLP 主叫提示	
12.10 AT+QCOLP 显示被叫名称	
第十四章 硬件相关命令	161
14.1 AT+CCLK 实时时钟	161
14.2 AT+CBC 查询电池电量和充电状态	161
14.3 AT+QSCLK 慢时钟配置	
14.4 AT+QADC 读取ADC	
14.5 AT+QLEDMODE 网络指示灯模式	
14.6 AT+QALARM 闹铃设置	
14.7 AT+SETGPIO GPIO设置	
14.8 AT+QVBATT 配置电压阈值	
第十五章 语音命令	170
15.1 AT+QAUDCH 切换语音通道	170
15.2 AT+ CLVL 设置扬声器音量	
15.3 AT+ CMUT 上行链路静音控制	
15.3 A I + CMU I 上 1 ) 挺 龄 盱 百 ′ 江 时	171
15.4 AT+QMIC 改变麦克风增益	



15.6 AT+QWDTMF 在通话过程中播放DTMF音	173
15.7 AT+QLTONE 生成本地特定音	175
15.8 AT+QTONEP 配置 DTMF/TONE 输出路径	176
15.9 AT+VTD 配置 DTMF 音播放时长	177
15.10 AT+VTS DTMF 音调发送	
15.11 AT+CALM 铃声播放控制	
15.12 AT+CRSL 铃声音量设置	179
第十六章 FTP命令	180
16.1 AT+QFTPUSER 设置FTP登录用户名	180
16.2 AT+QFTPPASS 设置FTP登陆密码	180
16.3 AT+QFTPOPEN FTP连接建立	181
16.4 AT+QFTPCLOSE FTP连接断开	182
16.5 AT+QFTPPUT FTP文件上传	
16.6 AT+QFTPGET FTP文件下载	184
16.7 AT+QFTPSIZE FTP文件长度获取	186
16.8 AT+QFTPSTAT FTP状态	186
16.9 AT+QFTPLIST FTP目录内容	187
16.10 AT+QFTPNLST FTP目录内容	188
16.11 AT+QFTPCFG 为FTP服务设置参数	189
16.12 AT+QFTPPATH 设置FTP服务器的当前工作目录	191
16.13 AT+QFTPLEN 最近传输的实际大小	192
16.14 AT+QFTPRENAME 重命名FTP服务器的文件或者文件夹名字	
16.15 AT+QFTPDELETE 删除FTP服务器的指定文件	193
16.16 AT+QFTPMKDIR 在FTP服务器建立一个新的文件夹	194
16.17 AT+ QFTPRMDIR 删除FTP服务器的指定文件夹	195
第十七 <mark>章 其他命令</mark>	196
17.1 A/ 重复上一条 AT指令	196
17.1 A/ 重复上一条 AT 指令	
17.1 A/ 重复上一条 AT 指令	196
17.2 ATE 命令回显模式	196 196
17.2 ATE 命令回显模式	
17.2 ATE 命令回显模式 17.3 ATS3 配置命令行终止符 17.4 ATS4 设置响应格式字符 17.5 ATS5 配置命令行编辑字符 17.6 AT+QRIMODE 设置 RI 时长 17.7 AT+QCFG="RFTXBURST" RF 突发信号指示 17.8 AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥 17.9 AT+QCELLLOC 获取基站定位 附录A  1 AT&F 影响到的 AT命令及参数 2 AT&W 影响到的 AT命令参数列表 3 ATZ影响到的 AT命令参数列表 4 AT&V 显示当前配置信息 5 URC上报说明 6 +CME ERROR 错误代码列表 7 +CMS ERROR 错误代码列表	
17.2 ATE 命令回显模式 17.3 ATS3 配置命令行终止符 17.4 ATS4 设置响应格式字符 17.5 ATS5 配置命令行编辑字符 17.6 AT+QRIMODE 设置 RI 时长 17.7 AT+QCFG="RFTXBURST" RF 突发信号指示 17.8 AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥 17.9 AT+QCELLLOC 获取基站定位 附录A  1 AT&F 影响到的 AT命令及参数 2 AT&W 影响到的 AT命令参数列表 3 ATZ影响到的 AT命令参数列表 4 AT&V 显示当前配置信息 5 URC上报说明 6 +CME ERROR 错误代码列表 7 +CMS ERROR 错误代码列表	
17.2 ATE 命令回显模式 17.3 ATS3 配置命令行终止符 17.4 ATS4 设置响应格式字符 17.5 ATS5 配置命令行编辑字符 17.6 AT+QRIMODE 设置 RI 时长 17.7 AT+QCFG="RFTXBURST" RF 突发信号指示 17.8 AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥 17.9 AT+QCELLLOC 获取基站定位 附录A  1 AT&F 影响到的 AT 命令及参数 2 AT&W 影响到的 AT 命令参数列表 3 ATZ影响到的 AT 命令参数列表 4 AT&V 显示当前配置信息 5 URC上报说明 6 +CME ERROR 错误代码列表 7 +CMS ERROR 错误代码列表 8 HTTP ERROR 错误代码列表	
17.2 ATE 命令回显模式 17.3 ATS3 配置命令行终止符 17.4 ATS4 设置响应格式字符 17.5 ATS5 配置命令行编辑字符 17.6 AT+QRIMODE 设置 RI 时长 17.7 AT+QCFG="RFTXBURST" RF 突发信号指示 17.8 AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥 17.9 AT+QCELLLOC 获取基站定位 附录A  1 AT&F 影响到的 AT命令及参数 2 AT&W 影响到的 AT命令参数列表 3 ATZ影响到的 AT命令参数列表 4 AT&V 显示当前配置信息 5 URC上报说明 6 +CME ERROR 错误代码列表 7 +CMS ERROR 错误代码列表 8 HTTP ERROR 错误代码列表 9 FTP ERROR 错误代码列表	
17.2 ATE 命令回显模式 17.3 ATS3 配置命令行终止符 17.4 ATS4 设置响应格式字符 17.5 ATS5 配置命令行编辑字符 17.6 AT+QRIMODE 设置 RI 时长 17.7 AT+QCFG="RFTXBURST" RF 突发信号指示 17.8 AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥 17.9 AT+QCELLLOC 获取基站定位 附录A  1 AT&F 影响到的 AT 命令及参数 2 AT&W 影响到的 AT 命令参数列表 3 ATZ影响到的 AT 命令参数列表 4 AT&V 显示当前配置信息 5 URC上报说明 6 +CME ERROR 错误代码列表 7 +CMS ERROR 错误代码列表 8 HTTP ERROR 错误代码列表	



# 第一章 介绍

## 1.1 概述

本文档描述了 M6315 平台所支持的 AT 命令集。使用该命令集可以控制和管理与 GSM 网络相关的各种业务,如呼叫业务、短消息业务、各种附加业务、GPRS 数据业务等;也可以控制与 ME 相关的功能,如读取 IMEI、操作电话本等等。

# 1.2 文档约定

在本文档中使用以下风格的约定和术语。

名称	描述	
AT	AT 命令	
TE	终端设备	
TA	终端适配器	
MT	移动终端	
MT Message	移动终端消息	
MO Message	移动台发起的消息	
SMS	短消息服务	
USSD	USSD 非结构化补充业务数据	
CC	CC 呼叫控制	
<b>SS</b> 补充业务		
CRSS	呼叫相关服务	
ID 认证		
NW	网络	

#### 此外:

状态表中的"T"指 AT 命令类型是"测试"。

状态表中的"R"指 AT 命令类型是"读取"。

状态表中的"S"指 AT 命令类型是"设置"。

状态表中的"E"指 AT 命令类型是"可执行"。



状态表中的"Y"表示 AT 指令已执行完。

状态表中的"N"表示 AT 指令尚未执行。

状态表中的"P"表示 AT 指令一部分完成,有一部分尚未执行。

#### 指令语法格式如下所示:

		Description
	测试指令	
	[如果这个命令支持	Response
	"test",就应该在这	
	里输入实例。]	Parameter
		Description
	读取指令	
ø	[如果这个命令支持	Response
4	"read",就应该在	
	这里输入实例。]	Parameter
		China Mahila
8		Description
	设置指令	
	[如果这个命令支持	Response
	"set",就应该在这 里输入实例。	
	主机八天川。」	Parameter
		Description
	可执行指令	
	[如果这个命令支持	Response
	"exe",就应该在这 里输入实例。	
		Parameter
	D. 4	TILLED 14' VASA
	Reference	ITU-T Recommandation V.25 ter



## 1.3 参考文档

V.25ter

3GPP TS 27.007

3GPP TS 27.005

# 1.4 字符集

GSM, HEX, PCCP936, UCS2

## 1.5 AT 语法格式

所有的指令必须以 AT 或 at 开头。输入<CR>可终止指令,输入指令后通常会有类似 "<CR><LF><response><CR><LF>"格式的响应. 整个文档中只对响应内容作了介绍,<CR><LF>换行符不做赘述。

命令和响应类型如下:

型如下:		
AT 指令	描述	功能
测试指令	注意命令	终端返回由指令或是内部进 程设置的参数的值和范围。
读指令	终端设备	此命令返回一个或多个参数 的设置值。
设置指令	终端适配器	该命令设置用户定义的参数 值。
可执行指令	网络	读取内部进程中的非变量参 数。

#### 1.5.1 语法规则

- 1) 除了"A/"和"+++"开头的特殊指令,其他所有命令行必须以"AT"或"at"开头,否则将被视为 无效的命令,以"aT"或"At"开头的指令也被视为无效指令。
- 2) 若一条指令包含多条 AT 指令,只需在开头添加"AT"或"at"。
- 3) 基本命令后可以接基本命令或是扩展命令,但需要在同一指令行。扩展命令也是这样,不同 的是,需要在扩展命令和其他指令之间用";"隔开。
- 4) "at"/"AT"和指令名之间不得有空格。



- 5) 指令行必须以 S3 定义的字符结束;
- 6) 如果命令解析中出现错误,则会返回错误且命令行中其他命令不能执行;如果执行命令时出现错误,系统将返回错误,命令行的其余命令将被丢弃。
- 7) 命令行在接收到新的命令行时将被中断,其余部分和新的命令行将被丢弃。
- 8) 命令行字符不敏感。
- 9) 'a'-'z', 'A'-'Z', '1'-'9', '&', '%', '\\','!',':','-','.','/','\_'可用于命令名称。
- 10) ";" 可在除"D"命令以外的命令使用. 同时, "#"可以结束数据服务中的"D"命令。
- 11) 拨号号码如下:
- a. 123456789 \*= ; #+>ABCD
- 12) 可用如下字符修改:
- a. , T P! W @
- 13) 数字参数中不能出现空格。
- 14) 命令行中的 Unicode 字符串应该转换为 16 进制字符串。
- 15) 如果命令的字符串类型参数包括字符"", '\'和 '"",则需要在之前加入"\"转义。

#### 1.5.2 示例

(1) 基本IO模式

ATI

CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED

M6315

Revision: M6315-MBRH0S00

OK

(2) 基础指令+扩展指令 +COPS?

ATI+COPS?

+COPS: 0,2,"46001"

OK

(3) 示例3

AT+CIMI;+COPS?

460010758613342

+COPS: 0,2,"46001"

OK

(4) 扩展指令后接I

田均二



AT+CIMI;I

460010758613342

CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED

M6315

Revision: M6315-MBRH0S00

OK

#### (5) I+D模式, D后指令缺省

ATID13240089312;+CIMI

CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED

M6315

Revision: M6315-MBRH0S00

460010758613342

OK

. . .

#### (6) 复合示例

指令数为 6,包括 I, E, +CIMI, +COPS?.

ATIE+CIMI;+COPS?

CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED

M6315

Revision: M6315-MBRH0S00

460010758613342

+COPS: 0,2,"46001"

OK



# 第二章 通用指令详解

#### 2.1 AT

检验是否能和DCE模块正常通讯。

#### 【语法】

AT	
执行命令	响应:
AT	OK
Al	OK

# 2.2 ATI 显示产品 ID 信息

该命令用于显示产品 ID 信息,TA 上报一行或多行制造商信息及软件版本信息。

#### 【语法】

ATI 显示产品 ID 信息	
执行命令 <b>ATI</b>	响应 <module name=""> <object id=""> Revision: <revision></revision></object></module>
最大响应时间	300ms

# 2.3 AT+GMI 请求制造商 ID 信息

该命令用于请求制造商 ID 信息, TA 上报一行或多行让用户识别 TA 制造商的文本信息。

AT+GMI 请求制造商 ID 信息	
测试命令	响应
AT+GMI=?	ОК



	响应
执行命令	CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED M6315
AT+GMI	Revision: <revision></revision>
	ОК
最大响应时间	300ms

# 2.4 AT+GMM请求 TA 制造商和型号信息

该命令用于请求 TA 制造商和型号信息, TA 上报一行或多行设备制造商和型号的信息。

#### 【语法】

AT+GMM 请求 TA 制造商和型号信息	
测试命令	响应
AT+GMM=?	ок
+h/=\_\	响应
执行命令 AT+GMM	M6315
A I + GIVIIVI	ок па // оп е
最大响应时间	300ms

# 2.5 AT+GMR 请求 TA 软件版本信息

该命令用于请求 TA 软件版本信息, TA 上报一行或多行软件版本信息。

AT+GMR 请求 TA 软件版本信息	
测试命令	响应
AT+GMR=?	ОК
执行命令 AT+GMR	响应
	<revision></revision>
ATTOMIX	ОК
最大响应时间	300ms



## 【示例】

AT+GMR

Revision: M6315-MBRH0S00

OK

# 2.6 AT+GOI 请求全球目标识别 ID

该命令用于请求全球目标识别 ID, TA 上报一行或多行设备标示。

#### 【语法】

AT+GOI 请求全球目标识别 ID	
测试命令	响应
AT+GOI=?	ОК
执行命令	响应
AT+GOI	<module></module>
	ок
最大响应时间	300ms
	7 757 7-57

## 【示例】

AT+GOI

M6315

OK

# 2.7 AT+CGMI 请求制造商 ID 信息

该命令用于请求制造商 ID 信息, TA 上报一行或多行让用户识别 TA 制造商的文本信息。

AT+CGMI 请求制造商 ID 信息	
测试命令	响应
AT+CGMI=?	ОК
执行命令	响应
AT+CGMI	CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED M6315
	Revision: <revision></revision>



	ОК
最大 <b>响应时间</b>	300ms

## 【备注】

功能同 AT+GMI。

# 2.8 AT+CGMM 请求 TA 制造商和型号信息

该命令用于请求 TA 制造商和型号信息, TA 上报一行或多行设备制造商和型号的信息。

#### 【语法】

AT+CGMM 请求 TA 制造商和型号信息	
响应	
ОК	
响应	
M6315	
ок	
300ms	

## 【备注】

功能同 AT+GMM。

# 2.9 AT+CGMR 请求 TA 软件版本信息

该命令用于请求 TA 软件版本信息, TA 上报一行或多行软件版本信息。

AT+CGMR 请求 TA 软件版本信息	
测试命令	响应
AT+CGMR=?	OK
执行命令	响应
AT+CGMR	Revision : <revision></revision>
	OK
最大响应时间	300ms



#### 【备注】

功能同 AT+GMR。

# 2.10 AT+GSN 请求 TA 序列号 (IMEI)

该命令用于请求 TA 序列号, TA 上报 ME 设备的 IMEI 号(国际移动台设备识别码)。

#### 【语法】

AT+GSN 请求 TA 序列号(IMEI)	
测试命令	响应
AT+GSN=?	ОК
执行命令	响应
AT+GSN	<imei></imei>
	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<IMEI>: 国际移动台设备识别码

#### 【备注】

每台 ME 设备的序列号 (IMEI) 不同。

#### 【示例】

AT+GSN

012345678901234

OK

# 2.11 AT+CGSN 请求 TA 序列号(IMEI)

该命令用于请求 TA 序列号, TA 上报 ME 设备的 IMEI 号(国际移动台设备识别码)。

AT+CGSN 请求 TA 序列号(IMEI)	
测试命令	响应
AT+CGSN=?	ОК



执行命令	响应
AT+CGSN	<imei></imei>
	ОК

#### 【参数】

<IMEI>: 国际移动台设备识别码

#### 【备注】

每台 ME 设备的序列号 (IMEI) 不同。

功能同AT+GSN

# 2.12 AT+QGSN 请求 TA 序列号(IMEI)

该命令用于请求 TA 序列号, TA 上报 ME 设备的 IMEI 号(国际移动台设备识别码)。

#### 【语法】

AT+QGSN 请求 TA 序列号(IMEI)	
测试命令	响应
AT+QGSN=?	ok ina Mohila
执行命令	响应
AT+QGSN	QGSN: <imei></imei>
	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<IMEI>: 国际移动台设备识别码

### 【备注】

每台 ME 设备的序列号(IMEI)不同。

功能同AT+GSN,AT+CGSN

# 2.13 AT&F 设置所有 TA 参数为出厂配置

该命令可把 TA 部分配置当前参数设置为制造商的默认配置。



AT&F 设置所有 TA 参数为出厂配置	
执行命令	响应
AT&F[ <value>]</value>	ОК
	ERROR
最大响 <b>应时间</b>	300ms

#### 【参数】

value:

0: 将所有的MS参数还原成出厂时的设置(缺省设置)

(other): 为厂商预留

#### 【备注】

1. 所有相关参数恢复制造商默认配置,可参见附录A.1: AT&F 影响到的 AT 命令及参数;

2. AT&F 操作影响的部分参数可以通过 AT&W 进行保存;

# 2.14 AT&V显示当前部分配置



AT&V 显示当前配置	
执行命令	响应
AT&V[ <value>]</value>	ACTIVE PROFILE
	OK
	ERROR
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

value:

0: 缺省设置

(other): 为厂商预留

#### 【备注】

详情请见附录A.4。



# 2.15 AT&W保存用户配置参数

该命令将用户设置的一些命令参数保存到非易失性存储器内。

#### 【语法】

AT&W 保存用户配置参数	
执行命令	响应
AT&W[ <n>]</n>	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

value:

0: 保存当前系统配置参数到永久性存储器的0号位置(缺省设置);

(other): 为厂商预留.

#### 【备注】

详情请见附录A.2。

# 2.16 ATQ设置结果码显示模式

该命令用于设置 TA 是否向 TE 发送结果码。

#### 【语法】

ATQ 设置结果码显示模式	
执行命令	响 <u>应</u>
ATQ[ <n>]</n>	当 <n>=0,返回:</n>
	ок
	当 <n>=1,返回:</n>
	(none)
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>

0 向 TE 发送结果码

1 结果码被抑制,不发送结果码至 TE



#### 【备注】

- 1. 该设置不会影响响应内的内容;
- 2. ATQ 不带参数设置时参数<n>默认值为 0。

# 2.17 ATV设置 TA 响应返回内容格式

该命令用于设置结果码和返回结果的传送格式(数字格式或字符格式),并设置头部和尾部的内容,这些内容是与结果码和返回结果信息一起发送。

#### 【语法】

ATV 设置 TA响应返回内容格式	
执行命令	响应
ATV[ <value>]</value>	当 <value>=0,返回:</value>
	0
	当 <value>=1,返回:</value>
	ок
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<value>

0 响应信息: <text><CR><LF>

短结果码格式: <numeric code><CR>

1 响应信息: <CR><LF><text><CR><LF>

长结果码格式: <CR><LF><verbose code><CR><LF>

#### 【备注】

1. ATV 不带参数设置时参数< value >默认值为 1。

#### 【示例】

ATV0

0

ATV

OK

# 2.18 ATX 设置 CONNECT 结果码格式和检测呼叫进程

该命令决定DCE是否做拨号音和忙音检测,以及TA 是否向 TE 发送某一个特定的结果码。



ATX 设置 CONNECT 结果码格式和检测呼叫进程	
执行命令	响应
ATX[ <value>]</value>	OK
	ERROR
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

#### <value>

- 0进入在线数据状态时立即返回给定连接CONNECT 结果码,拨号音和忙音检测均禁用。
- 1 进入在线数据状态时立即返回给定连接CONNECT<text> 结果码,拨号音和忙音检测均禁用。
- 2 进入在线数据状态时立即返回给定连接CONNECT<text> 结果码,拨号音检测开启,忙音检测禁用。
- 3 进入在线数据状态时立即返回给定连接CONNECT<text> 结果码,拨号音检测禁用,忙音检测开启。
- 4 进入在线数据状态时立即返回给定连接CONNECT<text> 结果码,拨号音与忙音检测均开启。

#### 【备注】

- 1. ATX 不带参数设置时参数<value>默认值为 0;
- 2. AT&F恢复出厂设置参数<value>值为4。

# 2.19 ATZ 复位为缺省配置

#### 【语法】

ATZ 复位为缺省配置	
执行命令	响应
ATZ[ <value>]</value>	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

#### <value>

0 设备制造商默认配置。



(other) 未使用。

# 2.20 AT+CFUN 设置 模块功能

该命令是用来切换模块各功能模式。可用来重启 ME 或将模块在全功能,最小功能,关闭射频电路的接收和发送等模式切换。

#### 【语法】

AT+CFUN 设置模块功能	
测试命令	响应
AT+CFUN=?	<b>+CFUN</b> : ( <fun>取值列表), (<rst>取值列表)</rst></fun>
	ОК
查询命令	响应
AT+CFUN?	+CFUN: <fun></fun>
	ОК
配置命令	响应
AT+CFUN= <fun>[,<rst>]</rst></fun>	ок
	+CME ERROR: <err></err>
最大 <b>响应时间</b>	15s

#### 【参数】

<fun>:

- 0: 关闭SIM卡和射频(关闭SIM卡只能在重启有效)
- 1: 激活协议栈
- 4: 关闭射频

<rst>:

- 0: 不重新启动模块
- 1: 重新启动模块

#### 【备注】

1.该命令操作只能在模块处于空闲状态下操作,不然会导致其他功能操作异常。 不重启模块时<fun>参数0和4效果相同。

#### 【示例】

重新启动模块:



AT+CFUN=1,1
OK
激活PS:
AT+CFUN=1
OK

# 2.21 AT+QPOWD 关机

#### 【语法】

AT+QPOWD 关 机	
配置命令	当 <n>=1 时,返回:</n>
AT+QPOWD= <n></n>	NORMAL POWER DOWN
	ОК
	当 <n>=0时,返回:</n>
	ОК
	+CME ERROR.
最大响应时间	300ms

hina Mahil

#### 【参数】

<n>

0 不输出反馈信息关机

1输出反馈信息后关机

#### 【备注】

该命令操作只能在模块处于空闲状态下操作,不然会导致其他功能操作异常。

#### 【示例】

AT+QPOWD=1

NORMAL POWER DOWN

OK

AT+QPOWD=0

OK

# 2.22 AT+CMEE 上报移动设备错误

该命令用于启用或禁用+CME ERROR: <err>或+CMS ERROR: <err>结果码。<err>用于指示与 ME



功能相关的错误。

## 【语法】

AT+CMEE 上报移动设备错误	
测试命令	响应
AT+CMEE=?	+CMEE: ( <n>取值列表)</n>
	OK
查询命令	响应
AT+CMEE?	+CMEE: <n></n>
	OK
配置命令	响应
AT+CMEE= <n></n>	OK
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大 <b>响应时间</b>	300ms

#### 【参数】

<n>

- 0: 取消+CME ERROR返回码
- 1: 激活+CME ERROR返回码,并使用错误的数字值
- 2: 激活+CME ERROR返回码,并使用详细的描述

## 【示例】

AT+CMEE=1

OK

AT+CMEE=5

+CME ERROR:53

at+cmee=?

+CMEE: (0-2)

OK

at+cmee?

+CMEE: 1

OK

# 2.23 AT+CSCS 选择 TE 字符集



该命令设置模块使用的字符集**<chset>**,以使用户终端能够在 TE 和 ME 的字符集之间正确转换字符串。

#### 【语法】

AT+CSCS 选择 TE 字符集	
测试命令	响应
AT+CSCS=?	+CSCS: ( <chset>取值列表)</chset>
	ОК
查询命令	响应
AT+CSCS?	+CSCS: <chset></chset>
	ОК
配置命令	响应
AT+CSCS= <chest></chest>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<chset>:

"GSM": GSM 字符

"HEX": 十六进制; 取值范围: 00 到FF。比如: 032FE6 表示3 个8bit 字符,转换为十进制,分别为3、47、230; 禁止转换为MT原始字符集

"UCS2": 16bit 通用八字节倍数编码的字符集(ISO/IEC10646[32]); UCS2 字符串转换 为从0000 到FFFF 的十六进制数值; 例如 "004100620063" 可以转换为3个十六进制值,十进制值为66、98 和99

"PCCP936": PC字符集

#### 【示例】

AT+CSCS="UCS2"

OK

AT+CSCS?

+CSCS: "UCS2"

OK

AT+CSCS=?

+CSCS: ("GSM","HEX","PCCP936","UCS2")

OK



# 2.24 AT+GCAP 请求 TA 功能列表

# 【语法】

AT+GCAP 请求 TA 功能列表	
测试命令	响应
AT+GCAP=?	ОК
查询命令	响应
AT+GCAP	+GCAP: <name></name>
	ок
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<name>

+CGSM 支持 GSM 功能

+FCLASS 支持 FAX 功能





# 第三章 串行接口控制命令

## 3.1 AT&C 设置 DCD 功能模式

该命令可设置 (DCD) 电路状态与远端接收线上信号检测之间的联系。

#### 【语法】

AT&C 设置 DCD 功能模式	
执行命令	响应
AT&C[ <value>]</value>	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<value>:

- 0: DCD 线路打开
- 1: DCD 线路只在数据载波存在时打开(缺省配置)

## 3.2 AT&D 设置 DTR 功能模式

该命令用于在数据模式下,当 (DTR)从 ON 变为 OFF 状态时,TA 的响应状态。

#### 【语法】

AT&D 设置 DTR 功能模式	
执行命令	响应
AT&D[ <value>]</value>	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<value>:

- 0: TA 忽略 DTR 状态 (缺省配置);
- 1: DTR 由 ON 至 OFF: TA 在保持当前数据通话的同时,切换至命令模式;
- 2: DTR 由 ON 至 OFF: TA 释放数据通话,切换至命令模式。当 DTR=OFF 时,为自动应答关闭状态

#### 【备注】

当使用DTR作为休眠模式触发条件(详情见命令+QSCLK)时,该功能将不起作用;



电平变化请保持100ms以上。

# 3.3 AT+ICF 设置 TE-TA 帧格式

#### 【语法】

AT+ICF 设置 TE-TA 帧格式	
测试命令	响应
AT+ICF=?	+ICF: ( <format>取值列表),(<parity>取值列表)</parity></format>
	ОК
查询命令	响应
AT+ICF?	+ICF: <format>,<parity></parity></format>
	ОК
配置命令	响应
AT+ICF= <format>[,parity]</format>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

China Mobile

## 【参数】

<format>

设置数据位,校验位和停止位

- 1:8 数据位 0 奇偶校验位 2 停止位
- 2:8 数据位 1 奇偶校验位 1 停止位
- 3:8 数据位0奇偶校验位1停止位
- 4:7数据位0奇偶校验位2停止位
- 5:7数据位1奇偶校验位1停止位
- 6:7数据位0奇偶校验位1停止位
- <parity>
- 设置校验位
- 0: 奇校验
- 1: 偶校验
- 2: Mark校验
- 3: 无校验

#### 【备注】



仅当<format>为2或5时才能设置校验位;设置其他值成功也无效。

#### 【示例】

AT+icf?

+ICF: 3, 3

OK

AT+icf=?

+ICF:(1-6),(0-3)

OK

# 3.4 AT+IFC 设置 TE-TA 流控

用来设置DCE的流控。在设置了流控后,对应的工具如超级终端也必须修改为相应的流控,否则不能进行正常的通信。

#### 【语法】

AT+IFC 设置 TE-TA 流控	
测试命令	响应
AT+IFC=?	+ <b>IFC</b> : ( <dce_by_dte>取值列表),(<dte_by_dce>取值列表)</dte_by_dce></dce_by_dte>
	ОК
查询命令	响应
AT+IFC?	+IFC: <dce_by_dte>,<dte_by_dce></dte_by_dce></dce_by_dte>
	ОК
配置命令	响应
AT+IFC= <dce_by_dte>,<dte_< th=""><th>ОК</th></dte_<></dce_by_dte>	ОК
by_dce>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

< dte\_by\_dte >接收流控

<u>0</u>: 无流控(默认)

2:硬流控

< dte\_by\_dce >发送流控

<u>0</u>: 无流控(默认)



2:硬流控

## 3.5 AT+ILRR 设置本地速率报告

AT+ILRR 可设置是否从 DCE 发送中间结果码+ILRR: <rate>到 DTE。

若启用该功能,可在调制、差错控制、数据抑制报告发送之后,或最终结果码(如: CONNECT)发送之前,发送该中间结果码。

#### 【语法】

AT+ILRR 设置本地速率报告	
测试命令	响应
AT+ILRR=?	+ILRR: ( <value>取值列表)</value>
	ОК
查询命令	响应
AT+ILRR?	+ILRR: <value></value>
	ОК
配置命令	响应
AT+ILRR=[ <value>]</value>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

< value >

0:禁止本地速率报告(默认,缺省配置)

1: 启用本地端口速率报告

#### 【备注】

当<value>=1时,以下结果码会通过串口发送出来:

+ILRR: <rate>

Rate为串口波特率。

# 3.6 AT+IPR 设置 TE-TA 波特率

该命令用于设置 DTE-DCE 的波特率。在接收到其结果码后,该配置命令才生效。

#### 【语法】

#### AT+IPR 设置 TE-TA 波特率



测试命令	响应
AT+IPR=?	<b>+IPR:</b> ( <rate>自适应波特率下支持的速率取值列表),(<rate>固定波特率下支持的速率取值列表)</rate></rate>
	ОК
查询命令	响应
AT+IPR?	+IPR: <rate></rate>
	ОК
配置命令	响应
AT+IPR= <rate></rate>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<rate>

支持的波特率列表:

 $\{0,1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/33600/38400/57600/115200/230400/460800/921600\}$ 

默认为自适应波特率。

rate=0时为自适应波特率,在设置自适应波特率后,发送第一条指令(必须为大写"AT")后需等待一段时间再发送后续指令,否则无法完成自适应,完成适应后,可正常发送指令。

串行接口必须工作在8位数据位,无奇偶校验位和1位停止位的出厂默认设置.

设置rate=0后只能自适应波特率一次,如需再次适应,请从发该指令。

# 3.7 AT+CMUX 多路复用

该命令用于设置多路复用。

AT+CMUX 多路复用	
测试命令	响应
AT+CMUX=?	+CMUX: ( <mode>取值列表),(<subset>取值列表),(<port_speed>取值列表),(<n1>取值列表),(<t1>取值列表),(<n2>取值列表),(<t2>取值列表),(<t3>取值列表),(<k>取值列表)</k></t3></t2></n2></t1></n1></port_speed></subset></mode>



	ОК
查询命令	响应
AT+CMUX?	+CMUX: <mode>,0,5,127,10,3,30,10,2</mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CMUX=[ <mode>[,<subs< th=""><th>ОК</th></subs<></mode>	ОК
et>[, <port_speed>[,<n1>[,&lt; T1&gt;[,<n2>[,<t2>[,<t3>[,<k< td=""><td>ERROR/+CME ERROR: <err></err></td></k<></t3></t2></n2></n1></port_speed>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
>]]]]]]]]	
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<mode>复用透传机制

0 基本选择

<subset>控制通道的复用器的建立方式

0 仅适用 UIH 包文

<port\_speed>传输速率

5 115200bit/s

<N1>最大报文大小

127

<T1>接收确认定时器,以10ms为单元

10

<N2>重传的最大次数

3

<T2>复用控制通道的响应定时器,以10ms为单元

30

<T3>唤醒响应定时器,以秒为单位

10

<k>窗口大小,适用于有错误恢复选项的高级配置

2

#### 【备注】

1.不支持错误恢复选项的高级配置;



2.依据当前的串口波特率,强烈建议在波特率为115200 bit/s 使用多路复用;

# 3.8 AT+QEAUART 开启双串口功能

使用此命令,可以打开双串口功能,主串口和 AUX UART 同时使用。

#### 【语法】

AT+QEAUART 开启双串口功能	
测试命令	响应
AT+QEAUART=?	+QEAUART: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QEAUART?	+QEAUART: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QEAUART= <mode></mode>	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

< mode>

- 0 关闭双串口功能
- 1 开启双串口功能

#### 【备注】

- 1. 打开双串口功能, UART3 可以执行 AT 命令,关于 UART3 可以参考 M6315 硬件文档。
- 2. UART3 不能使用数传和文件上传/下载相关命令,例如 TCP, FTP, HTTP, SMTP, PPP 和 FILE 等。
- 3. 该命令设置成功后会自动保存。

# 3.9 AT+QSEDCB 配置双串口的参数



AT+QSEDCB 配置双串口的参数	
测试命令	响应
AT+QSEDCB=?	+QSEDCB: ( <baudrate>取值列表),(<databits>取值列表),(<stopbits>取值列表),(<parity>取值列表) OK</parity></stopbits></databits></baudrate>
查询命令	响应
AT+QSEDCB?	+QSEDCB: <baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1">+QSEDCB:<baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1"></baseline="1">
	OK
配置命令	响应
AT+QSEDCB= <baudrate>,<d< td=""><td>OK</td></d<></baudrate>	OK
atabits>, <stopbits>,<parity></parity></stopbits>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<basic>baudrate&gt;波特率</basic>		
1200		
2400		
4800		
9600		
14400		
19200		
28800		
38400		
57600		
<u>115200</u>		
<databits> 数据位</databits>		
7		
<u>8</u>		
<stopbits>停止位</stopbits>		
<u>1</u>		
2		
<parity> 校验位</parity>		



0 Odd

1 Even

2 Mark

3 None

### 【备注】

- 1. 该命令可通过 AT&W 命令保存。
- 2. 如果打开双串口功能, AT+QSEDCB 命令可执行成功, 否则命令会报错。





# 第四章 状态控制命令

### 4.1 AT+CEER 上报移动设备扩展错误报告

#### 【语法】

AT+CEER 上报移动设备扩展错误报告	
测试命令	响应
AT+CEER=?	ОК
查询命令	响应
AT+CEER	+CEER: <locationid>, <report></report></locationid>
	ОК
最大响应时间	300ms

H F 15

#### 【参数】

<locationID> 错误类型 ID 号

0 未出错

1 协议栈层错误

<report>

错误报告内容。见附录A-11

#### 【示例】

AT+CEER = ?

OK

ATD13501275915;

**BUSY** 

OK

AT+CEER

+CEER: 1,17

OK

### 4.2 AT+CPAS 模块活动状态

#### 【语法】

### AT+CPAS 模块活动状态



测试命令	响应
AT+CPAS=?	+ <b>CPAS:</b> ( <pas>取值列表)</pas>
	ОК
查询命令	响应
AT+CPAS	+CPAS: <pas></pas>
	ОК
最大响应时间	300ms

<pas>

- 0: 准备(ME 允许来自 TA/TE 的命令)
- 1: 未准备
- 2: 未知
- 3: 振铃 (ME 准备好接收来自 TA/TE 的命令,但正在振铃)
- 4: 呼叫进行中(ME 准备好来自 TA/TE 的命令,但当前有一个呼叫正在进行)

#### 【示例】

at+cpas

+CPAS:0

OK

at+cpas=?

+CPAS: (0,1,2,3,4)

OK

# 4.3 AT+QINDRI 开启关闭 RI 引脚提示

该命令用来开启或关闭RI硬件提示功能,开启后,在来电、收到短信、有URC上报时,RI引脚有相应提示。(详情见命令AT+QRIMODE)。

#### 【语法】

### AT+QINDRI 开启关闭 RI 引脚提示



测试命令	响应
AT+QINDRI=?	+QINDRI: ( <status>取值列表)</status>
	OK
查询命令	响应
AT+QINDRI?	+QINDRI: <status></status>
	OK
配置命令	响应
AT+QINDRI= <status></status>	OK
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<status>

0 关闭

<u>1</u> 开启

# 4.4 AT+QMOSTAT 开启或关闭去电呼叫状态报告

该命令用于开启或关闭去电呼叫状态报告,开启后,模组主动拨打电话时会上报相应提示报告。

AT+QMOSTAT 开启或关闭去电呼叫状态报告	
测试命令	响应
AT+QMOSTAT=?	+QMOSTAT: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QMOSTAT?	+QMOSTAT: <mode></mode>
	ОК



配置命令	响应
AT+QMOSTAT= <mode></mode>	ок
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>

#### <mode>

0 关闭,不显示去电通话状态。

1 开启,显示去电的通话状态。拨号后,呼叫响铃后显示"MO RING",呼叫连接建立成功后显示"MO CONNECTED"

## 4.5 AT+QIURC 初始化完成提示上报

### 【语法】

AT+QIURC 初始化完成提示上报	
测试命令	响应
AT+QIURC=?	+QIURC: ( <mode>取值列表)</mode>
	Okhina Mobile
查询命令	响应
AT+QIURC?	+QIURC: <mode></mode>
	OK
配置命令	响应
AT+QIURC= <mode></mode>	OK
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

#### <mode>

0 关闭

<u>1</u> 开启



#### 【备注】

当<mode>=1 时,模块开机初始化完成后,终端会上报 "Call Ready" 提示

### 4.6 AT+QEXTUNSOL 开启关闭专有 URC 上报

#### 【语法】

AT+QEXTUNSOL 开启关闭专有 URC 上报	
测试命令	响应
AT+QEXTUNSOL=?	+QEXTUNSOL: ( <exunsol>取值列表)</exunsol>
	ОК
查询命令	+QEXTUNSOL:
AT+QEXTUNSOL?	<exunsol>,<mode></mode></exunsol>
	ОК
查询命令	响应
AT+QEXTUNSOL= <exunsol< th=""><th>OK</th></exunsol<>	OK
>, <mode></mode>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<exunsol> 字符串参数(字符串需要加双引号)。当前专有 URC 提示参数值

"SQ" 信号质量报告。显示信号强度和误码率(类似于 AT+CSQ),当信号值或误码率 值有变化时上报+CSON:<rssi>,<ber>提示:

"FN" 可用网络被禁止时有效。当返回到非注册状态时,该提示表明所有可用的PLMN已被禁止;

"MW" SMS 等待指示。当接收到一条 SMS 时,该 SMS 会被解码并检查是否还有一条或多条消息在等待的指示(例如,语音邮件,电子邮件,传真等)。如果有等待指示,会上报+QMWT: <store>,<index>,<voice>,<fax>,<email>,<other>提示。其中<store>表示消息存储器类型,<index>表示消息存储的位置索引,<voice>,<email>,<fax>,<other>表示相应类型的等待消息的数量('0'表示清除指示,其他非'0'值表示等待消息的数量,空白表示没有对应类型的等待消息)

"UR" URC 码。根据通话状态的转换上报 URC 提示+QGURC: <event>。同一次状态的转换可能上报多个 URC, 其中<event>表示当前通话状态。

#### <event>:

- 0 当前通话被终止,至少还存在一个被保持的通话
- 1 开始主动拨打电话
- 2 主动拨打电话失败



- 3 主动拨打电话,对方正在振铃
- 4 通话被转入呼叫等待状态
- 5 主动拨打的电话被接通
- 6 通话被终止
- 7 通话被挂起
- 8 在紧急拨号模式下拨打非紧急号码
- 9 主动拨打的电话没有应答
- 10 主动拨打电话,对方忙

"BM" 显示频段。按+QBAND: <band>格式报告频段变化情况(与 AT+QBAND 类似)

"SM" 额外的 SMS 信息提示。以+TSMSINFO: <CMS error info>格式的 URC 显示额外的 SMS 事件。其中<CMS error info>是标准的 CMS 错误提示(与 AT+CMEE 命令显示的一样)

"CC" 通话信息。当有通话断开时,以+CCINFO: <Call id disconnected>,<Remain calls>格式上报断开的通话 ID 和仍然进行的通话 ID

#### <mode>

- 0 关闭
- 1 开启
- 2 查询

#### 【备注】

目前只支持"SQ","FN","UR","BC","BM","CC"上报信息。

### 4.7 AT+QINISTAT 初始化状态查询

#### 【语法】

AT+QINISTAT 初始化状态查询	
测试命令	响应
AT+QINISTAT=?	ОК
执行命令	响应
AT+QINISTAT	+QINISTAT: <state></state>
	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】



#### <state>

- 0 ME 初始化操作开始
- 1 ME可接收执行 AT 命令
- 2 电话本初始化完成
- 3 短消息初始化完成

#### 【备注】

当<state>=3 时,表示 SIM 卡相关可操作功能初始化完成

### 4.8 AT+QNSTATUS 查询 GSM 网络状态

#### 【语法】

AT+QNSTATUS 查询 GSM 网络状态	
测试命令	响应
AT+QNSTATUS=?	ОК
执行命令	响应
AT+QNSTATUS	+QNSTATUS: <state></state>
	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<status>

255 未准备好检测网络状态

- 0 网络状态正常
- 1 无可用小区
- 2 网络限制

# 4.9 AT+QCGTIND 语音/数据呼叫结束提示

该命令用来开启或关闭语音/数据呼叫提示。

#### 【语法】

### AT+QCGTIND 语音/数据呼叫结束提示



测试命令	响应
AT+QCGTIND=?	<b>+QCGTIND</b> : ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+QCGTIND?	+QCGTIND: <n></n>
	ОК
配置命令	响应
AT+QCGTIND= <n></n>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<n>

配置是否开启提示语音/数据呼叫结束的 URC 到终端

0 关闭

1 开启

<type>

呼叫建立的连接类型

0 语音

3 PPP连接

### 【备注】

语音/数据呼叫结束, URC 提示: +QCGTIND: <type>

### 【示例】

atD10086;	
OK	
atH	
+QCGTIND: 0	
OK	



## 4.10 AT+QNITZ 同步网络时间

该命令用来禁止或启用同步网络时间。

#### 【语法】

AT+QNITZ 同步网络时间	
测试命令	响应
AT+QNITZ=?	ОК
查询命令	响应
AT+QNITZ?	+QNITZ: <enable></enable>
	OK
配置命令	响应
配置命令 AT+QNITZ= <enable></enable>	
	响应

#### 【参数】

<enable>

- 0 禁用同步网络时间
- 1 启用同步网络时间, 开启同步网络时间功能, 会直接上报"+QNITZ: <time>,<ds>" <time>字符串类型;格式: yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz,各指年,月,日,小时,分钟,秒和时区(用当地时间和GMT时间之间的差别来表示,以四分之一小时格式来表示;范围-47~+48)

<ds>Daylight Savinng Time, 夏令时

#### 【备注】

该功能应用需要当地的 GSM 网络支持网络时间同步。

#### 【示例】

+QNITZ:18/3/6,7:57:41+32,0

## 4.11 AT+QLTS 获取最近一次的网络同步时间

该命令用来获取最近一次同步的网络时间



AT+QLTS 获取最近一次的网络同步时间	
测试命令	响应
AT+QLTS=?	ОК
执行命令	响应
AT+QLTS	+QLTS: <time>,<ds></ds></time>
	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<ti><time>字符串类型;格式:yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz,各指年,月,日,小时,分钟,秒和时区(用当地时间和GMT时间之间的差别来表示,以四分之一小时格式来表示;范围-47~+48)

<ds>Daylight Savinng Time, 夏令时

#### 【备注】

- 1. 该功能应用需要当地的 GSM 网络支持网络时间同步;
- 2. 该功能必须要设置 AT+QNITZ=1 时有效。

### 【示例】

at+QLTS

+QLTS:18/3/6,7:57:41+32,0

OK

## 4.12 AT+CTZU 网络时间同步以及更新 RTC 时间

AT+CTZU 网络时间同步以及更新 RTC 时间	
测试命令	响应
AT+CTZU=?	<b>+CTZU</b> : ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК



查询命令	响应
AT+CTZU?	+CTZU: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CTZU= <mode></mode>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### <mode>

- 0 NITZ 时不自动更新 RTC 时间
- 1 NITZ 时自动更新 RTC 时间
- 2 NITZ 时自动更新 GMT 时间至 RTC, 时区保存在 NVRAM, DST 无效
- 3 NITZ 时自动更新本地时间至 RTC, 时区保存在 NVRAM
- 4 同2.

#### 【备注】

- 1. 该功能应用需要当地的 GSM 网络支持网络时间同步;
- 2. AT+CTZU 的参数自动保存到 Flash

### 4.13 AT+CTZR 网络时间同步上报

该命令设置网络时间同步时,是否上报时区信息的改变。

AT+CTZR 网络时间同步上报	
测试命令	响应
AT+CTZR=?	+CTZR: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+CTZR?	+CTZR: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CTZR= <mode></mode>	ОК



	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<mode>

- 0 网络时间同步时不上报时区信息的改变
- 1网络时间同步时上报时区信息的改变,以+CTZV: <tz>格式上报
- 2网络时间同步时上报时区信息的改变,以+CTZE: <tz>,<dst>,[<time>]格式上报

# 4.14 AT+QSIMDET SIM卡检测控制

该命令用来开启或关闭SIM卡检测(热插拔功能)。

#### 【语法】

AT+ QSIMDET SIM卡检测控制	
测试命令	响应
AT+QSIMDET=?	+QSIMDET: ( <enable> 取 值 列 表 ) , (<insert_level>s取值列表), (<pin_choice>取值列表) OK</pin_choice></insert_level></enable>
查询命令	响应
AT+QSIMDET?	+QSIMDET: <enable>,<insert_level>,<pin_choice> OK</pin_choice></insert_level></enable>
配置命令	响应
AT+QSIMDET= <enable>, <insert_level>,<pin_choice></pin_choice></insert_level></enable>	OK ERROR/+CME ERROR: <err></err>

#### 【参数】

<enable> 使能SIM卡检测,默认关闭

0 Disable

1 Enable

<insert\_level> 插入SIM卡的有效电平

 $\underline{0}$  Low level



1 High level

<pi><pin\_choice> 配置 SIM 卡检测引脚

- 0 配置 SIM\_PRESENCE 引脚作为 SIM 卡的检测引脚
- 1 配置 DTR 引脚作为 SIM 卡的检测引脚

#### 【备注】

- 1. 此命令可使用 AT&W 保存;
- 2. M6315 中 SIM\_PRESENCE 和 DTR 引脚是复用的, M6315 只支持 DTR 引脚作为 SIM 卡的检测引脚,所以开启 SIM 卡检测功能<pin\_choice>应设置为 1。

### 4.15 AT+QSIMSTAT SIM 卡状态报告

开启或关闭SIM卡插拔状态报告。

#### 【语法】

AT+ QSIMSTAT SIM 卡状态报告	
测试命令	响应
AT+QSIMSTAT=?	+QSIMSTAT: ( <enable>取值列表)</enable>
	OK III AZZ
查询命令	响应
AT+QSIMSTAT?	+QSIMSTAT: <enable>,<insert_level></insert_level></enable>
	ОК
配置命令	响应
AT+QSIMSTAT= <enable></enable>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>

#### 【参数】

<enable> Enable/Disable SIM card detection function

0 Disable

1 Enable

- 0 Low level of pin indicates SIM card is present
- 1 High level of pin indicates SIM card is present

### 4.16 AT+QREFUSECS 禁止接收/接听短信息/电话



该命令用来开启或关闭禁止接收/接听短信息/电话功能。

### 【语法】

AT+ QREFUSECS 禁止接收/接听短信息/电话	
测试命令	响应
AT+QREFUSECS =?	+ QREFUSECS: ( <refuse_sms>取值列表), (<refuse_call>取值列表)</refuse_call></refuse_sms>
	ОК
查询命令	响应
AT+QREFUSECS?	+ QREFUSECS: <refuse_sms>, <refuse_ call=""></refuse_></refuse_sms>
	ОК
配置命令	响应
AT+QREFUSECS= <refuse s<="" th=""><th>ОК</th></refuse>	ОК
ATT QILLI OSECS - VICIUSC_S	OR .
m s>, <refuse_call></refuse_call>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>

China Mobile

### 【参数】

<refuse\_sms>

- 0 接收短信
- 1 禁止接收短信

<refuse\_call>

- 0 接听电话
- 1 禁止接听电话



# 第五章 SIM 卡相关命令

### 5.1 AT+CIMI 请求国际移动台设备标识(IMSI)

#### 【语法】

AT+CIMI 请求国际移动台设备标识(IMSI)	
测试命令	响应
AT+CIMI=?	ОК
执行命令	响应
AT+CIMI	<imsi></imsi>
	ОК
最大响应时间	3s

#### 【参数】

<IMSI>国际移动设备标识

### 【示例】

at+cimi

460027023353125

OK

## 5.2 AT+CLCK 设备锁定

该命令用于锁定、解锁、查询ME 或网络设备<fac>。一般需要输入密码。当查询网络业务(<mode>=2) 状态时,只有当该业务对任何参数<class>都是非激活状态,才返回"非激活"状态(<status>=0)的返回结果。当设定或查询网络设备时,该命令将被终止执行。

AT+CLCK 设备锁定	
测试命令	响应
AT+CLCK=?	+CLCK: ( <fac>取值列表)</fac>
	ОК



配置命令	响应
AT+CLCK= <fac>,<mode>,&lt; passwd&gt;[,<class>]</class></mode></fac>	当 <mode>不等于 2 且操作执行成功,返回:</mode>
	ОК
	当 <mode>等于2且操作执行成功,返回:</mode>
	+CLCK: <status>[,<class1>[<cr><lf></lf></cr></class1></status>
	+CLCK: <status>, class2]]</status>
	ОК
最大响应时间	5s

<fac>

"SC" SIM(SIM 卡锁,当 ME 重新启动时 SIM 请求输入 PIN 码)

"AO" BAOC (禁止所有呼出呼叫,请参考 GSM02.88[6] clause 1)

"FD" SIM 卡固定拨号特点,当 ME 操作锁"FD",此时只有"FD"内的号码可以呼叫;

"OX" BAIC (禁止所有呼入呼叫,请参考 GSM02.88[6] clause 2)

"OI" BIC-Roam (归属国以外漫游时,禁止所有呼入呼叫,请参考 GSM02.88 [6] clause

2) 禁止所有服务,仅当<mode>=0 有效(请参考 GSM02.30[19])

"AI" BAIC (禁止所有呼入呼叫,请参考 GSM02.88[6] clause 2)

"IR" BIC-Roam (归属国以外漫游时,禁止所有呼入呼叫,请参考 GSM02.88 [6] clause 2)

"AB" 禁止所有服务,仅当<mode>=0有效(请参考 GSM02.30[19])

"AG" 禁止所有呼出服务, 仅当<mode>=0 有效(请参考 GSM02.30[19])

"AC" 禁止所有呼入服务, 仅当<mode>=0 有效(请参考 GSM02.30[19])

<mode>

0 解锁

1 锁定

2 查询状态

<passwd>

密码

<class>

1 语音

2 数据

4 传真

7 短消息(默认)以外所有类别



<status>

0 未激活

1 激活

### 5.3 AT+CPIN 输入 PIN

使用该配置命令,可向 ME 发送操作需要的密码(SIM PIN, SIM PUK 等)。如果操作返回的是 SIM PUK 或者 SIM PUK2,则<pin>为 PUK1 码或 PUK2 码,且需要写入第二个参数<new pin>, 该<new pin>用来取代 SIM 卡中的原有 PIN 码。

### 【语法】

AT+CPIN 输入 PIN	
测试命令	响应
AT+CPIN=?	ОК
查询命令	响应
AT+CPIN?	+CPIN: <code></code>
配置命令	响应
AT+CPIN= <pin>[,<new pin="">]</new></pin>	OK ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	5s

#### 【参数】

pin: 原密码, 4-8个数字

new pin: 新密码, 4-8个数字

code:

READY: 不需要输入

SIM PIN: 输入PIN码ME is waiting for SIM PIN

SIM PUK: 输入PUK码ME is waiting for SIM PUK

SIM PIN2: 输入PIN2码ME is waiting for SIM PIN2

SIM PUK2: 输入PUK2码ME is waiting for SIM PUK2

BLOCK: 被琐定

#### 【示例】



AT+CPIN="1234"

Ok

AT+CPIN="5678"

+CME ERROR: 3

AT+CPIN="00000000","2134"

+CME ERROR: 16

AT+CPIN="123456578","1234"

OK

AT+CPIN?

+CPIN: READY

### 5.4 AT+CPWD 设备密码修改

该命令可以修改设备锁定命令 AT+CLCK 定义的设备锁定密码。

#### 【语法】

AT+CPWD 设备密码修改	
测试命令	响应
AT+CPWD=?	<b>+CPWD</b> : ( <fac>,(<pwdlength>)取值列表</pwdlength></fac>
	ОК
配置命令	响应
AT+CPWD= <fac>,<oldpwd></oldpwd></fac>	ОК
, <newpw d=""></newpw>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	5s

#### 【参数】

<fac>

"SC" SIM (SIM 卡锁, 当 ME 重新启动时 SIM 请求输入 PIN 码)

"P2" SIM PIN2

<pwdlength>整数型:密码最大长度

<oldpwd>字符型:与ME用户接口使用的设备锁密码、修改密码命令设置的密码相同

<newpwd> 字符型:新设定的密码

# 5.5 AT+CRSM SIM 卡接入限制

此命令支持对sim的有限访问。



#### 【语法】

AT+CRSM SIM 卡接入限制	
测试命令	响应
AT+CRSM=?	ОК
配置命令	响应
AT+CRSM= <command/> [, <fi< th=""><th>+CRSM: <sw1>, <sw2> [,<response>]</response></sw2></sw1></th></fi<>	+CRSM: <sw1>, <sw2> [,<response>]</response></sw2></sw1>
leld>[, <p1>,<p2>,<p3>[,<d ata&gt;]]]</d </p3></p2></p1>	ОК
ata>]]]	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	5s

#### 【参数】

#### <Command>

176 二进制读出

178 记录读出

192 获得返回结果

214 二进制更新

220 记录更新

242 状态

其他参数值保留;请参考 GSM11.11

<fileId>整数型;用于标识 SIM 卡中的基础数据文件

<P1> 整数型; 范围 0-255, ME 传送到 SIM 的参数,请参考 GSM11.11[28]

<P2> 参考<P1>

<P3> 参考<P1>

<data> 将写入到 SIM 卡上的信息(十六进制;请参考 AT+CSCS)

<sw1>, <sw2> 整数型;返回 0-255 SIM 卡中与该命令实际运行相关的信息,命令可能执行成功,也可能执行失败,两种情况下这些参数都被发送给 TE,请参考 GSM11.11

<response> 前一个命令执行成功完成后返回的结果(十六进制;请参考AT+CSCS)

#### 5.6 AT+CCID 显示 CCID

该命令用来查询SIM卡唯一标识号CCID。

#### 【语法】

### AT+QCCID 显示 CCID



测试命令	响应
AT+CCID=?	ОК
执行命令	响应
AT+CCID	+CCID: <ccid data=""></ccid>
	ОК

<ccid data> 当前 SIM 卡的 CCID 号

#### 【示例】

at+CCID

+CCID: "898600E0317782333125"

OK

# 5.7 AT+QCCID 显示 CCID

该命令用来查询SIM卡唯一标识号CCID(同AT+CCID)。

### 【语法】

AT+QCCID 显示 CCID	
测试命令	响应
AT+QCCID=?	ОК
执行命令	响应
AT+QCCID	ccid data
	ОК
最大响应时间	3s

### 【示例】

at+QCCID

898600E0317782333125

OK

# 5.8 AT+QGID 获 取 SIM 卡 GID



### 【语法】

AT+QGID 获取 SIM 卡 GID	
执行命令	响应
AT+QGID	+QGID: <gid1> <gid2></gid2></gid1>
	ОК
	ERROR
最大响应时间	3s

#### 【参数】

<gid1> GID1 <gid2> GID2

#### 【备注】

如果 SIM 卡支持 GID, 那么 GID 值将返回, 否则返回 0xFF

# 5.9 AT+QSPN 读取 SIM 卡服务运营商名称



## 【语法】

AT+QSPN 读取 SIM 卡服务运营商名称	
查询命令	响应
AT+QSPN?	+QSPN: <spn>,<display mode=""></display></spn>
	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	3s

### 【参数】

<spn> 字符串类型; SIM 卡注册的服务运营商名称 <display mode> <u>0</u> 不显示 PLMN,已经注册上 PLMN 1 显 示 PLMN

## 5.10 AT+QTRPIN 输入 PIN 码/PUK 码的剩余次数



AT+QTRPIN 输入 PIN 码/PUK 码的剩余次数	
执行命令	响应
AT+QTRPIN	+QTRPIN: <chv1>,<chv2>,<puk1>,<puk2></puk2></puk1></chv2></chv1>
	ОК
最大响应时间	3s

<chv1>输入 PIN 码的剩余次数

<chv2>输入PIN2码的剩余次数

<puk1>输入PUK码的剩余次数

<puk2>输入PUK2码的剩余次数





# 第六章 网络服务命令

### 6.1 AT+COPS 选择营运商

#### 【语法】

AT+COPS 选择营运商	
测试命令	响应
AT+COPS=?	+COPS: ( <stat>取值列表,<oper>长字母数字格式,短字母数字格式、<oper>,<oper>数字格式</oper></oper></oper></stat>
	响应
AT+COPS?	+COPS: <mode>[,<format>[,<oper>]]</oper></format></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+COPS= <mode>[,<forma< th=""><th>ок</th></forma<></mode>	ок
t>[, <oper>]]</oper>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	-75s

#### 【参数】

#### <stat>

- 0 未知
- 1 可用运营商
- 2 当前运营商
- 3 禁用运营商

<oper> 字符型<format>表示该字符串采用字母数字型还是数字型;数字型表示 GSM 未知区标号(请参考 GSM04.08[8]底 10.5.1.3 小节),该号码包括一个 3 位 BCD 国家代码(符合 ITU-TE.212 Annex A[10]标准)和一个 2 位 BCD 网络代码,后者与管理有关

#### <mode>

- 0 自动,<oper> 字段可忽略
- 1 手动, <oper> 字段不可忽略
- 2 从注册网络注销
- 3 仅设置<format>(用于查询命令AT+COPS?);不尝试进行注册或注销(<oper>



字段可忽略);该取值不适用于查询命令的返回结果

4 手动/自动, <oper> 字段不可忽略;如果手动选择失败,将进入自动选择模式 <format>

0长字符型(采用字母数字格式),最多16个字符

1短字符型(采用字母数字格式),最多8个字符

2 数字型<oper>

#### 【备注】

1.配置命令强制选择并注册 GSM 网络营运商。<mode>设置 ME 是自动选择营运商 <oper>, 还是使用该命令强制选择营运商<oper>。若选择营运商不可用,则不能在选择 其他营运商,但<mode>=4 时例外。当<mode>=2 时,表明从该网络强制注销。注册模式 会影响以后所有的注册行为。例如,当<mode>=2,ME 未注册,直到<mode>=0 或 1 时 ME 才注册上网络;

#### 【示例】

AT+COPS=? +COPS: (2,"CHINA MOBILE","CMCC","46000"),,(0-4),(0-2) OK AT+COPS? +COPS: 0,2,"46000" OK AT+COPS=3,0 OK AT+COPS? +COPS: 0,0," CMCC " OK AT+COPS=3,2 OK AT+COPS? +COPS: 0, 2,"46000" OK AT+COPS=0 OK AT+COPS=1,2,"46000" OK AT+COPS? +COPS: 1,2,"46000"



OK

### 6.2 AT+CREG 查询网络注册信息

### 【语法】

AT+CREG 查询网络注册信息	
测试命令	响应
AT+CREG=?	+CREG: ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+CREG?	用户终端返回结果码显示状态,返回一个整数 <stat>,表示ME 是否已经注册。仅当 <n>=2 并且 ME 已经在网络中注册时, 返回未知信息 <lac>和 <ci>. +CREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>] OK +CME ERROR: <err></err></ci></lac></stat></n></ci></lac></n></stat>
设置命令 AT+CREG= <n></n>	响应 OK +CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>

0禁用网络注册非请求结果码

1启用网络注册非请求结果码+CREG: <stat>

2启用网络注册和位置信息非请求结果码+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]

<stat>

0未注册; ME 当前没有搜索到要注册业务的新营运商

1已注册,本地网

2未注册,但 ME 正在搜索要注册业务的新营运商

3注册被拒绝

4未知



5已注册,漫游

<la><la> 字符型: 二个字节(16 进制格式)位置区编号

<ci> 字符型: 二个字节(16 进制格式) 小区 ID

### 【备注】

#### URC 上报:

- 1. 当<n>=1 时,MT 的网络注册状态有变化,上报: +CREG: <stat>
- 2. 当<n>=2 时,MT 的网络注册状态有变化或者网络 CELL 有变化上报: +CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]

#### 【示例】

at+creg=?

+CREG: (0,1,2)

OK

at+creg?

+CREG: 1,1

OK

## 6.3 AT+CSQ 查询信号质量



### 【语法】

AT+CSQ 查询信号质量	
测试命令	响应
AT+CSQ=?	+ <b>CSQ</b> : ( <rssi>取值列表),(<ber>取值列表)</ber></rssi>
	ОК
执行命令	响应
AT+CSQ	+CSQ: <rssi>, <ber></ber></rssi>
	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<rssi>

0 小于等于-113 dB

1 -111 dBm

2...30 -109...-53 dBm



31 大于等于-51 dBm

99 未知或不可测

<ber> (百分比格式)

0...7 RXQUA 值,参考 GSM05.08[20]章节 7.2.4

99 未知或不可测

#### 【示例】

at+csq

+CSQ: 16,99

OK

### 6.4 AT+CPOL 优选营运商列表

手动设置SIM或者USIM卡中的网络列表。

#### 【语法】

AT+CPOL 优选营运商列表	
测试命令	响应
AT+CPOL=?	+CPOL: ( <index>取值列表),(<format>取值列表)</format></index>
	ок па
查询命令	响应
AT+CPOL?	+CPOL: <index1>,<format>,<oper1>[<cr><lf< th=""></lf<></cr></oper1></format></index1>
	>+CPOL: <index2>,<format>,<oper2> []]</oper2></format></index2>
	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
配置命令	响应
AT+CPOL= <index>[,<format< th=""><th>OK</th></format<></index>	OK
>[, <oper>]]</oper>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	5s

#### 【参数】

<index>整数型,SIM 卡优选营运商列表中运营商的序号

<format>

长字符串型(采用字母数字格式)的<oper>



- 1 短字符串型(采用字母数字格式)的 <oper>
- 2 数字型的 <oper>

<oper> 字符型, <format>指明该格式采用字母数字混编方式还是数字方式(参考 AT+COPS)

#### 【备注】

有些 SIM 卡不支持写入新的营运商列表。

#### 【示例】

```
AT+CPOL=?
+CPOL: (1-80),2
OK
AT+CPOL?
+CPOL: 1,2,"46000"
OK
AT+CPOL=2,2,"46001"
OK
AT+CPOL?
+CPOL: 1,2,"46000"
+CPOL: 2,2,"46001"
OK
AT+CPOL=, 0
OK
AT+CPOL?
+CPOL: 1,0,"China Mobile"
+CPOL: 2,0,"China Unicom"
OK
AT+CPOL=1
OK
AT+CPOL?
+CPOL: 2,0,"China Unicom"
OK
```

### 6.5 AT+COPN 查询运营商列表

返回ME中存贮的运营商名字。



AT+COPN查询运营商列表	
测试命令	响应
AT+COPN=?	ОК
查询命令	响应
AT+COPN	+COPN: <numeric1>,<alpha1>[<cr><lf>+COPN:<numeric2>,<alpha2> []]</alpha2></numeric2></lf></cr></alpha1></numeric1>
	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<numericn> 字符型;数字格式的运营商(请参考 AT+COPS)

<alphan> 字符型;长字符串格式(采用字母数字格式)的运营商(请参考

AT+COPS)

# 6.6 AT+QBAND 读取和配置网络频段

## 【语法】

	A A A
AT+QBAND 读取和配置网络频段	
测试命令	响应
AT+QBAND=?	+QBAND: ( <op_band>取值列表)</op_band>
	ОК
查询命令	响应
AT+QBAND?	+QBAND: <op_band></op_band>
	OK
配置命令	
AT+QBAND= <op_band></op_band>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	1s

### 【参数】



<op\_band> 字符串参数,以下是支持的频段列表

"EGSM\_MODE"

"DCS\_MODE"

"PCS\_MODE"

"GSM850\_MODE"

"EGSM\_DCS\_MODE"

"GSM850\_PCS\_MODE"

"GSM850\_EGSM\_DCS\_PCS\_MODE"

### 【备注】

频段设置信息存放在用户不可擦写的存储区域。

## 6.7 AT+QENG 开启或关闭工程模式

该命令可用于获取当前服务小区及邻近的1~6个小区信息。

AT+QENG 开启或关闭工程模式	
测试命令	响应
AT+QENG=?	+QENG: ( <mode>取值列表),(<dump>取值列表)</dump></mode>
	OK IN A MADAILA
查询命令	响应
AT+QENG?	小区信息提示类型由参数 <dump>控制:</dump>
	+QENG: <mode>,<dump></dump></mode>
	当前服务小区信息提示:
	+QENG:
	0, <mcc>,<mnc>,<lac>,<cellid>,<bcch>,<bsic>,<dbm>,<c1>,<c2>,<txp>,<rla>,<tch>,<ts>,<maio>,<hsn><ta>,<rxq_sub>,<rxq_full></rxq_full></rxq_sub></ta></hsn></maio></ts></tch></rla></txp></c2></c1></dbm></bsic></bcch></cellid></lac></mnc></mcc>
	邻近 1~6 小区信息提示:
	[+QENG:1,listof( <ncell>,<bcch>,<dbm>,<bsic &gt;,<c1>,<c2>,<mcc>,<mnc>,<lac>,<cellid>)相 邻小区列表]</cellid></lac></mnc></mcc></c2></c1></bsic </dbm></bcch></ncell>
	ОК



配置命令	响应
AT+QENG= <mode>[,<dump< th=""><th>ОК</th></dump<></mode>	ОК
>]	ERROR/+CME ERROR: <err></err>

<mode>

0关闭工程模式,<dump>字段被忽略

1开启工程模式

2开启工程模式,并激活自动上报网络信息

<dump>

0只提示当前服务小区信息

1显示当前服务小区信息及邻近 1~6 个小区信息

<mcc> 移动国家码

<mnc> 移动网络码

<lac> 位置区号码,十六进制数据

<cellid> 小区号,十六进制数据

<bcch> BCCH 信道的绝对无线频道编号

<bsic> 基站识别码

<dbm> 以 dBm 为单位的接收信号等级

<c1> C1 值

<c2> C2 值

<txp> 访问一个 CCH 信道时的最大发射功率等级

<rl> <rla> 允许访问系统的最小接收信号等级

<tch> TCH 信道的绝对无线频道编号, 'h'表示跳频

<ts> 时序号

<maio>MAIO 值

<hsn> HSN 值

<ta> 时间提前量,范围 0~63

<rxq\_sub> 接收质量(sub), 范围是 0-7

<rxq\_full> 接收质量(full), 范围是 0-7

<ncell>相邻 6 个小区的序号 1~6

#### 【备注】

1. 当<mode>=2 时,每 5 秒自动上报 URC 提示;



- 2. 参数<lac>和<cellid>为十六进制数据; 其他数据为十进制数据;
- 3. 如果未检测到区域数据,参数将被'x'字符代替;
- 4. 如果不是检测专有模式,参数<tch>, <ts>, <maio>, <hsn>, <ta>, <rxq\_sub>, <rxq\_full> 不显示参数值,以字符'x'代替;
- 5. 在一个连接中,如果网络支持跳频,那么 TCH 信道是不稳定的。在这种模式下 <tch>使用'h'进行表示;
- 6. 在专有模式下,当前服务小区的<cl>和<c2>不能更新,用'-1'表示非法值进行显示。同时,<txp>和<rla>在一定的条件下也不能更新,仍然保持在空闲模式下的值。这是因为在这种模式下,ME不能更新小区选择和重选的参数。当连接结束时,移动设备回到空闲模式,将给出正确的值;
- 7. 如果 TA 报告临近小区的信息,临近 6 个小区的信息将上报。如果有的小区信息 无法测量, 'x'将填写在这些小区的参数中;
- 8. 在专有模式中,临近小区的<c1>和<c2>参数可能被测量到,并上报一个无意义的值。临近小区的<mcc>,<mrc>,<lac>和 <cellid>参数无法被测量,'x'将填写在所有6个小区的这些参数中;
- 9. 命令不报告接收信号等级和接收质量, AT+CSQ 可用于获取这两个参数;

### 6.8 AT+QSCANF GSM 频率功率扫描

#### 【语法】

AT+QSCANF GSM 频率功率扫描	
测试命令	响应
AT+QSCANF=?	+QSCANF: ( <band>取值列表),(<freq>取值列表)</freq></band>
	ОК
配置命令	响应
AT+QSCANF= <band>,<freq< th=""><th>+QSCANF:</th></freq<></band>	+QSCANF:
>	CH <freq>, <dbm></dbm></freq>
	ОК
	如果执行失败,返回:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	5s

#### 【参数】

<band>

- 0 BAND 900
- 1 BAND 1800



2 BAND 1900

3 BAND 850

<freq>

9999 扫描所有频段频率

0-1023 扫描指定频段频率

<dbm>

频率信号强度,单位 dbm

#### 【备注】

进行频率功率扫描操作,需确保 ME 的 RF 功能已关闭,即 AT+CFUN=0 或 4。

# 6.9 AT+QLOCKF 锁GSM频率

### 【语法】

AT+ QLOCKF 锁GSM频率	
测试命令	响应
AT+QLOCKF=?	+ QLOCKF: ( <mode>取值列表),(<band1900>取值列表),(<arfcn>取值列表) OK</arfcn></band1900></mode>
查询命令	响应
AT+QLOCKF?	+ QLOCKF: <status></status>
	ОК
配置命令	响应
AT+QLOCKF= <mode>,<ban< th=""><th>ОК</th></ban<></mode>	ОК
d1900>, <arfcn1>[,<arfcn2>[]]</arfcn2></arfcn1>	如果执行失败,返回:
]]	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<mode>整形:

- 0 关闭频锁功能
- 1 开启频锁功能
- 2 开启锁频功能并开机自动切换到上次锁定的频点

<band1900>整形



- 0 非1900 频段小区
- 1 1900 频段小区
- 2 自动选择是否 1900 频段小区

<arfcn>整形,可是设置多个频点

0-1024 频率信息

<status> 0 ME 未指定锁于一个指定频率

1 ME 指定锁于一个指定频率

#### 【备注】

请确保在未使用网络的情况下进行操作。





# 第七章 呼叫控制命令

## 7.1 ATA 呼叫应答

## 【语法】

ATA 呼叫应答	
执行命令	响应
ATA	语音呼叫并成功建立连接,响应为:
	ОК
	若不能建立连接,响应为:
	NO CARRIER
	若无呼叫进入时操作,响应为:
	+CME ERROR: <err></err>
	若不能建立连接,响应为:
	NO CARRIER
	若无呼叫进入时操作,响应为:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	2s

## 7.2 ATD 移动台呼叫某一号码

该命令用于建立语音、数据的主叫。

## 【语法】

## ATD 移动台呼叫某一号码



执行命令	响应
ATD <n> [;]</n>	若没有拨号音旦(参数设置 ATX2 或者 ATX4),返回:
	NO DIALTONE
	若遇忙占线(参数设置 ATX3 或者 ATX4),返回: BUSY
	若对方无应答,返回:
	NO ANSWER
	若连接无法建立成功或对方无应答,返回:
	NO CARRIER
	若连接成功且为语音呼叫,返回:
	ОК
	其他功能操作错误,响应为:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	1s
	3 2 2 1

<n> 拨号位字符串: 0-9, \*, #, +, A, B, C

## 7.3 ATH 挂机控制

该命令可以终止当前所有的通话。

## 【语法】

ATH 挂机控制	
执行命令	响应
ATH[0]	ОК
	ERROR
最大响应时间	40s

## 7.4 +++ 数据模式切换至命令模式

该命令可以将 ME 从数据模式切换至 AT 命令模式。



#### 【语法】

+++ 数据模式切换至命令模式	
执行命令	响应
+++	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

## 【备注】

1. 为避免"+++"被错误的识别为数据,需遵循以下注意事项:

"+++"输入前 T1 时间(1秒)内无字符

在 0.5 秒内连续输入 "+++", 中间不能有其他字符

"+++"输入后 T1 时间(0.5 秒)内无字符输入

## 7.5 ATO 命令模式切换至数据模式

该命令可以将 ME 从 AT 命令模式切换至数据模式。



#### 【语法】

ATO 命令模式切换至数据模式	
执行命令	响应
ATO[n]	TA 保持数据传输连接,从命令模式切换回数据模式:
	CONNECT /CONNECT <text></text>
	若无法恢复至数据模式:
	NO CARRIER
	其他功能操作错误,响应为:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>

0 从 AT 命令模式切换至数据模式



## 7.6 ATS0 自动应答前振铃次数

该命令用于设置自动应答前的振铃次数。若<n>设置为非零取值,呼叫指示(RING)达到设置次数后,ME 自动应答。

#### 【语法】

ATS0 自动应答前振铃次数	
查询命令	响应
ATSO?	<n></n>
	ОК
配置命令	响应
ATS0= <n></n>	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>

0 禁用自动应答(默认)

1~255 达到指定的振铃次数后,启用自动应答

## 【备注】

若<n>值设置过高,呼叫方可能在呼叫被自动应答前停止呼叫。

## 7.7 AT+CLCC 查询当前呼叫

该命令用于查询当前 ME 对 TE 的呼叫。

#### 【语法】

AT+CLCC 查询当前呼叫	
测试命令	响应
AT+CLCC=?	ОК



执行命令	响应
AT+CLCC	如果命令成功但是没有呼叫,将不会有信息发送到 TE 只返回 <b>OK</b>
	[+CLCC:
	<id1>,<dir>,<stat>,<mode>,<mpty>[,<numb er="">,<type>[,""]]</type></numb></mpty></mode></stat></dir></id1>
	[ <cr><lf>+CLCC: <id2>,<dir>,<stat>,<mode>,<mpty>[,<numb er&gt;,<type>[,""]]</type></numb </mpty></mode></stat></dir></id2></lf></cr>
	[]]]
	ОК
	功能错误则返回:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<idx> 整数型,呼叫识别号(参考 GSM 02.30 第 4.5.5.1 小节);该参数可被使用在 AT+CHLD

<dir>

0 移动发起的呼叫

1 移动终止的呼叫

<stat> 呼叫状态

0 激活中

1 保持中

2 拨号中 (MO 呼叫)

3 振铃中 (MO 呼叫)

4 入局呼叫(MT呼叫)

5 等待中(MT 呼叫)

<mode>承载/电信业务

0 语音

1 数据

2 传真

9 未知

<mpty>



0 呼叫不参加多方通话(如:会议)

1 呼叫参加多方通话(如:会议)

<number>字符型,由<type>规定的电话号码格式

<type> 指定的字符型电话号码

129 未知类型 (IDSN 格式)

145 国际号码 (IDSN 格式)

#### 【示例】

at+clcc

+CLCC: 1,0,0,0,0,"10086",129

OK

## 7.8 AT+CRC 蜂窝结果码

该命令用于控制呼入指示或用于PDP上下文激活的GPRS 网络请求是否使用扩展格式。若使用该格式,则将使用非请求结果码+CRING: <type>把来电提示给 TE,而不是使用一般的铃音。

#### 【语法】

AT+CRC 蜂窝结果码	
测试命令	响应
AT+CRC=?	+CRC: ( <mode>取值列表) OK</mode>
查询命令	响应
AT+CRC?	+CRC: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CRC= <mode></mode>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

mode: 指定该命令是否有效

0: 失效

1: 有效

#### 【示例】



at+crc=1

OK

+CRING: <voice> +CRING: <voice> +CRING: <voice>

## 7.9 AT+QDISH ATH 使能控制

该命令控制ATH命令是否有效。

#### 【语法】

AT+QDISH ATH 使能控制	
测试命令	响应
AT+QDISH=?	<b>+QDISH</b> : ( <disableath>取值列表)</disableath>
	ОК
查询命令	响应
AT+QDISH?	+QDISH: <disableath></disableath>
	ОК
配置命令	响应
AT+QDISH= <disableath></disableath>	ок па Морге
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<timemode>

- <u>0</u> ATH 命令有效
- 1 ATH 命令无效

## 7.10 AT+CSTA 选择地址类型

根据 GSM 规范,该命令可选择拨号命令(ATD)的号码类型。

#### 【语法】

## AT+CSTA 选择地址类型



测试命令	响应
AT+CSTA=?	+QDISH: ( <type>取值列表)</type>
	ОК
查询命令	响应
AT+ CSTA?	+ CSTA: <type></type>
	ОК
配置命令	响应
AT+ CSTA =< type >	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>

<type>

129 未知类型,默认值(IDSN 格式号码)

145 拨号字符串包含国际接入代码字符"+"(ISDN 格式号码)

161 国家号码类型 (IDSN 格式号码)

China Mobile



# 第八章 短消息相关命令

## 8.1 AT+CSMS 选择短消息业务

#### 【语法】

AT+CSMS 选择短消息业务	
测试命令	响应
AT+CSMS=?	+CSMS: ( <service>取值列表)</service>
	ОК
查询命令	响应
AT+CSMS?	+CSMS: <service>,<mt>,<mo>,<bm></bm></mo></mt></service>
	ОК
配置命令	响应
AT+CSMS= <service></service>	+CSMS: <mt>,<mo>,<bm></bm></mo></mt>
	ОК
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<service>

<u>0</u> GSM 03.40 和 03.41(SMS 的 AT 命令语法与 GSM07.05 Phase 2 中的 4.7.0 版本兼容;支持不需要新命令语法的 Phase 2+特性(比如:使用 Phase 2+新编码方案的消息路由))

128 PDU 模式-TPDU 仅用于发送/接收短消息

<mt> 移动终止的消息

- 0 类型不支持
- 1 类型支持

<mo> 移动发起的消息

- 0 类型不支持
- 1 类型支持

<br/><br/>
<br/>



- 0 类型不支持
- 1 类型支持

## 8.2 AT+CMGF 配置短消息模式

该命令用于指定短消息的输入和发送的模式。

#### 【语法】

AT+CMGF 配置短消息模式	
测试命令	响应
AT+CMGF=?	+CMGF: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+CMGF?	+CMGF: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CMGF= <mode></mode>	ок Д
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<mode>

0: PDU模式

1: 文本模式

## 8.3 AT+CSCA 短消息服务中心地址

该命令用于设置 SMSC(Short Message Service Center,短消息服务中心)地址。通过该地址,可以发送 SMS。文本模式下,发送和配置命令都可以使用该项设置。

PDU 模式下,发送和配置命令也可以使用该项设置,但条件是编码后的 SMSC 地址长度等于0,编码后的 SMSC 地址用参数<pdu>表示。

#### 【语法】

AT+CSCA 短消息服务中心地址	
测试命令	响应



AT+CSCA=?	ОК
查询命令	响应
AT+CSCA?	+CSCA: <sca>, <tosca></tosca></sca>
	ОК
配置命令	响应
AT+CSCA= <sca>[,<tosca>]</tosca></sca>	ОК
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<sca> GSM 04.11 RP SC 使用字符型的地址取值字段;

BCD 数字(或 GSM 缺省字母字符)需转换为字符; <tosca>指定的地址类型

<tosca>服务中心地址格式; GSM 04.11 RP SC 使用整数型的 8 位地址类型(缺省值请参考<toda>)

### 【备注】

- 1.输入 SMS 服务中心地址时应该使用服务供应商规定的格式;
- 2.该命令配置自动保存到SIM卡中;
- 3.强烈建议使用过程中不要改写 SIM 卡的 SMS 服务中心地址。

#### 【示例】

at+csca=?

OK

at+csca?

+CSCA: "+8613800230500",145

OK

## 8.4 AT+CPMS 选择短消息存储器

该命令用于选择读取、存储等操作的存储器,包括<mem1>,<mem2>和<mem3>。

#### 【语法】

#### AT+CPMS 选择短消息存储器



测试命令	响应
AT+CPMS=?	<b>+CPMS</b> : ( <mem1> 取值列表),(<mem2> 取值列表),(<mem3>取值列表)</mem3></mem2></mem1>
	OK
查询命令	响应
AT+CPMS?	+CPMS: <mem1>,<used1>,<total1>,<mem2>, <used2>,<total2>,&lt; mem3&gt;,<used3>,<total3> OK</total3></used3></total2></used2></mem2></total1></used1></mem1>
配置命令	响应
AT+CPMS= <mem1>[,<mem< th=""><th>ОК</th></mem<></mem1>	ОК
2>[, <mem3>]]</mem3>	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<mem1>读取和删除 SMS 时使用的存储器

"SM" SIM卡SMS存储器

"ME" ME SMS 存储器

"MT" SIM 卡和 ME SMS 存储器(模组自动选择为"SM")

<mem2>存储和发送 SMS 时使用的存储器

"SM" SIM卡SMS存储器

"ME" ME SMS 存储器

"MT" SIM 卡和 ME SMS 存储器(模组自动选择为"SM")

<mem3>将接收的 SMS 存储在该存储器内

"SM" SIM卡SMS存储器

"ME" ME SMS 存储器

"MT" SIM 卡和 ME SMS 存储器(模组自动选择为"SM")

<usedx> 整数型; <memx>中当前 SMS 的数量(已用)

<totalx> 整数型; <memx>中可存储的 SMS 的数量(总)

#### 【示例】

at+cpms=?

+CPMS: ("SM","ME","MT"),("SM","ME","MT"),("SM","ME","MT")

OK



at+cpms?

+CPMS: "SM",50,50,"SM",50,50,"SM",50,50

OK

### 8.5 AT+CMGD 删除短消息

该命令可删除优选短消息存储器<mem1>中,位置号码参数为<index>的消息。

### 【语法】

AT+CMGD 删除短消息	
测试命令	响应
AT+CMGD=?	+CMGD: ( <index>取值列表),(<delflag>取值列表)</delflag></index>
	ОК
配置命令	响应
AT+CMGD= <index>[,<delfla< th=""><th>ОК</th></delfla<></index>	ОК
g>]	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s (取决于待删除的短信数量)

#### 【参数】

<index> 整数型;关联存储器支持的地址编号范围内的取值

<delflag>

0删除<index>指定的短信

- 1全部删除存储器中的已读短信
- 2全部删除存储器中的已读和已发送短信
- 3全部删除存储器中的已读、已发送和未发送短信
- 4全部删除存储器中的已读、未读、已发送和未发送短信

#### 【示例】

at+cmgd=?

+CMGD: (1-50),(0,1,2,3,4)

OK

## 8.6 AT+CMGL 列出优选短消息存储器中的短消息

该命令可查询优选短消息存储器<mem1>中,状态值为<stat>的消息显示在 TE 中。当<mode>=0 或缺省时,若该短消息处于"已接收未读"状态,则将其状态变为"已接收已读"。当<mode>=1 时,若该短消息处于"已接收未读"状态,读取之后消息状态不发生改变。



## 【语法】

AT+CMGL 列出优选短消息存储器	中的短消息
测试命令	响应
AT+CMGL=?	+CMGL: ( <stat>取值列表)</stat>
	ОК
配置命令	响应
AT+CMGL= <stat>[,<mode>]</mode></stat>	1) 文本模式(AT+CMGF=1)且该命令执行成功: 对于 SMS-SUBMIT 和/或 SMS-DELIVER:
	+CMGL: <index>,<stat>,<oa da="">,[<alpha>],[&lt; scts&gt;][,<tooa toda="">,<length>]<cr><lf><dat a&gt;[<cr><lf></lf></cr></dat </lf></cr></length></tooa></alpha></oa></stat></index>
	+CMGL: <index>,<stat>,<da oa="">,[<alpha>],[&lt; scts&gt;][,<tooa toda="">,<length>]<cr><lf><dat a="">[]]</dat></lf></cr></length></tooa></alpha></da></stat></index>
	对于 SMS-STATUS-REPORT:
	+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<t ora="">],<scts>,<dt>,<st>[<cr><lf></lf></cr></st></dt></scts></t></ra></mr></fo></stat></index>
	+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<t ora&gt;],<scts>,<dt>,<st>[]]</st></dt></scts></t </ra></mr></fo></stat></index>
	对于 SMS-COMMAND:
	+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<ct>[<cr><lf></lf></cr></ct></fo></stat></index>
	+CMGL: <index>, <stat>, <fo>, <ct> []]</ct></fo></stat></index>
	对于 CBM 存储:
	+CMGL: <index>,<stat>,<sn>,<mid>,<page>,<pages><cr><lf>&lt; data&gt;[<cr><lf></lf></cr></lf></cr></pages></page></mid></sn></stat></index>
	+CMGL: <index>,<stat>,<sn>,<mid>,<page>,<page>,<pages><cr><lf>&lt; data&gt;[]]</lf></cr></pages></page></page></mid></sn></stat></index>
	ОК
	2) PDU 模式 (AT+CMGF=0) 且该命令执行成功:
	+CMGL: <index>,<stat>,[<alpha>],<length><c R&gt;<lf><pdu><cr><lf></lf></cr></pdu></lf></c </length></alpha></stat></index>



	+CMGL: <index>,<stat>,[alpha],<length><cr> <lf><pdu> []]</pdu></lf></cr></length></stat></index>
	ОК
	3) 功能相关错误:
	+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

<stat> 1) 文本模式

"REC UNREAD" 已接收但未读的短消息

"REC READ" 己接收且已读的短消息

"STO UNSENT" 已存储但未发送的短消息

"STO SENT" 己存储且已发送的短消息

"ALL" 所有短消息

- 2) PDU 模式
- 0 已接收但未读的短消息
- 1 已接收且已读的短消息
- 2 已存储但未发送的短消息
- 3 已存储且已发送的短消息
- 4 所有短消息

#### <mode>

- 0 正常(缺省)
- 1 不改变指定短消息记录状态

<alpha> 字符型;在字母数字混编模式下,MT 电话簿记录对应的<da>或<ta>的显示;该特征的应用与制造商有关;所使用的字符集应与使用"选择 TE 字符集"命令AT+CSCS 选择的字符集相同(请参考 TS 07.07 中对该命令的定义)

<da> 字符型的 GSM 03.04 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(请参考 TS07.07 中的 AT+CSCS 命令); <toda>给定的地址类型

<data> 短消息情况下: GSM 03.40 TP-User-Data 在文本模式下返回,格式定义如下:

- 若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,且<fo>指定 GSM 03.40,则没有设置 TPUser-Data-Header-Indication
- 若 TE 字符集不为十六进制数据(参考 TS 07.07 中的 AT+CSCS 命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则,ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集
- 若 TE 字符集为十六进制数据,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7 位字符 转换为两个 IRA 字符表示的十六进制书(如字符 P(GSM 32)作为 17(IRA 49 和



#### 55))

— 若<dcs> 指定用 8 位或 UCS2 编码方案,或<fo> 指定 GSM03.40;则设置TPUser-Data-Header-Indication:ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8 位字符转换为用两个 IRA 表示的十六进制数(如:8 位字符代表的整数 42 传给 TE 时用两个字符来表示 2A(IRA 50 和 65))

小区广播情况下: GSM 03.41 CBM 消息内容,在文本模式下返回,格式定义如下:

- 若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,则 ME/TA 将 GSM 转换成当前 TE 支持的字符
- 若 TE 字符集不为十六进制数(参考 TS 07.07 中的 AT+CSCS 命令选择的 TE 字符集):则根据 Annex A 规则,ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集
- 若 TE 字符集为十六进制数,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7 位总字符自己转换为两个 IRA 字符表示的十六进制数
- 若<dcs>指定用 8 位或 UCS2 编码方案,或<fo>指定 GSM 03.40;则设置TPUser-Data-Header-Indication: ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8 位 字符转换为用两个 IRA 表示的 16 进制数

<length>整数类型;文本模式(AT+CMGF=1)下,用字符表示<data>(或<la><la><la>消息正文的长度;PDU模式(AT+CMGF=0)下,8位真实TP数据单位的长度(即RP层的SMSC地址中的8位字符将不计算在该长度内)

<index> 整数类型;在相应存储器支持的短消息容量内的值

<oa> 字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考 TA 07.07中的 AT+CSCS 命令); <toda>给定的地址类型

<pdu> ISDMS 情况下: GSM 03.40 TPDU。十六进制,遵循 GSM 04.11SC 地址; ME/TA 把TP 数据单元中每个 8 位字符转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字(如:整数取值为 42 的 8 位字符作为 2 位数字(2A,即 IRA 50 和 65)发送给 TE)

广播消息情况下: 使用十六进制的 GSM 03.41 TPDU

<scts> 使用"时间一字符串"格式的 GSM 03.40 TP-Service-Center-Time-Stamp(参考 <dt>)

<toda> 整数型的 GSM 04.11 TP-Destination-Address 中的 8 位: "类型一地址"字段(当 <da> 的首字符为+(IRA 43)时,缺省值为 145,否则缺省值为 129)

<tooa> 整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address 中的 8 位 "类型—地址"字段(参考 <toda>)

#### 【备注】

若直接执行 AT+CMGL,则默认为列举当前存储单元内的全部未读短消息。

#### 【示例】

at+cmgf=1

OK

at+cmgl="REC READ"



+CMGL: 1,"REC READ","+8613320206775",,"2018/02/08,15:58:29+08" 1

## 8.7 AT+CMGR 读取短消息

该命令可将短消息存储器<mem1>中,索引号为<index>的短消息返回到 TE。当<mode>=0 或缺省时,若该短消息处于"已接收未读"状态,则将其状态变为"已接收已读"。当<mode>=1 时,若该短消息处于"已接收未读"状态,读取之后短消息状态不发生改变。

## 【语法】

AT+CMGR 读取短消息	
测试命令	响应
AT+CMGR=?	ОК
执行命令	响应
AT+CMGR= <index>[,<mode &gt;]</mode </index>	1)文本模式(AT+CMGF=1)且该命令执行成功: 对于 SMS-DELIVER:
	+CMGR: <stat>,<oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>] <cr><lf><data></data></lf></cr></length></tosca></sca></dcs></pid></fo></tooa></scts></alpha></oa></stat>
	对于 SMS-SUBMIT:
	+CMGR: <stat>,<da>,[<alpha>][,<toda>,<fo>,<pid>,<dcs>,[<vp>],<sca>,<tosca>,<length>]<cr><lf><data></data></lf></cr></length></tosca></sca></vp></dcs></pid></fo></toda></alpha></da></stat>
	对于 SMS-STATUS-REPORTs:
	+CMGR: <stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<s cts&gt;,<dt>,<st></st></dt></s </tora></ra></mr></fo></stat>
	对于 SMS-COMMANDs:
	+CMGR: <stat>,<fo>,<ct>[,<pid>,[<mn>],[<da &gt;],[<toda>],<length><cr><lf><cdata>]</cdata></lf></cr></length></toda></da </mn></pid></ct></fo></stat>
	对于 CBM storage:
	+CMGR: <stat>,<sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<p ages&gt;<cr><lf><da ta=""></da></lf></cr></p </page></dcs></mid></sn></stat>
	2) PDU 模式(AT+CMGF=0)且该命令执行成功:
	+CMGR: <stat>,[<alpha>],<length><cr><lf><pdu></pdu></lf></cr></length></alpha></stat>



OK
3) 功能相关报错:
+CMS ERROR: <err></err>

<index> 整数类型;关联存储器支持的地址编号范围内取值

<mode>

- 0 正常(缺省)
- 1 不改变指定短消息记录状态

<alpha>字符型;在字母数字混编模式下,MT 电话簿记录对应的<da>或<ta>的显示;该特征的应用与制造商有关;所使用的字符集应与使用"选择 TE 字符集"命令 AT+CSCS选择的字符集相同(请参考 TS 07.07 中对该命令的定义)

<da> 字符型的 GSM 03.04 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(请参考 TS07.07 中的 AT+CSCS 命令); <toda>给定的地址类型

<data> 短消息情况下: GSM 03.40 TP-User-Data 在文本模式下返回,格式定义如下:

- 若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,且<fo>指定 GSM 03.40,则没有设置 TPUser-Data-Header-Indication
- 若 TE 字符集不为十六进制数据(参考 TS 07.07 中的 AT+CSCS 命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则,ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集
- 若 TE 字符集为十六进制数据,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7 位字符 转换为两个 IRA 字符表示的十六进制书(如字符 P(GSM 32)作为 17(IRA 49 和 55))
- 若<dcs> 指定用 8 位或 UCS2 编码方案,或<fo> 指定 GSM03.40;则设置TPUser-Data-Header-Indication: ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8 位 字符转换为用两个 IRA 表示的十六进制数(如: 8 位字符代表的整数 42 传给 TE 时用两个字符来表示 2A(IRA 50 和 65))
- 小区广播情况下: GSM 03.41 CBM 消息内容,在文本模式下返回,格式定义如下: 若<dcs>指定用 GSM 03.38 缺省字母格式字符,则 ME/TA 将 GSM 转换成当前TE 支持的字符
- 若 TE 字符集不为十六进制数(参考 TS 07.07 中的 AT+CSCS 命令选择的 TE 字符集);则根据 Annex A 规则,ME/TA 将 GSM 字母格式字符转换为当前 TE 的字符集
- 若 TE 字符集为十六进制数,则 ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 7 位总字符自己转换为两个 IRA 字符表示的十六进制数
- 若<dcs>指定用 8 位或 UCS2 编码方案,或<fo>指定 GSM 03.40;则设置TPUser-Data-Header-Indication: ME/TA 将 GSM 字母格式字符的每个 8 位字符转换为用两个 IRA 表示的 16 进制数



<dc>> 取决于该命令或该命令结果码 GSM 03.38 中的 SMS 数据编码方案。(缺省值 0)或者小区广播数据编码方案

<fo> 取决于该命令结果码 GSM 03.40 SMS-DELIVER, SMS-SUBMIT (缺省值 17), SMS-STATUS-REPORT 或采用整数型 SMS-COMMAND (缺省值 2)

<length>整数型;文本模式(AT+CMGF=1)下,用字符表示<data>(或<cdata>)消息正文的长度;PDU模式(AT+CMGF=0)下,8位真实TP数据单位的长度(即RP层的SMSC地址中的8位字符将不计算在该长度内)

<mid> 整数型的 GSM 03.41 CBM 消息标识

<oa> 字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考 TA 07.07中的 AT+CSCS 命令); <toda>给定的地址类型

<pdu> ISDMS 情况下: GSM 03.40 TPDU。十六进制,遵循 GSM 04.11SC 地址; ME/TA 把TP 数据单元中每个 8 位字符转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字(如:整数取值为 42 的 8 位字符作为 2 位数字(2A,即 IRA 50 和 65)发送给 TE)

广播消息情况下: 使用十六进制的 GSM 03.41 TPDU

<pi><pid> 参考 GSM03.40; TP-协议-标识(缺省值0)

 $\langle SCa \rangle$  GSM 04.11 中的 RP SC 地址是字符串型参数;将 BCD 数值(或缺省 GSM 默认字母的字符)转换成 TE 当前选择字符集中的字符(参考 TS 07.07 中的 AT+CSCS 命令);

<tosca>用来指定地址类型

<scts> 使用"时间一字符串"格式的 GSM03.40 TP-Service-Center-Time-Stamp(参考 <dt>)

<stat> PDU 模式 文本模式 说明

- 0 "REC UNREAD" 己收到但未读的短消息
- 1 "REC READ" 己收到且已读的短消息
- 2 "STO UNSENT" 已存储但未发送的短消息
- 3 "STO SENT" 已存储且已发送的短消息
- 4 "ALL" 所有短消息

<toda> 整数型的 GSM 04.11 TP-Destination-Address 中的 8 位: "类型—地址"字段(当 <da> 的首字符为+(IRA 43)时,缺省值为 145,否则缺省值为 129)

<tooa> 整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address 中的 8 位 "类型—地址"字段(参考 <toda>)

<tosca>服务中心地址格式; GSM 04.11 RP SC 使用整数型的 8 位地址类型(缺省值请参考<toda>)

<vp> 取决于 SMS-SUBMIT 的<fo>的设置;采用整数型(缺省值 167),或时间一字符型(参考<dt>)的 GSM 03.40 TP-有效期

#### 【示例】

at+cmgr=1

+CMGR: "REC READ","+8613320206775",,"2018/02/08,15:58:29+08"

1



OK

### 8.8 AT+CMGS 发送短消息

该命令可将 SMS(SMS-SUBMIT)从 TE 发送到网络层。发送成功后,短消息参考值**<mr>**将返回给TE。在接收到非请求发送状态报告结果码时,使用该取值可进行短消息识别。

#### 【语法】

AT+CMGS 发送短消息	
测试命令	响应
AT+CMGS=?	ОК
配置命令	响应
1) 文本模式(AT+CMGF=1):	1) 文本模式(AT+CMGF=1) 且发送成功:
AT+CMGS= <da>[,<toda>]&lt;</toda></da>	+CMGS: <mr></mr>
CR>text is entered	ОК
<ctrl-z esc=""></ctrl-z>	2) PDU 模式(AT+CMGF=0)且发送成功:
ESC 退出发送	+CMGS: <mr></mr>
2)PDU 模式(AT+CMGF= 0):	ОК
+CMGS= <length><cr> PDU</cr></length>	3) 功能相关报错:
is given <ctrl-z esc=""></ctrl-z>	+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	60s

#### 【参数】

<da> 字符型的 GSM 03.04 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(请参考 AT+CSCS 命令);

<toda>给定的地址类型

<toda> 整数型的 GSM 04.11 TP-Destination-Address 中的 8 位: "类型一地址"字段(当 <da> 的首字符为+(IRA 43)时,缺省值为 145,否则缺省值为 129)

<length>整数型; PDU 模式(AT+CMGF=0)下,8位真实TP 数据单位的长度(即RP 层的 SMSC 地址中的8位字符将不计算在该长度内)

<mr> 整数型的 GSM 03.40 TP-Message-Reference

#### 【示例】

at+cmgs="13320206775"

> test



<ctrl-Z>

+CMGS: 0

OK

### 8.9 AT+CMGW 写短消息

该命令可将 SMS (SMS-DELIVER 或 SMS-SUBMIT) 从 TE 发送到存储器<mem2>, 并返回已存储短消息的存储位置<index>参数。除非<stat>指定其他参数, 否则该短消息的状态将被设置为"存储未发送"。

#### 【语法】

AT+CMGW 写短消息	
测试命令	响应
AT+CMGW=?	ОК
配置命令	响应
1) 文本模式 (AT+CMGF=1) :	1) 写短消息成功,返回:
AT+CMGW= <oa da="">[,<tooa< th=""><th>+CMGW: <index></index></th></tooa<></oa>	+CMGW: <index></index>
/toda>[, <s tat="">]]</s>	ОК
<cr>文本输入</cr>	2) 功能相关报错:
<ctrl-z esc=""></ctrl-z>	+CMS ERROR: <err></err>
<esc>退出发送</esc>	
2) PDU 模式 (AT+CMGF=	
0) :	
AT+CMGW= <length>[,<stat< th=""><th></th></stat<></length>	
>] <cr></cr>	
PDU is given <ctrl-z esc=""></ctrl-z>	
最大响应时间	40s

#### 【参数】

<oa> 字符型的 GSM 03.40 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(参考 TA 07.07中的 AT+CSCS 命令);<br/>
<toda>给定的地址类型

<da> 字符型的 GSM 03.04 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(请参考 TS07.07 中的 AT+CSCS 命令);<toda>给定的地址类型



<tooa> 整数型的 GSM 04.11 TP-Originating-Address 中的 8 位 "类型—地址"字段(参考 <toda>)

<toda> 整数型的 GSM 04.11 TP-Destination-Address 中的 8 位: "类型一地址"字段(当 <da> 的首字符为+(IRA 43)时,缺省值为 145,否则缺省值为 129)

129 未知类型 (IDSN 格式号码)

145 国际号码类型 (IDSN 格式号码)

<length>整数型; PDU 模式(AT+CMGF=0)下,8位真实 TP 数据单位的长度 (即 RP 层的 SMSC 地址中的 8位字符将不计算在该长度内)

<pdu> ISDMS 情况下: GSM 03.40 TPDU。十六进制,遵循 GSM 04.11SC 地址; ME/TA 把TP 数据单元中每个 8 位字符转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字(如:整数取值为 42 的 8 位字符作为 2 位数字(2A,即 IRA 50 和 65)发送给 TE)

广播消息情况下: 使用十六进制的 GSM 03.41 TPDU

<index> 整数类型;关联存储器支持的地址编号范围内取值

<stat> PDU 模式 文本模式 说明

- 0 "REC UNREAD" 己收到但未读的短消息
- 1 "REC READ" 己收到且已读的短消息
- 2 "STO UNSENT" 己存储但未发送的短消息
- 3 "STO SENT" 已存储且已发送的短消息
- 4 "ALL" 所有短消息

#### 【示例】

at+cmgw="13320206775"

> test

<ctrl-Z>

+CMGW: 23

OK

## 8.10 AT+CMSS 从存储器发送短消息

该命令可将短消息存储器<mem2>中,位置取值参数为<index>的消息发送到网络侧(SMS-SUBMIT 或 SMS-COMMAND)。若给定 SMS-SUBMIT 短消息的新接收地址参数<da>,应使用该参数,而不能使用已存储短消息的参数。发送成功后,参考值<mr>将返回给 TE。在接收到非请求发送状态报告结果码时,可使用该命令的取值进行短消息识别。

#### 【语法】

AT+CMSS 从存储器发送短消息	
测试命令	响应
AT+CMSS=?	ОК



配置命令	响应
AT+CMSS= <index>[,<da>[,</da></index>	1)文本模式 (AT+CMGF=1) 且执行成功:
<toda>]]</toda>	+CMSS: <mr> [,<scts>]</scts></mr>
	ОК
	2) PDU 模式 (AT +CMGF=0) 且执行成功:
	+CMSS: <mr> [,<ackpdu>]</ackpdu></mr>
	ОК
	3) 功能相关报错:
	+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

<index> 整数类型;关联存储器支持的地址编号范围内取值

<da> 字符型的 GSM 03.04 中的 TP-Destination-Address 地址——取值字段;将 BCD 数值(或缺省 GSM 字母格式的字符)转换为当前选择的 TE 字符集中的字符(请参考 TS07.07 中的 AT+CSCS 命令); <toda>给定的地址类型

<toda> 整数型的 GSM 04.11 TP-Destination-Address 中的 8 位: "类型一地址"字段(当 <da> 的首字符为+(IRA 43)时,缺省值为 145,否则缺省值为 129)

129 未知类型 (IDSN 格式号码)

145 国际号码类型 (IDSN 格式号码)

<mr> 整数型的 GSM 03.40 TP-Message-Reference

<scts> "时间一字符串"格式的 GSM 03.40 TP-Service-Center-Time-Stamp(请参考 <dt>)

<ackpdu>RP-ACK PDU 中的 GSM 03.40 RP-User-Data 元素; SMS 情况下,与<pd>pdu>的格式相同,但没有 GSM 04.11 SC 地址字段;该参数应放在双引号中,与像普通的字符型参数一样

## 8.11 AT+CNMI 新短消息指示

当 TE 处于在使用状态时(如: DTR 信号处于"ON"状态),使用配置命令,可设置新到达的短消息如何从网络侧发送到 TE。若 TE 处于待用状态(如: DTR 信号处于"OFF"状态),短消息接收流程应该按照 GSM03.38 的规定。

若 DTR 信号不可用或者信号状态被忽略(V.25ter 命令: AT&DO),可使用 AT+CNMI 确认流程确保短消息的可靠传输。

"选择短消息服务"命令 **AT+CSMS** 应该用来检测 ME 是否支持接收 SMS 和 CBM,并决定直接发送到TE 的短消息是否需要确认(请参考 **AT+CNMI** 命令)。

#### 【语法】



AT+CNMI 新短消息指示	
测试命令	响应
AT+CNMI=?	+CNMI: ( <mode> 取值列表),(<mt> 取值列表),(<bm>取值列表),(<bfr>取值列表),(<bfr>取值列表)</bfr></bfr></bm></mt></mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+CNMI?	+CNMI: <mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr></bfr></ds></bm></mt></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CNMI=[ <mode>[,<mt>[,</mt></mode>	ОК
<bm>[,<ds>[,<bfr>]]]]]</bfr></ds></bm>	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<mode> 控制指定的非请求结果码的处理情况

- 0 缓冲 TA 中的非请求结果码; 若 TA 结果码缓冲器已满,结果码指示可以缓冲存储在其他存储空间或者把最久的非请求结果码指示丢弃,替换为新接收到的指示
- 1 当 TA-TE 间的链路被占用(比如:在线数据模式下),丢弃结果码指示,并拒绝新接收短消息的非请求结果码。否则,直接转发给 TE
- 2 当 TA-TE 间的链路被占用(比如:在线数据模式下),缓冲 TA 中的非请求结果码;当链路释放后,把所有结果码发送给 TE。否则,直接转发给 TE
- 3 在 TA 处于数据模式的情况下,使用特定的 TA-TE 连接技术将结果码和数据同时 传给TE

<mt> 存储接收短消息的规则取决于数据编码方案(请参考 GSM 03.38[2]);优选短消息存储器命令(AT+CPMS)的设置和本取值

- 0 没有 SMS-DELIVER 的指示发给 TE
- <u>1</u> 若 SMS-DELIVER 存储在 ME/TA,存储位置靠非请求结果码+CMTI: <mem>,<index>来提示给 TE
- 2 SMS-DELIVERs(除 Class2 短消息)直接发送给 TE,使用如下非请求结果码: +CMT: [<alpha>],<length><CR><LF><pdu>(启用 PDU 模式)或者+CMT: <oa>,[<alpha>],<scts> [,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data> (启用文本模式);以上斜体部分参数定义参见命令 AT+CSDH.Class2 短消息指示方式 同<mt>=1
- 3 通过使用<mt>=2 定义的非请求结果码, Class 3 的 SMS-DELIVER 短消息可直接发送到 TE。其他数据编码方案下的短消息显示结果均遵循<mt>=1 定义



<bm> 存储接收 CBM 规则取决于数据编码方案(请参考 GSM 03.38[2]);选择小区广播消息类型命令 AT+CSCB 的设置和本取值

- 0 无 CBM 指示发送到 TE
- 2 收到的 CBM 使用如下格式直接发送到 TE:
- +CBM: <length><CR><LF><pdu> (启用 PDU 模式) 或者
- +CBM: <sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><CR><LF><data> (启用文本模式)

< ds >

- <u>0</u> 无 SMS-STATUS-REPORT 发送到 TE
- 1 SMS-STATUS-REPORT 短消息使用如下格式直接发送到 TE:
- +CDS: <length><CR><LF><pdu>(启用 PDU 模式)或者
- +CDS: <fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>(启用文本模式)

<br/>bfr>

- <u>0</u> 当<mode>为 1...3 时,该命令中定义的 TA 缓存中的非请求结果码发送给 TE(在 发送无 SMS-STATUS-REPORT 发送到 TE之前,OK 应该被接收到)
- 1 当<mode>为 1…3 时,将清除该命令中定义的 TA 对非请求结果码的缓冲

## 8.12 AT+CSCB 选择小区广播消息类型

AT+CSCB 可选择 ME 接收到的 CBM 类型。





## 【语法】 ATLCSCR 选择小区广场沿自米型

AI+CSCB 选择小区)播消息类型	
测试命令	响应
AT+CSCB=?	+ <b>CSCB</b> : ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+CSCB?	+CSCB: <mode>,<mids>,<dcss></dcss></mids></mode>
	ОК
	OK
配置命令	响应
配置命令 AT+CSCB= <mode>[,mids&gt;[,</mode>	
	响应
AT+CSCB= <mode>[,mids&gt;[,</mode>	响应 OK

### 【参数】



#### <mode>

- 0 接收由<mids>和<dcss>指定的消息类型
- 1 不接收由<mids>和<dcss>指定的消息类型

<mids>字符型(如 "0,1,5,320-478,922");所有可能的 CBM 消息标识的组合(请参考 <mid>)

<dcs> 字符型(如 ""0-3,5");所有可能的数据编码方案的组合(请参考<dcs>)(缺省值为空字符串)

### 8.13 AT+CSDH 显示文本格式参数

该命令可用于控制是否在文本模式下的结果码中显示详细的头信息。

#### 【语法】

AT+CSDH 显示文本格式参数	
测试命令	响应
AT+CSDH=?	+CSDH: ( <show>取值列表)</show>
	ОК
查询命令	响应
AT+CSDH?	+CSDH: <show></show>
	ОК
配置命令	响应
AT+CSDH= <show></show>	ОК
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

#### <show>

<u>0</u> 不在+CMT,+CMGL,+CMGR 命令中显示<sca>、<tosca>、<fo>、<vp>、<pid>和<dcs>(+CSCA 和+CSMP 命令中设置的取值),也不显示用于 SMS-DELIVER 和 SMS-SUBMIT 消息的结果码中的<length>、<toda>或<tooa>; 对于+CMGR 命令结果码中的 SMS-COMMAND,不显示<pid>、<mn>、<da>、<toda>、<toda>、<length>以及<cdata>

1 在结果码中显示这些取值

## 8.14 AT+CSMP 设置文本格式参数

文本模式下,当向网络侧发送短消息或将短消息存放在存储器中时,使用配置命令可选择需要附



加参数取值。除此之外,还可以用于设置从 SMSC 接收到该短消息时算起的有效期(**<vp>**)的取值范围: 0~255)或定义有效期终止的绝对时间(**<vp>**为字符串时)。**<vp>**的格式由**<fo>**指定。若 TA 支持增强型有效期格式((\$(EVPF)\$,请参考 GSM 03.40),应该把 16 进制的编码字符串放于双引号中(请参考**<pdu>**)。

#### 【语法】

AT+CSMP 设置文本格式参数	
测试命令	响应
AT+CSMP=?	+ <b>CSMP</b> : ( <fo> 取值列表),(<vp> 取值列表 ),(<pid> 取值列表),(<dcs>取值列表)</dcs></pid></vp></fo>
	ОК
查询命令	响应
AT+CSMP?	+CSMP: <fo>,<vp>,<pid>,<dcs></dcs></pid></vp></fo>
	ОК
配置命令	响应
AT+CSMP=[ <fo>[,<vp>[,<pi< th=""><th>ок дене дене дене дене дене дене дене ден</th></pi<></vp></fo>	ок дене дене дене дене дене дене дене ден
d>[, <dcs>]]]]</dcs>	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<fo> 取决于该命令或结果码; GSM 03.40 SMS-DELIVER, SMS-SUBMIT (缺省值: 17), SMS-STATUS-REPORT 的前 8 位; 或采用整数型 SMS-COMMAND (缺省值: 2); 在文本模式下若<fo>值设为 49,则支持消息状态报告

(目前只支持17, 其他值无效)

<vp> 取决于 SMS-SUBMIT 的<fo>的设置;采用整数型(缺省值:167),或时间字符型(参考<dt>)的 GSM 03.40 TP-有效期

0~143: (VP+1)×5 分钟 (最大12小时)

144~167: 12小时+((VP.143)×30分钟)

168~196: (VP.166)×1天

197~255: (VP.192)×1周

<pid> 整数型(0-255);参考 GSM 03.40 TP-协议-标识(缺省值: 0),目前仅支持以下值:

0: implicit - device type is specific to this SC, or can be concluded on the basis of the address

1: telex (or teletex reduced to telex format)



- 2: group 3 telefax
- 3: group 4 telefax
- 4: voice telephone (i.e. conversion to speech)
- 5: ERMES (European Radio Messaging System)
- 6: National Paging system (known to the SC)
- 7: Videotex (T.100/T.101)
- 8: teletex, carrier unspecified
- 9: teletex, in PSPDN
- 11: teletex, in analog PSTN
- 12: teletex, in digital ISDN
- 7F: SIM DOWNLOAD
- <dcs> 整数型(0-255);取决于该命令或该命令结果码 GSM 03.38 中的 SMS 数据编码方案,目前仅支持以下值:
- 0:7位数据
- 4: 8位数据
- 8: 16位数据

## 8.15 AT+QMGDA 删除指定类型的所有短信

#### 【语法】

AT+QMGDA 删除指定类型的所有短信	
测试命令	响应
AT+QMGDA=?	+QMGDA: ( <type>取值列表)</type>
	ОК
配置命令	响应
AT+QMGDA= <type></type>	ОК
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

<type>

PDU 模式 文本模式

1 "DEL READ" 删除所有已读的短消息



2	"DEL UNREAD"	删除所有未读的短消息
3	"DEL SENT"	删除所有已发送的短消息
4	"DEL UNSENT"	删除所有未发送的短消息
5	"DEL INBOX"	删除所有接收到的短消息
6	"DEL ALL"	删除所有短消息

## 8.16 AT+QCLASS0 接收Class0短息存储到当前存储器

## 【语法】

AT+ QCLASS0 接收Class0短信存储到当前存储器	
测试命令	响应
AT+QCLASS0=?	+ QCLASS0: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QCLASS0?	+ QCLASS0: <mode></mode>
	ок за пред до
配置命令	响应
AT+QCLASS0= <mode></mode>	ок па //орга
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

## 【参数】

< mode >

- 0 接收到 Class0 短信时,不存储到当前短消息存储器内
- 1 接收到 Class0 短信时,存储到当前短消息存储器内



# 第九章 电话本相关命令

## 9.1 AT+CPBS 选择电话簿存储单元

AT+CPBS 配置命令可选择电话簿存储单元<storage>,<storage>可用于其它电话簿命令。查询命令用于返回当前选择的存储单元。

### 【语法】

AT+CPBS 选择电话簿存储单元	
测试命令	响应
AT+CPBS=?	+CPBS: ( <storage>取值列表)</storage>
	ОК
查询命令	响应
AT+CPBS?	+CPBS: <storage>[,<used>,<total>]</total></used></storage>
	ОК
配置命令	响应
AT+CPBS= <storage></storage>	ОК
	ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

storage: 目前只支持("SM","ON","FD","LD","ME")

"SM": SIM 卡电话本

"FD": 固定拨号电话本

"ME": 手机电话本

"LD": 最近拨号电话本

"MC": 最近来电未接电话本

"RC": 最近来电已接电话本

"ON": 激活 UICC (GSM or USIM) 或 SIM card (或MT) 中应用的的号码 (MSISDNs) 列表(不能通过+CNUM命令读取这类存储)

"DC": MT 拨打电话列表 (+CPBW 不能用于读取)

"EN": 激活 UICC (GSM 或USIM) 或SIM card (或MT)中的 紧急号码 (+CPBW 不能用于读取)



"MT": MT和SIM/UICC 电话本

"TA": TA 电话本

used: 已经使用的电话本条数

<total>整数型;表示所选存储器中位置号码总数

## 9.2 AT+CPBW 写删电话簿记录

该命令可在当前电话簿存储器的位置号码<index>中写入电话簿记录。通过 AT+CPBS,可选择当前电话簿存储器。写入的记录字段是与号码有关的电话号码<number>(使用<type>格式)和文本<text>。若省略这些字段,则将删除电话簿记录。若<index>为空,但给定<number>,则记录将被写入电话簿中第一个空闲位置。

#### 【语法】

AT+CPBW 写删电话簿记录	
测试命令	响应
AT+CPBW=?	+CPBW: ( <index>取值列表),<nlength>,(<type>取值列表),<tlength></tlength></type></nlength></index>
配置命令	响应
AT+CPBW= <index1>[,<num ber&gt;,[<type>,[<text>]]]</text></type></num </index1>	OK ERROR/+CMS ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

index: 索引号

number: 电话号码,最大长度不能超出<nlength>

type: 电话号码的类型

129 未知类型 (ISDN 格式)

145 国际号码类型(ISDN 格式)

161 国内号码类型(ISDN 格式)

text: 姓名,最大长度不能超出<tlength>;与"选择TE字符集"命令+CSCS 规定的字符集

相同

nlength: 电话号码最大长度

tlength: 姓名最大长度

#### 【示例】



AT+CPBW=1, "123",129, "Linda" OK

## 9.3 AT+CPBR 查询电话簿记录

该命令操作可返回位置号码范围为<index1>~<index2>的电话簿记录,该位置号码范围通过使用AT+CPBS 从当前电话簿存储中选择。若<index2>为空,则只返回<index1>指定的电话簿。

#### 【语法】

AT+CPBR 查询电话簿记录	
测试命令	响应
AT+CPBR=?	+CPBR: ( <index>取值列表), <nlength>, <tlength></tlength></nlength></index>
	ОК
配置命令	响应
AT+CPBR= <index1>[,<index 2&gt;]</index </index1>	+CPBR: <index1>,<number>,<type>,<text>[&lt; CR&gt;<lf>+C PBR:+CPBR: <index2>, <number>, <type>, <text>]  OK  ERROR/+CME ERROR: <err></err></text></type></number></index2></lf></text></type></number></index1>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

<index1> 电话簿存储器中位置号码范围内的整数型取值

<index2> 电话簿存储器中位置号码范围内的整数型取值

<number> 字符型; <type>格式的电话号码

<type> 整数型的八位字节地址类型(请参考 GSM 04.08[8]第 10.5.4.7 小节)

<text> 字符型; <tlength>最大长度的字符型字段; 与"选择 TE 字符集"命令 AT+CSCS

规定的字符集相同

<nlength> 表示<number>字段最大长度的整数型取值

<tlength> 表示<text>字段最大长度的整数型取值

#### 【示例】

AT+CPBR=1

+CPBR: 1,"111",129,"linda"

OK

AT+CPBR=2



+CPBR: 2,"+ 999999",145,"XXXXX" (Chinese string)

OK

## 9.4 AT+CPBF 查找电话簿记录

该命令可从当前电话簿存储器中查找电话簿记录。通过 AT+CPBS,可选择当前电话簿存储器。该字母数字混编方式的字段以<findtext>字符串开始。

#### 【语法】

AT+CPBF 查找电话簿记录	
测试命令	响应
AT+CPBF=?	+CPBF: <nlength>,<tlength></tlength></nlength>
	ОК
配置命令	响应
AT+CPBF= <findtext></findtext>	<pre>[+CPBF:</pre>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

<findtext> <tlength>最大长度的字符型字段; 与 "选择 TE 字符集" 命令 AT+CSCS 规定的字符集相同

<index1> 电话簿存储器中位置号码范围内的整数型取值

<index2> 电话簿存储器中位置号码范围内的整数型取值

<number> 字符型; <type>格式的电话号码

<type> 整数型的八位字节地址类型(请参考 GSM 04.08[8]第 10.5.4.7 小节)

129 未知类型 (ISDN 格式)

145 国际号码类型(ISDN 格式)

161 国内号码类型(ISDN 格式)

<text> 字符型; <tlength>最大长度的字符型字段; 与"选择 TE 字符集"命令 AT+CSCS 规定的字符集相同

<nlength> 表示<number>字段最大长度的整数型取值



<tlength>

表示<text>字段最大长度的整数型取值

#### 【示例】

AT+CPBF="John" +CPBF:3,"123434543",129,"John" OK

## 9.5 AT+CNUM 查看本机号码

该命令用于查看本机号码。

#### 【语法】

AT+CNUM查看本机号码	
测试命令	响应
AT+CNUM=?	ОК
执行命令	响应
AT+CNUM	+CNUM:[ <alpha1>],<number1>,<type1> [<cr><lf>+CNUM:[<alpha2>],<number2>,<t ype2=""> []]  OK  ERROR/+CME ERROR: <err></err></t></number2></alpha2></lf></cr></type1></number1></alpha1>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

 <alphax>
 与<numberx>有关,可选项,字母数字混编字符串。所用的字符集与"选择 TE 字符集"命令AT+CSCS 规定的相同

 <numberx><typex>指定的字符型电话号码

 <typex>
 整数型的八位字节地址类型(请参考 GSM 04.08[8]第 10.5.4.7 小节)



# 第十章 GPRS 相关命令

## 10.1 AT+CGATT GPRS 附着和分离

该命令用于将 MT 附着 GPRS 业务,或将 MT 从 GPRS 业务分离。该命令执行成功后,MT 保持 V.25ter命令状态。若 MT 已处于请求状态,则忽略执行命令操作,且返回 OK。

当附着状态转为分离状态时,将自动去激活所有 PDP 上下文。

#### 【语法】

AT+CGATT GPRS 附着和分离	
测试命令	响应
AT+CGATT=?	+CGATT: ( <state>取值列表)</state>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGATT?	+CGATT: <state></state>
	OK
配置命令	响应
AT+CGATT= <state></state>	OK
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	45s

#### 【参数】

 <state> GPRS 附着状态

 0
 分离

 1
 附着

#### 【示例】

AT+CGATT=?
+CGATT: (0-1)
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK



## 10.2 AT+CGDCONT 定义 PDP 上下文

该命令可为 PDP 上下文定义参数,该 PDP 上下文是由本地上下文标识参数**<cid>**标识的。该配置命令的特殊形式 **AT+CGDCONT=<cid>**将使上下文号码**<cid>**的取值成为未定义取值。

#### 【语法】

AT+CGDCONT 定义 PDP 上下文	
测试命令	响应
AT+CGDCONT=?	<b>+CGDCONT</b> :( <cid取值列 ),<pdp_type="" 表="">,<apn>,</apn></cid取值列>
	<pdp_addr>,(<data_comp> 取 值 列 表 ),(<head_com p="">取值 列表)</head_com></data_comp></pdp_addr>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGDCONT?	+CGDCONT: <cid>,<pdp_type>,<apn>,<pdp_ addr&gt;,<data_comp>,<h ead_comp=""></h></data_comp></pdp_ </apn></pdp_type></cid>
	<cr><lf>+CGDCONT:<cid>,<pdp_type>,<ap N&gt;,<pdp_addr>,<data_comp>,<h ead_comp="">  OK</h></data_comp></pdp_addr></ap </pdp_type></cid></lf></cr>
配置命令	响应
AT+CGDCONT= <cid>[,<pdp _type&gt;,[APN&gt;[,<pdp_addr>[ ,<d_comp>[,<h_comp>]]]]]</h_comp></d_comp></pdp_addr></pdp </cid>	OK ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

cid: (PDP Context Identifier)整型(范围1-7),指定PDP上下文的ID号

PDP\_type: (Packet Data Protocol type), 目前只支持IP (Internet Protocol)

APN: (Access Point Name)字符串,用来选择2或其它的分组数据网络,请咨询当地的网络运营商,中国移动为Internet服务的APN为 "cmnet",Wap服务的APN为 "cmwap"

PDP\_address: 字符串,给定PDP的地址。此值可不填,由网络动态分配一个地址

d\_comp: PDP数据是否需要压缩。目前MT、网络都不支持数据压缩。

0-不采用压缩



1-采用压缩

2 - V.42bis

3 - V.44bis

此值可不填,缺省值为0。

h\_comp: PDP头部数据是否需要压缩。目前MT、网络都不支持数据压缩。

0 - 不采用压缩

1 - 采用压缩

2 - RFC1144

3 - RFC2507

4 - RFC3095

此值可不填,缺省值为0。

### 【示例】

AT+CGDCONT=?

+CGDCONT: (1-7), (IP,IPV6,PPP),,,(0-3),(0-4)

OK

AT+CGDCONT=1, "IP", "cmnet"

OK

AT+CGDCONT?

+CGDCONT:1,"IP", " cmnet ", ,0,0

OK

## 10.3 AT+CGQREQ 请求的服务质量

MT发送PDP上下文激活消息的时候使用这个命令配置QOS参数;如果该PDP上下文已经激活,并且QOS参数大于用户设定的最小可接受的QOS参数,则进行Modify PDP上下文的规程

AT+CGQREQ 请求的服务质量	
测试命令	响应
AT+CGQREQ=?	+CGQREQ: <pdp_type>,(<pre>,(<pre>precedence&gt; 取 值 列表),(<delay> 取值列表),(<reliability> 取值列 表),(<peak>取值列表),(<mean>取值列表) OK</mean></peak></reliability></delay></pre></pre></pdp_type>
查询命令	响应
AT+CGQREQ?	+CGQREQ: <cid>,<pre>,<delay>,<relia bility="">,<peak>, <mean></mean></peak></relia></delay></pre></cid>



	<cr><lf>+CGQREQ:<cid>,<pre>,<pre>lay&gt;,<reliability>,<pre>,<mean></mean></pre></reliability></pre></pre></cid></lf></cr>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGQREQ= <cid>[,<prece< td=""><td>ОК</td></prece<></cid>	ОК
<pre>dence&gt;[,<delay>[,<reliability>[,<peak>[,<mean>]]]]]</mean></peak></reliability></delay></pre>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<cid> 整数型参数;用于标识一个PDP上下文定义,请参考AT+CGDCONT

<precedence> 整数型参数;用于指定优先级别

<delay> 整数型参数;用于指定延时级别

<reliability> 数值型参数;用于指定处理不常见数据丢失的可靠性级别

<peak>整数型参数;用于指定峰值吞吐量级别

<mean> 整数型参数;用于定义平均吞吐量级别

### 【示例】

AT+CGQREQ=?

+CGQREQ: "IP",(0-7),(0-4),(0-5),(0-9),(0-18,31)

+CGQREQ: "IPV6",(0-3),(0-4),(0-5),(0-9),(0-18,31)

+CGQREQ: "PPP",(0-3),(0-4),(0-5),(0-9),(0-18,31)

OK

## 10.4 AT+CGQMIN 可接受的最小服务质量

MT发送PDP上下文激活消息的时候使用这个命令配置MT最小的可接受的QOS参数,如果网络通过PDP上下文激活接受消息中的协商QOS参数小于最小的可接受的QOS参数,MT则发起PDP上下文去活规程。AT+CGQREQ,AT+CGQMIN这两个命令是AT+CGDCONT的扩展

#### 【语法】

### AT+CGQMIN 可接受的最小服务质量

测试命令

响应

AT+CGQMIN=?

+**CGQMIN**:<PDP\_type>,((opence>取值),(<delay>取值列表),(<reliability>取值列

sina Mahil



	表),( <peak>取值列表),(<mean>取值列表)</mean></peak>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGQMIN?	+CGQMIN: <cid>,<pre>,<delay>,<relia bility="">,<peak>,<mean></mean></peak></relia></delay></pre></cid>
	<cr><lf>+CGQMIN:<cid>,<precedence>,<de lay="">,<reliability>,<peak>,<mean></mean></peak></reliability></de></precedence></cid></lf></cr>
	•••
	ОК
配置命令	响应
AT+CGQMIN= <cid>[,<preced< th=""><th>ОК</th></preced<></cid>	ОК
ence>[, <delay>[,<reliability>[, <peak>[,<mean>]]]]]</mean></peak></reliability></delay>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<cid> 整数型参数;用于标识一个PDP上下文定义,请参考AT+CGDCONT

<ppedence>

<delay> 整数型参数;用于指定延时级别

<reliability> 数值型参数;用于指定处理不常见数据丢失的可靠性级别

<peak>整数型参数;用于指定峰值吞吐量级别

<mean> 整数型参数;用于定义平均吞吐量级别

## 10.5 AT+CGACT PDP上下文激活和去激活

该命令可激活或去激活指定的 PDP 上下文。该命令执行成功后,MT 保持 V.25ter 命令状态。若 PDP 上下文已处于请求状态,则该状态保持不变。当执行该命令的激活形式时,若 MT 没有附着 GPRS,MT 首先进行 GPRS 附着,然后尝试激活指定的上下文。

### 【语法】

### AT+CGACT PDP 上下文激活和去激活



测试命令	响应
AT+CGACT=?	+CGACT: ( <state>取值列表)</state>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGACT?	+CGACT: <cid>,<state>[<cr><lf>+CGACT:<ci< th=""></ci<></lf></cr></state></cid>
	d> <state>]</state>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGACT= <state>[,<cid>]</cid></state>	ОК
	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	45s

<state> PDP 上下文激活和去激活

0 去激活

1 激活

<cid> 整数型参数;用于标识一个 PDP 上下文定义,请参考 AT+CGDCONT。<cid>缺省值为 1。

### 【示例】

AT+CGACT=?

+CGACT: (0,1)

OK

AT+CGACT=1,1

OK

AT+CGACT? +CGACT: 1,1

OK

## 10.6 AT+CGDATA 进入数据模式

该命令设置 MT 使用一个或多个 GPRS PDP 类型,执行相应的操作,在 TE 和网络间建立通信。 MT 不处理 AT 命令中 AT+CGDATA 之后的命令。



AT+CGDATA 进入数据模式	
测试命令	响应
AT+CGDATA=?	+CGDATA: ( <l2p>取值列表)</l2p>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGDATA= <l2p>[,<cid>[</cid></l2p>	ОК
, <cid>[,]]]</cid>	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	300ms

<L2P> 字符型参数;用于表示 TE 和 MT 之间网络建立通信时 PDP 上下文使用的 2 层协议:

"PPP" 点到点协议,为一个分组数据协议,例如 IP 服务

<cid> 整数型参数;用于标识一个PDP上下文定义,请参考AT+CGDCONT

### 【示例】

AT+CGDATA=?

+CGDATA: "PPP"

OK

AT+CGDATA="PPP",1

<datd>

## 10.7 AT+CGPADDR 显示 PDP 地址

该命令可返回指定上下文标识的 PDP 地址列表。

AT+CGPADDR 显示 PDP 地址	
测试命令	响应
AT+CGPADDR=?	+CGPADDR: ( <cid>取值列表)</cid>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGPADDR= <cid>[,<cid></cid></cid>	+CGPADDR: <cid>[,<pdp_addr>]</pdp_addr></cid>
[,]]	ОК



	ERROR
最大响应时间	300ms

<cid> 整数型参数;用于标识一个PDP上下文定义,请参考AT+CGDCONT

<PDP\_addr> 字符型参数;用于标识特定PDP上下文MT所获取的地址。该地址可以是静态的,也可以是动态的。对于静止地址来说,当上下文定义后通过AT+CGDCONT命令设置的地址;对于动态地址来说,在最后一次PDP上下文激活过程中,使用被<cid>参考的上下文定义时所指配的地址。当地址不可用时,则省<PDP\_address>

### 【示例】

AT+CGPADDR=?

+CGPADDR: (1-7)

OK

AT+CGPADDR=1

+CGPADDR: 1,"10.14.57.241"

OK

## 10.8 AT+CGCLASS GPRS 移动台类别

该命令可根据指定的 GPRS 移动台类别设置 MT, 使之能够进行操作。

AT+CGCLASS GPRS 移动台类别	
测试命令	响应
AT+CGCLASS=?	+CGCLASS: ( <class>取值列表)</class>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGCLASS?	+CGCLASS: <class></class>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGCLASS= <class></class>	ОК
	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	300ms



<class>字符型参数;表示 GPRS 移动台的类别(按功能的降序排列)

"<u>B</u>" 类别B

"CC" 仅在电路交换模式下为类别 C(最低级别)

### 【示例】

AT+CGCLASS=?

+CGCLASS: ("B","CC")

OK

AT+CGCLASS="B"

OK

AT+CGCLASS?

+CGCLASS: "B"

OK

# 10.9 AT+CGEREP 非请求 GPRS 事件上报控制

### 【语法】

AT+CGEREP 非请求 GPRS 事件上报控制	
测试命令	响应
AT+CGEREP=?	+CGEREP: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGEREP?	+CGEREP: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGEREP= <mode></mode>	ОК
	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

mode:



0: 在MT上缓存主动回显内容

1: 如果MT-TE链路不可用,丢弃主动回显内容,否则直接发送到TE

+CGEV: NW DEACT <PDP\_type>, <PDP\_addr>[,<cid>]

+CGEV: ME DEACT <PDP\_type>, <PDP\_addr>[,<cid>]

+CGEV: NW DETACH

+CGEV: ME CLASS <class>

### 【示例】

AT+CGEREP=?

+CGEREP: (0,1)

OK

AT+CGEREP=1

OK

AT+CGEREP?

+CGEREP: 1

OK

AT+CGACT=0,1

NO CARRIER

+CGEV: ME DEACT "IP","10.15.16.0",1

OK

### 10.10 AT+CGREG GPRS 网络注册状态

该命令可控制关于 GPRS 注册状态一些中间结果码的显示。当<n>=1 并且 GPRS 注册状态发生改变,会有+CGREG:<stat>的提示;当<n>=2,GPRS 注册状态发生改变且注册小区发生改变,会有+CGREG:<stat>[,<lac>,<ci>]的提示。

AT+CGREG GPRS 网络注册状态	
测试命令	响应
AT+CGREG=?	+CGREG: ( <n>取值列表)</n>
	ОК



查询命令	响应
AT+CGREG?	+CGREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>]</ci></lac></stat></n>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGREG= <n></n>	ОК
	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	300ms

<n>

- 0 禁用网络注册非请求结果码+CGREG:
- 1 启用网络注册非请求结果码+CGREG:<stat>
- 2 启用网络注册非请求结果码+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>]

<stat>

- 0 未注册; ME 当前没有搜索注册业务的新营运商
- 1 已注册,本地网
- 2 未注册,但 ME 正在搜索注册业务的新营运商
- 3 注册被拒绝
- 4 未知
- 5 已注册,漫游
- <la><la> 字符型; 2位十六进制位置区代码(比如: 00C3 相当于十六进制中的 195)
- <ci> 字符型; 2位十六进制小区编号

### 【示例】

AT+CGREG=?

+CGREG: (0-2)

OK

AT+CGREG=2

OK

AT+CGREG?

+CGREG: 2,1,"10DC","0D2B"

OK

## 10.11 AT+CGSMS 为 MO SMS 选择业务



该命令用于在 MT 发送 MO SMS 消息时,指定业务或业务优先级别。

### 【语法】

AT+CGSMS 为 MO SMS 选择业务	
测试命令	响应
AT+CGSMS=?	+CGSMS: ( <service>取值列表)</service>
	ОК
查询命令	响应
AT+CGSMS?	+CGSMS: <service></service>
	ОК
配置命令	响应
AT+CGSMS=[ <service>]</service>	ОК
	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<service> 使用的业务或业务优先级别

0 GPRS

<u>1</u> 电路交换

2 GPRS 优先(若 GPRS 不可用,则使用电路交换)

3 电路交换优先(若电路交换不可用,则使用GPRS)

### 【示例】

AT+CGSMS=?

+CGSMS: (0-3)

OK

AT+CGSMS=0

OK

AT+CGSMS?

+CGSMS: 0

OK

# 10.12 AT+QGPCLASS 配置 GPRS 多时隙级别



AT+QGPCLASS 配置 GPRS 多时隙级别	
测试命令	响应
AT+QGPCLASS=?	MULTISLOT QGPCLASS: ( <class>取值列表)</class>
	ОК
查询命令	响应
AT+ QGPCLASS?	+ QGPCLASS: <service></service>
	ОК
配置命令	响应
AT+ QGPCLASS =< class >	ОК
	+CME ERROR : <err></err>
最大响应时间	300ms

<class> GPRS 多时隙级别

1-12 默认值为12

## 【备注】

重启模组或重启射频有效



# 第十一章 TCP/IP相关命令

# 11.1 AT+QIOPEN 建立 TCP / UDP连接

## 【语法】

AT+QIOPEN建立 TCP / UDP连接	
测试命令	响应
AT+QIOPEN=?	+QIOPEN: ( <mode> 取值列表),(IP address range),(portrange)</mode>
	<b>+QIOPEN</b> : ( <mode> 取值列表),(domain name),(port range)</mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIOPEN=[ <index>,]<mo< td=""><td>如果格式正确,返回:</td></mo<></index>	如果格式正确,返回:
de>, <ipaddress>/<domain< th=""><td>ОК</td></domain<></ipaddress>	ОК
name>, <port></port>	否则,返回:
	ERROR 如果连接已经存在,返回
	ALREAY CONNECT
	返回 OK 后,如果连接成功,返回:
	[ <index>,] CONNECT OK</index>
	返回 OK 后,如果连接失败,返回:
	[ <index>,] CONNECT FAIL</index>
最大响应时间	300ms

## 【参数】

<index>

0~7 表明连接序号 ( M6315支持 8 个 SOCKET 同时存在。

当且仅 AT+QIMUX=1时,该参数有效。

当 AT+QIMUX=0 时,该参数必须缺省(请参考 AT+QIMUX)

<mode>



字符串类型; 表明连接类型

"TCP" 建立 TCP 连接

"UDP" 建立 UDP 连接

<IP address>

字符串类型; 表明远端服务器 IP 地址

<domain name>:

字符串类型; 表明远端服务器域名地址

<port>

远端服务器端口号

### 【备注】

多路连接模式下最多支持8路连接。

### 【示例】

AT+QIOPEN=3,"TCP","183.230.40.150",36000

OK

CONNECT OK

# 11.2 AT+QISEND 发送 TCP 或 UDP 数据

### 【语法】

### AT+OISEND 发送 TCP 或 UDP 数据

ATTQISLIND 及区 TCF SC ODF 数版	
测试命令	响应
AT+QISEND=?	+QISEND: <length></length>
	ОК
执行命令	响应
AT+QISEND	如果连接存在,发送成功返回:
响应">",输入数据,执行	SEND OK
CTRL+Z 来发送,执行 ESC 来终 止操作	如果连接存在,发送失败返回:
注:该操作当且仅当	SEND FAIL
AT+QIMUX=0 时可执行	如果 TCP 或 UDP 连接未建立,返回:
	ERROR



#### 配置命令

1) 单路连接时 (+QIMUX=0)

AT+QISEND=<length>

响应">",输入数据,直到数据 长度达到<length>字长发送

2) 多路连接时 (+QIMUX=1)

AT+QISEND=<index>[,<leng th>]

若 < length > 缺省,响应">", 输入数据,执行 CTRL+Z来发 送,执行 ESC 来终止操作;

若 <length> 不 缺 省 , 响 应 ">" , 输入数据,

直到数据长度达到 < length > 字长 发送

最大响应时间

响应

如果连接存在,发送成功返回:

**SEND OK** 

如果连接存在,发送失败返回:

**SEND FAIL** 

如果 TCP 或 UDP 连接未建立,返回:

**ERROR** 

300ms

### 【参数】

<index> 数字参数;表明连接序号;该参数仅适用于 AT+QIMUX=1,若 AT+QIMUX=0,该参数必须缺省

<length> 数字参数,表明发送数据长度。该数值最大支持 1460bytes

#### 【备注】

- 1.只有在 TCP 或 UDP 连接建立后才可以发送数据;发送长度单次最大为1460bytes
- 2. TCP连接在发送成功后会返回SEND OK, 也可以使用透传或者配置QIMODE。

### 【示例】

AT+QIMUX=1

OK

AT+QIOPEN0,"TCP","120.77.156.168",5678

AT+QISEND

> HELLO<CTRL-Z>

SEND OK

# 11.3 AT+QICLOSE 关闭 TCP 或 UDP 连接



### 【语法】

AT+QICLOSE 关闭TCP或UDP连接	
测试命令	响应
AT+QICLOSE=?	ОК
执行命令	响应
AT+QICLOSE	如果关闭连接成功返回:
	CLOSE OK
	如果关闭连接失败,返回:
	ERROR
配置命令	响应
AT+QICLOSE[= <index>]</index>	如果关闭连接成功返回:
	[ <index>], CLOSE OK</index>
	如果关闭连接失败,返回:
	ERROR
最大响应时间	2s

China Mobile

## 【参数】

<index> 数字参数;表明连接序号;

该参数仅适用于AT+QIMUX=1,若AT+QIMUX=0,该参数必须缺省

### 【备注】

使用QIOPEN命令建立连接,使用完毕后必须使用QICLOSE释放资源。如果服务器主动断开连接,会返回[<index>,]CLOSED。

# 11.4 AT+QIDEACT 关闭 GPRS/CSD PDP 场景

去激活GPRS网络。

AT+QIDEACT关闭GPRS/CSD PDP场景	
测试命令	响应
AT+QIDEACT=?	ОК



响应
如果关闭成功返回:
DEACT OK
如果关闭失败,返回:
ERROR
40s

## 【备注】

- 1. AT+QIDEACT 可关闭除 IP INITIAL 状态的任何 GPRS/CSD PDP 场景。关闭成功后,状态恢复至 IP INITIAL;
- 2. AT+QIMUX=0 时,AT+QIDEACT 可关闭当前连接和场景;
- 3. AT+QIMUX=1 时,AT+QIDEACT 使所有连接和场景关闭。

# 11.5 AT+QILPORT 配置本地端口号

AT+QILPORT 配置本地端口号	
测试命令	响应
AT+QILPORT=?	+QILPORT: ( <port>取值列表)</port>
	ОК
查询命令	响应
AT+QILPORT?	单路连接时
	< TCP >: <port></port>
	<cr><lf><udp>: <port></port></udp></lf></cr>
	ОК
	多路连接时
	<index>,<tcp>: <port>,<udp>: <port></port></udp></port></tcp></index>
	ОК
配置命令	响应
AT+QILPORT=[ <index>,]<m< th=""><th>ОК</th></m<></index>	ОК
ode>, <port></port>	ERROR



最大响应时间	300ms
--------	-------

<inedex>多路连接时有效,指定连接序号。

<mode> 字符串参数;表明连接类型

"TCP" TCP本地端口号

"UDP" UDP本地端口号

<port> 0~65535 数字参数,表明本地端口号

# 11.6 AT+QIREGAPP 启动任务并设置接入点 APN、用户名和密码

### 【语法】

AT+QIREGAPP 启动任务并设置接入点 APN、用户名和密码	
测试命令	响应
AT+QIREGAPP=?	+QIREGAPP: "APN","USER","PWD"
	ок
查询命令	响应
AT+QIREGAPP?	+QIREGAPP: <apn>,<user name="">,<password></password></user></apn>
	Lok III d IVIODITE
配置命令	响应
AT+QIREGAPP= <apn>,<user< th=""><th>ОК</th></user<></apn>	ОК
name>, <password>[,<rate>]</rate></password>	ERROR
执行命令	响应
AT+QIREGAPP	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<apn> 字符串参数;表明 GPRS/CSD 接入点名称

<user name> 字符串参数;表明 GPRS/CSD 接入点用户名

<password> 字符串参数;表明 GPRS/CSD 接入点用户密码

<rate> 表明 CSD 数据传输速率



### 【备注】

1.AT+QIREGAPP命令缺省配置受命令QICSGP控制,若QICSGP 命令未设置则默认配置为("CMNET","","")。系统启动/+QIDEACT执行进入初始化状态后可正确执行此命令;

2.当且仅当 ME 处于 IP INITIAL 状态时,执行命令和配置命令操作有效,操作成功后 ME 状态将变化为 IP START;

## 11.7 AT+QIACT 激活移动场景(或发起 GPRS/CSD 无线连接)

GPRS网络激活。

### 【语法】

AT+QIACT 激活移动场景(或发起 GPRS/CSD 无线连接)	
测试命令	响应
AT+QIACT=?	ОК
执行命令	响应
AT+QIACT	ОК
	ERROR
最大响应时间	40s

### 【备注】

1. AT+QIACT 只有在 IP START 状态下才能操作并激活移动场景,执行后状态变化为 IP CONFIG;

2.在 ME 接收激活场景操作后,如果移动场景激活成功,状态变化为 IP GPRSACT,返回 OK, 否则返回 ERROR。

## 11.8 AT+QILOCIP 获取本地 IP 地址

AT+QILOCIP 获取本地IP地址	
测试命令	响应
AT+QILOCIP=?	ОК



执行命令	响应
AT+QILOCIP	若执行成功,返回:
	<ip address=""></ip>
	否则,返回:
	ERROR
最大响应时间	300ms

<IP address> 字符串参数;表明 GPRS/CSD 方式下获取的 IP 地址

### 【备注】

只有在移动场景已激活状态: IP GPRSACT、TCP/UDP CONNECTING、CONNECT OK、IP CLOSE

# 11.9 AT+QISTAT 查询当前连接状态

### 【语法】

AT+QISTAT查询当前连接状态	
测试命令	响应
AT+QISTAT=?	ОК
执行命令	响应
AT+QISTAT	当 AT+QIMUX=0 是,返回:
	ОК
	STATE: <state></state>
	当 AT+QIMUX=1 是,返回:
	(+QISTAT: <index>,<mode>,<addr>,<port><c R&gt;<lf>)</lf></c </port></addr></mode></index>
	列表
	ОК
最大响应时间	300ms

## 【参数】



<state>字符串参数;表明连接状态

"IP INITIAL" 初始化

"IP START" 启动任务

"IP CONFIG" 配置场景

"IP IND" 激活 GPRS/CSD 场景中

"IP GPRSACT" 接收场景配置

"IP STATUS" 获得本地 IP 地址(参考 AT+QILOCIP 命令)

"TCP CONNECTING" TCP 连接中

"UDP CONNECTING" UDP 连接中

"IP CLOSE" TCP/UDP 连接关闭

"CONNECT OK" TCP/UDP 连接成功

"PDP DEACT" GPRS/CSD 场景异常关闭

在 ATV0 配置下, 数字和字符串对应含义如下:

- 0 "IP INITIAL"
- 1 "IP START"
- 2 "IP CONFIG"
- 3 "IP IND"
- 4 "IP GPRSACT"
- 5 "IP STATUS"
- 6 "TCP CONNECTING" or "UDP CONNECTING"
- 7 "IP CLOSE"
- 8 "CONNECT OK"
- 9 "PDP DEACT"

<index> 连接序号,范围为 0-7

<mode> 连接类型

"TCP" TCP 连接

"UDP" UDP 连接

<addr> 远程连接或接入 IP 地址

<port> 远程连接或接入端口号

# 11.10 AT+QISTATE 查询当前接入的连接状态

#### 【语法】

## AT+QISTATE查询当前接入的连接状态



测试命令	响应
AT+QISTATE=?	ОК
执行命令	响应
AT+QISTATE	当 AT+QIMUX=0 是,返回:
	ОК
	STATE: <state></state>
	当 AT+QIMUX=1 是,返回:
	ОК
	STATE: <state></state>
	+QISTATE: <index>,<mode>,<addr>,<port>,&lt; socketstate&gt;</port></addr></mode></index>
	ОК
	否则,返回:
	ERROR
最大响应时间	300ms
【参数】	China Mobile



<state>字符串参数;表明连接状态,当AT+QIMUX=0时:

"IP INITIAL" 初始化

"IP START" 启动任务

"IP CONFIG" 配置场景

"IP IND" 激活 GPRS/CSD 场景中

"IP GPRSACT" 接收场景配置

"IP STATUS" 获得本地 IP 地址(参考 AT+QILOCIP 命令)

"TCP CONNECTING" TCP 连接中

"UDP CONNECTING" UDP 连接中

"IP CLOSE" TCP/UDP 连接关闭

"CONNECT OK" TCP/UDP 连接成功

"PDP DEACT" GPRS/CSD 场景异常关闭

当 AT+QIMUX=1 时:

"IP INITIAL"初始化

"IP START"启动任务

"IP CONFIG"配置场景

"IP IND"激活 GPRS/CSD 场景中

"IP GPRSACT"接收场景配置

"IP STATUS"获得本地 IP 地址(参考 AT+QILOCIP 命令)

"IP PROCESSING"数据阶段

"PDP DEACT"GPRS/CSD 场景异常关闭

<index>连接序号,范围为0-7

<mode>连接类型

"TCP" TCP连接

"UDP" UDP连接

<addr> 远程连接或接入 IP 地址

<port> 远程连接或接入端口号

<socketstate> 字符串参数;表明接入连接状态,有 INITIAL,CONNECTED

## 11.11 AT+QIDNSCFG 配置域名服务器 DNS

### 【语法】

### AT+QIDNSCFG配置域名服务器DNS



测试命令	响应
AT+QIDNSCFG=?	ОК
查询命令	响应
AT+QIDNSCFG?	PrimaryDns: <pri_dns></pri_dns>
	SecondaryDns: <sec_dns></sec_dns>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIDNSCFG= <pri_dns>[,</pri_dns>	ОК
<sec_dns>]</sec_dns>	ERROR
最大响应时间	300ms

<pri\_dns> 字符串参数; 表明主域名服务器的 IP 地址
<sec\_dns> 字符串参数; 表明二级域名服务器的 IP 地址

### 【备注】

当激活 GPRS/CSD 场景时,TA 会主动向 GPRS/CSD 网络获取 DNS 服务器。因此强烈建议在状态为 IP GPRSACT,IP STATUS,CONNECT OK 和 IP CLOSE 时,配置 DNS 服务器。

# 11.12 AT+QIDNSGIP 域名解析

AT+QIDNSGIP 域名解析	
测试命令	响应
AT+QIDNSGIP=?	ОК
配置命令	响应
AT+QIDNSGIP= <domain< th=""><th>ОК</th></domain<>	ОК
name>	ERROR
	返回 OK 后,若解析成功:
	<ip address=""></ip>
	返回 OK 后,若解析失败:
	ERROR: <err></err>



	STATE: <state></state>
最大响应时间	40s

<domain name>字符串参数;表明 Internet 上注册的域名

<IP address> 字符串参数;表明 IP 地址对应的域名

<err> 数字参数; 表明错误代码号

- 1 DNS 未授权错误
- 2 参数配置错误
- 3 网络错误
- 4 未找到服务器
- 5 超时
- 6 未配置
- 7 无内存
- 8 未知错误

<state> 参考 AT+QISTAT

# 11.13 AT+QIDNSIP 配置使用 IP 地址连接还是域名连接

AT+QIDNSIP 配置使用 IP 地址连接还是域名连接	
测试命令	响应
AT+QIDNSIP=?	+QIDNSIP: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QIDNSIP?	+QIDNSIP: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIDNSIP= <mode></mode>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms



<mode> 数字参数;表明连接使用IP地址连接还是使用域名连接

<u>0</u> 使用 IP 地址连接

1 使用域名方式连接

## 11.14 AT+QIHEAD 配置接收数据时是否显示 IP 头

## 【语法】

AT+QIHEAD 配置接收数据时是否显示 IP 头	
响应	
+QIHEAD: ( <mode>取值列表)</mode>	
ОК	
响应	
+QIHEAD: <mode></mode>	
ОК	
响应	
ОК	
ERROR	
300ms	

### 【参数】

<mode> 数字参数;表明接收数据时是否显示 IP 头

0 不显示 IP 头

1 显示 IP头,格式为"IPD (data length):"

## 11.15 AT+QIAUTOS 设置自动发送 TCP/UDP 数据时间

AT+QIAUTOS 设置自动发送 TCP/UDP 数据时间	
测试命令	响应
AT+QIAUTOS=?	<b>+QIAUTOS</b> : ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК



查询命令	响应
AT+QIAUTOS?	+QIAUTOS: <mode>,<time></time></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIAUTOS= <mode>[,<ti< th=""><th>ОК</th></ti<></mode>	ОК
me>]	ERROR
最大响应时间	300ms

<mode> 数字参数;表明发送TCP/UDP数据时是否设置自动发送功能

0 未设置自动发送数据(缺省值)

1 设置自动发送数据

<time> 数字参数;表明自动发送数据时间。操作AT+QISEND,输入数据耗时<time> 后,数据自动发送(单位s)(1-100s)。

# 11.16 AT+QIPROMPT 设置发送数据时是否显示">"和"SEND OK"

### 【语法】

AT+QIPROMPT 设置发送数据时是否显示">"和"SEND OK"	
测试命令	响应
AT+QIPROMPT=?	+QIPROMPT: ( <send prompt="">取值列表)</send>
	ОК
查询命令	响应
AT+QIPROMPT?	+QIPROMPT: <send prompt=""></send>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIPROMPT= <send< th=""><th>ОК</th></send<>	ОК
prompt>	ERROR
最大响应时间	300ms

## 【参数】



<send prompt> 数字参数;表明 AT+QISEND 操作后,是否显示">"和"SEND OK"

- 0 发送成功时不显示 ">",返回 "SEND OK"
- 1 发送成功时显示 ">", 返回 "SEND OK"
- 2 发送成功时不显示 ">", 不返回 "SEND OK"
- 3 发送成功时显示">",返回"<index>,SEND OK"

## 11.17 AT+QICSGP 设置 CSD 或 GPRS 连接模式

### 【语法】

AT+QICSGP 设置 CSD 或 GPRS 连接模式	
测试命令	响应
AT+QICSGP=?	+QICSGP:0-CSD,DIAL NUMBER,USER NAME,PASS WORD ,RATE(0-3)
	+QICSGP: 1-GPRS,APN,USER NAME,PASSWORD
	ок
查询命令	响应
AT+QICSGP?	+QICSGP: <mode></mode>
配置命令	响应
AT+QICSGP= <mode>[,(<apn< td=""><td>ОК</td></apn<></mode>	ОК
<pre>&gt;,<usern ame="">,<password>)/ (<dial number="">,<username e="">,<password>,<rate>)]</rate></password></username></dial></password></usern></pre>	ERROR
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<mode> 数字参数;表明无线连接模式

- 0 CSD 连接
- <u>1</u> GPRS 连接

GPRS 连接配置的参数说明:



<apn> 字符串参数; 表明接入点名称

<user name> 字符串参数;表明用户名

<password> 字符串参数; 表明用户密码

CSD 连接配置的参数说明:

<dial number> 字符串参数;表明 CSD 号码

<user name> 字符串参数;表明 CSD 连接用户名

<password> 字符串参数;表明 CSD 连接用户密码

<rate> 数字参数;表明 CSD 连接速率

0 2400

1 4800

2 9600 (缺省值)

3 14400

### 【备注】

目前仅支持GPRS模式,不支持CSD模式。

# 11.18 AT+QISHOWRA 配置接收数据时是否显示发送方的 IP 地址和端口号

### 【语法】

AT+QISHOWRA 配置接收数据时是否显示发送方的 IP 地址和端口号	
测试命令	响应
AT+QISHOWRA=?	+QISHOWRA: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QISHOWRA?	+QISHOWRA: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QISHOWRA= <mode></mode>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

### 【参数】



<mode> 数字参数;表明接收数据时是否显示发送方的 IP 地址和端口号

0 不显示 (默认值)

1 显示,格式为: RECV FROM:< IP ADDRESS>:< PORT>

### 【示例】

AT+QIHEAD=1

OK

AT+QISHOWRA=1

OK

AT+QISEND=3

> 123

SEND OK

RECV FROM:120.77.156.168:5678

IPD31:ZT Timestamp: 09:12:19.1047160

# 11.19 AT+QISCON 保存 TCP/IP 应用场景配置

AT+QISCON	保存 TCPIP 应用场景配置	
测试命令	响应	
AT+QISCON=?	ОК	



查询命令	响应
AT+QISCON?	显示 TCPIP 上下文:
	SHOW APPTCPIP CONTEXT
	+QIDNSIP: <mode></mode>
	+QIPROMPT: <sendprompt></sendprompt>
	+QIHEAD: <iphead></iphead>
	+QISHOWRA: <srip></srip>
	+QICSGP: <csgp></csgp>
	Gprs Config APN: <apn></apn>
	Gprs Config Userld: <gusr></gusr>
	Gprs Config Password: <gpwd></gpwd>
	<b>Gprs Config inactivityTimeout:<timeout></timeout></b>
	App Tcpip Mode: <mode></mode>
	In Transparent Transfer Mode Number of
	Retry: <nmretry></nmretry>
	Wait Time: <waittm></waittm>
	Send Size: < sendSz > esc: < esc >
	ОК
执行命令	响应
AT+QISCON	ОК
最大响应时间	300ms

<mode> 请参考 AT+QIDNSIP

<sendprompt> 请参考 AT+QIPROMPT

<iphead> 请参考 AT+QIHEAD

<srip> 请参考 AT+QISHOWRA

<csgp> 请参考 AT+QICSGP

<apn> 请参考 AT+QICSGP



<gusr> 请参考 AT+QICSGP

<gpwd> 请参考 AT+QICSGP

<timeout> 请参考 AT+QICSGP

<cnum> 请参考 AT+QICSGP

<cusr> 请参考 AT+QICSGP

请参考 AT+QICSGP <cpwd>

<crate>请参考 AT+QICSGP

以下配置仅属于透明传输模式:

<nmRetry> 请参考 AT+QITCFG

<waitTm> 请参考 AT+QITCFG

<sendSz> 请参考 AT+QITCFG

<esc> 请参考 AT+QITCFG

### 【备注】

执行命令保存以下 AT 命令配置: AT+QIDNSIP, AT+QIPROMPT, 1. AT+QIHEAD, AT+QISHOWRA,

AT+QICSGP, AT+QITCFG;

# 11.20 AT+QIMODE 配置 TCP/IP 应用模式

AT+QIMODE 配置 TCP/IP 应用模式	
测试命令	响应
AT+QIMODE=?	+QIMODE: (0-NORMAL MODE,1- TRANSPARENT MODE)
	ОК
查询命令	响应
AT+QIMODE?	+QIMODE: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIMODE= <mode></mode>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms



<mode>

0 非透传模式

1 透传模式(在该模式下,建立连接成功后,UART将会进入数据模式。接收到的数据将直接输出至串口,可通过"+++"退出数据模式,ATO操作返回数据模式)

## 11.21 AT+QITCFG 配置透明传输模式

### 【语法】

AT+QITCFG 配置透明传输模式	
测试命令	响应
AT+QITCFG=?	+ <b>QITCFG:</b> ( <nmretry>取值列表, <waittm>取值列表, <sendsz>取值列表, <esc>取值列表)</esc></sendsz></waittm></nmretry>
	OK
查询命令	响应
AT+QITCFG?	+QITCFG: <nmretry>,<waittm>,<sendsz>,<e sc&gt; OK</e </sendsz></waittm></nmretry>
配置命令	响应
AT+QITCFG= <nmretry>,<w< th=""><th>ОК</th></w<></nmretry>	ОК
aitTm>, <sendsz>,<esc></esc></sendsz>	ERROR
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<NmRetry> 一个 IP 包的重传次数

<WaitTm> 间隔发送时间,单位为100ms

<SendSz> 每次发送数据字节数

<esc> 是否开启转义序列,缺省值是TRUE

### 【备注】

1. <SendSz>最大值为 1460;

2. <WaitTm>和<SendSz>都可以指示发送数据操作。当发送的数据长度大于或等于 <SendSz>时,将优先发送<SendSz>长度的数据给远程连接;当发送的数据长度小于 <SendSz>时,将会等待



<WaitTm>时长,时间到后将串口已输入的数据发送出去;

+QIMODE=1命令配置为透传模式后,可执行此命令。

# 11.22 AT+QISHOWPT 配置接收数据 IP 头是否显示传输协议

### 【语法】

AT+QISHOWPT 配置接收数据 IP 头是否显示传输协议	
测试命令	响应
AT+QISHOWPT=?	+QISHOWPT: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QISHOWPT?	+QISHOWPT: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QISHOWPT= <mode></mode>	ок
	ERROR
最大响应时间	300ms
	Julina Mobile

### 【参数】

<mode> 数字参数;配置在接收到TCP或UDP数据时,接收数据IP头内是否显示传输协议

0 不显示

1 显示,格式为: IPD (data length) (TCP/UDP):

### 【备注】

该<mode>=1 只在 AT+QIHEAD=1 时有效。

## 11.23 AT+QIMUX 控制是否启用多路连接

### 【语法】

## AT+QIMUX 控制是否启用多路连接



测试命令	响应
AT+QIMUX=?	+QIMUX: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QIMUX?	+QIMUX: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIMUX= <mode></mode>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

<mode> 数字参数;控制当前场景下连接模式

0 不启用多路连接

1 启用多路连接

## 【备注】

在透传模式下,不能使用多路连接。最多同时支持8路连接。

# 11.24 AT+QISHOWLA 控制是否显示本地 IP 地址

AT+QISHOWLA 控制是否显示本地 IP 地址	
测试命令	响应
AT+QISHOWLA=?	+QISHOWLA: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QISHOWLA?	+QISHOWLA: <mode></mode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QISHOWLA= <mode></mode>	ОК
	ERROR



最大响应时间	300ms
--------	-------

<mode> 数字参数;表明在接收到数据前是否显示数据发送的目的 IP 地址

0 不显示

1 显示,格式为: TO: <IP ADDRESS>

## 11.25 AT+QISACK 查询发送数据信息

### 【语法】

AT+QISACK 查询发送数据信息	
测试命令	响应
AT+QISACK=?	ОК
执行命令	响应
AT+QISACK	+QISACK: <sent>, <acked>, <nacked></nacked></acked></sent>
	ок до
配置命令	响应
AT+QISACK= <n></n>	+QISACK: <sent>, <acked>, <nacked></nacked></acked></sent>
	ОК
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<n> 查询的连接序号

<sent> 数字参数;表明已发送数据大小

<acked> 数字参数;表明已发送并得到远程接收方确认的数据大小

<nAcked> 数字参数;表明已发送但未得到远程接收方确认的数据大小

### 【备注】

- 1. 执行命令仅在 AT+QIMUX=0 时有效;
- 2. 配置命令仅在 AT+QIMUX=1 时有效;
- 3. 该命令操作受控于 AT+QISRVC 配置。当 AT+QISRVC=1 时,查询的是 ME 作为 Client 向远程 Server (AT+QISRVC命令暂不支持)

## 11.26 AT+QINDI 配置是否缓存接收到的数据



### 【语法】

AT+QINDI 配置是否缓存接收到的数据	
测试命令	响应
AT+QINDI=?	+QINDI: ( <m>取值列表)</m>
	ОК
查询命令	响应
AT+QINDI?	+QINDI: <m></m>
	ОК
配置命令	响应
AT+QINDI= <m></m>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

### 【参数】

- <m> 数字参数; 表明是否缓存接收到的数据
- 0 不缓存;接收到数据直接输出至串口
- 1 缓存 1;接收到数据将会向串口上报提示,格式为:+QIRDI: <id>,<sc>,<sid>(此时可以通过 AT+QIRD 读取缓存的数据)
- 2 缓存 2;接收到数据将会向串口上报提示,格式为: +QIRDI: <id>,<sc>,<sid>,<to talen> (此时可以通过 AT+QIRD 读取缓存的数据)
- <id> 保留参数,固定为0
- <sc> 数字参数; 表明 ME 是作为 Server 还是作为 Client 建立的连接接收到数据
- 1 ME 作为 Client 连接
- 2 ME 作为 Server 连接
- <sid> 数字参数,表明 ME 是哪一路连接接收到数据(当 AT+QIMUX=0 时,<sid>=0)
- <totalen>数字参数;缓存中数据总长度。

## 11.27 AT+QIRD 读取缓存的数据

### 【语法】

### AT+QIRD 读取缓存的数据



测试命令	响应
AT+QIRD=?	<b>+QIRD:</b> ( <id>取值列表), (<sc>取值列表), (<sid>取值列表),(<len>取值列表)</len></sid></sc></id>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIRD= <id>,<sc>,<sid>,</sid></sc></id>	[+QIRD: <ipaddr>:<port>,<type>,<length></length></type></port></ipaddr>
<len></len>	<data>]</data>
	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

<id> 保留参数,固定为0

<sc> 数字参数; 表明 ME 是作为 Server 还是作为 Client 建立的连接接收到数据

1 ME 作为 Client 连接

2 ME 作为 Server 连接

<sid> 数字参数;表明 ME 是哪一路连接接收到数据(当 AT+QIMUX=0 时, <sid>=0)

<le>> 读取数据长度,范围为 1-1500

<ipAddr> 发送数据方的 IP 地址

<port> 发送数据方的端口号

<type> 字符串类型;表明传输协议类型

TCP TCP 协议

UDP UDP 协议

<length> 读取到的真实数据长度

<data> 读取到的数据内容

# 11.28 AT+QISDE 控制 AT+QISEND 是否允许数据回显

AT+QISDE 控制 AT+QISEND 是否允许数据回显	
测试命令	响应
AT+QISDE=?	+QISDE: ( <m>取值列表)</m>



	ОК
查询命令	响应
AT+QISDE?	+QISDE: <m></m>
	ОК
配置命令	响应
AT+QISDE= <m></m>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

<m> 数字参数;表明在操作AT+QISEND发送数据时,是否允许数据回显

0 不回显

1 回显

# 11.29 AT+QPING PING 远程服务器

AT+QPING PING 远程服务器	
测试命令	响应
AT+QPING=?	+QPING: "HOST",( <timeout> 取 值 列表),(<pingnum>取值列表)</pingnum></timeout>
	OK
配置命令	响应
AT+QPING= " <host>" [,[<ti meout="">][,<pingnum>]]</pingnum></ti></host>	ОК
	[+QPING: <result>[,<ipaddr>,<bytes>,<time>, <ttl>]]</ttl></time></bytes></ipaddr></result>
	+QPING: <finresult>[,<sent>,<rcvd>,<lost>,&lt; min&gt;,<max>,<avg>]</avg></max></lost></rcvd></sent></finresult>



	ERROR
最大响应时间	命令响应300ms, ping结果取决于timeout

<host> 字符串参数; 远程服务器地址,可以是 IP 地址格式亦可以是域名格式

<ti><timeout> 数字参数;每一次 PING 请求响应最大超时时间;单位:秒,范围:1-255,默认 1s

<pingnum> 数字参数; PING 请求次数; 范围: 1-10, 默认: 4

<result> PING 请求结果:

- 0 收到远程服务器响应,提示: <ipAddr>, <bytes>, <time>, <ttl>
- 1 PING 请求超时
- <ipAddr> 远程服务器 IP 地址
- <br/><br/>
  <br/>
  与中次 PING 发送的数据长度
- <time> PING 请求耗时,单位:毫秒
- <ttl> PING 请求返回的当前时间
- <finresult> 结束结果码
- 2 正常结束;成功激活 GPRS 连接上远程服务器,提示:
- <sent>,<rcvd>,<lost>,<min>,<max>,<avg>
- 3 TCP/IP 协议栈忙
- 4 未找到远程服务器
- 5 激活 PDP 场景失败
- <sent> 发送 PING 请求总次数
- <rcvd> 发送 PING 请求并收到响应总次数
- <lost> PING 请求超时次数
- <min> 最小响应时间,单位:毫秒
- <max> 最大响应时间,单位:毫秒
- <avg> 平均响应时间,单位:毫秒

# 11.30 AT+QNTP 通过网络时间服务器同步本地时间

#### 【语法】

#### AT+QNTP 通过网络时间服务器同步本地时间



测试命令	响应
AT+QNTP=?	<b>+QNTP:</b> "SERVER" ,( <port>取值列表)</port>
	ОК
查询命令	响应
AT+QNTP?	+QNTP: " <server>",<port></port></server>
	ОК
执行命令	响应
AT+QNTP	OK
	+QNTP: <result></result>
	ERROR
配置命令	响应
AT+QNTP= " <server>" [,<p< th=""><th>OK</th></p<></server>	OK
ort>]	+QNTP: <result></result>
	ERROR
最大响应时间	40s
【参数】	

<server> 字符串参数;时间服务器的 IP 地址或域名

<port> 时间服务器的端口号

<result> 时间同步结果

0本地时间同步成功

1本地时间同步失败, 未知错误

2时间服务器无响应

3TCP/IP 协议栈忙

4未找到时间服务器

5激活 PDP 场景失败

#### 【备注】

中国默认国际时间服务器地址为"210.72.145.44",端口号是123。

# 11.31 AT+QITKA 设置TCP心跳



AT+QITKA 设置TCP心跳	
测试命令	响应
AT+QITKA=?	+QITKA: (0-Disable,1-Enable),(30-7200),(30-600),(1-9) OK
查询命令	响应
AT+ QITKA?	+QITKA: <keepalive>,<keepidle>,<keepinterval>,<keepcount></keepcount></keepinterval></keepidle></keepalive>
配置命令	响应
AT+QITKA=< keepalive >[,<	ОК
keepidle>][, <keepinterval>][ ,&lt; keepcount&gt;]</keepinterval>	ERROR
最大响应时间	300ms

- <keepalive> 开启/关闭心跳
- 0 关闭
- 1 打开
- < keepidle > 无数据交互后多久发送心跳包(S, 30-7200,默认值7200)
- < keepinterval > 两个重传心跳包之间的间隔时间(s, 30-600, 默认值75)
- < keepcount> 心跳包重传次数(1-9, 默认值9)

# 11.32 AT+QIFGCNT 配置前置场景

AT+ QIFGCNT 配置前置场景	
测试命令	响应
AT+QIFGCNT=?	+QIFGCNT: ( <id>取值列表)</id>
	ОК



查询命令	响应
AT+QIFGCNT?	+QIFGCNT: <id>,<channel></channel></id>
	ОК
配置命令	响应
AT+QIFGCNT= <id></id>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

<id>数字参数;表明当前前置场景序号,范围为0-1

<channel> 数字参数;表明当前场景<id>受控于哪一个通道





# 第十二章 HTTP相关命令

# 12.1 AT+QHTTPURL 设置 HTTP 服务器URL

#### 【语法】

AT+QHTTPURL 设置 HTTP 服务器URL	
测试命令	响应
AT+QHTTPURL=?	+QHTTPURL: (1-2048),(1-65535)
	ОК
配置命令	响应
AT+QHTTPURL= <url_len>,<i< th=""><th>如果配置成功,返回:</th></i<></url_len>	如果配置成功,返回:
nput_time>	CONNECT
	输入: URL路径
	ОК
	如果配置失败,返回:
	ERROR
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	取决于< input_time > (默认120s)

#### 【参数】

<url\_len> 数字参数;表明URL的字节长度

<input\_time> 数字参数,表明输入URL的最长时间,单位为秒

#### 【示例】

AT+QHTTPURL=79,60

**CONNECT** 

http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?Message=helloquectel

OK

# 12.2 AT+QHTTPGET 发送 HTTP GET请求



AT+QHTTPGET 发送 HTTP GET请求	
测试命令	响应
AT+QHTTPGET=?	+QHTTPGET: (1-65535)[,(15-65535)[,(0-102400)]]
	ОК
配置命令	响应
AT+QHTTPGET= <to_read_ti me&gt;[,<wait_time>[,<data_siz e&gt;]]</data_siz </wait_time></to_read_ti 	如果请求发送成功,返回:
	ОК
	如果请求发送失败,返回:
	ERROR
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	取决于 <wait_time>(默认120s)</wait_time>

<to\_read\_time> 数字参数,单位为秒; 表明 AT+QHTTPREAD 命令的有效发送时间,即发送AT+QHTTPGET命令后,在 to\_read\_time 时间之内发送 AT+QHTTPREAD 命令有效,否则无效

<wait\_time> 向服务器成功发送HTTP GET请求后服务器等待数据的时间,如果在超时值内没有来自服务器的数据,将返回一个错误,范围为15-65535,默认值为120,单位: 秒

<data\_size> 整数类型,表明要从HTTP服务器下载的数据字节,范围是 $0\sim$ 10240,默认值为0。

#### 【示例】

AT+QHTTPURL=79,60

**CONNECT** 

 $\underline{http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?Message=helloquectel}$ 

OK

AT+QHTTPGET=60

OK

# 12.3 AT+QHTTPREAD 读取 HTTP 服务器响应



AT+QHTTPREAD 读取 HTTP 服务器响应	
测试命令	响应
AT+QHTTPREAD=?	+QHTTPREAD: (1-65535)
	ОК
配置命令	响应
AT+QHTTPREAD= <wait_tim< th=""><th>如果请求发送成功,返回:</th></wait_tim<>	如果请求发送成功,返回:
e>	CONNECT
	<data></data>
	ОК
	如果请求发送失败,返回:
	ERROR
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	取决于 <wait_time> (默认120s)</wait_time>

<wait\_time> 数字参数,单位为秒;表明 HTTP 连接的超时时间

<data> 表明 HTTP 服务器的响应数据内容

#### 【示例】

AT+QHTTPURL=79,60

**CONNECT** 

http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?Message=helloquectel

OK

AT+QHTTPGET=60

OK

AT+QHTTPREAD=60

**CONNECT** 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<string xmlns="https://api.efxnow.com/webservices2.3">Message='helloquectel' ASCII:104
101 108 108 111 113 117 101 99 116 101 108 </string>

OK

# 12.4 AT+QHTTPPOST 发送 HTTP POST请求



#### 【语法】

AT+QHTTPPOST 发送 HTTP POST请求	
测试命令	响应
AT+QHTTPPOST=?	+QHTTPPOST: (1-29696), (1-65535), (1-65535)
	ОК
配置命令	响应
AT+QHTTPPOST= body_size	如果请求发送成功,返回:
>, <input_time>,<to_read_ti me&gt;</to_read_ti </input_time>	CONNECT
	<body_data></body_data>
	ОК
	如果请求发送失败,返回:
	ERROR
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	120s

### 【参数】

<body\_size> 数字参数,单位为字节;表明 POST 内容的字节数

<input\_time> 数字参数,单位为秒;表明输入POST内容的最大时间

<to\_read\_time> 数字参数,单位为秒;表明AT+QHTTPREAD命令的有效发送时间,即发送AT+QHTTPGET命令后,在to\_read\_time时间之内发送AT+QHTTPREAD命令有效,否则无效

<body\_data> 字符参数;表明从串口输入的POST数据内容

#### 【示例】

AT+QHTTPURL=28,30

**CONNECT** 

http://111.205.140.139:1080/

OK

AT+QHTTPPOST=8

**CONNECT** 

12345678

OK



# 12.5 AT+QHTTPDL 从 HTTP 服务器下载文件

### 【语法】

AT+QHTTPDL 从 HTTP 服务器下载文件	
测试命令	响应
AT+QHTTPDL =?	+QHTTPPOST: (1-29696), (1-65535), (1-65535)
	ОК
配置命令	响应
AT+QHTTPDL= <filename><l< th=""><th>ОК</th></l<></filename>	ОК
ength>[ <wait_time>]</wait_time>	将数据写入指定文件,最后,如果下载文件成功,则返回:
	+QHTTPDL: <dl size="">,<content-length>, <errcode></errcode></content-length></dl>
	如果请求发送失败,返回:
	ERROR
	+CME ERROR: <err></err>
执行命令	响应
AT+QHTTPDL	ОК
	输出:
	<output data=""></output>
	+QHTTPDL: <dl size="">,<content-length>, <errcode></errcode></content-length></dl>
	如果请求发送失败,返回:
	ERROR
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	取决于 <wait_time> (默认120s)</wait_time>

# 【参数】

<filename> 保存文件的路径,例如: "RAM:1.TXT"



<length> 要下载的文件的最大大小;默认值为10240。单位:字节。它只用于

RAM文件

<wait\_time> 从HTTP服务器下载文件的最大等待时间。HTTP会话将在超时关闭。范

围为1-65535, 默认值为是120。单位: 秒

<dl size> 下载数据的长度

<content-length> 内容长度。如果<内容长度>未知,则将其设置为-1

<errcode> 错误码(见附录),0代表下载成功

# 12.6 AT+QHTTPCFG 配置 HTTP 服务参数

AT+QHTTPCFG 非结构化附加业	<b>务</b>
测试命令	响应
AT+QHTTPCFG=?	+QHTTPCFG: ("requestheader","responseheader"),(0,1) OK
配置命令	响应
AT+QHTTPCFG="requesthea	如果< <b>requestheader&gt;</b> 不省略,则返回:
der"[, <requestheader>]</requestheader>	OK 或者 +CME ERROR: <err> 否则,查询当前设置</err>
	+QHTTPCFG:"requestheader", <requestheader></requestheader>
	ок
配置命令	响应
AT+QHTTPCFG="responsehe	如果< responseheader >不省略,则返回:
ader"[, <responseheader>]</responseheader>	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
	否则,查询当前设置
	+QHTTPCFG:"responseheader", <responsehead< th=""></responsehead<>



	er>
	ОК
最大响应时间	

<requestheader> 数字类型,它指示是否允许定制HTTP请求报头

0 禁用自定义HTTP请求报头

1 启用自定义HTTP请求报头

<responseheader> 数字类型。指示是否允许输出HTTP响应头

0 禁用HTTP响应头的输出

1 启用HTTP响应头的输出

#### 【示例】

AT+QHTTPCFG="responseheader",1

OK

AT+QHTTPCFG="requestheader",1

OK

at+qhttppost=88

CONNECT

POST / HTTP/1.1

Host: 111.205.140.139

Connection: close Content-Length: 8

12345678

OK

AT+QHTTPREAD=60

**CONNECT** 

HTTP/1.1 200 OK

Date: Tue, 23 Oct 2018 01:20:51 GMT

Server: Apache/2.4.25 (Win64) OpenSSL/1.0.2k Last-Modified: Tue, 11 Sep 2018 13:49:28 GMT

ETag: "6a-57598be2278e3"

Accept-Ranges: bytes Content-Length: 106



Connection: close

Content-Type: text/html

<html>

<head>

<title>RDA 8910 TEST!</title>

</head>

<body>

<h1>HELLO 8910!</h1>

</body>

</html>

OK





# 第十三章 补充业务命令

#### 13.1 AT+CUSD 非结构化附加业务

该命令根据 GSM02.90[23],用于对 USSD(Unstuctured Supplementary Service Data)进行控制。该命令支持网络和移动发起的操作。<n>用于启用或禁用非请求结果码(网络返回的 USSD 返回结果或网络发起操作)+CUSD:<m>[,<str>,<dcs>]显示在 TE 上的。

<str>指定时,移动发起的 USSD 字符串或网络发起操作的返回结果 USSD 字符串将发送给网络。通过非请求结果码+CUSD,返回网络侧的返回结果 USSD 字符串。

#### 【语法】

AT+CUSD 非结构化附加业务	
测试命令	响应
AT+CUSD=?	<b>+CUSD</b> : ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+CUSD?	+CUSD: <n></n>
	ОК
配置命令	响应
AT+CUSD=[ <n>[,<str>[,<dc< th=""><th>ОК</th></dc<></str></n>	ОК
s>]]]	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

- <n> 用于指示非结构化附加业务数据控制的数字参数
- 0 禁用结果码显示在 TA 上
- 1 启用结果码显示在 TA 上
- 2 取消会话(不适用于查询命令的返回结果)

<str> 字符串类型, USSD 字符串(如果<dcs>表示使用 GSM03.38[25]中的缺省符号值, ME/TA 将根据 GSM07.05[24]Annex A, 将 GSM 中的符号集转换为当前 TE 的字符集)

<dcs> GSM03.38[25]中采用整数型的小区广播数据编码方案(默认值为 0)

#### 13.2 AT+CSSN 附加业务通知



该命令表示与附加业务有关的由网络发起的通知。使用该配置命令,可启用或禁用 TA 的通知结果码显示在 TE 上。当 <n>=1,并且在移动终端发起呼叫的过程中收到 附加业务通知时,中间结果码+CSSI:<cide1>[,<index>]将被发送给 TE。当<m>=1,并且在移动终端终止呼叫过程中收到附加业务通知时,或在收到前转校验附加业务通知时,非请求结果码+CSSU:<code2>将被发送给 TE。

#### 【语法】

AT+CSSN 附加业务通知	
测试命令	响应
AT+CSSN=?	+ CSSN: ( <n>取值列表), (<m>取值列表)</m></n>
	ОК
查询命令	响应
AT+CSSN?	+CSSN: <n>,<m></m></n>
	ОК
配置命令	响应
AT+CSSN=[ <n>[,<m>]]</m></n>	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms 300ms

#### 【参数】

<n> 在发起呼叫建立后,用以表示是否显示+CSSI: <cide1>[,<index>]结果码状态的数字参数

- 0 禁用
- 1 启用

<m> 当接收到呼叫转移补充业务通知,一个终端呼叫建立或者在呼叫进行中的时候,用以表示是否显示+CSSU: <code2>结果码状态的数字参数

- 0 禁用
- 1 启用

<code1> 0 激活无条件呼叫转移

- 1 激活有条件呼叫转移
- 2 呼叫已经被转移
- 3 呼叫等待中
- 4 是CUG呼叫(<index>也会出现)
- 5 禁止出局呼叫
- 6 禁止入局呼叫
- 7 CLIR抑制关闭



<index> 关闭的用户组索引号

<code2> 0 指示这是一个呼叫转移的呼叫

# 13.3 AT+CCFC 呼叫转移号码和条件控制

设置命令用于控制呼叫前转的补充业务。支持注册、擦除、激活、去激活和状态查询。

#### 【语法】

AT+CCFC 呼叫转移号码和条件控制	
测试命令 AT+CCFC=?	响应 +CCFC: ( <reads>取值列表) OK</reads>
配置命令 AT+CCFC= <reads>,<mode>[ ,<number>[,<type>[,<class> [,<subaddr>[,<satype>[,time ]]]]]]</satype></subaddr></class></type></number></mode></reads>	响应 +CCFC: <status>,<class1>[,<number>,<type>[, <subaddr>,<satype>[,<time>]]] [[<cr><lf>+CCFC:<status>,<class2>[,<numb er="">,<type>[,<subaddr>,<satype>[,<time>]]] []] OK +CME ERROR: <err></err></time></satype></subaddr></type></numb></class2></status></lf></cr></time></satype></subaddr></type></number></class1></status>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

<reads>: 呼叫前转的类型

- 0 无条件转移
- 1 用户忙转移
- 2 无应答转移
- 3 不可到达转移(无网络或者关机)
- 4 所有的呼叫前转
- 5 所有有条件的呼叫前转

<mode>: 呼叫前转的操作模式

- 0 去激活
- 1 激活



- 2 查询状态
- 3 注册
- 4 擦除

<number>: 字符串类型,呼叫前转的目标号码,类型由<type>确定

<type>:整型,电话号码类型,参见+CSTA; 当为国际号码时前带 || + || 号

<subaddr>: 字符串类型的分机号码,类型由<satype>确定

<satype>:整型格式的分机号码类型,参见+CSTA;缺省为128

<classx>: 整型,取值为所支持的各业务项的和,各业务项的取值如下表所示。缺省值为7,代表语音,数据和传真业务的组合。目前支持的参数<class>的取值有1,2,4,5,7,8,12,13,15,16,32,64,80,128,160,255

- 1 语音业务
- 2 数据业务(指所有的承载业务, 当<mode>=2 时, 如果 TA 不支持 16, 32, 64, 和 128 等一种或多种业务时, 该数据业务仅指部分承载业务)
- 4 传真服务
- 8 短消息服务
- 16 数据电路同步
- 32 数据电路异步
- 64 专用包数据访问
- 128 专用 PAD 访问

<time>: 整型

1...30 当启用或查询"无应答"时,该时间以秒为单位,表示在前转前的等待时间,缺省为 20 秒

<status>: 整型

- 0 未激活
- 1 激活

### 13.4 AT+CCWA 呼叫等待控制

AT+ CCWA 呼叫等待控制	
测试命令	响应
AT+CCWA=?	+CCWA: ( <n>取值列表)</n>
	OK



查询命令	响应
AT+CCWA?	+CCWA: <n></n>
	ОК
配置命令	响应
AT+CCWA=[ <n>][,<mode>[, <class>]]</class></mode></n>	If <mode>&lt;&gt;2 and command successful:</mode>
	ОК
	If <mode>=2 and command successful:</mode>
	+CCWA: <status>,<class1>[<cr><lf>+CCWA: <status>,<class2>[]]</class2></status></lf></cr></class1></status>
	ОК
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

<n>: 是否向 TE 显示结果码,整型

- 0 不显示
- 1 显示

<mode>:整型,若<mode>参数没有给定,则不能询问网络

- 0 去激活
- 1 激活
- 2 查询

<classX>: 整型, class 的值是下面表格中所支持业务的取值相加的结果。默认值为7(1+2+4),代表语音,数据和传真业务的组合。目前支持的参数<class>的取值有1,2,4,5,7,8,12,13,15,16,32,64,80,128,160,255。

- 1 语音电话
- 2 数据
- 4 传真
- 8 短消息服务
- 16 数据电路同步
- 32 数据电路异步
- 64 专用数据包访问
- 128 专用 PDA 访问



<status>: 整型

0 未激活

1 激活

<number>: 字符串类型主叫电话号码,类型由<type>确定。

<type>: 整型格式的电话号码类型,参见+CSTA。

<subaddr>:字符串类型的分机号码,类型由<satype>确定。

<satype>: 整型格式的分机号码类型,参见+CSTA。

<alpha>: 主叫号码在电话本中对应的名字。

<CLI validity>: 整型

0 CLI 有效

1 CLI 被呼叫发起方拒绝

2 CLI 不可用,原因是因为网络问题或组织网络的限制

### 13.5 AT+CHLD 呼叫保持

#### 【语法】

AT+ CHLD 呼叫保持和多方通记	<b>\$</b>
测试命令	响应
AT+CHLD=?	+ CHLD: ( <n>取值列表) OK</n>
配置命令	ОК
AT+CHLD=[ <n>]</n>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>:

- 0 释放所有保留的呼叫或者让用户对一个等待的呼叫回复用户忙(UDUB)。
- 1 释放所有存在的激活的呼叫并接受另一个等待或保留的呼叫(等待的优先)。
- 1X 释放一个特别的呼叫(激活的、保留的或等待的)。
- 2 使所有存在的激活的呼叫状态为保留并接入其他的(等待的或保持的)呼叫。
- 2X 除了呼叫X, 使所有激活的呼叫状态为保留。
- 3 添加一个保留的呼叫至会话。



### 【示例】

ATD10086;

RING

+CCWA: "13501275915",161,1,,255 OK

AT+CHLD=0

OK

# 12.6 AT+CLIP 启用来电显示功能

设置命令用于设置是否启用来电显示功能。启用后被叫用户可以显示主叫的 CLI(calling line identity)信息,但对补充业务 CLIP 在网络中的执行没有影响。当 TE 启用了显示 CLI 的功能后,来电时被叫主动上报结果码+CLIP: <number>, <type> [, <subaddr>, <satype> [, [<alpha>] [, <CLI validity>]]]。

#### 【语法】

AT+ CLIP 启用来电显示功能	
测试命令	响应
AT+ CLIP =?	+ CLIP: ( <n>取值列表)</n>
	ок по
查询命令	响应
AT+ CLIP?	+ CLIP: <n>,<m></m></n>
配置命令	ОК
AT+ CLIP =[ <n>]</n>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>: 控制是否上报 CLI 信息,整型

0 禁止上报

1 启用上报

<m>: 在网络端的服务状态,整型

0 不提供 CLIP 功能

1 提供 CLIP 功能

2 未知



<number>: 字符串类型电话号码,号码字段集合: 0-9,\*,#,C,D,E,号码类型由<type>确定。

<type>: 整型,电话号码类型,参见+CSTA。

<subaddr>:字符串类型的分机号码,类型由<satype>确定。

<satype>: 整型,分机号码类型,参见+CSTA。

<alpha>:来电号码在电话本中对应的姓名,编码格式由选择TE字符集命令

+CSCS 决定, 当为 GSM 类型时, 以明文字符串的形式表示。

<CLI validity>:

0 CLI 有效

1 CLI 被呼叫发起方拒绝

2 CLI 不可用,原因是因为网络问题或组织网络的限制

#### 【示例】

AT+CLIP=1

OK

收到被叫指示且带了主叫号码时会上报类似下面的命令:

+CLIP: "13611500104",129

# 12.7 AT+QCLIP 显示来电名称

设置命令用于设置是否在来电显示中显示来电名称。

AT+ QCLIP 显示来电名称	
测试命令	响应
AT+QCLIP =?	+QCLIP: ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+QCLIP?	+QCLIP: <n></n>
	ОК
配置命令	ОК
AT+ QCLIP = <n></n>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms



<n>: 控制是否显示来电名称,整型

0 不显示来电名称

1 显示来电名称

#### 【备注】

只有当AT+CLIP=1开启来电提示后,该命令有效。

# 12.8 AT+CLIR 主叫线识别显示

设置命令,该命令与CLIR 补充业务相关,允许主叫用户启用或禁止显示CLI(calling line identity)给被叫。查询命令用于查询当前的<n>值状态,和 CLIR 业务在网络侧的配置状态。测试命令返回当前支持的<n>值的取值范围。

#### 【语法】

AT+ CLIR 主叫线识别显示	
测试命令	响应
AT+CLIR =?	+ CLIR: ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+ CLIR?	+ CLIR: <n>,<m></m></n>
	ОК
配置命令	ОК
AT+ CLIR = <n></n>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	40s

#### 【参数】

<n>: 整型

0 根据 CLIR 服务的订制显示指示

1 CLIR 启用

2 CLIR 停用

<m>: 整型

0 CLIR 不提供



- 1 CLIR 提供在永久模式下
- 2 未知
- 3 限制 CLIR 临时模式显示
- 4 允许 CLIR 临时模式显示

### 12.9 AT+COLP 主叫提示

设置命令设置主叫是否显示被叫用户的连接线路身份 COL,对补充业务 COLP 在网络中的执行没有影响。当 TE 启用了显示时,结果码

+COLP:<number>,<type>[,<subaddr>,<satype>[,<alpha>]]要上报 TE。

#### 【语法】

AT+ COLP 主叫提示	
测试命令	响应
AT+COLP =?	+ COLP: ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+ COLP?	+ COLP: <n>,<m></m></n>
	ОК
配置命令	ок па Моріа
AT+ COLP =[ <n>]</n>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<n>: 整型

0 不显示

1 显示

<m>: 整型

0 不提供 COLP 业务

1 提供 COLP 业务

2 未知

<number>:字符串类型电话号码,格式由<type>确定。

<type>: 整型格式的电话号码类型,参见+CSTA。



<subaddr>: 字符串类型的分机号码格式由<satype>确定。

<satype>: 整型格式的分机号码类型,参见+CSTA)。

<alpha>: 号码对应名称。按照+CSCS选择的字符集编码。

# 12.10 AT+QCOLP 显示被叫名称

设置命令用于设置是否在COLP指令中显示Alpa字段。

#### 【语法】

AT+ QCOLP 显示被叫名称	
测试命令	响应
AT+QCOLP =?	<b>+QCOLP</b> : ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+QCOLP?	+QCOLP: <n></n>
	ОК
配置命令	ОК
AT+ QCOLP = <n></n>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms na Mobile

#### 【参数】

<n>: 整型

0 不显示

1 显示

#### 【备注】

只有当AT+COLP=1开启来电提示后,该命令有效。



# 第十四章 硬件相关命令

### 14.1 AT+CCLK 实时时钟

设置或读取当前时间。

#### 【语法】

AT+CCLK 实时时钟	
测试命令	响应
AT+CCLK=?	ОК
查询命令	响应
AT+CCLK?	+CCLK: <time></time>
	ОК
配置命令	响应
AT+CCLK= <time></time>	ок —
AT+CCLK= <time></time>	OK ERROR/+CME ERROR: <err></err>

### 【参数】

<ti><time> 字符串类型;格式: yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz,各指年,月,日,小时,分钟,秒和时区(用当地时间和 GMT 时间之间的差别来表示,以四分之一小时格式来表示;范围-47~+48)

#### 【示例】

at+cclk?

+CCLK: "17/01/01,15:09:01+32"

OK

# 14.2 AT+CBC 查询电池电量和充电状态

#### 【语法】

### AT+CBC 查询电池电量和充电状态



测试命令	响应
AT+CBC=?	+ <b>CBC</b> : ( <bcs>取值列表),(<bcl>取值列表),(voltage)</bcl></bcs>
	ОК
执行命令	响应
AT+CBC	+CBC: <bcs>, <bcl>, <voltage> OK</voltage></bcl></bcs>
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<bcs> 充电状态

0 不在充电

<bcl> 电池电量级别

1...100 电池相对于其原始电量的百分比

<voltage> 电池电压(单位: mV)

#### 【备注】

电池电量等级对应电压范围3.4V-4.2V

#### 【示例】

at+cbc

+CBC: 0, 88, 4107

OK

# 14.3 AT+QSCLK 慢时钟配置

AT+QSCLK 慢时钟配置	
测试命令	响应
AT+QSCLK=?	+QSCLK: ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+QSCLK?	+QSCLK: <n></n>
	ОК



配置命令	响应
AT+QSCLK= <n></n>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>

<n>

- 0 禁用慢时钟
- 1 启用慢时钟,拉高 DTR 生效
- 2 5秒内若无任何数据交互,则自动进入慢时钟

# 14.4 AT+QADC 读取ADC

# 【语法】

AT+ QADC 读取ADC	
测试命令	响应
AT+QADC=?	+QADC: ( <status>取值列表), (<value>取值列表)</value></status>
	ОК
查询命令	- 响应
AT+ QADC?	+ QADC:< status >, <value></value>
	ОК
最大响应时间	2s

#### 【参数】

<status> Status

0 Fail

1 Success

<value> 0-2800(mv)

# 14.5 AT+QLEDMODE 网络指示灯模式

#### 【语法】

# AT+ QLEDMODE 网络指示灯模式



测试命令	响应
AT+ QLEDMODE =?	+ QLEDMODE: ( <ledmode>取值列表)</ledmode>
	ОК
查询命令	响应
AT+ QLEDMODE?	+ QLEDMODE:< ledmode >
	ОК
配置命令	响应
AT+ QLEDMODE	ОК
= <ledmode></ledmode>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### < ledmode >

- 0 来电时网络指示灯快闪;
- 1 来电将不影响网络指示灯
- 2 来电将不影响网络指示灯,当URC上报时RI将不会变化直到振铃结束。

# 14.6 AT+QALARM 闹铃设置

### 【语法】

AT+ QALARM 闹铃设置	
测试命令	响应
AT+ QALARM =?	+ QALARM:( <state>取值列表),<time>,(<repeat>取值列表),(<power>取值列表), (<idx>取值列表)</idx></power></repeat></time></state>
查询命令	响应
AT+ QALARM?	+ QALARM:< idx >,< repeat>,< time >
	ОК
配置命令	响应
AT+QALARM= <state>[,<tim< th=""><th>OK</th></tim<></state>	OK
e>, <repeat>,<power>][,<idx< th=""><th></th></idx<></power></repeat>	

China Mobile



>]	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<state> 整数型; 闹铃状态指示

- 0 删除闹铃
- 1 设置闹铃

<time> 字符串类型;格式: [yy/MM/dd,]hh:mm:ss,各指年、月、日、小时、分钟、秒

- <repeat> 字符串型; 指示闹铃重复模式
- 0 一次性闹铃(<time>格式为yy/MM/dd,hh:mm:ss)
- 1-7周一到周日重复闹钟(<time>格式为hh:mm:ss)
- <power> 整数型; 指示闹铃时间到, ME 开关机操作
- 0 普通闹钟, 只上报"ALARM RING" 提示
- 1 关机闹铃,上报"ALARM RING"提示且 5S 后关机
- 2 开机闹铃
- <idx>整形; 闹钟标号(1-15), 最多支持15个闹钟;
- 设置闹钟时不设改参数则默认为1,删除闹钟时不设改参数则删除所有闹钟。

#### 【备注】

- 1、设置闹钟前,请先检测本地时钟是否正常(AT+CLCK=?),避免闹钟设置错误
- 2、在关机状态,普通闹钟和开机闹钟都将会使模组开机。

#### 【示例】

[2018-04-10\_17:18:12:776]AT+CCLK?

[2018-04-10\_17:18:12:776]+CCLK: "18/04/10,09:18:11+32"

[2018-04-10\_17:18:12:776]OK

[2018-04-10\_17:18:17:177]AT+QALARM=?

[2018-04-10\_17:18:17:177]+QALARM: (0,1),"DATE,TIME",(0-7),(0-2),(1-15)

[2018-04-10\_17:18:17:180]OK

[2018-04-10\_17:19:29:218]AT+QALARM=1,"18/04/10,09:20:11","0",0

[2018-04-10 17:19:29:218]OK

[2018-04-10\_17:20:12:039]



[2018-04-10\_17:20:12:039]ALARM RING

[2018-04-10\_17:23:39:817]AT+QALARM=1,"18/04/10,09:24:11","0",1

[2018-04-10\_17:23:39:817]OK

[2018-04-10\_17:23:48:022]AT+QALARM?

[2018-04-10\_17:23:48:022]+QALARM: 1,"0","18/04/10,09:24:11"

[2018-04-10\_17:23:48:022]OK

[2018-04-10\_17:24:17:039]

[2018-04-10\_17:24:17:039]NORMAL POWER DOWN

[2018-04-10\_17:26:24:350]AT+QALARM=1,"18/04/10,09:27:11","0",1

[2018-04-10\_17:26:24:350]OK

[2018-04-10\_17:26:32:875]AT+QALARM=0

[2018-04-10\_17:26:32:875]OK

[2018-04-10\_17:26:37:449]AT+QALARM?

[2018-04-10\_17:26:37:449]OK

# 14.7 AT+SETGPIO GPIO设置

#### 【语法】

AT+ QALARM 闹铃设置	
测试命令	响应
AT+SETGPIO =?	+ <b>SETGPIO</b> : (0-3),(0-1)
	ОК
配置命令	响应
AT+SETGPIO= <gpio>[,<stat< th=""><th>如果<b>&lt; state &gt;</b>不省略,则返回:</th></stat<></gpio>	如果 <b>&lt; state &gt;</b> 不省略,则返回:
e>]	ОК
	或者
	+CME ERROR: <err></err>
	否则,查询当前设置

China Mobile



	+ SETGPIO: <gpio>,<state></state></gpio>
	ОК
最大响应时间	300ms

< gpio> 整数型; 需要设置的GPIO端口, M6315支持(0-3)4个端口

< state> 整数型; GPIO端口状态

0 低电平

1 高电平

# 14.8 AT+QVBATT 配置电压阈值

AT+QVBATT 配置电压阈值	
测试命令 AT+QVBATT=?	中向应 +QVBATT: 0,(3400-3500),(0,1) +QVBATT: 1,(3300-3400),(0,1) +QVBATT: 2,(4100-4200),(0,1) +QVBATT: 3,(4200-4300),(0,1) OK
查询命令 AT+QVBATT?	响应 +QVBATT: 0, <threshold>,<state> +QVBATT: 1,<threshold>,<state> +QVBATT: 2,<threshold>,<state> +QVBATT: 3,<threshold>,<state> OK</state></threshold></state></threshold></state></threshold></state></threshold>
配置命令 AT+QVBATT= <threshold_typ e="">[,<threshold>[,<state>]] 最大响应时间</state></threshold></threshold_typ>	响应 OK ERROR/+CME ERROR: <err></err>

ina Mahila



#### 【参数】

<threshold\_type> 配置电压阈值的类型

0低压报警

1 低压关机

2 高压报警

3 高压关机

<threshold> 电压阈值,单位 mV

<state> <threshold\_type>参数对应的功能类型启用或关闭状态,默认开启了低压报警和低压关机功能,默认关闭了高压报警和高压关机功能。

0 关闭

1 开启

#### 【备注】

1. 若电池电压达到设定的阈值,则对应上报如下 URC:

UNDER VOLTAGE WARNING

UNDER\_VOLTAGE POWER DOWN

OVER\_VOLTAGE WARNING

OVER\_VOLTAGE POWER DOWN

2. 该命令可以通过 AT&W 保存。

#### 【示例】

```
[2018-12-12_14:16:24:648]AT+QVBATT=?
```

[2018-12-12\_14:16:24:648]+QVBATT: 0,(3400-3500),(0,1)

[2018-12-12\_14:16:24:648]+QVBATT: 1,(3300-3400),(0,1)

[2018-12-12\_14:16:24:648]+QVBATT: 2,(4100-4200),(0,1)

[2018-12-12\_14:16:24:648]+QVBATT: 3,(4200-4300),(0,1)

[2018-12-12\_14:16:24:648]OK

[2018-12-12\_14:18:04:863]AT+QVBATT?

[2018-12-12\_14:18:04:863]+QVBATT:0,3500,1

[2018-12-12\_14:18:04:863]+QVBATT:1,3400,1

[2018-12-12 14:18:04:863]+QVBATT:2,4100,0

[2018-12-12\_14:18:04:863]+QVBATT:3,4200,0



[2018-12-12\_14:18:04:863]OK

[2018-12-12\_14:18:42:057]AT+QVBATT=0,3450

[2018-12-12\_14:18:42:057]OK

[2018-12-12\_14:18:57:043]AT+QVBATT=0

[2018-12-12\_14:18:57:043]+QVBATT:0,3450,1

[2018-12-12\_14:18:57:043]OK





# 第十五章 语音命令

# 15.1 AT+QAUDCH 切换语音通道

### 【语法】

AT+ QAUDCH 切换语音通道	
测试命令	响应
AT+ QAUDCH =?	+ QAUDCH: ( <channel>取值列表)</channel>
	ОК
查询命令	响应
AT+ QAUDCH?	+ QAUDCH: <channl></channl>
	ОК
配置命令	响应
AT+ QAUDCH =< channel >	ок
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

- < channel >
- 0: Normal audio channel
- 1: Headset audio channel(default)
- 2: Loudspeaker audio

# 15.2 AT+ CLVL 设置扬声器音量

AT+ CLVL设置扬声器音量	
测试命令	响应
AT+ CLVL =?	+ CLVL: ( <level>取值列表)</level>
	ОК



查询命令	响应
AT+ CLVL?	+ CLVL:< level >
	ОК
配置命令	响应
AT+CLVL= <level></level>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<level>

0-100:0为静音, 1-100分别为100级音量, 由低到高。

#### 【备注】

切换通道后, 音量将切换为相应通道音量,

当 AT+QAUDCH=0 时,默认值为: 60

当 AT+QAUDCH=1 时,默认值为: 40

当 AT+QAUDCH=2 时,默认值为: 35,可通过AT&W保存。

# 15.3 AT+ CMUT 上行链路静音控制

#### 【语法】

AT+ CMUT 上行链路静音控制	
测试命令	响应
AT+ CMUT =?	+ CMUT: ( <n>取值列表)</n>
	ОК
查询命令	响应
AT+ CMUT?	+ CMUT:< n >
	ОК
配置命令	响应
AT+ CMUT = <n></n>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

hina Mobile



<n>

 $\underline{0}$ : Mute off

1: Mute on

# 【备注】

该命令只对上行链路进行静音控制,即麦克风静音。

只有在电话接通后才可进行相应设置。

# 15.4 AT+QMIC 改变麦克风增益

### 【语法】

AT+ QMIC 改变麦克风增益	
测试命令	响应
AT+ QMIC =?	+ QMIC: ( <channel>取值列表), (<gainlevel>取值列表) 表) OK</gainlevel></channel>
查询命令	响应
AT+ QMIC?	+ QMIC: <gainlevel0>, <gainlevel1>, <gainle vel2=""> OK</gainle></gainlevel1></gainlevel0>
配置命令	响应
AT+QMIC= <channel>,<gainl< th=""><th>ОК</th></gainl<></channel>	ОК
evel>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<channel>

- 0 Normal microphone
- 1 Headset microphone
- 2 Loudspeaker microphone

<gainlevel>

增益取值范围0-15,0为静音;

默认值分别为4,9,8。



#### 【备注】

可通过AT&W保存。

# 15.5 AT+QLDTMF 生成本地DTMF音

### 【语法】

AT+ QLDTMF 生成本地DTMF音	
测试命令	响应
AT+ QLDTMF =?	+ <b>QLDTMF</b> : ( <durations>取值列表), (<dtmfstring> 取值列表)</dtmfstring></durations>
	OK
执行命令(结束播放DTMF音)	响应
AT+ QLDTMF	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
配置命令	响应
AT+QLDTMF= <durations>,&lt;</durations>	ок до до
DTMFstring >	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<durations>整形参数

1-10000, 每个音播放时长, 单位100ms.

<DTMFstring > 字符参数

0-9,\*,#,A-D 最大支持同时发送20个DTMF,每个字符间用","好隔开。

# 【示例】

AT+QLDTMF=10,"1,2,\*"

OK

# 15.6 AT+QWDTMF 在通话过程中播放DTMF音

#### 【语法】

# AT+ QWDTMF 在通话过程中播放DTMF音



测试命令	响应
AT+ QWDTMF =?	+QWDTMF: ( <ul_volume>取值列表), (<dl_volume>取值列表),( " <dtmfcode>,<continuancetime>,<mutetime>")  OK</mutetime></continuancetime></dtmfcode></dl_volume></ul_volume>
配置命令	响应
AT+QWDTMF= <ul_volume>,</ul_volume>	+QWDTMF: 5
<dl_volume>,( "<dtmfcode></dtmfcode></dl_volume>	ОК
<pre>,<continuancetime>,<muteti me="">" )</muteti></continuancetime></pre>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

- <ul\_volume > 整形参数
- 0-7 上行链路音量
- <dl\_volume > 整形参数
- 0-7 下行链路音量
- < dtmfcode > DTMF字符,可多个字符同时发送
- '0' DTMF 0
- '1' DTMF 1
- '2' DTMF 2
- '3' DTMF 3
- '4' DTMF 4
- '5' DTMF 5
- '6' DTMF 6
- '7' DTMF 7
- '8' DTMF 8
- '9' DTMF 9
- 'A' DTMF A
- 'B' DTMF B
- ${}^{\prime}C^{\prime} \quad DTMF\,C$
- 'D' DTMF D
- '\*' DTMF \*
- '#' DTMF#
- 'E' Frequency of 1400Hz
- 'F' Frequency of 2300Hz



'G' Frequency of 1KHz

<continuancetime>单个音播放持续时间,单位ms;

<mutetime>单个音静音持续时间,单位ms。

#### 【备注】

<dtmfcode>,<continuancetime>,<mutetime>三个参数共同组成一个字符串,一个dtmfcode字符串(即多个DTMF字符可组合在一起)和一个continuancetime,mutetime为一个组和参数,整个字符串可包含多个组和参数,单个参数之间用","隔开,最大字符长度为100.

#### 【示例】

at+qwdtmf=5,0,"A5,50,50,1,55,50"("A","5"播放50ms,静音50ms,"1"播放55ms,静音50ms)

+QWDTMF: 5

OK

# 15.7 AT+QLTONE 生成本地特定音

### 【语法】

AT+ QLDTMF生成本地特定音	
测试命令	响应
AT+ QLTONE =?	<pre>+ QLDTMF: (list of supported <mode>s), (list of supported<frequency>s), (list of supported <periodon>s), (list of supported <periodoff>s), (list of supported <duration>s) OK</duration></periodoff></periodon></frequency></mode></pre>
配置命令	响应
AT+QLTONE= <mode>[,<fre< th=""><th>ОК</th></fre<></mode>	ОК
quency>, <periodon>,<perio dOff&gt;,<duration>]</duration></perio </periodon>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<mode>

0 停止播放音频



1 开始播放音频

<frequency> 播放的音频频率(425,950,1400,1800)

<periodOn> 播放时长ms

<periodOff> 静音时长ms

<duration> 总播放时长ms(需大于等于<periodOn><periodOff>之和)

### 【示例】

at+qltone=1,425,1000,0,2000

OK

+QLTONE: 0

# 15.8 AT+QTONEP 配置 DTMF/TONE 输出路径

# 【语法】

AT+QTONEP 配置 DTMF/TONE 输出路径	
测试命令	一响应
AT+QTONEP=?	+QTONEP: ( <outputpath>取值列表)</outputpath>
	ок пра Морпе
查询命令	响应
AT+QTONEP?	+QTONEP: <outputpath></outputpath>
	ОК
配置命令	响应
AT+QTONEP= <outputpath></outputpath>	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<outputpath> 0 从话柄通道输出 DTMF 音

1 从辅助通道输出 DTMF 音

2 从免提道输出 DTMF 音

3 自动

### 【备注】



当 AT+QTONEP=3 时, DTMF 音输出由当前 AT+QAUDCH 所配置的值控制。

### 15.9 AT+VTD 配置 DTMF 音播放时长

#### 【语法】

AT+VTD 配置 DTMF 音播放时长	
测试命令	响应
AT+VTD=?	+VTD: ( <duration取值表)[,(<internalduration> 取值列表)]</duration取值表)[,(<internalduration>
	ОК
查询命令	响应
AT+VTD?	+VTD: <duration>, <internal duration=""></internal></duration>
	ОК
配置命令	响应
AT+VTD= <duration></duration>	ок
[, <internalduration>]</internalduration>	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<duration> 1-255 以 100ms 为单位,设置播放 DTMF 的播放时长
 <internalduration> 0 以 1/1000 秒为单位的 DTMF 音调播放间隔时长,缺省默认为 0
 1-100000 单个 DTMF 音播放的时长,单位为 ms

#### 【备注】

该命令控制 AT+VTS 产生的 DTMF 音播放时长。

# 15.10 AT+VTS DTMF 音调发送

该命令可发送一个或多个 ASCII 字符,这些字符的作用是使 MSC(Mobile Switching Center)为 远程用户发射双音多频 DTMF(Dual Tone Multi Frequency) 音调。

#### 【语法】

### AT+VTS DTMF 音调发送



测试命令	响应
AT+VTS=?	+VTS: ( <dtmf-string>取值列表),,( <duration>取 值列表)</duration></dtmf-string>
	ОК
配置命令	响应
AT+VTS= <dtmf-string></dtmf-string>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<dtmf-string>最大值为20个字符。必须放在双引号间。它由下面的字符串构成,间隔以","隔开。但是单个字符不需要引号

<dtmf>单个 ASCII 字符, 范围: 0-9, #,\*, A-D。它作为一个 DTMF 音调的序列被解析, 持续时间通过 AT+VTD 命令来控制

{<dtmf>, <duration>}作为一个 DTMF 音调被解析,持续时间由<duration>控制 <duration> 1-255 以 100ms 秒为单位的 DTMF 音调播放时长

### 【备注】

- 1. 该配置命令仅适用于当前语音呼叫;
- 2. 允许用户在一段时间内发送一个序列的 DTMF 音调;
- 3. 允许用户发送单一的 DTMF 音调。在这种情况下,时间段可以在呼叫过程中单独决定。

#### 【示例】

ATD10086; //建立呼叫

OK

AT+VTS=1 //根据语音提示输入 1 的 DTMF 音

OK

# 15.11 AT+CALM 铃声播放控制

#### 【语法】

### AT+CALM 铃声播放控制



测试命令	响应
AT+CALM=?	+ CALM: ( <mode>取值列表)</mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+CALM?	+CALM: <mode></mode>
配置命令	响应
AT+ CALM = <mode></mode>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<mode>整形,铃声播放控制

0 不禁止播放

1 禁止部分

# 15.12 AT+CRSL 铃声音量设置

# 【语法】

AT+ CRSL 铃声音量设置	
测试命令	响应
AT+CRSL=?	+ CALM: ( <level>取值列表)</level>
	ОК
查询命令	响应
AT+ CRSL?	+CALM: < level >
配置命令	响应
AT+ CRSL = <level></level>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

# 【参数】

< level > 整形, 铃声音量等级 0-100, 默认55



# 第十六章 FTP命令

# 16.1 AT+QFTPUSER 设置FTP登录用户名

# 【语法】

AT+QFTPUSER 设置FTP登陆用户名	
测试命令	响应
AT+QFTPUSER=?	+QFTPUSER: "USER NAME"
	ОК
读取命令	响应
AT+QFTPUSER?	+QFTPUSER:" <username>"</username>
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPUSER=" <username< th=""><th>ок</th></username<>	ок
>"	
	ERROR
最大响应时间	300ms

# 【参数】

<userName>: FTP登录用户名,最大长度30

# 16.2 AT+QFTPPASS 设置FTP登陆密码

AT+QFTPPASS 设置FTP登陆密码	
测试命令	响应
AT+QFTPPASS=?	+QFTPPASS: "PASSWORD"
	ОК
读取命令	<b>OK</b> 响应



	ОК
配置命令	响应
AT^FTPCLOSE=" <password></password>	ОК
	ERROR
最大响应时间	300ms

<password>: FTP登录密码,最大长度30

# 16.3 AT+QFTPOPEN FTP连接建立

AT+QFTPOPEN FTP连接建立	
测试命令	响应
AT+QFTPOPEN=?	+QFTPOPEN: "HOST NAME",(1-65535) OK
读取命令	响应
AT+QFTPOPEN?	+QFTPOPEN:" <hostname>",<port></port></hostname>
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPOPEN=" <hostnam e="">",<port></port></hostnam>	ОК
	ERROR
	如果连接成功,响应
	+QFTPOPEN:0
	否则,相应
	+QFTPOPEN: <err></err>
最大响应时间	150s



<hostName>: FTP服务器的地址,可以是IP地址或者域名,最大长度100

< port>: FTP的端口号,范围为1-65535

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 【示例】

AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"

OK

AT+CGACT=1,1

OK

AT+QFTPUSER="yangyunlou"

OK

AT + QFTPPASS = "yangyunlou"

OK

AT+QFTPOPEN="120.79.94.27",21

OK

+QFTPOPEN:0

# 16.4 AT+QFTPCLOSE FTP连接断开

#### 【语法】

AT+QFTPCLOSE FTP连接断开	
测试命令	响应
AT+ QFTPCLOSE=?	ОК
执行命令	响应
AT+ QFTPCLOSE	ОК
	如果断开成功,响应
	+QFTPCLOSE:0
	否则, 相应
	+QFTPCLOSE: <err></err>
最大响应时间	60s

nina Mobile



<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 16.5 AT+QFTPPUT FTP文件上传

### 【语法】

AT+QFTPPUT FTP文件上传	
测试命令	响应
AT+QFTPPUT=?	+QFTPPUT: "FILE NAME", < fileSz > , (6-65535)
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPPUT=" <filename>"</filename>	ОК
, <filesz>[,<time>]</time></filesz>	
	ERROR
	如果串口成功进入数据模式,响应
	CONNECT
	否则,响应
	+QFTPPUT: <err></err>
	最后,如果成功上传,响应
	+QFTPPUT: <upsize></upsize>
	否则,响应
	+QFTPPUT: <err></err>
最大响应时间	<time>s</time>

### 【参数】

<fileName>: 文件名,文件名最大长度50

<fileSz>:数据长度,最小值为0,最大值为65535,传输的数据长度超过65535时,可以通过AT+QFTPCFG=3,<value>进行多次传输。当使用AT+QFTPCFG=4,"/UFS/"配置成从VFS系统中的文件PUT数据时,<fileSz>为0表示,上传整个文件

<time>:上传的最大允许时间,默认值为300,最小值为6,单位秒。<fileSz>越大,<time> 应设置得更大

<upSize>:实际上传成功的数据长度,如果成功,应当与<fileSz>相同



<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

### 【示例】

//多次传输示例

AT+QFTPPUT="1.txt",10,60 //首次传输10字节

OK

**CONNECT** 

0123456789

+QFTPPUT:10

AT+QFTPCFG=3,10 //设置偏移量

OK

+QFTPCFG:0

AT+QFTPPUT="1.txt",10,60 //第二次传输10个字节

OK

**CONNECT** 

**ABCDEFGHIJ** 

+QFTPPUT:10

AT+QFTPGET="1.txt"

OK

**CONNECT** 

0123456789ABCDEFGHIJ

+QFTPGET:20 //一共20字节

# 16.6 AT+QFTPGET FTP文件下载

AT+QFTPGET FTP文件下载	
测试命令	响应
AT+QFTPGET=?	+QFTPGET: "FILE NAME"
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPGET=" <filename>" [,fileSz]</filename>	ОК
	ERROR
	如果串口成功进入数据模式,响应



	CONNECT
	否则,响应
	+QFTPGET: <err></err>
	最后,如果成功下载,响应
	+QFTPGET: <dwsize></dwsize>
	否则,响应
	+QFTPGET: <err></err>
最大响应时间	120s

<fileName>: 文件名,文件名最大长度50

<fileSz>:数据长度,最小值为1,最大值为102400,缺省值为102400。如果文件大小小于<fileSz>,下载整个文件。如果文件长度大于102400,可以通过AT+QFTPCFG=3,<value>进行多次传输

ina Mobile

<dwSize>:实际下载成功的数据长度,如果成功,应当与<fileSz>相同

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

### 【示例】

AT+QFTPGET="1.txt" //读取全部文件

OK

**CONNECT** 

0123456789

+QFTPGET:10

//多次传输示例

AT+QFTPGET="1.txt",7 //首次读取前7字节

OK

CONNECT

0123456

+QFTPGET:7

AT+QFTPCFG=3,7 //设置偏移量

OK

+QFTPCFG:0

AT+QFTPGET="1.txt",3 //第二次读取后3字节



OK

**CONNECT** 

789

+QFTPGET:3

# 16.7 AT+QFTPSIZE FTP文件长度获取

### 【语法】

ATT+QFTPSIZE FTP文件长度获取	X
测试命令	响应
AT+QFTPSIZE=?	+QFTPSIZE: "FILE NAME"
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPSIZE=" <filename>"</filename>	ОК
	ERROR
	如果成功获取文件大小,响应
	+QFTPSIZE: <size> 否则,响应</size>
	+QFTPSIZE: <err></err>
最大响应时间	150s

# 【参数】

<fileName>: 文件名,文件名最大长度50

<Size>:文件的长度

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 【示例】

AT+QFTPSIZE="1.txt"

OK

+QFTPSIZE:10

# 16.8 AT+QFTPSTAT FTP状态



# 【语法】

AT+QFTPSTAT FTP状态	
测试命令	响应
AT+QFTPSTAT=?	ОК
执行命令	响应
AT+QFTPSTAT	+QFTPSTAT: <state>:</state>
	ОК
最大响应时间	300ms

# 【参数】

<state> 表示FTP服务的状态

IDLE 没有FTP服务或FTP服务关闭

OPENING 正在打开FTP服务

OPENED FTP服务打开

WORKING 发送FTP命令到服务器并从FTP服务器接收响应,开始数据传输

TRANSFER 在模组和FTP服务器之间传输数据

CLOSED FTP服务关闭

# 16.9 AT+QFTPLIST FTP目录内容

AT+QFTPLIST FTP目录内容	
测试命令	响应
AT+QFTPLIST=?	+QFTPLIST: "NAME"
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPLIST[=" <filename< th=""><th>ОК</th></filename<>	ОК
>"]	
	ERROR
	如果串口成功进入数据模式,响应
	CONNECT



	否则,响应
	+QFTPLIST: <err></err>
	最后,如果成功下载,响应
	+QFTPLIST: <ret></ret>
	否则,响应
	+QFTPLIST: <err></err>
最大响应时间	150s

<fileName>: 文件名,文件名最大长度50

<ret>:ret=1,表示获取成功。Ret=0,表示没有获取到目录。

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 【示例】

AT+QFTPLIST="1.txt"

OK

CONNECT

-rw----- 1 1000 1000 10 Jun 07 10:41 1.txt

+QFTPLIST:1

# 16.10 AT+QFTPNLST FTP目录内容

AT+QFTPNLST FTP目录内容	
测试命令	响应
AT+QFTPNLST=?	+QFTPNLST: "DIR NAME"
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPNLST[=" <filename>"]</filename>	ОК
	ERROR
	如果串口成功进入数据模式,响应



	CONNECT
	否则,响应
	+QFTPNLST: <err></err>
	最后,如果成功下载,响应
	+ QFTPNLST: <ret></ret>
	否则,响应
	+ QFTPNLST: <err></err>
最大响应时间	150s

<fileName>: 文件名,文件名最大长度50

<ret>:ret=1,表示获取成功。Ret=0,表示没有获取到目录。

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 【示例】

AT+QFTPNLST

OK

CONNECT

hello.txt

18.txt

test.py

+QFTPNLST:1

# 16.11 AT+QFTPCFG 为FTP服务设置参数

AT+QFTPCFG 为FTP服务设置参数	数
测试命令	响应
AT+QFTPCFG=?	+QFTPCFG: (1-4)
	ОК
配置命令	<b>OK</b> 响应



e>]	
	ERROR
	如果配置成功,返回
	+QFTPCFG:0
	如果 <value>值缺省,<type>值合法,命令用于查询 type对应的value值。</type></value>
	+QFTPCFG: <value></value>
	否则,响应
	+QFTPCFG: <err></err>
最大响应时间	300ms

<type>: 设置参数的类型

- 1 数据连接模式,设置后多次传输有效
- 2 传输模式,设置后多次传输有效
- 3 传输的偏移量,设置后单次传输有效
- 4 文件传输的本地位置,设置后多次传输有效

<value>:被设置参数的值。

如果(<type> == 1)

- 0 主动模式
- 1 被动模式

如果(<type> == 2)

- 0 传输模式为二进制
- 1 传输模式为ASCII

如果(<type>==3)

<value>为偏移量

如果(<type> == 4), <value>为一个字符串用于表示文件传输的本地地址(AT+QFTPGET和AT+QFTPPUT), 路径名最大长度为100

"/COM/" 默认值,表示通过串口发送或接收

"/UFS/" 表示存储在VFS中或者从VFS中上传文件。支持指定文件名,例如, "/UFS/filename.txt"。无论AT+QFTPPUT中的<fileName>是什么,都将读取VFS 中的"filename.txt"进行PUT,传输至服务器时,服务器端的文件名为 <fileName>。相似的,AT+QFTPGET从服务器获取名字为<fileName>的文件, 然后保存至VFS中,命名为"filename.txt"。如果未指定文件名,VFS中的文件名



为<fileName>。

"/RAM/"要传输的文件保存在RAM中。还支持指定文件。指定路径后的文件名与UFS中的文件名相同。对于命令AT+QFTPGET,无论要下载的文件大小如何,都会为该文件分配102400字节的空间。

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

### 【示例】

AT+QFTPCFG=1,1 //设置为被动模式

OK

+QFTPCFG:0

AT+QFTPCFG=1 //相当于查询

OK

+QFTPCFG:1

AT+QFTPCFG=4,"/COM/"

OK

+QFTPCFG:0

# 16.12 AT+QFTPPATH 设置FTP服务器的当前工作目录

AT+ QFTPPATH 设置FTP服务器的当前工作目录	
测试命令	响应
AT+QFTPPATH=?	+QFTPPATH:" PATH NAME"
	OK
读取命令	响应
AT+QFTPPATH?	OK
	+QFTPPATH:" <pathname>"</pathname>
配置命令	响应
AT+QFTPPATH=" <pathna me="">"</pathna>	OK
	ERROR
	如果目录设置成功,响应
	+ QFTPPATH:0
	否者,响应



	+ QFTPPATH: <err></err>
最大响应时间	300ms

< pathName >:需要设置的路径名,最大长度100。初始化时为空,读取命令时,为最近一次设置的路径。

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

### 【示例】

AT+QFTPPATH=" /var/ftp" //绝对路径
OK
+QFTPPATH:0
AT+QFTPPATH="pub" //相对路径
OK
+QFTPPATH:0
AT+QFTPPATH:0
AT+QFTPPATH=".." //上一级目录
OK
+QFTPPATH:0

# 16.13 AT+QFTPLEN 最近传输的实际大小

#### 【语法】

AT+QFTPLEN 最近传输的实际大小	
测试命令	响应
AT+QFTPLEN=?	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPLEN	+QFTPLEN: <len></len>
	ОК
最大响应时间	300ms

#### 【参数】

<le><len>: 表示最近一次传输时实际传输的数据大小(AT+QFTPPUT 或AT+QFTPGET)。



# 16.14 AT+QFTPRENAME 重命名FTP服务器的文件或者文件夹名字

### 【语法】

AT+QFTPRENAME 重命名FTP服务器的文件或者文件夹名字	
测试命令	响应
AT+QFTPRENAME=?	+QFTPRENAME: ("SOURCE NAME","TARGET NAME")
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPRENAME=" <sourc ename="">"," <targetname>"</targetname></sourc>	ОК
	ERROR
	如果名字设置成功,响应
	+QFTPRENAME:0
	否者,响应
	+QFTPREANME: <err></err>
最大响应时间	150s

# 【参数】

< sourcename >: 需要重命名的文件/文件夹的原名字。最长50字节。

<targetname>:文件/文件夹的目标名字。最长50字节。

# 16.15 AT+QFTPDELETE 删除FTP服务器的指定文件

AT+ QFTPDELETE 删除FTP服务器的指定文件	
测试命令	响应
AT+QFTPDELETE=?	+QFTPDELETE: "FILE NAME"
	ОК
配置命令	响应



AT+QFTPDELETE=" <filenam e="">"</filenam>	ОК
	ERROR
	如果删除成功,响应
	+ QFTPDELETE:0
	否者,响应
	+ QFTPDELETE: <err></err>
最大响应时间	150s

<filename>: 想要删除文件的文件名,长度最长50字节。
<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 16.16 AT+QFTPMKDIR 在FTP服务器建立一个新的文件夹

# 【语法】

AT+ QFTPMKDIR 在FTP服务器建立一个新的文件夹	
测试命令	响应
AT+ QFTPMKDIR =?	+ QFTPMKDIR: "FILE NAME"
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPMKDIR=" <pathna"< td=""><td>ОК</td></pathna"<>	ОК
me>"	ERROR
	如果删除成功,响应
	+ QFTPMKDIR:0
	否者,响应
	+ QFTPMKDIR: <err></err>
最大响应时间	150s

# 【参数】



< pathname >: 想要创建的文件夹的名字,长度最长100字节。

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A

# 16.17 AT+ QFTPRMDIR 删除FTP服务器的指定文件夹

### 【语法】

AT+ QFTPRMDIR 删除FTP服务器的指定文件夹	
测试命令	响应
AT+QFTPRMDIR=?	+QFTPRMDIR:"FILE NAME"
	ОК
配置命令	响应
AT+QFTPRMDIR=" < pathname >"	ОК
	ERROR
	如果删除成功,响应
	+QFTPRMDIR:0
	否者,响应
	+QFTPRMDIR: <err></err>
最大响应时间	150s

### 【参数】

< pathname >: 想要删除文件的文件夹名,长度最长100字节。

<err>: 负数,表示错误类型,对应含义参见附录A



# 第十七章 其他命令

# 17.1 A/ 重复上一条 AT 指令

#### 【语法】

A/ 重复上一条 AT 指令	
执行命令	响应
A/	上一条 AT 指令执行的返回
最大响应时间	300ms

# 17.2 ATE 命令回显模式

使用该命令,可设置 TA 在命令状态下是否回显从 TE 接收到的字符。

#### 【语法】

ATE 命令回显模式	
执行命令	响应
ATE[ <value>]</value>	OK, in a Mobile
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<value>

- 0 关闭回显
- 1 启用回显

# 17.3 ATS3 配置命令行终止符

使用该命令,可设置用于AT命令行终止符,该字符能被TA识别。

#### 【语法】

# ATS3 配置命令行终止符



查询命令	响应
ATS3?	<n></n>
	ОК
配置命令	响应
ATS3= <n></n>	ОК
最大响应时间	300ms

<n> 0-13-127 命令行终止符(默认为 13=<CR>)

# 17.4 ATS4 设置响应格式字符

使用该命令,可设置用于获取结果码和信息文本的字符,该字符是由 TA 产生的。

### 【语法】

ATS4 设置响应格式字符	
查询命令	响应
ATS4?	ok ina Mobile
配置命令	响应
ATS4= <n></n>	ОК
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<n> 0-10-127 响应格式字符(默认为 10=<LF>)

# 17.5 ATS5 配置命令行编辑字符

使用该命令,可设置用于删除命令行中的字符,该字符由 TA 产生。

# 【语法】

# ATS5 设置响应格式字符



查询命令	响应
ATS5?	<n></n>
	ОК
配置命令	响应
ATS5= <n></n>	ОК
最大响应时间	300ms

<n> 0-8-127 命令行编辑字符(默认为 8=<Backspace>)

# 17.6 AT+QRIMODE 设置 RI 时长

# 【语法】

AT+QRIMODE 设置 RI 时长	
查询命令	响应
AT+QRIMODE=?	+QRIMODE: ( <timemode>取值列表)</timemode>
	OK in a Mobile
查询命令	响应
AT+QRIMODE?	+QRIMODE: <timemode></timemode>
	ОК
配置命令	响应
AT+QRIMODE= <timemode></timemode>	ОК
	ERROR/+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

# 【参数】

#### <timemode>

- $\underline{0}$  收到短消息时 RI 拉低 120ms, 收到其他 URC 提示时 RI 拉低 120ms
- 1 收到短消息时 RI 拉低 120ms,收到其他 URC 提示时 RI 拉低 50ms
- 2 接收到新短信时, RI 拉低 120ms, 其他 URC 对 RI 引脚无影响



# 17.7 AT+QCFG=" RFTXburst" RF 突发信号指示

# 【语法】

AT+QCFG=" RFTXburst" RF 突发信号指示	
查询命令	响应
AT+QCFG="RFTXburst"	+QCFG: "RFTXburst", < indmode >
	ОК
设置命令	响应
AT+QCFG="RFTXburst", <ind< th=""><th>ОК</th></ind<>	ОК
mode>	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

### 【参数】

<indmode> 突发指示信号的工作模式

0 关闭 TX 突发指示,该引脚作为 GPIO 功能输出低电平

1 开启 TX 突发指示,输出波形参考硬件手册

2 开启 TX 突发指示,通话中该引脚将变为高电平,通话结束后该引脚变为低电平

#### 【备注】

1. 该命令可使用 AT&W 保存。

# 17.8 AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥

该命令用以设置基站定位所需秘钥,模组采用高德平台获取基站定位数据,所以需要用户申请自己的高德账号,并获取相应的秘钥。

AT+LBSKEY 设置基站定位秘钥	
查询命令	响应
AT+LBSKEY?	+LBSKEY: <key></key>
	ОК
设置命令	响应
AT+LBSKEY= <key></key>	ОК



	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

<KEY>:字符型参数,高德地图基站定位秘钥(最大长度100字节)

#### 【备注】

用户请自行申请高德账号,并使用自己的密钥,模组内置本公司所申请密钥,可供用户功能开发试用, 但不能直接使用本公司密钥。

高德密钥获取简易流程:

- 1、 申请高德企业开发者账号;
- 2、 点击个人中心->应用管理->创建应用;
- 3、 在应用页面点击添加新key,服务平台选择智能硬件, IP白名单不设;
- 4、 提交后便可获取密钥。

# 17.9 AT+QCELLLOC 获取基站定位

该命令用于获取基站定位数据。

### 【语法】

ATS5 设置响应格式字符	
测试命令	响应
AT+QCELLLOC=?	+QCELLLOC: 1
	ОК
执行命令	响应
AT+QCELLLOC = <mode></mode>	+QCELLLOC: <longitude>,<latitude></latitude></longitude>
OR	ОК
AT+QCELLLOC	+CME ERROR: <err></err>

中国移动

#### 【参数】

<mode>: 固定值,只能为1;

<longitude>:定位经度;<latitude>:定位纬度。

#### 【备注】

获取定位前,请先激活网络。



使用该命令前,请先使用AT+LBSKEY设置定位秘钥。

#### 【示例】

AT+CGACT=1

OK

AT+QCELLLOC=?

+QCELLLOC: 1

OK

AT+QCELLLOC=1

+QCELLLOC: 106.5022255,29.6174498

OK

AT+QCELLLOC

+QCELLLOC: 106.5022255,29.6174498

OK





# 附录A

# 1 AT&F影响到的 AT 命令及参数

<b>AT</b> 命令	参数名称	默认值
ATQ	<n></n>	0
ATV	<value></value>	1
ATE	<value></value>	1
ATS0	<n></n>	0
ATS3	<n></n>	13
ATS4	<n></n>	10
ATS5	<n></n>	
AT+CMEE	<n></n>	1
AT+CGREG	<n></n>	0
AT+CRC	<mode></mode>	0
AT+IFC	<dce_by_dte>,<dte_by _dce&gt;</dte_by </dce_by_dte>	0,0
AT+ICF	<format>,<parity></parity></format>	3,3
AT+IPR	<rate></rate>	0
AT+COPS	<mode>,<format></format></mode>	0,2
AT+CPBS	<storage></storage>	"SM"



AT+CSDH	<show></show>	0
AT+CPMS	<mem1>,<mem2>,<me m3&gt;</me </mem2></mem1>	"SM","SM","SM"
AT+CMGF	<mode></mode>	0
AT+CNMI	<mode>,<mt>,<bm>,<d s&gt;,<bfr></bfr></d </bm></mt></mode>	2,1,0,0,0
AT+CCWA	<n></n>	0
AT+CUSD	<n></n>	0
AT+CLIP	<n></n>	0
AT+CLIR	<n></n>	0
AT+COLP	<n></n>	0
AT+CSSN	<n>,<m></m></n>	0,0
AT&D	<value></value>	
ATX	<value></value>	4
AT+CSCS	<chset></chset>	"GSM"
AT&C	<value></value>	1
AT+ILRR	<value></value>	0
AT+CREG	<n></n>	0
AT+QDISH	<disableath></disableath>	0
AT+QSCLK	<n></n>	0



AT+QIURC	<mode></mode>	1
AT+QEXTUNSOL	<mode></mode>	0
AT+QCLIP	<n></n>	0
AT+QCOLP	<n></n>	0
AT+QSIMDET	< enable >, <insert_level></insert_level>	0,0
AT+QSIMSTAT	< enable >	0
AT+QNITZ	< enable >	0
AT+CTZU	<mode></mode>	0
AT+CTZR	<mode></mode>	0

# 2 AT&W 影响到的 AT 命令参数列表

参数名称
<n></n>
<value></value>
<value></value>
<n></n>
<n></n>
<n></n>



ATS5	<n></n>
AT+CMEE	<n></n>
AT+CGREG	<n></n>
AT+CRC	<mode></mode>
AT+IFC	<dce_by_dte>,<dte_by _dce&gt;</dte_by </dce_by_dte>
AT+ICF	<format>,<parity></parity></format>
AT+IPR	<rate></rate>
AT+COPS	<mode>,<format></format></mode>
AT+CPBS	<storage></storage>
AT+CSDH	<show></show>
AT+CPMS	<mem1>,<mem2>,<me m3&gt;</me </mem2></mem1>
AT+CMGF	<mode></mode>
AT+CNMI	<mode>,<mt>,<bm>,<d s&gt;,<bfr></bfr></d </bm></mt></mode>
AT+CCWA	<n></n>
AT+CUSD	<n></n>
AT+CLIP	<n></n>
AT+CLIR	<n></n>
AT 001 B	
AT+COLP	<n></n>



AT+CSSN	<n>,<m></m></n>
AT&D	<value></value>
ATX	<value></value>
AT+CSCS	<chset></chset>
AT&C	<value></value>
AT+ILRR	<value></value>
AT+CREG	<n></n>
AT+QDISH	<disableath></disableath>
AT+QSCLK	<n></n>
AT+QIURC	<mode></mode>
AT+QEXTUNSOL	<mode></mode>
AT+QCLIP	<n></n>
AT+QCOLP	<n></n>
AT+QSIMDET	< enable > , <insert_level></insert_level>
AT+QSIMSTAT	< enable >
AT+QNITZ	< enable >
AT+CTZR	<mode></mode>
AT+QCFG	"RFTXburst", <indmode></indmode>



# 3 ATZ 影响到的 AT 命令参数列表

AT 命令	参数名称
ATQ	<n></n>
ATV	<value></value>
ATE	<value></value>
ATS0	<n></n>
ATS3	<n></n>
ATS4	<n></n>
ATS5	
AT+CMEE	ina <n>/na</n>
AT+CGREG	<n></n>
AT+CRC	<mode></mode>
AT+IFC	<dce_by_dte>,<dte_by _dce&gt;</dte_by </dce_by_dte>
AT+ICF	<format>,<parity></parity></format>
AT+IPR	<rate></rate>
AT+COPS	<mode>,<format></format></mode>
AT+CPBS	<storage></storage>
AT+CSDH	<show></show>



AT+CPMS	<mem1>,<mem2>,<me m3&gt;</me </mem2></mem1>
AT+CMGF	<mode></mode>
AT+CNMI	<mode>,<mt>,<bm>,<d s&gt;,<bfr></bfr></d </bm></mt></mode>
AT+CCWA	<n></n>
AT+CUSD	<n></n>
AT+CLIP	<n></n>
AT+CLIR	<n></n>
AT+COLP	<n></n>
AT+CSSN	<n>,<m></m></n>
AT&D	<value></value>
ATX	<value></value>
AT+CSCS	<chset></chset>
AT&C	<value></value>
AT+ILRR	<value></value>
AT+CREG	<n></n>
AT+QDISH	<disableath></disableath>
AT+QSCLK	<n></n>
AT+QIURC	<mode></mode>



AT+QEXTUNSOL	<mode></mode>
AT+QCLIP	<n></n>
AT+QCOLP	<n></n>
AT+QSIMDET	< enable >, <insert_level></insert_level>
AT+QSIMSTAT	< enable >
AT+QNITZ	< enable >
AT+CTZR	<mode></mode>

## 4 AT&V 显示当前配置信息

#### AT&V or AT&V0

AT&V

**ACTIVE PROFILE** 

E: 1

Q: 0

V: 1

X: 4

S0: 0

S3: 13

S4: 10

S5: 8

+CMGF: 0

+CSDH: 0

+ILRR: 0

+CMEE: 1

+IFC: 0,0

+ICF: 3,3

+CNMI: 2,1,0,0,0

+CSCS: "GSM"

## China Mobile

中耳较杂



+IPR: 0

&C: 1

&D: 0

+QSIMSTAT: 0

+CMUX: -1

+CLIP: 0

+COLP: 0

+CCWA: 0

+CAOC: 1

+CLIR: 0

+CUSD: 0

+CREG: 0

+QSIMDET: 0,0,0

+QCLIP: 0

+QCOLP: 0

OK

#### 5 URC上报说明

上报说明		
URC提示	含义	
+CMTI: <mem>,<index></index></mem>	新短消息到达并存储在存储器内	
+CMT:[ <alpha>],<length><cr><lf><pdu></pdu></lf></cr></length></alpha>	新短消息达到并直接输出至 TE (PD) 模式)	
+CMT: <oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>&gt;,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<cr><lf><dat a=""></dat></lf></cr></length></tosca></sca></dcs></pid></fo></tooa></scts></alpha></oa>	新短消息达到并直接输出至T (TEXT模式)	
+CBM: <length><cr></cr></length>	新小区广播消息到达并直接输出至T (PDU 模式)	
+CBM: <sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages>,<cr>,<lf><data></data></lf></cr></pages></page></dcs></mid></sn>	新小区广播消息到达并直接输出至T (TEXT 模式)	
+CDS: <length><cr><lf><pdu></pdu></lf></cr></length>	短消息状态报告并直接输出至 T (PDU 模式)	
+CDS: <fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<s< td=""><td>短消息状态报告并直接输出至 T (TEXT 模式)</td></s<></dt></scts></tora></ra></mr></fo>	短消息状态报告并直接输出至 T (TEXT 模式)	
+CGEV:NWDEACT <pdp_type>,<pdp_addr>[, <cid>]</cid></pdp_addr></pdp_type>	网络去 GPRS 附着	
+CGEV:NW DETACH	网络去 GPRS 附着	
+CGREG: <type></type>	网络注册状态	
+CGREG: <type>,<lac><ci></ci></lac></type>	网络注册状态及本地小区信息	
+QCGTIND:	呼叫模式	



+CSQN: <rssi>,<ber></ber></rssi>	信号质量
+QGURC: <event></event>	通话状态相关结果码
+CBCN <bcs>,<bcl></bcl></bcs>	显示电池充电状态及电量等级
+QBAND: <band></band>	显示频率模式
+CCINFO: <call disconnected="" is="">,<remain calls=""></remain></call>	当一路呼叫连接终止时,显示该终止 的呼叫序号且保留剩余的通话数目
RING	来电指示
Call Ready	设置准备好建立或接受呼叫
OVER_VOLTAGE WARNING	高压报警指示(电压大于4.1V)
UNDER_VOLTAGE WARNING	低压报警指示(电压小于3.5V)
OVER_VOLTAGE POWER DOWN	高压关机指示(电压大于4.2V)
UNDER_VOLTAGE POWER DOWN	低电压关机指示(电压小于3.4V)
NORMAL POWER DOWN	正常关机
+CRING: <type></type>	来电指示
+CREG: <stat></stat>	ME GSM 网络注册状态指示
+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]</ci></lac></stat>	ME GSM 网络注册状态及小区信息指示,当网络注册状态及小区信息更改时上报
+CPIN: <state></state>	SIM 卡 PIN 状态
RDY	ME初始化完毕
+CFUN: <state></state>	功能模式
MO RING	去电呼叫振铃
MO CONNECTED	去电呼叫建立成功
ALARM RING	闹铃时间到

## 6 +CME ERROR 错误代码列表

非请求结果码**+CME ERROR: <err>**表示移动设备或网络报错,类似于 ERROR 错误结果码。一旦命令被执行,不管正确与否,都要返回 OK 或者 ERROR 结果。

#### Code of <err> Meaning

- 0 PHONE\_FAILURE
- 1 NO\_CONNECT\_PHONE
- 2 PHONE\_ADAPTER\_LINK\_RESERVED
- 3 OPERATION\_NOT\_ALLOWED
- 4 OPERATION\_NOT\_SUPPORTED
- 5 PHSIM\_PIN\_REQUIRED
- 6 PHFSIM\_PIN\_REQUIRED



7	PHFSIM_PUK_REQUIRED
10	SIM_NOT_INSERTED
11	SIM_PIN_REQUIRED
12	SIM_PUK_REQUIRED
13	SIM_FAILURE
14	SIM_BUSY
15	SIM_WRONG
16	INCORRECT_PASSWORD
17	SIM_PIN2_REQUIRED
18	SIM_PUK2_REQUIRED
20	MEMORY_FULL
21	INVALID_INDEX
22	NOT_FOUND
23	MEMORY_FAILURE
24	TEXT_LONG
25	INVALID_CHAR_INTEXT
26	DAIL_STR_LONG
27	INVALID_CHAR_INDIAL
30	NO_NET_SERVICE
31	NETWORK_TIMOUT
32	NOT_ALLOW_EMERGENCY
40	NET_PER_PIN_REQUIRED
41	NET_PER_PUK_REQUIRED
42	NET_SUB_PER_PIN_REQ
43	NET_SUB_PER_PUK_REQ
44	SERVICE_PROV_PER_PIN_REQ
45	SERVICE_PROV_PER_PUK_REQ
46	CORPORATE_PER_PIN_REQ
47	CORPORATE_PER_PUK_REQ
48	PHSIM_PBK_REQUIRED
49	EXE_NOT_SURPORT
50	EXE_FAIL
51	NO_MEMORY
52	OPTION_NOT_SURPORT
53	PARAM_INVALID
54	EXT_REG_NOT_EXIT
55	EXT_SMS_NOT_EXIT
56	EXT_PBK_NOT_EXIT
57	EXT_FFS_NOT_EXIT
58	INVALID_COMMAND
62	HTTP_NOT_INIT
63	HTTP_INITED



64	HTTP_BUSY
65	HTTP_NOT_READY
100	UNKNOWN
103	GPRS_ILLEGAL_MS_3
106	GPRS_ILLEGAL_MS_6
107	GPRS_SVR_NOT_ALLOWED
111	GPRS_PLMN_NOT_ALLOWED
112	GPRS_LOCATION_AREA_NOT_ALLOWED
113	GPRS_ROAMING_NOT_ALLOWED
132	GPRS_OPTION_NOT_SUPPORTED
133	GPRS_OPTION_NOT_SUBSCRIBED
134	GPRS_OPTION_TEMP_ORDER_OUT
149	GPRS_PDP_AUTHENTICATION_FAILURE
150	GPRS_INVALID_MOBILE_CLASS
148	GPRS_UNSPECIFIED_GPRS_ERROR
264	SIM_VERIFY_FAIL
265	SIM_UNBLOCK_FAIL
266	SIM_CONDITION_NO_FULLFILLED
267	SIM_UNBLOCK_FAIL_NO_LEFT
268	SIM_VERIFY_FAIL_NO_LEFT
269	SIM_INVALID_PARAMETER
270	SIM_UNKNOW_COMMAND
271	SIM_WRONG_CLASS
272	SIM_TECHNICAL_PROBLEM
273	SIM_CHV_NEED_UNBLOCK
274	SIM_NOEF_SELECTED
275	SIM_FILE_UNMATCH_COMMAND
276	SIM_CONTRADICTION_CHV
277	SIM_CONTRADICTION_INVALIDATION
278	SIM_MAXVALUE_REACHED
279	SIM_PATTERN_NOT_FOUND
280	SIM_FILEID_NOT_FOUND
281	SIM_STK_BUSY
282	SIM_UNKNOW
283	SIM PROFILE ERROR

## 7 +CMS ERROR 错误代码列表

非请求结果码**+CMS ERROR: <err>**表示移动设备或网络报错,类似于 ERROR 错误结果码。一旦命令被执行,不管正确与否,都要返回 OK 或者 ERROR 结果。

#### Code of <err> Meaning

1 UNASSIGNED\_NUM

8 OPER\_DETERM\_BARR



CALL\_BARRED

10

21	SM_TRANS_REJE
27	DEST_OOS
28	UNINDENT_SUB
29	FACILIT_REJE
30	UNKONWN_SUB
38	NW_OOO
41	TMEP_FAIL
42	CONGESTION
47	RES_UNAVAILABLE
50	REQ_FAC_NOT_SUB
69	RFQ_FAC_NOT_IMP
81	INVALID_SM_TRV
95	INVALID_MSG
96	INVALID_MAND_INFO
97	MSG_TYPE_ERROR
98	MSG_NOT_COMP
99	INFO_ELEMENT_ERROR
111	PROT_ERROR
127	IW_UNSPEC
128	TEL_IW_NOT_SUPP
129	SMS_TYPE0_NOT_SUPP
130	CANNOT_REP_SMS
143	UNSPEC_TP_ERROR
144	DCS_NOT_SUPP
145	MSG_CLASS_NOT_SUPP
159	UNSPEC_TD_ERROR
160	CMD_CANNOT_ACT
161	CMD_UNSUPP
175	UNSPEC_TC_ERROR
176	TPDU_NOT_SUPP
192	SC_BUSY
193	NO_SC_SUB
194	SC_SYS_FAIL
195	INVALID_SME_ADDR
196	DEST_SME_BARR
197	SM_RD_SM
198	TP_VPF_NOT_SUPP
199	TP_VP_NOT_SUPP
208	D0_SIM_SMS_STO_FULL
209	NO_SMS_STO_IN_SIM
210	ERR_IN_MS

# 中国移动 China Mobile



211	MEM_CAP_EXCCEEDED		
212	SIM_APP_TK_BUSY		
213	SIM_DATA_DL_ERROR		
255	UNSPEC_ERRO_CAUSE		
300	ME_FAIL		
301	SMS_SERVIEC_RESERVED		
302	OPER_NOT_ALLOWED		
303	OPER_NOT_SUPP		
304	INVALID_PDU_PARAM		
305	INVALID_TXT_PARAM		
310	SIM_NOT_INSERT		
311	SIM_PIN_REQUIRED		
312	PH_SIM_PIN_REQUIRED		
313	SIM_FAIL		
314	SIM_BUSY		
315	SIM_WRONG		
316	SIM_PUK_REQUIRED		
317	SIM_PIN2_REQUIRED		
318	SIM_PUK2_REQUIRED		
320	MEM_FAIL		
321	INVALID_MEM_INDEX		
322	MEM_FULL		
330	SCA_ADDR_UNKNOWN		
331	NO_NW_SERVICE		
332	NW_TIMEOUT		
340	NO_CNMA_ACK_EXPECTED		
500	UNKNOWN_ERROR		
512	USER_ABORT		
513	UNABLE_TO_STORE		
514	INVALID_STATUS		
515	INVALID_ADDR_CHAR		
516	INVALID_LEN		
517	INVALID_PDU_CHAR		
518	INVALID_PARA		
519	INVALID_LEN_OR_CHAR		
520	INVALID_TXT_CHAR		
512	TIMER_EXPIRED		
604	UNKNOWN		
3517	SM not ready		
3518	Invalid parameter		
3765	Invalid input value		



## 8 HTTP ERROR 错误代码列表

以下为 HTTP 相关命令的错误码及其含义。

以卜为 HT7	TP 相关命令的错误码及其含义。
Code of <err 3801</err 	r> Meaning HTTP time out
3802	HTTP busy
3803	HTTP UART busy
3804	HTTP get no request
3805	HTTP network busy
3806	HTTP network open failed
3807	HTTP network no config
3808	HTTP network deactive
3809	HTTP network error
3810	HTTP url error
3811	HTTP empty url
3812	HTTP ip addr error
3813	HTTP DNS error
3814	HTTP socket create error
3815	HTTP socket connect error
3816	HTTP socket read error
3817	HTTP socket write error
3818	HTTP socket close
3819	HTTP data encode error
3820	HTTP data decode error
3821	HTTP to read timeout
3822	HTTP response failed
3823	incoming call busy
3824	voice call busy
3825	input timeout
3826	wait data timeout
3827	wait http response timeout
3828	alloc memory fail
3829	HTTP need relocation
4000	Exceed max length
4001	Open file fail
4002	Write file fail
4003	Get size fail
4004	Read fail



4005	List file fail
4006	Delete file fail
4007	Get Disk info fail
4008	No space
4009	Time out
4010	File not found
4011	File too large
4012	File already exist
4013	Invalid parameter
4014	Driver error
4015	Create fail
4016	Access denied
4017	File too large

## 9 FTP ERROR 错误代码列表

<err></err>	含义	
-1	未知错误	
-3	FTP服务器忙	
-4	DNS解析失败	
-5	网络错误,如激活网络失败,建立TCP连接失败	
-6	会话被服务器关闭	
-7	数据连接被服务器关闭	
-8	GPRS未激活	
-9	超时	
-10	参数不合法	
-11	找不到本地文件	
-12	读取文件失败	
-13	内存错误	
-426	连接被关闭	
-450	文件不可用	
-451	遇到本地错误	



FTP服务器没有足够的内存	
FTP命令格式错误	
FTP命令参数错误	
FTP服务器不支持此命令	
错误指令序列	
无效命令参数	
未登录FTP服务器	
需要帐户信息	
请求未被操作	
	-551
	-552
文件名非法	
多	ry of DCE Codes

## 10 Summary of DCE Codes

Index	String
0	"OK"
1	"CONNECT"
2	"RING/CRING"
3	"NO CARRIER"
4	"ERROR"
5	"NO DIALTONE"
6	"BUSY"
7	"NO ANSWER"
8	"NOT SUPPORT"
9	"INVALID COMMAND LINE"



#### 11 +CEER 移动设备扩展错误报告

- 0 NO ERROR
- 1 UNASSIGNED NUMBER
- 2 NO\_ROUTE\_IN\_TRANSIT\_NETWORK
- 3 NO ROUTE TO DESTINATION
- 6 CHANNEL\_UNACCEPTABLE
- 7 CALL\_AWARDED
- 8 OPERATOR\_DETERMINED\_BARRING
- 16 NORMAL\_CALL\_CLEARING
- 17 USER\_BUSY
- 18 NO\_USER\_RESPONDING
- 19 USER\_ALERTING\_NO\_ANSWER
- 21 CALL\_REJECTED
- 22 NUMBER\_CHANGED
- 25 PRE\_EMPTION
- 26 NON\_SELECTED\_USER\_CLEARING
- 27 DESTINATION\_OUT\_OF\_ORDER
- 28 INVALID\_NUMBER\_FORMAT
- 29 FACILITY REJECTED
- 30 RESPONSE\_TO\_STATUS\_ENQUIRY
- 31 NORMAL, UNSPECIFIED
- 34 NO CIRCUIT CHANNEL AVAILABLE
- 38 NETWORK\_OUT\_OF\_ORDER
- 41 TEMPORARY\_FAILURE
- 42 SWITCHING\_EQUIPMENT\_CONGESTION
- 43 ACCESS\_INFORMATION\_DISCARDED
- 44 CHANNEL\_UNAVAILABLE
- 47 RESOURCES UNAVAILABLE
- 49 QOS\_UNAVAILABLE
- 50 FACILITY NOT SUBSCRIBED
- 55 MT CALLS BARRED
- 57 BC\_NOT\_AUTHORIZED
- 58 BC\_NOT\_PRESENTLY\_AVAILABLE
- 63 SERVICE\_UNAVAILABLE
- 65 BEARER\_SERVICE\_NOT\_IMPLEMENTED
- 66 CHANNEL\_NOT\_IMPLEMENTED
- 68 ACM\_EQUAL\_TO\_OR\_GREATER\_THAN\_ACMMAX
- 69 REQUESTED\_FACILITY\_NOT\_IMPLEMENTED



- 70 ONLY\_RESTRICTED\_DIGITAL\_INFORMATION\_BC\_AVAILABLE
- 71 SERVICE NOT IMPLEMENTED
- 81 INVALID\_TI\_VALUE
- 82 CHANNEL\_DOES\_NOT\_EXIST
- 83 CALL\_IDENTITY\_DOESNT\_EXIST
- 84 CALL\_IDENTITY\_IN\_USE
- 85 NO\_CALL\_SUSPENDED
- 86 CALL\_CLEARED
- 87 USER\_NOT\_MEMBER\_OF\_CUG
- 88 INCOMPATIBLE DESTINATION
- 91 INVALID\_TRANSIT\_NETWORK
- 94 SEMANTICALLY\_INCORRECT\_MESSAGE
- 95 INVALID\_MESSAGE
- 96 INVALID\_MANDATORY\_INFORMATION
- 97 MESSAGE\_TYPE\_NOT\_IMPLEMENTED
- 98 MESSAGE\_TYPE\_NOT\_COMPATIBLE
- 99 IE\_NOT\_IMPLEMENTED
- 100 CONDITIONAL\_IE\_ERROR
- 101 MESSAGE NOT COMPATIBLE
- 102 RECOVERY\_ON\_TIMER\_EXPIRY
- 111 PROTOCOL\_ERROR\_UNSPECIFIED
- 127 INTERWORKING\_UNSPECIFIED
- 255 SUCCESS
- 266 SIM\_CONDITION\_NO\_FULLFILLED





## 附录 B 串口配置

M6315平台AT控制串口缺省配置为:

- 波特率: 115200BPS
- 数据位: 8
- 奇偶校验:无
- 停止位: 1
- 数据流控制:无

在Windows 环境中可以使用超级终端连接串口来实现与M6315模块通讯,在选择附件进入超级终端,首先输入名称,然后需按照图 A-1所示配置。



图 A-1 串口配置