BoxFishHost 上位机代码文档

1基本介绍

1.1 功能简介

本程序基于Python+PyQt5开发,在Linux及Windows下均可使用,但需要配置 Python环境,主要包括以下几项:


- Python 3
- PyQt5
- pyserial
- matplotlib

此外,本程序需配合BoxFish单片机程序共同使用,并且通过RFLink通讯协议与BoxFish下位机通讯。

本软件具备的功能包括:

- 机器鱼状态显示
- 传感器数据显示
- 传感器数据保存和回传
- 串口的打开、波特率的设置
- 简易的命令行界面,可由命令行下发指令
- 机器鱼基础运动控制指令的下达,包括直游、转向、上浮、下潜等等
- 机器鱼运动参数的设置
- 可定制的高级控制功能,例如,云台控制、深度控制等等,可由用户自定义新的 窗口

1.2 界面视图



1.3 软件使用

• 状态显示区:显示机器鱼运动状态

• 传感器数据显示区:显示传感器数据

。 数据显示控制台:

- 使用方法:选择想要查看的数据,打钩,然后点击开始显示,即开始显示数据;点击停止显示,就暂停显示数据;点击清空界面,则清除左侧的整个画布
- **记录数据**按钮:点击以后,会出现如下对话框,设置好文件的名字,然后点击储存,可以通知机器鱼开始记录数据,但是记录什么数据,需要在下位机的代码中编写



- 停止记录按钮:点击以后,会发送一个指令,通知机器鱼停止记录数据
- **回传数据**按钮:点击以后,会出现如下对话框,设置好文件的名字,点击回传,机器鱼就会将对应文件名的文件回传回来。此外,还有一个解析按钮,这里面开始分析的功能需要用户针对文件中记录的数据修改代码。



■ 解析数据		_	×
	未选择文件	•	
	打开文件		
	开始分析		
	保存数据		

Comman Shell

○ 输入命令窗口: 手动输入指令,下发给机器鱼,但是需要打开串口才能使用

■ Is 命令: 罗列出机器鱼SD卡上所有的文件名

■ help 命令:显示帮助信息

■ clear 命令:清除输出窗口中的所有信息

■ SET * 系列命令: 这是所有设置机器鱼状态的命令,包括 SET_SWIM_RUN、SET_SWIM_STOP、SET_SWIM_FORCESTOP等等

■ READ * 系列命令: 这是所有读取机器鱼状态的命令,包括 READ_ROBOT_STATUS、READ_CPG_PARAM、 READ SINE MOTION PARAM等等

■ GOTO * 系列命令: 这是所有控制机器鱼执行某些操作的命令,包括 GOTO_ATTACH、GOTO_DETACH、GOTO_STORAGE_DATA等等

• 机器角控制台:

- 基础运动控制:包括了多个按钮,按钮中文名表明了按钮的功能,后面括号中的字母代表按钮的快捷键
- 运动参数设置:这里用于设置机器鱼尾鳍运动的幅度、频率和偏移,允许的输入范围显示在对话框中,点击写入则发送至机器鱼。点击读取参数按钮,则会读取机器鱼当前的运动参数
- 高级控制功能:这里有多个按钮,每一个都对应一个新的对话框,用户可以在这里添加自己的应用,比如要添加一个姿态控制的功能,就可以设计一个新的对话框,然后再这里增加一个新的姿态控制按钮

• 串口控制:

- 。 选择串口设备和波特率
- 握手按钮:每次在使用上位机时,最初都需要点击这个握手按钮,和机器鱼 建立连接,之后才可以继续向机器鱼发送其他指令

2 代码结构

主要文件:

boxfishhost.py

- 。 这个文件是最主要的, 所有关于上位机主界面的操作都在这个文件中
- 。 定义了四个线程(包括主界面线程在内):
 - PollingStateThread:以固定周期给下位机发送READ_ROBOT_STATUS 指令,读取机器人信息,默认为1秒读一次
 - ReceiveDataThread:接收串口数据,每当串口接收到一个数据就进入这个线程,并且进入RFLink状态机。当接收到一帧完整的RFLinkmessage的时候,就会唤醒AnalysisDataThread线程
 - AnalysisDataThread:分析接收到RFLink message中的数据,每次消息一来,就会调用analysis_data函数去进行数据分析,并将分析所得发送给BoxFishWindow
 - BoxFishWindow: 主界面窗口,等待按键、编辑器等等UI控件的响应
 - 核心函数:除了一些界面初始化的函数,最重要的函数就是 newdata_comming_slot
 - newdata_comming_slot:
 - 这个函数中定义了,当上位机接收到下位机发送的RFLink消息 后,讲行何种操作
- robotstate.py
 - 。 这个文件主要定义了机器人核心的一些状态,包括游动状态,游动参数等等
- serctl.py
 - 定义了一个RobotSerial串口类,包括打开/关闭串口,接收/发送数据等功能
- rflink.py
 - 。 定义了Command枚举类型,这里的Command列表需要与下位机代码中完全一致
 - 。 定义了RFLink工具类,包括RFLink消息接收状态机,RFLink数据与指令打包 函数
- sensor_data_canvas.py
 - 。 定义了数据显示窗口类
- _btn_win.py
 - 各种高级控制功能的子界面,子窗口,用户可以自己去定义属于自己的子界面

3 代码使用说明

3.1 添加新的控制窗口的方法

3.1.1 第一步

新建一个子窗口内,比如说深度控制窗口类

新建一个文件,取名为: depth_control_btn_win.py,保存在childwindows文件夹下,内容可以如下:

```
import os
import sys
from PyQt5 import QtCore,QtGui,QtWidgets
### 子界面类
class DepthControlBtnwin(QtWidgets.Qwidget):
   _signal = QtCore.pyqtSignal(str)
   ## 初始化函数
   def __init__(self, parent=None):
       super(DepthControlBtnWin, self).__init__(parent)
       self.init_ui()
   ## 初始化串口UI界面
   def init_ui(self):
       # 窗口设置
       self.setFixedSize(380, 220) # 设置窗体大小
       self.setWindowTitle('深度控制') # 设置窗口标题
       # 布局
       self.main_layout = QtWidgets.QGridLayout()
       self.setLayout(self.main_layout)
       # 定义UI界面,这里由用户自己定义
       self.depthctl_start_button = QtWidgets.QPushButton('开启控
制')
       self.main_layout.addwidget(self.depthctl_start_button, 0,
0, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
       # 这里需要给按钮设置一个名字,因为之后需要将这个按钮与一个函数链接起
来,那个函数会根据这个名字给下位机发送指令
       # 所以这个按钮的名字,应该作为一条指令添加到RFLink的Command中
 self.depthctl_start_button.setObjectName("SET_DEPTHCTL_START")
```

```
self.depthctl_stop_button = QtWidgets.QPushButton('美闭控
制')
        self.main_layout.addwidget(self.depthctl_stop_button, 0,
1, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
 self.depthctl_stop_button.setObjectName("SET_DEPTHCTL_STOP")
        self.depthctl_param_kp_label = Qtwidgets.QLabel('Kp')
        self.depthctl_param_kp_label.setFont(QtGui.QFont('Arial',
12))
        self.main_layout.addwidget(self.depthctl_param_kp_label,
1, 0, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
        self.depthctl_param_kp_edit = QtWidgets.QLineEdit()
        self.main_layout.addwidget(self.depthctl_param_kp_edit,
1, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
        self.depthctl_param_kp_edit.setText('0.0')
        self.depthctl_param_ki_label = QtWidgets.QLabel('Ki')
        self.depthctl_param_ki_label.setFont(QtGui.QFont('Arial',
12))
        self.main_layout.addWidget(self.depthctl_param_ki_label,
2, 0, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
        self.depthctl_param_ki_edit = Qtwidgets.QLineEdit()
        self.main_layout.addwidget(self.depthctl_param_ki_edit,
2, 1, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
        self.depthctl_param_ki_edit.setText('0.0')
        self.depthctl_param_kd_label = Qtwidgets.QLabel('Kd')
        self.depthctl_param_kd_label.setFont(QtGui.QFont('Arial',
12))
        self.main_layout.addWidget(self.depthctl_param_kd_label,
3, 0, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
        self.depthctl_param_kd_edit = Qtwidgets.QLineEdit()
        self.main_layout.addwidget(self.depthctl_param_kd_edit,
3, 1, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter)
        self.depthctl_param_kd_edit.setText('0.0')
        self.depthctl_writeparam_button =
Qtwidgets.QPushButton('写入参数')
 self.main_layout.addwidget(self.depthctl_writeparam_button, 4,
0, 1, 2, QtCore.Qt.AlignCenter)
```

```
self.depthctl_writeparam_button.setObjectName("SET_DEPTHCTL_PARA M")

# 用来开启窗口的函数
def handle_click(self):
    if not self.isVisible():
        self.show()

# 用来关闭窗口的函数
def handle_close(self):
    self.close()
```

子窗口界面如下图所示:



3.1.2 第二步

在boxfishhost.py文件中,添加一个按钮,并将我们写的子窗口和这个按钮关联起来:

首先, 要引入我们写的子窗口:

```
import childwindows.depth_control_btn_win # 导入深度控制窗口
```

其次,在BoxFishWindow类的 init_console_panel() 函数中,初始化深度控制按钮:

```
# 创建深度控制按钮
self.open_depth_control_button = QtWidgets.QPushButton('深度控制')
# 创建按钮
self.advancedcc_layout.addWidget(self.open_depth_control_button,
3, 0, 1, 1, QtCore.Qt.AlignCenter) # 将按钮加入界面
```

其次,在BoxFishWindow类的__init__()的函数中,初始化子窗口类

```
## 深度控制子窗口
self.DCBW =
childwindows.depth_control_btn_win.DepthControlBtnWin() # 初始化子窗口类
self.open_depth_control_button.clicked.connect(self.DCBW.handle_click) # 将按钮与子窗口的开启函数关联起来
self.DCBW.depthctl_start_button.clicked.connect(self.console_button_clicked) # 将子窗口中的按钮与console_button_clicked函数关联起来
self.DCBW.depthctl_stop_button.clicked.connect(self.console_button_clicked) # 将子窗口中的按钮与console_button_clicked函数关联起来
self.DCBW.depthctl_writeparam_button.clicked.connect(self.console_button_clicked) # 将子窗口中的按钮与console_button_clicked函数关联起来
self.DCBW.depthctl_writeparam_button.clicked.connect(self.console_button_clicked) # 将子窗口中的按钮与console_button_clicked函数关联起来
self.close_signal.connect(self.DCBW.handle_close) # 将主窗口关闭信号
与子窗口关闭函数关联起来,这样只要主窗口关闭,子窗口也会关闭
```

这里需要注意的是,子窗口中的按钮可以和任意函数关联,不一定要是console_button_clicked函数。

但是console_button_clicked是用来发送RFLink指令的,并且这个按钮也是要发送RFLink消息的话,一般都与这个函数进行关联。

至于如何发送消息,比如如何把kp, ki, kd放进消息里,用户就可以在console_button_clicked函数中进一步设置

3.1.3 第三步

在rflink.py的Command中添加刚才定义的命令,即第一步中那三个按钮的名字:SET_DEPTHCTL_START、SET_DEPTHCTL_STOP、SET_DEPTHCTL_PARAM如下:

```
Command = Enum('Command',(\
    'SHAKING_HANDS',\
    ...
    'SET_DEPTHCTL_START',\
    'SET_DEPTHCTL_STOP',\
    'SET_DEPTHCTL_PARAM',\
    ...
    'LAST_COMMAND_FLAG'))
```

注意,如果按钮并不是与RFLink消息发送相关的,就可以不用做这一步了 注意,这里一定要在下位机的RFlink的Command列表中也同时加入这些命令

3.1.4 第四步

这一步,就是在console_button_clicked()函数中,添加我们想要实现的效果。

```
if *******
elif rflink.Command[sender_button.objectName()] is
rflink.Command.SET_DEPTHCTL_PARAM: # 关于SET_DEPTHCTL_PARAM的处理
  data = struct.pack('<f',
float(self.DCBW.depthctl_param_kp_edit.text())) + \
        struct.pack('<f',
float(self.DCBW.depthctl_param_ki_edit.text())) + \
        struct.pack('<f',
float(self.DCBW.depthctl_param_kd_edit.text())) # data就是我们要发送
的数据
```

另外,如果子窗口需要显示一些机器鱼传回来的数据,那么可以在newdata_comming_slot()修改,以获得想要的效果

3.2 添加RFLink命令的方法

比如要添加三条命令: SET_DEPTHCTL_START、SET_DEPTHCTL_STOP、SET_DEPTHCTL_PARAM

首先,在rflink.py的Command中添加刚才定义的命令,如下:

```
Command = Enum('Command',(\
    'SHAKING_HANDS',\
    ...
    'SET_DEPTHCTL_START',\
    'SET_DEPTHCTL_STOP',\
    'SET_DEPTHCTL_PARAM',\
    ...
    'LAST_COMMAND_FLAG'))
```

注意,如果按钮并不是与RFLink消息发送相关的,就可以不用做这一步了

注意,这里一定要在下位机的RFlink的Command列表中也同时加入这些命令

其次,如果需要接收该命令,那么就在newdata_comming_slot函数中,添加对应的一些语句:

3.3 RFLink发送命令和数据的方法

发送命令和数据有三步:

• 首先是,将要发送的数据转换成byte类型,例如

```
# 把浮点数转换为二进制表示
a = 1.1
data = struct.pack('<f',a)
# 把字符串转换为ascii码
b = '1.1'
data = b.encode('ascii')
# 需要注意的是,用户可以自己选择转换的方式,但是上位机和下位机的转换方式要对应,这样才能保证数据传输正确
# 例如,如果上位机上选择了字符串转换为ascii码,那么下位机就要从ascii转换回字符串
```

• 其次是, 打包数据。利用RFLink packdata函数, 将指令和数据一起打包

```
datapack =
rftool.RFLink_packdata(rflink.Command['SET_DEPTHCTL_START'].va
lue, data)
```

• 最后是,利用串口发送数据

```
# 数据发送
with QtCore.QMutexLocker(ser_mutex):#需要锁住串口资源,避免发送过程中,其他线程抢占资源
try:
    send_sertool.write_cmd(datapack)
except serial.serialutil.SerialException:
    self.statusBar().showMessage('串口未打开,无法发送')
```

• 总之这部分代码,可以参考console_button_clicked函数

3.4 处理接收到的RFLink消息的方法

在newdata_comming_slot函数中,添加对应的一些语句:

4 其它说明