

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서(CRK		
		페이지	5 / 21

8. 코멘드/응답 사양

8.1 자동판매기 전원 ON시, 코멘드 및 응답

8.1.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	PD	0x03	

* 전원 투입시, 자판기에 본 코멘드를 항상 송신한다.

8.1.2 응답

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	PD	0x03	

* 본 명령을 수신하면 데드볼트를 0.5초 ON/OFF하며 통신 초기화한다.

8.2 자동판매기 도어를 제어한다.

8.2.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	DATA	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1문자	1byte	1byte
0x02	MC	DC	"C"또는"O"	0x03	

* 전원 투입시, 자판기에 본 코멘드를 항상 송신한다.

8.2.2 응답

STX	CMD	subCMD	DATA	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1문자	1byte	1byte
0x02	MC	DC	"C"또는"O"	0x03	

8.3 모든 로드셀을 강제적으로 원점 조정한다. (모든 로드셀 무게=0)

8.3.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	LZ	0x03	

* 이 명령을 수신하면 IO Board는 로드셀을 전부 원점조정 한다.

8.3.2 응답

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	LZ	0x03	

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서(CRK		
		페이지	6 / 21

8.4 제품의 제조번호를 입력한다. (IO Board 저장)

8.4.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	제조번호	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	11문자	1byte	1byte
0x02	MC	WP	P1234567890	0x03	

* 제조번호는 제시된 시험 프로그램으로 등록한다.

8.4.2 응답

STX	CMD	subCMD	제조번호	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	11문자	1byte	1byte
0x02	MC	WP	P1234567890	0x03	

* IO Board는 수신된 문자를 저장한다.

8.5 차단기를 내리지 않고 PC와 각종 부하의 전원을 리셋

8.5.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	RT	0x03	

* 이 명령을 수신하면 IO Board에 있는 Power 릴레이를 작동하여 PC의 전원과 각종 SMPS의 전원을 리셋한다. (냉동기 제외)

8.5.2 응답

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	RT	0x03	

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서(CRK		
		페이지	7 / 21

8.6 자동판매기 정보요구 코멘드 및 응답

8.6.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	RQ	MI	0x03	

* 전원 투입시, 자판기에 본 코멘드를 항상 송신한다.

8.6.2 응답

STX	CMD	subCMD	TEXT부(ASCII)			
			제조번호	S/W 버전	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	11문자	2문자	1byte	1byte
0x02	RQ	MI	F1234567890	10	0x03	

8.7 IO Board의 선반별 무게 데이터 전송시 코멘드 및 응답

8.7.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	RQ	IW	0x03	

8.7.2 응답

STX	CMD	subCMD	TEXT부(ASCII)		
			#1 로드셀	#2로드셀	#3로드셀
1byte	2문자	2문자	6문자	6문자	6문자
0x02	RQ	IW	40000~+ 40000	40000~+ 40000	-40000~+ 40000

* 무게는 0~40000g 까지 사용

TEXT부(ASCII)			
#4 로드셀	#5 로드셀	#6 로드셀	#7 로드셀
6문자	6문자	6문자	6문자
40000~+ 40000	40000~+ 40000	40000~+ 40000	40000~+ 40000

TEXT부(ASCII)			ETX	LRC
#8 로드셀	#9 로드셀	#10 로드셀		
6문자	6문자	6문자	1byte	1byte
40000~+ 40000	40000~+ 40000	40000~+ 40000	0x03	

※ 무게데이터 상세

1. -40000 ~ + 40000 : 정상적인 무게 (+:원점설정에서 증가된 무게,-:감소된 무게)
2. EEEEEEE : 통신이 되지않는 로드셀
3. VVVVVV : 무게의 범위가 벗어남.(로드셀 무게이상)

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서(CRK		
		페이지	8 / 21

8.8 IO Board의 데드볼트 및 도어 열림/닫힘 상태 데이터 전송시 코멘드 및 응답

8.8.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	RQ	ID	0x03	

(제어 byte 설명)

O:open : IO Board의 데드볼트 제어신호 ==> 0V

C:close

8.8.2 응답

STX	CMD	subCMD	TEXT부(ASCII)		ETX	LRC
			도어상태	데드볼트상태		
1byte	2문자	2문자	6문자	6문자	1byte	1byte
0x02	RQ	ID	CLOSED or OPENED	LOCKED or OPENED	0x03	

도어상태 : 자석센서로 감지

데드볼트 상태 : 돌출은 Lock,돌입은 Open

8.9 IO Board의 에러이력 확인명령 전송시 코멘드 및 응답

8.9.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	RQ	ER	0x03	

8.9.2 응답

STX	CMD	subCMD	TEXT부(ASCII)				ETX	LRC
			최근	최근-1	최근-2	최근-3		
1byte	2문자	2문자	4문자	4문자	4문자	4문자	1byte	1byte
0x02	RQ	ER	DB01	DB02	LC01	DB01	0x03	

에러코드표

DB01 : 문열림 에러,데드볼트 문열림 제어하였으나 UnLock 상태 안됨,

DB02 : 문닫힘 에러,데드볼트 자석인식하여 Lock제어하였으나 Lock 상태 안됨,

(DB01,DB02는 데드볼트 자체 이상)

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서(CRK		
		페이지	9 / 21

LC01 ~ LC10 : 로드셀 #1 ~ #10의 통신이상 이나 무게범위 초과시

※ 아래와 같이 순서되로 저장되며 4개이상 발생시 최초의 이상 데이터는 삭제된

1번째 DB01 발생	DB01	0000	0000	0000
2번째 LC01 발생	LC01	DB01	0000	0000
3번째 DB02 발생	DB02	LC01	DB01	0000
4번째 DB01 발생	DB01	DB02	LC01	DB01

8.10 IO Board의 에러이력 전체 삭제

8.10.1 코멘드

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	EZ	0x03	

8.10.2 응답

STX	CMD	subCMD	ETX	LRC
1byte	2문자	2문자	1byte	1byte
0x02	MC	EZ	0x03	

※ IO Board내에 저장된 에러 히스토리를 모두 삭제한다.
