

문서명	AI Vending Machine PC 프로토콜 사양서(CRK		
		페이지	5 / 21

7. 코멘드 종류

메지컴퓨터 COMMAND	SUB COMMAND	COMMAND 내용
MC	PD	통신 초기화 명령
	DC	데드볼트 제어
	LZ	로드셀 전체를 원점 조정
	WP	제조번호를 IO Board에 등록한다.
	EZ	IO보드의 에러히스토리를 삭제
	RT	시스템 리셋
RQ	MI	제품 정보(제조번호 & 버전 등등)
	IW	선반별 현재 무게
	ID	도어의 열림상태, 데드볼트 작동상태
	ER	에러코드 확인 명령