Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технические средства охраны»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Настройка системы пожарной безопасности»

2025Γ

Нгуен Кхань Л	и, студентка группы N3347
111) 011 11114115 01	7 / 1-
	Cly 2
	(подпись)
Чу Ван Д	оан, студент группы N3347
	(подпись)
	П.,
	Проверил:
Попо	в Илья Юрьевич, к.т.н БИТ
	(отметка о выполнении)
	(подпись)
Санкт-Петербург	

Выполнили:

СОДЕРЖАНИЕ

CO	ДΕ	РЖАНИЕ	.2	
BB	ЕД	ЕНИЕ	.3	
1		ХОД РАБОТЫ	.4	
1	.1	Программирование устройств	4	Ļ
1	.2	Проверка работы настроенной системы	7	7
3A]	ΚЛ	ЮЧЕНИЕ	.2	

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – настроить систему пожарной безопасности, оповещающую в случае сигнала тревоги.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- программирование пожарного дымового извещателя с оповещением ДСР;
 - программирование пожарного ручного извещателя ИПР;
 - программирование устройства светового оповещения Табло;
- имитирование ситуации и проверка корректности работы настроенной системы.

1 ХОД РАБОТЫ

Настройка каждого устройства системы производится отдельно и состоит из двух частей: программирования на ПК и переноса конфигурации на физическое устройство.

1.1 Программирование устройств

Для того чтобы запрограммировать устройство, необходимо:

- добавить в программе устройство;
- настроить устройство в программе;
- на обратной стороне физического устройства вынуть батарейки;
- перевести его в режим программирования, переключив
 переключатель в соответствующее положение;
- вставить батарейку (если индикатор мигнёт 4 раза, то он находится в режиме программирования);
- из программы на компьютере перенести конфигурацию на физическое устройство;
 - переключить переключатель из режима программирования.
- Для того чтобы сбросить настройки, необходимо перевести устройство в режим программирования и вставить батарейку обратной полярностью, затем вынуть батарейку и вернуть переключатель в исходное положение.

1.1.1 Настройка пожарного дымового извещателя с оповещением ДСР

Добавим устройство в программе и настроим его. Изменим "период передачи контрольных сигналов" и "период контроля" на минимальные значения, чтобы было удобнее тестировать. Во вкладке "срабатывание извещателя" укажем пункты "тревоги" и "пожары".

После этого необходимо запрограммировать физическое устройство в соответствии с пунктом 1.1.



Рисунок 1 – Дымовой звуковой оповещатель

1.1.2 Настройка пожарного ручного извещателя ИПР

Пожарный ручной извещатель ИПР изображён на рисунке 1.



Рисунок 1 — Пожарный ручной извещатель ИПР Настройка производится аналогично извещателю ДСР.

1.1.3 Настройка устройства светового оповещения Табло

Устройство светового оповещения табло изображено на рисунке 2.



Рисунок 2 – Устройство светового оповещения Табло

Настройка осуществляется аналогично извещателю ДСР. "Период контроля" и "период передачи контрольных данных" устанавливаются на минимальные значения. Выбраны режимы "тревога" и "пожар

1.2 Проверка работы настроенной системы

После завершения программирования всех устройств системы необходимо провести проверку их корректной работы. Сначала убедимся, что все устройства находятся в одном разделе и правильно настроены.

Далее, для симуляции чрезвычайной ситуации, например, пожара, нажмем на соответствующую кнопку. При этом система должна сработать: датчик ДСР будет издавать звуковой сигнал, табло загорится, а на экране программы в разделе с событиями появится соответствующее красное сообщение о произошедшем событии.

Для отключения сигналов тревоги необходимо вернуть кнопку в исходное положение. Это можно сделать, вставив специальный ключ в отверстие и повернув его. После этого нужно снять состояние тревоги в программе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были запрограммированы извещатели ДСР, ИПР и Табло. После чего настроенная система была проверена сымитированным сигналом тревоги. В результате система сработала корректно: появились звуковой сигнал от ДСР, световой сигнал от ИПР и сообщение о соответствующем событии в программе во вкладке с событиями.