レーザーカッター加工データ作成の手引き

(illustrator CS6で作成)

初期設定

※以下、illustratorを用いて説明します。それぞれのソフトウェアの操作方法については、 各ソフトウェアのマニュアル等をご覧下さい。



①レーザーカッター本体のステージのサイズはタテ305mm× ヨコ457mmです。このサイズに合わせて、あらかじめ初期設定 しておくと便利です。

(イラストレーターであれば、情報基盤センターホームページに テンプレートをご用意しています。)

②カラーモードはRGBにします。初期設定で設定しますが、後で設定することもできます。

作図における設定

データは「彫刻」と「切断」とを分けて表すことができます。 「彫刻」する部分は黒、切断する部分は線の色を赤(もしくはレーザーカッター指定の色)で作図します。



(シナ合板)

①「彫刻」データは、画像、テキストなどをグレースケールにして出力可能です。濃淡もある程度彫刻に再現できます。



②切断の線(パス)は、線幅を全て0.001mmで指定します。 線の「塗り」はなしにします。

作図における設定


③ レーザーカッター使用カラーコード一覧 (上から順に作動)

図中記号	ray jetスウォッチでの名称	カラーコード	RGB⊐ード R G B
а	red	FF0000	255 0 0
b	blue	0000FF	0 0 255
С	desert blue	326598	50 101 152
d	Cyan	OOFFFF	0 255 255
е	green	00FF00	0 255 0
f	grass green	009832	0 152 50
g	forest green	006532	0 101 50

③特に指定がなければ、切断する線の色は赤で設定しますが、 切断順を指定したい場合、あるいは、切断・彫刻において、レー ザーの照射のパワーおよびスピードを1回の作業で複数設定し たい場合は、rayjetスウォッチにある色(下図a~g。スウォッチ内 の他の色は使いません。)で指定します。切断順序は、rayjetス ウォッチの左からの順序です。各色のカラーコードは左記の通り です。

なお、黒色で設定した彫刻が切断よりも先に行われます。


③ ray jetスウォッチ図



レーザーカッター本体での設定




黒色部 (彫刻) の設定



赤色部(切断)の設定

レーザー照射のパワー・スピードのパラメータは、レーザーカッターに接続している当センターの端末で設定します。 図上部の黒や赤のタブが、作図時に設定した色と対応しています。彫刻・切断作業は左の色から順に行われます。

図下部の「パワー」「スピード」でパラメータを設定します。 指定8色(彫刻の黒色を含む)の中で各色ごとに別のパラメータ(例:ある部分はパワーを強く、別の部分はスピードを上げて)を設定することができます。



その他



スタンプを作成する場合は、データを反転させなくてもけっこうです。カット実行時にレーザーカッターのソフトウェアで設定することにより(左図)自動反転します。

集塵機の設置により加工の際の粉じんはほとんど出ませんが、 木材の加工では切断面がこげたり、ゴム素材の加工では、ゴムの表面に相当量の粉が付着したままになったりします。 加工する素材によっては作業用の服装など、汚れても支障のないようにしてください。

彫刻および切断がどのような仕上がりになるかは、一度作業してみないと分かりません。 できるだけテスト加工をしてください。 そのために、材料はゆとりをもってご用意下さい。

※当センターでは材料をご用意しておりません。