

应用指南

从 Cortex-M4 到芯来 N308 应用移植说明 V1. 0



目录

概述	1 -
移植步骤	
2.1 工程准备	1 -
2.3 中断移植	4 -
2.4 异常和 NMI 移植	
2.5 内核 Timer 移植	9 -
2.6 移植 MCU 外设功能	10 -
2.7 其他移植	
版本历史	11 -
	移植步骤



1、 概述

CM32M4xxR 是芯昇科技 RSIC-V MCU 系列,该系列采用芯来 N308 内核,并搭载丰富的片上外设功能。本文档针对如何将程序从 Cortex-M4 内核移植到 CM32M4xxR 的 N308 内核的一些关键点进行了总结,以期帮助用户快速完成芯片替换和软件移植的工作。

2、 移植步骤

2.1 工程准备

首先需要安装芯来官方 IDE 工具——Nuclei Studio IDE,安装完成后导入 SDK 中提供的模板工程,路径为:

CM32M4xxR_SDK_1.0.0\CMIOT.CM32M4xxR_Library\Projects\CM32M4xxR_LQFP1 28_STB\Templates\Baremetal。模板工程中已经关联了 Drivers 中的 NMSIS 和 BSP 目录,应用程序可以直接使用。






图 1 导入模板工程

基于此工程用户可以添加应用程序代码,构建自己的应用工程。

2.2 芯片相关文件替换

芯片相关文件的替换主要包括 NMSIS 的通用文件和 CM32M4xxR 的处理器文件。 NMSIS 是芯来基于 ARM CMSIS 修改的一套适配 RSIC-V 的处理器硬件抽象层,最大程度保持了与 CMSIS 的兼容。在应用移植的过程中用户需要对 CMSIS 的内容进行替换,并修改应用中对其的引用,如果应用中有直接使用到 CMSIS 的接口,需要逐一在 NMSIS 中确认其兼容性并进行替换。

CM32M4xxR 的处理器文件是根据 NMSIS 提供的模板进行实现的,也需要检查替换,并且修改所有对其的引用。



关于 NMSIS 的详细说明,用户可以参考芯来提供的官方说明文档 https://doc.nucleisys.com/nmsis/introduction/introduction.html 。

关于芯来 NMSIS/Core 下的文件简要说明如下:

core_compatiable.h兼容 ARM 的 API 定义头文件,包括存储器屏障。饱和运算和数据处理接口core_feature_base.h芯来 N/NX 系列核的基本特性 API, 定义了所有核的共用寄存器和访问函数。core_feature_cache.h芯来 N/NX 系列核的 Cache API, 定义了 I-Cache 和D-Cache 操作接口core_feature_dsp.h芯来 N/NX 系列核的 DSP API, 主要定义了 SIMD 指令。core_feature_eclic.h芯来 N/NX 系列核的 eclic API, 用于中断配置。core_feature_fpu.h芯来 N/NX 系列核的 FPU API, 用于浮点运算。core_feature_pmp.h芯来 N/NX 系列核的 PMP API, 用于物理内存保护。core_feature_timer.h芯来 N/NX 系列核的系统 timer API, 用于配置系统节 拍及产生软件中断和软件复位。nmsis_compiler.h编译器通用头文件, 目前只支持 gccnmsis_core.hNMSIS 核通用头文件 (项层文件)nmsis_gcc.hgcc 编译器头文件nmsis_version.hNMSIS 版本定义riscv_bits.hbit 操作相关指令定义riscv_encoding.h处理器和寄存器赋值所用到的宏定义		
用寄存器和访问函数。 core_feature_cache. h core_feature_dsp. h core_feature_eclic. h core_feature_eclic. h core_feature_eclic. h core_feature_pmp. h core_feature_pmp. h core_feature_timer. h core_feature_timer. h msis_compiler. h nmsis_core. h nmsis_yersion. h riscv_bits. h	core_compatiable.h	
D-Cache 操作接口 core_feature_dsp. h 芯来 N/NX 系列核的 DSP API, 主要定义了 SIMD 指令。 core_feature_eclic. h 芯来 N/NX 系列核的 eclic API, 用于中断配置。 core_feature_fpu. h 芯来 N/NX 系列核的 FPU API, 用于浮点运算。 core_feature_pmp. h 芯来 N/NX 系列核的 PMP API, 用于物理内存保护。 core_feature_timer. h 芯来 N/NX 系列核的系统 timer API, 用于配置系统节 拍及产生软件中断和软件复位。 nmsis_compiler. h 编译器通用头文件,目前只支持 gcc nmsis_core. h NMSIS 核通用头文件(顶层文件) nmsis_gcc. h nmsis_version. h NMSIS 版本定义 riscv_bits. h bit 操作相关指令定义	core_feature_base.h	
core_feature_eclic.h芯来 N/NX 系列核的 eclic API, 用于中断配置。core_feature_fpu.h芯来 N/NX 系列核的 FPU API, 用于浮点运算。core_feature_pmp.h芯来 N/NX 系列核的 PMP API, 用于物理内存保护。core_feature_timer.h芯来 N/NX 系列核的系统 timer API, 用于配置系统节 拍及产生软件中断和软件复位。nmsis_compiler.h编译器通用头文件,目前只支持 gccnmsis_core.hNMSIS 核通用头文件(顶层文件)nmsis_gcc.hgcc 编译器头文件nmsis_version.hNMSIS 版本定义riscv_bits.hbit 操作相关指令定义	core_feature_cache.h	
core_feature_fpu. h芯来 N/NX 系列核的 FPU API,用于污点运算。core_feature_pmp. h芯来 N/NX 系列核的 PMP API,用于物理内存保护。core_feature_timer. h芯来 N/NX 系列核的系统 timer API,用于配置系统节 拍及产生软件中断和软件复位。nmsis_compiler. h编译器通用头文件,目前只支持 gccnmsis_core. hNMSIS 核通用头文件(顶层文件)nmsis_gcc. hgcc 编译器头文件nmsis_version. hNMSIS 版本定义riscv_bits. hbit 操作相关指令定义	core_feature_dsp. h	芯来 N/NX 系列核的 DSP API,主要定义了 SIMD 指令。
core_feature_pmp. h芯来 N/NX 系列核的 PMP API, 用于物理内存保护。core_feature_timer. h芯来 N/NX 系列核的系统 timer API, 用于配置系统节 拍及产生软件中断和软件复位。nmsis_compiler. h编译器通用头文件,目前只支持 gccnmsis_core. hNMSIS 核通用头文件(顶层文件)nmsis_gcc. hgcc 编译器头文件nmsis_version. hNMSIS 版本定义riscv_bits. hbit 操作相关指令定义	core_feature_eclic.h	芯来 N/NX 系列核的 eclic API, 用于中断配置。
core_feature_timer.h芯来 N/NX 系列核的系统 timer API,用于配置系统节 拍及产生软件中断和软件复位。nmsis_compiler.h编译器通用头文件,目前只支持 gccnmsis_core.hNMSIS 核通用头文件(顶层文件)nmsis_gcc.hgcc 编译器头文件nmsis_version.hNMSIS 版本定义riscv_bits.hbit 操作相关指令定义	core_feature_fpu.h	芯来 N/NX 系列核的 FPU API,用于浮点运算。
拍及产生软件中断和软件复位。 nmsis_compiler.h 編译器通用头文件,目前只支持 gcc nmsis_core.h NMSIS 核通用头文件(顶层文件) nmsis_gcc.h gcc 編译器头文件 nmsis_version.h NMSIS 版本定义 riscv_bits.h bit 操作相关指令定义	core_feature_pmp.h	芯来 N/NX 系列核的 PMP API,用于物理内存保护。
nmsis_core. h nmsis_gcc. h gcc 编译器头文件 nmsis_version. h nmsis_version. h bit 操作相关指令定义	core_feature_timer.h	
nmsis_gcc. h gcc 编译器头文件 nmsis_version. h NMSIS 版本定义 riscv_bits. h bit 操作相关指令定义	nmsis_compiler.h	编译器通用头文件,目前只支持 gcc
nmsis_version.h NMSIS 版本定义 riscv_bits.h bit 操作相关指令定义	nmsis_core.h	NMSIS 核通用头文件(顶层文件)
riscv_bits. h bit 操作相关指令定义	nmsis_gcc.h	gcc 编译器头文件
	nmsis_version.h	NMSIS 版本定义
riscv_encoding.h 处理器和寄存器赋值所用到的宏定义	riscv_bits.h	bit 操作相关指令定义
	riscv_encoding.h	处理器和寄存器赋值所用到的宏定义

关于 CM32M4xxR 的处理器文件简要说明如下:

cm32m4xxr_conf.h	外设启用配置等
cm32m4xxr_def.h	通用类型定义头文件
cm32m4xxr.h	中断向量、外设寄存器、处理器相关宏的定义。
nuclei_sdk_soc.h	顶层头文件,包含了 cm32m4xxr_conf.h、 cm32m4xxr_def.h 和 cm32m4xxr.h



system_cm32m4xxr.h	系统初始化实现(时钟、中断向量),启动文件里调用
system_cm32m4xxr.c	系统初始化头文件
intexc_cm32m4xxr.S	中断和异常处理文件
startup_cm32m4xxr.S	启动文件

2.3 中断移植

Cortex-M4 的中断控制器为 NVIC, 而芯来 N308 的中断控制器为 ECLIC。二者有比较大的区别,移植过程中该部分需要进行修改。关于 ECLIC 的详细说明可以参考《Nuclei N 级别指令架构手册中》,这里仅做简要总结:

- (1) 在硬件方面, Cortex-M4 由 NVIC 中断控制器统一管理异常、NMI 和中断, m N308 的 ECLIC 仅管理中断, 异常和 NMI 单独处理。
- (2) 在软件流程上, Cortex-M4 的异常和中断处理均是向量方式, 而 N308 既支持向量处理, 也支持非向量处理, 二者中断的响应流程不同;
 - (3) ELCIC 需要根据单独配置中断源的电平或边沿属性, NVIC 中不需要配置:
- (4) 在中断服务函数上,由于 Cortex-M4 在处理异常和中断时硬件自动压栈和出栈,因此可以像普通函数一样编写中断服务函数,而 N308 没有硬件自动压栈和出栈机制,因此需要在中断服务函数中手动压栈和出栈,对中断服务函数的实现有特殊要求。该部分功能已经在 intexc_cm32m4xxr. S 中实现,非向量中断用户无需处理;向量中断需要添加 interrupt 修饰。一般情况写向量中断不支持嵌套,如果需要支持嵌套,则需要在中断处理函数中手动添加 SAVE_IRQ_CSR_CONTEXT()和 RESTORE IRQ CSR CONTEXT()进行上下文的保存和恢复。

向量中断嵌套示例代码:



ECLIC 的中断仲裁机制是由四个因素决定:中断 level、中断 priority、中断 ID 号、中断阈值,这四个因素的判定顺序是中断 level>中断 priority>中断 ID 号>中断阈值,其中前三个因素都是数字越大表明仲裁优先级高,最后一个因素只有当中断 level 的数值大于中断阈值时,中断才会生效。

NVIC与 ECLIC 函数接口对比:

NVIC	ECLIC	ECLIC 功能说明
NVIC_SetPriorityGrouping	ECLIC_SetCfgNlbits	配置 level 域的 bit 数
NVIC_GetPriorityGrouping	ECLIC_GetCfgNlbits	配置 level 域的 bit 数
NVIC_EnableIRQ	ECLIC_EnableIRQ	中断使能
NVIC_GetEnableIRQ	ECLIC_GetEnableIRQ	获取中断使能状态
NVIC_DisableIRQ	ECLIC_DisableIRQ	中断去使能
NVIC_GetPendingIRQ	ECLIC_GetPendingIRQ	获取中断等待标识
NVIC_SetPendingIRQ	ECLIC_SetPendingIRQ	设置中断等待标识
NVIC_ClearPendingIRQ	ECLIC_ClearPendingIRQ	清除中断等待标识
NVIC_GetActive		
	ECLIC_SetPriorityIRQ	设置中断 Priority
	ECLIC_GetPriorityIRQ	获取中断 Priority
NVIC_SystemReset		
NVIC_SetVector	ECLIC_SetVector	设定中断处理地址
NVIC_GetVector	ECLIC_GetVector	获取中断处理地址
	ECLIC_SetMth	设定中断 level 阈值
	ECLIC_GetMth	获取中断 level 阈值
	ECLIC_SetTrigIRQ	设置中断源的电平或边 沿属性



	T	
	ECLIC_GetTrigIRQ	获取中断源的电平或边 沿属性
	ECLIC_SetShvIRQ	修改中断向量/非向量 处理模式
	ECLIC_GetShvIRQ	修改中断向量/非向量 处理模式
NVIC_SetPriority	ECLIC_SetCtr1IRQ	统一设置中断 level 和 priority
NVIC_GetPriority	ECLIC_GetCtr1IRQ	统一获取中断 level 和 priority
	ECLIC_SetLevelIRQ	设置中断 level
	ECLIC_GetLevelIRQ	获取中断 level
	ECLIC_GetInfoCtlbits	获取 level 和 priority 的总 bit 域个数,返回 值为 4,硬件配置无法 修改。

NVIC 中断代码示例:

N308 移植代码修改:

```
    /* Configure the ECLIC level and priority Bits */
    ECLIC_SetCfgNlbits(1); /* 1 bits for level, 3 bits for priority */
    /* Enable the Key Interrupt */
    ECLIC_SetLevelIRQ(EXTIO_IRQn, 1); //interrupt level 1
    ECLIC_SetPriorityIRQ(EXTIO_IRQn, 1); //interrupt priority 0
    ECLIC_SetTrigIRQ(EXTIO_IRQn, ECLIC_LEVEL_TRIGGER); //level interrupt
    ECLIC_EnableIRQ(EXTIO_IRQn); //Enable interrupt
```



2.4 异常和 NMI 移植

由于两个内核的架构差异,其异常类型也有较大的差异,用户需要根据 N308 的特性对异常和 NMI 的处理代码进行重构。

下表对比了 CortexM4 和 N308 的异常和 NMI 说明:

CortexM4	说明	N308	说明
RESET 复位	复位为特殊类型的 异常		
NMI	非可屏蔽中断	NMI	非可屏蔽中断
HardFault	硬件异常		
MemMange	内存管理异常	指令访问错误	取指令访问错误
BusFault	总线故障异常	读存储器访问错误	Load 指令访存错误
		写存储器和 AMO 访问错误	Store 或 AMO 指令 访存错误
UsageFault	指令执行异常	非法指令	非法指令
		读存储器地址非对齐	Load 指令访存地址 非对齐
		写存储器和 AMO 地址非对齐	Store 或 AMO 指令 访存地址非对齐
SVCall	SVC 指令触发异常	用户模式环境调用	UserMode 下执行 ecall 指令
		机器模式环境调用	MachineMode 下执 行 ecall 指令
PendSV	中断驱动的系统级 服务请求		
SysTick	Systick 异常		
Interrupt (ISR)	外设中断		
		断点	断点异常,调试器使 用。

N308 的异常和 NMI 的处理函数通过 system_cm32m4xxr.c 文件中的 Exception_Register_EXC、core_exception_handler 和 Exception_Get_EXC 三个函数进



行注册、获取和执行。用户只需要关心注册和获取注册两个函数的使用即可。 示例代码如下:

```
* @brief IllegalAccess Exception Handler.
   2.
    3.
          void IllegalAccess_Exception_Handler(unsigned long mcause, unsigned long sp)
   4.
    5.
              printf("illegal memory @ 0x%08X access!\r\n", __RV_CSR_READ(CSR_MBADADDR));
   6.
    7.
              while(1);
   8.
    9
   10.
           * @brief Ecall(System Software Call) Handler
   11.
   12.
          */
    13.
          void ECALL_Exception_Handler(unsigned long mcause, unsigned long sp)
   14.
   15.
              uint32_t saved_regs = sp;
              uint32_t mepc = ((uint32_t *)saved_regs)[12];
   16.
              printf("ECALL Exception Trigger\r\n");
    17.
              /* Since the mepc is the ecall address when the exception is returned,
   18.
               * there will be an endless loop in the return. The ecall is a
   19.
              st 4-byte instruction. Modify the mepc to try to skip it. st/
   20.
    21.
              ((uint32_t *)saved_regs)[12] = mepc + 4;
   22.
    23.
   24.
           * @brief Main function.
    25.
          */
   26.
    27.
          int main(void) {
   28.
             /* SystemInit() function has been called by startup file startup_cm32m4xxr.s */
    29.
              log_init();
    30.
              /* Register exception handling functions for system calls and illegal access */
    31.
              Exception_Register_EXC(MmodeEcall_EXCn, (unsigned long)ECALL_Exception_Handler);
    33.
              Exception_Register_EXC(LdFault_EXCn, (unsigned long)IllegalAccess_Exception_Hand
ler);
   34.
    35.
              /* Call ecall to enter exception mode */
   36.
              __ECALL();
    37.
              printf("ECALL Process Completed! \r\n");
   38.
              /* Attempt to access an illegal address to trigger an exception */
    39.
   40.
              uint32_t trap = *(uint32_t *)0xFFFFFFFF;
   41.
              printf("trap : %d\r\n",trap);
   42.
              while (1) {
   43.
   44.
   45.
              }
   46.
```



2.5 内核 Timer 移植

CortexM4内核包含一个24位向下计数的SysTick定时器,时钟源可以选择AHB/8或者AHB,当计数到0时,将从reload寄存器中自动重装载定时器初值。

N308 内核同样提供一个定时器 mtimer, 时钟源可以选择 RTCCLK 或者 HCLK, 可以替代 SysTick。该计数器为 64 位向上计数, 默认开启,可以一直计数无需重载, 内置一个比较寄存器和软件中断寄存器,可用于产生计时器中断和软件中断。

关于内核 timer 的详细说明可以参考: 《Nuclei_N 级别指令架构手册中》。 N308 内核 timer 配置代码示例:

```
    uint32_t SystimerCtrl;
    /* use HCLK as system timer clock */
    SystimerCtrl = SysTimer_GetControlValue();
    SysTimer_SetControlValue(SystimerCtrl | SysTimer_MTIMECTL_CLKSRC_Msk);
    SysTimer_SetLoadValue(0); //set the timer load value
    SysTimer_SetCompareValue(ticks); //set the compare value
    ECLIC_SetShvIRQ(SysTimer_IRQn, ECLIC_NON_VECTOR_INTERRUPT); //set the system timer compare interrupt
    ECLIC_SetLevelIRQ(SysTimer_IRQn, 0); //set interrupt level
    ECLIC_EnableIRQ(SysTimer_IRQn); //enable interrupt
```

N308 内核 timer 使用示例:

```
1.
    * @brief Function of delay nus.
     * @param u32 nus:Delay number of us.
3.
4. */
5.
   void delay_us(uint32_t nus)
6. {
7.
        uint64_t temp;
8.
        uint64_t cmpvalue;
9.
        cmpvalue = SysTimer_GetLoadValue() + nus*(SystemCoreClock / 1000000);
10.
11.
12.
13.
        {
14.
             temp = SysTimer_GetLoadValue();
15.
        } while (temp < cmpvalue); // waiting time arrives</pre>
16. }
```



2.6 移植 MCU 外设功能

CM32M4xxR 的外设功能与 MCU 的外设的差异无法尽述,具体可以自行查阅芯片手册进行比对。

在模板工程中,所有外设的驱动位于 Drivers 目录下,可以通过#include "nuclei_sdk_soc.h"文件,调用所有驱动接口。

2.7 其他移植

移植过程中,还有一些方面需要关注:

1、 编译工具链选项和语法扩展移植

CM32M4xxR 目前提供使用 RSIC-V GNU 编译工具链进行编译,由于编译工具链的不同,如果应用代码中使用的编译选项和编译器语法扩展,也需要逐项进行修改。例如: ARM Compiler 5 支持__forceinline 语法,但是在使用 GNU 编译工具时需要修改为__attribute__((always_inline))。

RSIC-V GNU 工具链手册请参考: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/9.2.0/

2、 内嵌汇编代码移植

由于内核平台的变化,其汇编语言也不相同。如果应用代码中使用了内嵌汇编代码,需要逐项进行修改。

RISC-V 的汇编说明可以参考: https://riscv.org/technical/specifications/

3、 位带操作移植

N308 目前不支持位带(Bit Band)操作,但是支持原子操作指令,原子操作指令也具有不可分割的特性,同样适用于多任务场景。原子操作指令包括加、与、或、异或等操作,具体可以参考 NMSIS core_feature_base.h 文件中的__AMO 相关函数。

4、 链接脚本移植

SDK 的中提供了链接脚本 gcc_cm32m4xxr_flashxip.ld 文件,一般情况下可以直接使用,如应用程序中需要改变输出文件的存储布局,则需要对 LD 文件进行修改。



RSIC-V GNU LD 手册请参考: https://sourceware.org/binutils/docs/ld/

3、 版本历史

版本	日期	修改内容
V1.0	20211020	新建