

Baby_m1911a1 组装说明书


设计: 无明业火_BLAZERS




Baby_1911 五金件采购清单					
序	标准件		数	备 注	某宝店铺推荐
号	名 称	规 格	量	苗江	未立占開独仔
1	直销轴	Ф1х10	1	· 直径 x 长度 · (建议增加备件)	天诚五金TC
2	直销轴	Ф2х8	1		
3	直销轴	Ф2х20	3		
4	直销轴	Ф2.5x8	1		
5	直销轴	Ф2.5x18	2		
6	直销轴	Ф3х20	1		
7	直销轴	Ф4х14	1		
8	平头螺钉	M2x10	2	头部类型不限	
9	沉头螺钉	M2x8	1	头部类型不限	
10	一字沉头螺钉	M2x4	1	M2x4可用	
11	一字沉头螺钉	M2x18	1	M2x18改制	
12	内梅花扁头螺钉	M2.5x5	4	或用内六方	大力五金厂
13	弹簧 (不锈钢)	0.2×2.5×15	2	线径x圈径x长度	
14	弹簧 (不锈钢)	0.4×7×40	1	材质必须不锈钢	ABC五金制品
15	弹簧 (不锈钢)	0.5×12×40	1	Mearlowership	











STEP 5: 滑套本体组装 说明: ①安装销轴至滑套前端对应孔位,保证牢固无松动, 外露长度约3mm; ②安装后准星,保证牢固,根据需要使用502胶水;



STEP 6.2: 滑套总成组装2





说明:

①将复位弹簧堵头plug置于滑套内对应孔位,注意方向 正确,贴实;

②安装复进簧,完成后测试复进功能,如有卡阻,打磨滑套腔体内壁或枪管座对应倒角至光滑;

(注: STEP 6.1 6.2可暂不进行, 为保证滑套本体滑槽与底把 (frame) 滑槽配合顺滑, 打磨修整后进行);





①将3支定位销安装至底把中(frame_middle)对应孔位; ②安装底把右侧板1(frame_right_1),确定各定位孔及 外形各处配合无误后,用502胶粘合,确保牢固; 完成后调整定位销轴,保证左右两侧均突出约3.5mm;

