Before Installing Nucleo:
TIB Laserbank Power GPIO:
SB61, SB66 set to OFF, ON to connect PB2 to CN9 Pin 13 as GPIO.
1Wire Relay
SB35, SB67 set to OFF, ON to connect PE9 to GPIO.
I2CB for MEMS & FVOA
SB48 and SB50 set ON, SB49 set OFF to use pins as I2C/GPIO.

TP1
J7
J5
J6
Q3
C1
R4
R3
U2
J18
J21
C8
R5
R6
R19
R20
C6
U6
C7
C9
J19
J20
R2
R15
R16
R1
USART
R28_FVOADrive1
R30_FVOADrive1
U10_FVOADrive1
C21_FVOADrive1
R31_FVOADrive1
R29_FVOADrive1
R28_FVOADrive2
U10_FVOADrive2
R31_FVOADrive2
R29_FVOADrive2
C21_FVOADrive2
R23
R24
C15
R28_FVOADrive3
R30_FVOADrive3
U10_FVOADrive3
C21_FVOADrive3
R31_FVOADrive3
R29_FVOADrive3
R28_FVOADrive4
R30_FVOADrive4
U10_FVOADrive4
R31_FVOADrive4
R29_FVOADrive4
C20
C14
C16
U9
R25
R29_FVOADrive5
R31_FVOADrive5
C21_FVOADrive5
U10_FVOADrive5
R30_FVOADrive5
R28_FVOADrive5
R28_FVOADrive6
R30_FVOADrive6
U10_FVOADrive6
C21_FVOADrive6
R31_FVOADrive6
R29_FVOADrive6
TP2
R27_FFSWDrive7
Q7_FFSWDrive7
Q6_FFSWDrive7
R26_FFSWDrive7
R27_FFSWDrive3
Q7_FFSWDrive3
Q6_FFSWDrive3
R26_FFSWDrive3
Q7_FFSWDrive1
R27_FFSWDrive1
Q6_FFSWDrive1
R26_FFSWDrive1
Q7_FFSWDrive2
R27_FFSWDrive2
Q6_FFSWDrive2
R26_FFSWDrive2
C12
C10
FFSWDrive6
R26_FFSWDrive6
Q6_FFSWDrive6
Q7_FFSWDrive4
R27_FFSWDrive4
R26_FFSWDrive4
Q6_FFSWDrive4
Q7_FFSWDrive5
R26_FFSWDrive5
Q6_FFSWDrive5
Q7_FFSWDrive6
J12
C2
U3
R8
C3
U4
C17
R7
J13