ESP8266 Non-OS

AT 指令集





版本 3.0.3 乐鑫信息科技 版权所有 © 2021

关于本手册

本文档提供 ESP8266_NONOS_SDK 的 AT 指令说明。**目前,ESP8266_NONOS_SDK 已停止更** 新,如需使用 AT 开发新产品,建议使用 <u>ESP8266 IDF AT Bin</u>,对应文档请见 <u>ESP-AT</u> 用户指南。

发布说明

2016.04	日期	版本	发布说明
2016.07 V2.0.0 増加章节 3.2.11, 更新章节 1.2。 2017.05 V2.1.0 更新章节 3.2, 4.1 和 5.2。 2017.08 V2.1.1 増加附录 B 増加章节 3.2.22, 3.2.23, 4.2.39, 4.2.40 和 5.2.15。 更新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。 2018.05 V2.2.1 更新章节 4.2.10, 4.2.11 和 4.2.12。 増加章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。 増加章节 5.2.5, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27。 理新章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。 回新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2016.04	V1.5.3	首次发布。
2017.05 V2.1.0 更新章节 3.2, 4.1 和 5.2。 2017.08 V2.1.1 增加附录 B 2018.02 V2.2 增加章节 3.2.22, 3.2.23, 4.2.39, 4.2.40 和 5.2.15。 更新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。 Emps章节 4.2.10, 4.2.11 和 4.2.12。 2018.05 V2.2.1 更新章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。 更新章节 3.2.10。 2018.08 V3.0 更新第 1 章, 章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。 2019.02 V3.0.1 更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2016.05	V1.5.4	更新章节 5.2.16 和 5.2.19。
2017.08V2.1.1增加附录 B2018.02V2.2增加章节 3.2.22, 3.2.23, 4.2.39, 4.2.40 和 5.2.15。 更新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。2018.05V2.2.1更新章节 4.2.10, 4.2.11 和 4.2.12。2018.05V2.2.2增加章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。2018.08V3.0更新第 1 章, 章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。2019.02V3.0.1更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2016.07	V2.0.0	增加章节 3.2.11,更新章节 1.2。
2018.02V2.2增加章节 3.2.22, 3.2.23, 4.2.39, 4.2.40 和 5.2.15。 更新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。2018.05V2.2.1更新章节 4.2.10, 4.2.11 和 4.2.12。2018.05V2.2.2增加章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。2018.08V3.0更新第 1 章, 章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。2019.02V3.0.1更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2017.05	V2.1.0	更新章节 3.2, 4.1 和 5.2。
2018.02V2.2更新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。2018.05V2.2.1更新章节 4.2.10, 4.2.11 和 4.2.12。2018.05Y2.2.2增加章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。2018.08V3.0更新第 1 章, 章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。2019.02V3.0.1更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2017.08	V2.1.1	增加附录 B
要新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。 2018.05 V2.2.1 更新章节 4.2.10, 4.2.11 和 4.2.12。 増加章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。 増加章节 5.2.5, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27。 2018.08 V3.0 更新第 1 章, 章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。 2019.02 V3.0.1 更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2010 00	V0 0	增加章节 3.2.22,3.2.23,4.2.39,4.2.40 和 5.2.15。
2018.05V2.2.2增加章节 5.2.11, 5.2.23, 5.2.24。 更新章节 3.2.10。2018.08V3.0增加章节 5.2.5, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.26, 5.2.27。2019.02V3.0.1更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2018.02	V2.2	更新章节 4.2.7,4.2.8 和附录 B。
2018.05 V2.2.2 更新章节 3.2.10。 増加章节 5.2.5,5.2.25,5.2.26,5.2.27。 2018.08 V3.0 更新第 1 章,章节 4.2.3,4.2.4,4.2.11,4.2.12,附录 A。删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。 2019.02 V3.0.1 更新章节 5.2.5,5.2.30,5.2.31。	2018.05	V2.2.1	更新章节 4.2.10,4.2.11 和 4.2.12。
更新章节 3.2.10。	2019 05	V0 0 0	增加章节 5.2.11,5.2.23,5.2.24。
2018.08 V3.0 更新第 1 章, 章节 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11, 4.2.12, 附录 A。 删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。 2019.02 V3.0.1 更新章节 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31。	2016.05	V2.2.2	更新章节 3.2.10。
删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。 2019.02 V3.0.1 更新章节 5.2.5,5.2.30,5.2.31。			增加章节 5.2.5,5.2.25,5.2.26,5.2.27。
2019.02 V3.0.1 更新章节 5.2.5,5.2.30,5.2.31。	2018.08	V3.0	更新第 1 章,章节 4.2.3,4.2.4,4.2.11,4.2.12,附录 A。
			删除 AT+RFAUTOTRACE 指令。
五年子工士工则 辛辛 4 0 0 4 0 4	2019.02	V3.0.1	更新章节 5.2.5,5.2.30,5.2.31。
更新天士平于册,阜卫 4.2.3,4.2.4。 2021.07 V3.0.2	2021 07	V2 0 2	更新关于本手册,章节 4.2.3,4.2.4。
2021.07 V3.0.2 添加文档反馈链接。	2021.07	V J.U.Z	添加文档反馈链接。
2021.08 V3.0.3 在封面和页脚添加"不推荐用于新设计 (NRND)"。	2021.08	V3.0.3	在封面和页脚添加"不推荐用于新设计 (NRND)"。

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

1.	前言			1
	1.1.	客制化	AT 固件	1
		1.1.1.	编译 AT 工程	1
		1.1.2.	客制化功能	1
		1.1.3.	新增自定义 AT 指令	1
	1.2.	烧录 AT		2
		1.2.1.	16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB	3
		1.2.2.	32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB	3
		1.2.3.	4 Mbit Flash	3
		1.2.4.	8 Mbit Flash	4
		1.2.5.	16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB	4
		1.2.6.	32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB	4
2	+七人:	说明		6
۷.	担マ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
			·	7
		AT 指令	· 指令一览表	
	基础	AT 指令 基础 AT		7
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT	· 指令一览表	7
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT	· 指令一览表	7 8 8
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT 3.2.1. 3.2.2.	指令一览表	7 8 8
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.	指令一览表	7 8 8
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.	指令一览表	7 8 8 8
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.	指令一览表	7 8 8 8 8
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.	指令一览表	88888
	基础 3.1.	AT 指令 基础 AT 基础 AT 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7.	指令一览表	7888899

		3.2.10.	AT+WAKEUPGPIO-设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式	12
		3.2.11.	AT+RFPOWER-设置 RF TX Power 上限	13
		3.2.12.	AT+RFVDD—根据 VDD33 设置 RF TX Power	13
		3.2.13.	AT+SYSRAM—查询系统当前剩余内存	14
		3.2.14.	AT+SYSADC-查询 ADC 值	14
		3.2.15.	AT+SYSIOSETCFG-设置 IO 工作模式	14
		3.2.16.	AT+SYSIOGETCFG—查询 IO 工作模式	14
		3.2.17.	AT+SYSGPIODIR—设置 GPIO 工作为输入或输出	15
		3.2.18.	AT+SYSGPIOWRITE—设置 GPIO 的输出电平	15
		3.2.19.	AT+SYSGPIOREAD—读取 GPIO 的电平状态	16
		3.2.20.	AT+SYSMSG_CUR-设置当前系统消息,不保存到 flash	17
		3.2.21.	AT+SYSMSG_DEF-设置默认系统消息,保存到 flash	17
4.	基础	AT 指令	·	.18
	4.1.	基础 Wi	i-Fi 功能 AT 指令一览表	18
	4.2.	基础 Wi	i-Fi 功能 AT 指令描述	20
		4.2.1.	AT+CWMODE_CUR-设置当前 Wi-Fi 模式,不保存到 Flash	20
		4.2.2.	AT+CWMODE_DEF-设置当前 Wi-Fi 模式并保存到 Flash	20
		4.2.3.	AT+CWJAP_CUR—临时连接 AP	21
		4.2.4.	AT+CWJAP_DEF-连接 AP,保存到 Flash	22
		4.2.5.	AT+CWLAPOPT—设置 CWLAP 指令的属性	23
		4.2.6.	AT+CWLAP—扫描当前可用的 AP	24
		4.2.7.	AT+CWQAP-断开与 AP 的连接	25
		4.2.8.	AT+CWSAP_CUR-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数	26
		4.2.9.	AT+CWSAP_DEF-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数,保存到 Flash	26
		4.2.10.	AT+CWLIF-查询连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 信息	28
		4.2.11.	AT+CWDHCP_CUR—设置 DHCP,不保存到 Flash	28
		4.2.12.	AT+CWDHCP_DEF-设置 DHCP,保存到 Flash	29

		4.2.13. A	AT+CWDHCPS_CUR—设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash	30
		4.2.14. <i>A</i>	AT+CWDHCPS_DEF-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash	30
		4.2.15. <i>A</i>	AT+CWAUTOCONN—上电是否自动连接 AP	31
		4.2.16. <i>A</i>	AT+CIPSTAMAC_CUR-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,不保存到 Flash	31
		4.2.17. A	AT+CIPSTAMAC_DEF-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,保存到 Flash	32
		4.2.18. <i>A</i>	AT+CIPAPMAC_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 当前 MAC 地址,不保存到 Flash	32
		4.2.19. <i>A</i>	AT+CIPAPMAC_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 默认 MAC 地址,保存到 Flash	32
		4.2.20. A	AT+CIPSTA_CUR-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash	33
		4.2.21. <i>A</i>	AT+CIPSTA_DEF—设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash	33
		4.2.22. <i>A</i>	AT+CIPAP_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash	34
		4.2.23. <i>A</i>	AT+CIPAP_DEF—设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,保存到 Flash	35
		4.2.24. <i>A</i>	AT+CWSTARTSMART—开启 SmartConfig	35
		4.2.25. A	AT+CWSTOPSMART—停止 SmartConfig	36
		4.2.26. A	AT+CWSTARTDISCOVER—开启可被局域网内微信探测模式	36
		4.2.27. <i>A</i>	AT+CWSTOPDISCOVER—关闭可被局域网内微信探测模式	37
		4.2.28. <i>A</i>	AT+WPS-设置 WPS 功能	37
		4.2.29. <i>A</i>	AT+MDNS-设置 MDNS 功能	37
		4.2.30. A	AT+CWHOSTNAME—设置 ESP8266 Station 的主机名称	38
		4.2.31. <i>A</i>	AT+CWCOUNTRY_CUR—设置 ESP8266 WiFi 国家码	38
		4.2.32. <i>A</i>	AT+CWCOUNTRY_DEF—设置默认的 ESP8266 WiFi 国家码,并保存到 flash	39
5.	TCP	/IP 功能 A	YT 指令	41
	5.1.	TCP/IP 指	旨令一览表	41
	5.2.	TCP/IP 指	旨令描述	42
		5.2.1. A	AT+CIPSTATUS—查询网络连接信息	42
		5.2.2. A	AT+CIPDOMAIN-域名解析功能	42
		5.2.3. A	AT+CIPSTART-建立 TCP 连接,UDP 传输或 SSL 连接	43
		5.2.4. A	AT+CIPSSLSIZE-设置 SSL Buffer 容量	45

5.2.5.	AT+CIPSSLCCONF—配置 SSL Client	45
5.2.6.	AT+CIPSEND—发送数据	46
5.2.7.	AT+CIPSENDEX—发送数据	47
5.2.8.	AT+CIPSENDBUF—数据写入 TCP 发包缓存	47
5.2.9.	AT+CIPBUFRESET—重新计数	48
5.2.10.	AT+CIPBUFSTATUS—查询 TCP 发包缓存的状态	49
5.2.11.	AT+CIPCHECKSEQ—查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功	49
5.2.12.	AT+CIPCLOSEMODE—设置 TCP 连接的断开方式	50
5.2.13.	AT+CIPCLOSE—关闭 TCP/UDP/SSL 传输	50
5.2.14.	AT+CIFSR—查询本地 IP 地址	51
5.2.15.	AT+CIPMUX—设置多连接	51
5.2.16.	AT+CIPSERVER—建立 TCP 服务器	51
5.2.17.	AT+CIPSERVERMAXCONN—设置服务器允许建立的最大连接数 *	52
5.2.18.	AT+CIPMODE—设置传输模式	52
5.2.19.	AT+SAVETRANSLINK—保存透传到 Flash	53
	AT+CIPSTO—设置 TCP 服务器超时时间	
5.2.21.	AT+PING—Ping 功能	54
5.2.22.	AT+CIUPDATE—通过 Wi-Fi 升级软件	54
5.2.23.	AT+CIPDINFO—接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口	55
5.2.24.	+IPD-接收网络数据	55
5.2.25.	AT+CIPRECVMODE—设置 TCP 连接的数据接收方式	56
5.2.26.	AT+CIPRECVDATA—被动接收模式时,读取缓存的 TCP 数据	56
5.2.27.	AT+CIPRECVLEN—被动接收模式时,查询缓存 TCP 数据的长度	57
5.2.28.	AT+CIPSNTPCFG—设置时域和 SNTP 服务器	57
5.2.29.	AT+CIPSNTPTIME—查询 SNTP 时间	57
5.2.30.	AT+CIPDNS_CUR-自定义 DNS 服务器,不保存到 Flash	58
5.2.31.	AT+CIPDNS_DEF-自定义 DNS 服务器,保存到 Flash	58

A.	附录 A	60
D	附录 B	61
Ь.	P 3米 D	01
C.	Q&A	62



1.

前言

乐鑫官方发布 ESP8266 <u>AT 固件</u>,供用户直接下载使用。同时,乐鑫也提供 <u>AT 工程</u>供用户在乐鑫 AT 的基础上,自行开发客制化 AT 固件。

本文包含客制化 AT 固件的方法, AT 固件的烧录, 以及乐鑫已有的 AT 指令集说明。

- 请确保正确的 *BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at*) 已经参考 *ESP8266_NONOS_SDK/bin/at* 中 *readme.txt* 烧 录到 *ESP8266* 模块,再执行文档中的 *AT* 指令。
- AT 底层已占用 system_os_task 优先级 0 和 1,如果用户基于 AT 开发,仅支持建立一个优先级为 2 的任务。

1.1. 客制化 AT 固件

1.1.1. 编译 AT 工程

用户如需编译客制化 AT 源代码,新增自定义的 AT 指令,请将 example 中的文件夹 <u>at</u> 拷贝到对应版本的 <u>ESP8266_NONOS_SDK</u> 根目录下,再进入 at 文件夹进行开发及编译。详细编译说明,可参考 *ESP8266* 入门指南。

1.1.2. 客制化功能

• OTA 功能:

- 乐鑫发布的官方 AT 固件,默认支持使用 AT+ClUPDATE 指令,从乐鑫云下载升级到新版本的 AT 固件。
- 如果用户自行客制化 AT 固件,则需要自行实现 OTA 升级功能,从用户自己的云端下载升级自定义的新版本固件。乐鑫在 at_upgrade.c 中提供了 OTA 示例,以供参考。

• SmartConfig 功能:

- 乐鑫发布的官方 AT 固件, 默认支持 AT+CWSTARTSMART 和 AT+CWSTOPSMART 指令.
- 如果用户无需 SmartConfig 功能,可以自行重新编译 at,在 <u>user_config.h</u> 中关闭 CONFIG_AT_SMARTCONFIG_COMMAND_ENABLE,从而减小 bin size,节省内存。

1.1.3. 新增自定义 AT 指令

自定义 AT 指令命名时,使用英文字符,请勿使用其他特殊字符或数字。



AT 基于 ESP8266_NONOS_SDK 编译,**ESP8266_NONOS_SDK/example/at** 中提供了开发者自定义 AT 指令的示例。乐鑫原本提供的 AT 指令以库文件 **libat.a** 的形式提供,将包含在编译生成的 AT BIN 固件中。

/ESP8266_NONOS_SDK/examples/at/user/user_main.c 中提供了实现自定义 AT 指令的示例,可参考实现。结构体 at_funcationType 用于定义一条指令的四种类型,类型定义如下表所示。

类型定义	类型描述		说明
		对应指令	AT+TEST=?
at tootOmd		AT 示例中注册的实现回调	at_testCmdTest
at_testCmd	测试指令	建议指令功能	返回参数的取值范围
		若此参数注册为 NULL,则无测试指	令
		对应指令	AT+TEST?
at auan Cmd	杰治比《	AT 示例中注册的实现回调	at_queryCmdTest
at_queryCmd	查询指令	建议指令功能	返回当前值
		若此参数注册为 NULL,则无查询指令	
	设置指令	对应指令格式	AT+TEST=parameter1,parameter2,
at_setupCmd		AT 示例中注册的实现回调	at_setupCmdTest
at_setuporna		建议指令功能	设置参数值
		若此参数注册为 NULL,则无设置指令	
	执行指令	对应指令	AT+TEST
		AT 示例中注册的实现回调	at_exeCmdTest
at_exeCmd		建议指令功能	执行某项操作
		若此参数注册为 NULL,则无执行指	令

1.2. 烧录 AT 固件

参考 *ESP8266_NONOS_SDK/bin/at/readme.txt* 进行烧录,请使用乐鑫官方烧录工具,烧录时注意 选择对应的 Flash 大小。

乐鑫官方烧录工具链接:

http://espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools?keys=&field_type_tid%5B%5D=14.

从 ESP8266_NONOS_SDK_V3.0.0, AT_V1.7 起, 由于 AT bin size 增大, AT 默认只支持 1024 KB + 1024 KB 的 flash map。

不推荐用于新设计 (NRND)



1.2.1. 16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16 Mbit-C1。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp init data default.bin	fault.bin 0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_iriit_data_default.biiri	0.11 0000	当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/1024+1024

1.2.2. 32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32 Mbit-C1。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/1024+1024

1.2.3. 4 Mbit Flash

Espressif

从 ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0, AT_V1.3 起, AT 固件可以使用 4 Mbit Flash, 但不支持升级功能。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x78000	初始化 RF_CAL 参数区。
esp_init_data_default.bin	0x7C000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7A000	初始化用户参数区,详见 附录 。

不推荐用于新设计 (NRND)



BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x7E000	初始化系统参数区,详见 附录 。
eagle.flash.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at/noboot。
eagle.irom0text.bin	0x10000	主程序,位于 /bin/at/noboot。

1.2.4. 8 Mbit Flash

固件升级功能(对应指令 AT+CIUPDATE)要求 Flash 容量为 8 Mbit 或以上,采用 boot mode 的烧录方式。使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 8 Mbit。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0xFB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0xFC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0xFE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

1.2.5. 16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16 Mbit。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

1.2.6. 32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32 Mbit。



BIN	烧录地址	说明
esp init data default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_ii iit_data_deiadiit.bii i	0231 0000	当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

不推荐用于新设计 (NRND)



2.

指令说明

AT 指令可以细分为四种类型:

类型	指令格式	描述
测试指令	AT+ <x>=?</x>	该命令用于该命令用于查询设置指令的参数以及取值范围。
查询指令	AT+ <x>?</x>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <x>=<···></x>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行指令	AT+ <x></x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。

1 注意:

- 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令。
- []括号内为缺省值,不必填写或者可能不显示。
- 使用双引号表示字符串数据 "string", 例如: AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4
- 默认波特率为 115200。
- AT 指令必须大写,并且以回车换行符结尾(CR LF)。



3.

基础 AT 指令

3.1. 基础 AT 指令一览表

指令	描述
АТ	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GMR	查看版本信息
AT+GSLP	进入 Deep-sleep 模式
ATE	开关回显功能
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART_CUR	UART 当前临时配置
AT+UART_DEF	UART 默认配置,保存到 Flash
AT+SLEEP	设置 sleep 模式
AT+WAKEUPGPIO	设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式
AT+RFPOWER	设置 RF TX Power 上限
AT+RFVDD	根据 VDD33 设置 RF TX Power
AT+SYSRAM	查询系统当前剩余内存
AT+SYSADC	查询 ADC 值
AT+SYSIOSETCFG	设置IO工作模式
AT+SYSIOGETCFG	查询 IO 工作模式
AT+SYSGPIODIR	设置 GPIO 工作为输入或输出
AT+SYSGPIOWRITE	设置 GPIO 的输出电平
AT+SYSGPIOREAD	读取 GPIO 的电平状态
AT+SYSMSG_CUR	设置当前系统消息
AT+SYSMSG_DEF	设置默认系统消息



3.2. 基础 AT 指令描述

3.2.1. AT-测试 AT 启动

执行指令	AT
响应	OK
参数说明	-

3.2.2. AT+RST-重启模块

执行指令	AT+RST
响应	ок
参数说明	-

3.2.3. AT+GMR-查询版本信息

执行指令	AT+GMR
响应	<at info="" version=""> <sdk info="" version=""> <compile time=""></compile></sdk></at>
参数说明	OK • <at info="" version="">: AT 版本信息 • <sdk info="" version="">: SDK 版本信息 • <compile time="">: 编译生成时间</compile></sdk></at>

3.2.4. AT+GSLP-进入 Deep-sleep 模式

设置指令	AT+GSLP= <time></time>
响应	<time> OK</time>
参数说明	<time>: 设置 ESP8266 的睡眠时长,单位: 毫秒。ESP8266 会在休眠设定时长后自动唤醒。</time>
注意	Deep-sleep 功能需要硬件支持,将 XPD_DCDC 通过 0 欧姆电阻连接到 EXT_RSTB,用作 Deep-sleep 唤醒。

不推荐用于新设计 (NRND)



3.2.5. ATE-开关回显功能

执行指令	ATE
响应	OK
参数说明	• ATE0: 关闭回显
≫ XX WUP/J	• ATE1: 开启回显

3.2.6. AT+RESTORE-恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	ок
恢复出厂设置,将擦除所有保存到 Flash 的参数,恢复为默认参数。 说明	
ניאטע	恢复出厂设置会导致机器重启。



3.2.7. AT+UART_CUR-设置 UART 当前临时设置,不保存到 Flash

指令	查询指令:	设置指令:
34.5	AT+UART_CUR?	AT+UART_CUR= <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits></baudrate>
响应	+UART_CUR: <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits></baudrate>	ОК
注意	查询返回的响应是 UART 实际参数值,由于时钟分频的原因,UART 实际参数值与设置值有一定误差,是正常情况。 例如,设置 UART 波特率为 115200时,查询实际波特率值为 115273。	
参数说明	 <baudrate>: UART 波特率</baudrate> <databits>: 数据位</databits> b 5: 5 bit 数据位 b 6: 6 bit 数据位 b 7: 7 bit 数据位 b 8: 8 bit 数据位 c <stopbits>: 停止位</stopbits> b 1: 1 bit 停止位 c 2: 1.5 bit 停止位 b 3: 2 bit 停止位 c <parity>: 校验位</parity> 	
	 ▶ 0: None ▶ 1: Odd ▶ 2: Even ◆ <flow control="">: 流控</flow> ▶ 0: 不使能流控 ▶ 1: 使能 RTS ▶ 2: 使能 CTS ▶ 3: 同时使能 RTS 和 CTS 	
注意	 本设置不保存在 Flash。 使用流控需要硬件支持流控: MTCK 为 UARTO CTS MTDO 为 UARTO RTS 3. 波特率支持范围: 110~115200*40。 	
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3	



3.2.8. AT+UART_DEF-设置 UART 配置,保存到 Flash

指令	查询指令:	设置指令: AT+UART_DEF= <baudrate>,<databits>,<stopbits></stopbits></databits></baudrate>	
	AT+UART_DEF?	, <pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	
响应	+UART_DEF: <baudrate>,<databits>,<s topbits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></s></databits></baudrate>	OK	
	ОК		
	• <baudrate>: UART 波特率</baudrate>		
	• <databits>: 数据位</databits>		
	▶ 5: 5 bit 数据位		
	▶ 6: 6 bit 数据位 ▶ 7: 7 bit 数据位		
	▶ 8: 8 bit 数据位		
	• <stopbits>: 停止位</stopbits>		
	▶ 1: 1 bit 停止位		
参数说明	▶ 2: 1.5 bit 停止位		
	▶ 3: 2 bit 停止位		
	• <parity>: 校验位</parity>		
	▶ 0: None▶ 1: Odd		
	▶ 2: Even		
	• <flow control="">: 流控</flow>		
	▶ 0: 不使能流控		
	▶ 1: 使能 RTS		
▶ 2: 使能 CTS ▶ 3: 同时使能 RTS 和 CTS			
	1. 本设置将保存在 Flash user parameter 区,重新上电后仍生效。 2. 使用流控需要硬件支持流控:		
注意	► MTCK 为 UARTO CTS		
	▶ MTDO 为 UART0 RTS		
	3. 波特率支持范围: 110~115200*40。		
示例	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3		

反馈文档意见



3.2.9. AT+SLEEP-设置 sleep 模式

指令	查询指令:	设置指令:
	AT+SLEEP?	AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>
	当前 sleep 模式 OK	ОК
响应		或
	UK .	ERROR
	<sleep mode="">:</sleep>	
↔ ₩₽.₩Π□	▶ 0: 禁用休眠模式	
参数说明	▶ 1: Light-sleep 模式	
	▶ 2: Modem-sleep 模式	
注意	Sleep 模式仅在单 Station 模式下生效。默认为 Modem-sleep 模式。	
示例	AT+SLEEP=0	

3.2.10. AT+WAKEUPGPIO-设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式

设置指令	AT+WAKEUPGPIO= <enable>,<trigger_gpio>,<trigger_level>[,<awake_gpio>,<awake_level></awake_level></awake_gpio></trigger_level></trigger_gpio></enable>
响应	ок
参数说明	 <enable></enable> O: 禁用 GPIO 唤醒 Light-sleep 功能 1: 使能 GPIO 唤醒 Light-sleep 功能 <trigger_gpio></trigger_gpio> 设置用于唤醒 Light-sleep 的 GPIO,有效范围: [0, 15] <trigger_level></trigger_level> O: 低电平唤醒 1: 高电平唤醒 [<awake_gpio>]</awake_gpio> 选填参数,设置 Light-sleep 唤醒后的标志 GPIO,有效范围: [0, 15] [<awake_level>]</awake_level> 选填参数 O: Light-sleep 唤醒后置为低电平 1: Light-sleep 唤醒后置为高电平



	• Light sleep 唤醒过程约 5 ms,请等待至少 5ms 后再发送 AT 指令。
	• <trigger_gpio> 与 <awake_gpio> 不能相同</awake_gpio></trigger_gpio>
注意	• 由 <trigger_gpi0> 触发 ESP8266 从 Light-sleep 唤醒之后,如需再次进入休眠时, ESP8266 将判断 <trigger_gpi0> 的状态:</trigger_gpi0></trigger_gpi0>
	▶ 如果 <trigger_gpi0> 仍然处于唤醒状态,则进入 Modem-sleep 休眠;</trigger_gpi0>
	▶ 如果 <trigger_gpi0> 不处于唤醒状态,则进入 Light-sleep 休眠。</trigger_gpi0>
	• 设置 GPIO0 低电平唤醒 Light-sleep 模式:
	AT+WAKEUPGPIO=1,0,0
示例	• 设置 GPIO0 高电平唤醒 Light-sleep 模式,唤醒后,将 GPIO13 设置为高电平:
	AT+WAKEUPGPIO=1,0,1,13,1
	取消 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式的功能:
	AT+WAKEUPGPIO=0

3.2.11. AT+RFPOWER-设置 RF TX Power 上限

设置指令	AT+RFPOWER= <tx power=""></tx>
响应	OK
参数说明	<tx power="">: RF TX Power 值,参数范围: [0, 82],单位: 0.25 dBm</tx>
注意	RF TX Power 的设置并不精准,此时设置的是 RF TX Power 的最大值,实际值可能小于设置值。
示例	AT+RFPOWER=50

3.2.12. AT+RFVDD-根据 VDD33 设置 RF TX Power

指令	查询指令:	设置指令:	执行指令:
	AT+RFVDD?	AT+RFVDD= <vdd33></vdd33>	AT+RFVDD
	功能:查询 ESP8266 VDD33 的值。	功能: ESP8266 根据传入的 < VDD33> 调整 RF TX Power。	功能: ESP8266 自动根据实际 的 VDD33 调整 RF TX Power。
响应	+RFVDD: <vdd33> OK</vdd33>	ОК	ОК
参数说明	<vdd33>: VDD33 电压值, 单位: 1/1024 V</vdd33>	<vdd33>: VDD33 电压值,取 值范围: [1900, 3300]</vdd33>	-
注意	本查询指令必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用, 否则,查询返回无效值。	-	本查询指令必须在 TOUT 管脚 悬空的情况下使用。



示例	AT+RFVDD=2800
----	---------------

3.2.13. AT+SYSRAM-查询系统当前剩余内存

查询指令	AT+SYSRAM?
响应	+SYSRAM: <ram> OK</ram>
参数说明	<ram>: 系统当前剩余内存,单位: byte</ram>

3.2.14. AT+SYSADC-查询 ADC 值

查询指令	AT+SYSADC?
响应	+SYSADC: <adc> OK</adc>
参数说明	<adc>: 查询到的 ADC 值,单位: 1/1024V</adc>

3.2.15. AT+SYSIOSETCFG-设置 IO 工作模式

设置指令	AT+SYSIOSETCFG= <pin>,<mode>,<pull-up></pull-up></mode></pin>
响应	OK
	• <pin>: IO 管脚号</pin>
	• <mode>: IO 工作模式</mode>
参数说明	• <pull-up></pull-up>
	▶ 0: 不使能上拉
	▶ 1: 使能上拉
注意	AT+SYSI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式

3.2.16. AT+SYSIOGETCFG-查询 IO 工作模式

设置指令	AT+SYSIOGETCFG= <pin></pin>
响应	+SYSIOGETCFG: <pin>,<mode>,<pull-up></pull-up></mode></pin>
	ОК



	• <pin>: IO 管脚号</pin>
	• <mode>: IO 工作模式</mode>
参数说明	• <pull-up></pull-up>
	▶ 0: 不使能上拉
	▶ 1: 使能上拉
注意	AT+SYSI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。

3.2.17. AT+SYSGPIODIR-设置 GPIO 工作为输入或输出

设置指令	AT+SYSGPIODIR= <pin>,<dir></dir></pin>
响应	• 如果成功,提示 OK
	如果 IO 管脚不处于 GPIO 模式,则提示
	NOT GPIO MODE! ERROR
参数说明	• <pin>: GPIO 号</pin>
	• <dir>:</dir>
	▶ 1: 设置 GPIO 为输出
注意	AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式
	AT+SYSGPIODIR=12,0 //设置 GPIO12 为输入

3.2.18. AT+SYSGPIOWRITE-设置 GPIO 的输出电平

设置指令	AT+SYSGPIOWRITE= <pin>,<level></level></pin>
	• 如果成功,提示
	ОК
响应	• 如果 IO 管脚不处于输出模式,则提示
	NOT OUTPUT!
	ERROR



	• <pin>: GPIO 号</pin>	
参数说明	• <level>:</level>	
<i>₹</i> ₹ № ₩	▶ O: 低电平	
	▶ 1: 高电平	
注意	AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。	
	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式	
示例	AT+SYSGPIODIR=12,1 //设置 GPIO12 为输出	
	AT+SYSGPIOWRITE=12,1 //设置 GPI012 输出高电平	

3.2.19. AT+SYSGPIOREAD-读取 GPIO 的电平状态

设置指令	AT+SYSGPIOREAD= <pin></pin>	
响应	 如果成功,返回 +SYSGPIOREAD:<pin>,<dir>,<level> OK</level></dir></pin> 如果IO 管脚不处于输出模式,则提示 NOT GPIO MODE! ERROR 	
参数说明	 <pin>: GPIO 号</pin> <dir>:</dir> D0: 设置 GPIO 为输入 1: 设置 GPIO 为输出 <level>:</level> D0: 低电平 1: 高电平 	
注意	AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。	
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式 AT+SYSGPI0DIR=12,0 //设置 GPI012 为输入 AT+SYSGPI0READ=12	

反馈文档意见



Espressif

3.2.20. AT+SYSMSG_CUR-设置当前系统消息,不保存到 flash

设置指令	AT+SYSMSG_CUR= <n></n>	
响应	ОК	
参数说明	 bit0: 控制退出透传的消息 若 bit0 为 0, 退出透传时, 无提示消息; 默认为 0 若 bit0 为 1, 退出透传时, 提示消息 +QUITT // Quit transparent transmission bit1: 控制建立网络连接的消息 若 bit1 为 0, 网络连接建立时, 提示消息 <link_id>,CONNECT; 默认为 0</link_id> 若 bit1 为 1, 网络连接建立时, 提示消息 +LINK_CONN:<status_type>,<link_id>,"UDP/TCP/SSL",<c s="">,<remote_ip>,<remote_port>,<local_port>;</local_port></remote_port></remote_ip></c></link_id></status_type> <status_type> 为 0 表示连接成功, 为 1 表示连接失败;</status_type> <c s=""> 为 0 表示 ESP 作为 client, 为 1 表示 ESP 作为 server。</c> 	
注意	本设置不保存到 flash 中,重新上电后失效。	
示例	AT+SYSMSG_CUR=3	

3.2.21. AT+SYSMSG_DEF-设置默认系统消息,保存到 flash

设置指令	AT+SYSMSG_DEF= <n></n>	
响应	OK	
参数说明	 hit0: 控制退出透传的消息 若 bit0 为 0, 退出透传时, 无提示消息; 默认为 0 若 bit0 为 1, 退出透传时, 提示消息 +QUITT // Quit transparent transmission bit1: 控制建立网络连接的消息 若 bit1 为 0, 网络连接建立时, 提示消息 <link_id>, CONNECT; 默认为 0</link_id> 若 bit1 为 1, 网络连接建立时, 提示消息 +LINK_CONN:<status_type>,<link_id>,"UDP/TCP/SSL",<c s="">,<remote_ip>,<remote_port>,<local_port>;</local_port></remote_port></remote_ip></c></link_id></status_type> <status_type> 为 0 表示连接成功, 为 1 表示连接失败;</status_type> <c s=""> > 为 0 表示 ESP 作为 client, 为 1 表示 ESP 作为 server。</c> 	
注意	本设置保存到 flash 用户参数区,重新上电后仍然有效。	
示例	AT+SYSMSG_DEF=3	



4.

基础 AT 指令

4.1. 基础 Wi-Fi 功能 AT 指令一览表

指令	说明
AT+CWMODE_CUR	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP),不保存到 Flash
AT+CWMODE_DEF	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP),保存到 Flash
AT+CWJAP_CUR	连接 AP,不保存到 Flash
AT+CWJAP_DEF	连接 AP,保存到 Flash
AT+CWLAPOPT	设置 AT+CWLAP 指令扫描结果的属性
AT+CWLAP	扫描附近的 AP 信息
AT+CWQAP	与 AP 断开连接
AT+CWSAP_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 配置,不保存到 Flash
AT+CWSAP_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 配置,保存到 Flash
AT+CWLIF	获取连接到 ESP8266 SoftAP 的 station 的信息
AT+CWDHCP_CUR	设置 DHCP,不保存到 Flash
AT+CWDHCP_DEF	设置 DHCP,保存到 Flash
AT+CWDHCPS_CUR	设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash
AT+CWDHCPS_DEF	设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC_CUR	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址,不保存到 Flash
AT+CIPSTAMAC_DEF	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址,保存到 Flash
AT+CIPAPMAC_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址,不保存到 Flash
AT+CIPAPMAC_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址,保存到 Flash
AT+CIPSTA_CUR	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash
AT+CIPSTA_DEF	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash
AT+CIPAP_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash



AT+CIPAP_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,保存到 Flash
AT+CWSTARTSMART	开始 SmartConfig
AT+CWSTOPSMART	停止 SmartConfig
AT+CWSTARTDISCOVER	开启可被局域网内的微信探测的模式
AT+CWSTOPDISCOVER	关闭可被局域网内的微信探测的模式
AT+WPS	设置 WPS 功能
AT+MDNS	设置 MDNS 功能
AT+CWHOSTNAME	设置 ESP8266 Station 的主机名称
AT+CWCOUNTRY_CUR	设置 ESP8266 当前 WiFi 国家码
AT+CWCOUNTRY_DEF	设置 ESP8266 默认 WiFi 国家码



4.2. 基础 Wi-Fi 功能 AT 指令描述

4.2.1. AT+CWMODE_CUR-设置当前 Wi-Fi 模式,不保存到 Flash

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE_CUR?	AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>
	AT+CWMODE_CUR=?	功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	功能:设置 ESP8266 当前
		式。	Wi-Fi 模式。
响应	+CWMODE_CUR: <mode> 取值列表</mode>	+CWMODE_CUR: <mode></mode>	OK
M-31-27	ОК	OK	OK .
	<mode>:</mode>		
参数说明	▶ 1: Station 模式		
	▶ 2: SoftAP 模式		
	▶ 3: SoftAP+Station 模式		
注意	本设置不保存到 Flash。		
示例	AT+CWMODE_CUR=3		

4.2.2. AT+CWMODE_DEF-设置当前 Wi-Fi 模式并保存到 Flash

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE_DEF?	AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>
3.1	AT+CWMODE_DEF=?	功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi
		式。	模式。
响应	+CWMODE_DEF: <mode> 取值列 表</mode>	+CWMODE_DEF: <mode></mode>	ОК
	ОК	OK .	
	<mode>:</mode>		
参数说明	▶ 1: Station 模式		
	▶ 2: SoftAP 模式 ▶ 3: SoftAP+Station 模式		
	, 3. Gold () Glation (大元)		
注意	本设置保存到 Flash system parameter 区域。		
示例	AT+CWMODE_DEF=3		

反馈文档意见



Espressif

4.2.3. AT+CWJAP_CUR-临时连接 AP

指令	查询指令: AT+CWJAP_CUR? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。 +CWJAP_CUR: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>,<pci_en> OK</pci_en></rssi></channel></bssid></ssid>	设置指令: AT+CWJAP_CUR= <ssid>,<pwd>,[<bssid>][,<pci_en>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。 OK 或者 +CWJAP_CUR:<error code=""></error></pci_en></bssid></pwd></ssid>	
参数说明	 <ssid>: 字符串参数, AP的 SSID</ssid> <bssid>: AP的 MAC 地址</bssid> <channel>: 信道号</channel> <rssi>: 信号强度</rssi> <pci_en>:</pci_en> D: 允许连接 WEP 和 open 路由器 1: 不允许连接 WEP 和 open 路由器 	 <ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid> <pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd> [<bssid>]: 选填参数,目标 AP 的 MAC 地址,一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid> [<pci_en>]: 选填参数,不允许连接 WEP 和 open 的路由器,可用于 PCI 认证</pci_en> <error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error> 1: 连接超时 2: 密码错误 3: 找不到目标 AP 4: 连接失败 参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。 	
注意	本设置不保存到 Flash。		
示例	AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_CUR="ab\\c","0123456789\"\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"		



4.2.4. AT+CWJAP_DEF-连接 AP, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWJAP_DEF? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。	设置指令: AT+CWJAP_DEF= <ssid>,<pwd>[,<bssid>][,<pci_en>] 功能:设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。</pci_en></bssid></pwd></ssid>
响应	+CWJAP_DEF: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssid>,<pci_en></pci_en></rssid></channel></bssid></ssid>	OK 或者 +CWJAP_DEF: <error code=""> FAIL</error>
参数说明	 <ssid>: 字符串参数, AP的 SSID</ssid> <bssid>: AP的 MAC 地址</bssid> <channel>: 信道号</channel> <rssi>: 信号强度</rssi> <pci_en>:</pci_en> D: 允许连接 WEP 和 open 路由器 1: 不允许连接 WEP 和 open 路由器 	 <ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid> <pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd> [<bssid>]: 目标 AP 的 MAC 地址, 一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid> [<pci_en>]: 选填参数, 不允许连接 WEP 和 open 的路由器, 可用于 PCI 认证</pci_en> <error code="">: (仅供参考, 并不可靠)</error> 1: 连接超时 2: 密码错误 3: 找不到目标 AP 4: 连接失败 参数设置需要开启 Station 模式, 若 SSID 或者 password 中含有特殊符号, 例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。
注意	本设置保存到 Flash 系统参数区。	
示例	AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_DEF="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



4.2.5. AT+CWLAPOPT-设置 CWLAP 指令的属性

设置指令	AT+CWLAPOPT= <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>		
响应	OK		
参数说明	 <sort_enable>: 指令 AT+CWLAP 的扫描结果是否按照信号强度 RSSI 值排序:</sort_enable> D0: 不排序 L1: 为根据 RSSI 排序 <mask>: 对应 bit 若为 1, 则指令 AT+CWLAP 的扫描结果显示相关属性, 对应 bit 若为 0, 则不显示。具体如下:</mask> bit 0: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ecn></ecn> bit 1: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssid></rssid> bit 2: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssi></rssi> bit 3: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <mac></mac> bit 4: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <channel></channel> bit 5: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <freq offset=""></freq> bit 6: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <freq calibration=""></freq> bit 7: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <pairwise_cipher></pairwise_cipher> bit 8: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <pairwise_cipher></pairwise_cipher> bit 9: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <psicwise_cipher></psicwise_cipher> 		
示例	AT+CWLAPOPT=1,2047 第一个参数为 1,表示后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将按照信号强度 RSSI 值排序; 第二个参数为 2047,即 0x7FF,表示 <mask> 的相关 bit 全部置为 1,后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将显示所有参数。</mask>		



4.2.6. AT+CWLAP-扫描当前可用的 AP

1		
指令	设置指令: AT+CWLAP= <ssid>[,<mac>,<channel>,<scan_type>,<scan_time_min>,<scan_time_max>] 功能: 列出符合特定条件的 AP。</scan_time_max></scan_time_min></scan_type></channel></mac></ssid>	执行指令: AT+CWLAP 功能: 列出当前可用的 AP。
响应	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<chann el>,<freq offset="">,<freq cali>,<pairwise_cipher>, <group_cipher>,<bgn>,<wps> OK</wps></bgn></group_cipher></pairwise_cipher></freq </freq></chann </mac></rssi></ssid></ecn>	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<fre q offset>, <freq cali="">,<pairwise_cipher>, <group_cipher>,<bgn>,<wps> OK</wps></bgn></group_cipher></pairwise_cipher></freq></fre </channel></mac></rssi></ssid></ecn>
参数说明	 [<scan_type>]:选填参数</scan_type> 0:active scan 1:passive scan [<scan_time_min>]:选填参数,单位 ms,</scan_time_min> 对于 active scan,此参数无效 [<scan_time_max>]:选填参数,单位 ms,</scan_time_max> 对于 passive scan,此参数为每个信道的 对于 active scan,此参数为每个信道的 对于 active scan,此参数为每个信道的 对于 passive scan,此参数为每个信道 <ecn>: 加密方式</ecn> 0: OPEN 1: WEP 2: WPA_PSK 3: WPA2_PSK 4: WPA_WPA2_PSK 5: WPA2_Enterprise (目前 AT 不支持连 <ssid>: 字符串参数, AP 的 SSID</ssid> <rssi>: 信号强度</rssi> <mac>: rsci<: 信号强度</mac> <mac>: 字符串参数, AP 的 MAC 地址</mac> <channel>: 信道号</channel> <freq offset="">: AP 频偏,单位:kHz。此</freq> <freq cali="">: 频偏校准值</freq> <pairwise_cipher>:</pairwise_cipher> 0: CIPHER_NONE 1: CIPHER_WEP40 2: CIPHER_WEP104 3: CIPHER_TKIP 4: CIPHER_TKIP_CCMP 5: CIPHER_TKIP_CCMP 6: CIPHER_UNKNOWN <group_cipher>: 定义与 <pairwise_cipher></pairwise_cipher></group_cipher> <br <="" td=""/><td>最小扫描时间;默认值为 0; 范围 [0,1500] 最大扫描时间;当设置为 0 时,采用默认值 120ms; 扫描的时间;默认值为 360ms 接这种加密 AP) 数值除以 2.4,可得到 ppm 值 相同 代表 n 模式</td>	最小扫描时间;默认值为 0; 范围 [0,1500] 最大扫描时间;当设置为 0 时,采用默认值 120ms; 扫描的时间;默认值为 360ms 接这种加密 AP) 数值除以 2.4,可得到 ppm 值 相同 代表 n 模式

不推荐用于新设计 (NRND)



	• scan_time_min 不能大于 scan_time_max,即要求 scan_time_max >= scan_time_min。	
注意	• 若 scan_time_min 和 scan_time_max 设置均为 0,则采用默认值,默认值具体如下:	
江 思	▶ 对于 active scan,每个信道的最小扫描时间是 0,最大扫描时间是 120ms	
	▶ 对于 passive scan,每个信道扫描的时间是 360ms	
	AT+CWLAP="WiFi","ca:d7:19:d8:a6:44",6,0,50,120,	
	或者查找指定 SSID 的 AP:	
示例	AT+CWLAP="WiFi"	
	或者使能 passive scan 模式:	
	AT+CWLAP=,,,1,,	

4.2.7. AT+CWQAP-断开与 AP 的连接

执行指令	AT+CWQAP
响应	ОК
参数说明	-



4.2.8. AT+CWSAP_CUR-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数

指令	查询指令: AT+CWSAP_CUR? 功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。 +CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	设置指令: AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<max conn="">][,<ssid hidden="">] 功能: 设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。 OK 或 ERROR</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
参数说明	 <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid> <pwd>: 字符串参数,密码长度范围:8~64字节ASCII</pwd> <chl>: 通道号</chl> <ecn>: 加密方式,不支持WEP</ecn> 》 0: OPEN 》 2: WPA_PSK 》 3: WPA2_PSK 》 4: WPA_WPA2_PSK 【<max conn="">](选填参数):允许连入ESP8266SoftAP的最多Station数目,取值范围[1,8]。</max> [<ssid hidden="">](选填参数):默认为0,开启广播ESP8266SoftAP SSID。</ssid> 》 0: 广播 SSID 》 1: 不广播 SSID 	同左。 1 注意: 指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3	

4.2.9. AT+CWSAP_DEF-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数,保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, <max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。
		ОК
响应	+CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	或
		ERROR



参数说明	 <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid> <pwd>: 字符串参数,密码长度范围:8~64字节ASCII</pwd> <chl>: 通道号</chl> <ecn>: 加密方式,不支持WEP</ecn> №: OPEN 2: WPA_PSK 3: WPA2_PSK 4: WPA_WPA2_PSK [<max conn="">](选填参数):允许连入ESP8266SoftAP的最多Station数目,取值范围[1,8]。</max> [<ssid hidden="">](选填参数):默认为0,开启广播ESP8266SoftAPSSID。</ssid> 0:广播SSID 1: 不广播SSID 	同左。 1 注意: 指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
注意	本设置保存到 Flash system parameter 区域。	
示例	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3	



4.2.10. AT+CWLIF-查询连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 信息

执行指令	AT+CWLIF	
响应	+CWLIF: <ip addr="">,<mac></mac></ip>	
参数说明	<ip addr="">: 连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station IP 地址</ip><mac>: 连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station MAC 地址</mac>	
注意	本指令无法查询静态 IP,仅支持在 ESP8266 SoftAP 和连入的 Station DHCP 均使能的情况下有效。	

4.2.11. AT+CWDHCP_CUR-设置 DHCP, 不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCP_CUR?	设置指令: AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en>功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	ОК
参数说明	 Bit0: 0: SoftAP DHCP 关闭 1: SoftAP DHCP 开启 Bit1: 0: Station DHCP 关闭 1: Station DHCP 开启 	 <mode>:</mode> 0: 设置 ESP8266 SoftAP 1: 设置 ESP8266 Station 2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station <en>:</en> 0: 关闭 DHCP 1: 开启 DHCP
注意	 本设置不保存到 Flash。 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列)互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CWDHCP_CUR=0,1	



4.2.12. AT+CWDHCP_DEF-设置 DHCP, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCP_DEF?	设置指令: AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en>功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	ок
参数说明	 Bit0: 0: SoftAP DHCP 关闭 1: SoftAP DHCP 开启 Bit1: 0: Station DHCP 关闭 1: Station DHCP 开启 	 <mode>:</mode> 0: 设置 ESP8266 SoftAP 1: 设置 ESP8266 Station 2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station <en>:</en> 0: 关闭 DHCP 1: 开启 DHCP
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列)互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CWDHCP_DEF=0,1	

反馈文档意见



4.2.13. AT+CWDHCPS_CUR-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCPS_CUR?	设置指令: AT+CWDHCPS_CUR= <enable>,<lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP DHCP 服务器分配的 IP 范围。</end></start></lease></enable>
响应	+CWDHCPS_CUR= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>	ОК
参数说明	 <enable>:</enable> 0:清除设置 IP 范围,恢复默认值 1:使能设置 IP 范围,后续参数必 <lease time="">: 租约时间,单位:分</lease> <start ip="">: DHCP 服务器 IP 池的起</start> <end ip="">: DHCP 服务器 IP 池的结束</end> 	>须填写 钟,取值范围 [1, 2880] 记始 IP
注意	本设置不保存到 Flash。 本指令必须在 ESP8266 SoftAP 模式使能,且开启 DHCP 的情况下使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266 SoftAP 在同一网段。	
示例	AT+CWDHCPS_CUR=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15" 或者 AT+CWDHCPS_CUR=0 //清除设置,恢复默认值	

4.2.14. AT+CWDHCPS_DEF-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCPS_DEF?	设置指令: AT+CWDHCPS_DEF= <enable>,<lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP DHCP 服务器分配的 IP 范围。</end></start></lease></enable>
响应	+CWDHCPS_DEF= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>	ОК
参数说明	 <enable>:</enable> 0:清除设置 IP 范围,恢复默认值,后续参数无需填写 1:使能设置 IP 范围,后续参数必须填写 <lease time="">: 租约时间,单位:分钟,取值范围 [1, 2880]</lease> <start ip="">: DHCP 服务器 IP 池的起始 IP</start> <end ip="">: DHCP 服务器 IP 池的结束 IP</end> 	



	● 本设置保存到 Flash 用户参数区。
注意	• 本指令必须在 ESP8266 SoftAP 模式使能,且开启 DHCP 的情况下使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266 SoftAP 在同一网段。
	AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"
示例	或者
	AT+CWDHCPS_DEF=0 //清除设置,恢复默认值

4.2.15. AT+CWAUTOCONN-上电是否自动连接 AP

设置指令	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>
响应	OK
参数说明	<enable>: ▶ 0: 上电不自动连接 AP ▶ 1: 上电自动连接 AP ESP8266 Station 默认上电自动连接 AP。</enable>
注意	本设置保存到 Flash 系统参数区。
示例	AT+CWAUTOCONN=1

4.2.16. AT+CIPSTAMAC_CUR-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC_CUR?	设置指令: AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPSTAMAC_CUR: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	
注意	 本设置不保存到 Flash。 ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。 	
示例	AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b"	

 Espressif
 31/62
 2021.08

 反馈文档意见
 2021.08



4.2.17. AT+CIPSTAMAC_DEF-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC_DEF?	设置指令: AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPSTAMAC_DEF: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。 	
示例	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"	

4.2.18. AT+CIPAPMAC_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 当前 MAC 地址,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPAPMAC_CUR? 功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	设置指令: AT+CIPAPMAC_CUR= <mac> 功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPAPMAC_CUR: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
注意	 本设置不保存到 Flash。 ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。 	
示例	AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b"	

4.2.19. AT+CIPAPMAC_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 默认 MAC 地址,保存到 Flash

查询指令: AT+CIPAPMAC_DEF? 功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	设置指令: AT+CIPAPMAC_DEF= <mac> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。</mac>
---	--



响应	+CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>	OK
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
注意		AC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 g bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但
示例	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"	

4.2.20. AT+CIPSTA_CUR-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPSTA_CUR? 功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地 址。	设置指令: AT+CIPSTA_CUR= <ip>[,<gateway>,<netmask>] 功能:设置 ESP8266 Station的 IP 地址。</netmask></gateway></ip>
响应	+CIPSTA_CUR: <ip> +CIPSTA_CUR:<gateway> +CIPSTA_CUR:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	⚠ 注意: ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。	<ip>字符串, ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>[<gateway>]: 网关</gateway>[<netmask>]: 子网掩码</netmask>
注意	 本设置不保存到 Flash。 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: ▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; ▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; ▶ 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

4.2.21. AT+CIPSTA_DEF-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址, 保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA_DEF? 功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	AT+CIPSTA_DEF= <ip>[,<gateway>,<netmask>] 功能:设置 ESP8266 Station的IP地址。</netmask></gateway></ip>



响应	+CIPSTA_DEF: <ip> +CIPSTA_DEF:<gateway> +CIPSTA_DEF:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	⚠ 注意: ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可 以查询。	<ip>字符串, ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>[<gateway>]: 网关</gateway>[<netmask>]: 子网掩码</netmask>
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:)设置静态 IP,则 DHCP 关闭;)设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;)以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

4.2.22. AT+CIPAP_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPAP_CUR? 功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	设置指令: AT+CIPAP_CUR= <ip>[,<gateway>,<netmask>] 功能: 设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。</netmask></gateway></ip>
响应	+CIPAP_CUR: <ip> +CIPAP_CUR:<gateway> +CIPAP_CUR:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	 <ip>字符串, ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip> [<gateway>]: 网关</gateway> [<netmask>]: 子网掩码</netmask> 	
注意	 本设置不保存到 Flash。 目前仅支持 C 类 IP 地址。 本设置指令与设置 DHCP 的指令 (AT+CWDHCP 系列) 互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"	



4.2.23. AT+CIPAP_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPAP_DEF? 功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地 址。	设置指令: AT+CIPAP_DEF= <ip>[,<gateway>,<netmask>] 功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。</netmask></gateway></ip>
响应	+CIPAP_DEF: <ip> +CIPAP_DEF:<gateway> +CIPAP_DEF:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	 <ip>: 字符串, ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip> [<gateway>]: 网关</gateway> [<netmask>]: 子网掩码</netmask> 	
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 目前仅支持 C 类 IP 地址。 本设置指令与设置 DHCP 的指令 (AT+CWDHCP 系列) 互相影响:) 设置静态 IP, 则 DHCP 关闭;) 设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效;) 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"	

4.2.24. AT+CWSTARTSMART-开启 SmartConfig

	执行指令:	
	AT+CWSTARTSMART	设置指令:
指令	功能:开启 SmartConfig。	AT+CWSTARTSMART= <type></type>
	(SmartConfig 类型为 ESP-	功能: 开启某指定类型的 SmartConfig。
	TOUCH+AirKiss)	
响应	ок	
	<type>:</type>	
参数说明	▶ 1: ESP-TOUCH	
	▶ 2: AirKiss	
	▶ 3: ESP-TOUCH+AirKiss	



	SmartConfig 连接过程中的提示信息如下:
	smartconfig type: <type> // AIRKISS, ESPTOUCH or UNKNOWN</type>
	smart get wifi info // got SSID and password
	ssid: <ap's ssid=""></ap's>
说明	password: <ap's password=""></ap's>
	// ESP8266 will try to connect to the AP
	WIFI CONNECTED
	WIFI GOT IP
	smartconfig connected wifi // if the connection failed, it will prompt "smartconfig connect fail"
	• 用户可以参考 ESP-TOUCH 用户指南 来了解 SmartConfig 的详细介绍。
	• 仅支持在 ESP8266 单 Station 模式下调用。
	• 消息 smart get wifi info 表示 SmartConfig 成功获取到 AP 信息,之后 ESP8266 尝试连接 AP,打印连接过程。
注意	• 消息 smartconfig connected wifi 表示成功连接到 AP,此时可以调用 AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig 再执行其他指令。注意,在 SmartConfig 过程中请勿执行其他指令。
	• 从 AT_v1.0 开始,SmartConfig 可以自动获取协议类型,AirKiss 或者 ESP-TOUCH。
	• 用户如果无需 SmartConfig 功能,可以参考 章节 1.1 自行重新编译 at,在 <u>user_config.h</u> 中关闭 CONFIG_AT_SMARTCONFIG_COMMAND_ENABLE,从而减小 bin size,节省内存。
— /Fil	AT+CWMODE=1
示例	AT+CWSTARTSMART

4.2.25. AT+CWSTOPSMART-停止 SmartConfig

执行指令	AT+CWSTOPSMART	
响应	OK	
参数说明	-	
注意	无论 SmartConfig 成功与否,都请调用 AT+CWSTOPSMART 释放快连占用的内存。	
示例	AT+CWSTOPSMART	

4.2.26. AT+CWSTARTDISCOVER-开启可被局域网内微信探测模式

设置指令	AT+CWSTARTDISCOVER= <wechat number="">,<dev_type>,<time></time></dev_type></wechat>
响应	ОК



	• <wechat number="">: 微信公众号,必须从微信获取。</wechat>
	THECHAE HAMBELZ: IMIESAN 5, WWW.IMIESANAN.
	• <dev_type>:设备类型,必须从微信获取。</dev_type>
参数说明	• <time>: 主动发包时间间隔,取值范围: 0~24x3600,单位: 秒。</time>
	▶ 0:ESP8266 不主动向外发包,需要手机微信查询时才回复。
	▶ 其他值:ESP8266 主动发包的时间间隔,以便于局域网中的手机微信发现本设备。
注意	• 可参考微信官网内网发现功能的介绍 http://iot.weixin.qq.com。
/1/2/	• 本指令需在 ESP8266 Station 连入局域网,获得 IP 地址后生效。
示例	AT+CWSTARTDISCOVER="gh_9e2cff3dfa51","122475",10

4.2.27. AT+CWSTOPDISCOVER-关闭可被局域网内微信探测模式

执行指令	AT+CWSTOPDISCOVER
响应	OK
示例	AT+CWSTOPDISCOVER

4.2.28. AT+WPS-设置 WPS 功能

设置指令	AT+WPS= <enable></enable>
响应	ОК
参数说明	<enable>: 1: 开启 WPS 0: 关闭 WPS</enable>
注意	WPS 功能必须在 ESP8266 Station 使能的情况下调用。WPS 不支持 WEP 加密方式。
示例	AT+CWMODE=1 AT+WPS=1

4.2.29. AT+MDNS-设置 MDNS 功能

设置指令	AT+MDNS= <enable>,<hostname>,<server_name>,<server_port></server_port></server_name></hostname></enable>
	OK
响应	或
	opmode mismatch when mdns
	ERROR



	• <enable>:</enable>
	▶ 1: 开启 MDNS 功能,后续参数需要填写
参数说明	▶ 0:关闭 MDNS 功能,后续参数无需填写
参 数	• <hostname>: MDNS 主机名称</hostname>
	• <server_name>: MDNS 服务器名称</server_name>
	• <server_port>: MDNS 服务器端口</server_port>
注意	• <hostname> 和 <server_name> 不能包含特殊字符(例如 . 符号),或者设置为协议名称 (例如不能定义为 http)。</server_name></hostname>
	• ESP8266 SoftAP 模式暂时不支持 MDNS 功能。
示例	AT+MDNS=1,"espressif","iot",8080

4.2.30. AT+CWHOSTNAME-设置 ESP8266 Station 的主机名称

指令	查询指令: AT+CWHOSTNAME? 功能: 查询 ESP8266 Station 的主机名称。	设置指令: AT+CWHOSTNAME= <hostname> 功能: 设置 ESP8266 Station 的主机名称。</hostname>
响应	+CWHOSTNAME: <host name=""> OK 如果未使能 ESP8266 Station 模式,则返 回 +CWHOSTNAME:<null> OK</null></host>	如果成功,返回 OK 如果未使能 ESP8266 station 模式,则提示 ERROR
参数说明	<hostname>:主机名称,最长 32 字节</hostname>	
注意	 本设置不保存到 Flash, 重启后将恢复默认值。 ESP8266 Station 默认的主机名称为 "ESP_MAC 地址低 3 个字节"。例如, +CWHOSTNAME: <esp_a378da>。</esp_a378da> 	
示例	AT+CWMODE=3 AT+CWHOSTNAME="my_test"	

4.2.31. AT+CWCOUNTRY_CUR-设置 ESP8266 WiFi 国家码

		设置指令:
指令	查询指令: 	AT+CWCOUNTRY_CUR= <country_policy>,<country _code="">,<start_channel>,<total_channel_numb< td=""></total_channel_numb<></start_channel></country></country_policy>
	功能: 查询 ESP8266 WiFi 国家码。	er>
	为能· 旦尚 EOI 0200 WIIT 国家時。	功能:设置 ESP8266 WiFi 国家码。

不推荐用于新设计 (NRND)



	+CWCOUNTRY_CUR: <country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_number></total_channel_number></start_channel></country_code></country_policy>	
	ОК	
响应	注意:	ОК
	查询返回值为实际的国家码信息。	
	如果设置为跟随 AP 切换,则查询值可能与之前的设置值不同。	
参数说明	<pre><country_policy>:</country_policy></pre>	支持三个字符;第三个为特殊字符,在查询时不
注意	本设置不保存到 Flash,重启后将恢复默认值。	
— m	AT+CWMODE=3	
示例	AT+CWCOUNTRY_CUR=1,"CN",1,5	

4.2.32. AT+CWCOUNTRY_DEF-设置默认的 ESP8266 WiFi 国家码,并保存到 flash

指令	查询指令: AT+CWCOUNTRY_DEF? 功能: 查询 ESP8266 WiFi 国家码。	设置指令: AT+CWCOUNTRY_DEF= <country_policy>,<country _code="">,<start_channel>,<total_channel_numb er=""> 功能: 设置 ESP8266 WiFi 国家码。</total_channel_numb></start_channel></country></country_policy>
响应	+CWCOUNTRY_DEF: <country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_number> OK 注意: 查询返回值为保存在 flash 的默认国家码信息。 即使设置为跟随 AP 切换,查询值仍然与之前的设置值一致。</total_channel_number></start_channel></country_code></country_policy>	OK



参数说明	<pre><country_policy>:</country_policy></pre>	
注意	• 本设置将保存到 Flash 用户参数区。	
示例	AT+CWMODE=3 AT+CWCOUNTRY_DEF=1,"CN",1,13	



5.

TCP/IP 功能 AT 指令

5.1. TCP/IP 指令一览表

指令	描述
AT+CIPSTATUS	查询网络连接信息
AT+CIPDOMAIN	域名解析功能
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接,UDP 传输或者 SSL 连接
AT+CIPSSLSIZE	设置 SSL buffer 大小
AT+CIPSSLCCONF	配置 ESP SSL client
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPSENDEX	发送数据,达到设置长度,或者遇到字符 \0,则发送数据
AT+CIPSENDBUF	数据写入 TCP 发包缓存
AT+CIPBUFRESET	重置计数(TCP 发包缓存)
AT+CIPBUFSTATUS	查询 TCP 发包缓存的状态
AT+CIPCHECKSEQ	查询写入 TCP 发包缓存的某包是否成功发送
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP/SSL 传输
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPSERVERMAXCONN	设置服务器允许建立的最大连接数。
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 Flash
AT+CIPSTO	设置 ESP8266 作为 TCP 服务器时的超时时间
AT+PING	Ping 功能
AT+CIUPDATE	通过 Wi-Fi 升级软件
AT+CIPDINFO	接收网络数据时,+IPD 是否提示对端 IP 和端口
AT+CIPRECVMODE	设置 TCP 接收模式
AT+CIPRECVDATA	TCP 被动接收模式下,读取缓存的 TCP 数据



AT+CIPSNTPCFG	设置时域和 SNTP 服务器	
AT+CIPSNTPTIME	查询 SNTP 时间	
AT+CIPDNS_CUR	自定义 DNS 服务器,设置不保存到 flash	
AT+CIPDNS_DEF	自定义 DNS 服务器,设置保存到 flash	

5.2. TCP/IP 指令描述

5.2.1. AT+CIPSTATUS-查询网络连接信息

执行指令	AT+CIPSTATUS
响应	STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">,<local port="">,<tetype></tetype></local></remote></remote></type></stat>
	 <stat>: ESP8266 Station 接口的状态</stat> 2: ESP8266 Station 已连接 AP, 获得 IP 地址 3: ESP8266 Station 已建立 TCP 或 UDP 传输 4: ESP8266 Station 断开网络连接 5: ESP8266 Station 未连接 AP
参数说明	 (0 ~ 4), 用于多连接的情况 <type>: 字符串参数, "TCP" 或者 "UDP"</type> <remote ip="">: 字符串, 远端 IP 地址</remote> <remote port="">: 远端端口值</remote> <local port="">: ESP8266 本地端口值</local>
	<tetype>:</tetype>▶ 0: ESP8266 作为客户端▶ 1: ESP8266 作为服务器

5.2.2. AT+CIPDOMAIN-域名解析功能

执行指令	AT+CIPDOMAIN= <domain name=""></domain>	
	+CIPDOMAIN: <ip address=""></ip>	
	OK	
响应		
	DNS Fail	
	ERROR	
参数说明	<domain name="">: 待解析的域名,可支持长度小于 64 的域名</domain>	



	AT+CWMODE=1	// set Station mode
示例	AT+CWJAP="SSID","password"	// access to the internet
	AT+CIPDOMAIN="iot.espressif.cn"	// DNS function

5.2.3. AT+CIPSTART-建立 TCP 连接, UDP 传输或 SSL 连接

建立 TCP 连接

设置指令	TCP 单连接 (AT+CIPMUX=0) 时: AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	TCP 多连接 (AT+CIPMUX=1) 时: AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>
响应	OK 或 ERROR 如果连接已经存在,则返回 ALREADY CONNECTED	
参数说明	 <pre></pre>	
示例	AT+CIPSTART="TCP","iot.espressif.cn",8000 AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000 详细请参考 <u>ESP8266 AT 指令使用示例</u> 。	

建立 UDP 传输

	单连接模式 (AT+CIPMUX=0) 时:	多连接模式 (AT+CIPMUX=1) 时:
设置指令	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,(<udp local="" port="">),(<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,(<udp local="" port="">), (<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>
	ОК	
	或	
响应	ERROR	
	如果连接已经存在,则返回:	
	ALREADY CONNECTED	

不推荐用于新设计 (NRND)



	。 1:1 TD: 网络佐拉 ID (0 - 4) - 田工夕佐拉的桂刀
	• NA
	• <type>: 字符串参数,连接类型,"TCP","UDP"或"SSL"</type>
	• <remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote>
	• <remote port="">: 远端端口号</remote>
	• [<udp local="" port="">]: UDP 传输时,设置本地端口</udp>
参数说明	• [<udp mode="">]: UDP 传输的属性,若透传,则必须为 0</udp>
	▶ 0: 收到数据后,不更改远端目标,默认值为 0 ▶ 1: 收到数据后,改变一次远端目标 ▶ 2: 收到数据后,改变远端目标
	1. 注意:
	使用 <udp mode=""> 必须先填写 <udp local="" port="">。</udp></udp>
— /Fil	AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002,2
示例	详细请参考 <u>ESP8266 AT</u> 指令使用示例。

建立 SSL 连接

设置指令	AT+CIPSTART=[<link id=""/> ,] <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>
响应	OK 或 ERROR 如果连接已经存在,则返回: ALREADY CONNECTED
参数说明	 () ~ 4), 用于多连接的情况 <type>: 字符串参数,连接类型, "TCP", "UDP"或"SSL"</type> <remote ip="">: 字符串参数,远端IP 地址</remote> <remote port="">: 远端端口号</remote> [<tcp alive="" keep="">]: TCP keep-alive 侦测时间,默认关闭此功能</tcp> > 0: 关闭 TCP keep-alive 功能 > 1 ~ 7200: 侦测时间,单位为 1s
注意	 ESP8266 最多仅支持建立 1 个 SSL 连接。 SSL 连接不支持透传。 SSL 需要占用较多空间,如果空间不足,会导致系统重启。用户可以使用指令AT+CIPSSLSIZE=<size> 增大 SSL 缓存。</size>
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096 AT+CIPSTART="SSL","iot.espressif.cn",8443



5.2.4. AT+CIPSSLSIZE-设置 SSL Buffer 容量

设置指令	AT+CIPSSLSIZE= <size></size>
响应	OK
参数说明	<size>: SSL buffer 大小,取值范围: [2048, 4096]。</size>
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096

5.2.5. AT+CIPSSLCCONF-配置 SSL Client

		设置指令:	
指令	AT+CIPSSLCCONF?	AT+CIPSSLCCONF= <ssl mode=""></ssl>	
担マ	功能:查询 ESP8266 作为 SSL client 时的认证方式。	功能:配置 ESP8266 作为 SSL client 时的认证方式。	
响应	+CIPSSLCCONF: <ssl mode=""></ssl>	ОК	
	• <ssl mode="">: SSL 认证方式</ssl>		
参数说明	▶ bit0: 是否加载 cert 和 private key,以供 server 认证▶ bit1: 是否加载 CA,认证 server 的 cert 和 private key		
	如需设置本指令,请在建立 SSL 连接之前调用。本设置对所有 SSL 连接均生效。		
	• 如需证书认证,请参考文档 <u>ESP8266 SSL 指南</u> 第 4 章 ESP8266 作为 SSL Client, 生成 SSL 所需证书。		
	- esp_cert_private_key.bin 默认烧录到地址 0xFC000		
注意	- esp_ca_cert.bin 默认烧录到地址 0xFB000		
	- 用户可以自行修改 <u>user_main.c</u> 中的		
	SYSTEM_PARTITION_SSL_CLIENT_CERT_PRIVKEY_ADDR 和 SYSTEM_PARTITION_SSL_CLIENT_CA_ADDR 地址,重新编译指定位置。		
	本设置将保存到 flash 用户参数区。		
	AT+CWMODE=1 //设置 sta 模式		
	AT+CWJAP="SSID","PASSWORD" // 连接路由器,连接网络		
示例	AT+CIPSNTPCFG=1,8 // 设置时区		
- 1,7	AT+CIPSNTPTIME? // 查询当前时间		
	AT+CIPSSLCCONF=2		
	AT+CIPSTART="SSL","192.168.3.38",844	13	



5.2.6. AT+CIPSEND-发送数据

指令	设置指令: 1. 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPSEND= <length> 2. 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPSEND=<link id=""/>,<length> 3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口: AT+CIPSEND=[<link id=""/>,]<length>[,<remote ip="">,<remote port="">] 功能: 在普通传输模式时,设置发送数据的长度。</remote></remote></length></length></length>	执行指令: AT+CIPSEND 功能:在透传模式时,开始发送数据。
响应	发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 <length> 时发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。 如果未建立连接或连接被断开,返回: ERROR 如果数据发送成功,返回: SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL</length>	收到此命令后先换行返回 >。 进入透传模式发送数据,每包最大 2048 字节,或者每包数据以 20 ms 间隔区分。 当输入单独一包 +++ 时,返回普通 AT 指令模式。发送 +++ 退出透传时,请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 指令。 本指令必须在开启透传模式以及单连接下使用。 若为 UDP 透传,指令 AT+CIPSTART 参数 <udp mode=""> 必须为 0。</udp>
参数说明	 (0~4),用于多连接的情况 <length>:数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为2048</length> [<remote ip="">]: UDP传输可以设置对端IP</remote> [<remote port="">]: UDP传输可以设置对端端口</remote> 	-
示例	详细请参考 ESP8266 AT 指令使用示例。	

反馈文档意见



Espressif

5.2.7. AT+CIPSENDEX-发送数据

1. 单连接时: (+CIPMUX=0)		
2. 多连接时: (+CIPMUX=1)		1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
Wand		AT+CIPSENDEX= <length></length>
3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口:		2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
## AT+CIPSENDEX=[<link id=""/> ,] <length>[,<remote ip="">,<remote port="">] 指令功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。 ## 发送指定长度的数据。 ## W到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \ 0 时,发送数据。 ## 如果未建立连接或连接被断开,返回: ## ERROR ## 如果数据发送成功,返回: ## SEND OK ## 如果数据发送失败,返回: ## SEND FAIL ## < link ID>: 网络连接 D 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况 ## < elength>:数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 ## Use</remote></remote></length>	设置指令	AT+CIPSENDEX= <link id=""/> , <length></length>
指令功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。 发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据。 如果未建立连接或连接被断开,返回: ERROR 如果数据发送成功,返回: SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL • 		3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口:
发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回 > ,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \ 0 时,发送数据。 如果未建立连接或连接被断开,返回: ERROR 如果数据发送成功,返回: SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL		AT+CIPSENDEX=[<link id=""/> ,] <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>
收到此命令后先换行返回 > ,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \ 0 时,发送数据。		指令功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。
响应 ERROR 如果数据发送成功,返回: SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL • 		发送指定长度的数据。
响应 ERROR 如果数据发送成功,返回: SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL • M络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况 • <length>:数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 • 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 № 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。</length>		
如果数据发送成功,返回: SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL - (0 ~ 4),用于多连接的情况 - <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 - 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \ 0 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。</length>		如果未建立连接或连接被断开,返回:
SEND OK 如果数据发送失败,返回: SEND FAIL • M络连接 D 号 (0 ~ 4), 用于多连接的情况 • <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 • 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \ Ø 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。</length>	响应	ERROR
如果数据发送失败,返回: SEND FAIL - (0 ~ 4),用于多连接的情况 - <length>:数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 - 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \ 0 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。</length>		如果数据发送成功,返回:
SEND FAIL • link ID>: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4), 用于多连接的情况 • <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 • 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。</length>		SEND OK
• (0 ~ 4),用于多连接的情况 <le><length>:数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048</length></le> 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。 		如果数据发送失败,返回:
• <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 • 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。</length>		SEND FAIL
● 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \ ∅ 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。		• Na ID>: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况
		• <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048</length>
• 用户如需发送 \0, 请转义为 \\0。	参数说明	
		用户如需发送 \0, 请转义为 \\0。

5.2.8. AT+CIPSENDBUF-数据写入 TCP 发包缓存

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)	
	设置指令	AT+CIPSENDBUF= <length></length>
以且拍マ	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)	
	AT+CIPSENDBUF= <link id=""/> , <length></length>	



	<本次 segment ID>,<已成功发送的 segment ID>
	ок
	>
	• 收到此命令后先返回 packet ID,再换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据;超过 length 的数据丢弃,并提示 busy。
	• 如果未建立连接或并非 TCP 连接或 buffer 满等出错,返回:
响应	ERROR
MA) 1777	• 如果某包数据发送成功
	▶ 单连接时,返回:
	<segment id="">,SEND OK</segment>
	▶ 多连接时,返回:
	<pre><link id=""/>,<segment id="">,SEND OK</segment></pre>
	• 如果数据发送失败,返回:
	SEND FAIL
	• M络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况;
参数说明	• <segment id="">: uint32,给每包写入数据分配的 ID,从 1 开始计数,每写入一包则自加一,计数满则重新从 1 计数;</segment>
	• <length>: 数据长度,超过长度的数据则丢弃。</length>
Mad.	本指令将数据写入 TCP 发包缓存,无需等待 SEND OK,可连续调用;发送成功后,会返回数据包 ID 及 SEND OK。
说明	在数据没有传入完成时,传入 +++ 可退出发送,之前传入的数据将直接丢弃。
	SSL 连接不支持使用本指令。

5.2.9. AT+CIPBUFRESET-重新计数

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
设置指令	AT+CIPBUFRESET
以旦 拍マ	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPBUFRESET= <link id=""/>
	OK
响应	如果有数据包未发送完毕,或者连接不存在,则返回:
	ERROR
参数说明	ID>: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况。
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。



5.2.10. AT+CIPBUFSTATUS-查询 TCP 发包缓存的状态

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
设置指令	AT+CIPBUFSTATUS
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPBUFSTATUS= <link id=""/>
响应	<下次的 segment ID>,<已发送的 segment ID>,<成功发送的segment ID>, <remain buffer="" size="">,<queue number=""> OK</queue></remain>
	• <下次的 segment ID>: 下次调用 AT+CIPSENDBUF 将分配的 ID;
	• < 已发送的 segment ID>: 已发送的 TCP 数据包 ID;
参数说明	• 仅当 < 下次的 segment ID> - < 已发送的 segment ID> = 1 的情况下,可调用 AT+CIPBUFRESET 重置计数。
	• <成功发送的 segment ID>:成功发送的 TCP 数据包 ID;
	• <remain buffer="" size="">: TCP 发包缓存剩余的空间;</remain>
	• <queue number="">: 底层可用的 queue 数目,并不可靠,仅供参考。</queue>
注意	本指令不支持对 SSL 连接使用。
	例如,单连接时 AT+CIPBUFSTATUS 的返回值为:
	20,15,10,200,7
	说明:
- 751	• 20:表示当前数据包序号已经分配到了 19,下次调用 AT+CIPSENDBUF 将为数据包分配 序号 20;
示例	• 15:表示当前已发送了序号为 15 的数据包,但并不一定发送成功了;
	• 10:表示成功发送到了序号为 10 的数据包;
	• 200: 表示网络层 TCP 发包缓存剩余的空间为 200 bytes;
	• 7:表示当前网络层还剩余 7 个 queue 供数据传输,仅供参考,并不可靠;当 queue 为 0 时,不允许数据发送。

5.2.11. AT+CIPCHECKSEQ-查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功

设置指令	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	AT+CIPCHECKSEQ= <segment id=""></segment>
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPCHECKSEQ= <link id=""/> , <segment id=""></segment>
响应	[<link id=""/> ,] <segment id="">,<status></status></segment>
	ок



	• 最多记录最后的 32 个 segment ID 数据包的状态。
	● [link ID>]: 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况;
参数说明	• <segment id="">: 调用 AT+CIPSENDBUF 写入数据时分配的 ID;</segment>
2 x/ n/n/n/j	• <status>:</status>
	▶ FALSE: 发送失败;
	▶ TRUE: 发送成功。
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。

5.2.12. AT+CIPCLOSEMODE—设置 TCP 连接的断开方式

指令	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	AT+CIPCLOSEMODE= <enable_abort></enable_abort>
15 4	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPCLOSEMODE= <link id=""/> , <enable_abort></enable_abort>
响应	ок
参数说明	≤link ID>: 连接 ID 号
- 5- 37 MPhQ	<enable_abort>: 断开方式; 0,正常断开; 1,abort 强制断开。</enable_abort>
	• 默认 TCP 连接为正常断开模式。一般不建议使用 abort 强制断开模式。
	• 如需设置为 abort 强制断开模式:
注意	- 需在 TCP 连接建立之后设置;
	- 设置仅对当次连接有效;如果当前 TCP 连接断开,重新建立连接后,需要重新设置;
	• 设置仅对普通 TCP 连接有效,对 SSL 连接无效。
	AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.3.60",3400
示例	AT+CIPCLOSEMODE=0,1
	AT+CIPCLOSE=0

5.2.13. AT+CIPCLOSE-关闭 TCP/UDP/SSL 传输

指令	设置指令(用于多连接的情况): AT+CIPCLOSE= <link id=""/> 功能:关闭 TCP/UDP 传输。	执行指令(用于单连接的情况): AT+CIPCLOSE
响应	ОК	
参数说明	<pre>link ID>: 需要关闭的连接 ID 号。当 ID 为 5 时,关闭所有连接。 (开启 server 后 ID 为 5 无效)</pre>	-



5.2.14. AT+CIFSR-查询本地 IP 地址

执行指令	AT+CIFSR
响应	+CIFSR:APIP, <softap address="" ip=""> +CIFSR:APMAC,<softap address="" mac=""> +CIFSR:STAIP,<station address="" ip=""> +CIFSR:STAMAC,<station address="" mac=""> OK</station></station></softap></softap>
参数说明	<ip address="">: ESP8266 SoftAP 的 IP 地址 ESP8266 Station 的 IP 地址 <mac address="">: ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址 ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac></ip>
注意	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。

5.2.15. AT+CIPMUX-设置多连接

指令	查询指令: AT+CIPMUX?	设置指令: AT+CIPMUX= <mode> 功能:设置连接类型。</mode>
响应	+CIPMUX: <mode></mode>	ОК
参数说明	<mode>:</mode>	
注意	 默认为单连接; 只有非透传模式 (AT+CIPMODE=0), 才能 必须在没有连接建立的情况下,设置连 如果建立了 TCP 服务器,想切换为单键持多连接。 	
示例	AT+CIPMUX=1	

5.2.16. AT+CIPSERVER-建立 TCP 服务器

设置指令	AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>
响应	ОК

 Espressif
 51/62
 2021.08

 反馈文档意见
 2021.08



参数说明	 ◆ <mode>:</mode> ▶ 0: 关闭服务器 ▶ 1: 建立服务器 ◆ <port>: 端口号,默认为 333。</port>
注意	多连接情况下 (AT+CIPMUX=1),才能开启 TCP 服务器。 创建 TCP 服务器后,自动建立 TCP 服务器监听。 当有 TCP 客户端接入,会自动占用一个连接 ID。
示例	AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,1001

5.2.17. AT+CIPSERVERMAXCONN-设置服务器允许建立的最大连接数 *

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN= <num></num>
	功能: 查询服务器允许建立的最大连接数。	功能:设置服务器允许建立的最大连接数。
响应	+CIPSERVERMAXCONN: <num></num>	OK
Mi-01-27	ОК	UK
参数说明	<num>: 服务器允许建立的最大连接数,取值;</num>	范围: [1, 5]。
注意	如需设置最大连接数,请在创建服务器之前设	是置。
	AT+CIPMUX=1	
示例	AT+CIPSERVERMAXCONN=2	
	AT+CIPSERVER=1,80	

5.2.18. AT+CIPMODE-设置传输模式

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
	功能: 查询传输模式。	功能:设置传输模式。
响应	+CIPMODE: <mode></mode>	014
Hin 1777	ок	OK
	<mode>:</mode>	
参数说明	▶ 0: 普通传输模式	
	▶ 1:透传模式,仅支持 TCP 单连接和 UD	P固定通信对端的情况
	• 本设置不保存到 Flash。	
注意	• 透传模式传输时,如果连接断开,ESP8266 传,则停止重连;普通传输模式则不会重连	
示例	AT+CIPMODE=1	

不推荐用于新设计 (NRND)



5.2.19. AT+SAVETRANSLINK-保存透传到 Flash

保存透传(TCP 单连接)到 Flash

设置指令	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote domain="" ip="" name="" or="">,<remote port="">[,<type>,<tcp alive="" keep="">]</tcp></type></remote></remote></mode>	
响应	ОК	
参数说明	 <mode>:</mode> NO: 取消开机透传 NO: 取消开机透传 NO: 保存开机进入透传模式 <mode image="" in="" of="" th="" th<="" the=""></mode>	
注意	 本设置将透传模式及建立的 TCP 连接均保存在 Flash system parameter 区域,下次上电自动建立 TCP 连接并进入透传。 只要远端 IP,端口的值符合规范,本设置就会被保存到 Flash。 	
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP"	

保存透传(UDP 传输)到 Flash

设置指令	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote ip="">,<remote port="">,<type>[,<udp local="" port="">]</udp></type></remote></remote></mode>
响应	ок
参数说明	 <mode>:</mode> 0: 取消开机透传 1: 保存开机进入透传模式 <remote ip="">: 远端 IP</remote> <remote port="">: 远端端口</remote> <type>: UDP, 缺省默认为 TCP</type> [<udp local="" port="">](选填参数): 开机进入 UDP 传输时,使用的本地端口</udp>
注意	 本设置将透传模式及建立的 UDP 传输均保存在 Flash 用户参数区,下次上电自动建立 UDP 传输并进入透传。 只要远端 IP,端口的数值符合规范,本设置就会被保存到 Flash。
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UDP",1005



5.2.20. AT+CIPSTO-设置 TCP 服务器超时时间

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO= <time></time>
	功能:查询 TCP 服务器超时时间。	功能:设置 TCP 服务器超时时间。
响应	+CIPSTO: <time></time>	OV
HA1777	ОК	OK
参数说明	<time>: TCP 服务器超时时间,取值范围 0 ~ 7200s。</time>	
注意	• ESP8266 作为 TCP 服务器,会断开一直不通信直至超时了的 TCP 客户端连接。	
	• 如果设置 AT+CIPSTO=0,则永远不会超时,不建议这样设置。	
	AT+CIPMUX=1	
示例	AT+CIPSERVER=1,1001	
	AT+CIPSTO=10	

5.2.21. AT+PING-Ping 功能

设置指令	AT+PING= <ip>功能: ping 功能。</ip>
	+ <time></time>
响应	或 +timeout ERROR
参数说明	• <ip>: 字符串参数, IP 地址 • <time>: ping 响应时间</time></ip>
示例	AT+PING="192.168.1.1" AT+PING="www.baidu.com"

5.2.22. AT+CIUPDATE-通过 Wi-Fi 升级软件

执行指令	AT+ CIUPDATE
が川垣マ	功能: 软件升级。
响应	+CIPUPDATE: <n></n>
	ок

反馈文档意见



	<n>:</n>
	• 1: 找到服务器
参数说明	• 2: 连接到服务器
	• 3: 获得软件版本
	● 4: 开始升级
说明	• 升级过程由于网络条件的好坏,有快慢差异;
NP-42	• 升级失败会提示 ERROR,请耐心等待。
• 若直接使用乐鑫提供的 AT BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at), 本指令将从Cloud 下载 AT 固件升级。	
注意	• 若用户自行编译 AT 源代码,则请自行实现 AT+CIUPDATE 指令的升级功能,乐鑫提供本地升级的 Demo 作为参考(/ESP8266_NONOS_SDK/example/at)。
	• 建议升级 AT 固件后,调用 AT+RESTORE 恢复出厂设置,重新初始化。

5.2.23. AT+CIPDINFO-接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口

设置指令	AT+CIPDINFO= <mode></mode>		
	功能:接收网络数据时,+IPD 是否提示对端 IP 和端口。		
响应	OK		
	<mode>: 字符串参数,IP 地址</mode>		
参数说明	● Ø: 不显示对端 IP 和端口		
	● 1: 显示对端 IP 和端口		
示例	AT+CIPDINF0=1		

5.2.24. +IPD-接收网络数据

	单连接时:	多连接时:		
	指令	(+CIPMUX=0)+IPD, <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>	(+CIPMUX=1)+IPD, <link id=""/> , <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>	
		此指令在普通指令模式下有效,ESP8266 接收到网络数据时向串口发送 +IPD 和数据。		
		• [<remote ip="">]: 网络通信对端 IP, 由指令 AT+CIPDINFO=1 使能显示</remote>		
	参数说明	• [<remote port="">]: 网络通信对端端口,由指令 AT+CIPDINF0=1 使能</remote>		
		• Unk ID>: 收到网络连接的 ID 号		
		• <len>: 数据长度</len>		
		• <data>: 收到的数据</data>		



5.2.25. AT+CIPRECVMODE-设置 TCP 连接的数据接收方式

指令	设置指令:	查询指令:
	AT+CIPRECVMODE= <mode></mode>	AT+CIPRECVMODE?
响应	+CIPRECVMODE: <mode></mode>	OK
M-7.1-77	ОК	UK .
	 <mode>: TCP 连接的数据接收方式,默认</mode>	为主动模式
参数说明	• 0: 主动模式;收到 TCP 数据时,ESP8266 通过 +IPD 主动将数据通过串口发给 MCU;	
	• 1: 被动模式; ESP8266 默认使用 2920 bytes 的 buffer 用于缓存接收到的 TCP 数据,被动等	
	待 MCU 读取;接收 buffer 满后,将阻塞对端 TCP 发送数据。	
	• 本设置仅针对 TCP 连接的普通传输模式有效,对 UDP、SSL 连接和透传模式无效。	
	• 被动模式开启后,收到 TCP 数据时:	
注意	- 多连接(AT+CIPMUX=1)将提示: +IPD, <link id=""/> , <len></len>	
	- 单连接(AT+CIPMUX=0)将提示: +IPD, <len></len>	
	- 其中 <len> 表示 buffer 中缓存的总数据长度</len>	
示例	AT+CIPRECVMODE=1	

5.2.26. AT+CIPRECVDATA-被动接收模式时,读取缓存的 TCP 数据

	• 对于单连接模式(AT+CIPMUX=0):
设置指令	AT+CIPRECVDATA= <len></len>
公正 加入	• 对于多连接模式(AT+CIPMUX=1):
	AT+CIPRECVDATA= <link_id>,<len></len></link_id>
响应	+CIPRECVDATA, <actual_len>:<data></data></actual_len>
M.D.V.Z.C	ОК
	s连接的连接 ID 号
参数说明	<len>: 读取的数据长度,每次最多可读取 2048 字节</len>
罗奴城屿	<actual_len>: 实际读到的数据长度</actual_len>
	<data>: 读到的 TCP 数据</data>
注意 • 如果在缓存了 TCP 数据的情况下,当前连接断开,缓存的数据仍然保留,允许 MCU 读取直至创建新的连接;如果新的同 ID 连接创建,则前一次连接缓存的数据将被丢弃。	
	AT+CIPRECVMODE=1
示例	//例如,收到提示 +IPD,0,100 第 0 号连接接收到 100 字节数据
	AT+CIPRECVDATA=0,100 // 从 0 号连接读取 100 字节数据



5.2.27. AT+CIPRECVLEN-被动接收模式时,查询缓存 TCP 数据的长度

查询指令	AT+CIPRECVLEN?	
响应	+CIPRECVLEN: <data length="" link0="" of="">,<data length="" link1="" of="">,<data length="" link2="" of="">,<data length="" link4="" of=""> OK</data></data></data></data>	
参数说明	<data length="" link="" of="">:被动接收模式时,该连接缓存的 TCP 数据长度</data>	
示例	AT+CIPRECVLEN? +CIPRECVLEN:100,,,,,	

5.2.28. AT+CIPSNTPCFG-设置时域和 SNTP 服务器

指令	查询指令: AT+CIPSNTPCFG?	设置指令: AT+CIPSNTPCFG= <enable>[,<timezone>][,<sntp server0="">,<sntp server2="">]</sntp></sntp></timezone></enable>
响应	+CIPSNTPCFG: <enable>,<timezone>,<sn server0="" tp="">[,<sntp server1="">,<sntp server2="">] OK</sntp></sntp></sn></timezone></enable>	ОК
参数说明	 <enable>:</enable> 0: SNTP 未使能; 1: SNTP 使能。 <timezone>: 时域,范围: [-11,13];若 SNTP 使能,此参数必填;否则,无需填写;</timezone> <sntp server0="">:第一个 SNTP 服务器,可不填;</sntp> <sntp server1="">:第二个 SNTP 服务器,可不填;</sntp> <sntp server2="">:第三个 SNTP 服务器,可不填。</sntp> 	
说明	设置指令若未填写 SNTP server,则默认使用 "cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"	
示例	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"	

5.2.29. AT+CIPSNTPTIME-查询 SNTP 时间

查询指令	AT+CIPSNTPTIME?
响应	+CIPSNTPTIME: <time></time>
	OK

 Espressif
 57/62
 2021.08

 反馈文档意见
 2021.08



	<time>: 通过 SNTP 查询到的时间。</time>
参数说明	例如,查询返回时间格式如下:
	+CIPSNTPTIME:Thu Aug 04 14:48:05 2016
	AT+CWMODE=1 //设置为 station 模式
示例	AT+CWJAP="DemoAP","password" //连接到路由器,连接网络
	AT+CIPSNTPCFG=1,8 //设置时区
	AT+CIPSNTPTIME? //查询时间

5.2.30. AT+CIPDNS_CUR-自定义 DNS 服务器,不保存到 Flash

指令	功能:查询当前使用的 DNS 服务器 查询指令: AT+CIPDNS_CUR?	功能: 设置自定义 DNS 服务器 设置指令: AT+CIPDNS_CUR= <enable>[,<dns server0="">,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
响应	[+CIPDNS_CUR: <dns server0="">] [+CIPDNS_CUR:<dns server1="">] OK</dns></dns>	OK
参数说明	 <enable>:</enable> 0: 不使能自定义 DNS 服务器; 1: 使能自定义 DNS 服务器。 <dns server0="">: 第一个 DNS 服务器,可不填;</dns> <dns server1="">: 第二个 DNS 服务器,可不填。</dns> 	
说明	 对于指令 AT+CIPDNS_CUR=1 (即设置使能自定义 DNS 服务器,但未填写 <dns server="">参数),则默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。</dns> 对于指令 AT+CIPDNS_CUR=0 (即不使能自定义 DNS 服务器),则默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。并且,在与路由器交互的过程中,DNS 服务器可能随着路由器的配置更改。 <dns server0=""> 和 <dns server1=""> 不能设置为同一服务器。</dns></dns> 	
示例	AT+CIPDNS_CUR=1,"208.67.220.220"	

5.2.31. AT+CIPDNS_DEF-自定义 DNS 服务器, 保存到 Flash

45.0	功能:查询保存到 flash 的 DNS 服务器	功能: 设置自定义 DNS 服务器
指令	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPDNS_DEF?	AT+CIPDNS_DEF= <enable>[,<dns server0="">,<dns server1="">]</dns></dns></enable>



Espressif

响应	[+CIPDNS_DEF: <dns server0="">] [+CIPDNS_DEF:<dns server1="">] OK</dns></dns>	OK
参数说明	 <enable>:</enable> 0: 不使能自定义 DNS 服务器; 1: 使能自定义 DNS 服务器。 <dns server0="">: 第一个 DNS 服务器,可不填;</dns> <dns server1="">: 第二个 DNS 服务器,可不填。</dns> 	
说明	 本设置将保存到 Flash 用户参数区。 对于指令 AT+CIPDNS_DEF=1 (即设置使能自定义 DNS 服务器,但未填写 <dns server="">参数),则默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。</dns> 对于指令 AT+CIPDNS_DEF=0 (即不使能自定义 DNS 服务器),则默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。并且,在与路由器交互的过程中,DNS 服务器可能随着路由器的配置更改。 <dns server0=""> 和 <dns server1=""> 不能设置为同一服务器。</dns></dns> 	
示例	AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220"	

反馈文档意见



A.

附录 A

以下 ESP8266 AT 指令会保存设置到 Flash:

指令	示例				
保存在 Flash 用户参数区					
AT+UART_DEF	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3				
AT+CWDHCP_DEF	AT+CWDHCP_DEF=1,1				
AT+CIPSTAMAC_DEF	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"				
AT+CIPAPMAC_DEF	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"				
AT+CIPSTA_DEF	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100"				
AT+CIPAP_DEF	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"				
AT+CWDHCPS_DEF	AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"				
AT+SAVETRANSLINK	AT+SAVETRANSLINK_DEF=1,"192.168.6.10",1001				
AT+CIPDNS_DEF	AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220"				
AT+SYSMSG_DEF	AT+SYSMSG_DEF=3				
AT+CWCOUNTRY_DEF	AT+CWCOUNTRY_DEF=1,"CN",1,5				
AT+CIPSSLCCONF	AT+CIPSSLCCONF=2				
保存在 Flash 系统参数区					
AT+CWMODE_DEF	AT+CWMODE_DEF=3				
AT+CWJAP_DEF	AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789"				
AT+CWSAP_DEF	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3				
AT+CWAUTOCONN	AT+CWAUTOCONN=1				

1 注意:

- 以上指令设置时,会先读取 Flash 中的原配置,仅新配置与原配置不同时,才写 Flash 保存新配置。
- 对于 512 KB + 512 KB Flash Map, 用户参数区为 0x7C000 ~ 0x80000, 16 KB;
- 对于1024 KB + 1024 KB Flash Map: 用户参数区为 0xFC000 ~ 0x100000, 16 KB;
- 系统参数区始终为 Flash 的最后 16 KB。



B.

附录 B

ESP8266 AT 指令中的提示信息说明如下:

提示信息	说明
ready	AT 固件成功启动
ERROR	指令输入错误,或者指令执行出错
WIFI CONNECTED	ESP8266 station 连接到 AP
WIFI GOT IP	ESP8266 station 获取到 IP 地址
WIFI DISCONNECT	ESP8266 station 的 WiFi 连接断开
busy s	busy sending,表示系统正在发送数据的过程中,无法响应当前输入
busy p	busy processing,表示系统正在处理前一条指令,无法响应当前输入
<conn_id>,CONNECT</conn_id>	建立了 <conn_id> 号网络连接</conn_id>
<conn_id>,CLOSED</conn_id>	<conn_id> 号网络连接断开</conn_id>
+IPD	接收到网络数据
+STA_CONNECTED: <sta_mac></sta_mac>	有 station 连入 ESP8266 softAP
+DIST_STA_IP: <sta_mac>,<sta_ip></sta_ip></sta_mac>	ESP8266 softAP 给连入的 station 分配 IP 地址
+STA_DISCONNECTED: <sta_mac></sta_mac>	station 从 ESP8266 softAP 断开连接

2021.08



C.

Q&A

如遇到 AT 使用异常,请发邮件至乐鑫技术支持,附上如下信息:

- AT 软件的版本号, 指令 AT+GMR 可获取版本信息;
- 硬件模块的信息,例如: ESP-WROOM-02;
- 详细的测试步骤说明, 例如:

```
AT+CWMODE_CUR=1

OK

AT+GMR

AT version:0.23.0.0(Apr 24 2015 21:11:01)

SDK version:1.0.1

compile time:Apr 24 2015 21:19:31

OK

AT+CIPSTAMAC_DEF="14:CF:11:22:33:05"

OK
```

• 如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如以下截屏:

```
ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3)
load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
SDK version: 0.9.1
addr not ack when tx write cmd
mode : sta(18: fe: 34: 97: d5: 7b) + softAP(1a: fe: 34: 97: d5: 7b)
```



免责声明和版权公告

本文档中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息,所有引用的信息均为"按现状"提供,乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证,包括内容的适销性、是否适用于特定用途,也不 提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证,也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归 © 2021 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司。保留所有权利。