

WM_W800_SWD 调试配置指南 V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Lilm	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	



目录

文村	当修改记录	₹	2
目表	灵		3
1	引言		4
	1.1	编写目的	4
	1.2	预期读者	4
	1.3	术语定义	4
	1.4	参考资料	
2	SWD 简:	介	5
3	安装 De	bug Server	5
4	连接 CK	-LINK	11
5	启动 De	bug Server	11
6	使用 CD	S 集成环境在线调试程序	
	6.1	配置工程	
	6.2	启动调试	14
7	田夕 幺ま	× 17 14	15



1 引言

1.1 编写目的

指导 W800 相关的开发和测试人员使用 SWD 在线调试程序;

1.2 预期读者

所有 W800 相关的开发人员和测试人员;

1.3 术语定义

JTAG: Joint Test Action Group, 联合测试工作组

SWD: Serial Wire Debug, 串行线调试

1.4 参考资料

4



2 SWD 简介

最早 JTAG 是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1 兼容), 主要用于芯片内部测试。JTAG 协议在定义时, 由于当时的计算机(PC 机)普遍带有并口, 因而在连接计算机端是定义使用的并口。而计算机到了今天, 不要说笔记本电脑, 现在台式计算机上面有并口的都很少了, 取而代之的是越来越多的 USB 接口。所以 SWD 接口就出现了, 与 JTAG 的 20 个引脚相比, SWD 只需要 4 个 (或者 5 个) 引脚, 结构简单更加稳定。

SWD 接口的信号引脚如下:

Vref:目标表参考电压信号,用于检测目标板是否供电,直接与目标板 VDD 相连,并不向外提供输出电压;

GND:公共地信号;

SWDIO:串行数据输入信号,作为仿真信号的双向数据信号线,建议上拉;

SWCLK: 串行时钟输入,作为仿真信号的时钟信号线,建议下拉;

SWO: 串行数据输出, CPU 调试接口可通过 SWO 输出一些调试信息,该引脚可选;

RESET:仿真器输出至目标 CPU 的系统复位信号,该引脚可选。


3 安装 Debug Server

在官网 https://occ.t-head.cn 平头哥芯片开放社区-技术部落-资源下载中可以找到 Debug Server 下载链接, 下载 Debug Server 安装包之后, Windows 系统下双击压缩包中的 setup.exe 即可启动安装, Linux 系统下执行压缩包中的安装脚本即可启动安装。

5




注意: Windows 系统下安装 CDS 集成开发环境的话是可选安装 Debug Server 的。




安装中需要用户输入一些信息,根据界面提示输入即可:

















最后,点击 next 启动安装:










4 连接 CK-LINK

先使用杜邦线连接CK-LINK和W800模块, 其连接方式如下图:



然后模块供电,并将 CK-LINK 和电脑连接,驱动安装正确的话, CK-LINK 的指示灯将会由红色变为黄色。

注意:

要使用调试功能,需要配置 PA1 和 PA4 的 IO 的复用为调试功能,SDK 里把宏 WM_SWD_ENABLE 置为 1 后编译版本,烧录到板子后即可使用调试器。

5 启动 Debug Server


启动 Debug Server 有如下两种方法:

可以通过双击桌面 Debug Server 图标启动;

可以在开始菜单中找到 Debug Server 图标启动;

启动之后,界面会如下显示:





第一行会显示 CK-LINK 的版本等信息,如果驱动未安装成功这行信息不会出现;

后面几行显示了 CPU 等芯片信息,如果接线不正确这些信息也不会显示。


当显示无误之后,说明环境已经就绪,此时可以关闭此程序,请阅读下文使用 CDS 集成环境进行调试。


6 使用 CDS 集成环境在线调试程序

6.1 配置工程

导入 SDK 工程之后,在左侧工程管理视图中右键单击工程,如下图选择设置:











6.2 启动调试

右键工程选择如下:



之后根据界面提示操作即可。





7 更多参考文档

在 Debug Server 的安装目录中 (就是第 3 章安装 Debug Server 中选择的安装目录), 中天微也提供了一些参考文档, 用户可自行去参考, 如:



C-Sky Debugger Server User Guide.pdf