

WM_W800_ROM 功能简述 V1.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Cuiyc	
V0.2	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	升级版本号	Cuiyc	



目录

文档	当修改记录		2
目	录		3
1	引言		5
	1.1 概	我述	5
	1.2 术	· 语定义	5
	1.3 文	【献索引	5
2	ROM 基本以	力能	6
	2.1 R	OM 流程图	6
	2.2 引	导程序	6
	2.2.1	QFLASH 自检	6
	2.2.2	QFLASH 模式切换	7
	2.2.3	IMAGE 校验	7
	2.2.4	向量表重定向	7
	2.3 升	├级程序	7
	2.4 0	TP 参数区	10
	2.5 测	试程序	10
	2.6 操	人 样作指令	10
	2.6.1	命令列表	11
	2.6.2	常用指令集合	12
	2.7 R	OM 的错误码	13
3	QFLASH 和] RAM 使用情况	14



3.1	QFLASH 布局	14
3.2	RAM 的使用	15





1 引言

1.1 概述

本文档是对 W800 的 ROM 功能及使用说明进行简单描述,供开发者和设计者理解 W800 的 ROM 功能。

1.2术语定义

术语	定义		
CRC	Cyclic Redundancy Check		
IMAGE	Binary File		
MAC	Medium Access Control		
QFLASH	Quad-SPI Flash		
RAM	Read-Write Memory		
ROM	Read-Only Memory		
SECBOOT	Second Boot		
UART	Universal asynchronous		
	receiver-transmitter		


1.3 文献索引

5



2 ROM 基本功能

2.1 ROM 流程图



2.2引导程序

2.2.1 QFLASH 自检

完成 QFLASH 工作状态检查



2.2.2 QFLASH 模式切换

ROM 启动后,QFLASH 默认是 1 线模式。要使得程序能够运行于 QFLASH, ROM 需要把 QFLASH 切换到 4 线模式。

2.2.3 IMAGE 校验

完成 IMAGE 头校验和 IMAGE 内容校验

2.2.4 向量表重定向

W800 的程序最终是要运行在 QFLASH 里 (代码的运行基址: 0x8000000), 因此需要对向量表进行重定向。

重定向地址规则: (异常向量+中断) 总共是 64 个 word, 根据 VBR 寄存器的要求,向量表地址必须是 0x400 的整数倍。

2.3升级程序

利用 Xmodem 协议实现把 IMAGE 升级到 QFLASH 或内存区域,升级到内存区域的 Image 在升级完成后即跳转到内存执行,升级的 FLASH 的需要重启后跳转执行。

升级 IMAGE 格式:




图 2-2



W800 的 IMAGE 包括 header、image area 和 signature 三部分。Header 包含magic_no、img_attr 等内容,其中 img_attr 是一个 Uint32 类型,包含 img_type、code_encrypt 等字段。

W800 的 IMAGE header 字段描述:

字段	描述		
magic_no	魔术字,固定值 0xA0FFFF9F		
img_attr	Img_Attr_Type, IMAGE Attribute		
img_addr	Image area 在 flash 中的位置,运行位置		
img_len	Image area 的字节数长度		
img_header_addr			
upgrade_img_addr	升级区地址,升级 IMAGE header 在 flash 中存放位置		
org_checksum	lmage area 的 crc32 结果		
und no	升级版本号,值较大的表示版本较新; 当版本号为 0xFFFFFFF		
upd_no	时,可升级任意版本号固件		
ver	lmage 版本号,字符串		
next	下一个 image header 在 flash 中的位置		
hd_checksum	lmage header 的以上字段的 crc32 的值		

W800 的 IMAGE Attribute 字段描述:

字段	Bit	描述		
		0x0: SECBOOT;		
img_type	4	OxE: ft 测试程序;		
		其它值: 用户自定义		



code_encrypt	1	0: 固件明文存储; 1: 固件由客户加密后存储	
price), cel	3	芯片内置 8 组 RSA 私钥用于解密固件加密的秘钥,用户可任选	
pricey_sel		一组使用,取值范围 0~7	
signature	1	0:IMAGE 不包含签名部分;1:IMAGE 包含 128bytes 签名	
zip_type	1	0:不压缩;1:image area 部分为压缩档	
Reserved	1	当前未使用	
erase_block_en	1	0:不支持 64KB Block 擦除; 1:支持 Block 擦除	
	1	0: Sector 或 Block 擦除前检查 flash 是否全 F, 全 F 的 Sector	
erase_always	1	或 Block 不进行擦除操作; 1: 始终先擦后写	

W800 的 Flash 区域划分:




图 2-3

ROM 程序根据 upgrade_area_addr 参数,判断第一个 header 的 img_type 是否为 sec boot, 如果是,在校验 header 和 img 的 crc 和签名,比较版本号,如果校验通过并且版本更新,则将 header 搬到 img_header_addr 的地址,将 img 和 signature 搬到 img_addr 的地址。

ROM 程序根据 img_header_addr 参数,找到 SECBOOT 程序的 img header,校验



img header 和 img 的 crc 和签名成功后, 跳转 img addr 执行 SECBOOT。

SECBOOT 程序根据 upgrade_area_addr 参数,依次遍历 header,直至 img_type 是 img 的 header,然后类似 ROM 程序,搬运 header 到 next_img_addr 的地址,搬运 img 和 signature 到 img_addr 的地址。

升级区可以支持包含 SECBOOT 在内的多个 img 升级, 仅需要将待升级程序首尾相接放在 upgrade_area_addr 的地址即可。

对于 header 中 zip_type=1 的 img , img 部分是将原始 img 的 header+img+signature 三部分压缩后的结果,搬运前先解压。SECBOOT 不支持压缩。

2.4 OTP 参数区

W800 的 OTP 参数区存放一些有关固件升级和签名验证相关的参数。

2.5测试程序

W800 针对芯片测试阶段的测试程序,没有放在 ROM 中,需要测试前先通过 uart xmodem 的方式升级到内存或 Flash 中运行。

2.6 操作指令

W800 的 ROM 程序支持模块生产阶段的部分操作:波特率切换,QFLASH ID 和容量获取,获取 ROM 版本,系统重启等。

指令发送方式:十六进制



2.6.1 命令列表

功能	子命令	数据内容	说明
	(SubCmd)	(Data	
		Segment)	
波特率切换	0x31	≤2000000	波特率最大支持到 2M
			设置大于 2M,报 S (命令参数错)
QFlash 擦除	0x32	4bytes	struct{
			uint16_t index;
			uint16_t count;
			<i>}</i> ;
			index:起始位置(index 最高 bit 为 1 表示 Block
			擦除,为 0 表示 Sector 擦除)
			count:擦除块数
设置 BT MAC 地址	0x33	6bytes~8bytes	
获取 BT MAC 地址	0x34	无	
设置 GAIN 参数	0x35	84bytes	Wi-Fi 发射时使用的增益参数(<mark>谨慎使用</mark>)
获取 GAIN 参数	0x36	无	读取设置长度的 Gain 值。
设置 MAC 地址	0x37	6bytes~8bytes	
获取 MAC 地址	0x38	无	
获取上一个错误	0x3B	无	获取上一个错误信息,直到下一个操作清
			除。
获取 QFLASH ID 和容	0x3C	无	例如 GD 32MB 返回: FID:C8,19



皇里			PUYA 8MB 返回: FID:85,17
获取 ROM 版本	0x3E	无	
系统重启	0x3F	无	

2.6.2 常用指令集合

波特率变更:

2M 设置指令: 21 0a 00 ef 2a 31 00 00 00 80 84 1e 00

1M 设置指令: 21 0a 00 5e 3d 31 00 00 00 40 42 0f 00

921600 设置指令: 21 0a 00 5d 50 31 00 00 00 00 10 0e 00

460800 设置指令: 21 0a 00 07 00 31 00 00 00 00 08 07 00

115200 设置指令: 21 0a 00 97 4b 31 00 00 00 00 c2 01 00

BT MAC 地址获取: 21 06 00 D8 62 34 00 00 00

WiFi MAC 地址获取: 21 06 00 ea 2d 38 00 00 00

获取上一个错误: 21 06 00 36 B6 3B 00 00 00

QFLASH ID 和容量获取: 21 06 00 1b e7 3c 00 00 00

获取 ROM 版本: 21 06 00 73 0a 3e 00 00 00

系统重启: 21 06 00 c7 7c 3f 00 00 00

QFlash 擦除(1M): 21 0a 00 e2 25 32 00 00 00 02 00 fe 00

QFlash 擦除(2M): 21 0a 00 c3 35 32 00 00 00 02 00 fe 01



$2.7\,\mathrm{ROM}$ 的错误码

ROM 启动过程中,如果遇到异常,则会进入 ROM 右侧死循环程序,然后打印一个错误码,指示当前遇到的错误信息,供使用者分析遇到的问题。

错误码定义如下:

错误码	说明		
С	正常		
升级过程(XMODEM	协议)		
D	主机取消		
F	超时没有收到数据		
G	包序号错		
I	IMAGE 过大		
J	IMAGE 烧录地址不合法		
K	IMAGE 烧录地址页不对齐		
L	IMAGE 头校验错误		
М	IMAGE 内容校验错		
Р	IMAGE 内容不完整或者签名缺失		
启动过程			
N	FLASH ID 自检失败		
Q	固件类型错误		
L	SECBOOT 头校验错		
М	SECBOOT 校验错		
Υ	解密读 SECBOOT 失败		

13



Z	签名验证失败
功能模块	
R	命令校验错
S	命令参数错
Т	获取 FT 参数失败(Mac 和 Gain 等)
U	设置增益失败
V	设置 MAC 失败

3 QFLASH 和 RAM 使用情况

3.1 QFLASH 布局

W800 支持四地址模式,最大支持 128MB Flash,但是, ROM 程序仅支持三地址模式,最大支持 16MB 地址访问。

ROM 视角的 QFLASH 布局:




图 3-1



3.2 RAM 的使用

W800 的内存分成两块: 160Kbyte 和 128Kbyte, ROM 里的分布如下:

内存块	功能	起始地址	终止地址	大小	说明
160Kbyte	Stack&Heap	0x20000000	0x20003FFF	16Kbyte	ROM 使用
	NC	0x20004000	0x20027FFF	144Kbyte	NC
128Kbyte	NC	0x20028000	0x20047FFF	128Kbyte	NC