

WM_W800 认证测试工具说明 V1.2

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	2019/9/25	[C]创建文档	Cuiyc	
V0.2	2020/6/10	增加蓝牙 LE 测试部分说明	Cuiyc	
		更新界面说明及操作说明		
V0.3	2020/6/12	更新界面图示及图形变好	Cuiyc	
V0.4	2020/7/2	更新界面图片	Cuiyc	
		默认勾选温度补偿		
V0.5	2020/7/8	统一字体	Cuiyc	
V1.0	2020/8/10	正式发布版本	Cuiyc	
V1.1	2020/9/8	增加推荐发射增益	Cuiyc	
V1.2	2020/9/18	Wi-Fi 的发射功率按照 5 级设置增	Cuiyc	
		益选项		



目录

文村	当修改记录	₹	2
目表	录		3
1	引言		4
	1.1	编写目的	4
	1.2	预期读者	4
	1.3	术语定义	4
	1.4	参考资料	4
2	Wi-Fi 认	、证连接示意图	5
3		E连接示意图	
4		月说明	
	4.1	界面说明	
	4.2	Wi-Fi 部分	
	4.2.1	Wi-Fi 测试配置参数说明	
	4.2.2	Wi-Fi 测试操作说明	
	4.2.2.1	Wi-Fi 发送测试	
		Wi-Fi 接收测试	
	4.2.2.3	Wi-Fi 频偏(单载波)测试	
	4.2.2.3	蓝牙部分	
	4.3.1	测试控制说明	
	4.3.2	BLE 的指令控制部分说明	
	4.3.2.1	BLE 发送测试的 HCI 指令	
	4.3.2.2		
		Packet payload 及发送信道及数据长度定义	
		BLE 测试的几个 HCI 指令的具体描述	
	4.3.3	传统蓝牙的指令控制部分说明	21
	4.3.3.1	传统蓝牙测试的 HCI 指令	21
	4.3.3.2	传统蓝牙测试的几个 HCI 指令的具体描述	21



1 引言

1.1 编写目的

无线认证测试 PC 端工具的使用方法及设置说明, 指导客户如何通过工具操作待测无线模块, 使待测模块处于认证测试所需状态。

1.2 预期读者

Wi-Fi/蓝牙部分物理层的研发工程师,测试工程师及其他认证支持工程师

1.3 术语定义

无

1.4参考资料

无



2 Wi-Fi 认证连接示意图




图 2-1

上图指示如何连接物理设备及工具安装情况:

- 1) 待测试模块通过 UARTO 与 PC 端的串口相连接
- 2) 待测试模块通过射频线与测试仪器 (Litepoint, 频谱分析仪, 信号源) 相连
- 3) 测试仪器与 PC 如何相连
- 4) 认证测试工具及仪器分析软件(接收或者发送待测信号)会安装于同一 PC



3 蓝牙认证连接示意图




图 3.1

上图指示如何连接物理设备及工具安装情况:

- 1) 待测试模块通过 UARTO 与 PC 端的串口相连接,用于控制蓝牙进入测试模式
- 2) 待测模块通过 UART1 与蓝牙测试仪器相连接, 用于蓝牙测试的信令控制
- 3) 待测试模块通过射频线与测试仪器相连
- 4) 认证测试工具及仪器分析软件(接收或者发送待测信号)会安装于同一 PC



4 工具使用说明



图 4-1

上图是工具主界面,它通过图形指导来展示:

- 1)如何通过串口指令操作,使得待测模块的 Wi-Fi 功能处于发送,接收或频偏(单载波)等相关状态,加以测试仪器(litepoint,频谱分析仪等)的配合来完成指定测试。
- 2) 如果通过串口指令操作,使得待测模块蓝牙处于测试模式。

4.1 界面说明

如图 2-1, 界面按照左右分成两大部分:

- 1. DUT 搜索显示部分
 - a) 模块搜素:

端口下拉列出当前的串口,根据连接情况选择要使用的串口,

默认波特率: 115200, 数据位: 8bit, 停止位: 1bit, 奇偶校验: 无

b) 模块显示

搜索到的模块 MAC 和对应的串口显示在白色窗口

2. DUT 的 WI-Fi 指标测试部分



a) 公共部分

发送和接收时的信道,模式以及速率的配置项,停止测试的功能

b) 发送和频偏测试部分

发送的增益,包长,发包间隔等配置项

频偏测试选项

温度补偿选项

启动发送功能按钮

c) 接收部分

可配置的期望包数 (对端实际发包数)

实际收包和误包率显示项

启动接收功能按钮

接收包数查询功能按钮

3. DUT 的蓝牙操作部分

主要是用于控制模块的蓝牙打开及进入测试模式(UARTO 口的操作),而信令相关的操作不在此界面操作,且信令是通过 UART1 口完成。

4.2Wi-Fi 部分

4.2.1Wi-Fi 测试配置参数说明

信道: 1-14

频率范围	信道	中心频点(MHz)
2400-2484MHz	1	2412
	2	2417
	3	2422
	4	2427



5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457
11	2462
12	2467
13	2472
14	2484

表 4-1

模式:

802.11b

802.11g

802.11n

速率:

802.11b 对应速率:

L1M, L2M, L5M5, L11M

802.11g 对应速率:

R06M, R09M, R12M, R18M, R24M, R36M, R48M, R54M

802.11n 对应速率:

HT20: MCS0_20M, MCS1_20M, MCS2_20M, MCS3_20M, MCS4_20M, MCS5_20M,

MCS6_20M,MCS7_20M

HT40: MCS0_40M,MCS1_40M, MCS2_40M,MCS3_40M, MCS4_40M,MCS5_40M,



MCS6 40M, MCS7 40M, MCS32

单载波测试:

测试频偏时使用

温度补偿:

默认打开功能。

随着环境温度升高或者降低,芯片的工作温度会变化,在不调整芯片参数的情况下,芯片发射性能会发生变化。为了使芯片能够在不同的温度都能达到较好的发射性能,因此需要根据温度的变化对芯片发射参数进行调整。

当温度补偿功能打开时,芯片依据内部设定的参数进行调整,界面设定的增益参数无效。如果需要生效工具界面的增益,需关闭温度补偿功能。

增益:

制式	速率	增益取值
	1M	
802.11b	2M	
	5.5M	7,10,16,20,23
	11M	
制式	速率	增益取值
	6M	
	9M	
	12M	
	18M	25,29,36,41,44
802.11g	24M	
	36M	



	48M	
	54M	20,25,33,36,42
制式	速率	增益取值
	MCS0	25,29,36,41,44
	MCS1	
	MCS2	
802.11n-HT20	MCS3	
	MCS4	
	MCS5	
	MCS6	20,25,33,36,42
	MCS7	10,16,20,25,29
制式	速率	增益取值
	MCS0	
	MCS1	
	MCS2	
802.11n-HT40	MCS3	25,29,36,41,44
	MCS4	
	MCS5	
	MCS6	20,25,33,36,42
	MCS7	10,16,20,25,29

包长:

0-1500byte, 说明, 实际空中发送的包长度为:设置包长+MAC 头和 CRC 长度。

发包间隔:

默认 100ms, 取值说明: >=2ms 时, 使用设置值; <2 时, 使用内部默认的发送间隔。

期望包数:



接收测试时,发送方要发送的包数,即模块要收到的最多包数。

接收包数:

接收测试时,通过查询收包数功能或者停止测试时查询到的实际接收包数。

收包率:

接收测试时,依据期望包数和接收包数计算百分比,即收包正确率,当收包大于总包数时,收保率无意义。

4.2.2 Wi-Fi 测试操作说明

4.2.2.1 Wi-Fi 发送测试

说明:

仪器处于接收状态,让待测模块发出指定的信号,仪器接收并分析模块的信号,进而分析出模块的发送功率,EVM,MASK等信息。

如果要进行温度补偿功能,按照默认温度补偿功能勾选即可。

如果要测试不同增益下的射频发射性能,不要勾选温度补偿选项。

操作:

根据测试需要设置信道,模式,速率,增益,包长,发包间隔,然后,点击发送按钮,启动模块发送数据。如需要停止,点击停止按钮。





图 4-2-1 有温度补偿 (界面增益不生效)



图 4-2-2 无温度补偿 (界面增益生效)

4.2.2.2 Wi-Fi 接收测试

说明:

让待测模块打开接收通道,处于接收状态,仪器根据测试要求发出指定速率的信号,一般接收测试只是看误报率。



操作:

选择信道,模式,速率,点击启动接收按钮,使模块处于接收状态。如需要停止,点击停止按钮。测试过程中,可以通过点击查询收包数按钮,查询收到的包数;停止测试时,也会更新实际收包数,如果期望包数设置,且满足条件会计算误包率。



图 4-3

4.2.2.3 Wi-Fi 频偏 (单载波) 测试

说明:

让待测模块打开发送通道,仪器处于接收状态,仪器分析模块的本振信号,以此来判断频率误差。

操作:

勾选[**单载波测试**]选项,设置信道,点击发送按钮,使得模块输出本振信号。如需要停止, 点击停止按钮。





图 4-4

4.3 蓝牙部分

4.3.1测试控制说明

说明:

此界面操作仅仅是让待测模块处于蓝牙测试模式,具体的信令控制部分通过 UART1 来实现的。

操作:

要启动测试,点击"启动蓝牙测试"按钮,待测模块蓝牙功能打开,并进入蓝牙测试模式。要停止测试,点击"停止蓝牙测试"按钮即可。

如图所示。





图 4-4

4.3.2BLE 的指令控制部分说明

注意:

此部分,仅是介绍蓝牙的 HCI 控制指令。一般蓝牙测试仪直接支持 HCI 指令,无需**手动**通过串口发送 HCI 指令。

如需手动操作,发送的指令串口应以十六进制方式发送。

4.3.2.1 BLE 发送测试的 HCI 指令

1) 发送: 01 03 0C 00

响应: **04** 0E 04 01 03 0C 00

//复位蓝牙控制器

2) 发送: 01 1E 20 03 00 25 00

//发送数据,其中 packet payload 可以选择不同类型用于测试不

同rf性能指标。具体定义参见如下说明。

响应: 04 0E 04 01 1E 20 00

3) 发送停止测试: 01 1F 20 00

//用于停止发送测试。如果测试不同的 channel 及 packet payload,继续步骤 2)即可。

响应: **04** 0E 06 01 1F 20 00 00 00



Size: 1 Octet

4.3.2.2 BLE 接收灵敏度测试的 HCI 指令

1) 发送: 01 03 0C 00 //复位蓝牙控制器

响应: **04 0E 04 01 03 0C 00**

2) 发送: 01 1D 20 01 00 //配置接收信道,进入接收数据模式。此时可以用 CWM500,根

据配置的信道发送 LE 数据包。发送完成后,发送停止测试指令

响应: 04 0E 04 01 1D 20 00

3) 发送停止测试: **01** 1F 20 00 //发送停止测试

响应: 04 0E 06 01 1F 20 00 xx xx //其中 xx xx 为收到的数据包个数。

4.3.2.3 Packet payload 及发送信道及数据长度定义

Packet Payload: Size: 1 Octet

Value	Parameter Description
0x00	PRBS9 sequence '11111111100000111101' (in transmission order) as described in [Vol 6] Part F, Section 4.1.5
0x01	Repeated '11110000' (in transmission order) sequence as described in [Vol 6] Part F, Section 4.1.5
0x02	Repeated '10101010' (in transmission order) sequence as described in [Vol 6] Part F, Section 4.1.5
0x03	PRBS15 sequence as described in [Vol 6] Part F, Section 4.1.5
0x04	Repeated '11111111' (in transmission order) sequence
0x05	Repeated '00000000' (in transmission order) sequence
0x06	Repeated '00001111' (in transmission order) sequence
0x07	Repeated '01010101' (in transmission order) sequence

TX_Channel: Size: 1 Octet

Value	Parameter Description
N = 0xXX	N = (F - 2402) / 2
	Range: 0x00 – 0x27. Frequency Range: 2402 MHz to 2480 MHz

Length_Of_Test_Data:

Value	Parameter Description
0x00-0xFF	Length in bytes of payload data in each packet

17



4.3.2.4 BLE 测试的几个 HCI 指令的具体描述

蓝牙复位指令: COM: 01 03 0C 00(Reset) Send 01......Command 03 0C......Command_Opcode (reset Command) 00.....Parameter length Receive COM: 04 0E 04 01 03 0C 00 (7 bytes) 04.....HCI Packet Type 0E......Event Code 04......Parameter_Length 01..... Num HCI Command Packets 03 OC......Command_Opcode 00...... Status 发射指令: COM: 01 1E 20 03 00 25 00 SendCommand 20.....Command Opcode 1E (HCI_LE_Transmitter_Test) Parameter_Length 00.....TX Channel (2402) 25.....Length Of Test Data 00......Packet Payload (Pseudo-Random bit sequence 9) Receive COM: 04 0E 04 01 1E 20 00 (7 bytes) 04......HCI Pa cket_Type 0E.....Event 04...... Parameter_Length



	01			
	Num_HCI_Comm	and_Packets	1E	
	20	Command_	Opcode	
	00	Status		
停止测	试			
Send	COM: 01 1F 20 00(End Test)			
	01	Com	mand	
	1F 20			E_Test_End)
Receive	e COM: 04 0E 06 01 1F 20 00 00 00	(9 bytes)		
	04	HCI	_Packet_Type	
	0E	Ever	nt_Code	
	06	Paraı	meter_Length	
	01	Num_	_HCI_Command_Packe	ts
	1F 20	Comma	and_Opcode	
	00	Status		
	00 00	Number of	fpackets	



接收测试模式

Send	COM: 01 1D 20 0	1 00	
	01		Command
	1D		20Command_Opcode
	(HCI_LE	_Reciver_Tes	st)
	01.		Parameter_Length
		00	RX_Channel (2402)
Receive	e COM: 04 0E 04 0	1 1D 20 00	(7 bytes)
	04		HCI_Packet_Type
	0E		Event_Code
	04		Parameter_Length
	01.		
		Num_HCI_C	Command_Packets 1D
	• •	20	Command_Opcode
		00	Status
停止测	ं तं		
Send	COM: 01 1F 20 00	(End Test)	
	01		Command
	1F 20		Command_Opcode(HCI_LE_Test_End)
	00		Parameter length
Receive	e COM: 04 0E 06 0	1 1F 20 00 00	00 00 (9 bytes)
	04		HCI Packet Type



E		Event_Code	
06		Parameter_Lenç	gth
01			
Num_HCI_	_Command_Packe	ets	
1F 20.		Command_Op	code
	00	Status	

4.3.3传统蓝牙的指令控制部分说明

注意:

此部分,仅是介绍传统蓝牙的 HCI 控制指令。一般蓝牙测试仪直接支持 HCI 指令,无需**手动**通过串口发送 HCI 指令。

如需手动操作,发送的指令串口应以十六进制方式发送。

4.3.3.1 传统蓝牙测试的 HCI 指令

1) 发送: 01 03 0C 00 //复位蓝牙控制器

响应: 04 0E 04 01 03 0C 00

2) 发送: 01 05 0C 03 02 00 02 //设置 Event filter

响应: 04 0E 04 05 05 0C 00

3) 发送: 01 1A 0C 01 03 //用于配置控制器处于 scan 模式

响应: 04 0E 04 05 1A 0C 00

4) 发送: 01 03 18 00 //进入 DUT 模式

响应: 04 0E 04 05 03 18 00 //此时可以使用蓝牙测试测试

4.3.3.2 传统蓝牙测试的几个 HCI 指令的具体描述

蓝牙复位指令:



COM: 01 03 0C 00 (Reset) Send 01......Command 03 0C......Command_Opcode (reset Command) 00..... parameter length Receive COM: 04 0E 04 01 03 0C 00 (7 bytes) 04......HCI Packet Type 0E......Event Code 01..... Num HCI Command Packets 03 OC......Command_Opcode 00..... Status 设置 Event Filter: COM: 01 05 0C 03 02 00 0 Send 01......Command 03 0C.....Command_Opcode (reset Command) 03.....Parameter Length 02.....Connection setup 00......Allow connections from all devices 02......Do auto accept the connection with role switch disabled

Receive COM: 04 0E 04 05 05 0C 00 (7 bytes)



04	HCI_Packet_Type	
0E	Event_Code	
04	Parameter_Length	
05		
Num_HCI_Com	imand_Packets 05	
0C	Command_Opcode	
00	Status	
设置使能 scan 模式		
Send COM: 01 1A 0C 01 03		
01	Command	
1A 0C	Write scan enable	
01	parameter length	
03	Inquire and page scan enabled	
Receive COM: 04 0E 04 05 1A 0C 00	(7 bytes)	
04	HCI_Packet_Type	
0E	Event_Code	
04	Parameter_Length	
05		
Num_HCI_Com	imand_Packets 1A	
0CCommand_Opcode		
00	Status	

使能 DUT 模式指令:



Send	COM: 01 03 18 00			
	01	Cc	ommand	
	03 18	Ena	able device under test mode	
	00	Parar	neter length	
Receive	e COM: 04 0E 04 05 03 18 00			
	04	Н	CI_Packet_Type	
	0E	Ev	ent_Code	
	04	Parameter_Length		
05				
	Num_HCI_Co	mmand_Packets	03	
	18	Command	_Opcode	
	.00	Status		