STC-USB 驱动安装说明

| STC 有硬件 USB 的 MCU 硬件 USB 下载不需要安装驱动 | 2 |
|------------------------------------|---|
| STC 软件模拟 USB 下载驱动安装说明 | 1 |
| SIC 扒厅铁钢 USB 下载驱匈女农机约 | 4 |
| USB-CDC 通信驱动安装说明 | 8 |

技术支持网站: www.STCAI.com

官方技术论坛: www.STCAIMCU.com

资料更新日期: 2023-06-21

STC 有硬件 USB 的 MCU 硬件 USB 下载不需要安装驱动

STC 硬件 USB 下载不需要安装驱动。

STC 的硬件 USB 下载使用的是 USB-HID 接口。在 Windows 操作系统中,HID 设备都是免驱动的。一般情况下不会出现操作系统升级或者操作系统版本太旧而出现 HID 设备无法使用的情况,也不会出现 HID 驱动过期的情况。除非操作系统本身有问题。


温馨提示: 只要您的电脑插上 USB 鼠标或者 USB 键盘就能立即正常使用,就说明此电脑能正常识别并使用 HID 设备。那么也一定可以正常使用 STC 的硬件 USB 进行 ISP 下载。


如果能正常使用其他的 HID 设备,但无法正常使用 STC 的硬件 USB 进行 ISP 下载,可以百分之百的肯定一定和电脑的操作系统没有关系,肯定是操作方法不正确所导致的。接下来请务必跟着下面的演示步骤进行操作:

1、首先确定目标单片机支持硬件 USB 下载。

目前支持硬件 USB 下载的单片机系列如下:

- ✓ STC8H8K64U 系列
- ✓ STC32G12K128 系列
- ✓ STC32F12K54 系列
- 2、 按照如下电路, 使用 USB 线将单片机和电脑连接(USB 的 TypeA 和 TypeC 任选其一)






注意:

单片机 Vcc 脚的电源一定要有电源开关控制,方便对单片机进行断电和上电操作;单片机的 P3.2 口一定要有可以连接到 Gnd 的按键或者其他电路。单片机进入硬件 USB 下载模式需要 P3.2 口接地。

- 3、从STC 官网下载最新的STC-ISP 下载软件,并打开软件
- 4、目标单片机断电 → 按住 P3.2 口的按键不要松开 → 再给目标单片机上电 (此步非常重要,顺序不能错)
- 5、直到下载软件中的设备列表出现"STC-USB Writer (HID1)"就表示单片机已进入硬件 USB 下载模式了,如下图:



此时可松开 P3.2 口的按键(一直按住也没关系)。

6、接下就可以打开程序文件,并点击"下载/编程"按钮进行 ISP 下载了注意:一定是等识别到"STC-USB Writer (HID1)"后再点"下载/编程"

STC 软件模拟 USB 下载驱动安装说明

对于如下系统单片机:

- ✓ STC32G8K64 系列
- ✓ STC8A/C/G/H 系列(STC8H8K64U 除外)
- ✓ STC12H 系列
- ✓ STC15W4K 系列

由于没有硬件 USB 功能,特增加了 I/O 口软件模拟 USB,以支持软件模拟 USB 下载。

软件模拟 USB 使用 Windows 的 USBSCAN 协议,对于所有的 Windows 操作系统都需要安装驱动程序。USBSCAN 的驱动程序(USBSCAN.SYS)是微软的通用驱动,STC 的模拟 USB 驱动只提供驱动安装信息文件"STCUSB.INF"以及对应的数字签名文件"STCUSB.CAT"。

软件模拟 USB 驱动安装步骤如下:

1、点击如下图所示的菜单项开始安装驱动

是(Y)

否(N)




2、开始检测系统的驱动程序目录是否有需要的"USBSCAN.SYS"驱动程序,如果有则会 跳过此步

23

文件版本

确定

复制文件 停止搜索 取消



将选定的文件复制到系统驱动程序目录 (建议选择文件版本最新的一个)


3、开始安装驱动程序




到此,软件模拟 USB 驱动安装完成。


4、软件模拟 USB 下载测试

软件模拟 USB 下载步骤和硬件 USB 下载步骤相同,首先是按照如下电路,使用 USB 线将单片机和电脑连接





接下来:目标单片机断电 → 按住 P3.2 口的按键不要松开 → 再给目标单片机上电(此步非常重要,顺序不能错),直到下载软件中的设备列表出现 "STC-USB Writer (USB1)" 就表示单片机已进入软件模拟 USB 下载模式了,如下图:



此时可松开 P3.2 口的按键(一直按住也没关系)。接下就可以打开程序文件,并点击"下载/编程"按钮进行 ISP 下载了。注意:一定是等识别到"STC-USB Writer (USB1)"后再点"下载/编程"。

USB-CDC 通信驱动安装说明

当需要使用 STC 的如下通用工具或实验板:

- ✓ STC-USB Link1D
- ✓ 一箭双雕之 USB 转双串口
- ✓ STC-USB CDC/USB 转串口工具
- ✓ STC-CDC 接口示波器

和电脑进行串口数据通讯时,则需要安装 USB-CDC 驱动程序。


USB-CDC 在 Windows 系统中就是串口,在电脑中分配的设备号和普通串口一样,也是 COMx,访问普通串口的所有 API 函数,对 USB-CDC 串口通用适用。


对于 Windows10 以及 Windows10 后续的操作系统,不用安装驱动,系统能自动识别 USB-CDC 设备,可直接使用。对于 Windows10 之前的操作系统(Windows7、Windows8等)则需要手动安装驱动。

由于 STC-USB CDC 使用 Windows 的标准 USB 转串口协议,驱动程序也是使用 Windows 自带的标准 USB 转串口驱动程序 (USBSER.SYS), 所以 STC 的 USB-CDC 驱动只提供驱动安装信息文件 "STCSER.INF"以及对应的数字签名文件 "STCSER.CAT"。

STC-USB CDC 驱动安装步骤如下:(Windows10 以及后续的操作系统,不用安装驱动)


1、点击如下图所示的菜单项开始安装驱动





2、开始检测系统的驱动程序目录是否有需要的"USBSER.SYS"驱动程序,如果有则会跳过此步





3、开始安装驱动程序






到此, USB-CDC 驱动安装完成。

4、测试 USB-CDC 驱动安装结果

用 TypeC 的 USB 线将 STC-USB Link1D 连接到电脑,并打开最新的 STC-ISP 下载软件



如果在串口列表里面能识别出 STC-USB Link1D CDC1 和 STC-USB Link1D CDC2,则表示 USB-CDC 驱动安装正确,CDC 串口可正常使用了。