

Android 开发工具

用户手册



History

Ver	Data	Author	Brief	Publish	Memo
1.0	2013-08-05	LY			



Directory

1.	下载镜像					
	1.1.	升级配置区	4			
	1.2.	执行区	5			
	1.3.	设备区	5			
2.	2. 升级固件					
	2.1.	升级统一固件(update.img)	6			
	2.2.	擦除 Flash	6			
3.	高级功能					
	3.1.	解包统一固件	7			
	3.2.	读取 Flash 信息	7			
4. 配置文件(config.ini)						
	4.1.	识别 Msc 设备	8			
	4.2.	修改语言	8			
	4.3.	修改搜索设备模式	8			
	4.4.	设置默认升级配置	8			
5.	常见	错误分析	8			
6.	注意	事项	9			



1. 下载镜像

下载镜像页实现旧版 Android 工具的所有功能,并维持原有的操作方式



1.1.升级配置区



升级配置区主要完成升级项的编辑、升级配置的导入导出和当前升级项的选择,通过右击鼠标可以进行如下配置:

- 添加项:增加一个升级项
- 删除项:删除选中的升级项,如果当前选中的项则删除最后一项
- 清空所有项:清空除 Loader 外的所有升级项
- 上移和下移:上移和下移升级项



- 导入配置:导入之前保存的升级配置信息,导入导出功能方便使用者在不同项目间的配置切换
- 导出配置:导出当前配置区内的所有升级项信息。

● 选择升级项对应文件:点击红色箭头区域

0x00000000	parameter	*
修改升级项的]	Flash 偏移:双击红色箭头区域进行输	λ
0x00000089	parameter	
选择是否下载」	比升级项:勾选表示下载,没有勾选表	 示不下载
✓ 1 0x000000000	parameter	

1.2. 执行区



- Loader 显示当前选中 loader 的版本信息
- 执行:下载升级配置区中所有勾选的升级项
- 切换:Msc 状态转换到 Rockusb 烧录模式
- 低格:擦除固件区所有数据,只在"Loader"状态下有效,<mark>执行后所有用户区的数据会被全部清除</mark>
- 清空:清空右边升级信息区的内容

1.3. 设备区

发现一个LOADER设备

设备区用来告诉用户当前设备连接情况,比如没有发现设备,发现一个设备和发现多个设备 点击执行之前,先确认好升级设备是否已经连接并进入烧录模式。 设备类型:

- Loader 设备:可升级设备(属于烧录模式,且有 IDBlock 系统块存在)
- Maskrom 设备:可升级设备(属于烧录模式,Flash 内没有发现 IDBlock 系统块)
- Msc 设备:不可直接升级设备,需要先切换到烧录模式

2. 升级固件

旧的开发工具无法升级统一固件,这使得开发人员又要开量产工具,带来了极大不便。新工 具将支持统一固件的升级和相关功能。





2.1.升级统一固件(update.img)

- 选择固件,点击 加载固件要较长时间,因为要完成固件完整校验
- 连接升级设备,进入烧录模式(如果是 Msc 模式,先点击"切换")
- 执行升级,点击 升级 如果升级后需要让 Demo 拷贝到用户盘,则在点击"升级"前,勾选 Demo

2.2.擦除 Flash

- 选择固件或者 Loader 文件,点击
- 连接升级设备,进入烧录模式

擦除 Flash 不仅会擦除固件区的所有数据,同时还会擦除 IDBLOCK 系统块,某些情况一直升级不过时,可以尝试先擦除 Flash 再做升级

3. 高级功能

高级功能主要是为工程师排查问题提供帮忙,本文档只介绍常用的两个功能"解包统一固件"和"获取 Flash 信息"





3.1.解包统一固件


此可以将统一固件(update.img),解包出 loader、boot.img、recovery.img、kernel.img 和 system.img,解包的文件放在工具的 Temp 目录下。



3.2.读取 Flash 信息

当出现"准备 IDB 失败"时,可以先通过此功能确认一下 Loader 是否可以正确读取 Flash 信息。

- 连接升级设备,进入烧录模式
- 如果是 Loader 设备, 跳过此步, Maskrom 设备, 则需要先下载 Boot,点击"…"选择 loader 或者固件,点击"下载"



● 点击"读取 Flash 信息", 执行成功如下图:

获取FlashInfo开始
 Manufacturer: MICRON
 Flash Size: 8192MB
 Block Size: 2048KB
 Page Size: 8KB
 ECC Bits: 24
 Access Time: 33
 Flash CS: 0
 获取FlashInfo成功



4. 配置文件(config.ini)

4.1. 识别 Msc 设备

某些项目可能使用自己的 Msc 的 vid 和 pid,此时,使用工具之前需求正确设置 MSC_VID 和 MSC_PID 的值。

- **MSC_VID:**MSC 设备产商 ID
- **MSC_PID:**MSC 设备产品 ID

例: MSC_VID=0x0bb4 MSC_PID=0x0c02

4.2. 修改语言

目前工具支持中文和英文,通过修改 LANGUAGE 下的 Selected 项实现。

● **Selected:**值=1 为中文,值=2 为英文

4.3. 修改搜索设备模式

目前工具支持两种搜索模式: 只搜索高速 usb 设备和搜索所有 usb 设备,默认搜索高速 usb 设备,模式选择可以通过设置 SUPPORTLOWUSB 项实现。

● **SUPPORTLOWUSB:**值=TRUE 搜索所有 usb 设备,其他值搜索高速 usb 设备

4.4. 设置默认升级配置

默认升级配置在每次工具启动时加载指定的升级配置,避免每次都要选择升级配置的麻烦。

● **DEFAULT_IMAGE_CONFIG:**值=升级配置文件所在的路径,配置文件是通过导出配置功能导出的文件

5. 常见错误分析

请查看"固件升级失败原因分析"这个文档



6. 注意事项

- 在非中文操作系统中使用时,请确保工具所在路径上只存在英文目录,同时将显示语言 选择到英文.
- 在win7 及其之后的系统,需要右击工具选择以管理员权限运行工具
- 修改配置文件 config.in 后,需要重启工具才能生效.

.