Tello SDK

1.3.0.0

1.概述

特洛 Tello SDK 通过 Wi-Fi UDP 协议与飞行器连接,让用户可以通过文本指令控制飞行器。点击下载 Tello3.py 文件

2.架构

建立特洛 Tello 和 PC、Mac 或移动设备之间的 Wi-Fi 通信

发送命令和接收响应

Tello IP: 192.168.10.1 UDP PORT: 8889 <--->> PC / Mac / Mobile

备注1:在PC,Mac或移动设备上设置UDP客户端,向特洛 Tello UDP 端口 8889 发送命令和接收响应。

备注2:在发送所有其他命令之前,向特洛 Tello UDP 端口 8889 发送"command"命令以启动特洛 Tello 的 SDK 模式。

接收特洛 Tello 状态

备注3:在 PC,Mac 或移动设备上建立 UDP 服务器,通过 UDP 端口 8890 从 IP 0.0.0.0 收听消息。如果未进行备注1和2的操作,请先完成。

接收特洛 Tello 视频流

备注4:在 PC,Mac 或移动设备上设置 UDP 服务器,通过服务器 UDP 端口 11111 从 IP 0.0.0.0 收听消息。

备注5: 先进行备注1和2的操作。然后向特洛 Tello UDP 端口 8889 发送 "streamon" 命令,开始接受特洛 Tello 视频流。

3. 特洛 Tello 命令类型和结果

此 SDK 包含三种基本命令类型。

● 控制命令(xxx)

- 如果命令执行成功,则返回"ok"
- 如果不成功,返回"error"或信息结果代码

● 读取命令(xx?)

- 读取实时子参数值
- 返回子参数的当前值。
 - 设置命令(xxa)将尝试设置新的子参数值(s)
 - 如果命令执行成功,则返回 "ok"
 - 如果不成功,返回 "error" 或信息结果代码

4、特洛 Tello 命令

控制命令

命令	描述	可能的响应
command	进入SDK命令 模式	ok error

命令	描述	可能的响应
takeoff	自动起飞	ok error
		error

http://www.ryzerobotics.com

命令	描述	可能的响应
land	自动降落	ok error

命令	描述	可能的响应
streamon	打开视频流	ok
	557 1,253 1,75	error

命令	描述	可能的响应
streamoff	关闭视频流	ok
	, <u>.</u>	error

命令	描述	可能的响应
emergency	停止电机转动	ok
		error

命令	描述	可能的响应
up x	向上飞×厘米	ok
	x = 20-500	error

命令	描述	可能的响应
down x	向下飞 x 厘米 x = 20-500	ok error

命令	描述	可能的响应
left x	向左飞 x 厘米 x = 20-500	ok error

命令	描述	可能的响应
right x	向右飞x 厘米 x = 20-500	ok error

http://www.ryzerobotics.com

命令	描述	可能的响应
forward x	向前飞 x 厘米	ok
	x = 20-500	error

命令	描述	可能的响应
back x	向后飞 x 厘米	ok error
	x = 20-500	

命令	描述	可能的响应
cw x	顺时针旋转×° x = 1-3600	ok error

命令	描述	可能的响应
ccw x	逆时针旋转 x° x = 1-3600	ok error

命令	描述	可能的响应
flip x	朝 x 方向翻 滚	ok error
	l = (left)	Citor
	r =(right)	
	f = (forward)	
	b = (back)	

命令	描述	可能的响应
go x y z speed	以设置速度(cm/s)飞往坐标	ok
	(x,y,z)	error
	x: 20-500	
	y: 20-500	
	z: 20-500	
	speed: 10-100	

http://www.ryzerobotics.com

命令	描述	可能的响应
curve x1 y1 z1 x2 y2 z2 speed	以设置速度(cm/s)飞弧线,经	ok
	过(xl,yl,zl)到(x2,y2,z2)	error
	如果弧线半径不在 0.5-10 米范围	
	内,则返回相应提醒。	
	x1, x2: -500 - 500	
	y1, y2: -500 - 500	
	z1, z2: -500 - 500	
	speed: 10-60	
	x、y、z 不能同时在-20 ~ 20 之间	

设置命令

命令	描述	可能的响应
speed x	将当前速度设为 x cm/S	ok error
	x = 10-100	

命令	描述	可能的响应
rc a b c d	设置遥控器的 4 个通道杆量	ok
	a: 横滚 (-100~100)	error
	b: 俯仰(-100~100)	
	c:油门(-100~100)	
	d: 旋转(-100~100)	

命令	描述	可能的响应
wifi ssid pass	设置 WiFi SSID 密码	ok
	3000 1113	error

读取命令

命令	描述	可能的响应
speed?	获取当前设置速度	X (10.100)
	(cm/s)	x = (10-100)

命令	描述	可能的响应
----	----	-------

	http://www.ryzerobotics.com	
battery?	获取当前电池剩余 电量的百分比值	x = (0-100)
命令	描述	可能的响应
time?	获取电机运转时间 (s)	х
	(3)	
命令	描述	可能的响应
height?	获取相对高度 (cm)	x: 10-3000
命令	描述	可能的响应
temp?	获取主板	x: 0-90
	最高和最低温度(℃)	
命令	描述	可能的响应
attitude?	获取 IMU 三轴姿态数据	pitch roll yaw pitch= (-89° - 89°) roll= (-179° - 179°) yaw= (-179° - 179°)
	,	
命令	描述	可能的响应
baro?	获取气压计高度(m)	Х
命令	描述	可能的响应
acceleration?	获取 IMU 三轴加速度数据(0.001g)	хух
Command	Description	Possible Response
tof?	获取 ToF 的高度值(cm)	x: 10-400 & 6553 返回 6553 意味着测量值超过 ToF 量程。
Command	Description	Possible Response

获得 Wi-Fi 信噪比

snr

5. TELLO状态

wifi?

数据类型:字符串

例如:

 $"pitch:\%d;roll:\%d;yaw:\%d;vgx:\%d;vgy\%d;vgz:\%d;templ:\%d;temph:\%d;tof:\%d;h:\%d;bat:\%d;baro:\%f;\r \n"$

说明:

■ pitch:俯仰角度,度数

■ roll: 横滚角度,度数

■ yaw:偏航偏航,度数

■ vgx: x 轴速度,

■ vgy: y轴速度,

■ vgz: z轴速度,

■ templ: 主板最低温度,摄氏度

■ temph: 主板最高温度,摄氏度

■ tof: ToF 距离,厘米

■ h: 相对起飞点高度,厘米

■ bat: 当前电量百分比,%

■ baro:气压计测量高度,米

■ time: 电机运转时间,秒

■ agx: x 轴加速度

■ agy: y 轴加速度

■ agz: z 轴加速度,

6.安全功能

如果特洛 Tello 在15秒内没有收到任何命令输入,它将自动着陆。

7.重置特洛 Wi-Fi

在特洛开机状态下,长按电源键 5s ,期间状态指示灯将熄灭后再闪烁黄灯。状态指示灯显示黄灯快闪后,Wi-Fi 的 SSID 和密码将重置为出厂设置,默认无密码。