

Cala's Pokecom BASIC System

Version 0.90

Install Manual / 導入マニュアル

for ClockworkPi PicoCalc
with Raspberry Pi Pico 2 W

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

Version 0.90

Install Manual / 導入マニュアル

本書は、ClockworkPi PicoCalc と Raspberry Pi Pico 2 W に Cala's Pokecom BASIC (CPB) v0.90 を導入・更新するための手順書です。

1. 対応ハードウェア

- ClockworkPi PicoCalc
- Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350、無線機能付き)
- FAT32 の SD カード (推奨)
- 初回書き込み用のデータ通信対応 Micro-USB ケーブル

Pico、Pico W、Pico 2 (非W) は v0.90 の配布対象ではありません。PicoCalc の PSRAM は任意機能です。搭載・検出されなくても通常機能は利用できますが、Full-Screen Editor の Undo / Redo は無効になります。

2. 配布物

GitHub Actions の artifact [CPokecombasic-v0.90-build<run>-pico2w](#) を展開し、通常版の [build/CPokecombasic.uf2](#) を使用します。

[CPokecombasic-editor-perf.uf2](#)

が同梱される場合、それはエディタ性能測定用です。通常利用には使用しないでください。

SD カードへ置く主なファイルは次のとおりです。

ファイル	用途
RMBASIC.CFG	表示、音量、RTC、無線、Quick Load Keys などの設定
STARTUP.WAV	起動音。設定で有効にした場合だけ再生
*.BAS	BASIC プログラム
*.WAV / *.MP3	Files または WAVPLAY から再生する音声

3. 初回インストール

1. PicoCalc の電源を切ります。
2. Pico 2 W 側の Micro-USB ケーブルを外します。
3. Pico 2 W の BOOTSEL ボタンを押したまま Micro-USB を接続します。
4. PC に RPI-RP2 ドライブが現れたら BOOTSEL を離します。
5. [CPokecombasic.uf2](#) を RPI-RP2 へコピーします。
6. 自動的に再起動した後、PicoCalc の LCD に CPB の起動画面が表示されることを確認します。

コピー後に RPI-RP2 が切断されるのは正常です。

4. SDカードの準備

1. SD カードを FAT32 で初期化します。
2. 必要な *.BAS、音声、RMBASIC.CFG をルートへコピーします。

3. PicoCalc の電源を切ってから SD カードを挿入します。

4. 起動後、[Control Center](#) → [System Information](#) で [SD PRESENT / MOUNTED](#) を確認します。

v0.90 の Files はルートディレクトリのみを表示します。ファイル名には内部の ASCII 空白を使用できますが、先頭・末尾の空白やドット、`..`、`/`、`\\`、制御文字、非ASCII文字は使用できません。最大長は79文字です。

5. 初回起動の確認

空の [BASIC](#)> プロンプトで HOME (Shift+Tab) を押して [Control Center](#) を開きます。

確認項目:

- [System Information](#) に [v0.90](#) と表示される
- CPU clock が安全な既定値 [150 MHz](#) で起動する
- SD を使用する場合は [PRESENT / MOUNTED](#)
- PSRAM 搭載機では容量、PIO、クロックが表示される
- Wi-Fi は起動時 [OFF](#) (session-only)

6. v0.89以前からの更新

プログラムと設定をバックアップしてから更新してください。通常は SD カード上の [*.BAS](#) と [RMBASIC.CFG](#) をそのまま引き継ぎます。

v0.90 の主な互換上の注意:

- [WAVPLAY](#) は WAV に加えて MP3 を内容判定して再生します。
- Audio 設定に [WAV/MP3](#) と [PLAY](#) の独立音量が追加されています。
- CPU profile は再起動すると必ず 150 MHz に戻ります。
- Files と Full-Screen Editor で内部空白を含むファイル名を扱えます。
- Full-Screen Editor の Undo / Redo 履歴は session-only で、エディタ終了時に破棄されます。

7. 本体メニューからの更新

対応版が既に動作している場合は、[Control Center](#) → [Firmware](#) → [Enter BOOTSEL](#) を選ぶと物理 BOOTSEL 操作なしで [RPI-RP2](#) に入れます。その後 [CPokecombasic.uf2](#) をコピーします。

古いファームウェアから初めて対応版へ移行する場合は、物理 BOOTSEL を使ってください。

8. Windowsのflash-cpb.cmd

[picotool.exe](#) を PATH に置き、配布物の [flash-cpb.cmd](#) を実行します。スクリプトは接続確認、BOOTSEL への移行、UF2 書き込みを補助します。

実行前に:

- PicoCalc の USB Storage を停止する
- シリアルターミナルを閉じる
- Pico 2 W 側 USB を PC へ接続する
- 正しい [CPokecombasic.uf2](#) が同じ作業場所にあることを確認する

9. リカバリ

起動しない、画面が乱れる、更新が途中で止まった場合は次を行います。

1. 電源を切り、SD カードを外します。
2. 物理 BOOTSEL で [RPI-RP2](#) を開きます。
3. 通常版 [CPokecombasic.uf2](#) を再書き込みします。
4. SD なしで起動を確認します。
5. 必要なら [RMBASIC.CFG](#) を退避して既定設定で起動します。

10. トラブルシューティング

RPI-RP2が見えない

- 充電専用ではなくデータ通信対応ケーブルを使う
- BOOTSEL を押したまま接続する
- USB ハブを避けて PC へ直接接続する
- 別ポートまたは別ケーブルを試す

SD NOT AVAILABLEと表示される

- FAT32 で再初期化する
- 電源を切って差し直す
- [Control Center](#) → [SD Card](#) で状態を確認する
- 別の SD カードを試す

PSRAMがNOT AVAILABLEになる

通常機能は継続できます。電源を入れ直し、装着状態を確認してください。診断を行う場合は、PSRAM 内容が上書きされる点に注意してください。BASIC プログラム自体は ProgramStore に保持されます。

更新後に設定が不自然

[RMBASIC.CFG](#) を退避して起動し、既定設定で再現するか確認します。CPU、Wi-Fi、Bluetooth 接続、エディタ履歴は session-only です。

操作全般は [system-manual-ja.md](#)、BASIC 言語は [programming-reference-ja.md](#)、v0.90 の変更点は [release/v0.90-release-notes.md](#) を参照してください。