

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº : MP-PETS-07
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL EN PLANTA DE TRITURADO	Fecha: 10-07-2026 Rev. : 08 Página: 1 de 3 Autor: J.M.C.

COPIA Nro.	
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Definir las actividades y los pasos para la operación del Cargador Frontal en Planta de Triturado, de manera tal que sea realizada bajo condiciones que garantice un proceso eficaz y seguro.
 Aplicado a todo colaborador que requiera realizar trabajos con el Cargador Frontal 966H y Cargador Frontal Komatsu WA500.

2. PERSONAL

- Superintendente de Materias Primas
- Supervisor Materias Primas
- Operador Cargador Frontal

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

IPEC Continuo: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control - Continuo

4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco de Seguridad
- Zapatos de Seguridad
- Overol Descartable (inspección externa)
- Uniforme de Trabajo
- Chaleco de Seguridad
- Respirador con filtro para polvo y gases
- Cortaviento
- Guantes de Seguridad
- Protectores auditivos (Orejeras, Tapón de oídos)
- Bloqueador solar
- Lentes de seguridad

5. EQUIPO/HERRAMIENTA/MATERIALES

- Cargador Frontal CAT
- Cargador Frontal Komatsu
- Linterna
- Extintor Tipo PQS
- Pistola para engrase
- Waipes – Trapo Industrail

6. PROCEDIMIENTO

Operador Cargador Frontal

- Ubicar la zona de trabajo de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de turno de Materias Primas.
- Antes de operar el equipo revisar las ocurrencias registradas por el Operador anterior en el Libro de Ocurrencias del Operador de Cargador Frontal: (MP-F-56).
- Realizar el IPEC Continuo (SI-F-130), en campo para identificar los peligros y evaluar los riesgos inherentes del trabajo y el área. Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPEC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas.
- Se inspecciona el área de trabajo, en un radio de 30 metros, de las fajas de carguío, para evitar que se encuentren piedras u objetos que puedan dañar las llantas del cargador frontal.
- Realizar el Check List de Pre Uso Equipo Móvil (TM-F-34), inspeccionando el equipo, aceite, agua, conexiones, llantas y otros.

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Jaime Mayta C.		Katy Pilco S.		Dennys Pari C.	
Fecha: 06-07-26		Fecha: 07-07-26		Fecha: 10-07-26	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					
					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº : MP-PETS-07
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL EN PLANTA DE TRITURADO	Fecha: 10-06-2026 Rev. : 08 Página: 2 de 3 Autor: J.M.C.

6.6. En Caso encontrar una anomalía informar al Supervisor de turno de Materias Primas.

Supervisor de Materias Primas

6.7. De tener información sobre alguna anomalía comunica por radio u otro medio de comunicación al área de Mantenimiento, según corresponda.

Operador Cargador Frontal

- 6.8. Al subir o bajar deberá sujetarse y apoyar bien los pies, manteniendo siempre tres puntos de apoyo con las gradas, pasamanos y de la cara siempre a la máquina.
- 6.9. Cerrar la cabina y abrocharse el cinturón de seguridad. Es obligatorio durante toda la operación.
- 6.10. Tocar el Claxon antes de iniciar el movimiento del equipo.
- 6.11. Traslada el equipo a la zona de carguío para iniciar la operación del equipo.
- 6.12. Cargar la caliza Triturada producto de la Trituradora METSO, para lo cual el volquete debe ubicarse perpendicularmente al cargador Frontal.
- 6.13. Tocar la bocina una vez cargado el volquete para que pueda retirarse y dirigirse a la zona de descarga de material indicada.
- 6.14. En las pilas de acumulación de caliza triturada (A-B-CT), se deberá mantener el 50% de la altura total como zona de amortiguamiento hasta que culmine el proceso de triturado de caliza.
- 6.15. Estacionar el equipo en una zona plana, bajar la cuchara (lampón) al piso, aplicar el freno de parqueo, apagar el motor, cortar la energía (master) y colocar tacos en las llantas.
- 6.16. Registrar la producción del equipo en el Reporte de Producción de Cargador Frontal (MP-F-15).
- 6.17. Registrar las ocurrencias del turno en el Libro de Ocurrencias del Operador de Cargador Frontal: (MP-F-56)
- 6.18. Limpiar el equipo y las herramientas utilizadas, depositar los materiales sobrantes y que no se utilizan en los cilindros de RR.SS. según corresponda.
- 6.19. Archivar y conservar los registros mencionados en el ítem 8, durante el tiempo establecido en el Periodo de Conservación de la Lista Maestra de Registros (SIG-F-14), en el área de Materias Primas y Taller de Mantenimiento de Equipo Móvil, según corresponda.

Nota: En el caso de que haya poca carga en la descarga de las fajas, el Cargador frontal tendrá que esperar, hasta que se acumule carga suficiente para un volquete de 20TM.

7. RESTRICCIONES

- No dejar el Cargador Frontal en las vías o accesos.
- No aproximarse demasiado a la zona de caída de rocas de las fajas de la Zaranda.
- No dejar el Cargador Frontal en superficies inclinadas.
- No cargar cuando haya equipos móviles o colaboradores haciendo trabajos de mantenimiento en la trituradora.
- No cargar en exceso a los volquetes.
- Está prohibido la operación del equipo a personal no autorizado
- Prohibido el uso de teléfonos celulares (redes sociales), audífonos u otros dispositivos que generen distracción durante la operación del equipo.
- Prohibido llevar pasajeros en la cabina del cargador frontal.
- Ningún peatón debe acercarse a menos de 20 metros del equipo en movimiento sin previo contacto radial y confirmación visual del operador.

8. REGISTROS

- MP-F-15 Reporte de Producción de Cargador Frontal
- MP-F-56 Libro de Ocurrencias del Operador de Cargador Frontal:
- TM-F-34 Check List de Pre Uso Equipo Móvil
- SI-F-130 IPERC Continuo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº : MP-PETS-07
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL EN PLANTA DE TRITURADO	Fecha: 10-06-2026 Rev. : 08 Página: 3 de 3 Autor: J.M.C.

9. CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
Nº Versión	Descripción del Cambio
06	En el ítem 1, se añadió la referencia de "y Cargador Frontal Komatsu WA500". En el ítem 4, se añadió la referencia de "(inspección externa)". En el ítem 5, se añadió la referencia de "Tipo PQS". En el ítem 6.3 se añadió la referencia "Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPERC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas." Se añadió el ítem 6.9 "Cerrar la cabina y abrocharse el cinturón de seguridad. Es obligatorio durante toda la operación y 6.15 "Estacionar el equipo en una zona plana, bajar la cuchara (lampón) al piso, aplicar el freno de parqueo, apagar el motor, cortar la energía (master) y colocar tacos en las llantas." En el ítem 7, se añadieron las siguientes restricciones: • Prohibido el uso de teléfonos celulares (redes sociales), audífonos u otros dispositivos que generen distracción durante la operación del equipo. • Prohibido llevar pasajeros en la cabina del cargador frontal. • Ningún peatón debe acercarse a menos de 20 metros del equipo en movimiento sin previo contacto radial y confirmación visual del operador.

COPIA NO CONTROLADA