

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº : MP-PETS-08 Fecha: 10-07-2026 Rev. : 08 Página: 1 de 3 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	

COPIA Nro.	
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Definir las actividades y los pasos para la operación del Cargador Frontal para acarreo, de manera tal que sea realizada bajo condiciones que garantice un proceso eficaz y seguro.
Aplicado a todo colaborador que requiera realizar trabajos con el Cargador Frontal en el acarreo.

2. PERSONAL

- Superintendente de Materias Primas
- Supervisor Materias Primas
- Operador Cargador Frontal

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

IPERC Continuo: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control - Continuo

4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco de Seguridad
- Zapatos de Seguridad
- Overol Descartable
- Uniforme de Trabajo
- Chaleco de Seguridad
- Respirador con filtro para polvo y gases
- Cortaviento
- Guantes de Seguridad
- Orejeras
- Tapón de oído
- Bloqueador solar
- Lentes de seguridad

5. EQUIPO/HERRAMIENTA/MATERIALES

- Cargador Frontal Komatsu
- Cargador Frontal CAT
- Waipes
- Extintor
- Pistola para engrase
- Linterna
- Radio

6. PROCEDIMIENTO

Operador Cargador Frontal

- 6.1. Ubicar la zona de trabajo de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de turno de Materias Primas.
- 6.2. Antes de operar el equipo revisar las ocurrencias registradas por el Operador Anterior en el Libro de Ocurrencias del Operador del Cargador Frontal: (MP-F-56).
- 6.3. Realizar el IPERC Continuo (SI-F-130), en campo para poder advertir los peligros y riesgos inherentes del trabajo y al área. Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPERC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas.
- 6.4. Se inspecciona el área de trabajo post voladura, en toda la plataforma de carguío de caliza, así la presencia de bolones y/o material extraño que pueda afectar el acarreo de caliza. Evitando así daños en las llantas del cargador frontal.
- 6.5. Verificar que no existan viseras (salientes de roca), grietas de tensión en la cresta, ni tiros cortados

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Jaime Mayta C.		Katy Pilco S.		Dennys Pari C.	
Fecha:	06-07-26	Fecha:	07-07-26	Fecha:	10-07-26
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					
					

CONFIDENCIAL: No debe ser copiado sin permiso del SIG de CAL & CEMENTO SUR S.A.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº: MP-PETS-08 Fecha: 10-07-2026 Rev.: 08 Página: 2 de 3 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	

- (explosivos no detonados) entre la carga a remover. En caso que existan viseras y/o grietas de tensión en la cresta del talud, se realizará el perfilado de talud manteniendo la distancia hacia el talud para prevenir la caída de rocas. En caso de que se detecte tiros cortados visualmente, se detendrá el carguío y se comunicará al Supervisor de Operaciones de Materias Primas y Supervisor de Perforación y voladura, para realizar la verificación del tiro cortado.
- 6.6. Realizar el Check List de Pre Uso Equipo Móvil (TM-F-34), inspeccionando el equipo, aceite, agua, conexiones, llantas y otros.
- 6.7. En Caso encontrar una anomalía informar al Supervisor de turno de Materias Primas.

Supervisor de Materias Primas

- 6.8. De tener información sobre alguna anomalía con la unidad comunica por radio u otro medio de comunicación al área de Mantenimiento según corresponda.

Operador Cargador Frontal

- 6.9. Al subir o bajar deberá sujetarse y apoyar bien los pies, manteniendo siempre tres puntos de apoyo con las gradas, pasamanos y de la cara siempre a la máquina.
- 6.10. Cerrar la cabina y abrocharse el cinturón de seguridad, este debe permanecer correctamente colocado durante todo el tiempo que el equipo se encuentre en operación o desplazamiento.
- 6.11. Tocar el Claxon antes de iniciar el movimiento del equipo.
- 6.12. Traslada el equipo a la zona de carguío para iniciar la operación del equipo.
- 6.13. Limpiar la Plataforma de Carguío Adyacente a la Pila (Ruma) de Materia Prima Abatida, antes de entrar en Operación, retirando Piedras y Bolones que podrían dañar llantas de las maquinarias.
- 6.14. Indicar al Operador del Volquete tocando la bocina que puede estacionarse.
- 6.15. Iniciar la Operación de Carguío del Material Removido, en el que el Primer Lampón debe descargar Material Fino para que sirva de Amortiguador durante el Carguío de Bloques más Grandes y Evitar Daños en las Tolvas.
- 6.16. El cargador frontal nunca debe girar o pasar el lampón cargado por encima de la cabina del conductor del volquete.
- 6.17. Carga la caliza Bruta producto de la voladura, para lo cual el volquete debe ubicarse perpendicularmente al Talud del banco, con la parte frontal mirando al talud del nivel inferior, de esta forma es más eficiente su carguío.
- 6.18. Tocar la bocina una vez cargado el volquete para que pueda retirarse y dirigirse a la zona de Trituración.
- 6.19. Registrar la producción del equipo en el Reporte de Producción de Cargador Frontal (MP-F-15).
- 6.20. Registrar las ocurrencias del turno en el Libro de Ocurrencias del Operador de Cargador Frontal: (MP-F-56)
- 6.21. Estacionar en zona horizontal, bajar el lampón/cuchara al piso, aplicar el freno de estacionamiento, apagar el motor y colocar tacos/cuñas en las llantas.
- 6.22. Limpiar el equipo y las herramientas utilizadas, depositar los materiales sobrantes y que no se utilizan en los cilindros de RR.SS. según corresponda.

Nota 1: El retiro de bolonería se realiza, tomando en cuenta la distancia del talud, la estabilidad de estos y sólo podrá ejecutarse en ausencia de volquetes.

Nota 2: En caso de la actividad del Cargador Frontal o del Volquete requiera detenerse y/o el operador requiera descender, esta tiene que ser comunicada mediante el uso de claxon y asegurarse que la comunicación sea recibida por los operadores (cargador frontal o volquete, al descender del equipo debe estar apagado y con el lampón en el suelo).

Nota 3: Mientras el tractor se encarga del acarreo, el Operador de Cargador frontal necesita mantener una comunicación constante sobre las actividades adyacentes a su zona de trabajo.

Nota 4: Si el ruido en la zona supera los 105 dB se deberá usar "Doble Protección Auditiva".

7. RESTRICCIONES

- Está prohibido la operación del equipo a personal no autorizado
- No realizar trabajos cuando haya bolones colgados en el talud de la plataforma de trabajo.
- No cargar cuando la ruma sea mayor > a 5 metros
- No cargar bolones a los volquetes > 700mm

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº: MP-PETS-08 Fecha: 10-07-2026 Rev.: 08 Página: 3 de 3 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	

- No cargar en exceso a los volquetes.
- No dejar el Cargador Frontal en las vías o accesos.
- No dejar el Cargador Frontal en superficies inclinadas.
- Prohibido el uso de teléfonos celulares (redes sociales) o equipos de música con auriculares mientras se opera el equipo.
- Detener la operación en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja), lluvias intensas o neblina densa que limite la visibilidad.

8. REGISTROS

- MP-F-15 Reporte de Producción de Cargador Frontal
- MP-F-56 Libro de Ocurrencias del Operador de Cargador Frontal:
- TM-F-34 Check List de Pre Uso Equipo Móvil
- SI-F-130 IPERC Continuo

9. CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
Nº Versión	Descripción del Cambio
07	En el ítem 6.3 se añadió la referencia "Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPERC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas." En el ítem 6.4, se añadió la referencia "post voladura". Se añadió el ítem 6.5 "Verificar que no existan viseras (salientes de roca), grietas de tensión en la cresta, ni tiros cortados (explosivos no detonados) entre la carga a remover. En caso que existan viseras y/o grietas de tensión en la cresta del talud, se realizará el perfilado de talud manteniendo la distancia hacia el talud para prevenir la caída de rocas. En caso de que se detecte tiros cortados visualmente, se detendrá el carguío y se comunicará al Supervisor de Operaciones de Materias Primas y Supervisor de Perforación y voladura, para realizar la verificación del tiro cortado." En el ítem 6.8, se añadió la referencia de "con la unidad". Se añadió el ítem 6.10 "Cerrar la cabina y abrocharse el cinturón de seguridad, este debe permanecer correctamente colocado durante todo el tiempo que el equipo se encuentre en operación o desplazamiento" Se añadió el ítem 6.16 "El cargador frontal nunca debe girar o pasar el lampón cargado por encima de la cabina del conductor del volquete." Se añadió el ítem 6.21 "Estacionar en zona horizontal, bajar el lampón/cuchara al piso, aplicar el freno de estacionamiento, apagar el motor y colocar tacps/cuñas en las llantas." En la Nota 2, se añadió la referencia de "al descender del equipo debe estar apagado y con el lampón en el suelo." Se añadió la Nota 4: Si el ruido en la zona supera los 105 dB se deberá usar "Doble Protección Auditiva". Se añadieron las siguientes restricciones: • Prohibido el uso de teléfonos celulares (redes sociales) o equipos de música con auriculares mientras se opera el equipo. • Detener la operación en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja), lluvias intensas o neblina densa que limite la visibilidad.