

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1- Qual é a realimentação fornecida pelo síncro LINVAR do Anemômetro EVERSLED?

R- 40 VCA.

2-O sinal elétrico que vai do CX do A.E para a unidade de correção de dados do vento alimenta o estator de um:

R- CT.

3- Quando o sinal medido em RV4 e em R11 são iguais e opostos, a velocidade do servo motor do A.E é de:

R- 0 RPM.

4- Quem é responsável em comandar o rotor do síncro LINVAR do A.E?

R- Redutor de erros.

5- Qual o propósito do equipamento de frequência constante do A.B?

R- Converter o movimento rotativo em angular no conjunto de velocidade do vento.

6-A informação que sai do CT,vindo do TX de direção do A.F é chamada sinal de:

R- Erro.

7-Quando os rotores, do TX de direção da aleta e do CT do A.B estão em correspondência, a saída do CT é:

R- 0 Volts.

8- A informação de velocidade do vento do A.E é fornecida por um:

R- Gerador de indução.

9- No servo de direção do A.E, quando os sinais de entrada e saída do sistema estão em correspondência de fase, o sinal de saída do detector é de:

R- 0 Volts.

10- No A.E, podemos afirmar que o sinal que sai de um Transmissor de Controle é um sinal tipo:

R- Elétrico.

11-Quando verificamos o funcionamento do servo de direção do A.E, colocamos a chave de teste(S1) para a posição 2, assim estamos aplicando um sinal elétrico ao estator de um síncro:

R- CT.

12-Como se chama a informação que chega ao Transformador de Controle, vinda diretamente do síncro Transmissor do A.B?

R- Sinal de direção.

13-Dê que consiste o Anemômetro tipo B, variação B2?

R- Um receptor e um transmissor.

14- No sistema de A.B, a unidade síncro que é diretamente acoplada a aleta é um:

R- transmissor síncro.

15-Em que situação a micro chave localizada no conjunto de velocidade do A.B, irá abrir o circuito FC?

R- Quando a velocidade for nula(zero).

16-A unidade síncro que transmite informação de direção do vento para as repetidoras, é um:
R- TX

17-Qual potenciômetro(dispositivo elétrico) do A.E cujo sinal se opõe ao sinal que aparece em R11?
R- RV4.

18-Qual é a alimentação para o painel de controle do A.E?
R- 115V/400HZ.

19-A iluminação para cada conjunto no A.B, é feita por quantas lâmpadas e como elas são ligadas?
R- 6 Volts ligados em paralelo.

20-Quais os dois tipos de síncros que são posicionados pelo servo motor de direção do A.F?
R- 37TX6 e 31TX4.

21-Cite a finalidade do DIAC do conjunto de direção do A.F?
R- Regular a tensão p o amplificador PC115a-101

22-No conjunto de direção do A.B,quem é o detector de erro?
R- CT

23- No servo de velocidade do A.E, cite a função do LINVAR.
R- Funciona como um transdutor.

24-No A.E quem aciona o gerador de indução?
R- copos(cubas).

25-Cite a principal diferença entre o Anemômetro tipo B e F?
R- A frequência de 400Hz.

26- Qual dispositivo no A.E trabalha como gerador de sinal de erro do servo de direção?
R- É o síncro TX da unidade detectora.

27- Qual é a função do motor de acompanhamento(M2) ou servo motor do A.E?
R- Reposicionar o rotor do CT, reduzindo o sinal de erro.

28-Qual a alimentação da R.T.U do A.E?
R-115V/400Hz.

29-Qual amplificador está incluído em cada RTU do A.E?
R- PA112.

30-Onde está instalado o subconjunto de velocidade do vento do A.B?
R- Na PCI(Praça de Comunicações Interiores).

31-Cite a razão do rotor do TX para hélice do A.B?
R-1:12,5

32- Cite os tipos de manutenções realizadas nos anemômetros.
R- Preventivas e corretivas.

33-No A.E, qual a função da chave S4?

R- Habilitar 115V/60Hz.

34-No A.E, qual a função da chave S3?

R- Habilitar 115V/400Hz.

35-Onde está localizado o trafo de 115V/6V do A.B?

R- Na unidade indicadora.

36- Defina o que é velocidade de recolhimento.

R- é a veloc. á ré do navio.

37-Descreva as partes componentes do transmissor do A.B?

R- Subconjunto de direção e de velocidade.

38- Geralmente onde está localizado o transmissor do A.B?

R- Na Praça de Comunicações Interiores.

39-Em que situação o indicador de velocidade e direção do vento ficará na posição zero?

R- Velocidade:Quando as cubas estiverem paradas.

Direção: quando o catavento estiver alinhado no sentido proa popa do navio.

40-No A.E, qual a função dos potenciômetros RV-3; e RV-4? *VELOCIDADE*

R- RV3: ~~Ajuste do zero.~~ *AMORTECIMENTO*

RV4: Amortecimento. *CALIBRADOR do MOSTRADOR*

41- Cite o dispositivo do A.E que produz um sinal proporcional ao ângulo do vento e sua alimentação.

R- TX / 26V400Hz.

42- Qual a finalidade da unidade de retransmissão do A.E?

R- Converter os fraços sinais de velocidade e direção vindo do detector.

43- O Cabo CE Silva da Fragata Defensora ao ligar o A.E, observou que os indicadores de velocidade começaram a girar sem conseguir parar em uma marcação fixa. Cite as prováveis causas dessa avaria.

R- Falha de alimentação p o linvar, avaria em D4, curto em C7

44-Qual a função do potenciômetro RV2 do A.E? *DIREÇÃO*

R- RV2- Amortecimento.

45- Cite a função dos diodos 5 e 6, do painel de distribuição de alimentação, do A.E.

R- Funcionam como reguladores de tensão.

46- Qual a finalidade do diodo 1 no servo de velocidade do A.E?

R- Retificar em meia onda o sinal de 10V 400Hz vindo de T1.