- **BCM connector or terminals malfunction**

DTC
U0298:00

STEP

STEP

STEP

STEP