Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
F00 DIAGNOSTICO				
SISTEMA EGI, Activación		F0009XDX	0.5	
LECTURA DTC MEDIANTE HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO Las operaciones de mano de obra para la utilización de herramientas de diagnóstico (F9999*–*–*) pueden aplicarse solo cuando el diagnóstico necesita la utilización del comprobador NGS/WDS/PDS/IDS para la lectura del código de avería para los componentes del sistema de control de combustible y emisiones.		F9999XDX	0.2	
F01 SISTEMA DE ADMISION AIRE				
COLECTOR DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	F0101ARX	0.9	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir◆Junta cuerpo de la mariposa (F0108), quitar y sustituir
COLECTOR DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	F0101BRX	2.4	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
COLECTOR DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	F0101CRX	2.5	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
JUNTA COLECTOR DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	F0102ARX	0.8	
JUNTA COLECTOR DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	F0102BRX	2.3	
JUNTA COLECTOR DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	F0102CRX	2.4	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO FILTRO DE AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5]	F0105ARX	0.3	
CONJUNTO FILTRO DE AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0105BRX	0.4	
CARTUCHO DEL FILTRO DE AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0106XRX	0.2	
CUERPO DE LA MARIPOSA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0107ARX	0.5	◆Junta cuerpo de la mariposa (F0108), quitar y sustituir
CUERPO DE LA MARIPOSA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0107BRX	0.6	◆Junta cuerpo de la mariposa (F0108), quitar y sustituir
JUNTA CUERPO DE LA MARIPOSA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0108ARX	0.5	
JUNTA CUERPO DE LA MARIPOSA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0108BRX	0.6	

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
INTERCAMBIADOR DE CALOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin sistema i-ELOOP	F0110ARX	2.4	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
INTERCAMBIADOR DE CALOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Con sistema i-ELOOP	F0110BRX	2.5	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Turbocargador,6MT,Sin sistema i-ELOOP	F0111ARX	4.9	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Turbocargador,6MT,Con sistema i-ELOOP	F0111BRX	5.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Turbocargador,6AT,Sin sistema i-ELOOP	F0111CRX	5.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Turbocargador,6AT,Con sistema i-ELOOP	F0111GRX	5.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Empaquetadura de turbocargador,6MT,Sin sistema i-ELOOP	F0111DRX	4.6	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Empaquetadura de turbocargador,6MT,Con sistema i-ELOOP	F0111HRX	4.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Empaquetadura de turbocargador,6AT,Sin sistema i-ELOOP	F0111ERX	4.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONJUNTO TURBOCOMPRESOR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Empaquetadura de turbocargador,6AT,Con sistema i-ELOOP	F0111FRX	4.9	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CONDUCTO ADMISION AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0117XRX	0.2	
TUBO DE ADMISION AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Tubo de entrada de aire	F0126ARX	0.2	
TUBO DE ADMISION AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Tubo de salida de aire del turbocompresor	F0126BRX	0.5	
CONDUCTO AIRE FRIO, QUITAR Y SUSTITUIR		F0131XRX	0.3	
CAMARA DE RESONANCIA y/o TUBO FLEXIBLE DE AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	F0132ARX	0.2	
CAMARA DE RESONANCIA y/o TUBO FLEXIBLE DE AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	F0132BRX	0.3	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
VALVULA DE OBTURACION DE AIRE DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin sistema i-ELOOP	F0136XRX	1.0	
VALVULA DE OBTURACION DE AIRE DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	Con sistema i-ELOOP	F0136ARX	1.1	
F02 SISTEMA DE ESCAPE				
JUNTA COLECTOR DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0202ARX	1.1	
JUNTA COLECTOR DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0202BRX	1.0	
JUNTA COLECTOR DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante]	F0202CRX	1.4	
EMPAQUETADURA DE CAÑO DE ESCAPE DELANTERO (todas), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0203ARX	0.6	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
EMPAQUETADURA DE CAÑO DE ESCAPE DELANTERO (todas), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0203BRX	0.5	
EMPAQUETADURA DE CAÑO DE ESCAPE DELANTERO (todas), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5	F0203CRX	0.6	
JUNTA (turbocompresor a tubo de escape), QUITAR Y SUSTITUIR	6MT,Sin sistema i-ELOOP	F0204CRX	4.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
JUNTA (turbocompresor a tubo de escape), QUITAR Y SUSTITUIR	6MT,Con sistema i-ELOOP	F0204DRX	4.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
JUNTA (turbocompresor a tubo de escape), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Sin sistema i-ELOOP	F0204ARX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
JUNTA (turbocompresor a tubo de escape), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Con sistema i-ELOOP	F0204BRX	4.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
TUBO CENTRAL, QUITAR Y SUSTITUIR		F0207XRX	0.7	
SILENCIADOR PRINCIPAL, QUITAR Y SUSTITUIR		F0210XRX	0.4	
AISLADOR DE CALOR COLECTOR DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante]	F0213ARX	0.4	
AISLADOR DE CALOR COLECTOR DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop	F0213BRX	0.6	

carsdiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
AISLADOR DE CALOR COLECTOR DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante]	F0213CRX	0.7	
PERCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	UNO	F0214ARX	0.2	
PERCHA, QUITAR Y SUSTITUIR	TODOS	F0214BRX	0.4	
AISLADOR (lado superior), QUITAR Y SUSTITUIR	TODOS,Sin i-stop	F0218ARX	0.6	
AISLADOR (lado superior), QUITAR Y SUSTITUIR	TODOS,Con i-stop	F0218BRX	0.7	
JUNTA SILENCIADOR PRINCIPAL o JUNTA SALIDA DEL TUBO DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0220XRX	0.4	
AISLADOR SILENCIADOR PRINCIPAL o AISLADOR JUNTA SALIDA DEL TUBO DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0224XRX	0.4	
VÁLVULA DIVISORA DE ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0225XRX	0.5	
F03 SISTEMA DE ALIMENTACION				
BOMBA DE COMBUSTIBLE y/o JUNTA CALIBRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Bomba de combustible (Tanque de combustible lado),Sin i-stop	F0301ARX	0.8	
BOMBA DE COMBUSTIBLE y/o JUNTA CALIBRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Bomba de combustible (Tanque de combustible lado),Con i-stop	F0301BRX	0.9	
BOMBA DE COMBUSTIBLE y/o JUNTA CALIBRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Bomba de combustible de alta presión,Sin i-stop	F0301CRX	0.8	
BOMBA DE COMBUSTIBLE y/o JUNTA CALIBRE, QUITAR Y SUSTITUIR	Bomba de combustible de alta presión,Con i-stop	F0301DRX	0.9	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
FILTRO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0302ARX	0.9	
FILTRO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0302BRX	0.8	
FILTRO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0302CRX	0.6	
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE (todos), quitar y sustituir	Sin i-stop	F0303ARX	1.4	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE (todos), quitar y sustituir	Con i-stop	F0303BRX	1.5	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
INYECTOR DE COMBUSTIBLE, AISLANTE, ARANDELA y/o ANILO EN “O” (todos), quitar y sustituir	Sin i-stop	F0304ARX	1.4	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
INYECTOR DE COMBUSTIBLE, AISLANTE, ARANDELA y/o ANILO EN “O” (todos), quitar y sustituir	Con i-stop	F0304BRX	1.5	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
REGULADOR DE PRESION, O-RING y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	F0306ARX	0.8	
REGULADOR DE PRESION, O-RING y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	F0306BRX	0.9	
CONJUNTO ESTRIBO BOQUILLA/INYECTOR DE COMBUSTIBLE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,UNO	F0308ARX	1.6	◆Tubería inyección de combustible (F0318), quitar y sustituir
CONJUNTO ESTRIBO BOQUILLA/INYECTOR DE COMBUSTIBLE y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,TODOS	F0308BRX	1.8	◆Tubería inyección de combustible (F0318), quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TUBO FLEXIBLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0312ARX	0.5	
TUBO FLEXIBLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0312BRX	0.4	
TUBO FLEXIBLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	F0312CRX	0.5	
TUBO FLEXIBLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	F0312DRX	0.6	
TUBO FLEXIBLE DE RETORNO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin sistema i-ELOOP	F0313ARX	0.5	
TUBO FLEXIBLE DE RETORNO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	Con sistema i-ELOOP	F0313BRX	0.6	
UNIDAD D EOCNTORL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB	F0314XRX	0.5	
UNIDAD D EOCNTORL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD	F0314ARX	0.4	
RELE BOMBA DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0315XRX	0.2	
TUBERIA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE (todos), quitar y sustituir		F0318XRX	1.1	
TUBO y/o TUBO FLEXIBLE SALIDA DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0321XRX	0.4	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
RIEL COMUN, QUITAR Y SUSTITUIR		F0326XRX	1.6	
CAJA INFERIOR, QUITAR Y SUSTITUIR		F0330XRX	0.7	
F04 CARBURADOR Y BOMBA DE INYECCION/BOMBA DE ALIMENTACION				
BOMBA DE INYECCION/BOMBA DE ALIMENTACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin sistema i-ELOOP	F0402ARX	1.2	
BOMBA DE INYECCION/BOMBA DE ALIMENTACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Con sistema i-ELOOP	F0402BRX	1.3	
VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, QUITAR Y SUSTITUIR		F0432XRX	0.4	
F05 DEPOSITO Y TUBERIAS DE COMBUSTIBLE				
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	F0501ARX	1.9	◆Conjunto bomba combustible, quitar y sustituir
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0501BRX	1.9	
TAPON DEL LLENADO, QUITAR Y SUSTITUIR		F0502XRX	0.2	
CONJUNTO TUBO DE LLENADO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	F0503ARX	1.3	
CONJUNTO TUBO DE LLENADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0503BRX	1.4	
CUBIEDRTA DE POLVO DE TUBO DE LLENADO, QUITAR Y SUSTITUIR		F0504XRX	0.3	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TUBO FLEXIBLE DE UNION (tubo de llenado a tubo de unión o depósito de combustible), quitar y sustituir	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	F0505ARX	1.1	
TUBO FLEXIBLE DE UNION (tubo de llenado a tubo de unión o depósito de combustible), quitar y sustituir	SKYACTIV-D 1.5	F0505BRX	1.2	
PORTEZUELA TUBO DE LLENADO COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR		F0508XRX	0.2	
DISPOSITIVO DE ABERTURA PORTEZUELA TUBO DE LLENADO COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB	F0509ARX	0.8	
DISPOSITIVO DE ABERTURA PORTEZUELA TUBO DE LLENADO COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD	F0509BRX	0.2	
CABLE DISPOSITIVO DE ABERTURA PORTEZUELA TUBO DE LLENADO COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Sin i-stop	F0511ARX	0.8	
CABLE DISPOSITIVO DE ABERTURA PORTEZUELA TUBO DE LLENADO COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Con i-stop	F0511BRX	0.9	
CABLE DISPOSITIVO DE ABERTURA PORTEZUELA TUBO DE LLENADO COMBUSTIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD	F0511CRX	0.8	
F06 EMISION 1/2				
FILTRO DE CARBON ACTIVADO, QUITAR Y SUSTITUIR		F0601XRX	0.3	
CONJUNTO ELECTROVALVULAS, QUITAR Y SUSTITUIR	Electroválvula del turbocompresor,Sin sistema i-ELOOP	F0607ARX	0.6	
CONJUNTO ELECTROVALVULAS, QUITAR Y SUSTITUIR	Electroválvula del turbocompresor,Con sistema i-ELOOP	F0607BRX	0.6	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
VALVULA DE VENTILACION POSITIVA CARTER (PCV), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0609ARX	0.8	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
VALVULA DE VENTILACION POSITIVA CARTER (PCV), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0609BRX	0.9	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE VACÍO, QUITAR Y SUSTITUIR		F0611XRX	0.2	
VALVULA EGR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Válvula de control de HP-EGR	F0619ARX	0.8	
VALVULA EGR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Válvula de control de LP-EGR	F0619BRX	1.1	
ELECTROVALVULA DE PURGA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0621ARX	0.4	
ELECTROVALVULA DE PURGA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0621BRX	0.5	
ENFRIADOR EGR, QUITAR Y SUSTITUIR	6MT,Sin sistema i-ELOOP	F0631CRX	3.9	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
ENFRIADOR EGR, QUITAR Y SUSTITUIR	6MT,Con sistema i-ELOOP	F0631DRX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
ENFRIADOR EGR, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Sin sistema i-ELOOP	F0631ARX	4.0	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
ENFRIADOR EGR, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Con sistema i-ELOOP	F0631BRX	4.1	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir

sarangn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
F07 EMISION 2/2				
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3,Calentar tres convertidor catalítico manera	F0702ARX	1.5	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera,Sin i-stop	F0702BRX	1.4	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Sin válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera,Con i-stop	F0702CRX	1.5	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera,Sin i-stop	F0702PRX	1.4	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-1),Con válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera,Con i-stop	F0702LRX	1.5	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Sin válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera	F0702DRX	2.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera,Sin sistema i-ELOOP	F0702MRX	2.7	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir

carlagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5 (con sistema de escape 4-2-1),Con válvula de control de refrigerante,Calentar tres convertidor catalítico manera,Con sistema i-ELOOP	F0702NRX	2.8	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Catalizador de tres ví as]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Catalizador de tres vías,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Catalizador de tres vías,Con i-stop]	F0702ERX	0.6	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Catalizador de tres ví as,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante,Catalizador de tres vías,Sin i-stop]	F0702FRX	0.5	
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Filtro de partículas dié sel,Sin sistema i-ELOOP	F0702GRX	4.2	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Filtro de partículas dié sel,Con sistema i-ELOOP	F0702HRX	4.3	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Convertidor catalítico de oxidación,Sin sistema i-ELOOP	F0702JRX	4.4	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
CATALIZADOR A OXIDACION/DE TRES VIAS/DE TRES VIAS CALENTADO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Convertidor catalítico de oxidación,Con sistema i-ELOOP	F0702KRX	4.5	◆Conjunto de travesaño delantero, quitar y sustituir
MANGUERA DE VENTILACIÓN (A filtro de carbón activado), QUITAR Y SUSTITUIR		F0707XRX	0.3	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
MANGUERA DE VENTILACIÓN (PCV), QUITAR Y SUSTITUIR		F0708XRX	0.8	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
TUBO EGR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Lado de la válvula de control de HP-EGR,EGR tubo No.1	F0710ARX	0.3	
TUBO EGR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Lado de la válvula de control de HP-EGR,EGR tubo No.2	F0710BRX	0.8	◆Valvula EGR (F0619), quitar y sustituir [Válvula de control de HP-EGR]
TUBO EGR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Lado de la válvula de control de LP-EGR,Sin sistema i-ELOOP	F0710DRX	0.4	
TUBO EGR y/o JUNTA, QUITAR Y SUSTITUIR	Lado de la válvula de control de LP-EGR,Con sistema i-ELOOP	F0710CRX	0.5	
F08 CONTROLES EMISIONES				
SENSOR VOLUMEN/MASA FLUJO AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0801ARX	0.4	◆Velocidad de marcha en vacío, controlar (A0106)
SENSOR VOLUMEN/MASA FLUJO AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0801BRX	0.5	◆Velocidad de marcha en vacío, controlar (A0106)
SENSOR VOLUMEN/MASA FLUJO AIRE, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0801CRX	0.7	
SENSOR TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISION, QUITAR Y SUSTITUIR	No.2 sensor de temperatura del aire de admisión (lado del colector de admisión)	F0803XRX	0.4	
SENSOR DE SOBREALIMENTACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0805ARX	0.2	

Cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR DE SOBREALIMENTACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0805BRX	0.3	
SENSOR DE SOBREALIMENTACION, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Sensor de presión absoluta del múltiple	F0805CRX	0.3	
SENSOR POSICION CIGUEÑAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0807ARX	0.5	◆Distribución de encendido, controlar (A0108)
SENSOR POSICION CIGUEÑAL, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0807BRX	0.6	◆Distribución de encendido, controlar (A0108)
SENSOR POSICION CIGUEÑAL, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0807CRX	0.8	
RELE PRINCIPAL, QUITAR Y SUSTITUIR		F0809XRX	0.2	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]	F0810ARX	0.7	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 1,Sin i-stop	F0810LRX	0.7	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 1,Con i-stop	F0810CRX	0.8	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,5MT,Cubierta PCM con pernos está ndar	F0810DRX	1.2	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,5MT,Cubierta PCM con pernos de corte	F0810ERX	1.3	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6MT,Cubierta PCM con pernos está ndar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop]	F0810FRX	1.2	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP	F0810GRX	1.3	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP	F0810HRX	1.4	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6AT,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con v álvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6AT,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop]	F0810JRX	1.3	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6AT,Cubierta PCM con pernos está ndar,Sin i-stop	F0810MRX	1.2	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6AT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop	F0810KRX	1.4	

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) n.º 2,6MT,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid	F0810NRX	1.5	
SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO MOTOR/SENSOR TEMPERATURA CULATA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0810BRX	0.7	
EL SENSOR DE PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE AÉREO/SONDA LAMBDA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Un sensor A/F]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Un sensor A/F]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Un sensor A/F]	F0811ARX	0.3	
EL SENSOR DE PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE AÉREO/SONDA LAMBDA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Sensor de oxí geno]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sensor de oxí geno]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sensor de oxí geno]	F0811BRX	0.4	
EL SENSOR DE PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE AÉREO/SONDA LAMBDA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin i-stop]	F0811CRX	0.4	
EL SENSOR DE PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE AÉREO/SONDA LAMBDA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,TODOS]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,TODOS,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con i-stop]	F0811DRX	0.5	

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
EL SENSOR DE PROPORCIÓN DE COMBUSTIBLE AÉREO/SONDA LAMBDA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Un sensor A/F	F0811ERX	0.8	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.3	F0812ARX	0.6	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	F0812BRX	0.5	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	F0812CRX	0.6	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	F0812MRX	0.7	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin i-stop	F0812NRX	0.5	

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop]	F0812DRX	0.6	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin i-stop,Con sistema i-ELOOP	F0812KRX	0.8	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Sin sistema i-ELOOP]	F0812ERX	0.7	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con i-stop,Con sistema i-ELOOP]	F0812LRX	0.9	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar,Con i-stop,Con Mazda M Hybrid	F0812PRX	0.6	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Cubierta PCM con pernos estándar,Procedimiento para el reemplazo PCM (patrón 1)	F0812FRX	0.6	

Cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Cubierta PCM con pernos estándar,Procedimiento para el reemplazo PCM (patrón 2)	F0812GRX	1.2	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Cubierta PCM con pernos de corte,Procedimiento para el reemplazo PCM (patrón 1)	F0812HRX	0.8	
MODULO DE CONTROL TRANSMISION (PCM), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Cubierta PCM con pernos de corte,Procedimiento para el reemplazo PCM (patrón 2)	F0812JRX	1.4	
SENSOR DE DETONACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	F0815ARX	0.8	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
SENSOR DE DETONACION, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	F0815BRX	0.9	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
INTERRUPTOR NEUTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	UNO	F0816XRX	0.3	
INTERRUPTOR NEUTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	TODOS	F0816ARX	0.4	
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Lado de admisión,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Lado de admisió n,Sin i-stop]	F0822ARX	0.8	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir

carflagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Lado de admisión,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Lado de admisión,Con i-stop]	F0822BRX	0.9	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Lado de escape,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Lado de escape,Sin i-stop]	F0822CRX	0.2	
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Lado de escape,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Lado de escape,Con i-stop]	F0822DRX	0.3	
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Sin i-stop]	F0822ERX	0.8	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,TODOS,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,TODOS,Con i-stop]	F0822FRX	0.9	◆Junta colector de admisión (F0102), quitar y sustituir
SENSOR POSICION EJE DE EXCENTRICAS, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	F0822GRX	0.3	
PEDAL O ALMOHADILLA DEL ACELERADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	F0823ARX	0.2	
PEDAL O ALMOHADILLA DEL ACELERADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	F0823BRX	0.3	

carliagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	No.1 sensor de temperatura de escape de gas	F0838ARX	0.8	
SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	No.2 sensor de temperatura de escape de gas	F0838BRX	0.4	
SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	No.3 sensor de temperatura de escape de gas	F0838CRX	0.5	
SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DEL ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	No.4 sensor de temperatura de escape de gas	F0838DRX	0.5	
SENSOR DE PRESION DE GASES DEL ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	No.1 sensor de presión de escape de gas	F0839ARX	0.3	
SENSOR DE PRESION DE GASES DEL ESCAPE, QUITAR Y SUSTITUIR	No.2 sensor de presión de escape de gas	F0839BRX	0.7	

cardiagn.com