Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
M01 SEMIEJE				
EJE DE TRANSMISION DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT,Lado derecho]/[6MT,Lado derecho]	M0101ARX	0.8	
EJE DE TRANSMISION DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT,Lado izquierdo]/[6MT,Lado izquierdo]	M0101BRX	0.9	
EJE DE TRANSMISION DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT,Ambos lados]/[6MT,Ambos lados]	M0101CRX	1.3	
EJE DE TRANSMISION DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Un lado	M0101DRX	1.0	
EJE DE TRANSMISION DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Ambos lados	M0101ERX	1.5	
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Lado derecho]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Lado derecho]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Lado derecho]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Lado derecho]***	M0103ARX	1.5	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Lado izquierdo]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Lado izquierdo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Lado izquierdo]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Lado izquierdo]***	M0103BRX	1.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir

carDiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Ambos lados]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Ambos lados]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Ambos lados]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Ambos lados]***	M0103CRX	2.5	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Lado derecho	M0103DRX	1.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Lado izquierdo	M0103ERX	1.7	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ambos lados	M0103FRX	2.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Lado derecho	M0103GRX	1.7	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Lado izquierdo	M0103HRX	1.8	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA EXTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Ambos lados	M0103JRX	2.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA INTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT,Lado derecho]/[6MT,Lado derecho]	M0105ARX	1.1	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA INTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT,Lado izquierdo]/[6MT,Lado izquierdo]	M0105BRX	1.2	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA INTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT,Ambos lados]/[6MT,Ambos lados]	M0105CRX	1.9	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA INTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Lado derecho	M0105DRX	1.3	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO JUNTA INTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Lado izquierdo	M0105ERX	1.4	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO JUNTA INTERNA (delantera), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Ambos lados	M0105FRX	2.0	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
COJINETE DE BOLAS, GUARDAPOLVO y/o SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT]/[6MT]	M0107ARX	1.2	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir [lado derecho]
COJINETE DE BOLAS, GUARDAPOLVO y/o SOPORTE, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT	M0107BRX	1.4	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir [lado derecho]
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Tipo estándar,Lado derecho]/ [SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Tipo estándar,Lado derecho]/ [SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Tipo estándar,Lado derecho]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Tipo estándar,Lado derecho]***	M0108ARX	1.5	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Tipo estándar,Lado izquierdo]/ [SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Tipo estándar,Lado izquierdo]/ [SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Tipo estándar,Lado izquierdo]/ [SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Tipo estándar,Lado izquierdo]***	M0108BRX	1.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,5MT,Tipo estándar,Ambos lados]/ [SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,6MT,Tipo estándar,Ambos lados]/ [SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,5MT,Tipo estándar,Ambos lados]/ [SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,6MT,Tipo estándar,Ambos lados]***	M0108CRX	2.5	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Tipo estándar,Lado derecho	M0108DRX	1.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Tipo estándar,Lado izquierdo	M0108ERX	1.7	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Tipo estándar,Ambos lados	M0108FRX	2.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Tipo estándar,Lado derecho	M0108GRX	1.7	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Tipo estándar,Lado izquierdo	M0108HRX	1.8	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	6AT,Tipo estándar,Ambos lados	M0108JRX	2.6	◆Semieje de transmision delantero (M0101), quitar y sustituir
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	Tipo split,Un lado	M0108KRX	0.6	
CONJUNTO GUARDAPOLVO (delantero), QUITAR Y SUSTITUIR	Tipo split,Ambos lados	M0108LRX	0.8	
GRAPA, QUITAR Y SUSTITUIR	[5MT]/[6MT]	M0111ARX	0.8	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
GRAPA, QUITAR Y SUSTITUIR	6AT	M0111BRX	1.0	◆Semieje delantero (M0101), desconectar y conectar
M02 EJE DELANTERO				
HUSO ARTICULADO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	M0201ARX	0.7	◆Cubo rueda delantera (M0203), quitar y sustituir
HUSO ARTICULADO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	M0201BRX	1.1	◆Cubo rueda delantera (M0203), quitar y sustituir
CUBO RUEDA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	M0203ARX	0.7	◆Muñón de la dirección, quitar y sustituir
CUBO RUEDA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	M0203BRX	1.1	◆Muñón de la dirección, quitar y sustituir
PERNOS FILETEADOS CUBO RUEDA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	M0204ARX	0.5	◆Disco (P0102), quitar y sustituir
PERNOS FILETEADOS CUBO RUEDA DELANTERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	M0204BRX	0.8	◆Disco (P0102), quitar y sustituir
CONTRATUERCA o PERNO DE RETENCION, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	M0206ARX	0.3	
CONTRATUERCA o PERNO DE RETENCION, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	M0206BRX	0.3	
M03 EJE TRASERO				
PERNOS FILETEADOS CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Tambor trasero Tipo de freno	M0303ARX	0.5	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir
PERNOS FILETEADOS CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados,Tambor trasero Tipo de freno	M0303BRX	0.8	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir
PERNOS FILETEADOS CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Disco trasero Tipo de freno	M0303CRX	0.5	◆Disco (P0208), quitar y sustituir
PERNOS FILETEADOS CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados,Disco trasero Tipo de freno	M0303DRX	0.9	◆Disco (P0208), quitar y sustituir
CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Tambor trasero Tipo de freno	M0314ARX	0.4	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados,Tambor trasero Tipo de freno	M0314BRX	0.6	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir
CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Disco trasero Tipo de freno	M0314CRX	0.4	◆Disco (P0208), quitar y sustituir
CUBO RUEDA TRASERA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados,Disco trasero Tipo de freno	M0314DRX	0.7	◆Disco (P0208), quitar y sustituir

cardiagn.com