Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
P00 DIAGNOSTICO				
LECTURA DTC MEDIANTE HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO Las operaciones de mano de obra para la utilización de herramientas de diagnóstico (P9999*–*–*) pueden aplicarse solo cuando el diagnóstico necesita la utilización del comprobador NGS/WDS/PDS/IDS para la lectura del código de avería para los componentes del sistema ABS.		P9999XDX	0.2	
P01 FRENO DELANTERO				
CONJUNTO PINZA, REVISAR	Tambor trasero Tipo de freno,Un lado	P0101AHX	0.7	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, REVISAR	Tambor trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0101BHX	0.9	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, REVISAR	Disco trasero Tipo de freno,Un lado	P0101CHX	1.2	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, REVISAR	Disco trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0101DHX	1.5	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Un lado	P0101ARX	0.5	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0101BRX	0.7	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Un lado	P0101CRX	1.1	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0101DRX	1.2	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
DISCO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0102ARX	0.3	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
DISCO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0102BRX	0.4	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar
GUARDAPOLVO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0103ARX	0.7	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar◆Cubo rueda delantera (M0203), quitar y sustituir
GUARDAPOLVO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0103BRX	1.1	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar◆Cubo rueda delantera (M0203), quitar y sustituir
TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0104ARX	0.3	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar
TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0104BRX	0.4	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar
ENGANCHE TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0105ARX	0.3	
ENGANCHE TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0105BRX	0.4	
CONJUNTO DE ESTANQUEIDAD, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Un lado	P0106ARX	0.6	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO DE ESTANQUEIDAD, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0106BRX	0.8	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO DE ESTANQUEIDAD, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Un lado	P0106CRX	1.1	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO DE ESTANQUEIDAD, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0106DRX	1.3	◆Conjunto pinza (P0101), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
DISCO, Mecanización	Un lado	P0113AMX	Max 0.6	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar
DISCO, Mecanización	Ambos lados	P0113BMX	Max 1.0	◆Conjunto pinza (P0101), desconectar y conectar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
P02 FRENO TRASERO				
TAMBOR DE FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0201ARX	0.4	◆Freno, Ajuste
TAMBOR DE FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0201BRX	0.5	◆Freno, Ajuste
RESORTE DE RETORNO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0202ARX	0.3	
RESORTE DE RETORNO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0202BRX	0.4	
FRENO PIN GUÍA DE CALZADO y/o DE RESORTE CLIP, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0203ARX	0.3	
FRENO PIN GUÍA DE CALZADO y/o DE RESORTE CLIP, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0203BRX	0.4	
ZAPATO DE FRENO y/o AJUSTADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0204ARX	0.5	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir◆Freno, Ajuste
ZAPATO DE FRENO y/o AJUSTADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0204BRX	0.6	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir◆Freno, Ajuste
CONJUNTO CILINDRO RUEDA, REVISAR	Un lado	P0206AHX	0.8	◆Conjunto cilindro rueda (P0206), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire◆Freno, Ajuste
CONJUNTO CILINDRO RUEDA, REVISAR	Ambos lados	P0206BHX	1.1	◆Conjunto cilindro rueda (P0206), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire◆Freno, Ajuste
CONJUNTO CILINDRO RUEDA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0206ARX	0.7	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire◆Freno, Ajuste
CONJUNTO CILINDRO RUEDA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0206BRX	0.9	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire◆Freno, Ajuste
CONJUNTO PINZA, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0207ARX	1.0	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO PINZA, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0207BRX	1.1	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
DISCO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0208ARX	0.4	◆Conjunto pinza (P0207), desconectar y conectar
DISCO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0208BRX	0.6	◆Conjunto pinza (P0207), desconectar y conectar
TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0209ARX	0.5	◆Conjunto pinza (P0207), desconectar y conectar
TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0209BRX	0.7	◆Conjunto pinza (P0207), desconectar y conectar
ENGANCHE TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0210ARX	0.5	
ENGANCHE TAMPON, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0210BRX	0.7	
PLACA TRASERA TAMBOR DE FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0211ARX	0.9	◆Zapato de freno y/o ajustador (P0204), quitar y sustituir◆Conjunto cilindro rueda (P0206), quitar y sustituir◆Cubo rueda trasera (M0314), quitar y susituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire◆Freno, Ajuste
PLACA TRASERA TAMBOR DE FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0211BRX	1.3	◆Zapato de freno y/o ajustador (P0204), quitar y sustituir◆Conjunto cilindro rueda (P0206), quitar y sustituir◆Cubo rueda trasera (M0314), quitar y susituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire◆Freno, Ajuste
PLACA DE RESPALDO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado	P0212ARX	0.4	◆Cubo rueda trasera (M0314), quitar y susituir
PLACA DE RESPALDO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0212BRX	0.7	◆Cubo rueda trasera (M0314), quitar y susituir
DISCO, Mecanización	Un lado	P0214AMX	Max 0.7	◆Conjunto pinza (P0207), desconectar y conectar
DISCO, Mecanización	Ambos lados	P0214BMX	Max 1.1	◆Conjunto pinza (P0207), desconectar y conectar
TAMBOR DE FRENO, Mecanización	Un lado	P0215AMX	Max 0.5	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir◆Freno, Ajuste

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TAMBOR DE FRENO, Mecanización	Ambos lados	P0215BMX	Max 0.6	◆Tambor de freno (P0201), quitar y sustituir◆Freno, Ajuste
P03 PEDAL DEL FRENO				
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	P0301ARX	0.8	
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin Mazda M Hybrid]***	P0301BRX	0.9	
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	***Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con Mazda M Hybrid***	***P0301HRX***	***0.9***	
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	P0301ERX	1.1	
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Sin sistema i-ELOOP	P0301FRX	0.8	
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Con sistema i-ELOOP	P0301GRX	0.9	
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,Sin i-stop	P0301CRX	0.5	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
PEDAL y/o CASQUILLO DEL FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,Con i-stop	P0301DRX	0.6	
INTERRUPTOR FRENO, QUITAR Y SUSTITUIR		P0302XRX	0.2	
P04 SERVOFRENO Y TUBERIA DE FRENOS				
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	P0401ARX	0.8	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno]	P0401BRX	0.9	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	P0401HRX	1.0	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	P0401JRX	1.3	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno]	P0401KRX	1.4	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno	P0401LRX	0.9	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno	P0401MRX	1.4	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop	P0401CRX	0.7	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.3,Tambor trasero Tipo de freno]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	P0401DRX	0.8	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.3,Disco trasero Tipo de freno]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin vá lvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno]	P0401ERX	1.3	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

carsdiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno	P0401FRX	1.1	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO CILINDRO MAESTRO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno	P0401GRX	1.6	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop	P0402PRX	1.5	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]	P0402ARX	1.4	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP	P0402BRX	1.5	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	P0402JRX	1.6	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar	P0402KRX	1.9	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

carmanuals.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno]	P0402LRX	2.0	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno	P0402MRX	1.5	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno	P0402NRX	2.0	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop	P0402CRX	1.4	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.3,Tambor trasero Tipo de freno]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	P0402DRX	1.5	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

carmagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.3,Disco trasero Tipo de freno]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin vá lvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop]	P0402ERX	2.0	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Con i-stop	P0402FRX	2.1	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno	P0402GRX	1.8	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD SERVOFRENO, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno	P0402HRX	2.3	◆Conjunto cilindro maestro (P0401), quitar y sustituir◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte***	P0407FRX	0.6	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar,Sin sistema i-ELOOP]***	P0407ARX	0.5	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar***	***P0407JRX***	***0.5***	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]	P0407BRX	0.6	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con sistema i-ELOOP***	***P0407HRX***	***0.6***	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP	P0407DRX	0.7	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]***	P0407ERX	0.8	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con Mazda M Hybrid***	***P0407GRX***	***0.8***	

.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	***SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos está ndar,Con Mazda M Hybrid***	***P0407KRX***	***0.6***	
CONJUNTO BOMBA DE VACIO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	P0407CRX	***0.9***	
TUBO FLEXIBLE FRENO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Un lado	P0408ARX	0.5	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0408BRX	0.6	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Un lado	P0408CRX	1.1	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0408DRX	1.2	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Un lado	P0409ARX	0.5	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Tambor trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0409BRX	0.6	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Un lado	P0409CRX	1.0	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
TUBO FLEXIBLE FRENO TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Disco trasero Tipo de freno,Ambos lados	P0409DRX	1.0	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
P05 SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO				
SENSOR ABS DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Sin i-stop	P0501ARX	0.3	
SENSOR ABS DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Con i-stop	P0501BRX	0.4	
SENSOR ABS DELANTERO, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	P0501CRX	0.5	

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop]	P0502ARX	1.1	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop]	P0502BRX	1.2	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop]/[Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno]	P0502LRX	1.7	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Con i-stop	P0502MRX	1.8	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno	P0502NRX	1.5	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno	P0502PRX	2.0	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Sin i-stop	P0502CRX	1.2	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

carolagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.3,Tambor trasero Tipo de freno]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos estándar]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos estándar]	P0502DRX	1.3	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Sin sistema i-ELOOP]	P0502ERX	1.4	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Tambor trasero Tipo de freno,Con i-stop,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cubierta PCM con pernos de corte,Con sistema i-ELOOP]	P0502QRX	1.6	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Sin i-stop	P0502FRX	1.8	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.3,Disco trasero Tipo de freno]/[Volante a la derecha,SKYACTIV-G 1.5,Sin vá lvula de control de refrigerante,Disco trasero Tipo de freno,Con i-stop]	P0502GRX	1.9	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno,Sin sistema i-ELOOP	P0502HRX	1.2	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno,Con sistema i-ELOOP	P0502JRX	1.3	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
UNIDAD HIDRAULICA ABS, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno	P0502KRX	1.8	◆Línea de frenos (A0120), purgar aire
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Un lado,Sin i-stop	P0504ARX	0.5	◆Adorno de lado del baúl (S1707), quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Un lado,Con i-stop	P0504BRX	0.6	◆Adorno de lado del baúl (S1707), quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Ambos lados,Sin i-stop	P0504CRX	0.7	◆Adorno de lado del baúl (S1707), quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	5HB,Ambos lados,Con i-stop	P0504DRX	0.8	◆Adorno de lado del baúl (S1707), quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD,Un lado,Sin i-stop	P0504ERX	0.4	◆Casa de Neumáticos ajuste, quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD,Un lado,Con i-stop	P0504FRX	0.5	◆Casa de Neumáticos ajuste, quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD,Ambos lados,Sin i-stop	P0504GRX	0.5	◆Casa de Neumáticos ajuste, quitar y sustituir
SENSOR ABS TRASERO, QUITAR Y SUSTITUIR	4SD,Ambos lados,Con i-stop	P0504HRX	0.6	◆Casa de Neumáticos ajuste, quitar y sustituir
SENSOR LÁSER, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	P0509ARX	0.2	
SENSOR LÁSER, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	P0509BRX	0.3	

carllagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR DE SOPORTE DE FRENO DE CIUDAD INTELIGENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	UNO,Sin i-stop	P0510ARX	0.5	◆Conjunto de paragolpes trasero, quitar y sustituir
SENSOR DE SOPORTE DE FRENO DE CIUDAD INTELIGENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	UNO,Con i-stop	P0510BRX	0.6	◆Conjunto de paragolpes trasero, quitar y sustituir
SENSOR DE SOPORTE DE FRENO DE CIUDAD INTELIGENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	Dos,Sin i-stop	P0510CRX	0.5	◆Conjunto de paragolpes trasero, quitar y sustituir
SENSOR DE SOPORTE DE FRENO DE CIUDAD INTELIGENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	Dos,Con i-stop	P0510DRX	0.6	◆Conjunto de paragolpes trasero, quitar y sustituir
UNIDAD DE CONTROL DE SOPORTE DE FRENO DE CIUDAD INTELIGENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	P0511ARX	0.3	
UNIDAD DE CONTROL DE SOPORTE DE FRENO DE CIUDAD INTELIGENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	P0511BRX	0.4	
P06 FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
CONJUNTO PALANCA o PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	P0601ARX	0.6	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
CONJUNTO PALANCA o PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	P0601BRX	0.7	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
CABLE (delantero) FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR		P0602XRX	0.5	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar

cardiagn.com

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CABLE (trasero) FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Cable del freno de estacionamiento trasero]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Cable del freno de estacionamiento trasero]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Cable del freno de estacionamiento trasero]	P0603ARX	0.8	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
CABLE (trasero) FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Tambor trasero Tipo de freno,Cable del freno de estacionamiento trasero	P0603BRX	0.9	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
CABLE (trasero) FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Disco trasero Tipo de freno,Cable del freno de estacionamiento trasero	P0603CRX	0.8	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
CABLE (trasero) FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	cable Fin,Un lado	P0603DRX	0.5	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
CABLE (trasero) FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	cable Fin,Ambos lados	P0603ERX	0.8	◆Cable del freno de estacionamiento, Ajustar
INTERRUPTOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	P0605ARX	0.2	
INTERRUPTOR FRENO DE ESTACIONAMIENTO, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	P0605BRX	0.3	

cardiagn.com