Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
U00 SISTEMA DE REFRIGERACION Y DIAGNOSTICO				
RECARGA REFRIGERANTE		U0004XRX	0.7	◆Pérdida, Controlar
LECTURA DTC MEDIANTE HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO Las operaciones de mano de obra para la utilización de herramientas de diagnóstico (U9999*–*–*) pueden aplicarse solo cuando el diagnóstico necesita la utilización del comprobador NGS/WDS/PDS/IDS para la lectura del código de avería para los componentes del sistema automático de acondicionamiento de aire.		U9999XDX	0.2	
U01 SISTEMA DE VENTILACION				
CONDUCTO DESEMPAÑADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Sin i-stop	U0103ARX	2.4	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir
CONDUCTO DESEMPAÑADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Un lado,Con i-stop	U0103BRX	2.5	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir
CONDUCTO DESEMPAÑADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Ambos lados	U0103CRX	2.5	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir
REJILLA VENTILADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Lateral,Lado conductor	U0105ARX	0.2	
REJILLA VENTILADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Lateral,Lado del acompañante	U0105BRX	0.2	
REJILLA VENTILADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Centro,Lado conductor	U0105CRX	0.2	
REJILLA VENTILADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Centro,Lado del acompañante	U0105DRX	0.3	
DUCTO DE VENTILADOR, QUITAR Y SUSTITUIR		U0110XRX	2.9	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir
DUCTO DE DESEMPAÑADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0114ARX	2.4	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
DUCTO DE DESEMPAÑADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0114BRX	2.5	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir
U02 SISTEMA DE CLIMATIZACION				
CABLE DE CONTROL DE CLIMATIZADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Uno o todos	U0204XRX	0.7	◆Conjunto climatizador (U0207), quitar y sustituir
INTERRUPTOR DE VENTILADOR, QUITAR Y SUSTITUIR		U0205XRX	0.7	◆Conjunto climatizador (U0207), quitar y sustituir
CONJUNTO CLIMATIZADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	***Acondicionador de aire Auto***	U0207ARX	0.6	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CONJUNTO CLIMATIZADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Manual de aire acondicionado,Sin i-stop	U0207BRX	0.6	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
CONJUNTO CLIMATIZADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Manual de aire acondicionado,Con i-stop	U0207CRX	0.7	◆Consola trasera (S0803), quitar y sustituir
PERILLA INTERRUPTOR VENTILADOR y/o PERILLA INTERRUPTOR A/C, QUITAR Y SUSTITUIR		U0208XRX	0.2	
SENSOR RADIACION SOLAR, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0209ARX	0.2	
SENSOR RADIACION SOLAR, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0209BRX	0.3	
SENSOR DE TEMPERATURA HABITACULO, QUITAR Y SUSTITUIR		U0210XRX	0.3	◆Panel inferior (S0710), quitar y sustituir
SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***Sin sistema del monitor de visión de 360°,Sin i-stop***	U0211ARX	0.5	◆Conjunto parachoques delantero, quitar y sustituir
SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Sin i-stop]/[Sin sistema del monitor de visión de 360°,Con i-stop]***	U0211BRX	0.6	◆Conjunto parachoques delantero, quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***[Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Sin i-stop]/[Con sistema del monitor de visión de 360°,Solo comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360°,Con i-stop]***	***U0211CRX***	***0.7***	***◆Conjunto parachoques delantero, quitar y sustituir***
SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE, QUITAR Y SUSTITUIR	***Con sistema del monitor de visión de 360°,Comprobación de la pantalla del sistema del monitor de visión de 360° y alineación del sistema del monitor de visión de 360°,Con i-stop***	***U0211DRX***	***0.8***	***◆Conjunto parachoques delantero, quitar y sustituir***
U03 UNIDAD DE VENTILACION				
UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0301ARX	0.3	◆Panel inferior (S0710), quitar y sustituir
UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0301BRX	0.4	◆Panel inferior (S0710), quitar y sustituir
RELE UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR		U0302XRX	0.2	
ACTUADOR RECYCLE Y FRESH, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0303ARX	0.2	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir
ACTUADOR RECYCLE Y FRESH, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0303BRX	0.3	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir
MOTOR UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0304ARX	0.2	
MOTOR UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0304BRX	0.3	
RESISTOR UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0305ARX	0.2	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir
RESISTOR UNIDAD DE VENTILACION, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0305BRX	0.3	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TRANSISTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Controlador del ventilador del soplador,Sin i-stop	U0306ARX	0.2	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir
TRANSISTOR, QUITAR Y SUSTITUIR	Controlador del ventilador del soplador,Con i-stop	U0306BRX	0.3	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir
FILTRO DE AIRE, quitar y sustituir		U0307XRX	0.2	◆Conjunto guantera (S0716), quitar y sustituir
U04 UNIDAD DE CALEFACCION				
UNIDAD DE CALEFACCION, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0401ARX	3.0	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
UNIDAD DE CALEFACCION, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0401BRX	3.1	◆Conjunto tablero de instrumentos, quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
MANGUERA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Un lado]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Un lado]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Un lado]	U0402ARX	0.6	◆Motor, calentar
MANGUERA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3,Ambos lados]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Ambos lados]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Ambos lados]	U0402BRX	0.7	◆Motor, calentar
MANGUERA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Un lado	U0402CRX	0.9	
MANGUERA DE AGUA, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Ambos lados	U0402DRX	0.9	
ACTUADOR TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0403ARX	0.2	
ACTUADOR TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0403BRX	0.3	
ACTUADOR MODALIDAD, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0404ARX	0.2	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
ACTUADOR MODALIDAD, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0404BRX	0.3	
CALORIFERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0405ARX	3.0	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CALORIFERO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0405BRX	3.1	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CALORIFERO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0405CRX	3.2	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONJUNTO CONTROL TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Acondicionador de aire Auto,Sin i-stop	U0408ARX	0.3	
CONJUNTO CONTROL TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Acondicionador de aire Auto,Con i-stop	U0408BRX	0.3	
CONJUNTO CONTROL TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Manual de aire acondicionado,Sin i-stop	U0408CRX	0.2	
CONJUNTO CONTROL TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Manual de aire acondicionado,Con i-stop	U0408DRX	0.3	
CONJUNTO CONTROL TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Sin i-stop	U0409ARX	0.3	
CONJUNTO CONTROL TEMPERATURA, QUITAR Y SUSTITUIR	Con i-stop	U0409BRX	0.4	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,Sin sistema i-ELOOP,Sin i-stop	U0412ARX	0.8	

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,Sin sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412BRX	0.9	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,Con sistema i-ELOOP,Sin i-stop	U0412ERX	0.9	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la izquierda,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412FRX	1.0	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,Sin sistema i-ELOOP,Sin i-stop	U0412CRX	0.6	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,Sin sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412DRX	0.6	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,Con sistema i-ELOOP,Sin i-stop	U0412GRX	0.7	
CALENTADOR PTC, QUITAR Y SUSTITUIR	Volante a la derecha,Con sistema i-ELOOP,Con i-stop	U0412HRX	0.8	
U05 CONJUNTO COMPRESOR Y MOTOR				
CONJUNTO COMPRESOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0505ARX	0.6	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONJUNTO COMPRESOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0505BRX	0.7	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONJUNTO COMPRESOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0505CRX	1.0	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
SOLO COMPRESOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante]	U0506ARX	0.8	◆Conjunto compresor (U0505), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
SOLO COMPRESOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0506BRX	1.2	◆Conjunto compresor (U0505), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
CONJUNTO EMBRAGUE MAGNETICO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0509ARX	0.7	◆Conjunto compresor (U0505), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONJUNTO EMBRAGUE MAGNETICO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0509BRX	0.8	◆Conjunto compresor (U0505), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONJUNTO EMBRAGUE MAGNETICO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0509CRX	1.1	◆Conjunto compresor (U0505), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
U06 AIRE ACONDICIONADO Y COMPONENTES ELECTRICOS				
RELE AIRE ACONDICIONADO, QUITAR Y SUSTITUIR		U0601XRX	0.2	
TERMOSTATO (interruptor escarcha), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0603ARX	3.1	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TERMOSTATO (interruptor escarcha), QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0603BRX	3.2	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TERMOSTATO (interruptor escarcha), QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0603CRX	3.3	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
BOBINA EVAPORADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0604ARX	3.2	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
BOBINA EVAPORADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0604BRX	3.3	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
BOBINA EVAPORADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0604CRX	3.4	◆Unidad de calefacción (U0401), quitar y sustituir◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
VALVULA DE EXPANSION, QUITAR Y SUSTITUIR		U0605XRX	0.3	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO FLEXIBLE DE DESCARGA, QUITAR Y SUSTITUIR		U0606XRX	0.2	
U07 CONDENSADOR, TUBO FLEXIBLE, DEPOSITO LIQUIDO Y OTROS COMPONENTES				
PRESOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0703ARX	0.2	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
PRESOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0703BRX	0.3	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
PRESOSTATO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0703CRX	0.4	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	Uno o dos	U0704ARX	0.3	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
O-RING, QUITAR Y SUSTITUIR	TODOS	U0704BRX	1.0	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO FLEXIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[La manguera de succión,SKYACTIV-G 1.3]/[La manguera de succió n,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[La manguera de succión,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	U0705ARX	0.4	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
TUBO FLEXIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	La manguera de succión,SKYACTIV-D 1.5	U0705BRX	0.6	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO FLEXIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	[Manguera de descarga,SKYACTIV-G 1.3]/[Manguera de descarga,SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[Manguera de descarga,SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	U0705CRX	0.2	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO FLEXIBLE, QUITAR Y SUSTITUIR	Manguera de descarga,SKYACTIV-D 1.5	U0705DRX	0.3	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Sin i-stop]	U0706ARX	0.4	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante,Con i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante,Con i-stop]	U0706BRX	0.5	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Compresor de condensador	U0706CRX	0.6	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Condensador al tanque receptor	U0706DRX	0.6	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
TUBO, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5,Receptor tanque a la unidad de refrigeración	U0706ERX	0.8	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONDENSADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con válvula de control de refrigerante]	U0707ARX	1.3	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
CONDENSADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0707BRX	1.9	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida

Ilustración

OPERACIÓN	VARIACIÓN	NÚMERO	h.	INCLUYE
RECEPTOR/DESECADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sin válvula de control de refrigerante]/[SKYACTIV-G 1.5,Con vá lvula de control de refrigerante]	U0708ARX	0.6	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida
RECEPTOR/DESECADOR, QUITAR Y SUSTITUIR	SKYACTIV-D 1.5	U0708BRX	0.5	◆Recarga refrigerante (U0004) no incluida