Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
T00 DIAGNOSTIC				
LECTURE DES CAD A L'AIDE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC La main d'oeuvre pour l'utilisation des OUTILS DE DIAGNOSTIC (T9999*–*–*) peut être appliquée seulement lorsque le diagnostic requiert le testeur NGS/WDS/PDS/IDS pour la lecture des codes d'anomalie de diagnostic (CAD) pour les composantes du système de régulateur de vitesse de croisière automatique/antivol.		T9999XDX	0.2	
T01 CIRCUIT D'ALIMENTATION				
FUSIBLE, D et R		T0102XRX	0.2	
FUSIBLE PRINCIPAL, D et R	Sans i-stop	T0103ARX	0.2	
FUSIBLE PRINCIPAL, D et R	Avec i-stop	T0103BRX	0.3	
BOITIER A FUSIBLES et/ou BOITIER DE JONCTION, D et R	Sans i-stop	T0104ARX	0.4	
BOITIER A FUSIBLES et/ou BOITIER DE JONCTION, D et R	Avec i-stop	T0104BRX	0.5	
COUVERCLE DE BOITIER A FUSIBLES, D et R		T0105XRX	0.2	
BOITIER A FUSIBLES PRINCIPAL, D et R	SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards	T0106ARX	2.5	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOITIER A FUSIBLES PRINCIPAL, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons standards]	T0106BRX	2.6	
BOITIER A FUSIBLES PRINCIPAL, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	T0106CRX	2.6	
BOITIER A FUSIBLES PRINCIPAL, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop,Couverture de PCM avec des boulons de cisaillement]	T0106DRX	2.7	
BOITIER A FUSIBLES PRINCIPAL, D et R	SKYACTIV-D 1.5	T0106ERX	2.6	
COUVERCLE DE BOITIER A FUSIBLES PRINCIPAL, D et R		T0107XRX	0.2	
UNITE DE TRAITEMENT CENTRALE (CPU), D et R	Volant à gauche,Sans i-stop	T0108ARX	0.3	◆Configuration du module de contrôle de la carrosserie [BCM]

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE DE TRAITEMENT CENTRALE (CPU), D et R	Volant à gauche,Avec i-stop	T0108BRX	0.4	◆Configuration du module de contrôle de la carrosserie [BCM]
UNITE DE TRAITEMENT CENTRALE (CPU), D et R	Volant à droite,Sans i-stop	T0108CRX	0.5	◆Configuration du module de contrôle de la carrosserie [BCM]
UNITE DE TRAITEMENT CENTRALE (CPU), D et R	Volant à droite,Avec i-stop	T0108DRX	0.5	◆Configuration du module de contrôle de la carrosserie [BCM]
UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [ESU], D et R	Sans i-stop	T0115ARX	0.2	
UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE [ESU], D et R	Avec i-stop	T0115BRX	0.3	
T02 CONTACTEUR/INTERRUPTEUR				
INTERRUPTEUR DE DETRESSE, D et R	Sans i-stop	T0204ARX	0.2	
INTERRUPTEUR DE DETRESSE, D et R	Avec i-stop	T0204BRX	0.3	
ALLUME-CIGARE, D et R	Prise accessoire avant,Sans i-stop	T0206ARX	0.3	
ALLUME-CIGARE, D et R	Prise accessoire avant,Avec i-stop	T0206BRX	0.4	
INTERRUPTEUR DE LEVEVITRE ELECTRIQUE, D et R	Avant,Un côté,Sans i-stop	T0207ARX	0.2	
INTERRUPTEUR DE LEVEVITRE ELECTRIQUE, D et R	Avant,Un côté,Avec i-stop	T0207BRX	0.3	
INTERRUPTEUR DE LEVEVITRE ELECTRIQUE, D et R	Avant,Les deux côtés	T0207CRX	0.3	
INTERRUPTEUR DE LEVEVITRE ELECTRIQUE, D et R	Arrière,Un côté,Sans i-stop	T0207DRX	0.2	
INTERRUPTEUR DE LEVEVITRE ELECTRIQUE, D et R	Arrière,Un côté,Avec i-stop	T0207ERX	0.3	
INTERRUPTEUR DE LEVEVITRE ELECTRIQUE, D et R	Arrière,Les deux côtés	T0207FRX	0.3	
INTERRUPTEUR DE COMMANDE A DISTANCE DE RETROVISEUR, D et R	Sans i-stop	T0209ARX	0.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
INTERRUPTEUR DE COMMANDE A DISTANCE DE RETROVISEUR, D et R	Avec i-stop	T0209BRX	0.3	
RESSORT CIRCULAIRE, D et R	Sans i-stop	T0220ARX	0.3	◆Cache de colonne de direction (S0706), D et R
RESSORT CIRCULAIRE, D et R	Avec i-stop	T0220BRX	0.4	◆Cache de colonne de direction (S0706), D et R
INTERRUPTEUR DE REGLAGE DE NIVEAU DES PHARES, D et R		T0221XRX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR, D et R	Sans i-stop	T0222ARX	0.2	◆Capot d'ensemble d'instruments de bord (T0602), D et R
INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR, D et R	Avec i-stop	T0222BRX	0.3	◆Capot d'ensemble d'instruments de bord (T0602), D et R
T03 SYSTEME D'ECLAIRAGE EXTERIEUR				
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Un côté,Sans i-stop	T0301ARX	0.6	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Un côté,Avec i-stop	T0301BRX	0.7	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Les deux côtés,Sans i-stop	T0301CRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Les deux côtés,Avec i-stop	T0301DRX	0.9	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté	T0301ERX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Les deux côtés	T0301FRX	0.9	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Un côté,Sans i-stop	T0301GRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Un côté,Avec i-stop	T0301HRX	0.9	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Les deux côté s,Sans i-stop	T0301JRX	1.0	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
ENSEMBLE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Les deux côté s,Avec i-stop	T0301KRX	1.1	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Phare (A0115), portée
AMPOULE DE PHARE, D et R	Un côté	T0302ARX	0.2	
AMPOULE DE PHARE, D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	T0302BRX	0.2	
AMPOULE DE PHARE, D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	T0302CRX	0.3	
UNITE DE PHARE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Un côté	T0304ARX	0.7	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆Phare (A0115), portée
UNITE DE PHARE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Les deux côtés	T0304BRX	0.9	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆Phare (A0115), portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté,Sans i-stop	T0304CRX	0.8	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆ Phare (A0115), portée
UNITE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté,Avec i-stop	T0304DRX	0.9	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆ Phare (A0115), portée
UNITE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Un côté	T0304ERX	0.9	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆ Phare (A0115), portée
UNITE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Les deux côtés	T0304FRX	1.0	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆ Phare (A0115), portée
UNITE DE PHARE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Les deux côtés	T0304GRX	1.1	◆Ensemble de phare (T0301), D et R◆ Phare (A0115), portée
AMPOULE DE CLIGNOTANT AVANT, D et R	Un côté	T0317ARX	0.2	
AMPOULE DE CLIGNOTANT AVANT, D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	T0317BRX	0.2	
AMPOULE DE CLIGNOTANT AVANT, D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	T0317CRX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Un côté,Sans i-stop	T0318ARX	0.3	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Un côté,Avec i-stop	T0318BRX	0.4	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0318CRX	0.4	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0318DRX	0.5	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Un côté,Sans i-stop	T0318ERX	0.2	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Un côté,Avec i-stop	T0318FRX	0.3	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0318GRX	0.2	
ENSEMBLE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0318HRX	0.3	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Un côté,Sans i-stop	T0320ARX	0.2	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Un côté,Avec i-stop	T0320BRX	0.3	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0320CRX	0.2	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0320DRX	0.3	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Un côté	T0320ERX	0.2	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0320FRX	0.2	
AMPOULE DE COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0320GRX	0.3	
ENSEMBLE DE FEU DE FREINAGE AUXILIAIRE SUPERIEUR, D et R	5 PORTES,Sans i-stop	T0323ARX	0.2	◆Garniture de hayon (S1218), D et R
ENSEMBLE DE FEU DE FREINAGE AUXILIAIRE SUPERIEUR, D et R	5 PORTES,Avec i-stop	T0323BRX	0.3	◆Garniture de hayon (S1218), D et R
ENSEMBLE DE FEU DE FREINAGE AUXILIAIRE SUPERIEUR, D et R	4 PORTES,Sans i-stop	T0323CRX	0.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE FEU DE FREINAGE AUXILIAIRE SUPERIEUR, D et R	4 PORTES,Avec i-stop	T0323DRX	0.3	
ENSEMBLE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	5 PORTES,Un côté	T0327ARX	0.2	
ENSEMBLE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0327BRX	0.2	
ENSEMBLE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0327CRX	0.3	
ENSEMBLE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	4 PORTES,Un côté	T0327DRX	0.2	
ENSEMBLE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0327ERX	0.2	
ENSEMBLE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0327FRX	0.3	
AMPOULE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	5 PORTES,Un côté	T0328ARX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0328BRX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0328CRX	0.3	
AMPOULE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	4 PORTES,Un côté	T0328DRX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0328ERX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0328FRX	0.3	
CONTACTEUR DE FEU DE RECUL, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	T0330ARX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CONTACTEUR DE FEU DE RECUL, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	T0330BRX	0.4	
CONTACTEUR DE FEU DE RECUL, D et R	SKYACTIV-D 1.5	T0330CRX	0.4	
INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE, D et R	Sans i-stop	T0333ARX	0.2	◆Cache de colonne de direction (S0706), D et R
INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE, D et R	Avec i-stop	T0333BRX	0.3	◆Cache de colonne de direction (S0706), D et R
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COFFRE, D et R	Un côté	T0336ARX	0.3	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COFFRE, D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	T0336BRX	0.3	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COFFRE, D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	T0336CRX	0.4	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE HAYON, D et R	Un côté,Sans i-stop	T0339ARX	0.2	◆Garniture de hayon (S1218), D et R
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE HAYON, D et R	Un côté,Avec i-stop	T0339BRX	0.3	◆Garniture de hayon (S1218), D et R
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE HAYON, D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	T0339CRX	0.3	◆Garniture de hayon (S1218), D et R
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE HAYON, D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	T0339DRX	0.4	◆Garniture de hayon (S1218), D et R
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Côté droit,Sans phare propre	T0341ARX	0.4	◆Phare antibrouillard avant, portée
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Côté droit,Avec phare propre,Sans i-stop	T0341BRX	0.5	◆Phare antibrouillard avant, portée
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Côté droit,Avec phare propre,Avec i-stop	T0341CRX	0.6	◆Phare antibrouillard avant, portée
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Côté gauche,Sans i-stop	T0341DRX	0.3	◆Phare antibrouillard avant, portée
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Côté gauche,Avec i-stop	T0341ERX	0.4	◆Phare antibrouillard avant, portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Les deux côtés,Sans phare propre	T0341FRX	0.6	◆Phare antibrouillard avant, portée
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Les deux côtés,Avec phare propre,Sans i-stop	T0341GRX	0.6	◆Phare antibrouillard avant, portée
ENSEMBLE D'ANTIBROUILLARD AVANT, D et R	Les deux côtés,Avec phare propre,Avec i-stop	T0341HRX	0.7	◆Phare antibrouillard avant, portée
AMPOULE DE FEU DE RECUL, D et R	5 PORTES,Un côté	T0344ARX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE RECUL, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0344BRX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE RECUL, D et R	5 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0344CRX	0.3	
AMPOULE DE FEU DE RECUL, D et R	4 PORTES,Un côté	T0344DRX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE RECUL, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0344ERX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE RECUL, D et R	4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0344FRX	0.3	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Un côté	T0345ARX	0.3	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Les deux côtés	T0345BRX	0.4	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté,Sans i-stop	T0345CRX	0.4	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté,Avec i-stop	T0345DRX	0.5	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Les deux côtés,Sans i-stop	T0345ERX	0.5	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Les deux côtés,Avec i-stop	T0345FRX	0.6	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Un côté	T0345GRX	0.6	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Les deux côté s,Sans i-stop	T0345HRX	0.8	
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Les deux côté s,Avec i-stop	T0345JRX	0.9	
AMPOULE D’ANTIBROUILLARD, D et R	Un côté,Sans i-stop	T0348ARX	0.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
AMPOULE D'ANTIBROUILLARD, D et R	Un côté,Avec i-stop	T0348BRX	0.3	
AMPOULE D'ANTIBROUILLARD, D et R	Les deux côtés	T0348CRX	0.3	
AMPOULE DE FEU DE POSITION AVANT, D et R	Un côté	T0351ARX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE POSITION AVANT, D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	T0351BRX	0.2	
AMPOULE DE FEU DE POSITION AVANT, D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	T0351CRX	0.3	
DETECTEUR DU REGLAGE DE HAUTEUR DES PHARES AUTOMATIQUE, D et R		T0354XRX	0.3	
MODULE DE COMMANDE DU REGLAGE DE HAUTEUR DES PHARES AUTOMATIQUE, D et R	Sans i-stop	T0355ARX	0.3	
MODULE DE COMMANDE DU REGLAGE DE HAUTEUR DES PHARES AUTOMATIQUE, D et R	Avec i-stop	T0355BRX	0.4	
T04 SYSTEME D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE				
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE, D et R	5 PORTES,Sans i-stop	T0401ARX	1.1	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE, D et R	5 PORTES,Avec i-stop	T0401BRX	1.2	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE, D et R	4 PORTES,Sans i-stop	T0401CRX	0.8	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE, D et R	4 PORTES,Avec i-stop	T0401DRX	0.9	
LENTILLE D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE, D et R		T0402XRX	0.2	
AMPOULE D'ECLAIRAGE DE L'HABITACLE, D et R		T0403XRX	0.2	
ENSEMBLE D'ECLAIRAGE D'ESPACE DE CHARGEMENT, D et R		T0404XRX	0.2	
LENTILLE D'ECLAIRAGE D'ESPACE DE CHARGEMENT, D et R		T0405XRX	0.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
AMPOULE D'ECLAIRAGE D'ESPACE DE CHARGEMENT, D et R		T0406XRX	0.2	
LENTILLE D'ECLAIRAGE DE COFFRE, D et R		T0407XRX	0.2	
AMPOULE D'ECLAIRAGE DE COFFRE, D et R		T0408XRX	0.2	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Seul type de lumière,5 PORTES,Sans i-stop	T0410ARX	1.1	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Seul type de lumière,5 PORTES,Avec i-stop	T0410BRX	1.2	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Seul type de lumière,4 PORTES,Sans i-stop	T0410CRX	0.8	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Seul type de lumière,4 PORTES,Avec i-stop	T0410DRX	0.9	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Type de lumière double,Sans capteur d'intrus	T0410ERX	0.2	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Type de lumière double,Avec capteur d'intrus,Sans i-stop	T0410FRX	0.2	
CONSOLE SUPERIEURE, D et R	Type de lumière double,Avec capteur d'intrus,Avec i-stop	T0410GRX	0.3	
ESPACE DE CONSOLE SUPERIEURE, LENTILLE/AMPOULE D'ECLAIRAGE, D et R	Lentille	T0411ARX	0.2	
ESPACE DE CONSOLE SUPERIEURE, LENTILLE/AMPOULE D'ECLAIRAGE, D et R	Ampoule	T0411BRX	0.2	
T05 SYSTEME D'AVERTISSEURS				
CAPTEUR DE NIVEAU D'HUILE, D et R		T0502XRX	0.6	
MANOCONTACT D'HUILE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	T0504ARX	0.4	
MANOCONTACT D'HUILE, D et R	SKYACTIV-D 1.5	T0504BRX	1.5	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
INTERRUPTEUR D'ALARME DE NIVEAU DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0506ARX	0.5	
INTERRUPTEUR D'ALARME DE NIVEAU DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE, D et R	[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop]/[Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop]	T0506BRX	0.6	
INTERRUPTEUR D'ALARME DE NIVEAU DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE, D et R	[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop]/[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop]	T0506CRX	0.7	
INTERRUPTEUR D'ALARME DE NIVEAU DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0506DRX	0.8	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,5 PORTES,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0512ARX	0.2	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,5 PORTES,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0512BRX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,5 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0512ERX	0.4	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,5 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0512FRX	0.5	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,5 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0512JRX	0.3	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,5 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop	T0512KRX	0.4	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,4 PORTES,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0512CRX	0.2	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,4 PORTES,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0512DRX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,4 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0512GRX	0.4	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,4 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0512HRX	0.5	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,4 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0512LRX	0.3	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra de surveillance arrière,4 PORTES,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop	T0512MRX	0.4	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté,Sans i-stop	T0512NRX	0.4	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Un côté,Avec i-stop	T0512PRX	0.5	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Les deux côté s,Sans i-stop	T0512QRX	0.5	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Les deux côté s,Avec i-stop	T0512RRX	0.6	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du systè me de moniteur de vision 360°,Un côté	T0512SRX	0.6	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du systè me de moniteur de vision 360°,Les deux côtés,Sans i-stop	T0512TRX	0.9	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra latérale,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du systè me de moniteur de vision 360°,Les deux côtés,Avec i-stop	T0512URX	0.8	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra avant,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0512VRX	0.6	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra avant,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop	T0512WRX	0.7	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra avant,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0512XRX	0.7	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Caméra avant,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0512YRX	0.8	
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT, D et R	Module de commande de moniteur de vision 360°	T0512ZRX	0.8	
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Les deux côtés,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0513CRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Les deux côtés,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0513DRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Les deux côtés,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0513RRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Les deux côtés,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop	T0513SRX	1.1	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Les deux côtés,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0513TRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Les deux côtés,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0513URX	1.1	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté gauche,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0513LRX	0.8	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté gauche,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0513MRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté gauche,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0513VRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	[Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté gauche,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop]/[Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté gauche,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop]	T0513WRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté gauche,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0513XRX	1.1	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté droit,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0513JRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté droit,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0513KRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté droit,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0513YRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	[Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté droit,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop]/[Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté droit,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop]	T0513ZRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,5 PORTES,Côté droit,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T05131RX	1.1	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,4 PORTES,Les deux côtés,Sans i-stop	T0513FRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,4 PORTES,Les deux côtés,Avec i-stop	T0513GRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,4 PORTES,Côté gauche	T0513QRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,4 PORTES,Côté droit,Sans i-stop	T0513NRX	0.9	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Module de commande de BSM,4 PORTES,Côté droit,Avec i-stop	T0513PRX	1.0	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R ◆Capteur radar BSM, portée
SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS (BSM)	Désactiver BSM	T0513HRX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
MODULE DE COMMANDE DE CAPTEUR DE STATIONNEMENT, D et R	Sans i-stop	T0514ARX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
MODULE DE COMMANDE DE CAPTEUR DE STATIONNEMENT, D et R	Avec i-stop	T0514BRX	0.4	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
RONFLEUR DE CAPTEUR DE STATIONNEMENT, D et R		T0516XRX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	UN,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0517ARX	0.5	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	UN,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0517BRX	0.6	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	TOUS,Sans système de moniteur de vision 360°	T0517CRX	0.6	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0517DRX	0.7	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop	T0517ERX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	TOUS,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement	T0517FRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0517GRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0517HRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Avant), D et R	TOUS,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°	T0517JRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,Un ou tous,Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop	T0518ARX	0.5	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,Un ou tous,Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T0518BRX	0.6	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	4 PORTES,UN,Sans i-stop	T0518CRX	0.5	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	4 PORTES,UN,Avec i-stop	T0518DRX	0.6	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	4 PORTES,TOUS	T0518ERX	0.6	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,TOUS,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement	T0518FRX	0.7	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,TOUS,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°	T0518GRX	0.8	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T0518HRX	0.6	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop	T0518JRX	0.7	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAPTEUR ULTRASONIQUE (Arrière), D et R	5 PORTES,UN,Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°	T0518KRX	0.7	◆Assemblage pare-choc arrière, D et R
CAMÉRA DE DÉTECTION AVANT (FSC), D et R	Sans i-stop	T0520ARX	0.4	◆FSC, portée
CAMÉRA DE DÉTECTION AVANT (FSC), D et R	Avec i-stop	T0520BRX	0.5	◆FSC, portée
INTERRUPTEUR DU SYSTÈME D'AVERTISSEMENT DE CHANGEMENT DE VOIE (AFIL), D et R		T0521XRX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
T06 COMBINE D'INSTRUMENTS DE BORD (COMPTEURS)				
CAPOT D'ENSEMBLE D'INSTRUMENTS DE BORD, D et R	Sans i-stop	T0602ARX	0.2	
CAPOT D'ENSEMBLE D'INSTRUMENTS DE BORD, D et R	Avec i-stop	T0602BRX	0.3	
ENSEMBLE D'INSTRUMENTS DE BORD, D et R	Sans i-stop	T0603ARX	0.3	◆Capot d'ensemble d'instruments de bord (T0602), D et R
ENSEMBLE D'INSTRUMENTS DE BORD, D et R	Avec i-stop	T0603BRX	0.4	◆Capot d'ensemble d'instruments de bord (T0602), D et R
LENTILLE AVANT (Vitre), D et R	Sans i-stop	T0606ARX	0.3	◆Ensemble d'instruments de bord (T0603), D et R
LENTILLE AVANT (Vitre), D et R	Avec i-stop	T0606BRX	0.4	◆Ensemble d'instruments de bord (T0603), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
UNITE DE JAUGE DE RESERVOIR DE CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	T0619ARX	0.7	◆Ensemble de pompe à carburant, D et R
UNITE DE JAUGE DE RESERVOIR DE CARBURANT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	T0619BRX	0.8	◆Ensemble de pompe à carburant, D et R
UNITE DE JAUGE DE RESERVOIR DE CARBURANT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	T0619CRX	0.8	
ÉCRAN DE CONDUITE ACTIF, D et R	***Ensemble de l'affichage,Sans i-stop***	***T0626ARX***	***0.3***	***◆Ensemble d'instruments de bord, D et R***
ÉCRAN DE CONDUITE ACTIF, D et R	***Ensemble de l'affichage,Avec i-stop***	***T0626BRX***	***0.3***	***◆Ensemble d'instruments de bord, D et R***
ÉCRAN DE CONDUITE ACTIF, D et R	***Combinateur uniquement,Sans i-stop***	***T0626CRX***	***0.3***	***◆Ensemble d'instruments de bord, D et R***
ÉCRAN DE CONDUITE ACTIF, D et R	***Combinateur uniquement,Avec i-stop***	***T0626DRX***	***0.4***	***◆Ensemble d'instruments de bord, D et R***
T08 SYSTEME DE REGULATEUR DE VITESSE DE CROISIERE AUTOMATIQUE				
INTERRUPTEUR DE REGULATEUR DE VITESSE DE CROISIERE AUTOMATIQUE, D et R	NIV série No.100001-200000,Sans i-stop	T0805ARX	0.3	
INTERRUPTEUR DE REGULATEUR DE VITESSE DE CROISIERE AUTOMATIQUE, D et R	NIV série No.100001-200000,Avec i-stop	T0805BRX	0.4	
INTERRUPTEUR DE REGULATEUR DE VITESSE DE CROISIERE AUTOMATIQUE, D et R	NIV série No.200001-,Sans i-stop	T0805CRX	0.2	
INTERRUPTEUR DE REGULATEUR DE VITESSE DE CROISIERE AUTOMATIQUE, D et R	NIV série No.200001-,Avec i-stop	T0805DRX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
PIECES CONNEXES DU SYSTEME DE COMMANDE DE CROISIERE RADAR MAZDA (MRCC) / SECURITE PRE-COLLISION MAZDA, D et R	Capteur radar,Sans i-stop	T0808ARX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Capteur radar, portée
PIECES CONNEXES DU SYSTEME DE COMMANDE DE CROISIERE RADAR MAZDA (MRCC) / SECURITE PRE-COLLISION MAZDA, D et R	Capteur radar,Avec i-stop	T0808BRX	0.9	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R ◆Capteur radar, portée
PIECES CONNEXES DU SYSTEME DE COMMANDE DE CROISIERE RADAR MAZDA (MRCC) / SECURITE PRE-COLLISION MAZDA, D et R	Interrupteur de régulateur de vitesse de croisière,Sans i-stop	T0808CRX	0.2	
PIECES CONNEXES DU SYSTEME DE COMMANDE DE CROISIERE RADAR MAZDA (MRCC) / SECURITE PRE-COLLISION MAZDA, D et R	Interrupteur de régulateur de vitesse de croisière,Avec i-stop	T0808DRX	0.3	
COMMUTATEUR DE COMMANDE DU REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE REGLABLE, D et R	NIV série No.100001-200000,Sans i-stop	T0809ARX	0.3	
COMMUTATEUR DE COMMANDE DU REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE REGLABLE, D et R	NIV série No.100001-200000,Avec i-stop	T0809BRX	0.4	
COMMUTATEUR DE COMMANDE DU REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE REGLABLE, D et R	NIV série No.200001-,Sans i-stop	T0809CRX	0.2	
COMMUTATEUR DE COMMANDE DU REGULATEUR LIMITEUR DE VITESSE REGLABLE, D et R	NIV série No.200001-,Avec i-stop	T0809DRX	0.3	
T09 SYSTEME ANTIVOL				
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	Klaxon d'alarme,5 PORTES,Sans i-stop	T0901ARX	0.3	
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	Klaxon d'alarme,5 PORTES,Avec i-stop	T0901BRX	0.4	
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	Klaxon d'alarme,4 PORTES,Sans i-stop	T0901CRX	0.2	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	Klaxon d'alarme,4 PORTES,Avec i-stop	T0901DRX	0.3	
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	Capteur d’effraction,Sans i-stop	T0901ERX	0.2	
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	Capteur d’effraction,Avec i-stop	T0901FRX	0.3	
SYSTEME DE COMMANDE D'ANTIVOL, D et R	SIRÈNE ANTIVOL	T0901GRX	0.6	
T10 AVERTISSEUR				
RELAIS D'AVERTISSEUR, D et R		T1001XRX	0.2	
AVERTISSEUR, D et R	Sans système de moniteur de vision 360°	T1002XRX	0.5	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
AVERTISSEUR, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop	T1002ARX	0.6	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
AVERTISSEUR, D et R	[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop]/[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop]	T1002BRX	0.7	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
AVERTISSEUR, D et R	Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop	T1002CRX	0.8	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
T11 SYSTEME AUDIO				
APPAREIL AUDIO, D et R	Sans i-stop	T1102ARX	0.2	
APPAREIL AUDIO, D et R	Avec i-stop	T1102BRX	0.3	
TUNER, D et R	Volant à droite,Unité d'ampli-tuner (TAU)	T1103ARX	0.3	
TUNER, D et R	Volant à gauche,Unité d'ampli-tuner (TAU),Sans i-stop	T1103BRX	0.4	◆Unite de soufflante (U0301), D et R
TUNER, D et R	Volant à gauche,Unité d'ampli-tuner (TAU),Avec i-stop	T1103CRX	0.5	◆Unite de soufflante (U0301), D et R
ANTENNE, D et R	Sans i-stop	T1106ARX	0.7	
ANTENNE, D et R	Avec i-stop	T1106BRX	0.8	
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Montant A à montant C,Sans i-stop	T1108ARX	1.3	◆Pavillon (S1701), D et R
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Montant A à montant C,Avec i-stop	T1108BRX	1.4	◆Pavillon (S1701), D et R
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Montant C à antenne,Sans i-stop	T1108CRX	0.7	
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	5 PORTES,Montant C à antenne,Avec i-stop	T1108DRX	0.8	
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Montant A à montant C,Sans i-stop	T1108ERX	1.3	◆Pavillon (S1701), D et R
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Montant A à montant C,Avec i-stop	T1108FRX	1.4	◆Pavillon (S1701), D et R
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Montant C à antenne,Sans i-stop	T1108GRX	1.3	◆Pavillon (S1701), D et R
CABLE D'ANTENNE ARRIERE, D et R	4 PORTES,Montant C à antenne,Avec i-stop	T1108HRX	1.4	◆Pavillon (S1701), D et R
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à gauche,Sans écran central,Sans i-stop	T1109ARX	0.5	
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à gauche,Sans écran central,Avec i-stop	T1109BRX	0.6	
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à gauche,Avec écran central,Sans i-stop	T1109CRX	0.4	
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à gauche,Avec écran central,Avec i-stop	T1109DRX	0.5	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à droite,Sans écran central	T1109ERX	0.6	
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à droite,Avec écran central,Sans i-stop	T1109FRX	0.3	
CABLE D'ANTENNE AVANT, D et R	Volant à droite,Avec écran central,Avec i-stop	T1109GRX	0.4	
CONDENSEUR, D et R	5 PORTES	T1111ARX	0.7	
CONDENSEUR, D et R	4 PORTES,UN	T1111BRX	0.3	
CONDENSEUR, D et R	4 PORTES,TOUS,Sans i-stop	T1111CRX	0.3	
CONDENSEUR, D et R	4 PORTES,TOUS,Avec i-stop	T1111DRX	0.4	
LECTEUR DE CD, D et R	[unité CD]/[DVD/lecteur CD]	T1113XRX	0.2	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Affichage central	T1117ARX	0.3	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Unité maître de connectivité (CMU),Sans i-stop	T1117BRX	0.4	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Unité maître de connectivité (CMU),Avec i-stop	T1117CRX	0.5	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Interrupteur de commande,Sans i-stop	T1117DRX	0.2	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Interrupteur de commande,Avec i-stop	T1117ERX	0.3	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Antenne GPS,Sans i-stop	T1117FRX	0.2	
SYSTEME DE COMMUNICATION DU VEHICULE, D et R	Antenne GPS,Avec i-stop	T1117GRX	0.3	
HAUT-PARLEUR (Avant), D et R	Un côté,Sans i-stop	T1122ARX	0.3	◆Garniture de portière (S1026), D et R
HAUT-PARLEUR (Avant), D et R	Un côté,Avec i-stop	T1122BRX	0.4	◆Garniture de portière (S1026), D et R
HAUT-PARLEUR (Avant), D et R	Les deux côtés,Sans i-stop	T1122CRX	0.5	◆Garniture de portière (S1026), D et R
HAUT-PARLEUR (Avant), D et R	Les deux côtés,Avec i-stop	T1122DRX	0.6	◆Garniture de portière (S1026), D et R
HAUT-PARLEUR (Arrière), D et R	Un côté,Sans i-stop	T1123ARX	0.3	◆Garniture de portière (S1125), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
HAUT-PARLEUR (Arrière), D et R	Un côté,Avec i-stop	T1123BRX	0.4	◆Garniture de portière (S1125), D et R
HAUT-PARLEUR (Arrière), D et R	Les deux côtés	T1123CRX	0.5	◆Garniture de portière (S1125), D et R
HAUT-PARLEUR (Aigus), D et R	Un côté,Sans i-stop	T1124ARX	0.2	
HAUT-PARLEUR (Aigus), D et R	Un côté,Avec i-stop	T1124BRX	0.3	
HAUT-PARLEUR (Aigus), D et R	Les deux côtés	T1124CRX	0.3	
AFFICHAGE D'INFORMATIONS, D et R	Clignotant	T1125XRX	0.6	◆Console arrière (S0803), D et R
PRISE AUXILIAIRE, D et R	***Sans i-stop***	***T1128ARX***	***0.3***	
PRISE AUXILIAIRE, D et R	***Avec i-stop***	***T1128BRX***	***0.4***	
UNITE DE TELEPHONE MAINS-LIBRES (HF/TEL) OU UNITE BLUETOOTH, D et R	Unité Bluetooth,Sans i-stop	T1129ARX	0.3	
UNITE DE TELEPHONE MAINS-LIBRES (HF/TEL) OU UNITE BLUETOOTH, D et R	Unité Bluetooth,Avec i-stop	T1129BRX	0.4	