Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
U00 SYSTEME DE REFRIGERANT ET DIAGNOSTIC				
RECHARGE DU REFRIGERANT		U0004XRX	0.7	◆Fuites, Vérification
LECTURE DES CAD A L'AIDE DE L'OUTIL DE DIAGNOSTIC La main d'oeuvre pour l'utilisation des OUTILS DE DIAGNOSTIC (U9999*–*–*) peut être appliquée seulement lorsque le diagnostic requiert le testeur NGS/WDS/PDS/IDS pour la lecture des codes d'anomalie de diagnostic (CAD) pour les composantes du système de climatiseur automatique.		U9999XDX	0.2	
U01 SYSTEME D'AERATION				
CONDUIT DE DESEMBUAGE, D et R	Un côté,Sans i-stop	U0103ARX	2.4	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R
CONDUIT DE DESEMBUAGE, D et R	Un côté,Avec i-stop	U0103BRX	2.5	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R
CONDUIT DE DESEMBUAGE, D et R	Les deux côtés	U0103CRX	2.5	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R
GRILLE DE VENTILATEUR, D et R	Seitlich,Côté conducteur	U0105ARX	0.2	
GRILLE DE VENTILATEUR, D et R	Seitlich,Côté passager	U0105BRX	0.2	
GRILLE DE VENTILATEUR, D et R	Centre,Côté conducteur	U0105CRX	0.2	
GRILLE DE VENTILATEUR, D et R	Centre,Côté passager	U0105DRX	0.3	
CONDUIT DE VENTILATEUR, D et R		U0110XRX	2.9	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R
CONDUIT DE DEGIVRAGE, D et R	Sans i-stop	U0114ARX	2.4	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R
CONDUIT DE DEGIVRAGE, D et R	Avec i-stop	U0114BRX	2.5	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
U02 COMMANDE DE TEMPERATURE				
CABLE DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Un ou tous	U0204XRX	0.7	◆Ensemble de commande de temperature (U0207), D et R
INTERRUPTEUR DE VENTILATEUR, D et R		U0205XRX	0.7	◆Ensemble de commande de temperature (U0207), D et R
ENSEMBLE DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	***Auto climatiseur***	U0207ARX	0.6	◆Console arrière (S0803), D et R
ENSEMBLE DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Manuel climatiseur,Sans i-stop	U0207BRX	0.6	◆Console arrière (S0803), D et R
ENSEMBLE DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Manuel climatiseur,Avec i-stop	U0207CRX	0.7	◆Console arrière (S0803), D et R
BOUTON D'INTERRUPTEUR DE VENTILATEUR et/ou BOUTON D'INTERRUPTEUR DE CLIMATISEUR, D et R		U0208XRX	0.2	
DETECTEUR D'ENSOLEILLEMENT, D et R	Sans i-stop	U0209ARX	0.2	
DETECTEUR D'ENSOLEILLEMENT, D et R	Avec i-stop	U0209BRX	0.3	
CAPTEUR DE TEMPERATURE D'HABITACLE, D et R		U0210XRX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE, D et R	***Sans système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop***	U0211ARX	0.5	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R
CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE, D et R	***[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Sans i-stop]/[Sans système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop]***	U0211BRX	0.6	◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE, D et R	***[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Sans i-stop]/[Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° uniquement,Avec i-stop]***	***U0211CRX***	***0.7***	***◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R***
CAPTEUR DE TEMPERATURE AMBIANTE, D et R	***Avec système de moniteur de vision 360°,Vérification d'affichage de l'écran du système de moniteur de vision 360° et réglage de portée du système de moniteur de vision 360°,Avec i-stop***	***U0211DRX***	***0.8***	***◆Ensemble de pare-chocs avant, D et R***
U03 SOUFFLANTE				
UNITE DE SOUFFLANTE, D et R	Sans i-stop	U0301ARX	0.3	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
UNITE DE SOUFFLANTE, D et R	Avec i-stop	U0301BRX	0.4	◆Panneau inferieur (S0710), D et R
RELAIS DE SOUFFLANTE, D et R		U0302XRX	0.2	
ACTIONNEUR DE RECYCLAGE et AIR FRAIS, D et R	Sans i-stop	U0303ARX	0.2	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R
ACTIONNEUR DE RECYCLAGE et AIR FRAIS, D et R	Avec i-stop	U0303BRX	0.3	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R
MOTEUR DE SOUFFLANTE, D et R	Sans i-stop	U0304ARX	0.2	
MOTEUR DE SOUFFLANTE, D et R	Avec i-stop	U0304BRX	0.3	
RESISTANCE DE SOUFFLANTE, D et R	Sans i-stop	U0305ARX	0.2	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R
RESISTANCE DE SOUFFLANTE, D et R	Avec i-stop	U0305BRX	0.3	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R
TRANSISTOR, D et R	Contrôleur de ventilateur ventilateur,Sans i-stop	U0306ARX	0.2	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TRANSISTOR, D et R	Contrôleur de ventilateur ventilateur,Avec i-stop	U0306BRX	0.3	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R
FILTRE A AIR, D et R		U0307XRX	0.2	◆Ensemble de boîte à gants (S0716), D et R
U04 UNITE DE CHAUFFAGE				
UNITE DE CHAUFFAGE, D et R	Sans i-stop	U0401ARX	3.0	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R◆Recharge du réfrigé rant (U0004) non comprise
UNITE DE CHAUFFAGE, D et R	Avec i-stop	U0401BRX	3.1	◆Ensemble de panneau d'instruments de bord, D et R◆Recharge du réfrigé rant (U0004) non comprise
DURITE D'EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Un côté]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Un côt é]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Un côté]	U0402ARX	0.6	◆Moteur, Réchauffage
DURITE D'EAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.3,Les deux côté s]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Les deux côté s]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Les deux côtés]	U0402BRX	0.7	◆Moteur, Réchauffage
DURITE D'EAU, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Un côté	U0402CRX	0.9	
DURITE D'EAU, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Les deux côtés	U0402DRX	0.9	
ACTIONNEUR DE TEMPERATURE, D et R	Sans i-stop	U0403ARX	0.2	
ACTIONNEUR DE TEMPERATURE, D et R	Avec i-stop	U0403BRX	0.3	
ACTIONNEUR DE MODE DE CHAUFFAGE, D et R	Sans i-stop	U0404ARX	0.2	
ACTIONNEUR DE MODE DE CHAUFFAGE, D et R	Avec i-stop	U0404BRX	0.3	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
AME DE CHAUFFAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0405ARX	3.0	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
AME DE CHAUFFAGE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0405BRX	3.1	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
AME DE CHAUFFAGE, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0405CRX	3.2	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
JEU DE LEVIER DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Auto climatiseur,Sans i-stop	U0408ARX	0.3	
JEU DE LEVIER DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Auto climatiseur,Avec i-stop	U0408BRX	0.3	
JEU DE LEVIER DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Manuel climatiseur,Sans i-stop	U0408CRX	0.2	
JEU DE LEVIER DE COMMANDE DE TEMPERATURE, D et R	Manuel climatiseur,Avec i-stop	U0408DRX	0.3	
JEU DE LEVIER DE MODE, D et R	Sans i-stop	U0409ARX	0.3	
JEU DE LEVIER DE MODE, D et R	Avec i-stop	U0409BRX	0.4	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à gauche,Sans système i-ELOOP,Sans i-stop	U0412ARX	0.8	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à gauche,Sans système i-ELOOP,Avec i-stop	U0412BRX	0.9	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à gauche,Avec système i-ELOOP,Sans i-stop	U0412ERX	0.9	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à gauche,Avec système i-ELOOP,Avec i-stop	U0412FRX	1.0	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à droite,Sans système i-ELOOP,Sans i-stop	U0412CRX	0.6	

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à droite,Sans système i-ELOOP,Avec i-stop	U0412DRX	0.6	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à droite,Avec système i-ELOOP,Sans i-stop	U0412GRX	0.7	
CHAUFFAGE PTC, D et R	Volant à droite,Avec système i-ELOOP,Avec i-stop	U0412HRX	0.8	
U05 KIT MOTEUR et COMPRESSEUR				
ENSEMBLE DE COMPRESSEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0505ARX	0.6	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
ENSEMBLE DE COMPRESSEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0505BRX	0.7	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
ENSEMBLE DE COMPRESSEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0505CRX	1.0	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
COMPRESSEUR UNIQUEMENT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	U0506ARX	0.8	◆Ensemble de compresseur (U0505), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
COMPRESSEUR UNIQUEMENT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0506BRX	1.2	◆Ensemble de compresseur (U0505), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
ENSEMBLE D'EMBRAYAGE MAGNETIQUE, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0509ARX	0.7	◆Ensemble de compresseur (U0505), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
ENSEMBLE D'EMBRAYAGE MAGNETIQUE, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0509BRX	0.8	◆Ensemble de compresseur (U0505), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
ENSEMBLE D'EMBRAYAGE MAGNETIQUE, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0509CRX	1.1	◆Ensemble de compresseur (U0505), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
U06 CLIMATISEUR ET PIECES ELECTRIQUES				
RELAIS DE CLIMATISEUR, D et R		U0601XRX	0.2	
THERMOSTAT (Contacteur de givre), D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0603ARX	3.1	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
THERMOSTAT (Contacteur de givre), D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0603BRX	3.2	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
THERMOSTAT (Contacteur de givre), D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0603CRX	3.3	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
BOBINE D'EVAPORATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0604ARX	3.2	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
BOBINE D'EVAPORATEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0604BRX	3.3	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
BOBINE D'EVAPORATEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0604CRX	3.4	◆Unité de chauffage (U0401), D et R◆ Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
SOUPAPE D'EXPANSION, D et R		U0605XRX	0.3	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
DURITE D'ECOULEMENT, D et R		U0606XRX	0.2	
U07 CONDENSEUR, DURITES, RESERVOIR DE LIQUIDE, AUTRES PIECES				
MANOCONTACT, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0703ARX	0.2	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
MANOCONTACT, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0703BRX	0.3	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
MANOCONTACT, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0703CRX	0.4	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
JOINT TORIQUE, D et R	Un ou deux	U0704ARX	0.3	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
JOINT TORIQUE, D et R	TOUS	U0704BRX	1.0	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
DURITE, D et R	[Tuyau d'aspiratio,SKYACTIV-G 1.3]/[Tuyau d'aspiratio,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[Tuyau d'aspiratio,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	U0705ARX	0.4	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
DURITE, D et R	Tuyau d'aspiratio,SKYACTIV-D 1.5	U0705BRX	0.6	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
DURITE, D et R	[Tuyau de refoulement,SKYACTIV-G 1.3]/[Tuyau de refoulement,SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[Tuyau de refoulement,SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	U0705CRX	0.2	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
DURITE, D et R	Tuyau de refoulement,SKYACTIV-D 1.5	U0705DRX	0.3	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
TUYAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Sans i-stop]	U0706ARX	0.4	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
TUYAU, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement,Avec i-stop]	U0706BRX	0.5	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
TUYAU, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Compresseur à condenseur	U0706CRX	0.6	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
TUYAU, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Condenseur au ré servoir récepteur	U0706DRX	0.6	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise

Illustration

OPERATION	VARIATION	Code	Temps.	INCLUS
TUYAU, D et R	SKYACTIV-D 1.5,Récepteur réservoir à l'unité de refroidissement	U0706ERX	0.8	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
CONDENSEUR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	U0707ARX	1.3	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
CONDENSEUR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0707BRX	1.9	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
RECEPTEUR/SECHOIR, D et R	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Sans vanne de commande de liquide de refroidissement]/[SKYACTIV-G 1.5,Avec vanne de commande de liquide de refroidissement]	U0708ARX	0.6	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise
RECEPTEUR/SECHOIR, D et R	SKYACTIV-D 1.5	U0708BRX	0.5	◆Recharge du réfrigérant (U0004) non comprise