Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
K00 DIAGNOSE				
DTC-AUSLESUNG MIT DIAGNOSEGERÄT Die Arbeitszeit für die Anwendung des DIAGNOSEGERÄTES (K9999*–*–*) kann nur berechnet werden, wenn der Störungscode der elektronisch gesteuerten Getriebekomponenten mit dem NGS/WDS/PDS/IDS-Diagnosegerät ausgelesen werden muss.		K9999XDX	0.2	
K01 GETRIEBE (AUTOMATIKGETRIEBE)				
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0101AHX	10.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0101BHX	10.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0101CHX	10.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0101DHX	10.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0101EHX	10.9	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0101FHX	10.8	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***K0101KHX***	***11.0***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆ Lagervorspannung einstellen***
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop***	K0101JHX	11.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0101GHX	11.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0101HHX	11.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUTOMATIKGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0101LHX***	***11.0***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆ Lagervorspannung einstellen***
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0101ARX	4.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0101HRX	4.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0101BRX	4.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)

carmanual.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0101CRX	4.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0101GRX	4.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0101DRX	4.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop	K0101KRX	4.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop	K0101JRX	4.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0101ERX	5.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
AUTOMATIKGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0101FRX	5.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
K02 GETRIEBEGEHÄUSE (AUTOMATIKGETRIEBE)				
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0201ARX	6.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0201BRX	6.5	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0201CRX	6.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0201DRX	6.5	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0201ERX	6.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0201FRX	6.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop***	***K0201KRX***	***6.8***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆ Lagervorspannung einstellen***
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop***	K0201JRX	6.9	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0201GRX	7.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
DREHMOMENTWANDLER- GEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0201HRX	7.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0202ARX	5.2	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0202BRX	5.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	K0202CRX	5.2	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0202DRX	5.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0202ERX	5.3	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0202KRX***	***5.5***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)***
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	K0202HRX	5.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0202JRX	5.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0202FRX	6.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
WELLENDICHTRING (Drehmomentwandler) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0202GRX	6.3	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0203ARX	7.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0203BRX	7.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0203CRX	7.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0203DRX	7.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0203ERX	7.9	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0203FRX	7.8	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop	K0203KRX	8.0	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen

Ohlsagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop	K0203JRX	8.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0203GRX	8.5	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0203HRX	8.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
ÖLWANNE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen		K0205XRX	0.8	
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0215ARX	5.9	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0215BRX	5.8	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0215CRX	6.0	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0215DRX	6.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0215ERX	5.9	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0215KRX***	***6.2***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)***

Garagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SEITENDECKEL aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	K0215HRX	6.3	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0215JRX	6.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0215FRX	6.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
SEITENDECKEL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0215GRX	6.9	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
K03 AUTOMATIKGETRIEBETEILE				
ÖLPUMPE überholen	SKYACTIV-G 1.3	K0301AHX	5.4	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0301BHX	5.3	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	K0301CHX	5.4	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0301DHX	5.6	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ÖLPUMPE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0301EHX	5.5	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0301KHX***	***5.7***	***◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)***
ÖLPUMPE überholen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	K0301HHX	5.8	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0301JHX	5.9	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0301FHX	6.3	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE überholen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0301GHX	6.5	◆Ölpumpe und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0301)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0301ARX	5.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0301BRX	5.2	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0301CRX	5.1	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)

carsiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0301DRX	5.2	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0301ERX	5.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0301FRX	5.3	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0301KRX***	***5.5***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)***
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	K0301JRX	5.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0301GRX	6.0	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
ÖLPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0301HRX	6.3	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0302ARX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0302BRX	4.4	◆Getriebe aus- und einbauen

eSpiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	K0302CRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0302DRX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0302GRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0302KRX***	***4.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	K0302HRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0302JRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0302ERX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
DREHMOMENTWANDLER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0302FRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen
SCHALTAUTOMATIK aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	K0306ARX	2.2	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
SCHALTAUTOMATIK aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	K0306BRX	2.4	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
ÖLMESSSTAB aus- und einbauen		K0311XRX	0.3	
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0317ARX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0317BRX	3.9	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0317CRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0317DRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0317GRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen

carflash.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0317KRX***	***4.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	K0317HRX	4.4	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0317JRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0317ERX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen
ANTRIEBSSCHEIBE und/oder ADAPTER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0317FRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen
ÖLKÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	K0318XRX	0.9	
ÖLKÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	K0318ARX	1.0	
ELEKTRISCHE AUTOMATIKGETRIEBE ÖLPUMPE aus- und einbauen		K0323XRX	0.6	
K04 SCHALTER und RELAIS (AUTOMATIKGETRIEBE)				
WÄHLHEBELANZEIGE und/oder GLÜHLAMPE aus- und einbauen	Ohne i-stop	K0409ARX	0.2	
WÄHLHEBELANZEIGE und/oder GLÜHLAMPE aus- und einbauen	Mit i-stop	K0409BRX	0.3	
ÖLTHERMOSCHALTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	K0412ARX	2.1	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ÖLTHERMOSCHALTER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	K0412BRX	2.3	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Öldruckschalter A	K0421ARX	1.8	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Öldruckschalter A,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Öldruckschalter A,Ohne i-stop]	K0421BRX	1.7	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Öldruckschalter A,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Öldruckschalter A,Mit i-stop]	K0421CRX	1.8	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Öldruckschalter A	K0421DRX	***1.7***	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	Öldruckschalter B	K0421ERX	1.7	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Ein/Aus-Magnet]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ein/Aus-Magnet]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ein/Aus-Magnet]	K0421FRX	1.6	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ein/Aus-Magnet	K0421GRX	1.7	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,ALLE	K0421HRX	1.9	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne i-stop]	K0421JRX	1.8	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit i-stop]	K0421KRX	1.9	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
HYDRAULIKSTEUERVENTIL (AUTOMATIKGETRIEBEREGELVENTIL) (PRIMÄRSTEUERVENTIL) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,ALLE	K0421LRX	***1.8***	◆Ölwanne und/oder Dichtung aus- und einbauen (K0205)
K05 SCHALTELEMENTE (AUTOMATIKGETRIEBE)				
WÄHLHEBEL aus- und einbauen	Lenkradschaltungsschalter	K0501ARX	0.3	
WÄHLHEBEL aus- und einbauen	Wählhebel,Ohne i-stop	K0501BRX	0.5	
WÄHLHEBEL aus- und einbauen	Wählhebel,Mit i-stop	K0501CRX	0.6	
WÄHLHEBELKNOPF aus- und einbauen		K0502XRX	0.2	
STEUERZUG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0503ARX	1.1	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
STEUERZUG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0503BRX	1.0	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)

Carflag.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
STEUERZUG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	K0503CRX	1.1	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
STEUERZUG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-ELOOP-System]***	K0503GRX	1.3	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
STEUERZUG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]	K0503DRX	1.2	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
STEUERZUG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0503ERX	1.1	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)

cartiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
STEUERZUG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0503FRX	1.2	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
STEUERZUG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System***	***K0503HRX***	***1.0***	***◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)***
K07 VORDERACHS-AUSGLEICHSGETRIEBE (AUTOMATIKGETRIEBE)				
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0701AHX	7.0	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0701BHX	7.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0701CHX	7.0	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0701DHX	7.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0701EHX	7.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0701FHX	7.2	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop***	***K0701KHX***	***7.4***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆ Lagervorspannung einstellen***
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop***	K0701JHX	7.5	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0701GHX	7.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0701HHX	8.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0701ARX	6.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0701BRX	6.5	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0701CRX	6.6	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0701DRX	6.8	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0701ERX	6.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen

carlegn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop***	***K0701JRX***	***6.9***	***◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆ Lagervorspannung einstellen***
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop***	K0701HRX	7.0	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0701FRX	7.4	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0701GRX	7.7	◆Automatikgetriebe aus- und einbauen (K0101)◆Lagervorspannung einstellen
WELLENDICHTRING (Achswellengehäuse) aus- und einbauen	Rechte Seite	K0702ARX	0.9	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
WELLENDICHTRING (Achswellengehäuse) aus- und einbauen	Linke Seite	K0702BRX	1.0	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
WELLENDICHTRING (Achswellengehäuse) aus- und einbauen	Beide Seiten	K0702CRX	1.4	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	K0703ARX	6.6	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0703BRX	6.5	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0703CRX	6.7	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0703DRX	6.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen

garagen.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0703ERX	6.6	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***K0703KRX***	***6.9***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆ Lagervorspannung einstellen***
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	K0703JRX	7.0	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop	K0703HRX	7.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0703FRX	7.4	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0703GRX	7.7	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Ohne i-ELOOP-System	K0709ARX	7.0	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Mit i-ELOOP-System	K0709BRX	7.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	K0709CRX	7.0	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	K0709DRX	7.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen

c.diagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	K0709ERX	7.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop***	***K0709KRX***	***7.4***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆ Lagervorspannung einstellen***
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	K0709FRX	7.2	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop***	K0709JRX	7.5	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	K0709GRX	7.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	K0709HRX	8.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (K0701)◆Lagervorspannung einstellen

cardiagn.com